

# CURSO DE GRADUAÇÃO EM **ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO** SÉTIMO SEMESTRE

## QXD0143 - MICROCONTROLADORES

Relatório 06: Convertendo Leituras de Sensores Analógicos usando Conversor ADC

QUIXADÁ - CE 2022

# 471047 — PEDRO HENRIQUE **MAGALHÃES BOTELHO**

#### 427602 — ERICK CORREIA SILVA

# Relatório 06: Convertendo Leituras de Sensores Analógicos usando Conversor ADC

Orientador: Prof. Dr. Thiago Werlley Bandeira da Silva

Sexto relatório escrito para a disciplina de Microcontroladores, no curso de graduação em Engenharia de Computação, pela Universidade Federal do Ceará (UFC), campus em Quixadá.

# Conteúdo

1					
2					
	2.1	Sensores Analógicos	2		
	2.2	Resolução do Conversor	2		
	2.3	Tensão de Referência $V_{ref}$	3		
	2.4	Resultado da Conversão	4		
	2.5	Canais de Entrada Analógica	4		
	2.6	Sinais de Controle	4		
3	Pro	gramação do Periférico ADC	5		
4	Leit	cura da Tensão em um Potenciômetro	8		
5	Cor	Controle de um Motor por meio de um Potenciômetro			
6	Leitura da Temperatura com o Sensor LM35				
7	Cor	Conclusão			
$\mathbf{R}$	e <b>fer</b> ê	ncias	18		
${f L}$	ista	de Figuras			
	1	Capas dos Manuais de Referência do MKL25Z128VLK4 e do SDK	1		
	2	Conexão do Microcontrolador ao Sensor via ADC	2		
	3	Representação de um ADC de 8-bit	3		
	4	Diagrama de Blocos do Periférico ADC da Placa KL25Z	5		
	5	Registrador SC1[0] do ADC0	6		

6	Registrador CFG1 do ADC0	
7	Potenciômetro utilizado na prática	8
8	Motor Servo SG90 utilizado na prática	1(
9	Sensor de Temperatura LM35	14

### 1 Introdução

Esse é o sexto relatório da disciplina de **Microcontroladores**, ministrada pelo professor Thiago W. Bandeira. Nesse relatório é discutido sobre a utilização de conversores analógico-digital para converter leituras de sensores analógicos em valores processáveis por um sistema digital, como é o caso dos microcontroladores. Utilizaremos então o periférico de ADC da placa da disciplina para obter sinais analógicos do pino para poderem ser utilizados no programa.

Nas práticas realizadas em laboratório foi utilizada a placa de desenvolvimento **Freedom FRDM-KL25Z**, da Kinetis/NXP, com o microcontrolador **MKL25Z128VLK4**.

Este documento contém informações e imagens retiradas do manual de referência do micro-controlador usado, como mostra as figura 01:




Figura 1: Capas dos Manuais de Referência do MKL25Z128VLK4 e do SDK.

Também foi utilizado o manual de referência do *Software Development Kit* da Kinetis, o **SDK**, como mostra a figura 01. O SDK é uma API que fornece diversas ferramentas para a programação de microcontroladores da Kinetis/NXP.

Os projetos da disciplina estão disponíveis em um repositório no Github, em [1], onde estão os relatórios, códigos-fonte e esquemáticos (os projetos completos encontram-se comprimidos em arquivos .zip). O link também se encontra nas referências.

## 2 Conversor Analógico-Digital (ADC)

Os conversores analógico-digitais estão entre os dispositivos mais utilizados para aquisição de dados. Os computadores digitais usam valores binários (discretos), mas no mundo físico tudo é analógico (contínuo).

Temperatura, pressão (vento ou líquido), umidade e velocidade são alguns exemplos de grandezas físicas com as quais lidamos todos os dias.

#### 2.1 Sensores Analógicos

Uma quantidade física é convertida em sinais elétricos (tensão, corrente) usando um dispositivo chamado transdutor. Os transdutores usados para gerar saídas elétricas também são chamados de sensores. Sensores de temperatura, velocidade, pressão, luz e muitas outras quantidades físicas naturais produzem uma saída que é voltagem (ou corrente).

Portanto, precisamos de um conversor analógico-digital para traduzir os sinais analógicos em números digitais para que o microcontrolador possa ler e processar os números. Veja na figura 02 como é esquematizado essa ideia.



Figura 2: Conexão do Microcontrolador ao Sensor via ADC

#### 2.2 Resolução do Conversor

Podemos definir a resolução como a faixa de valores de entrada possíveis que o sensor pode discernir. Portanto, a resolução também é uma medida de precisão.

O ADC tem resolução de n bits, onde n pode ser 8, 10, 12, 16 ou até 24 bits. ADCs de resolução mais alta fornecem um tamanho de etapa menor, onde o tamanho da etapa é a menor alteração que pode ser discernida por um ADC.

Algumas resoluções amplamente utilizadas para ADCs são mostradas na tabela abaixo. Embora a resolução de um ADC seja decidida no momento de seu projeto e não possa ser alterada, podemos controlar o tamanho do passo, ou etapa, com a ajuda do que é chamado de  $V_{ref}$ . Isso é discutido abaixo.

Resolução	Número de Etapas	Tamanho da Etapa
8	256	5V/256 = 19.53  mV
10	1024	5V/1024 = 4.88  mV
12	4096	5V/4096 = 1.2  mV
16	65536	5V/65,536 = 0.076 mV

Na tabela acima foi considerada uma tensão  $V_{ref}$  de 5V para os cálculos.

#### 2.3 Tensão de Referência $V_{ref}$

Na figura 03 temos a representação do diagrama de blocos do ADC, onde o ADC recebe um sinal de entrada analógica, em  $V_{IN}$ , que será convertida em 8 sinais digitais, D0 a D7 (para um ADC com resolução de 8-bits). O ADC ainda recebe uma tensão de referência  $V_{ref}$  que servirá como ponto de partida para os cálculos, e um sinal que irá iniciar a conversão.




Figura 3: Representação de um ADC de 8-bit

 $V_{ref}$  é uma tensão de entrada usada como tensão de referência. A tensão conectada a este pino, juntamente com a resolução do ADC, determinam o tamanho do passo. Para um ADC de 8 bits, o tamanho do passo é  $V_{ref} \div 256$ , porque é um ADC de 8 bits, e 2 elevado a 8 nos dá 256 passos. Consulte a tabela acima. Temos, então, que a fórmula geral é:

Tamanho do Passo =  $V_{ref} \div 2^n$ , onde n é a resolução do ADC.

Por exemplo, se a faixa de entrada analógica precisar ser de 0 V a 3,3 V,  $V_{ref}$  será conectado a 3,3 V. Isso dá 3,3 $V \div 256 = 12,89$  mV para o tamanho do passo de um ADC de 8 bits. Em outro caso, se precisarmos de um tamanho de passo de 10 mV para um ADC de 8 bits, então  $V_{ref} = 2,56$  V, porque 2,56 V / 256 = 10 mV. Para o ADC de 10 bits, se  $V_{ref} = 5$ V, o tamanho do passo é 4,88 mV, e por aí vai.

#### 2.4 Resultado da Conversão

Em um ADC de 8 bits temos uma saída digital de 8 bits, com uma faixa de D0 a D7, enquanto que no ADC de 10 bits a saída de dados é D0–D9. Para calcular a tensão de saída, usamos a seguinte fórmula:

$$D_{OUT} = V_{IN} \div$$
 Tamanho do Passo

 $D_{OUT}$  é então n sinais digitais carregando a conversão do sinal analógico  $V_{IN}$  em sinal digital. Por exemplo. para um ADC de 8-bit, se  $V_{IN}$  for 2,1 V,  $V_{ref}$  for 2,56 V, temos que:

Tamanho do Passo = 
$$2,56V \div 2^8 = 10mV$$

$$D_{OUT} = 2.1V \div 10 \text{ mV} = 210, \text{ em decimal.}$$

210 em binário é 0b10101011, que é os valores de saída para os pinos D7-D0. Portando, ao chegar 2,1 V no pino  $V_{IN}$  do ADC, o *chip* irá emitir 0b10101011 em D7-D0.

#### 2.5 Canais de Entrada Analógica

Muitas aplicações de aquisição de dados precisam de mais de uma entrada analógica para ADC. Por esse motivo, os periféricos de ADC vem com 2, 4, 8 ou até 16 canais em um único chip.

A multiplexação de entradas analógicas é amplamente utilizada como mostrado no ADC848 e MAX1112. Nesses chips, temos 8 canais de entradas analógicas, permitindo monitorar várias grandezas como temperatura, pressão, vazão e assim por diante. Atualmente, alguns chips de microcontroladores ARM vêm com ADC de até 16 canais no chip.

#### 2.6 Sinais de Controle

Para que a conversão seja controlada pela CPU, são necessários sinais de início de conversão (SC) e fim de conversão (EOC). Quando o SC é enviado, o ADC começa a converter o valor da entrada analógica de  $V_{IN}$  em um número digital. A quantidade de tempo que leva para converter varia dependendo do método de conversão.

Quando a conversão de dados estiver completa, o sinal de fim de conversão notifica a CPU que os dados convertidos estão prontos para serem coletados. É possível, então, realizar a verificação do *status* de concluído usando interrupção ou *polling*.

### 3 Programação do Periférico ADC

O microcontrolador ARM da placa KL25Z possui um único módulo ADC que pode suportar até 31 canais ADC, como mostra a figura 04. Esses canais ADC têm resolução (máxima) de 16 bits. Para programá-los precisamos entender alguns dos principais registradores de controle do periférico.




Figura 4: Diagrama de Blocos do Periférico ADC da Placa KL25Z

A primeira coisa que precisamos fazer é habilitar o *clock* para o módulo ADC0, ativando o bit 27 no registrador SCGC6, do módulo SIM.

Existem duas opções de gatilhos, ou *trigger*, para iniciar a conversão: gatilho de *hardware* e gatilho de *software*. A seleção do *trigger* de *hardware* ou software *para* conversão é feita através do bit 6 (ADTRG, *ADC Trigger*) do registrador de controle SC2 do ADC0.

O gatilho de hardware pode ser um pino externo, comparador ou temporizadores (TPMx, LPTMR0, PIT ou RTC). A seleção do trigger de hardware é feita no registrador SOPT7. O gatilho padrão é o gatilho por *software*, que é o que usamos nos códigos.

A seleção do canal é feita no registrador SC1[0], como mostra a figura 05. Os 5 primeiros

bits são usados para selecionar um dos 31 canais a serem convertidos. Nem todos os canais estão conectados a pinos de entrada.




Figura 5: Registrador SC1[0] do ADC0

O fim da conversão é indicado por um bit no registrador SC1[0]. Após a conclusão da conversão, o sinalizador de conversão concluída no bit 7 (COCO, **Conversion Complete**) fica 1. Ao verificar este sinalizador, sabemos se a conversão foi concluída e, se sim, podemos ler o valor no registrador de resultado de dados, o R[0].

Também podemos usar uma interrupção para nos informar que a conversão está completa, mas isso exigirá que definamos o bit AIEN (Interrupt Enable, no bit 6) como 1, no registrador SC1[0]. Por padrão, a interrupção não está habilitada e nós faremos a verificação via *polling*, ou seja, constantemente verificando a tensão lida. A *flag* de conversão completa (COCO), no registrador SC1[0], é limpa automaticamente quando os dados do registrador R[0] são lidos.

Após a conclusão da conversão, o resultado é colocado no registrador R[0]. Este é um registro de 32 bits, mas apenas os 16 bits inferiores são usados, já que a resolução máxima para o ADC é 16-bit. Outras resoluções são de 8-bit, 10-bit e 12-bit.

Usamos o registrador CFG1 para selecionarmos a resolução do ADC, como mostra a figura 06, nos bits 2 e 3 (campo de bits MODE): 8 (0b00), 10 (0b10), 12 (0b01) ou 16 bits (0b11). Este registrador também é usado para selecionar a frequência da fonte de *clock* para o ADC. Para isso configuramos os dois primeiros bits do registrador, o campo ADICLK. O padrão é 0b00 (*clock* do barramento, que tem metade da frequência do *clock* do núcleo), porém podemos configurar um divisor dessa frequência colocando 0b10 em ADICLK para obter metade da frequência do barramento, e podemos configurar os bits 6-5, o campo ADIV, que define mais uma divisão de frequência. O padrão é 0b00, que divide por 1, porém é possível dividir por 2 (0b01), 4 (0b10) e 8 (0b11).




Figura 6: Registrador CFG1 do ADC0

Na placa Freedom o pino  $V_{ref}$  é chamado **VREFH**, que é conectado a 3,3V, a mesma tensão de alimentação da parte digital do *chip*. Com VREFH = 3,3V, temos o tamanho do passo de 3,3V  $\div$  65.536 = 0,05 mV, pois a resolução máxima do ADC para KL25Z é de 16 bits.

Para realizar a leitura deve-se informar o canal a ser lido nos primeiros 5 bits de SC1[0], o campo de bits ADCH, todas as vezes, pois ao limpar a flag COCO no ato da leitura de R[0] o ADC volta a ser desabilitado, ficando com ADCH = 0b11111. Após isso deve-se esperar que a flag COCO seja ativada. Quando a flag for ativada pode realizar a leitura do registrador de dados. Ao ler de R[0] a flag será limpa. O processo então se repete.

#### 4 Leitura da Tensão em um Potenciômetro

Devemos, para a primeira prática, realizar a leitura coletada de um potenciômetro, mostrado na figura 07, ligado no pino PTB1, configurado para ADC, e mostrar o valor coletado e a tensão calculada no terminal.



Figura 7: Potenciômetro utilizado na prática

Abaixo está o código utilizado para a prática:

```
1 #include "MKL25Z4.h"
  #include <stdio.h>
  #include <stdint.h>
  void adcInitModule(void);
  int main(void) {
    adcInitModule();
10
11
     uint32 t data;
12
     uint32_t voltage;
13
14
     while (1) {
15
16
       ADC0 - SC1[0] = 9;
17
18
       while (!(ADC0->SC1[0] & (1 << 7)));
19
20
       data = ADC0 \rightarrow R[0];
21
22
       voltage = (data * 3300) / 65535;
23
24
       printf("Data: %d\nVoltage: %d\n", data, voltage);
25
26
27
28
```

```
/* Inicia o Canal 9 do ADC em PTB1*/
  void adcInitModule(void){
        Habilita o clock para PORTB
31
     SIM \rightarrow SCGC5 \mid = (1 << 10);
32
33
     // Funcao analogica para PTB1
34
     PORTB \rightarrow PCR[1] \&= (0b111 << 8);
35
36
     // Habilita clock para o ADC0
37
     SIM \rightarrow SCGC6 \mid = (1 << 27);
38
39
     // Acionamento por Software
40
     ADC0->SC2 &= ^{\sim}(1 << 6);
41
42
     // Seleciona clock do barramento
43
     ADC0 \rightarrow CFG1 \&= (0b11 << 0);
44
45
     // Resolucao de 16-bit
46
47
     ADC0 \rightarrow CFG1 = (0b11 << 2);
48
     // Clock de Entrada dividido por 8
49
     ADC0 \rightarrow CFG1 = (0b11 << 5);
50
51
     // Tempo de amostragem longo
52
53
     ADC0 \rightarrow CFG1 = (1 << 10);
54
     // Media de 4 amostras
55
     ADC0 \rightarrow SC3 \mid = (1U << 2);
     ADC0 \rightarrow SC3 \& (0b11 << 0);
57
58
```

O código acima realiza a configuração de uma conversor digital analogico (ADC) com o objetivo de captar o sinal analógico de um potenciômetro de 10k, e mostrar o valor total da tensão obtida.

Primeiramente na função principal estamos chamando as funções de configurações do componente ADC, adiante, dentro do laço infinito, estamos acessando a leitura no canal de entrada dos dados referente ao pino de conversão ADC, o canal 9, usando o registrador SC1A, após isso monitoramos a flag COCO no registrador. Logo após para encontrarmos o valor digital lindo da conversão fazemos o seguinte cálculo para obter a tensão:

```
Tensão (em mV) = (Leitura Digital * 3300) / 65535
```

Utilizamos o valor 3300 para que possamos ver as casas decimais da tensão, já que o valor da leitura irá variar de 0 a 65535, devendo multiplicarmos a razão pelo máximo valor que devemos obter.

Já na função de configuração do módulo de leitura ADC, em adcInitModule, estamos realizando toda configuração do pino de leitura do conversor ADC, como habilitar o *clock* da porta, e *clock* do conversor, e a faixa de amostragem do conversor, a resolução.

### 5 Controle de um Motor por meio de um Potenciômetro

Utilizando como base o código anterior, dessa vez utilizamos a tensão coletada do potenciômetro e controlamos um servo motor, como mostra a figura 08, conectado no pino PTE20, configurado para PWM. Portanto, a rotação eixo do potenciômetro configura a rotação do eixo do motor servo.



Figura 8: Motor Servo SG90 utilizado na prática

Como foi dito no relatório 05, o *duty cycle* do motor referente a cada ângulo é definido pela fabricante, sendo 20ms o período, 2,5ms para 180° e 0,5ms para 0°. O menor e maior valor para o CnV para os *duty cycle* informados são, respectivamente, 82 e 410, para um módulo de 3276.

Abaixo encontra-se o código da prática.

```
#include "MKL25Z4.h"

#include <stdio.h>
#include <stdint.h>

#define MIN_VALUE_SERVO 82
#define MAX_VALUE_SERVO 410

void tpmInitModule(void);

void adcInitModule(void);

bool adcCalibration(void);

int main(void) {

tpmInitModule();
```

```
adcInitModule();
19
20
     uint32 t result = 0;
21
     uint32 t step motor = 0;
22
23
     while (1) {
24
25
       while (!adcCalibration());
26
27
       ADC0 - SC1[0] = 9;
28
       while (!(ADC0 \rightarrow SC1[0] \& (1 << 7)));
30
31
       result = ADC0 \rightarrow R[0];
32
       // Mapeia o valor do ADC para o PWM
34
       step motor = (result * MAX VALUE SERVO) / 65535;
35
36
       if (step motor < MIN VALUE SERVO) {
37
           step motor = MIN VALUE SERVO;
38
39
40
       TPM1 \rightarrow CONTROLS[0].CnV = step motor;
41
42
            // O "printf" interferira no tempo de obten o do ADC
43
            // printf("Motor Servo: %d\n", step_motor);
45
46
47
   * Inicializa o Canal 0 do modulo TPM1 em PTE20 para PWM.
49
   */
  void tpmInitModule(void) {
51
52
     /* Habilitando o clock de PORTE */
53
    SIM \rightarrow SCGC5 \mid = (1 << 13);
54
     /* Seleciona ALT3: TPM1 CH0 */
56
    PORTE \rightarrow PCR[20] = (0b011 << 8);
57
58
     /* Habilita o clock de TPM1 */
    SIM->SCGC6 \mid = (1 << 25);
60
61
     // \text{ MOD} = (20971520/128) *0.02 = 3277
62
    TPM1->MOD = 3276;
63
64
     /* Seleciona Modo de Contagem Crescente (Padrao) e Prescale de 128 */
65
    TPM1 \rightarrow SC \mid = (0 b111 << 0);
66
67
     /* Desativar o PWM no modulo TPM1 CH0 (PTE20) */
68
    TPM1\rightarrow CONTROLS[0].CnSC = 0;
69
70
    /* Ativar o PWM no modulo TPM1 CH0 (PTE20) alinhado a borda com pulsos high
71
   true */
```

```
TPM1->CONTROLS[0].CnSC = (0b10 << 4) | (0b10 << 2);
72
73
     /* Inicia a Contagem */
74
     TPM1 \rightarrow SC \mid = (0b01 << 3);
75
76
77
   /* Inicia o Canal 9 do ADC em PTB1*/
   void adcInitModule(void){
79
     // Habilita o clock para PORTB
80
     SIM \rightarrow SCGC5 \mid = (1 << 10);
81
      // Funcao analogica para PTB1
83
     PORTB \rightarrow PCR[1] \&= (0b111 << 8);
84
85
     // Habilita clock para o ADC0
86
     SIM->SCGC6 \mid = (1 << 27);
87
88
     // Acionamento por Software
89
90
     ADC0->SC2 &= ^{\sim}(1 << 6);
91
     // Seleciona clock do barramento
92
     ADC0 \rightarrow CFG1 \&= (0b11 << 0);
93
94
     // Resolucao de 16-bit
95
     ADC0 \rightarrow CFG1 = (0b11 << 2);
96
97
     // Clock de Entrada dividido por 8
98
     ADC0 \rightarrow CFG1 \mid = (0b11 << 5);
99
100
     // Tempo de amostragem longo
     ADC0 \rightarrow CFG1 = (1 << 10);
     // Media de 4 amostras
     ADC0 = SC3 = (1U << 2);
105
     ADC0 \rightarrow SC3 \& (0b11 << 0);
106
107
108
   bool adcCalibration(void) {
109
     uint16 t calib;
110
111
     // Inicia a calibracao
112
     ADC0 \rightarrow SC3 = (1 << 7);
113
114
     // Espera a calibracao terminar
115
     while (ADC0\rightarrowSC3 & (1 << 7));
116
     // Verifica se foi bem sucedida, se nao, retorna falso
118
     if (ADC0->SC3 & (1 << 6))
119
        return false;
120
     calib = 0;
122
     \verb|calib|| += ADC0->CLPS| + ADC0->CLP4| + ADC0->CLP3| +
123
124
                 ADC0 \rightarrow CLP2 + ADC0 \rightarrow CLP1 + ADC0 \rightarrow CLP0;
     calib = 2;
125
```

```
126
      // Ativa o MSB
127
      calib = 0x8000;
128
     ADC0->PG = calib;
130
      calib = 0:
131
      calib += ADC0->CLMS + ADC0->CLM4 + ADC0->CLM3 +
132
                 ADC0 \rightarrow CLM2 + ADC0 \rightarrow CLM1 + ADC0 \rightarrow CLM0;
133
      calib \neq 2;
134
      // Ativa o MSB novamente
136
      calib = 0x8000:
137
     ADC0->MG = calib;
138
139
      return true;
140
141
```

O código acima realiza a configuração de uma conversor digital analogico (ADC) com o objetivo de captar o sinal analógico de um potenciômetro de 10 k $\Omega$ , e de acordo com o valor obtido realizar o movimento de um servo motor.

Primeiramente, na função principal, estamos chamando as funções de configurações do ADC e TPM(para geração do PWM), e dentro do laço infinito estamos realizando a leitura no canal de entrada dos dados referente ao pino de conversão ADC, PTB1, o canal 9.

Após isso, para encontrarmos o valor para o CnV, que irá definir o *duty cycle*, a partir do valor digital lido da conversão, fazemos o seguinte cálculo:

$$CnV = (Valor Lido \times 410)/65535$$

O valor máximo para CnV será 410, já que o valor máximo lido sera 65535, como consta a resolução de 16-bit do ADC. Caso este valor seja menor que 82, o CnV receberá 82. Com esse cálculo podemos emitir o sinal de PWM, responsável por controlar o movimento, de forma correta.

Já na função de configuração do módulo de leitura ADC, **adcInitModule**, estamos realizando toda configuração do pino de leitura do conversor ADC. Diferentemente da prática anterior configuramos também o módulo TPM, na função **tpmInitModule**, para emitir o sinal de controle do servo motor referente ao valor obtido do potenciômetro.

Foi adicionada uma função de calibração, que irá calibrar o módulo ADC sempre antes de uma conversão. Falamos mais da função de calibragem na próxima seção. Usamos ela aqui para suavizar o movimento do motor, já que os dados obtidos pelo conversor serão mais aproximados uns dos outros. Isso diminuirá a trepidação do motor.

## 6 Leitura da Temperatura com o Sensor LM35

Utilizando a mesma configuração de ADC devemos utilizar um sensor de temperatura, o LM35, como mostra a figura 09, para coletar a temperatura do ambiente e mostrá-la no terminal. O terminal central do sensor, então, encontra-se conectado ao pino PTB1.




Figura 9: Sensor de Temperatura LM35

O sensor irá emitir uma tensão de 10 mV para cada 1 grau *celsius*. Devemos, então, sentir essa tensão e calcularmos o valor da temperatura a partir da tensão emitida neste pino.

Abaixo encontra-se o código da prática:

```
#include "MKL25Z4.h"
3 #include <stdio.h>
4 #include <stdint.h>
  #include <stdbool.h>
  void adcInitModule(void);
  bool adcCalibration(void);
  int main(void) {
11
12
    adcInitModule();
13
14
    uint32 t data;
    float temperature;
16
    while (1) {
18
19
      while (!adcCalibration());
20
21
      ADC0 - SC1[0] = 9;
```

```
23
       while (!(ADC0->SC1[0] & (1 << 7)));
24
25
       data = ADC0 \rightarrow R[0];
26
27
       temperature = data * 330.0 / 65535;
28
29
       printf("Temperatura: %d C\n", (int) temperature);
30
     }
31
32
   /* Inicia o Canal 9 do ADC em PTB1*/
34
  void adcInitModule(void){
     // Habilita o clock para PORTB
36
     SIM->SCGC5 \mid = (1 << 10);
37
38
     // Funcao analogica para PTB1
39
     PORTB \rightarrow PCR[1] \&= (0b111 << 8);
40
41
     // Habilita clock para o ADC0
42
     SIM \rightarrow SCGC6 \mid = (1 << 27);
43
44
     // Acionamento por Software
45
     ADC0 \rightarrow SC2 \& = (1 << 6);
46
47
     // Seleciona clock do barramento
48
     ADC0 \rightarrow CFG1 \&= (0b11 << 0);
49
50
     // Resolucao de 16-bit
51
     ADC0 \rightarrow CFG1 \mid = (0b11 << 2);
52
53
     // Clock de Entrada dividido por 8
54
     ADC0 \rightarrow CFG1 = (0b11 << 5);
55
56
     // Tempo de amostragem longo
57
     ADC0 \rightarrow CFG1 = (1 << 10);
58
59
     // Media de 4 amostras
60
     ADC0 - SC3 \mid = (1U << 2);
61
     ADC0 \rightarrow SC3 \& = (0b11 << 0);
62
63
64
  bool adcCalibration(void) {
65
     uint16 t calib;
66
     // Inicia a calibracao
68
     ADC0 \rightarrow SC3 = (1 << 7);
69
70
     // Espera a calibracao terminar
71
     while (ADC0\rightarrowSC3 & (1 << 7));
72
73
     // Verifica se foi bem sucedida, se nao, retorna falso
74
     if (ADC0->SC3 & (1 << 6))
75
    return false;
```

```
77
     calib = 0;
78
     calib += ADC0->CLPS + ADC0->CLP4 + ADC0->CLP3 +
79
               ADC0 \rightarrow CLP2 + ADC0 \rightarrow CLP1 + ADC0 \rightarrow CLP0;
80
     calib \neq 2;
81
82
     // Ativa o MSB
83
     calib = 0x8000;
84
     ADC0->PG = calib;
85
86
     calib = 0;
     calib += ADC0->CLMS + ADC0->CLM4 + ADC0->CLM3 +
88
               ADC0->CLM2 + ADC0->CLM1 + ADC0->CLM0;
89
90
     calib \neq 2;
91
     // Ativa o MSB novamente
92
     calib = 0x8000;
93
     ADC0->MG = calib;
94
95
     return true;
96
```

O código acima realiza a configuração de uma conversor digital analogico (ADC) com o objetivo de captar o sinal analógico de um sensor de temperatura LM35, e de acordo com o valor obtido mostrar o valor obtido no terminal.

Primeiramente, na função principal, estamos chamando as funções de configurações dos componentes, e, no laço, obtendo o valor da leitura e realizando o seguinte cálculo para obter o valor da temperatura:

```
Temperatura = ((Resultado da Leitura * 3.3V) / 65535) / 10mV
```

Logo, obtemos o seguinte cálculo:

```
Temperatura = (Resultado da Leitura * 330.0) / 65535
```

Diferente das outras práticas, por estarmos trabalhando com sensor de temperatura, devemos realizar a calibragem da leitura analógica. Para isso criamos a função **adcCalibration** que através do registrador **SC3** inicia esse processo de calibragem da leitura. Além disso vale salientar que para essa calibragem utilizamos os registradores CLPS, CLP4, CLP3, CLP2, CLP1, CLP0. O processo completo de calibragem pode ser encontrado no manual de referência do processamento. A leitura, então, só é realizada quando o processo de calibração é realizado com sucesso.

#### 7 Conclusão

Ao realizarmos a prática a equipe obteve uma noção melhor de como funciona o ADC em sistemas embarcados. Além disso, os conteúdos teóricos ajudaram a ter uma introdução a temas mais avançados, estudados em outras disciplinas como Eletrônica II, Sinais e Sistemas e Processamento Digital de Sinais.

Outro benefício que a prática proporcionou à equipe foi o melhor entendimento de como se comportam os sinais de escada referentes às harmônicas derivada da conversão analógicadigital que foram vistos nas aulas teóricas. Além de mostrar e fixar para os integrantes da equipe como é realizado a amostragem de um sinal analógico.

Ao final podemos concluir que a realização da prática fixou e melhorou os ensinamentos passados nas aulas teóricas da disciplina de microcontroladores, e introduziu um entendimento teórico de conteúdos mais complexos vistos em disciplinas futuras da engenharia.

## Referências

[1] Repositório da disciplina "microcontroller\_practices". https://github.com/pedrobotelho15/microcontroller\_practices. Accessed: 2022-04-06.