## **MONITORAMENTO COM SCADABR**

Sistema de Monitoramento de Ambiente em rede local e remoto utilizando do ScadaBR.

## Danilo Braz – danilobrazsilva@gmail.com

## Sumário

Ambiente 1 - Sala de Tecnologia de Informação	2
Código Arduino:	3
DataSource	5
Ambiente 2 - Sala Técnica	7
Código Arduino	8
DataSouce	10
Monitoramento do áudio no ScadaBR,	11
Ambiente 3 – Casa de Equipamentos de Transmissão	12
Código Arduino	13
DataSource	19

# Ambiente 1 - Sala de Tecnologia de Informação.






Figura 1 - Representação Gráfica ScadaBR - Sala T.I




Figura 2 Esquemático - Sala TI

#### Itens Utilizados:

- 1 Arduino Uno com Shield Ethernet;
- 2 Sensores de tensão ZMPT101B;
- 1 Sensores de temperatura DHT11.
- 1 Shilel V3 com bateria 18650. Para manter o equipamento ligado mesmo com falta de energia.

### Código Arduino:

```
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <Modbus.h>
#include <ModbusIP.h>
#include "EmonLib.h" //INCLUSÃO DE BIBLIOTECA Sensores de Tensão
#include "dht.h" //INCLUSÃO DE BIBLIOTECA DE TEMPERATURA DHT11
```

#### //Pinos Utilizados

```
const int pintensao0 = 1; //PINO ANALÓGICO UTILIZADO PELO SENSOR const int pintensao1 = 2; //PINO ANALÓGICO UTILIZADO PELO SENSOR const int pintemp = A4; //PINO ANALÓGICO UTILIZADO PELO SENSOR const int pinaudio = A5; //PINO ANALÓGICO UTILIZADO PELO SENSOR
```

#define CALIB\_SENSOR 216.2 //VALOR DE CALIBRAÇÃO (DEVE SER AJUSTADO EM PARALELO COM UM MULTÍMETRO)

ModbusIP mb;

```
//Modbus Registers Offsets
const int SENSOR TENSAO1 = 100;
const int SENSOR TENSAO2 = 101;
const int SENSOR TEMP = 103;
const int SENSOR_UMID = 104;
const int SENSOR_AUDIO = 110;
//ModbusIP object
long ts;
EnergyMonitor emon1; //CRIA UMA INSTÂNCIA
EnergyMonitor emon2; //CRIA UMA INSTÂNCIA
dht DHT; //VARIÁVEL DO TIPO DHT
void setup() {
  //Configuracao da rede
 byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xEA };
 byte ip[] = { 192, 168, 19, 215 };
 mb.config(mac,ip);
 Serial.begin(115200); //Serial
 //SENSORES DE TENSÃO
 emon1.voltage(pintensao0, CALIB SENSOR, 1.7); //PASSA PARA A FUNÇÃO OS PARÂMETROS (PINO ANALÓGIO /
VALOR DE CALIBRAÇÃO / MUDANÇA DE FASE)
 emon2.voltage(pintensao1, CALIB SENSOR, 1.7); //PASSA PARA A FUNÇÃO OS PARÂMETROS (PINO ANALÓGIO /
VALOR DE CALIBRAÇÃO / MUDANÇA DE FASE)
 //Add SENSOR_IREG register - Use addIreg() for analog Inputs
 mb.addlreg(SENSOR TENSAO1);
 mb.addlreg(SENSOR_TENSAO2);
 mb.addlreg(SENSOR_TEMP);
 mb.addlreg(SENSOR_UMID);
 mb.addlreg(SENSOR_AUDIO);
}
void loop() {
 //Call once inside loop() - all magic here
 mb.task();
 //sensores de tensão
 emon1.calcVI(17,500); //FUNÇÃO DE CÁLCULO (17 SEMICICLOS, TEMPO LIMITE PARA FAZER A MEDIÇÃO)
 emon2.calcVI(17,500); //FUNÇÃO DE CÁLCULO (17 SEMICICLOS, TEMPO LIMITE PARA FAZER A MEDIÇÃO)
 float t0 = emon1.Vrms; //VARIÁVEL RECEBE O VALOR DE TENSÃO RMS OBTIDO
 float t1 = emon2.Vrms; //VARIÁVEL RECEBE O VALOR DE TENSÃO RMS OBTIDO
 //sensor de temperatura
 DHT.read11(pintemp); //LÊ AS INFORMAÇÕES DO SENSOR
 float temperatura = DHT.temperature; //VARIÁVEL RECEBE A TEMPERATURA MEDIDA
 float umidade = DHT.humidity; //VARIÁVEL RECEBE A UMIDADE MEDIDA
 //Read each two seconds
 if (millis() > ts + 2000) {
   ts = millis();
   //Setting raw value (0-1024)
   mb.Ireg(SENSOR_TENSAO1, t0);
   mb.Ireg(SENSOR_TENSAO2, t1);
   mb.Ireg(SENSOR TEMP, temperatura);
   mb.Ireg(SENSOR_UMID, umidade);
```

```
// IMPRIME O TEXTO NA SERIAL
// Serial.println("Tensão do sensor1:");
// Serial.println(t0, 0);
// Serial.println("");
// Serial.println("Tensão do sensor2 : ");
// Serial.println(t1, 0);
// Serial.println("");
// Serial.println("Tensão de Temperatura : ");
// Serial.println(temperatura);
// Serial.println("");
// Serial.println("----");
// Serial.print("Umidade: "); //IMPRIME O TEXTO NA SERIAL
// Serial.print(umidade, 0); //IMPRIME NA SERIAL O VALOR DE UMIDADE MEDIDO // Serial.print("%"); //ESCREVE O TEXTO EM SEGUIDA
// Serial.print(" / Temperatura: "); //IMPRIME O TEXTO NA SERIAL
// Serial.print(temperatura, 0); //IMPRIME NA SERIAL O VALOR DE UMIDADE MEDIDO E REMOVE A PARTE
DECIMAL
// Serial.println("*C"); //IMPRIME O TEXTO NA SERIAL
 delay(100);
}
```

### DataSource

Novo DataSouce - Modbus IP




Figura 3 - DataSource Sala TI

Configurar o Período de Atualização

Configurar a Rede

Adicionar cada Data point de acordo com offset configurado no código do Arduino.

## Ambiente 2 - Sala Técnica




Figura 4 - Representação Gráfica Sala Técnica

- 1 Arduino Uno com Shield Ethernet;
- 2 Sensores de tensão ZMPT101B;
- 1 Sensores de temperatura DHT11.
- 1 Sensor de som KY-038
- 1 Sensor de Som
- 1 Shilel V3 com bateria 18650. Para manter o equipamento ligado mesmo com falta de energia.




Figura 5 - Esquemático Sala Técnica

## Código Arduino

```
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include < Modbus.h >
#include <ModbusIP.h>
#include "EmonLib.h" //INCLUSÃO DE BIBLIOTECA Sensores de Tensão
#include "dht.h" //INCLUSÃO DE BIBLIOTECA DE TEMPERATURA DHT11
//Pinos Utilizados
const int pintensao0 = 1; //PINO ANALÓGICO UTILIZADO PELO SENSOR
const int pintensao1 = 2; //PINO ANALÓGICO UTILIZADO PELO SENSOR
const int pintemp = A4; //PINO ANALÓGICO UTILIZADO PELO SENSOR
const int pinaudio = A5; //PINO ANALÓGICO UTILIZADO PELO SENSOR
#define CALIB_SENSOR 216.2 //VALOR DE CALIBRAÇÃO (DEVE SER AJUSTADO EM PARALELO COM UM
MULTÍMETRO)
ModbusIP mb;
//Modbus Registers Offsets
const int SENSOR_TENSAO1 = 100;
const int SENSOR_TENSAO2 = 101;
const int SENSOR_TEMP = 103;
const int SENSOR_UMID = 104;
const int SENSOR_AUDIO = 110;
//ModbusIP object
long ts;
```

```
EnergyMonitor emon1; //CRIA UMA INSTÂNCIA
EnergyMonitor emon2; //CRIA UMA INSTÂNCIA
dht DHT; //VARIÁVEL DO TIPO DHT
void setup() {
 //Configuracao da rede
 byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xEA };
 byte ip[] = { 192, 168, 19, 215 };
 mb.config(mac,ip);
 Serial.begin(115200); //Serial
 //SENSORES DE TENSÃO
 emon1.voltage(pintensao0, CALIB SENSOR, 1.7); //PASSA PARA A FUNÇÃO OS PARÂMETROS (PINO ANALÓGIO /
VALOR DE CALIBRAÇÃO / MUDANÇA DE FASE)
 emon2.voltage(pintensao1, CALIB SENSOR, 1.7); //PASSA PARA A FUNÇÃO OS PARÂMETROS (PINO ANALÓGIO /
VALOR DE CALIBRAÇÃO / MUDANÇA DE FASE)
 //Add SENSOR_IREG register - Use addIreg() for analog Inputs
 mb.addIreg(SENSOR_TENSAO1);
 mb.addlreg(SENSOR TENSAO2);
 mb.addlreg(SENSOR TEMP);
 mb.addlreg(SENSOR UMID);
 mb.addlreg(SENSOR AUDIO);
}
void loop() {
 //Call once inside loop() - all magic here
 mb.task();
 //sensores de tensão
 emon1.calcVI(17,500); //FUNÇÃO DE CÁLCULO (17 SEMICICLOS, TEMPO LIMITE PARA FAZER A MEDIÇÃO)
 emon2.calcVI(17,500); //FUNÇÃO DE CÁLCULO (17 SEMICICLOS, TEMPO LIMITE PARA FAZER A MEDIÇÃO)
 float t0 = emon1.Vrms; //VARIÁVEL RECEBE O VALOR DE TENSÃO RMS OBTIDO
 float t1 = emon2.Vrms; //VARIÁVEL RECEBE O VALOR DE TENSÃO RMS OBTIDO
 //sensor de temperatura
 DHT.read11(pintemp); //LÊ AS INFORMAÇÕES DO SENSOR
 float temperatura = DHT.temperature; //VARIÁVEL RECEBE A TEMPERATURA MEDIDA
 float umidade = DHT.humidity; //VARIÁVEL RECEBE A UMIDADE MEDIDA
 //Read each two seconds
 if (millis() > ts + 2000) {
   ts = millis();
   //Setting raw value (0-1024)
   mb.Ireg(SENSOR TENSAO1, t0);
   mb.Ireg(SENSOR TENSAO2, t1);
   mb.Ireg(SENSOR TEMP, temperatura);
   mb.Ireg(SENSOR UMID, umidade);
 }
// IMPRIME O TEXTO NA SERIAL
// Serial.println("Tensão do sensor1:");
// Serial.println(t0, 0);
// Serial.println("");
// Serial.println("Tensão do sensor2:");
// Serial.println(t1, 0);
// Serial.println("");
// Serial.println("Tensão de Temperatura : ");
// Serial.println(temperatura);
```

```
Serial.println("");
   Serial.println("---
  Serial.print("Umidade: "); //IMPRIME O TEXTO NA SERIAL
   Serial.print(umidade, 0); //IMPRIME NA SERIAL O VALOR DE UMIDADE MEDIDO
   Serial.print("%"); //ESCREVE O TEXTO EM SEGUIDA
   Serial.print(" / Temperatura: "); //IMPRIME O TEXTO NA SERIAL
  Serial.print(temperatura, 0); //IMPRIME NA SERIAL O VALOR DE UMIDADE MEDIDO E REMOVE A PARTE
DECIMAL
// Serial.println("*C"); //IMPRIME O TEXTO NA SERIAL
delay(100);
}
```

#### **DataSouce**




Figura 6 - Datasource Sala Técnica


Tempo de Atualização foi de 5 segundos, nesse exemplo para monitorar o áudio não é ideal ter um tempo de atualização grande pois ele pode entender que está em silencio as vezes, não captando os momentos de áudio.

Configurar a rede e os datapoints de acordo com a configuração do código do arduino.

### Monitoramento do áudio no ScadaBR,

2 sensores de áudio adaptado com uma entrada p2, verifica sempre que tem áudio, quando tem um período de silêncio o ScadaBR envia uma notificação.

## **Áudio Internet**



## **Áudio Transmissor**




Figura 6 - Representação Gráfica ScadaBr - Áudio

# Ambiente 3 – Casa de Equipamentos de Transmissão




Figura 7 - Representação Gráfica ScadaBR - Transmissor

### Itens utilizado:

- 1 Base para Esp8266;
- 1 Esp8266;
- 1 Carregador de Bateria 18650;
- 1 Bateria 18650 3,7 V;
- 3 Sensores Detector de Tensão;
- 1 Sensor de Fumaça e Gás MQ-2;
- 1 Sensor de Temperatura DHT11;
- 1 Multiplexador 16 canais.




Figura 8- Esquemático Cada do Transmissor

### Código Arduino

```
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266HTTPClient.h>
#include <WiFiManager.h>
#include "DHT.h" //Biblioteca sensor de temperatura

#define DHTPIN 14 // pino D5 do Esp
#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11 ou DHT22
#define S0 16 // Porta D0 do Esp8266
#define S1 5 // Porta D1 do Esp8266
```

#define S2 4 // Porta D2 do Esp8266 #define S3 0 // Porta D3 do Esp8266 #define pinAO AO //Porta Analógica

#define SERVER\_IP "xxx.xxx.xxx.xxx" //Servidor do ScadaBr, colocar o enderedo ScadaBr, ex: 187.15.212.85:8080

//Cria um instância DHT sensor de tensão DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

int c = 0; //Várialvel contadora; String datasource; //Variável que armazena qual datasource float valor; //valor do datasouce, Receber o valor do datasource

void setup() {

pinMode(pinA0, INPUT); //utilizado para Multipliex pinMode(DHTPIN, INPUT); //utilizado para Sendor de temperatura

```
pinMode(S0,OUTPUT);//utilizado para Multipliex
 pinMode(S1,OUTPUT);//utilizado para Multipliex
 pinMode(S2,OUTPUT);//utilizado para Multipliex
 pinMode(S3,OUTPUT); //utilizado para Multipliex
 dht.begin();
 Serial.begin(115200);
 //Conectar no Wifi
  WiFi.mode(WIFI_STA); // explicitly set mode, esp defaults to STA+AP
 // WiFi.mode(WiFi_STA); // it is a good practice to make sure your code sets wifi mode how you want it.
  //WiFiManager, Local intialization. Once its business is done, there is no need to keep it around
  WiFiManager wm;
  //reseta a configuração - wipe credentials for testing
  //wm.resetSettings();
  // Conectar-se automaticamente usando credenciais salvas,
  // se a conexão falhar, ele inicia um ponto de acesso com o nome especificado ( "AutoConnectAP"),
  bool res;
  // res = wm.autoConnect(); // auto generated AP name from chipid
  // res = wm.autoConnect("AutoConnectAP"); // anonymous ap
  //CRIA um SSID com a rede Monitoramento e a senha
  res = wm.autoConnect("Monitoramento","0123456789"); // password protected ap
  if(!res) {
    Serial.println("Failed to connect");
    // ESP.restart();
  else {
    //Conectado
    Serial.println("connected...:)");
void loop() {
//LEITURA DE PORTAS ANALÓGICAS AO COM MULTIPLEX PARA 16 ENTRADAS ANALÓGICAS
//a cada loop ele irá ler uma porta analógica ou digital e enviar a valor do sensor na variável valor para o ScadaBR
remoto.
//evitando que envie várias requisições para o servidor de uma só vez
if (c >16){
   delay(10000);
   c = 0;
//**sensores de detector de tensão, foi utilizado um multiplicador 0.2655 para se aproximar do valor da tensão
// logo esse valor depende da tensão de você está alimentando o sensor e esp, onde o sensor de dectação de
tensão não da grande precisão em valor de tensão.
//Porta Analógica CO Sensor de Tensão AC
if (c == 0){
   digitalWrite(S0,LOW);
```

}

```
digitalWrite(S1,LOW);
  digitalWrite(S2,LOW);
  digitalWrite(S3,LOW);
  valor = analogRead(pinA0)*0.2655;//**
  Serial.print("Sensor de Tensão 1: ");Serial.println(valor);
  datasource = "c0";
//Porta Analógica C1 Sensor de Tensão AC
if (c == 1){
  digitalWrite(S0,HIGH);
  digitalWrite(S1,LOW);
  digitalWrite(S2,LOW);
  digitalWrite(S3,LOW);
  valor = analogRead(pinA0)*0.2655;//**
  //valor = analogRead(pinA0)*0.21484375;
  Serial.print("Sensor de Tensão 2: ");Serial.println(valor);
  datasource = "c1";
}
if (c == 2){
  //Porta Analógica C2 Sensor de Tensão AC
  digitalWrite(S0,LOW);
  digitalWrite(S1,HIGH);
  digitalWrite(S2,LOW);
  digitalWrite(S3,LOW);
  valor = analogRead(pinA0)*0.2655;//**
  Serial.print("Sensor de Tensão 3: ");Serial.println(valor);
  datasource = "c2";
}
//Porta Analógica C3
if (c == 3){
  digitalWrite(S0,HIGH);
  digitalWrite(S1,HIGH);
  digitalWrite(S2,LOW);
  digitalWrite(S3,LOW);
  Serial.print("Sensor 4 ");Serial.println(analogRead(pinA0));
  datasource = "c3";
if (c == 4){
  //Porta Analógica C4
  digitalWrite(S0,LOW);
  digitalWrite(S1,LOW);
  digitalWrite(S2,HIGH);
  digitalWrite(S3,LOW);
  Serial.print("Sensor 5 ");Serial.println(analogRead(pinA0));
 datasource = "c4";
//Porta Analógica C5
if (c == 5){
  digitalWrite(S0,HIGH);
  digitalWrite(S1,LOW);
  digitalWrite(S2,HIGH);
  digitalWrite(S3,LOW);
  Serial.print("Sensor 6");Serial.println(analogRead(pinA0));
```

```
datasource = "c5";
 }
//Porta Analógica C6
if (c == 6){
  digitalWrite(S0,LOW);
  digitalWrite(S1,HIGH);
  digitalWrite(S2,HIGH);
  digitalWrite(S3,LOW);
  Serial.print("Sensor 7 ");Serial.println(analogRead(pinA0));
  datasource = "c6";
//Porta Analógica C7
if (c == 7){
  digitalWrite(S0,HIGH);
  digitalWrite(S1,HIGH);
  digitalWrite(S2,HIGH);
  digitalWrite(S3,LOW);
  Serial.print("Sensor 8 ");Serial.println(analogRead(pinA0));
  datasource = "c7";
//Porta Analógica C8
if (c == 8){
  digitalWrite(S0,LOW);
  digitalWrite(S1,LOW);
  digitalWrite(S2,LOW);
  digitalWrite(S3,HIGH);
  Serial.print("Sensor 9 ");Serial.println(analogRead(pinA0));
  datasource = "c8";
//Porta Analógica C9
if (c == 9){
  digitalWrite(S0,HIGH);
  digitalWrite(S1,LOW);
  digitalWrite(S2,LOW);
  digitalWrite(S3,HIGH);
  Serial.print("Sensor 10 ");Serial.println(analogRead(pinA0));
  datasource = "c9";
//Porta Analógica C10
if (c == 10){
  digitalWrite(S0,LOW);
  digitalWrite(S1,HIGH);
  digitalWrite(S2,LOW);
  digitalWrite(S3,HIGH);
  Serial.print("Sensor 11 ");Serial.println(analogRead(pinA0));
  datasource = "c10";
//Porta Analógica C11
if (c == 11){
  digitalWrite(S0,HIGH);
  digitalWrite(S1,HIGH);
  digitalWrite(S2,LOW);
  digitalWrite(S3,HIGH);
  Serial.print("Sensor 12 ");Serial.println(analogRead(pinA0));
  datasource = "c11";
```

```
}
//Porta Analógica C12
 if (c == 12){
  digitalWrite(S0,LOW);
  digitalWrite(S1,LOW);
  digitalWrite(S2,HIGH);
  digitalWrite(S3,HIGH);
  Serial.print("Sensor 13 ");Serial.println(analogRead(pinA0));
  datasource = "c12";
//Porta Analógica C13
if (c == 13){
  digitalWrite(S0,HIGH);
  digitalWrite(S1,LOW);
  digitalWrite(S2,HIGH);
  digitalWrite(S3,HIGH);
  Serial.print("Sensor 14 ");Serial.println(analogRead(pinA0));
  datasource = "c13";
//Porta Analógica C14 Sensor de Fumaça
if (c == 14){
  digitalWrite(S0,LOW);
  digitalWrite(S1,HIGH);
  digitalWrite(S2,HIGH);
  digitalWrite(S3,HIGH);
  if(analogRead(pinA0) > 420)
   valor = analogRead(pinA0);
   datasource = "c14";
  }
  else
   C++;
  }
  Serial.print("Sensor 15 - Sensor de Fumaça: ");Serial.println(analogRead(pinA0));
//Porta Analógica C15 Sensor de Temperatura
if (c == 15){
  digitalWrite(S0,HIGH);
  digitalWrite(S1,HIGH);
  digitalWrite(S2,HIGH);
  digitalWrite(S3,HIGH);
  Serial.print("Sensor 16: ");Serial.println(pinA0);
  datasource = "c15";
 //ENTRADAS DIGITAIS
if(c == 16){
  //Porta digital D5 pin 14
  //LEITURA DA TEMPERATURA
  // A leitura da temperatura e umidade pode levar 250ms!
  // O atraso do sensor pode chegar a 2 segundos.
  //float h = dht.readHumidity();
  float t = dht.readTemperature();
```

```
valor = t;
  // testa se retorno é valido, caso contrário algo está errado.
  if (isnan(valor))// || isnan(h))
   Serial.println("Failed to read from DHT");
  }
  else
   //Serial.print("Umidade: ");
   //Serial.print(valor);
   //Serial.print(" %t");
   Serial.print("Sensor 17 - Temperatura: ");
   Serial.print(valor);
   Serial.println(" *C");
 datasource = "c16";
c++; //Variável de contagem
String valorString = String(valor); //Converte a Variavél para string
// Verifica a conexão com wifi
if ((WiFi.status() == WL_CONNECTED)) {
 WiFiClient client;
 HTTPClient http;
 // Serial.print("[HTTP] begin...\n");
 // configure traged server and url
 // Envia o valor do Sensor para o Servidor ScadaBR
 http.begin(client, "http://" SERVER_IP "/ScadaBR/httpds?" + datasource +"=" + valorString); //HTTP
  http.addHeader("Content-Type", "application/json");
 //Serial.print("[HTTP] POST...\n");
 // start connection and send HTTP header and body
  Serial.println("http://" SERVER IP "/ScadaBR/httpds?" + datasource +"=" + valorString);
 int httpCode = http.GET();
 // httpCode will be negative on error
 if (httpCode > 0) {
  // HTTP header has been send and Server response header has been handled
  //Serial.printf("[HTTP] POST... code: %d\n", httpCode);
  // file found at server
  if (httpCode == HTTP CODE OK) {
   const String& payload = http.getString();
   //Serial.println("received payload:\n<<");
   //Serial.println(payload);
   //Serial.println(">>");
  }
  Serial.printf("[HTTP] .. failed, error: %s\n", http.errorToString(httpCode).c_str());
 http.end();
}
delay(1000); //configuração o tempo para envio de cada envio de requisição.
```

### **DataSource**



Figura 9 - Datasource - Casa do Transmissor

Configurar o Parâmetro com o mesmo nome que está no código do esp8266.