

# Projeto de Contador Programado em VHDL

Este projeto consiste em um relógio programado em VHDL que implementa uma CPU simples e sua integração em uma placa FPGA. O objetivo é demonstrar o funcionamento de instruções personalizadas em assembly e a interação com os componentes da placa.

### Diagrama do circuito



CPU mais detalhada



### Declaração sobre a divisão do trabalho

O projeto foi desenvolvido em parceria por **Breno Schneider** e **Thiago Victoriano**. Ambos trabalharam separadamente na montagem do hardware, optando por utilizar como base o projeto do Thiago, uma vez que ele iniciou as implementações primeiro. O código principal em assembly foi elaborado em conjunto, com divisões básicas dentro de cada função de cada parte do código: para o relógio Thiago e Breno trabalharam juntos no temporizador, Thiago fez o alarme e seleção de horário AM/PM ou 24h e o Breno fez toda a implementação da VGA e a adaptação do decremento do contador para o relógio. O assembler para o contador foi desenvolvido pelo Thiago, entretanto, as mudanças para o relógio foram feitas pelo Breno. As novas funcionalidades do hardware específicas para o projeto foram implementadas pelo Breno, a implemetação da base de tempo em KEYO e KEY1, assim como a criação de um MUX para selecionar a base de tempo escolhida com base na ativação de uma chave.


#### Funcionamento dos botões e chaves

- SW0 a SW3: Determinam um horário específico, seja ele para o Alarme ou Temporizador com base no clique de KEY1 ou KEY2.
- **KEY1**: Determina o horário do Alarme.
- KEYO: Não possui funcionalidade (o hardware utiliza sua entrada para a base de tempo).
- KEY2: Não possui funcionalidade (o hardware utiliza sua entrada para a base de tempo).
- FPGA\_RESET: Reinicia a contagem.
- SW9: Determina se o relógio funcionará no modo AM/PM ou 24 horas.
- **SW6 e SW7**: Aumentam a base de tempo.
- **KEY3**: Determina o inicio do Temporizador.
- SW4, SW5 e SW8: Não possuem funcionalidade nesse projeto.


# Novas funções implementadas

#### Foram implementadas as seguintes novas instruções no assembly para o contador:


- **AND**: Realiza a operação lógica AND entre o registrador A e o conteúdo de um endereço de memória especificado.
  - Sintaxe: AND @<endereço>
  - **Exemplo**: AND @4 (Realiza o AND entre o registrador e o conteúdo do endereço 4 da memória)




- ANDi: Realiza a operação lógica AND entre o registrador A e um valor imediato.
  - o Sintaxe: ANDi \$<valor\_imediato>
  - **Exemplo**: ANDi \$3 (Realiza o AND entre o registrador e o valor 3)




- **ADDi**: Realiza a soma entre o registrador A e um valor imediato.
  - o Sintaxe: ADDi \$<valor\_imediato>



- **SUBi**: Realiza a subtração entre o registrador A e um valor imediato.
  - o Sintaxe: SUBi \$<valor\_imediato>



- **CEQi**: Compara o valor do registrador A com um valor imediato, ativando a flag de igualdade se ambos forem iguais.
  - o Sintaxe: CEQi \$<valor\_imediato>



Nenhuma instrução nova foi implementada para o Relógio.

#### Foi implementado o sistema de Temporizador/Alarme:

 Caso queira implementar um alarme, coloque nas chaves SW3 até SW0 o valor dos segundos em binário do horário que você deseja, em seguida clique KEY1. Você pode perceber que o relógio irá parar até que você termine de determinar o horário do alarme, seguindo a mesma lógica dos segundos até as horas (ou até que todos os leds se apaguem). Em seguida, o alarme estará configurado e,

quando o alarme "tocar", o **LED8** irá acender e no monitor conectado com o cabo **VGA** um sino irá aparecer até que você determine um novo alarme ou clique **FPGA\_RESET** 

• Caso queira implementar um temporizador, coloque nas chaves SW3 até SW0 o valor dos segundos em binário do horário que você deseja, em seguida clique KEY3. Você pode perceber que o relógio irá parar até que você termine de determinar o horário do temporizador, seguindo a mesma lógica dos segundos até as horas (ou até que todos os leds se apaguem). Em seguida, o temporizador estará configurado e já iniciará a contagem regressiva automaticamente, quando chegar em zero ele acendera todos os leds LED7~LED0 e voltará a funcionar como um relógio comum.

#### Foi implementada a indicação do horário selecionável, com base em 12 horas (AM/PM) ou 24 horas:

 Caso queira que o relógio funcione no modo AM/PM, basta levantar a chave SW9, caso contrário, deixe-a abaixada.

### Novos periféricos

#### Foi utilizado o driverVGA:

• Caso queira que o relógio apareça em um monitor, conecte seu monitor na placa **FPGA** através de um **cabo VGA** e pronto, em questão de segundos o relógio deve aparecer na sua tela.

## Código-fonte em Assembly

```
LDI 0, R0
                #Carrega o registrador com o valor 0
STA 288, R0
                #Armazena o valor do registrador em HEX0
STA 289, R0
                #Armazena o valor do registrador em HEX1
STA 290, R0
                #Armazena o valor do registrador em HEX2
STA 291, R0
                #Armazena o valor do registrador em HEX3
STA 292, R0
                #Armazena o valor do registrador em HEX4
STA 293, R0
                #Armazena o valor do registrador em HEX5
NOP
                #Carrega o registrador com o valor 0
LDI 0, R0
STA 256, R0
                #Armazena o valor do bit0 do registrador no LDR0 ~ LEDR7
STA 257, R0
                #Armazena o valor do bit0 do registrador no LDR8
STA 258, R0
                #Armazena o valor do bit0 do registrador no LDR9
NOP
LDI 0, R0
                #Carrega o registrador com o valor 0
STA 0, R0
                #Armazena o valor do registrador em MEM[0] (unidades)
STA 1, R0
                #Armazena o valor do registrador em MEM[1] (dezenas)
STA 2, R0
                #Armazena o valor do registrador em MEM[2] (centenas)
                #Armazena o valor do registrador em MEM[6] (milhares)
STA 6, R0
STA 7, R0
                #Armazena o valor do registrador em MEM[7] (dezenas de milhares)
STA 8, R0
                #Armazena o valor do registrador em MEM[8] (centenas de milhares)
STA 9, R0
                #Armazena o valor do registrador em MEM[9] (flag de decremento)
LDI 9, R0
                #Carrega o registrador com o valor 9
STA 10, R0
                #Armazena o valor do registrador em MEM[10] (inibir unidade)
STA 11, R0
                #Armazena o valor do registrador em MEM[11] (inibir dezena)
                #Armazena o valor do registrador em MEM[12] (inibir centena)
STA 12, R0
```

```
STA 13, R0 #Armazena o valor do registrador em MEM[13] (inibir milhar)
STA 14, R0
               #Armazena o valor do registrador em MEM[14] (inibir dezena de
milhar)
               #Armazena o valor do registrador em MEM[15] (inibir centena de
STA 15, R0
milhar)
NOP
STA 511, R0
                   #Limpa a leitura do botão zero
STA 510, R0
                   #Limpa a leitura do botão um
STA 509, R0
                   #Limpa a leitura do botão dois
STA 508, R0
                   #Limpa a leitura do botão tres
NOP
LDI 8, R3 #COLUNA 8
STA 384, R3 #ARMAZENA NO REGISTRADOR DAS COLUNAS
LDI 4, R3
             #LINHA 4
STA 385, R3 #ARMAZENA NO REGISTRADOR DAS LINHAS
LDI 58, R3
             #dois pontos
STA 386, R3
             #ARMAZENA NO REGISTRADOR DA DATA
STA 387, R3 #MANDA PRA VGA
LDI 11, R3 #COLUNA 11
STA 384, R3 #ARMAZENA NO REGISTRADOR DAS COLUNAS
LDI 58, R3
             #dois pontos
STA 386, R3
            #ARMAZENA NO REGISTRADOR DA DATA
STA 387, R3 #MANDA PRA VGA
INICIO:
NOP
LDA 9, R0
                   #Carrega o registrador com a leitura de MEM[9] (flag de
decremento)
               #Compara com constante 0
CEQi 0, R0
JEQ FLAG_DESATIVADA #Desvia se igual a 0 (botão não foi pressionado)
                   #Carrega o registrador com a leitura do botão KEY2
LDA 354, R0
ANDi 1, R0 #Utiliza a máscara b0000 0001 para limpar todos os bits menos o
bit 0
CEQi 0, R0
              #Compara com constante 0
                  #Desvia se igual a 0 (botão não foi pressionado)
JEQ NAO_CLICOU0
JSR DECREMENTO
                   #O botão foi pressionado, chama a sub-rotina de decremento
            #Retorno da sub-rotina de decremento
NOP
JMP NAO_CLICOU0
FLAG DESATIVADA:
                   #Carrega o registrador com a leitura do botão KEY0
LDA 352, R0
              #Utiliza a máscara b0000_0001 para limpar todos os bits menos o
ANDi 1, R0
bit 0
CEQi 0, R0
              #Compara com constante 0
JEQ NAO CLICOU0
                   #Desvia se igual a 0 (botão não foi pressionado)
                   #O botão foi pressionado, chama a sub-rotina de incremento
JSR INCREMENTO
NOP
                   #Retorno da sub-rotina de incremento
NAO CLICOU0:
JSR SALVA_DISP
                   #Escreve o valor das váriaveis de contagem nos displays
NOP
               #Retorno da sub-rotina de salvar nos displays
                   #Carrega o registrador com a leitura do botão KEY1
LDA 353, R0
ANDi 1, R0
             #Utiliza a máscara b0000_0001 para limpar todos os bits menos o
bit 0
CEQi 0, R0
             #Compara com constante 0
JEQ NAO CLICOU1
                  #Desvia se igual a 0 (botão não foi pressionado)
JSR DEFINE LIM
                  #O botão foi pressionado, chama a sub-rotina de definir limite
```

```
NOP
                    #Retorno da sub-rotina de definir limite
NAO CLICOU1:
JSR VERIFICA_LIM
                #Retorno da sub-rotina de verificar limite
NOP
                    #Carrega o registrador com a leitura do botão KEY3
LDA 355, R0
ANDi 1, R0
               #Utiliza a máscara b0000_0001 para limpar todos os bits menos o
bit 0
CEQi 0, R0
               #Compara com constante 0
JEQ NAO_CLICOU2
                    #Desvia se igual a 0 (botão não foi pressionado)
LDA 1, R0
               #Armazena o valor do bit0 do registrador no LDR9
STA 258, R0
JSR TEMPORIZADOR
                   #O botão foi pressionado, chama a sub-rotina de temporizador
NAO_CLICOU2:
NOP
                #Retorno da sub-rotina de temporizador
LDA 356, R0
                    #Carrega o registrador com a leitura do botão FPGA_RESET
                #Utiliza a máscara b0000_0001 para limpar todos os bits menos o
ANDi 1, R0
bit 0
CEQi 1, R0
                #Compara com constante 1
JEQ REINICIO
                    #Desvia se igual a 1 (botão não foi pressionado)
JSR RESET
                    #O botão foi pressionado, chama a sub-rotina de reset
REINICIO:
NOP
                #Retorno da sub-rotina de reset
JMP INICIO
                #Fecha o laço principal, faz uma nova leitura de KEY0
NOP
INCREMENTO:
LDA 322, R2
                #Carrega valor de SW9 no registrador 2
STA 258, R2
                #Escreve o valor de R2 no LED9
                    #Limpa a leitura do botão
STA 511, R0
LDA 0, R0
                #Carrega o valor de MEM[0] (contador)
                #ADDi com a constante 1
ADDi 1, R0
CEOi 10, R0
                #Compara o valor com constante 10
JEQ VAIUM D
                #Realiza o carry out caso valor igual a 10
STA 0, R0
                #Salva o incremento em MEM[0] (contador)
RET
            #Retorna da sub-rotina
VAIUM D:
LDI 0, R0
                #Carrega valor 0 no registrador 0
STA 0, R0
                #Armazena o valor do registrador em MEM[0] (unidades)
LDA 1, R0
                #Carrega valor de MEM[1] no registrador (dezenas)
                #ADDi com a constante 1
ADDi 1, R0
CEQi 6, R0
                #Compara o valor com constante 10
                #Realiza o carry out caso valor igual a 10
JEQ VAIUM C
STA 1, R0
                #Salva o incremento em MEM[1] (dezenas)
RET
VAIUM C:
LDI 0, R0
                #Carrega valor 0 no registrador
                #Armazena o valor do registrador em MEM[1] (dezenas)
STA 1, R0
LDA 2, R0
                #Carrega valor de MEM[2] no registrador (centenas)
ADDi 1, R0
                #ADDi com a constante 1
                #Compara o valor com constante 10
CEQi 10, R0
JEQ VAIUM_M
                #Realiza o carry out caso valor igual a 10
STA 2, R0
                #Salva o incremento em MEM[2] (centenas)
RET
VAIUM M:
                #Carrega valor 0 no registrador
LDI 0, R0
```

```
STA 2, R0
                #Armazena o valor do registrador em MEM[2] (centenas)
LDA 6, R0
                #Carrega valor de MEM[6] no registrador (milhares)
ADDi 1, R0
                #ADDi com a constante 1
                #Compara o valor com constante 10
CEQi 6, R0
JEQ VAIUM DM
                    #Realiza o carry out caso valor igual a 10
STA 6, R0
                #Salva o incremento em MEM[6] (milhares)
RET
VAIUM DM:
                #Carrega valor 0 no registrador
LDI 0, R0
STA 6, R0
                #Armazena o valor do registrador em MEM[6] (milhares)
LDA 7, R0
                #Carrega valor de MEM[7] no registrador (dezenas de milhares)
ADDi 1, R0
                #ADDi com a constante 1
LDA 8, R1
                #Carrega valor de MEM[8] no registrador (centenas de milhares)
LDA 322, R2
                #Carrega valor de SW9 no registrador 2
                #Compara o valor do R2 com constante 0 (verifica se a chave am pm
CEQi 0, R2
esta ligada)
JEQ 24HORAS
12HORAS:
CEQi 1, R1
                #Compara o valor com constante 1
JEQ COMPARA3
                    #Pula para o fim da rotina
                #Compara o valor com constante 10
CEQi 10, R0
JEQ VAIUM_CM2
                    #Realiza o carry out caso valor igual a 10
JMP END_DM
COMPARA3:
                #Compara o valor com constante 3
CEQi 3, R0
JEQ VAIUM_CM2
                    #Realiza o carry out caso valor igual a 3
END_DM:
                #Salva o incremento em MEM[7] (dezenas de milhares)
STA 7, R0
RET
VAIUM_CM2:
LDI 0, R0
                #Carrega valor 0 no registrador
STA 7, R0
               #Armazena o valor do registrador em MEM[7] (dezenas milhares)
LDA 8, R0
                #Carrega valor de MEM[8] no registrador (centenas de milhares)
ADDi 1, R0
                #ADDi com a constante 1
CEQi 2, R0
               #Compara o valor com constante 3
                    #Zera se chegar ao final
JEQ ZERA_HEX_AM
STA 8, R0
                #Salva o incremento em MEM[8] (centena de milhares)
RET
24HORAS:
CEQi 2, R1
                #Compara o valor com constante 2
JEQ COMPARA4
                    #Pula para o fim da rotina
                #Compara o valor com constante 10
CEQi 10, R0
JEQ VAIUM CM
                    #Realiza o carry out caso valor igual a 10
JMP END DM
COMPARA4:
CEQi 4, R0
                #Compara o valor com constante 4
JEQ VAIUM_CM
                    #Realiza o carry out caso valor igual a 4
END DM:
STA 7, R0
                #Salva o incremento em MEM[7] (dezenas de milhares)
RET
VAIUM CM:
LDI 0, R0
                #Carrega valor 0 no registrador
STA 7, R0
                #Armazena o valor do registrador em MEM[7] (dezenas milhares)
LDA 8, R0
                #Carrega valor de MEM[8] no registrador (centenas de milhares)
```

```
ADDi 1, R0 #ADDi com a constante 1
CEQi 3, R0
             #Compara o valor com constante 3
JEQ ZERA_HEX
                  #Zera se chegar ao final
             #Salva o incremento em MEM[8] (centena de milhares)
STA 8, R0
RET
SALVA_DISP:
NOP
LDI 13, R3
             #COLUNA 13
STA 384, R3
             #ARMAZENA NO REGISTRADOR DAS COLUNAS
LDI 4, R3
             #LINHA 4
STA 385, R3
            #ARMAZENA NO REGISTRADOR DAS LINHAS
LDA 0, R3
              #Carrega o valor de MEM[0] (unidades)
STA 288, R3
              #Armazena valor do registrador de unidades no HEX0
ADDi 48, R3
            #ACERTA COM O VALOR NO DO NUMERO NO .MIF
            #ARMAZENA NO REGISTRADOR DA DATA
STA 386, R3
STA 387, R3
             #MANDA PRA VGA
NOP
LDI 12, R3
             #COLUNA 12
STA 384, R3
             #ARMAZENA NO REGISTRADOR DAS COLUNAS
             #Carrega o valor de MEM[1] (dezenas)
LDA 1, R3
STA 289, R3
              #Armazena valor do registrador de dezenas no HEX1
            #ACERTA COM O VALOR NO DO NUMERO NO .MIF
ADDi 48, R3
STA 386, R3
             #ARMAZENA NO REGISTRADOR DA DATA
STA 387, R3
             #MANDA PRA VGA
NOP
LDI 10, R3
             #COLUNA 10
STA 384, R3
             #ARMAZENA NO REGISTRADOR DAS COLUNAS
LDA 2, R3
             #Carrega o valor de MEM[2] (centenas)
STA 290, R3
              #Armazena valor do registrador de centenas no HEX2
            #ACERTA COM O VALOR NO DO NUMERO NO .MIF
ADDi 48, R3
STA 386, R3
             #ARMAZENA NO REGISTRADOR DA DATA
STA 387, R3
             #MANDA PRA VGA
NOP
LDI 9, R3
            #COLUNA 9
STA 384, R3
            #ARMAZENA NO REGISTRADOR DAS COLUNAS
LDA 6, R3
              #Carrega o valor de MEM[6] (milhares)
STA 291, R3
               #Armazena valor do registrador de unidades no HEX3
             #ACERTA COM O VALOR NO DO NUMERO NO .MIF
ADDi 48, R3
             #ARMAZENA NO REGISTRADOR DA DATA
STA 386, R3
STA 387, R3
             #MANDA PRA VGA
NOP
LDI 7, R3
            #COLUNA 7
STA 384, R3
            #ARMAZENA NO REGISTRADOR DAS COLUNAS
LDA 7, R3
              #Carrega o valor de MEM[7] (dezenas de milhares)
STA 292, R3
              #Armazena valor do registrador de dezenas no HEX4
             #ACERTA COM O VALOR NO DO NUMERO NO .MIF
ADDi 48, R3
STA 386, R3
             #ARMAZENA NO REGISTRADOR DA DATA
STA 387, R3
             #MANDA PRA VGA
NOP
LDI 6, R3
            #COLUNA 6
STA 384, R3
            #ARMAZENA NO REGISTRADOR DAS COLUNAS
               #Carrega o valor de MEM[8] (centenas de milhares)
LDA 8, R3
STA 293, R3
               #Armazena valor do registrador de centenas no HEX5
             #ACERTA COM O VALOR NO DO NUMERO NO .MIF
ADDi 48, R3
```

```
STA 386, R3
              #ARMAZENA NO REGISTRADOR DA DATA
STA 387, R3 #MANDA PRA VGA
RET
RESET:
LDI 0, R0
                #Carrega o registrador com o valor 0
STA 0, R0
                #Armazena o valor do registrador na MEM[0] (unidades)
STA 1, R0
                #Armazena o valor do registrador na MEM[1] (dezenas)
STA 2, R0
                #Armazena o valor do registrador na MEM[2] (centenas)
                #Armazena o valor do registrador na MEM[6] (milhar)
STA 6, R0
STA 7, R0
                #Armazena o valor do registrador na MEM[7] (dezena de milhar)
STA 8, R0
                #Armazena o valor do registrador na MEM[8] (centena de milhar)
STA 9, R0
                #Armazena o valor do registrador na MEM[9] (flag de decremento)
               #Armazena o valor do bit0 do registrador no LDR8
STA 257, R0
LDI 9, R0
                #Carrega o registrador com o valor 9
                #Armazena o valor do registrador em MEM[10] (inibir unidade)
STA 10, R0
STA 11, R0
                #Armazena o valor do registrador em MEM[11] (inibir dezena)
STA 12, R0
               #Armazena o valor do registrador em MEM[12] (inibir centena)
                #Armazena o valor do registrador em MEM[13] (inibir milhar)
STA 13, R0
STA 14, R0
                #Armazena o valor do registrador em MEM[14] (inibir dezena de
milhar)
STA 15, R0
                #Armazena o valor do registrador em MEM[15] (inibir centena de
milhar)
LDI 10, R3
              #COLUNA 10
STA 384, R3
              #ARMAZENA NO REGISTRADOR DAS COLUNAS
LDI 6, R3
              #LINHA 6
STA 385, R3
              #ARMAZENA NO REGISTRADOR DAS LINHAS
LDI 0, R3
              #zera o sino
STA 386, R3 #ARMAZENA NO REGISTRADOR DA DATA
STA 387, R3
             #MANDA PRA VGA
RET
VERIFICA LIM:
                #Carrega o valor de MEM[0] (unidades)
LDA 0, R0
CEQ 10, R0
                #Compara o valor de MEM[10] (inibir unidade)
JEQ NEXT_LIM1
RET
NEXT_LIM1:
LDA 1, R0
                #Carrega o valor de MEM[1] (dezenas)
CEQ 11, R0
                #Compara o valor de MEM[11] (inibir dezenas)
JEQ NEXT_LIM2
RET
NEXT LIM2:
                #Carrega o valor de MEM[2] (centenas)
LDA 2, R0
CEQ 12, R0
               #Compara o valor de MEM[12] (inibir centenas)
JEQ NEXT LIM3
RET
NEXT_LIM3:
LDA 6, R0
                #Carrega o valor de MEM[6] (milhar)
CEQ 13, R0
                #Compara o valor de MEM[13] (inibir milhar)
JEQ NEXT_LIM4
RET
NEXT LIM4:
                #Carrega o valor de MEM[7] (dezena de milhar)
LDA 7, R0
CEQ 14, R0
                #Compara o valor de MEM[10] (inibir dezena de milhar)
JEQ NEXT LIM5
```

```
RET
NEXT LIM5:
LDA 8, R0
               #Carrega o valor de MEM[8] (centena de milhar)
               #Compara o valor de MEM[10] (inibir centena de milhar)
CEQ 15, R0
JEQ TODOS IGUAL
RET
TODOS_IGUAL:
              #Carrega o registrador com o valor 1
LDI 1, R0
STA 257, R0
               #Armazena o valor do bit0 do registrador no LDR8
LDI 10, R3
             #COLUNA 10
STA 384, R3
             #ARMAZENA NO REGISTRADOR DAS COLUNAS
LDI 6, R3
             #LINHA 6
STA 385, R3
             #ARMAZENA NO REGISTRADOR DAS LINHAS
LDI 31, R3
             #sino
STA 386, R3 #ARMAZENA NO REGISTRADOR DA DATA
STA 387, R3
             #MANDA PRA VGA
RET
DEFINE LIM:
LDI 10, R3
             #COLUNA 10
STA 384, R3
             #ARMAZENA NO REGISTRADOR DAS COLUNAS
LDI 6, R3
             #LINHA 6
STA 385, R3
             #ARMAZENA NO REGISTRADOR DAS LINHAS
LDI 0, R3
             #zera o sino
STA 386, R3
             #ARMAZENA NO REGISTRADOR DA DATA
STA 387, R3 #MANDA PRA VGA
LDI 0, R0
              #Carrega o registrador com o valor 0
STA 257, R0
              #Armazena o valor do bit0 do registrador no LDR8
STA 510, R0
              #Limpa a leitura do botão um
LDA 320, R0
               #Carrega o registrador com a leitura do SW7T00
               #Armazena o valor do registrador em MEM[10] (inibir unidade)
STA 10, R0
LDI 4, R0
                #Carrega o registrador com o valor 4
STA 256, R0
               #Armazena o valor do bit0 do registrador no LDR0 ~ LEDR7
AGUARDA_D:
                #Carrega o registrador com a leitura do botão KEY1
LDA 353, R0
ANDi 1, R0
                #Utiliza a máscara b0000_0001 para limpar todos os bits menos o
bit 0
CEQi 0, R0
                #Compara com constante 0
JEQ AGUARDA D
                    #Desvia se igual a 0 (botão não foi pressionado)
                #Limpa a leitura do botão um
STA 510, R0
                #Carrega o registrador com a leitura do SW7T00
LDA 320, R0
                #Armazena o valor do registrador em MEM[11] (inibir dezena)
STA 11, R0
LDI 16, R0
                #Carrega o registrador com o valor 16
STA 256, R0
                #Armazena o valor do bit0 do registrador no LDR0 ~ LEDR7
AGUARDA C:
LDA 353, R0
                #Carrega o registrador com a leitura do botão KEY1
                #Utiliza a máscara b0000_0001 para limpar todos os bits menos o
ANDi 1, R0
bit 0
CEQi 0, R0
                #Compara com constante 0
JEQ AGUARDA C
                    #Desvia se igual a 0 (botão não foi pressionado)
STA 510, R0
                #Limpa a leitura do botão um
LDA 320, R0
                #Carrega o registrador com a leitura do SW7T00
                #Armazena o valor do registrador em MEM[12] (inibir centena)
STA 12, R0
LDI 32, R0
                #Carrega o registrador com o valor 32
                #Armazena o valor do bit0 do registrador no LDR0 ~ LEDR7
STA 256, R0
```

AGUARDA_M:	
LDA 353, R0	#Carrega o registrador com a leitura do botão KEY1
ANDi 1, R0	#Utiliza a máscara b0000_0001 para limpar todos os bits menos o
bit 0	
CEQi 0, R0	#Compara com constante 0
JEQ AGUARDA_M	#Desvia se igual a 0 (botão não foi pressionado)
STA 510, R0 LDA 320, R0	#Limpa a leitura do botão um #Carrega o registrador com a leitura do SW7TO0
STA 13, R0	#Armazena o valor do registrador em MEM[13] (inibir milhar)
LDI 128, R0	#Carrega o registrador com o valor 128
STA 256, R0	#Armazena o valor do bit0 do registrador no LDR0 ~ LEDR7
AGUARDA_DM:	<u> </u>
LDA 353, R0	#Carrega o registrador com a leitura do botão KEY1
ANDi 1, R0	#Utiliza a máscara b0000_0001 para limpar todos os bits menos o
bit 0	
CEQi 0, R0	#Compara com constante 0
JEQ AGUARDA_DM	#Desvia se igual a 0 (botão não foi pressionado)
STA 510, R0	#Limpa a leitura do botão um
LDA 320, R0	#Carrega o registrador com a leitura do SW7TO0
STA 14, R0	#Armazena o valor do registrador em MEM[13] (inibir dezena de
milhar)	#Cannaga a magistmadan sam a valan Q
LDI 0, R0 STA 256, R0	#Carrega o registrador com o valor 0 #Armazena o valor do bit0 do registrador no LDRO ~ LEDR7
LDI 1, R0	#Carrega o registrador com o valor 1
STA 258, R0	#Armazena o valor do bit0 do registrador no LDR9
AGUARDA_CM:	
LDA 353, R0	#Carrega o registrador com a leitura do botão KEY1
ANDi 1, R0	#Utiliza a máscara b0000_0001 para limpar todos os bits menos o
bit 0	
CEQi 0, R0	#Compara com constante 0
JEQ AGUARDA_CM	#Desvia se igual a 0 (botão não foi pressionado)
STA 510, R0	#Limpa a leitura do botão um
LDA 320, R0	#Carrega o registrador com a leitura do SW7TO0
STA 15, R0	#Armazena o valor do registrador em MEM[15] (inibir centena de
milhar)	#Cannaga a nagistnadan sam a valan A
LDI 0, R0 STA 258, R0	#Carrega o registrador com o valor 0 #Armazena o valor do bit0 do registrador no LDR9
RET	WALINAZENA O VATOL UO DICO UO LEGISCI AUOL NO EDICO
DECREMENTO:	
LDI 0, RO	#Carrega 0 para o registrador
STA 257, R0	#Armazena o valor do bit0 do registrador no LDR8
STA 509, R0	#Limpa a leitura do botão KEY2
LDA 0, R0	#Carrega MEM[0] (unidades) no registrador
CEQi 0, R0	<pre>#Verifica se MEM[0] == 0</pre>
JEQ_VEMUM_D	#Se MEM[0] == 0, realiza o "empréstimo"
SUBi 1, R0	#Subtrai 1 de MEM[0]
STA 0, R0	#Armazena o novo valor de MEM[0]
RET	#Retorna da sub-rotina
VEMUM_D:	#Cannaga O na nagistnadan
LDI 9, RO	#Carrega 9 no registrador #Define MEM[0] para 9
STA 0, R0 LDA 1, R0	#Carrega MEM[1] (dezenas) no registrador
CEQi 0, R0	#Verifica se MEM[1] == 0
JEQ VEMUM C	#Se MEM[1] == 0, realiza o próximo "empréstimo"
	[ ]

```
SUBi 1, R0
                    #Subtrai 1 de MEM[1]
STA 1, R0
                    #Armazena o novo valor de MEM[1]
RET
                    #Retorna da sub-rotina
VEMUM_C:
LDI 5, R0
                    #Carrega 5 no registrador
STA 1, R0
                    #Define MEM[1] para 5
LDA 2, R0
                    #Carrega MEM[2] (centenas) no registrador
CEQi 0, R0
                    #Verifica se MEM[2] == 0
                    #Se MEM[2] == 0, realiza o próximo "empréstimo"
JEQ VEMUM_M
SUBi 1, R0
                    #Subtrai 1 de MEM[2]
STA 2, R0
                    #Armazena o novo valor de MEM[2]
RET
                    #Retorna da sub-rotina
VEMUM_M:
LDI 9, R0
                    #Carrega 9 no registrador
                    #Define MEM[2] para 9
STA 2, R0
LDA 6, R0
                    #Carrega MEM[3] (milhares) no registrador
CEQi 0, R0
                    #Verifica se MEM[3] == 0
                    #Se MEM[3] == 0, realiza o próximo "empréstimo"
JEQ VEMUM DM
SUBi 1, R0
                    #Subtrai 1 de MEM[3]
STA 6, R0
                    #Armazena o novo valor de MEM[3]
                    #Retorna da sub-rotina
RET
VEMUM_DM:
LDI 5, R0
                    #Carrega 5 no registrador
STA 6, R0
                    #Define MEM[3] para 5
LDA 7, R0
                    #Carrega MEM[4] (dezenas de milhares) no registrador
                    #Verifica se MEM[4] == 0
CEQi 0, R0
JEQ VEMUM_CM
                    #Se MEM[4] == 0, realiza o próximo "empréstimo"
SUBi 1, R0
                    #Subtrai 1 de MEM[4]
                    #Armazena o novo valor de MEM[4]
STA 7, R0
                    #Retorna da sub-rotina
RET
VEMUM CM:
LDI 9, R0
                    #Carrega 9 no registrador
STA 7, R0
                    #Define MEM[4] para 9
                    #Carrega MEM[5] (centenas de milhares) no registrador
LDA 8, R0
CEQi 0, R0
                    #Verifica se MEM[5] == 0
JEQ ZERA_HEX
                    #Zera se for igual a 0
SUBi 1, R0
                    #Subtrai 1 de MEM[5]
STA 8, R0
                    #Armazena o novo valor de MEM[5]
RET
                    #Retorna da sub-rotina
ZERA_HEX:
LDI 0, R0
                #Carrega o registrador com o valor 0
STA 258, R0
                #Armazena o valor do bit0 do registrador no LDR9
STA 0, R0
                #Armazena o valor do registrador na MEM[0] (unidades)
STA 1, R0
                #Armazena o valor do registrador na MEM[1] (dezenas)
STA 2, R0
                #Armazena o valor do registrador na MEM[2] (centenas)
STA 6, R0
                #Armazena o valor do registrador na MEM[6] (milhar)
STA 7, R0
                #Armazena o valor do registrador na MEM[7] (dezena de milhar)
STA 8, R0
                #Armazena o valor do registrador na MEM[8] (centena de milhar)
STA 9, R0
                #Armazena o valor do registrador na MEM[9] (flag de decremento)
RET
ZERA HEX AM:
                #Carrega o registrador com o valor 0
LDI 0, R0
STA 0, R0
                #Armazena o valor do registrador na MEM[0] (unidades)
                #Armazena o valor do registrador na MEM[1] (dezenas)
STA 1, R0
```

```
STA 2, R0
                #Armazena o valor do registrador na MEM[2] (centenas)
STA 6, R0
                #Armazena o valor do registrador na MEM[6] (milhar)
STA 8, R0
                #Armazena o valor do registrador na MEM[8] (centena de milhar)
                #Carrega o registrador com o valor 1
LDI 1, R0
STA 7, R0
                #Armazena o valor do registrador na MEM[7] (dezena de milhar)
RET
TEMPORIZADOR:
STA 508, R0
                #Limpa a leitura do botão tres
LDA 320, R0
                #Carrega o registrador com a leitura do SW7T00
STA 0, R0
                #Armazena o valor do registrador em MEM[0] (unidade)
LDI 4, R0
                #Carrega o registrador com o valor 4
STA 256, R0
                #Armazena o valor do bit0 do registrador no LDR0 ~ LEDR7
AGUARDA_DT:
LDA 355, R0
                #Carrega o registrador com a leitura do botão KEY3
ANDi 1, R0
                #Utiliza a máscara b0000_0001 para limpar todos os bits menos o
bit 0
CEQi 0, R0
                #Compara com constante 0
                    #Desvia se igual a 0 (botão não foi pressionado)
JEQ AGUARDA DT
STA 508, R0
                #Limpa a leitura do botão tres
LDA 320, R0
                #Carrega o registrador com a leitura do SW7T00
STA 1, R0
                #Armazena o valor do registrador em MEM[1] (dezena)
LDI 16, R0
                #Carrega o registrador com o valor 16
STA 256, R0
                #Armazena o valor do bit0 do registrador no LDR0 ~ LEDR7
AGUARDA_CT:
LDA 355, R0
                #Carrega o registrador com a leitura do botão KEY3
                #Utiliza a máscara b0000_0001 para limpar todos os bits menos o
ANDi 1, R0
bit 0
CEQi 0, R0
                #Compara com constante 0
JEQ AGUARDA_CT
                    #Desvia se igual a 0 (botão não foi pressionado)
                #Limpa a leitura do botão tres
STA 508, R0
LDA 320, R0
                #Carrega o registrador com a leitura do SW7T00
STA 2, R0
                #Armazena o valor do registrador em MEM[2] (centena)
LDI 32, R0
                #Carrega o registrador com o valor 32
STA 256, R0
                #Armazena o valor do bit0 do registrador no LDR0 ~ LEDR7
AGUARDA MT:
LDA 355, R0
                #Carrega o registrador com a leitura do botão KEY3
ANDi 1, R0
                #Utiliza a máscara b0000_0001 para limpar todos os bits menos o
bit 0
                #Compara com constante 0
CEQi 0, R0
JEQ AGUARDA MT
                    #Desvia se igual a 0 (botão não foi pressionado)
                #Limpa a leitura do botão tres
STA 508, R0
LDA 320, R0
                #Carrega o registrador com a leitura do SW7T00
STA 6, R0
                #Armazena o valor do registrador em MEM[13] (inibir milhar)
LDI 128, R0
                #Carrega o registrador com o valor 128
STA 256, R0
                #Armazena o valor do bit0 do registrador no LDR0 ~ LEDR7
AGUARDA_DMT:
LDA 355, R0
                #Carrega o registrador com a leitura do botão KEY3
ANDi 1, R0
                #Utiliza a máscara b0000_0001 para limpar todos os bits menos o
bit 0
CEQi 0, R0
                #Compara com constante 0
JEQ AGUARDA DMT
                    #Desvia se igual a 0 (botão não foi pressionado)
                #Limpa a leitura do botão tres
STA 508, R0
LDA 320, R0
                #Carrega o registrador com a leitura do SW7T00
STA 7, R0
                #Armazena o valor do registrador em MEM[7] (dezena de milhar)
```

LDI 0, R0  #Carrega o registrador com o valor 0  STA 256, R0  #Armazena o valor do bit0 do registrador no LDR0 ~ LEDR7  LDI 1, R0  #Carrega o registrador com o valor 1  STA 258, R0  #Armazena o valor do bit0 do registrador no LDR9  AGUARDA_CMT:  LDA 355, R0  #Carrega o registrador com a leitura do botão KEY3  ANDi 1, R0  #Utiliza a máscara b0000_0001 para limpar todos os bits menos o bit 0  CEQi 0, R0  #Compara com constante 0  JEQ AGUARDA_CMT  #Desvia se igual a 0 (botão não foi pressionado)  STA 508, R0  #Limpa a leitura do botão tres  LDA 320, R0  #Carrega o registrador com a leitura do SW7T00  STA 8, R0  #Armazena o valor do registrador em MEM[8] (centena de milhar)  LDI 0, R0  #Carrega o registrador com o valor 0  STA 258, R0  #Armazena o valor do bit0 do registrador no LDR9  LDI 1, R0  #Carrega o registrador com o valor 1  STA 9, R0  #Armazena o valor do registrador no MEM[9] (flag de decremento)  RET		
LDI 1, R0  #Carrega o registrador com o valor 1  STA 258, R0  #Armazena o valor do bit0 do registrador no LDR9  AGUARDA_CMT: LDA 355, R0  #Carrega o registrador com a leitura do botão KEY3  ANDi 1, R0  #Utiliza a máscara b0000_0001 para limpar todos os bits menos o bit 0  CEQi 0, R0  #Compara com constante 0  JEQ AGUARDA_CMT  #Desvia se igual a 0 (botão não foi pressionado)  STA 508, R0  #Limpa a leitura do botão tres  LDA 320, R0  #Carrega o registrador com a leitura do SW7T00  STA 8, R0  #Armazena o valor do registrador em MEM[8] (centena de milhar)  LDI 0, R0  #Carrega o registrador com o valor 0  STA 258, R0  #Armazena o valor do bit0 do registrador no LDR9  LDI 1, R0  #Carrega o registrador com o valor 1  STA 9, R0  #Armazena o valor do registrador no MEM[9] (flag de decremento)	LDI 0, R0	#Carrega o registrador com o valor 0
STA 258, R0 #Armazena o valor do bit0 do registrador no LDR9 AGUARDA_CMT: LDA 355, R0 #Carrega o registrador com a leitura do botão KEY3 ANDi 1, R0 #Utiliza a máscara b0000_0001 para limpar todos os bits menos o bit 0 CEQi 0, R0 #Compara com constante 0 JEQ AGUARDA_CMT #Desvia se igual a 0 (botão não foi pressionado) STA 508, R0 #Limpa a leitura do botão tres LDA 320, R0 #Carrega o registrador com a leitura do SW7TO0 STA 8, R0 #Armazena o valor do registrador em MEM[8] (centena de milhar) LDI 0, R0 #Carrega o registrador com o valor 0 STA 258, R0 #Armazena o valor do bit0 do registrador no LDR9 LDI 1, R0 #Carrega o registrador com o valor 1 STA 9, R0 #Armazena o valor do registrador no MEM[9] (flag de decremento)	STA 256, R0	#Armazena o valor do bit0 do registrador no LDR0 ~ LEDR7
AGUARDA_CMT:  LDA 355, R0  #Carrega o registrador com a leitura do botão KEY3  ANDi 1, R0  #Utiliza a máscara b0000_0001 para limpar todos os bits menos o bit 0  CEQi 0, R0  #Compara com constante 0  JEQ AGUARDA_CMT  #Desvia se igual a 0 (botão não foi pressionado)  STA 508, R0  #Limpa a leitura do botão tres  LDA 320, R0  #Carrega o registrador com a leitura do SW7TO0  STA 8, R0  #Armazena o valor do registrador em MEM[8] (centena de milhar)  LDI 0, R0  #Carrega o registrador com o valor 0  STA 258, R0  #Armazena o valor do bit0 do registrador no LDR9  LDI 1, R0  #Carrega o registrador com o valor 1  STA 9, R0  #Armazena o valor do registrador no MEM[9] (flag de decremento)	LDI 1, R0	#Carrega o registrador com o valor 1
LDA 355, R0 #Carrega o registrador com a leitura do botão KEY3  ANDi 1, R0 #Utiliza a máscara b0000_0001 para limpar todos os bits menos o bit 0  CEQi 0, R0 #Compara com constante 0  JEQ AGUARDA_CMT #Desvia se igual a 0 (botão não foi pressionado)  STA 508, R0 #Limpa a leitura do botão tres  LDA 320, R0 #Carrega o registrador com a leitura do SW7TO0  STA 8, R0 #Armazena o valor do registrador em MEM[8] (centena de milhar)  LDI 0, R0 #Carrega o registrador com o valor 0  STA 258, R0 #Armazena o valor do bit0 do registrador no LDR9  LDI 1, R0 #Carrega o registrador com o valor 1  STA 9, R0 #Armazena o valor do registrador no MEM[9] (flag de decremento)	STA 258, R0	#Armazena o valor do bit0 do registrador no LDR9
ANDi 1, R0 #Utiliza a máscara b0000_0001 para limpar todos os bits menos o bit 0  CEQi 0, R0 #Compara com constante 0  JEQ AGUARDA_CMT #Desvia se igual a 0 (botão não foi pressionado)  STA 508, R0 #Limpa a leitura do botão tres  LDA 320, R0 #Carrega o registrador com a leitura do SW7TO0  STA 8, R0 #Armazena o valor do registrador em MEM[8] (centena de milhar)  LDI 0, R0 #Carrega o registrador com o valor 0  STA 258, R0 #Armazena o valor do bit0 do registrador no LDR9  LDI 1, R0 #Carrega o registrador com o valor 1  STA 9, R0 #Armazena o valor do registrador no MEM[9] (flag de decremento)	AGUARDA_CMT:	
CEQi 0, R0  #Compara com constante 0  JEQ AGUARDA_CMT  #Desvia se igual a 0 (botão não foi pressionado)  STA 508, R0  #Limpa a leitura do botão tres  LDA 320, R0  #Carrega o registrador com a leitura do SW7TO0  STA 8, R0  #Armazena o valor do registrador em MEM[8] (centena de milhar)  LDI 0, R0  #Carrega o registrador com o valor 0  STA 258, R0  #Armazena o valor do bit0 do registrador no LDR9  LDI 1, R0  #Carrega o registrador com o valor 1  STA 9, R0  #Armazena o valor do registrador no MEM[9] (flag de decremento)	LDA 355, R0	#Carrega o registrador com a leitura do botão KEY3
CEQi 0, R0  #Compara com constante 0  JEQ AGUARDA_CMT  #Desvia se igual a 0 (botão não foi pressionado)  STA 508, R0  #Limpa a leitura do botão tres  LDA 320, R0  #Carrega o registrador com a leitura do SW7TO0  STA 8, R0  #Armazena o valor do registrador em MEM[8] (centena de milhar)  LDI 0, R0  #Carrega o registrador com o valor 0  STA 258, R0  #Armazena o valor do bit0 do registrador no LDR9  LDI 1, R0  #Carrega o registrador com o valor 1  STA 9, R0  #Armazena o valor do registrador no MEM[9] (flag de decremento)	ANDi 1, R0	#Utiliza a máscara b0000_0001 para limpar todos os bits menos o
JEQ AGUARDA_CMT  #Desvia se igual a 0 (botão não foi pressionado) STA 508, R0  #Limpa a leitura do botão tres LDA 320, R0  #Carrega o registrador com a leitura do SW7TO0 STA 8, R0  #Armazena o valor do registrador em MEM[8] (centena de milhar) LDI 0, R0  #Carrega o registrador com o valor 0 STA 258, R0  #Armazena o valor do bit0 do registrador no LDR9 LDI 1, R0  #Carrega o registrador com o valor 1 STA 9, R0  #Armazena o valor do registrador no MEM[9] (flag de decremento)	bit 0	
STA 508, R0  #Limpa a leitura do botão tres  LDA 320, R0  #Carrega o registrador com a leitura do SW7TO0  STA 8, R0  #Armazena o valor do registrador em MEM[8] (centena de milhar)  LDI 0, R0  #Carrega o registrador com o valor 0  STA 258, R0  #Armazena o valor do bit0 do registrador no LDR9  LDI 1, R0  #Carrega o registrador com o valor 1  STA 9, R0  #Armazena o valor do registrador no MEM[9] (flag de decremento)	CEQi 0, R0	#Compara com constante 0
LDA 320, R0 #Carrega o registrador com a leitura do SW7T00  STA 8, R0 #Armazena o valor do registrador em MEM[8] (centena de milhar)  LDI 0, R0 #Carrega o registrador com o valor 0  STA 258, R0 #Armazena o valor do bit0 do registrador no LDR9  LDI 1, R0 #Carrega o registrador com o valor 1  STA 9, R0 #Armazena o valor do registrador no MEM[9] (flag de decremento)	JEQ AGUARDA_CMT	#Desvia se igual a 0 (botão não foi pressionado)
STA 8, R0 #Armazena o valor do registrador em MEM[8] (centena de milhar) LDI 0, R0 #Carrega o registrador com o valor 0 STA 258, R0 #Armazena o valor do bit0 do registrador no LDR9 LDI 1, R0 #Carrega o registrador com o valor 1 STA 9, R0 #Armazena o valor do registrador no MEM[9] (flag de decremento)	STA 508, R0	#Limpa a leitura do botão tres
LDI 0, R0  #Carrega o registrador com o valor 0 STA 258, R0  #Armazena o valor do bit0 do registrador no LDR9 LDI 1, R0  #Carrega o registrador com o valor 1 STA 9, R0  #Armazena o valor do registrador no MEM[9] (flag de decremento)	LDA 320, R0	#Carrega o registrador com a leitura do SW7T00
STA 258, R0 #Armazena o valor do bit0 do registrador no LDR9 LDI 1, R0 #Carrega o registrador com o valor 1 STA 9, R0 #Armazena o valor do registrador no MEM[9] (flag de decremento)	STA 8, R0	#Armazena o valor do registrador em MEM[8] (centena de milhar)
LDI 1, R0 #Carrega o registrador com o valor 1 STA 9, R0 #Armazena o valor do registrador no MEM[9] (flag de decremento)	LDI 0, R0	#Carrega o registrador com o valor 0
STA 9, RO #Armazena o valor do registrador no MEM[9] (flag de decremento)	STA 258, R0	#Armazena o valor do bit0 do registrador no LDR9
	LDI 1, R0	#Carrega o registrador com o valor 1
RET	STA 9, R0	#Armazena o valor do registrador no MEM[9] (flag de decremento)
	RET	

## GitHub do Projeto

Para mais detalhes e acesso ao código completo, visite o repositório no GitHub:

GitHub - Projeto Contador VHDL