

Projeto de Contador Programado em VHDL

Este projeto consiste em um contador programado em VHDL que implementa uma CPU simples e sua integração em uma placa FPGA. O objetivo é demonstrar o funcionamento de instruções personalizadas em assembly e a interação com os componentes da placa.

Diagrama do circuito



CPU mais detalhada



Declaração sobre a divisão do trabalho

O projeto foi desenvolvido em parceria por **Breno Schneider** e **Thiago Victoriano**. Ambos trabalharam separadamente na montagem do hardware, optando por utilizar como base o projeto do Thiago, uma vez que ele iniciou as implementações primeiro. O código principal em assembly foi elaborado em conjunto, com divisões básicas dentro de cada função de cada parte do código. O assembler foi desenvolvido pelo Thiago, enquanto as novas funcionalidades do hardware específicas para o projeto foram implementadas pelo Breno.


Funcionamento dos botões e chaves

- **SW3 a SW0**: Determinam o limite da contagem. Ao pressionar o botão **KEY1**, o valor das chaves é definido, incrementando de unidade, dezena, centena até centena de milhar.
- **KEY0**: Incrementa a contagem.
- KEY2: Decrementa a contagem.
- FPGA_RESET: Reinicia a contagem.
- SW9 a SW4: Não possuem funcionalidade no projeto atual.
- KEY3: Não possui funcionalidade no projeto atual.


Novas funções implementadas

Foram implementadas as seguintes novas instruções no assembly:


- AND: Realiza a operação lógica AND entre o registrador A e o conteúdo de um endereço de memória especificado.
 - Sintaxe: AND @<endereço>
 - **Exemplo**: AND @4 (Realiza o AND entre o registrador e o conteúdo do endereço 4 da memória)




- ANDi: Realiza a operação lógica AND entre o registrador A e um valor imediato.
 - o Sintaxe: ANDi \$<valor imediato>
 - Exemplo: ANDi \$3 (Realiza o AND entre o registrador e o valor 3)




- **ADDi**: Realiza a soma entre o registrador A e um valor imediato.
 - o Sintaxe: ADDi \$<valor_imediato>



- **SUBi**: Realiza a subtração entre o registrador A e um valor imediato.
 - o Sintaxe: SUBi \$<valor_imediato>



- **CEQi**: Compara o valor do registrador A com um valor imediato, ativando a flag de igualdade se ambos forem iguais.
 - o Sintaxe: CEQi \$<valor_imediato>



Foi implementada a contagem regressiva:

 Ao apertar o KEY2 a contagem regride em 1 unidade. Caso o usuário regrida para números negativos, a placa irá reiniciar.

Novos periféricos

Não foram utilizados periféricos extras neste projeto.

Código-fonte em Assembly

```
LDI $0
            #Carrega o acumulador com o valor 0
STA @288
            #Armazena o valor do acumulador em HEX0
            #Armazena o valor do acumulador em HEX1
STA @289
            #Armazena o valor do acumulador em HEX2
STA @290
            #Armazena o valor do acumulador em HEX3
STA @291
            #Armazena o valor do acumulador em HEX4
STA @292
STA @293
            #Armazena o valor do acumulador em HEX5
NOP
LDI $0
            #Carrega o acumulador com o valor 0
            #Armazena o valor do bit0 do acumulador no LDR0 ~ LEDR7
STA @256
STA @257
            #Armazena o valor do bit0 do acumulador no LDR8
STA @258
            #Armazena o valor do bit0 do acumulador no LDR9
NOP
LDI $0
            #Carrega o acumulador com o valor 0
STA @0
            #Armazena o valor do acumulador em MEM[0] (unidades)
            #Armazena o valor do acumulador em MEM[1] (dezenas)
STA @1
STA @2
            #Armazena o valor do acumulador em MEM[2] (centenas)
            #Armazena o valor do acumulador em MEM[6] (milhares)
STA @6
            #Armazena o valor do acumulador em MEM[7] (dezenas de milhares)
STA @7
            #Armazena o valor do acumulador em MEM[8] (centenas de milhares)
STA @8
STA @9
            #Armazena o valor do acumulador em MEM[9] (flag inibir contagem)
LDI $9
            #Carrega o acumulador com o valor 9
STA @10
            #Armazena o valor do acumulador em MEM[10] (inibir unidade)
STA @11
            #Armazena o valor do acumulador em MEM[11] (inibir dezena)
            #Armazena o valor do acumulador em MEM[12] (inibir centena)
STA @12
            #Armazena o valor do acumulador em MEM[13] (inibir milhar)
STA @13
            #Armazena o valor do acumulador em MEM[14] (inibir dezena de milhar)
STA @14
            #Armazena o valor do acumulador em MEM[15] (inibir centena de milhar)
STA @15
NOP
            #Limpa a leitura do botão zero
STA @511
STA @510
            #Limpa a leitura do botão um
INICIO:
NOP
LDA @352
            #Carrega o acumulador com a leitura do botão KEY0
ANDi $1
            #Utiliza a máscara b0000 0001 para limpar todos os bits menos o bit 0
CEOi $0
            #Compara com constante 0
                    #Desvia se igual a 0 (botão não foi pressionado)
JEQ .NAO CLICOU0
JSR .INCREMENTO #O botão foi pressionado, chama a sub-rotina de incremento
NOP
            #Retorno da sub-rotina de incremento
NAO CLICOU0:
JSR .SALVA_DISP #Escreve o valor das váriaveis de contagem nos displays
        #Retorno da sub-rotina de salvar nos displays
LDA @353
            #Carrega o acumulador com a leitura do botão KEY1
ANDi $1
            #Utiliza a máscara b0000_0001 para limpar todos os bits menos o bit 0
            #Compara com constante 0
CEOi $0
                    #Desvia se igual a 0 (botão não foi pressionado)
JEQ .NAO CLICOU1
JSR .DEFINE LIM #O botão foi pressionado, chama a sub-rotina de incremento
NOP
            #Retorno da sub-rotina de definir limite
NAO CLICOU1:
```

```
JSR .VERIFICA_LIM
      #Retorno da sub-rotina de verificar limite
LDA @354
          #Carrega o acumulador com a leitura do botão KEY2
           #Utiliza a máscara b0000_0001 para limpar todos os bits menos o bit 0
ANDi $1
        #Compara com constante 0
CEOi $0
JEQ .NAO_CLICOU2  #Desvia se igual a 0 (botão não foi pressionado)
JSR .DECREMENTO #O botão foi pressionado, chama a sub-rotina de incremento
           #Retorno da sub-rotina de incremento
NAO_CLICOU2:
          #Carrega o acumulador com a leitura do botão FPGA_RESET
LDA @356
ANDi $1
          #Utiliza a máscara b0000_0001 para limpar todos os bits menos o bit 0
CEQi $1 #Compara com constante 1
JEQ .REINICIO #Desvia se igual a 1 (botão não foi pressionado)
JSR .RESET #O botão foi pressionado, chama a sub-rotina de reset
REINICIO:
NOP
       #Retorno da sub-rotina de reset
JMP .INICIO #Fecha o laço principal, faz uma nova leitura de KEY0
NOP
INCREMENTO:
         #Limpa a leitura do botão
STA @511
          #Carrega o valor de MEM[9] (flag inibir contagem)
LDA @9
CEQi $0  #Compara o valor com constante 0
JEQ .INCREMENTAR
RET
INCREMENTAR:
LDA @0
          #Carrega o valor de MEM[0] (contador)
ADDi $1
          #ADDi com a constante 1
CEQi $10
               #Compara o valor com constante 10
JEQ .VAIUM_D #Realiza o carry out caso valor igual a 10
          #Salva o incremento em MEM[0] (contador)
RET
   #Retorna da sub-rotina
VAIUM D:
LDI $0
           #Carrega valor 0 no acumulador (constante 0)
STA @0
          #Armazena o valor do acumulador em MEM[0] (unidades)
LDA @1
          #Carrega valor de MEM[1] no acumulador (dezenas)
          #ADDi com a constante 1
ADDi $1
CEQi $10
               #Compara o valor com constante 10
JEQ .VAIUM C #Realiza o carry out caso valor igual a 10
           #Salva o incremento em MEM[1] (dezenas)
STA @1
RET
VAIUM C:
           #Carrega valor 0 no acumulador (constante 0)
LDI $0
STA @1
           #Armazena o valor do acumulador em MEM[1] (dezenas)
LDA @2
           #Carrega valor de MEM[2] no acumulador (centenas)
ADDi $1
           #ADDi com a constante 1
               #Compara o valor com constante 10
CEQi $10
JEQ .VAIUM_M #Realiza o carry out caso valor igual a 10
STA @2
           #Salva o incremento em MEM[2] (centenas)
RET
VAIUM_M:
LDI $0
           #Carrega valor 0 no acumulador (constante 0)
           #Armazena o valor do acumulador em MEM[2] (centenas)
STA @2
          #Carrega valor de MEM[6] no acumulador (milhares)
LDA @6
ADDi $1
          #ADDi com a constante 1
```

```
CEQi $10 #Compara o valor com constante 10
JEQ .VAIUM_DM #Realiza o carry out caso valor igual a 10
STA @6
           #Salva o incremento em MEM[6] (milhares)
RET
VAIUM DM:
LDI $0
            #Carrega valor 0 no acumulador (constante 0)
STA @6
            #Armazena o valor do acumulador em MEM[6] (milhares)
            #Carrega valor de MEM[7] no acumulador (dezenas de milhares)
LDA @7
            #ADDi com a constante 1
ADDi $1
CEQi $10
                #Compara o valor com constante 10
JEQ .VAIUM_CM #Realiza o carry out caso valor igual a 10
STA @7
            #Salva o incremento em MEM[7] (dezenas de milhares)
RET
VAIUM_CM:
LDI $0
            #Carrega valor 0 no acumulador (constante 0)
STA @7
            #Armazena o valor do acumulador em MEM[6] (milhares)
LDA @8
            #Carrega valor de MEM[7] no acumulador (dezenas de milhares)
            #ADDi com a constante 1
ADDi $1
CEQi $10
                #Compara o valor com constante 10
JEQ .RESET #Zera se chegar ao final
           #Salva o incremento em MEM[7] (dezenas de milhares)
STA @7
RET
SALVA_DISP:
LDA @0
            #Carrega o valor de MEM[0] (unidades)
STA @288
            #Armazena valor do acumulador de unidades no HEX0
            #Carrega o valor de MEM[1] (dezenas)
LDA @1
STA @289
            #Armazena valor do acumulador de dezenas no HEX1
            #Carrega o valor de MEM[2] (centenas)
LDA @2
            #Armazena valor do acumulador de centenas no HEX2
STA @290
            #Carrega o valor de MEM[6] (milhares)
LDA @6
STA @291
            #Armazena valor do acumulador de unidades no HEX3
            #Carrega o valor de MEM[7] (dezenas de milhares)
LDA @7
STA @292
            #Armazena valor do acumulador de dezenas no HEX4
            #Carrega o valor de MEM[8] (centenas de milhares)
LDA @8
            #Armazena valor do acumulador de centenas no HEX5
STA @293
RET
RESET:
LDI $0
            #Carrega o acumulador com o valor 0
            #Armazena o valor do acumulador na MEM[0] (unidades)
STA @0
            #Armazena o valor do acumulador na MEM[1] (dezenas)
STA @1
            #Armazena o valor do acumulador na MEM[2] (centenas)
STA @2
            #Armazena o valor do acumulador na MEM[6] (milhar)
STA @6
STA @7
            #Armazena o valor do acumulador na MEM[7] (dezena de milhar)
STA @8
            #Armazena o valor do acumulador na MEM[8] (centena de milhar)
            #Armazena o valor do acumulador na MEM[9] (flag inibir contagem)
STA @9
            #Armazena o valor do bit0 do acumulador no LDR8
STA @257
LDI $9
            #Carrega o acumulador com o valor 9
STA @10
            #Armazena o valor do acumulador em MEM[10] (inibir unidade)
STA @11
            #Armazena o valor do acumulador em MEM[11] (inibir dezena)
STA @12
            #Armazena o valor do acumulador em MEM[12] (inibir centena)
            #Armazena o valor do acumulador em MEM[13] (inibir milhar)
STA @13
            #Armazena o valor do acumulador em MEM[14] (inibir dezena de milhar)
STA @14
STA @15
            #Armazena o valor do acumulador em MEM[15] (inibir centena de milhar)
RET
```

```
VERIFICA_LIM:
LDA @0
           #Carrega o valor de MEM[0] (unidades)
CEQ @10
           #Compara o valor de MEM[10] (inibir unidade)
JEQ .NEXT_LIM1
RET
NEXT LIM1:
LDA @1
           #Carrega o valor de MEM[1] (dezenas)
          #Compara o valor de MEM[11] (inibir dezenas)
CEQ @11
JEQ .NEXT_LIM2
RET
NEXT_LIM2:
LDA @2
           #Carrega o valor de MEM[2] (centenas)
           #Compara o valor de MEM[12] (inibir centenas)
CEQ @12
JEQ .NEXT_LIM3
RET
NEXT_LIM3:
LDA @6
         #Carrega o valor de MEM[6] (milhar)
           #Compara o valor de MEM[13] (inibir milhar)
CEQ @13
JEQ .NEXT LIM4
RET
NEXT LIM4:
LDA @7
           #Carrega o valor de MEM[7] (dezena de milhar)
CEQ @14
          #Compara o valor de MEM[10] (inibir dezena de milhar)
JEQ .NEXT_LIM5
RET
NEXT_LIM5:
LDA @8
           #Carrega o valor de MEM[8] (centena de milhar)
           #Compara o valor de MEM[10] (inibir centena de milhar)
CEQ @15
JEQ .TODOS_IGUAL
RET
TODOS IGUAL:
LDI $1
           #Carrega o acumulador com o valor 1
STA @9
           #Armazena o valor do acumulador em MEM[9] (flag inibir contagem)
           #Armazena o valor do bit0 do acumulador no LDR8
STA @257
RET
DEFINE_LIM:
STA @510
           #Limpa a leitura do botão um
LDA @320
           #Carrega o acumulador com a leitura do SW7T00
           #Armazena o valor do acumulador em MEM[10] (inibir unidade)
STA @10
LDI $4
           #Carrega o acumulador com o valor 4
           #Armazena o valor do bit0 do acumulador no LDR0 ~ LEDR7
STA @256
AGUARDA D:
LDA @353
            #Carrega o acumulador com a leitura do botão KEY1
ANDi $1
            #Utiliza a máscara b0000 0001 para limpar todos os bits menos o bit 0
           #Compara com constante 0
CEOi $0
JEQ .AGUARDA_D #Desvia se igual a 0 (botão não foi pressionado)
STA @510
           #Limpa a leitura do botão um
LDA @320
           #Carrega o acumulador com a leitura do SW7T00
STA @11
           #Armazena o valor do acumulador em MEM[11] (inibir dezena)
LDI $16
           #Carrega o acumulador com o valor 16
           #Armazena o valor do bit0 do acumulador no LDR0 ~ LEDR7
STA @256
AGUARDA C:
LDA @353
            #Carrega o acumulador com a leitura do botão KEY1
ANDi $1
           #Utiliza a máscara b0000 0001 para limpar todos os bits menos o bit 0
```

```
CEQi $0
           #Compara com constante 0
JEQ .AGUARDA_C #Desvia se igual a 0 (botão não foi pressionado)
STA @510
           #Limpa a leitura do botão um
           #Carrega o acumulador com a leitura do SW7T00
LDA @320
           #Armazena o valor do acumulador em MEM[12] (inibir centena)
STA @12
LDI $32
           #Carrega o acumulador com o valor 32
           #Armazena o valor do bit0 do acumulador no LDR0 ~ LEDR7
STA @256
AGUARDA M:
           #Carrega o acumulador com a leitura do botão KEY1
LDA @353
           #Utiliza a máscara b0000_0001 para limpar todos os bits menos o bit 0
ANDi $1
CEQi $0
           #Compara com constante 0
JEQ .AGUARDA_M #Desvia se igual a 0 (botão não foi pressionado)
           #Limpa a leitura do botão um
STA @510
           #Carrega o acumulador com a leitura do SW7T00
LDA @320
           #Armazena o valor do acumulador em MEM[13] (inibir milhar)
STA @13
LDI $128
           #Carrega o acumulador com o valor 128
STA @256
           #Armazena o valor do bit0 do acumulador no LDR0 ~ LEDR7
AGUARDA DM:
LDA @353
           #Carrega o acumulador com a leitura do botão KEY1
ANDi $1
            #Utiliza a máscara b0000_0001 para limpar todos os bits menos o bit 0
           #Compara com constante 0
CEQi $0
JEQ .AGUARDA_DM #Desvia se igual a 0 (botão não foi pressionado)
STA @510
          #Limpa a leitura do botão um
LDA @320
           #Carrega o acumulador com a leitura do SW7T00
           #Armazena o valor do acumulador em MEM[13] (inibir dezena de milhar)
STA @14
           #Carrega o acumulador com o valor 0
LDI $0
STA @256
           #Armazena o valor do bit0 do acumulador no LDR0 ~ LEDR7
           #Carrega o acumulador com o valor 1
LDI $1
           #Armazena o valor do bit0 do acumulador no LDR9
STA @258
AGUARDA_CM:
LDA @353
           #Carrega o acumulador com a leitura do botão KEY1
ANDi $1
           #Utiliza a máscara b0000 0001 para limpar todos os bits menos o bit 0
CEQi $0
           #Compara com constante 0
JEQ .AGUARDA_CM #Desvia se igual a 0 (botão não foi pressionado)
STA @510  #Limpa a leitura do botão um
           #Carrega o acumulador com a leitura do SW7TO0
LDA @320
STA @15
           #Armazena o valor do acumulador em MEM[15] (inibir centena de milhar)
LDI $0
           #Carrega o acumulador com o valor 0
           #Armazena o valor do bit0 do acumulador no LDR9
STA @258
RET
DECREMENTO:
           #Carrega 0 para o acumulador
LDI $0
STA @257
           #Armazena o valor do bit0 do acumulador no LDR8
STA @9
           #Armazena o valor do acumulador na MEM[9] (flag inibir contagem)
           #Limpa a leitura do botão KEY2
STA @509
                # Carrega MEM[0] (unidades) no acumulador
LDA @0
CEQi $0
               # Verifica se MEM[0] == 0
JEQ .VEMUM_D # Se MEM[0] == 0, realiza o "empréstimo"
              # Subtrai 1 de MEM[0]
SUBi $1
STA @0
              # Armazena o novo valor de MEM[0]
               # Retorna da sub-rotina
RET
VEMUM D:
LDI $9
               # Carrega 9 no acumulador
              # Define MEM[0] para 9
STA @0
```

```
LDA @1  # Carrega MEM[1] (dezenas) no acumulador
CEQi $0  # Verifica se MEM[1] == 0
JEQ .VEMUM_C  # Se MEM[1] == 0, realiza o próximo "empréstimo"
SUBi $1  # Subtrai 1 de MEM[1]
           # Armazena o novo valor de MEM[1]
STA @1
RET
              # Retorna da sub-rotina
VEMUM_C:
LDI $9
              # Carrega 9 no acumulador
             # Define MEM[1] para 9
STA @1
              # Carrega MEM[2] (centenas) no acumulador
LDA @2
CEQi $0  # Verifica se MEM[2] == 0
JEQ .VEMUM_M # Se MEM[2] == 0, realiza o próximo "empréstimo"
SUBi $1  # Subtrai 1 de MEM[2]
STA @2
              # Armazena o novo valor de MEM[2]
RET
              # Retorna da sub-rotina
VEMUM_M:
LDI $9
             # Carrega 9 no acumulador
              # Define MEM[2] para 9
STA @2
LDA @6
              # Carrega MEM[3] (milhares) no acumulador
CEQi $0 # Verifica se MEM[3] == 0
JEQ .VEMUM_DM # Se MEM[3] == 0, realiza o próximo "empréstimo"
SUBi $1  # Subtrai 1 de MEM[3]
            # Armazena o novo valor de MEM[3]
STA @6
              # Retorna da sub-rotina
RET
VEMUM_DM:
              # Carrega 9 no acumulador
LDI $9
STA @6  # Define MEM[3] para 9

LDA @7  # Carrega MEM[4] (dezenas

CEQi $0  # Verifica se MEM[4] == 0
              # Define MEM[3] para 9
              # Carrega MEM[4] (dezenas de milhares) no acumulador
JEQ .VEMUM_CM # Se MEM[4] == 0, realiza o próximo "empréstimo"
SUBi $1  # Subtrai 1 de MEM[4]
STA @7
              # Armazena o novo valor de MEM[4]
RET
               # Retorna da sub-rotina
VEMUM_CM:
             # Carrega 9 no acumulador
LDI $9
STA @7
              # Define MEM[4] para 9
LDA @8
              # Carrega MEM[5] (centenas de milhares) no acumulador
CEQi $0  # Verifica se MEM[5] == 0
JEQ .RESET # Zera se for menos que 0
SUBi $1  # Subtrai 1 de MEM[5]
              # Armazena o novo valor de MEM[5]
STA @8
               # Retorna da sub-rotina
RET
```

Manual de Uso

- aperte KEYO para incrementar a contagem
- aperte KEY2 para decrementar a contagem
- aperte FPGA_RESET para resetar a contagem e os limites
- caso queira configurar um limite para a contagem:
 - o aperte FPGA_RESET para resetar a contagem e os limites
 - o configure as chaves de 0 a 3 com um número binario menor ou igual a 9

- o aperte KEY1 para configurar o limite das unidades
- o configure as chaves de 0 a 3 com um número binario menor ou igual a 9
- o aperte KEY1 para configurar o limite das dezenas
- o continue utilizando a mesma lógica até as centenas de milhares (led "fugir" da placa)
 - a placa não ira voltar para a contagem até que você termine de determinar o limite, uma vez iniciado

GitHub do Projeto

Para mais detalhes e acesso ao código completo, visite o repositório no GitHub:

GitHub - Projeto Contador VHDL