Sommarstugekoll Digital Konstruktion EDA234 Grupp 2

Fredrik Brosser, Karl Buchka, Andreas Henriksson, Johan Wolgers

Chalmers Tekniska Högskola

frebro @ student.chalmers.se karlbu @ student.chalmers.se henriksa @ student.chalmers.se wolgers @ student.chalmers.se

11 december 2011

Sammanfattning

Ett system för temperaturavläsning och relästyrning beskrivs genom denna rapport. Systemet är åtkomligt och styrbart via telefon genom DTMF (Dual Tone Multiple Frequency). Systemets funktion består i att informera användaren om aktuella temperaturer från två temperatursensorer samt ge användaren möjlighet att via telefon styra utgångarna (till/från) för exempelvis värmeelement eller belysning. Styrning och återkoppling utbytes genom en telefonlinje, POTS (Plain Old Telephone Service) med hjälp av DTMF.

En tänkt tillämpning för produkten:

- * Systemet inkopplas innan avfärd från sommarstugan och befinner sig i viloläge.
- * Användaren kan då denne önskar ringa upp systemet som på anmodan returnerar temperatur från någon av temperaturgivarna.
- * Användaren kan sedan genom sin knapptelefon aktivera eller avaktivera någon av utgångarna för att på så sätt slå till värme, belysning eller vad som anslutits till funktionsutgångarna.

Abstract

The system described in this report is an automated domestic temperature monitoring system, accessible and controllable via telephone. The main function of the system is to inform the user of the current temperatures at the points of measurement, and also to give the user remote binary control (on/off) of a number of external functions. These functions could for example be heating systems, radiators, or lighting. Information- and control data is exchanged via a standard analog telephone connection, POTS (Plain Old Telephone Service) using DTMF (Dual Tone, Multiple Frequency).

A specific, practical application is of the concerned holiday home owner wanting to monitor and control the temperature in his or her vacation property. Using Sommarstugekoll it is possible to keep heating expenditures to a minimum while at the same time reducing the risk of temperature related property damage such as burst water pipes.

Should the owner wish to visit the property, he or she needs only to dial the house telephone prior to arrival and instruct the system to raise the interior temperature to a comfortable level.

Innehåll

1	Intr	roduktion	1				
2	Kra	vspecifikation och systembeskrivning	2				
	2.1	Tolkning och definition av kravspecifikation	2				
	2.2	Uppdelning	2				
	2.3	Arbetsflöde	4				
3	Fun	ktionsenheter	5				
	3.1	Dataväg	5				
	3.2	Styrenhet	5				
		3.2.1 Uppbyggnad	6				
	3.3	DTMF-modul	7				
		3.3.1 Initiaring	7				
		3.3.2 Läsning	7				
	3.4	Ljudmodul	7				
		3.4.1 Adressering och uppspelning	7				
	3.5	Temperaturmodul	8				
		3.5.1 Entrådsbuss	8				
		3.5.2 Läscykel	8				
		3.5.3 Uppbyggnad	10				
		3.5.4 Buffer/MUX	11				
		3.5.5 Räknare	11				
	3.6	Extern funktionsstyrning	11				
	3.7	Användargränssnittshantering	11				
4	Иår	edvara	12				
4	Hårdvara 4.1 ISD2560P						
	4.1	DS18S20	12 12				
	4.2		$\frac{12}{13}$				
	4.3	MT8880C	19				
5		ståndsmaskiner	14				
	5.1	Styrenhet	15				
	5.2	Temperaturmodul	17				
	5.3	DTMF-Modul	19				
	5.4	Ljudmodul	21				
6	Fela	analys	23				
Aı	ppen	dix	24				
\mathbf{A}	Anv	vändarmanual och Gränssnitt	24				
В	Blockschema						

C Komponentlista	30
D Kretsschema	31
E Kretskortslayout	32
F Timingdiagram	33
G Signallista	34
H Arbetsfördelning	35
I Datablad	36
J Programlistningar	37

1 Introduktion

Konstruktionsprojektet utförs inom kursen "Digital Konstruktion, EDA234" vid Chalmers Tekniska Högskola. Uppgiften består att inom gruppen om 4 personer konstruera och dokumentera ett digitalt system utifrån en specifikation, med fokus på huvudfunktionalitet i det digitala området. För en beskrivning av arbetsfördelningen inom gruppen, se Appendix H. Utvecklingen sker på ett färdigt utvecklingskort vilket sedan kompletteras med externa kretsar och programmeras för att nå kravspecefikationen. Logikkretsen som används är en Xilinx XC9572XL CPLD, och utveckligen sker i huvudsak med VHDL i Xilinx ISE-miljön samt i ModelSim för simuleringar. Rapporten är uppdelad i abstraktionslager med fördjupningar i de senare avsnitten.

En handhavandeinstruktion återfinns bifogad i Appendix A.

2 Kravspecifikation och systembeskrivning

Systemet består av en styrenhet placerad på två CPLD med anslutning till telefonnätet. Styrenheten har med hjälp av en DTMF avkodare möjlighet att tolka användarens telefonknapptryckningar på distans. Vidare kan användaren genom dessa knapptryckningar skicka signal för att hämta värde från någon av de två temperaturgivarna anslutna med entrådsbus. En röstenhet läser sedan upp ett förinspelat meddelande för respektive temperatur. Vidare kan användaren också starta eller stoppa någon av de funktionsutgångar som finns till hands, användaren får då akustisk återkoppling om aktuell status för funktionsutgången via samma ljudmodul.

Funktionsutgångarna kan också styras lokalt med bifogade knappsatsen. Aktuell status för funktionsutgångarna visas med lysdioder.


2.1 Tolkning och definition av kravspecifikation

Inom det tilltänkta användningsområdet, ett fritidshus med POTS-linje som under större delen av året endast nyttjas tillfälligtvis, är det rimligt med en minsta temperatur om $5-10\,^{\circ}\mathrm{C}$ då ingen vistas i huset. Vidare bör det vara önskvärt att ha möjlighet att slå till normal värme innan ett besök, kunna kontrollera att det blivit varmt samt att kontrollera att temperaturen är över $0\,^{\circ}\mathrm{C}$. Systemet kan därför tolka en temperatur om $\pm 32\,^{\circ}\mathrm{C}$ från givarna med en upplösning om $\pm 1\,^{\circ}\mathrm{C}$. Senast avläst temperatur visas också binärt på LED-displayen. Systemet matas med en spänning om $5\,V$ DC, då systemet är till indikeras detta med en lysdiod.


2.2 Uppdelning

Systemet är uppdelat i ett antal delblock (moduler) och är konstruerat för att vara så modulärt som möjligt. I tabell 1 nedan finns en beskrivning över hur de olika modulerna är uppdelade på de två CPLD:erna. Varje modul är mer utförligt beskriven under sektion 3 Funktionsenheter.

I blockschema som återfinns i figur 1 och 2 visas respektive modul och uppdelningen på två CPLD samt dess kommunikationsvägar. För större figurer, se Appendix B.



Figur 1: Blockdiagram för CPLD1



Figur 2: Blockdiagram för CPLD2

Tabell 1: Respektive CPLDs moduler och uppgifter

CPLD1

Modul	Funktion
Styrenhet	Samordnar systemets funktion
DTMF-modul	Tar emot DTMF-signaler via POTS
Funktionsmodul	Hanterar funktionsutgångarna
Knappmodul	Hanterar tryckningar på knappsatsen

CPLD2

Modul	Funktion
Temperaturmodul	Initierar, läser och presenterar temperatur
Ljudmodul	Hanterar styrning av extern ljudkrets

Systemet är uppdelat enligt "dataväg-styrenhet-modellen", där designprincipen går ut på att skilja styrsignaler och dataflödeskontroll (styrenheten) från datan som forslas genom systemet (datavägen). Systemet skickar temperaturdata från temperaturmodulen till ljudmodulen samt adressdata till ljudlagringsenheten från ljudmodulen. Detta flöde kontrolleras från styrenheten via enkla styrsignaler. Viss data, i form av indata från användargränssnitt och styrsignaler till funktionsutgångar, passerar dock genom styrenheten.

2.3 Arbetsflöde

I sitt viloläge väntar systemet på inkommande samtal. Då samtal mottages börjar systemet med att läsa upp ett antal ljudklipp med aktuella temperaturer, och erbjuder sedan användaren möjligheten till att styra de externa funktionerna. Telefonen skickar ut DTMF-signaler, som läses och avkodas av DTMF-transceivern, MT8880C, vilken avkodar tvåtonssignalerna för att identifiera nedtryckt knapp och sänder ut denna på databussen till DTMF-modulen.

Då användaren trycker ned en knapp kontrollerar styrenheten om knapptryckningen motsvarar ett funktionskommando (funktion till eller från), i så fall sätts statusen för respektive funktionsutgång.

3 Funktionsenheter


Systemet är som tidigare nämnt uppdelat i sex funktionsenheter, som presenteras närmare nedan.

3.1 Dataväg

Temperaturdatan avläses från temperatursensorerna och skickas till temperaturmodulen. Denna skickar sedan datan till ljudmodulen, för vidare uppläsning via ljudlagringskretsen, ISD2560P. Denna data skickas aldrig genom, men kontrolleras av, styrenheten. Den rena datavägen i systemet är alltså här begränsad till CPLD2.

3.2 Styrenhet

Styrenheten kontrollerar och ger styrsignaler för att hantera de övriga systemdelarna. Syftet är att ge en lätt överblick över hela körcykeln, där styrenheten har kontroll över funktionerna via en rad styr-, available- och acknowledgesignaler. Styrenheten får även indata från knappsats och DTMF-mottagare via respektive modul som presenterar data för styrenheten. Denna indata är skild från datavägen (temperaturinformation), och meddelar styrenheten om nästföljande steg, dvs. reagera i enlighet med användarsignaler. Se figur 3 för flödesschema.



Figur 3: Högnivå-flödesdiagram för styrenhet

3.2.1 Uppbyggnad

Styrenheten är i sin tur modulärt uppbyggd, och har ett väl avgränsat interface mot varje annan delmodul, men fungerar samtidigt som en samordnare mellan de olika modulerna. För en ingående grafisk beskrivning av den bakomliggande tillståndsmaskinen, se sektion 5 Tillståndsmaskiner.

3.3 DTMF-modul

DTMF-modulen i CPLD1 är ansvarig för att hantera kommunikation med telefonen och därmed också med användaren. När användaren trycker ner en knapp på telefonen genereras en DTMF-signal som uppfattas och avkodas av DTMF-modulen vilken sedan presenterar den mottagna indatan för styrenheten.

3.3.1 Initiering

DTMF-modulen måste få en initieringspuls minst 100 ms efter spänningspåslag. Detta sker med hjälp av en extern tryckknapp, som beskrivet i användarmanualen. Under hela initieringen är Chip Select satt låg och RS0 satt hög. Initieringscykeln börjar med att DTMF-modulen läser statusregistret och ger kommandon genom att skriva till kontrollregistret på MT8880C-kretsen enligt ett i databladet givet mönster. Se även sektion 4.3 MT8880C under Hårdvara för vidare beskrivning. DTMF-modulen är ansvarig för att ge ut rätt signaler under initieringsfasen, vilket görs med hjälp av en tillståndsmaskin. Denna finns beskriven i sektion 5 Tillståndsmaskiner.

3.3.2 Läsning

Då initieringen av MT8880C är färdigställd går DTMF-modulen över i ett läsläge, där den kontinuerligt lyssnar efter insignaler från MT8880C-kretsen. När giltig indata detekteras läses den och läggs ut på den interna DTMF-databussen till styrenheten, varpå DTMF-modulen ger signal "dAv" till styrenheten. DTMF-modulen väntar sedan på en bekräftelsesignal (dAck) från styrenheten. Läsningen sker genom att DTMF-modulen väntar på signal på avbrottsutgången (IRQ) vilket betyder att en ny DTMF-signal detekterats och avkodats från telefonlinjen och lagts ut på databussen från MT8880C-kretsen.

3.4 Ljudmodul

Ljudmodulen styr den externa ljudlagringskretsen och signalerar till styrenheten när en uppspelning är färdig. Genom att ställa om värdet av C/T signalen kan styrenheten begära en vanlig ljuduppspelning eller en temperaturuppspelning.

3.4.1 Adressering och uppspelning

När styrenheten begär en temperaturuppspelning så börjar ljudmodulen att läsa av temperaturmodulens databuss. Om temperaturen är giltig (dvs. innanför det giltiga mätspannet) så skickar ljudmodulen ut de 6 minst signifikanta bitarna av temperaturen direkt till ljudkretsen och triggar en uppspelning. Ljudkretsen är programmerad på sådant vis att temperaturbussens

värde är mappat 1:1 till det korrekta ljudklippet. Om en overflow har skett så ställs temperaturen helt enkelt till det högsta giltiga värdet och uppspelningen fortsätter. Efter att själva temperaturen är färdiguppspelad så granskar ljudmodulen åter igen temperaturbussen och spelar upp "minusgrader" eller "plusgrader" beroende på vilken sida nollstrecket man befinner sig på. Därefter signaleras styrenheten att uppspelningen är färdig.

Vid en vanlig uppspelning använder sig ljudmodulen av en 4-bitars adress kommande från styrenheten. Innan uppspelning förlängs denna till 6 bitar genom att lägga till en ny statisk MSB och en ny statisk LSB. Adressen läggs på så sätt in mellan två nya bitar. Anledningen till förlängningen är att ljudklippen som styrenheten begär kräver mer lagringsutrymme på ljudkretsen än vad temperaturerna gör. För mer detaljerad förklaring, se sektion 4.1 ISD2560P under Hårdvara.

3.5 Temperaturmodul

Temperaturmodulen är ansvarig för att hantera seriekommunikationen med temperatursensorerna DS18S20, via entrådsbussarna, samt att ge ut de lästa temperaturerna i tecken-belopp-format, där den mest signifikanta biten ger tecknet (positiv eller negativ) och efterföljande bitar temperaturdatan binärt. Temperaturerna skickas via en intern databuss till ljudmodulen, i syfte att låta den i sin tur spela upp de avlästa temperaturen för användaren. För vidare beskrivning av temperatursensorkretsen, se sektion 4.2 DS18S20 under Hårdvara.

3.5.1 Entrådsbuss

Temperaturmodulen kommunicerar seriellt med temperatursensorn över en entrådsbuss. Entrådsbussen är ansluten till matningsspänning genom ett pull-up-motstånd. Ändarna av bussen är anslutna till CPLD och sensor, respektive. När information skickas över bussen drar den sändande enheten bussen låg genom att driva den med en stark logisk nolla.


3.5.2 Läscykel

En läscykel består av fyra steg: initialisering, kommandon, läsning och viloläge, se även figur 4 för en flödesdiagram-beskrivning av en hel läscykel.

Initialiseringen består av att mastern driver bussen låg i 512 us och sedan släpper den. Temperatursensorn svarar då med en närvaro-puls genom att driva bussen låg i 106 us.

Då mastern detekterat närvaropulsen börjar den överföra ett ROM-kommando (Skip ROM, 0xCC), följt av en kort återhämtningslucka och sedan ett funktions-kommando (Convert Temperature, 0x44). Skip-ROM-kommandot används i det här systemet, endast en temperatursensor används per entrådsbuss, därmed finns inget behov av att kunna addressera

specifika sensorer på bussen. Då Convert Temperature-kommandot ges gör DS18S20-kretsen en temperaturkonvertering, för att sedan spara den lästa temperaturdatan i ett internt minne. Under konverteringsperioden (upp till 750 ms) kan mastern göra polling av temperatursensorns status. Detta innebär att mastern kontinuerligt sänder förfrågningar genom att dra bussen låg i en kort period (4 us). Temperatursensorn svarar med en nolla då konvertering sker, och en etta då konverteringen är klar. Då mastern ser att konverteringen är klar, initialiseras temperatursensorn om och ytterligare ett ROM-funktions-kommandopar överförs. Dessa är 0xCC (Skip ROM) följt av 0xBE (Read Scratchpad), respektive. Temperatursensorn är då redo att överföra temperaturdata till mastern från sitt interna minne. Då den ger Read Scratchpad-kommandot börjar DS18S20 sända innehållet i sitt minne över bussen. Mastern går då in i läsningsläget och börjar sampla datan på bussen genom att driva bussen låg, släppa den och sampla efter 4 us. Mastern samplar de första åtta bitarna som sänds av DS18S20, sedan en ytterligare, nionde bit. Den sista biten utgör en tecken-bit för att avgöra om temperaturen är positiv eller negativ. Då den nionde biten data lästs ger mastern på nytt en initieringspuls för att avbryta läsningen. Den nyligen lästa temperaturen placeras på den interna temperaturbussen, och temperaturmodulen signalerar till styrenheten att giltig data finns på bussen. För timingdiagram, se Appendix F.



Figur 4: Högnivå-flödesdiagram för temperaturläscykel

3.5.3 Uppbyggnad

Temperaturmodulen är baserad på en tillståndsmaskin, understödd av en intern buffer/MUX-modul samt ett antal interna räknare för att generera de nödvändiga tidsfördröjningspulserna. För en grafisk beskrivning av den interna tillståndsmaskinen som används av temperaturmodulen, se sektion 5 Tillståndsmaskiner.

3.5.4 Buffer/MUX

Buffern är en tri-state-buffer med en enable-signal. Buffer/MUX-modulen är direkt ansluten till de två DS18S20-temperatursensorerna som använder entrådsbusskommunikationen. Multiplexern (MUX) används för att välja mellan vilken av de två sensorerna som styrenheten vill kommunicera med.

3.5.5 Räknare

Internt använder temperaturmodulen ett antal räknare för att generera de nödvändiga timingpulserna och generera korrekta läs- och skrivluckor. Se tabell 2.

Tabell 2: Interna räknare, temperaturmodul

Räknare		
Namn	Bitar	Beskrivning
cntInt	9	Generar timing-pulser
ZC	4	Hanterar timing för skriv-luckor
Progress	2	Anger aktuellt kommando (0-3)
bitCnt	8	Anger aktuell bit för överföring/läsning

Se även VHDL-beskrivning i appendix J

3.6 Extern funktionsstyrning

Funktionsmodulen tar emot data från styrenheten och skickar vidare uppdateringarna ut på de utgångar som används för funktionerna. Sammanfattat fungerar den som ett mellansteg för att underlätta för styrenhetens funktionsstyrning, och kan vid behov byggas ut ytterligare för att implementera andra funktioner i systemet.

3.7 Användargränssnittshantering

Systemet har, förutom DTMF-kontroll, även ett fysiskt gränssnitt med en knappsats samt en till/från-brytare för temperaturläsning. Dessa rådata måste formateras, avkodas och presenteras för styrenheten. Detta är knappsatsmodulens uppgift.

Om en knapp på knappsatsen trycks ned, skickas en available-signal (dAv) från knappsatsen till knappsatsmodulen, som sedan avkodar vilken knapp som tryckts ned, och presenterar detta för styrenheten genom att höja en kAv (keyboard available)-signal, vilket indikerar giltig data på knappsatsdatabussen, kData[3..0]. Genom att skicka en acknowledgement-signal, kAck, bekräftar styrenheten att den sett och mottagit datan från knappsatsen.

4 Hårdvara

Nedan presenteras hårdvaran som systemet är uppbyggt av, under respektive rubrik. Se även komponentlista i tabell 3, Appendix C samt kretsschema i figur 15, Appendix D. Pinlayouten för CPLD-kretsarna ges i kretsschemat.

4.1 ISD2560P

ISD2560P är en integrerad inspelnings- och uppspelningskrets från Futurlec, med plats för 60 sekunder ljud. Kretsen är inkopplad enligt ett modifierat förslagsschema i databladet och brukas i "Direct Addressing Mode". Kretsen adresseras med 10 bitar, vilket ger 600 giltiga adresser. Varje adressinkrementering flyttar uppspelningspekaren med 0.1 sekunder (0.1 sekunder *600 adresser = 60 sekunder). Signalerna ce (Chip Enable), eom (End of Message) och en 6-bitars adressbuss är anslutna till CPLDn. Uppspelningen styrs av den flanktriggade Chip Enable-signalen som är aktiv låg. När denna får en puls latchas adressvärdena och en uppspelning påbörjas. Uppspelning avslutas med en annan (aktiv låg) puls på eom.

De 3 minst signifikanta adressbitarna och den mest signifikanta adressbiten är knutna till jord. Resterande 6 bitar styrs av CPLDn. Inkoppling på detta vis innebär ljudklippslängder i multiplar av 0.8 sekunder. Alla siffror som läses upp ryms i enskilda 0.8 sekundersblock och kan således adresseras utan vidare. Längre ljudklipp kräver aldrig mer än 1.6 sekunder och kan tilldelas block av dubbel längd genom att använda 5-bitarsadressering med en statisk LSB. Se även datablad i Appendix I.

4.2 DS18S20

Den temperatursensor som används är Maxim DS18S20, som ger temperaturmodulen möjlighet att läsa av temperaturen med nio bitars upplösning. Sensorerna som används i detta system drivs av en extern spänningskälla på +5V, och kommunicerar seriellt över en entrådsbuss. Seriekommunikationen baseras på att bus-mastern initierar skriv- och läs-luckor. Mellan varje skriv- eller läslucka finns en kort återhämtningsperiod. Temperatursensorn initieras genom att mastern driver bussen låg, vilket följs av att temperatursensorkretsen driver för att signalera närvaro. Efter initieringen väntar sensorkretsen på ett ROM-kommando från mastern, följt av ett funktions-kommando. Varje sådant kommando är en byte långt och skickas som LSB-först. Mastern skickar en logisk nolla genom att driva bussen låg under hela skrivluckan. En etta skickas genom att mastern driver bussen låg under en kort del av skrivluckan och sedan släpper bussen under resten av skrivluckans längd.

Då mastern är klar med att skicka över ROM- och funktions-kommando, kan (beroende på vilka kommandon som sändes) DS18S20-kretsen svara med


aktuell data. På samma sätt som ovan måste mastern här initiera en läslucka. DS18S20-kretsen svarar på den allokerade läsluckan och överför etta eller nolla. Mastern kan då sampla bussen för att läsa av vad DS18S20-kretsen skickat. All data från temperatursensorn skickas som LSB-först och i 2-komplementsform. För exakta tidskrav, se datablad i Appendix I

4.3 MT8880C

Avkodning av inkommande DTMF-signaler avkodas med hjälp av MT8880C från Mitel. Telefonsignalen kopplas direkt in till DTMF-överföraren enligt specifikation för standarduppkoppling i datablad. Endast avkodningsfunktionen på kretsen används. Databuss, r/w-signal, irq och $\Phi 2$ är anslutna till styrenheten. cs (Chip Select) är satt konstant låg då denna krets använder bussen exklusivt. Före initiering skickas manuellt en initieringspuls till kretsen minst 100ms efter spänningspåslag. Detaljer om initieringscykeln finns i databladet för MT8880C, se Appendix I.

5 Tillståndsmaskiner

Nedan beskrivs modulernas tillståndsmaskiner. Varje tillståndsmaskin presenteras som en lista över tillstånd med förklaringar, samt som ett grafiskt tillståndsdiagram. Diagrammen är uppbyggda enligt principen som visas i figur 5



Figur 5: Förklaring till tillståndsdiagram

5.1 Styrenhet

Se figur 6

Reset: Alla signaler sätts låga.

Grundvärden: Utgångspunkten är att alla signaler behåller sina gamla

värden om inget annat anges.

Viloläge (tillstånd 0):

0: Inväntar samtal.

Temperaturuppläsning (tillstånd 1-5):


- 3: Läser upp ljud "Temperaturen inne är".
- 4: Läser upp innetemperatur.
- 3: Läser upp ljud "Temperaturen ute är".
- 4: Läser upp utetemperatur.
- 5: Läser upp ljud "Funktionskommandotilldelning".

Kommando (tillstånd 6):

6: Inväntar funktionskommando eller avslutat samtal.

Funktionstilldelning (Tillstånd 7-11):.

- 7: Uppdaterar/läser upp funktionsstatus för funktion 1.
- 8: Uppdaterar/läser upp funktionsstatus för funktion 2.
- 9: Uppdaterar/läser upp funktionsstatus för funktion 3.
- 10: Uppdaterar/läser upp funktionsstatus för funktion 4.
- 11: Läser upp funktionsstatus "till/från".



Figur 6: State machine-diagram för styrenhet

5.2 Temperaturmodul

Se figur 7.

Reset: Alla signaler och räknare sätts låga.

Grundvärden: Utgångspunkten är att alla signaler behåller sina gamla

värden om inget annat anges.

Viloläge (tillstånd 0):

0: Viloläge och återställningspunkt. inväntar tRd från styrenheten.

Initialisering (tillstånd 1-3):


- 1: Fördröjningstillstånd, väntar på puls på delayLong (512 us).
- 2: Mastern driver bussen låg i 512 us och sätter datavärdet till 0xCC (Skip ROM).
- 3: Mastern släpper bussen, DS18S20 skickar närvaropuls.

Kommandoöverföring (tillstånd 4-8):

- 4: Förberedelsetillstånd före sändning.
- 5: Huvudsändningstillståndet, mastern sänder bit enligt aktuellt räknarvärde.
- 6: Mellanbittillstånd, återhämtningstillständ. Fortsätter om fler bitar ska skickas.
- 7: Avgör om DS18S20 är upptagen med att konvertera temperaturen. Om så, vänta tills klar.
- 8: Vägskälstillstånd. Om fler kommandon kvar att skicka, gå tillbaka, annars börja läsa.

Läsning (Tillstånd 9-15):.

- 9: Förberedelsetillstånd före läsning.
- $10 \colon \mathsf{Mastern}$ initierar en läslucka genom att dra bussen låg i4us.
- 11: Mastern väntar ytterligare 4 us för att pull-up-motståndet ska få verka.
- 12: Mastern samplar bussen. Om DS18S20 skickar en nolla hålls bussen låg, annars inte.
- 13: Återhämtningstillstånd mellan samplingar.
- 14: Vägskälstillstånd. Om vi har fler bitar att läsa, gå tillbaka, annars gå vidare.
- 15: Läsning klar, lägg ut temperatur på buss och signalera giltig data. Gå tillbaka till 0.



Figur 7: Detaljerat state machine-diagram för temperaturläscykel

5.3 DTMF-Modul

Se figur 8.

Reset: Alla signaler sätts låga.

 ${\bf Grundv\ddot{a}rden:}$ Utgångspunkten är att alla signaler är satta till0om inget

annat anges.

Viloläge (tillstånd 0):

0: Viloläge och återställningspunkt, inväntar sigInit.

Initialisering (tillstånd 1-20):

1-3: Läs statusregister.

4-6: Skriver 0000 till kontrollregister A.

7-8: Skriver 0000 till kontrollregister A.

9-11: Skriver 1000 till kontrollregister A.

12-14: Skriver 0000 till kontrollregister B.

15-17: Läser statusregister.

18-20: Intialisering av Chip-interface.


Läsning (Tillstånd 21-26):

21: Viloläge, inväntar giltig data från MT8880C.

22-23: Läs data från MT8880C.

24-25: Lägg ut data på intern databuss och signalera giltig data.

26: Inväntar bekräftelsesignal från styrenhet.



Figur 8: Förenklat state machine-diagram för DTMF-Modul

5.4 Ljudmodul

Se figur 9

Reset: Alla signaler återställs låga.

Grundvärden: Alla signaler låga, utom ce som är hög.

Viloläge (tillstånd S0):

S0: Inväntar play-signal.

Spela upp Ljud (C)

S1C: Sätt adress.

S2C: Spela upp ljud, vänta tills uppspelning är klar.

S3C: Signalera uppspelning klar till styrenhet.

Spela upp Temperatur

S1T: Sätt adress.

S2T: Spela upp temperatur, vänta tills uppspelning klar.


Spela upp Temperatur (vid overflow)

S1TO: Sätt adress.

S2TO: Spela upp temperatur, vänta tills uppspelning klar.

Spela upp Positiv/Negativ

S3TP: Sätt adress (positiv temperatur). S3TM: Sätt adress (negativ temperatur). S4TP: Spela upp positiv, vänta tills klar. S3TM: Spela upp negativ, vänta tills klar.



Figur 9: State machine-diagram för ljudenhet

6 Felanalys

Då systemet hanterar avläsning av temperaturer och endast klarar ett begränsat temperaturintevall görs här en felanalys. För de tillämpningsområden systemet är konstruerat för (hemanvändare) är mätfelen dock för små för att ha betydelse.

Temperatursensorerna arbetar med en temperaturupplösning på $0.5\,^{\circ}$ C, exaktheten på $\pm 0.5\,^{\circ}$ C gäller i intervallet $-10\,^{\circ}$ C till $+85\,^{\circ}$ C. Resultatet som presenteras på LED-displayen är hela det avlästa värdet i binär form, medan ljuduppspelningen inte presenterar mer än en grads upplösning. Systemet arbetar med ett temperaturspann på $\pm 32\,^{\circ}$ C, allt utanför intervallet representeras som maxtemperaturen.


Appendix

A Användarmanual och Gränssnitt


För att använda systemet, koppla in det till en spänningskälla (+5V) och till en telefonlinje. När systemet är startat ska det startas om (röd tryckknapp) och sedan initieras (svart tryckknapp). Efter detta är systemet redo att användas, och kommandon kan ges via telefon eller manuell knappsats, se figur A. När som helst kan systemet startas om helt genom att igen trycka på den röda tryckknappen. Det finns även en switch för att slå till eller från kontinuerlig avläsning av temperatur. Då systemet blir uppringt läses temperaturen upp, sedan kan kommandon ges från användaren enligt nedan:

	Knappsats		Telefon		
Knapp	Funktion	Knapp	Funktion		
1	Funktion 1 TILL	1	Funktion 1 TILL		
2	Funktion 2 TILL	2	Funktion 2 TILL		
3	Funktion 3 TILL	3	Funktion 3 TILL		
4	Funktion 1 FRÅN	4	Funktion 1 FRÅN		
5	Funktion 2 FRÅN	5	Funktion 2 FRÅN		
6	Funktion 3 FRÅN	6	Funktion 3 FRÅN		
A	Visa Innetemperatur	9	Visa Innetemperatur		
В	Visa Utetemperatur	0	Visa Utetemperatur		

KNAPPSATS




TELEFONKNAPPAR




Figur 10: Knapplayout, knappsats resp. telefon


B Blockschema




Figur 11: Blockschema (CPLD1)



Figur 12: Blockschema (CPLD2)



Figur 13: Internt blockschema, moduler (CPLD1)




Figur 14: Internt blockschema, moduler (CPLD2)

C Komponentlista

Tabell 3: Komponentlista, tabell


Part	Value	Device
C1-C5, C8	100n	capacitor
C6	22u	capacitor
C7	4u7	capacitor
LED1-LED13	-	led
Q1	$3.579545\mathrm{MHz}$	crystal
R1-R2, R19, R21	4k7	resistor
R3-R14, R22	1k5	resistor
R15	1k	resistor
R16, R23	10k	resistor
R17	470k	resistor
R18	390k	resistor
R20	5k1	resistor
R24	15k	resistor
S1	-	switch
SP1	-	speaker
U1	-	DS18S20
U2	-	DS18S20
U3	-	MT8880C
U4	-	ISD2560

D Kretsschema




Figur 15: Kretsschema

E Kretskortslayout



Figur 16: Kretskortslayout

F Timingdiagram



Figur 17: Timingdiagram för Temperaturmodulen

G Signallista

Tabell 4: Signallista, tabell

raben 4. Signamsta, taben				
Signaler				
Signal	Från	Till	Beskr.	
clk	Extern	Allt	Global Klocksignal	
rst	Extern	Allt	Global Resetsignal	
buttons[30]	Knappsats	Knappsatsmodul	Indatavektor	
kbDav	Knappsats	Knappsatsmodul	Availablesignal	
funcData[30]	Funktionsmodul	FunktionsLEDs	Funktionsstyrning	
dtmfData[30]	DTMF-Modul	MT8880	Databuss till MT8880 (bidir.)	
$\Phi 2$	DTMF-Modul	MT8880	Klocksignal till MT8880	
r/w	DTMF-Modul	MT8880	Read/Write till MT8880	
rs0	DTMF-Modul	MT8880	Intieringssignal till MT8880	
irq	MT8880	DTMF-Modul	Interruptsignal från MT8880	
kData[30]	Knappsatsmodul	Styrenhet	Data från knappsatsmodul	
kAv	Knappsatsmodul	Styrenhet	Availablesignal från knappsatsmodul	
kAck	Styrenhet	Knappsatsmodul	Ack. till knappsatsmodul	
tSel	Styrenhet	Temperaturmodul	Sensorselectsignal	
tRd	Styrenhet	Temperaturmodul	Read-signal (starta läsning)	
tAv	Temperaturmodul	Styrenhet	Availablesignal, valid data	
sData[30]	Styrenhet	Ljudmodul	Ljudadressbuss	
sSel	Styrenhet	Ljudmodul	Selectsignal för temperatur/ljud	
sPlay	Styrenhet	Ljudmodul	Play-signal (spela ljud)	
sDone	Ljudmodul	Styrenhet	signalerar uppspelning färdig	
dData[30]	DTMF-Modul	Styrenhet	DTMF-Databuss	
dAv	DTMF-Modul	Styrenhet	Availablesignal från DTMF-Modul	
dAck	Styrenhet	DTMF-Modul	Acknowledgement från Styrenhet	
fData[30]	Styrenhet	Funktionsmodul	Funktionsstatusbuss	
dq0	Temperaturmodul	DS18S20	Seriell 1-trådsbuss (bidir.)	
dq1	Temperaturmodul	DS18S20	Seriell 1-trådsbuss (bidir.)	
temp[70]	Temperaturmodul	Ljudmodul	Temperaturdatabuss	
addr[40]	Ljudmodul	ISD2560P	Adressbuss till ISD2560P	
ce	Ljudmodul	ISD2560P	Chip-Enable från ljudmodul	
eom	IDS2560P	Ljudmodul	End-Of-Message från ISD2560P	

H Arbetsfördelning

Det har varit mycket samarbete, där alla samarbetat med alla olika moduler. Nedan följer en uppdelning i stora drag vem haft det övergripande ansvaret för de större momenten.

Alla har jobbat med felsökning, rapportskrivning och uppkoppling.

Tabell 5: Arbetsfördelning, tabell

Arbetsfördelning

Namn Moduler / Ansvar Övrigt

Fredrik Brosser

Temperaturmodul, DS18S20, Styrenhet, Funktioner/Knappsats

Rapport, Blockschema, Tillståndsdiagram

Karl Buchka

Ljudmodul, ISD2560P

Rapport

 $Andreas\ Henriksson$

DTMF-modul, Ljudmodul, Temperaturmodul, MT8880C, ISD2560P

Rapport, Kretsschema

Johan Wolgers

DTMF-modul, MT8880C

Rapport

I Datablad

Tabell 6: Datablad, tabell

Datablad				
Krets	Datablad			
DS18S20	http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS18S20.pdf			
ISD2560P	http://www.futurlec.com/Others/ISD2560P.shtml			
MT8880C	http://www.cse.chalmers.se/edu/year/2010/course/EDA234/datablad/mt8880.pdf			
Länkar uppdaterade 2011-12-11				

J Programlistningar

TemperatureModule.vhd

```
-- Temperature Module
-- DS18S20 1-Wire Communication
-- EDA234, Group 2
      -- FILE
      -- tempModule.vhd
-- Last Updated: 2011-12-11
      -- Hardware ("production") v1.5
      -- HARDWARE
       -- Target Device: XC9572XL
      -- DESCRIPTION
      -- Temperature module connected to two DS18S20 temperature sensors
      -- temperature module connected to two D316320 temperature sensors
-- communicating via a 1-wire serial protocol.
-- Module has to be reset, then the control unit can request a (by setting tRd
     high)

temperature read/conversion from the selected temperature sensor

(tSel = 0 or 1 for sensor 0 and 1, respectively). When there is

valid data on the bus (conversion and read cycle finished), the

temperature module responds by setting tAv (temperature Available) high.

The temperature can the be read from the bus (temp[7..0]).
26
     library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
      use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
     Entity temperature Module is

port — Global clock

clk : in std_logic;

— Global reset (Internal)

rstInt : in std_logic;

-- Pand triqq
31
36
                      rstInt: in std_logic;
-- Temperature Read, trigger signal from Control Unit
tRd: in std_logic;
-- Signal to MUX, for selecting active sensor (0/1 for dq0/dq1, resp.)
tSel: in std_logic;
41
                      -- Temperature Available, indicates valid data on temperature output bus
tAv : out std_logic;
-- Internal temperature data output
temp : out std_logic_vector(7 downto 0);
                        -- Output to 1-Wire bus 1 (temperature sensor 0)
dq0 : inout std_logic;
-- Output to 1-Wire bus 0 (temperature sensor 1)
dq1 : inout std_logic
51
      end temperature Module;
      Architecture Behavioral of temperatureModule is
56
            - Internal signal declarations
          -- Buffer Enable
          signal E
                                                : std logic;
          signal nextE
                                                    : std_logic;
61
          -- Valid data on temperature bus

signal tAvInt : std_logic;

signal nexttAvInt : std_logic;
         -- State variable (as integer)
signal state : integer range 0 to 15;
signal nextState : integer range 0 to 15;
66
          -- Data to be sent on bus

signal data : std_logic_vector(7 downto 0);

signal nextData : std_logic_vector(7 downto 0);
             - Internal temperature data output
ignal tempOut : std_logic_vector(7 downto 0);
ignal nexttempOut : std_logic_vector(7 downto 0);
          signal tempOut
          signal nexttempOut
```

```
-- Reading sign bit from sensor signal signBit : std_logic; signal nextSignBit : std_logic;
 81
          - Sampling of bus by master ignal sample : std_logic;
        signal sample
signal nextSample
                                         : std_logic;
           - Counter used when sending a logical 0 on bus ('Zero Counter')
 86
        signal ZC : std_logic_vector(3 downto 0);
signal nextZC : std_logic_vector(3 downto 0);
        -- Signal for keeping track of our progress through the read-cycle signal progress : std_logic_vector(1 downto 0); signal nextProgress : std_logic_vector(1 downto 0);
 91
        -- Counter for keeping track of which bit we are currently transmitting or
        sampling
signal bitCnt
                                    : std_logic_vector(2 downto 0);
 96
        signal nextBitCnt
                                         : std_logic_vector(2 downto 0);
          - Internal counter used to create timing pulses
ignal cntInt : std_logic_vector(8 downto 0);
ignal nextCntInt : std_logic_vector(8 downto 0);
        signal cntInt
        signal nextCntInt
101
        -- Timing pulses, 512, 256, 8 and 4 us, respectively
signal delayLong : std_logic;
signal delayMedium : std_logic;
signal delayShort : std_logic;
signal delayTiny : std_logic;
106
        -- Constants related to timing
constant LongDelayConstant : std_logic_vector := "1111111110";
constant MediumDelayConstant : std_logic_vector := "111111111";
constant ShortDelayConstant : std_logic_vector := "111";
constant TinyDelayConstant : std_logic_vector := "111";
111
        -- Base value (reset) for ZC constant ZCrst : std_logic_vector := "1010";
116
           - Begin architecture
        begin
        121
                    <= tempOut;
     -- NB!: This is the only clocked process,
-- keeping track of all state or value updates (current => next)
131
        SyncP : process(clk, rstInt)
           begin
136
141
146
              state <= nextState;
ZC <= nextSC;
E <= nextE.
              E <= nextE;
-- Increment internal counter
151
              cntInt <= nextCntInt;
progress <= nextProgress;</pre>
              156
           end if;
```

```
161
          end process;

BusP, process responsible for handling the buffered output to the bus,
according to the enable signal.
Works as a buffer and MUX for the 1-wire buses

166
           BusP : process(E, tSel)
           begin

— Default: both buses in threestate
171
              dq0 <= 'Z';
dq1 <= 'Z';
               aq1 <= 'Z';
-- Drive selected bus low if output enabled
if (E = '1') then
  if (tSel = '0') then
   dq0 <= '0';
  elsif (tSel = '1') then
   dq1 <= '0';
end if:</pre>
176
                   end if;
                 end if;
181
           end process;

    CountP, internal counter responsible for creating pulses with certain
    time intervals. Uses a local (to the Architecture) counter variable.

186
           CountP : process(cntInt)
           begin
              egin
-- Increment internal counter
nextCntInt <= cntInt + 1;
-- Gives pulses every 4 us
if(cntInt(1 downto 0) = TinyDelayConstant) then
delayTiny <= '1';</pre>
191
196
               else
                   delayTiny <= '0';
               end if;
               end if;
-- Gives pulses every 8 us
if(cntInt(2 downto 0) = ShortDelayConstant) then
  delayShort <= '1';</pre>
201
               else
                   {\tt delayShort} \ <= \ \texttt{'0'};
              end if;
-- Gives pulses every 256 us
if(cntlnt(7 downto 0) = MediumDelayConstant) then
delayMedium <= '1';
206
              delayMedium <= '0';
end if;
-- Gives pulses every 512 us
if(cntInt = LongDelayConstant) then</pre>
211
                   else
                 delayLong <= '0';
216
               end if:
           end process;
      -- ComP, State Machine handling the master side of the 1-wire bus -- communication with the DS18S20. Divided into stages/modes as follows:
221
       -- 1. INIT (Reset - Presence pulses)
-- 2. SEND (Transmission of data from Master to DS18S20)
-- 3. READ (Master reads data from DS18S20)
-- 4. IDLE (Bus is idle, pulled high by pull-up resistor)
226
           ComP: process(tRd, state, delayLong, delayMedium, delayShort, delayTiny, progress, ZC, bitCnt, tSel, dq0, dq1, sample, data, E, tempOut, signBit, tAvInt)
231
           begin
                  - Defaults
               nextState <= state;
nextProgress <= progress;
nextBitCnt <= bitCnt;
236
                                     <= ZC;
               nextZC
              nextZC <= ZC;
nextSample <= sample;
nextData <= data;
nextE <= E;
nexttempOut <= tempOut;
nextSignBit <= signBit;
241
```

```
nexttAvInt
                                                        <= tAvInt:
                   case state is
246
          -- INIT
                       when 0 =>
-- Initialization of signals
nextProgress <= "00";
nextZC <= ZCrst;
nextSignBit <= '0';
nextE <= '0';
-- Wait for trigger from control unit
if(tRd = '1') then
nextState <= state + 1;
-- Entering the read cycle - data no longer valid
nexttAvInt <= '0';
end if:
251
256
261
                        when 1 =>
-- Enable output and send logical 0
nextE <= '0';
if (delayLong = '1') then
nextState <= state + 1;
end if;
266
                        when 2 => nextE <= '1';
                              iextL <= '1';
if(delayLong = '1') then
nextState <= state + 1;
-- CCh, Skip ROM
nextData <= X*CC*;
end if:</pre>
271
                              end if:
                        end if;
when 3 =>
   -- Put bus into threestate and wait for response
nextE <= '0';
if(delayLong = '1') then
   nextState <= state + 1;
end if;</pre>
276
281
           - SEND
                                Prepare for transmit of the byte in data
286
                         when 4 \Rightarrow
                              nen 4 =>
-- Release bus and delay
nextE <= '0';
if(delayShort = '1') then
nextState <= 5;
                              end if;
- Send logical 0 or 1 by driving bus low for a certain number of shortDelay periods (1 for 1's, ZCrst for 0's)
291
                              -- Send logical 1

if (data(7-conv_integer(bitCnt)) = '1' and delayShort = '1') then

nextE <= '0';

-- Write slot complete, reset iterator and send next bit

if (ZC = "0000") then

nextState <= state + 1;

nextZC <= ZCrst;

-- Drive bus low for one delay period

elsif (ZC = ZCrst) then

nextE <= '1';

NextZC <= (ZC - 1);

-- Decrement iterator, bus is pulled high
else
                                     Send logical 1
296
301
306
                                    else
                                         NextZC \le (ZC - 1);
                                   end if;
- Send logical 0
                              -- Send logical 0
elsif(data(7-conv_integer(bitCnt)) = '0' and delayShort = '1') then
nextE <= '1';
-- Write slot complete, reset iterator and send next bit
if(ZC = "0000") then
nextState <= state + 1;
nextZC <= ZCrst;
-- Decrement iterator, bus is kept low</pre>
311
316
                                        NextZC \le (ZC - 1);
                                   \quad \mathbf{end} \quad \mathbf{i} \ \mathbf{f} \ ;
                              end if:
321
                                 Recovery\ time\ between\ transmitted\ bits\ ,\ and\ decrementing\ bit\ counter
                        when 6 => nextE <= '0';
                               if(delayShort = '1') then
if(bitCnt = "000") then
```

```
-- Done sending byte, move on and reset bit counter nextState <= state + 1;
326
                            nextBitCnt <= (others => '1');
                         else
-- Send next bit
                            nextBitCnt <= bitCnt - 1;
nextState <= state - 1;
331
                         end if;
                     end if;
                 end 11;
-- Done sending Command, disable buffer and prepare to send next byte,
-- or if the temp sensor is converting temperature, wait for it to finish
when 7 =>
nextE <= '0';
336
                     nextE <= '0';
if(delayShort = '1') then
   -- Converting temperature, go to read
if(progress = "01") then</pre>
                         if(progress = "01
nextState <= 9;</pre>
341
                             Move\ on
                     nextState <= state + 1;
end if;
end if;</pre>
346
                      Prepare to send next Command or start reading temperature
                 when 8 \Rightarrow
                     nextE <= '0';
                     nextE <= '0';

-- Increase progress variable. NB: assignment at end of process, will compare with 'old' value!

nextProgress <= progress + 1;

case progress is

when "00" =>

-- Issue Convert T Command (44h)

nextData <= X"44";

nextState <= 4;
351
356
                           361
                                                     <= X"BE";
<= 4;
                            nextData
nextState <= 4;
when "11" =>
-- Master goes into Rx mode
-- state + 1;
366
                            \begin{array}{lll} nextState & <= state \ + \ 1; \\ nextProgress & <= "11"; \end{array}
                            when others =>
                                 en others =>
-- We should not be here, something is terribly wrong: do full
reset and start over
nextProgress <= *00*;
nextState <= 0;
371
                       end case;
376
        - READ
      --- Master reads 9 bytes from the bus, starting with LSB of Byte 0
--- However, we are only interested in the temperature registers (Byte 0 and 1),
--- so a reset pulse is given after nine bits (8 temp + 1 sign) have been read,
--- telling the DS18S20 to discontinue transfer.
386
                   - Delay and prepare for read phase
                 when 9 =>
                     nextE <= '0';
                     if (delayMedium = '1') then
391
                         nextState <= state + 1;
                    end if:
                      Pull
                               bus low and wait for response (initiate read time slot, Tinit=4
                 when 10 \Rightarrow
nextE \Leftarrow '1';
                     if(delayTiny = '1') then
nextState <= state + 1;</pre>
396
                     end if;
- Release bus and allow pullup resistor to perform its magic (Trc = 4 us)
                 when 11 =>
nextE <= '0';
if (delayTiny = '1') then
nextState <= state + 1;
401
                     end if
                      Sample bus (Tsample = 4 us)
                 when 12 \Rightarrow
406
```

```
nextE <= '0';
-- MUX'ed sampling from buses
if(tSel = '0') then
nextSample <= dq0;
elsif(tSel = '1') then</pre>
411
                     nextSample <= dq1;
end if;
                     end if;
if(delayTiny = '1') then
  nextState <= state + 1;</pre>
416
                     end if;
                      Recovery time between read slots
                 when 13 => nextE <= '0';
                      nextE <= '0';
if(delayMedium = '1') then
nextState <= state + 1;</pre>
421
                     end if;
- Go back and sample next bit (or wait for conversion to finish)
                 when 14 => nextE <= '0';
                     -- Reading 9th bit (temperature sign) and finishing up reading if (signBit = '1') then
426
                         -- Negative temperature, perform 2-com. to sign-value conv.
if(sample = '1') then
nexttempOut <= (not(tempOut)) + 1;</pre>
431
                         nexttempOut(7) <= sample;
nextState <= state + 1;
nextProgress <= "00";</pre>
436
                     nextProgress <- vo ,
else
-- Waiting for conversion to finish
if(progress = "01") then
if(sample = '0') then
nextState <= 10;
elsif(sample = '1') then
nextState <= 8;
else</pre>
441
                                nextState <= 10;
446
                             end if;
                         elsif(progress = "11") then
nextState <= 10;
                             next5tate <= 10;
-- Reading temperature bit
if(bitCnt = "000") then
nextBitCnt <= (others => '1');
nexttempOut(7-conv_integer(bitCnt)) <= sample;
nextSignBit <= '1';
else</pre>
451
                             else
                                nextBitCnt <= bitCnt - 1;
nexttempOut(7-conv_integer(bitCnt)) <= sample;</pre>
456
                            end if;
- Should not be here. If we are, go back and read again
                             nextState <= 10;
461
                         end if;
                     end if;
                     nem 15 =>
-- Data on TOut bus is now valid. Go back and wait for next trigger.

nextE <= '1';

nextE <= '0';

nextState <= 0;
466
                     Other states. Should never be here.
                 471
              end case:
      end process;
end Behavioral;
476
```

ControlUnit.vhd

```
-- VERSION
     -- Hardware ("production") v1.1
12
     -- HARDWARE
-- Target Device: XC9572XL
     -- DESCRIPTION
     -- The Control Unit. Responsible for the complete system usage cycle.
    library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
22
     Entity ControlUnit is
       port( -- Global clock
clk : in
-- Global reset
27
                                                  std_logic;
                   rstInt : in
                                                      std_logic;
                   -- Switch for ON/OFF (Human Interface)
32
                   button : in std_logic;
                   -- TEMPERATURE MODULE
                        TEMPERATURE MODULE

Read Temperature command signal to Temperature module

1 : out std_logic;

Select signal for temperature sensors (sensor 0/1)

21 : out std_logic;

Temperature Available signal from Temperature module

1 : in std_logic;
                   tRd
37
                   tSel
                   tAv
                   -- FUNCTION MODULE
42
                   -- FONCTION MODULE
-- Function control output to Function module
func : out std_logic_vector(3 downto 0);
-- Enable signal for Function module
en : out std_logic;
                   func
47
                    -- DTMF MODULE
                   -- DIMF MODULE

-- Data input from DTMF module
dData: in std_logic_vector(3 downto 0);

-- Data available signal from DTMF module
dAv: in std_logic;

-- Acknowledgement signal to DTMF module
dAck: out std_logic;
52
                     - Call In Progress-signal
                                : in
57
                   cIP
                                               std_logic;
                   -- KEYBOARD MODULE
                       Data input from keyboard eata : in std_logic_
                   - Data input from keyboara
kData : in std_logic_vector(3 downto 0);
-- Data available signal from keyboard
kAv : in std_logic;
-- Acknowledgement signal from keyboard
kAck
62
                   kAck : out std_logic;

-- Keyboard Output Enable

kOe : out
67
                             : out std_logic;
                   -- SOUND MODULE
                   -- Done (playing sound) signal from Sound module sDone : in std_logic;
-- Play signal to Sound module sPlay.
72
                   -- Pla
sPlay
                   -- Tray state bound module splay : out std_logic;
-- Select signal to Sound module (temp / sound)
sSel : out std_logic;
-- Address bus to Sound Module
sAddr : out std_logic_vector(3 downto 0)
77
    );
end ControlUnit;
82
     Architecture Behavioral of ControlUnit is
              - State variable (as integer)
         signal state
                                        : integer range 0 to 3;
                                            : integer range 0 to 3;
        signal nextState
87
        92 signal tSelStatus
                                             : std_logic;
```

```
signal nextTSelStatus
                                                                       : std_logic;
              signal sAddrInt : std_logic_vector(3 downto 0);
signal nextSAddrInt : std_logic_vector(3 downto 0);
 97
              signal sPlayInt : std_logic;
signal nextSPlayInt : std_logic;
              signal sSelInt
                                                                    : std_logic;
102
              signal nextSSelInt : std_logic;
              begin
                  tSel <= tSelStatus;
func <= funcStatus;
sAddr <= sAddrInt;
sPlay <= sPlayInt;
sSel <= sSelInt;
107
                  -- Synchronous (clocked) process, handing state changes syncP: process(clk, rstInt)
begin

if(not(rstInt) = '1') then
state <= 0;
tSelStatus <= '0';
funcStatus <= (others => '0');
sAddrInt <= (others => '0');
sPlayInt <= '0';
sSelInt <= '0';
elsif(clk' Event and clk = '1') then
112
117
                        sSelInt <= '0';
elsif(clk'Event and clk = '1') then
122
                            127
                        end if;
                  \label{eq:commandP} commandP: \textbf{process}(dAv, dData, kAv, kData, funcStatus, tSelStatus, sSelInt, sAddrInt, sPlayInt) \\ \textbf{begin}
132
                        kOe <= '0';
nextTSelStatus <= TSelStatus;
nextFuncStatus <= FuncStatus;
nextSAddrInt <= SAddrInt;
nextSSelInt <= SSelInt;
nextSPlayInt <= SPlayInt;
137
                       \begin{array}{l} {\rm dAck} \; <= \; '0\; '; \\ {\rm kAck} \; <= \; '0\; '; \\ {\rm en} \; <= \; '0\; '; \end{array}
142
                       -- Command from Manual Control Panel
if (kAv = '1') then
    kAck <= '1';
    case kData(2 downto 0) is
    when "000" => -- 1
        nextSAddrInt <= "1111";
        nextSSelInt <= '1';
        nextSPlayInt <= '1';
    en <= '1';
147
152
                                       en <= '1';
                                 en <= '1';
nextFuncStatus(0) <= '1';
when "001" => -- 2
en <= '1';
nextFuncStatus(1) <= '1';
157
                                  when "010" => -- 3
en <= '1';
                                       nextFuncStatus(2) <= '1';
                                 mextruncstatus (2) <- 1 ,
when "011" => -- A
nextTSelStatus <= '0';
when "100" => -- 4
en <= '1';
nextFuncStatus (0) <= '0';
162
167
                                  when "101" => -- 5
en <= '1';
                                 nextFuncStatus(1) <= '0';

when "110" => -- 6

en <= '1';
                                 nextFuncStatus(2) <= '0';

when "111" => -- B

nextTSelStatus <= '1';
172
                                 when others =>
```

```
end case;
177
                               \quad \textbf{end} \quad \textbf{if} \ ;
                        end process;
                        -- Process handing the temperature reading and sounds tempP: process(button, state, tAv)
begin
-- Defaults
182
                                {\tt nextState} \ <= \ {\tt state} \ ;
                               case state is
187
                                    when 0 =>
-- OFF State
tRd <= '0';
if (button = '1') then
nextState <= state + 1;
192
                                     end if;
when 1 =>
tRd <= '1';
                                             nextState <= state + 1;
                                     \begin{array}{ccc} \mathbf{when} & 2 & \Longrightarrow \\ & \mathrm{tRd} & <= & `0 \ `; \end{array}
197
                                     tRd <= '0';
nextState <= state + 1;
when 3 =>
tRd <= '0';
if(tAv = '1') then
    nextState <= 0;
end if;
d case:</pre>
202
                               end case;
207
                               case state is
                                     ase state is
when 0 =>
    -- Wait for call in progress
if(cIP) then
    nextState <= state + 1;
tRd <= '1';
    nextTSelStatus <= '0';
sData <= "0000";
sPlay <= '1';
sSel <= '1';
end if;
when 1 =>
212
217
                                     when 1 =>
-- Play sound ("temperaturen inne ar")
if (sDone = '1' and tAv = '1') then
sSel <= '0';
tRd <= '0';
sPlay <= '1';
222
                                     sPlay <= '1';

nextState <= state + 1;

end if;

when 2 =>

-- Play indoor temperature

if(sDone = '1') then

sSel <= '1';

tRd <= '1';
227
                                                   nextTSelStatus <= '1';
sData <= "0001";
sPlay <= '1';
232
                                     sPlay <= '1';
nextState <= state + 1;
end if;
when 3 =>
-- Play sound ("temperaturen ute ar")
if (sDone = '1' and tAv = '1') then
    sSel <= '0';
    tRd <= '0';
    sPlay <= '1';
    nextState <= state + 1;
end if.</pre>
237
242
                                    nextState \_
end if;
when 4 =>
-- Play outdoor temperature
if(sDone = '1') then
sSel <= '1';
eData <= "0100";</pre>
247
                                                   sSel <= 1;

sData <= "0100";

sPlay <= '1';

nextState <= state + 1;
                                     nextState <= state + 1;
end if;
when 5 =>
    -- Play sound ("Funktionsstyrning")
if(sDone = '1') then
    nextState <= state + 1;
end if;
when 6 =>
    -- Wait for input
if(cIP = '0') then
252
257
```

```
-- Call over, go back to idle state
nextState <= 0;
elsif(dAv = '1') then
dAck <= '1';
sSel <= '1';
262
                                                                                                               sSel <= '1';
   -- Respond to input
case dData is
   when "0001" => -- 1
    en <= '1';
   nextFuncStatus(0) <= '1';
   sData <= "0101"; -- F1
   sPlay <= '1';
   nextState <= 7;
   when "0010" => -- 2
   en <= '1';
   nextFuncStatus(1) <= '1';</pre>
267
272
                                                                                                                          nextState <= 7;
when "0010" \Rightarrow -- 2
en <= '1';
nextFuncStatus(1) <= '1';
sData <= "0110"; -- F2
sPlay <= '1';
nextState <= 8;
when "0011" \Rightarrow -- 3
en <= '1';
nextFuncStatus(2) <= '1';
sData <= "0111"; -- F3
sPlay <= '1';
nextFuncStatus(2) <= '1';
sPlay <= '1';
nextState <= 9;
when "0100" \Rightarrow -- 4
en <= '1';
nextFuncStatus(0) <= '0';
sData <= "0101"; -- F1
sPlay <= '1';
nextFuncStatus(0) <= '0';
sPlay <= '1';
nextState <= 7;
when "0101" \Rightarrow -- 5
en <= '1';
nextState <= 7;
when "0101" \Rightarrow -- 5
en <= '1';
nextFuncStatus(1) <= '0';
sPlay <= '1';
nextState <= 8;
when "0110" \Rightarrow -- 6
en <= '1';
nextState <= 8;
when "0110" \Rightarrow -- 6
en <= '1';
nextState <= 9;
when "0111" \Rightarrow -- 7
en <= '1';
nextState <= 9;
when "0111" \Rightarrow -- 7
en <= '1';
nextState <= 10;
when "1000" \Rightarrow -- 8
en <= '1';
nextState <= 10;
when "1000" \Rightarrow -- 8
en <= '1';
nextState <= 10;
when "1000" \Rightarrow -- 8
en <= '1';
nextState <= 10;
when "1000" \Rightarrow -- 8
en <= '1';
nextState <= 10;
when "1000" \Rightarrow -- 8
en <= '1';
nextState <= 10;
when "1000" \Rightarrow -- 8
en <= '1';
nextState <= 10;
when "1000" \Rightarrow -- 9
nextTSelStatus <= '1';
when "1010" \Rightarrow -- 0
nextTSelStatus <= '1';
when "1010" \Rightarrow -- 0
nextTSelStatus <= '0';
when others \Rightarrow
und case;
if;
7 \Rightarrow
277
282
287
292
297
302
307
312
317
                                                                                                                end case;
                                                                                  end if;
when 7 =>
322
                                                                                                 nen 7 =>
-- Play sound ("funktion 1")
if(sDone = '1') then
sSel <= '1';
sPlay <= '1';
nextState <= 11;
if(funcStatus(0) = '1') then
sData <= "1001"
327
                                                                                                                 else
                                                                                                                             sData <= "1010"
332
                                                                                                                end if;
                                                                                  end if;
when 8 =>
                                                                                                 337
342
                                                                                                                 else
                                                                                                                               sData <= "1010"
```

```
end if:
                   end if;
when 9 =>
                      347
                          nextState <= 11;
if (funcStatus(2) = '1') then
sData <= "1001"
352
                          else
                  else

sData <= "1010"

end if;

end if;

when 10 =>
357
                      362
                          nextState <= 11;
if(funcStatus(3) = '1') then
sData <= "1001"
                          _{
m else}
                            sData <= "1010"
367
                         end if;
                  end if;
end if;
when 11 =>
-- Play sound ("Till/Fran")
if(sDone = '1') then
-- Go back to idle state and wait for next command
    nextState <= 6;</pre>
372
377
     end process;
end Behavioral;
```

DTMFModule.vhd

```
- DTMF Module
    -- EDA234, Group 2
 5
    -- FILE
    -- DTMFModule.vhd
    -- Last Updated: 2011-12-09
    -- VERSION
    -- Hardware ("production") v1.1
    -- HARDWARE
    -- Target Device: XC9572XL
15
    -- DESCRIPTION
    -- DESCRITION
-- DIMF Module, responsible for decoding DIMF data and presenting it
-- to the control unit.
20 library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
    entity DTMFModule is
   port (
-- Clock
25
       c\,l\,k
                             : in std_logic;
       - Asynchronous reset
      rst
- Start signal
                             : in std_logic;
      sigInit : in std_logic;
-- Early steering from DTMF chip via IRQ pin
irq : in std_logic;
-- Acknowledge signal from control unit
ack : in std_logic:
30
       -- Input vector
35
       extDataBus
                                  : inout std_logic_vector (3 downto 0);
          Phi2 clock
       phi2
        ohi2 : out std_logic;
-- Read/Write select
      rw : out std_logic;
-- Register select
40
      -- Register Setter:

rs0 : out std_logic;

-- Data valid signal to control unit
dav : out std_logic;
```

```
Data bus to control unit
 45
        {\tt intDataBus}
                                      : out std_logic_vector (3 downto 0)
     end DTMFModule;
 50
     architecture Behavioral of DTMFModule is
           - State declaration
        55
        -- Current state
signal state : stateType;
-- Next state
signal nextState : stateType;
-- Data to control unit
signal dataToControl : std_logic_vector(3 downto 0);
-- Next data to control unit
signal nextDataToControl : std_logic_vector(3 downto 0);
-- Output drive enable
 60
        -- Output drive enable
signal outputEnable : std_logic;
-- Internal output data bus
signal outDataBus : std_logic_vector(3 downto 0);
-- Internal input data bus
70 begin
-- Synchronous process controling state changes
syncP: process(clk, rst)
           --- Asynchronous reset, active high
if (rst = '0') then
state <= s0;
 75
              dataToControl <= "0000";
               Trigger state changes on positive clock flank sif (clk 'Event and clk = '1') then state <= nextState;
           elsif
 80
              dataToControl <= nextDataToControl;
           end if;
        end process;
        85
         begin
                -- Assign
phi2 <= '0
rw <= '0';
 90
           rs0 <= '0'
           rs0 <= '0';
outputEnable <= '0';
outDataBus <= "0000";
--inDataBus <= "0000";
 95
           nextState \le state;
           dav <= '0';
nextDataToControl <= dataToControl;</pre>
           -- Send data to control unit intDataBus <= dataToControl;
100
              when s0 =>
if (sigInit = '0') then
nextState <= s1;
105
                 end if;
                - 1) Read Status Register
              -- 1) Read St
when s1 =>
rs0 <= '1';
rw <= '1';
110
                  nextState <= s2;
              nextState <= s2;

when s2 =>

rs0 <= '1';

rw <= '1';

phi2 <= '1';

nextState <= s3;
115
              when s3 =>
rs0 <= '1';
rw <= '1';
120
                  nextState <= s4;
                 - 2) Write "0000" to Control Register A
              when s4 =>
rs0 <= '1';
125
                  outputEnable <= '1';
```

```
nextState <= s5:
                           nextState <= s5;

when s5 =>

rs0 <= '1';

phi2 <= '1';

outputEnable <= '1';
130
                                  nextState <= s6;
                           mextState \- sc,
when s6 =>
rs0 <= '1';
outputEnable <= '1';
nextState <= s7;
135
                               - 3) Write "0000" to Control Register A
                           when s7 =>
rs0 <= '1';
phi2 <= '1';
140
                                  outputEnable <= '1';
nextState <= s8;
                           when s8 =>
rs0 <= '1';
145
                                  outputEnable <= '1';
nextState <= s9;
                               - 4) Write "1000" to Control Register A
150
                           when s9 =>
rs0 <= '1';
                           rs0 <= '1';
outDataBus <= "1000";
outputEnable <= '1';
nextState <= s10;
when s10 =>
rs0 <= '1';
phi2 <= '1';
outDataBus <= "1000";
outputEnable <= '1';
nextState <= s11;
when s11 =>
rs0 <= '1';
outDataBus <= "1000";
outputEnable <= '1';
nextState <= s12;
155
160
165
                          -- 5) Write "0000" to Control Register B
when s12 =>
rs0 <= '1';
outputEnable <= '1';
nextState <= s13;
when s13 =>
rs0 <= '1';
phi2 <= '1';
outputEnable <- '1'.
170
                                  outputEnable <= '1';
nextState <= s14;
175
                           when s14 => rs0 <= '1';
                                  outputEnable <= '1';
nextState <= s15;
180
                           -- 6) Read Status Register
when s15 =>
rs0 <= '1';
rw <= '1';
nextState <= s16;
185
                           when s16 =>
rs0 <= '1';
rw <= '1';
                                  phi2 <= '1';
nextState <= s17;
190
                           nextState <= s17;

when s17 =>

rs0 <= '1';

rw <= '1';

nextState <= s18;
195
                          --- Chip init ready, now init chip interface
--- Write "1101" to Control Register A
--- b0 set Enable tone output
--- b1 clr Enable DTMF
--- b2 set Enable IRQ
--- b3 set Write to CRB in next write phase
when s18 =>
    rs0 <= '1';
    outDataBus <= "1101";
    outputEnable <= '1';
    nextState <= s19;
when s19 =>
200
205
                           when s19 =>
rs0 <= '1';
phi2 <= '1';
210
```

```
\begin{array}{l} {\rm outDataBus} <= "1101"; \\ {\rm outputEnable} <= '1'; \\ {\rm nextState} <= {\rm s20}\,; \end{array}
                   when s20 \Rightarrow rs0 <= '1';
215
                       outDataBus <= "1101";
outputEnable <= '1';
nextState <= s21;
                  -- Write "0010" to Control Register B
-- b0 clr Enable burst mode
-- b1 set Enable test mode
-- b2 clr Disable single tone generation
-- b3 clr Don't care as single tone generations is not active
220
                   when s21 =>
rs0 <= '1';
outDataBus <= "0010";
225
                       outputEnable <= '1';
nextState <= s22;
                   when s22 =>
rs0 <= '1';
phi2 <= '1';
230
                       outDataBus <= "0010";
                       outputEnable <= '1';
nextState <= s23;
235
                   when s23 =>
rs0 <= '1';
outDataBus <= "0010";
outputEnable <= '1';
nextState <= s24;
240
                   -- Idle state
                   -- Idle state
when s24 =>
-- Wait for DTMF data present in the DTMF chip
if (irq = '0') then
   nextState <= s25;</pre>
^{245}
                       end if;
                   -- Read DTMF data from MT8880C
                   when s25 =>
rw <= '1';
nextState <= s26;
250
                   when s26 =>
rw <= '1';
phi2 <= '1';
255
                       nextState <= s27;
                   when s27 =>
rw <= '1';
phi2 <= '1'
                       nextDataToControl <= extDataBus;
260
                       nextState \le s28;
                   nextState <= s28;

when s28 =>

rw <= '1';

dav <= '1';

nextState <= s29;
265
                      - Wait for control unit to acknowledge data
                   when s29 =>
dav <= '1';
if (ack = '1') then
270
                       nextState <= s24;
end if;
                   when others => nextState <= s0;
275
               end case;
           end process;
280
           -- Asynchronous process controling tristate outputs ouputEnableP: process(outputEnable, outDataBus)
           begin
               if (outputEnable = '1') then
  extDataBus <= outDataBus;</pre>
285
               else
  extDataBus <= "ZZZZ";</pre>
               end if;
           end process;
290
       end Behavioral;
```

FunctionModule.vhd

```
-- Function Module
-- EDA234, Group 2
    -- FILE
    -- FunctionModule.vhd
-- Last Updated: 2011-12-08
    -- Hardware ("production") v1.3
    -- HARDWARE
       Target Device: XC9572XL
14
   — The Function Module is a simple module responsible for keeping track of and — updating the status (on/off) of the functions used.
   library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
    Entity FunctionModule is
     29
34
   );
end FunctionModule;
39
    Architecture Behavioral of FunctionModule is
       funcP : process(funcIn, rstInt, clk, en)
      begin
if (not(rstInt) = '1') then
44
         funcOut <= (others => '0');
elsif (clk'Event and clk = '1' and en = '1') then
funcOut <= funcIn;</pre>
         end if;
49
    end process;
end Behavioral;
```

KeyboardModule.vhd

```
-- Global reset

rstInt : in std_logic;

-- Data Available signal from Keyboard

kbAvIn : in std_logic;

-- Data from Keyboard

kbDataIn : in std_logic_vector(3 downto 0);

-- Acknowledgement signal from Control Unit

kbAck : in std_logic;

-- Data output to Control Unit

kbDataOut : out std_logic_vector(3 downto 0);

-- Data Available signal output to Control Unit

kbAvOut : out std_logic_vector(1 downto 0);

-- Standard 
29
34
39
             end Keyboard Module;
              Architecture Behavioral of KeyboardModule is
44
                      -- State variable (as integer)
signal state : integer range 0 to 3;
signal nextState : integer range 0 to 3;
signal kbDataOutInt : std_logic_vector(3 downto 0);
signal nextKBDataOutInt : std_logic_vector(3 downto 0);
49
             begin
                      \begin{array}{lll} -- & \textit{Concurrent} & \textit{Assignment} \\ \text{kbDataOut} & <= & \text{kbDataOutInt} \,; \end{array}
                        syncP : process(clk, rstInt)
                       begin
                              59
64
                      end process;
                       keyboardP : process(kbDataIn, kbAvIn, kbAck, state, kbDataOutInt)
69
                                -- Defaults
                                nextState
                                                                                                         <= state;
                                {\tt nextKBDataOutInt} \  \, <= \  \, kbDataOutInt \  \, ;
74
                                case state is
                                        when 0 \Rightarrow
                                              kbAvOut <= '0';

if(kbAvIn = '1') then

nextState <= state + 1;

end if;
79
                                         when 1 =>
                                                  kbAvOut <= '1';
nextKBDataOutInt <= kbDataIn;
                                                   nextState <= state + 1;
84
                                         when 2 \Rightarrow
                                                  if (kbAc)ut <= '1';

if (kbAc)k = '1') then

nextState <= state + 1;
                                                  end if:
                                         end if;
when 3 =>
kbAvOut <= '0';
if(kbAvIn = '0') then
nextState <= 0;
89
94
                                        end case;
                      end process;
             end Behavioral;
```

SoundModule.vhd

```
-- Hardware ("production") v1.0
    -- HARDWARE
         Target Device: XC9572XL
13
    -- DESCRIPTION
    -- Controlling external sound chip
18
    library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
23 entity isdctrl is
Port ( clk : in STD_LOGIC;
reset : in STD_LOGIC;
                 -- To/From control unit
play: in STD_LOGIC;
ct: in STD_LOGIC;
ctrlAddr: in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
done: out STD_LOGIC;
                -- From temp module
tempAddr : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
33
                 -- To/From ISD2560
                     com : in STD_LOGIC;
outAddr : out STD_LOGIC_VECTOR (5 downto 0);
ce : out STD_LOGIC);
38
    end isdctrl;
    signal state , nstate: state_type;
    \textbf{process} \hspace{0.1cm} (\hspace{0.1cm} \texttt{eom} \hspace{0.1cm}, \hspace{0.1cm} \texttt{play} \hspace{0.1cm}, \hspace{0.1cm} \texttt{ct} \hspace{0.1cm}, \hspace{0.1cm} \texttt{tempAddr} \hspace{0.1cm}, \hspace{0.1cm} \texttt{ctrlAddr} \hspace{0.1cm}, \hspace{0.1cm} \texttt{state} \hspace{0.1cm})
48
    begin
       53
       case state is

-- Base state
when so =>
              if play = '1' then
if ct = '1' then
58
                    if tempAddr(6) = '0' then
    nstate <= s1t; -- Temp unit address</pre>
                    else
63
                     nstate <= s1to; -- Temp overflow
                    end if;
             end if:
68
          -- Control unit addressing
when s1c =>
outAddr <= "10" & ctrlAddr;
          nstate <= s2c;
when s2c =>
73
             else
nstate <= s3c;
78
             end if;
          when s3c =>
done <= '1';
nstate <= s0;
83
             - Temp module addressing
-- "Regular" address
          \begin{array}{lll} \textbf{when s1t} & => & -- & "Regular" & a \\ \textbf{outAddr} & <= & tempAddr(5 & \textbf{downto} & 0); \end{array}
          outAddr <= tempAddr(5 downto 0);
nstate <= s2t;
when s1to => -- Overflow case
outAddr <= "1111111";
nstate <= s2to;
when s2t =>
88
```

```
outAddr <= tempAddr(5 downto 0);
ce <= '0';
if eom = '1' then
   nstate <= s2t; -- Wait for sound to finish</pre>
  93
                          nstate <- --
else
if tempAddr(7) = '0' then
   nstate <= s3tm;
else
   nstate <= s3tp;
and if:</pre>
  98
                   nstate <= s3tp;
end if;
end if;
when s2to =>
  outAddr <= "1111111";
  ce <= '0';
  if eom = '1' then
    nstate <= s2to; -- Wait
else
    if tempAddr(7) = '0' then
        nstate <= s3tm;
    else</pre>
103
                                                                                 -- Wait for sound to finish
108
                               else
  nstate <= s3tp;
end_if;</pre>
113
                     end if;
end if;
when s3tm =>
outAddr <= "100011";
                    outAddr <= "100011";
nstate <= s4tm;
when s3tp =>
outAddr <= "100010";
nstate <= s4tp;
when s4tm =>
outAddr <= "100011";
ce <= '0';
if eom = '1' then
nstate <= s4tm;
else
118
123
                   nstate <= s4tm; -
else
nstate <= s3c;
end if;
when s4tp =>
outAddr <= "100010";
ce <= '0';
if eom = '1' then
nstate <= s4tp; -
else
nstate <= s3c;
end if;
                                                                              -- Wait for sound to finish
128
133
                                                                                 -- Wait for sound to finish
          when others => end case; end process;
138
process (clk)
begin

if clk'event and clk = '1' then

if(not(reset = '1')) then

state <= s0;
else
             state <= nstate;
end if;
end if;
148
          {\bf end\ process}\,;
153
          end Behavioral;
```