## Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

Кафедра электронной техники и технологии

Отчёт по лабораторной работе №1 "Создание базового проекта для микроконтроллера STM32F407. Порты ввода-вывода"

Проверил:

Косарева А.А.

Выполнили: студенты гр. 711101 Новиков К. Д. Фан Е. Ч.

## Теоретические сведения

Микроконтроллеры семейства STM32 позволяют производить тонкую настройку почти каждого вывода микросхемы. Каждый вывод подписан определённым названием. Есть несколько выводов для подключения питания, внешнего резонатора, земли и др. Оставшиеся выводы являются портами ввода вывода микроконтроллера. Порт, в данном случае, означает объединение 16-ти выводов. Портами в микроконтроллерах STM32 называются буквами латинского алфавита (A, B, C...).

Для предоставления максимальной гибкости работы каждый вывод общего назначения имеет в микроконтроллере структуру конфигурации, позволяющей настраивать режим работы вывода. У самого выхода находятся два защитных диода, защищающие микроконтроллер при подаче на вывод микросхемы напряжение ниже земли (например –3,3В) или выше напряжения питания микроконтроллера (например +6В).

Существуют следующие режимы работы вывода общего назначения:

- а) Высокоимпедансный вход. На выходе установлена пара комплементарных полевых транзисторов (один р-типа, другой п-типа). Полевой транзистор в закрытом состоянии имеет почти бесконечное сопротивление между стоком и истоком. В этом режиме оба транзистора в закрытом состоянии, поэтому вывод не подключён ни к земле, ни к питанию поэтому ведёт себя как не подключённый к схеме.
- б) Вход с подтяжкой к питанию. Между входом и напряжением питания включается подтягивающий резистор (порядка 1 кОм), что позволяет находится в высоком состоянии, когда к входу не приложено внешнее напряжение. Это позволяет избежать спонтанных появлений 0 на входе.
- в) Вход с подтяжкой к земле. Между входом и землей включается подтягивающий резистор (обычно 40 кОм), что позволяет находиться в низком состоянии, когда не приложено внешнее напряжение.
- г) Аналоговый вход/выход. В этом случае вывод подключается к АЦП/ЦАП.
- д) Выход с открытым стоком. Также возможно включать подтяжку к питанию/земле. В данном случае происходит управление только транзистора птипа, когда транзистор р-типа закрыт. Это позволяет подключать вывод микросхемам с другим напряжением питания (2,5 B; 5 B и др.).
- е) Двухтактный выход. Также возможно включать подтяжку к питанию/земле. Оба транзистора управляются, т.е. когда подаём на вывод 1-цу, то транзистор птипа закрывается, а транзистор р-типа открывается, тем самым подавая на выход микросхемы напряжение питания (чуть меньшее). Когда подаём на вывод 0, то транзистор р-типа открывается, а транзистор п-типа закрывается, тем самым подавая на выход микросхемы напряжение земля (чуть большее).
- ж) Альтернативная функция. Переключает вывод в режим альтернативной функции. У каждого вывода своя альтернативная функция (ЦАП, UART, SPI, и.т.д.), значение которой нужно смотреть в документации к микроконтроллеру.

## Исходный код программы

```
// Подключение необходимых библиотек
#include "stm32f4xx.h"
#include "stm32f4xx_gpio.h"
#include "stm32f4xx_rcc.h"
/// Функция реализующая задержку в работе программы
void Delay(volatile uint32_t tick)
{
    for(uint32_t i = 0; i < tick; i++);</pre>
}
int main(void)
{
    // Включаем тактирование порта D
    RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD, ENABLE);
    // Создаём структуру для инициализации портов ввода-вывода
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
    // Структура заполняется значениями по умолчанию
    GPIO_StructInit(&GPIO_InitStruct);
    // Настраиваем выводы 12 и 13
    GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_14;
    // Направление работы этих выводов - "Выход"
    GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
    // Устанавливаем скорость тактирования выводов в 2 МГц
    GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
    // Устанавливаем тив вывода "двухтактный"
    GPIO_InitStruct.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
    // Задаём параметр подтяжки "нет подтяжки"
    GPIO_InitStruct.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
    // Инициализируем порты с помощью структуры
    GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStruct);
```

```
while(1) // цикл работы программы
    {
        // Подаём сигнал на 14 выход
        GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_14);
        // ждём 500000 тактов
        Delay(500000);
        // Убираем сигнал с 14 выхода
        GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_14);
        // Устанавливаем сигнал на 12 выход
        GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_12);
        // Ждём ещё 500000 тактов
        Delay(500000);
        // Удаляем сигнал с 12 выхода
        GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_12);
        // повторяем цикл
   }
}
```

## Вывод

Изучили процесс создания базового проекта для микроконтроллера STM32F407, а также порты ввода и вывода. Ознакомились с режимами работы вывода общего назначения и стандартными компонентами для работы микроконтроллера. Создали на практике с помощью программы CoIDE базовый проект, настроили в нем интерфейс ввода/вывода и выполнили индивидуальное задание.