WISMAS

1.1

Généré par Doxygen 1.7.6.1

Jeudi Juin 7 2018 20 :59 :17

Table des matières

1	Page	e princi	pale du projet WISMAS	1
	1.1	Introdu	uction	1
	1.2	Table o	des matières	1
2	Cha	ngelog		1
3	Rece	ette IR		13
4	Base	e de do	nnées MySQL	14
5	Fich	iers de	configuration	14
6	A pr	opos		15
7	Lice	nce GP	L	15
8	Liste	e des ch	noses à faire	16
9	Doc	umenta	tion des classes	16
	9.1	Référe	nce de la structure AFFICHAGE_PANNEAU	16
		9.1.1	Documentation des données membres	16
	9.2	Référe	nce de la classe BaseDeDonnees	17
		9.2.1	Documentation des constructeurs et destructeur	19
		9.2.2	Documentation des fonctions membres	19
		9.2.3	Documentation des données membres	25
	9.3	Référe	nce de la classe Camera	25
		9.3.1	Description détaillée	27
		9.3.2	Documentation des constructeurs et destructeur	28
		9.3.3	Documentation des fonctions membres	29
		9.3.4	Documentation des données membres	31
	9.4	Référe	nce de la structure CONFIG_ENREGISTREMENT	32
		9.4.1	Documentation des données membres	32
	9.5	Référe	nce de la structure CONFIG_LOGICIEL	32
		9.5.1	Documentation des données membres	32
	9.6	Référe	nce de la structure DONNEES_STATION	33
		9.6.1	Documentation des données membres	33

9.7	Référe	nce de la classe IHMWismas	34
	9.7.1	Description détaillée	36
	9.7.2	Documentation des constructeurs et destructeur	36
	9.7.3	Documentation des fonctions membres	37
	9.7.4	Documentation des données membres	50
9.8	Référei	nce de la structure PARAM_COMMUNICATION	51
	9.8.1	Documentation des données membres	51
9.9	Référe	nce de la structure PARAM_PANNEAU	52
	9.9.1	Documentation des données membres	52
9.10	Référe	nce de la classe Parametrage	53
	9.10.1	Description détaillée	55
	9.10.2	Documentation des constructeurs et destructeur	55
	9.10.3	Documentation des fonctions membres	55
	9.10.4	Documentation des données membres	57
9.11	Référei	nce de la structure Parametres	57
	9.11.1	Documentation des données membres	58
9.12	Référei	nce de la classe PortPanneau	59
	9.12.1	Documentation des constructeurs et destructeur	60
	9.12.2	Documentation des fonctions membres	60
	9.12.3	Documentation des données membres	66
9.13	Référei	nce de la classe PortXBee	66
	9.13.1	Documentation des constructeurs et destructeur	66
	9.13.2	Documentation des fonctions membres	67
	9.13.3	Documentation des données membres	68
9.14	Référei	nce de la classe StationMeteo	68
	9.14.1	Documentation des constructeurs et destructeur	71
	9.14.2	Documentation des fonctions membres	73
	9.14.3	Documentation des données membres	85
9.15	Référe	nce de la classe Video	87
	9.15.1	Description détaillée	88
	9.15.2	Documentation des constructeurs et destructeur	89
	9.15.3	Documentation des fonctions membres	89
	9.15.4	Documentation des données membres	96
9.16	Référei	nce de la classe WISMASProtocole	97

		9.16.1	Description détaillée
		9.16.2	Documentation des constructeurs et destructeur
		9.16.3	Documentation des fonctions membres
		9.16.4	Documentation des données membres
	9.17	Référei	nce de la classe WISMASIHM
		9.17.1	Description détaillée
		9.17.2	Documentation des constructeurs et destructeur
		9.17.3	Documentation des fonctions membres
		9.17.4	Documentation des données membres
10	Docu	ımentat	ion des fichiers 113
	10.1	Référei	nce du fichier basededonnees.cpp
	10.2	Référe	nce du fichier basededonnees.h
		10.2.1	Documentation des macros
	10.3	Référei	nce du fichier Camera.cpp
		10.3.1	Description détaillée
	10.4	Référei	nce du fichier Camera.h
		10.4.1	Description détaillée
		10.4.2	Documentation des macros
	10.5	Référei	nce du fichier Changelog.dox
	10.6	Référei	nce du fichier IHMWismas.cpp
		10.6.1	Description détaillée
	10.7	Référe	nce du fichier IHMWismas.h
		10.7.1	Description détaillée
			Documentation des macros
	10.8		nce du fichier main.cpp
		10.8.1	Description détaillée
		10.8.2	Documentation des fonctions
	10.9	Référei	nce du fichier main.cpp
			Description détaillée
			Documentation des fonctions
	10.10		nce du fichier Parametrage.cpp
			Description détaillée
	10.11	l Référei	nce du fichier Parametrage.h

10.11.1 Description détaillée
10.11.2 Documentation des macros
10.112Référence du fichier portpanneau.cpp
10.12.1 Description détaillée
10.13Référence du fichier portpanneau.h
10.13.1 Description détaillée
10.13.2 Documentation des macros
10.13.3 Documentation des définitions de type
10.14 Référence du fichier portxbee.cpp
10.14.1 Description détaillée
10.15Référence du fichier portxbee.h
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
10.15.2 Documentation des macros
10.16Référence du fichier qrc_ressources.cpp
10.16.1 Documentation des fonctions
10.16.2 Documentation des variables
10.17Référence du fichier qrc_ressources.cpp
10.17.1 Documentation des fonctions
10.17.2 Documentation des variables
10.18Référence du fichier README.dox
10.19Référence du fichier stationmeteo.cpp
10.19.1 Description détaillée
10.20 Référence du fichier stationmeteo.h
10.20.1 Description détaillée
10.20.2 Documentation des macros
10.21 Référence du fichier Structures.h
10.21.1 Description détaillée
10.22Référence du fichier structures.h
10.23Référence du fichier Video.cpp
10.23.1 Description détaillée
10.24Référence du fichier Video.h
10.24.1 Description détaillée
10.24.2 Documentation des macros
10.25 Référence du fichier wismasihm.cpp

10.26 Référence du fichier wismasihm.h	129
10.26.1 Description détaillée	129
10.27Référence du fichier wismasprotocole.cpp	129
10.27.1 Description détaillée	129
10.28 Référence du fichier wismasprotocole.h	130
10.28.1 Description détaillée	130

1 Page principale du projet WISMAS

1.1 Introduction

Système d'information météo pour station multi activités WISMAS (Weather Information System Multi Activity Station)

1.2 Table des matières

- Changelog
- Recette IR
- Base de données MySQL
- Fichiers de configuration
- A propos
- Licence GPL

Dépôt SVN : https://svn.riouxsvn.com/wismas

```
r143 | pgrelet | 2018-06-07 17 :51 :26 +0200 (jeu. 07 juin 2018) | 1 ligne

Tag itération 1.1

r142 | pgrelet | 2018-06-07 17 :51 :12 +0200 (jeu. 07 juin 2018) | 1 ligne

Tag itération 1.1

r141 | opetrella | 2018-06-07 16 :19 :45 +0200 (jeu. 07 juin 2018) | 1 ligne

Correctif du nom de site SNOWKITE

r140 | opetrella | 2018-06-07 15 :42 :41 +0200 (jeu. 07 juin 2018) | 1 ligne
```

```
Correction des erreurs
______
r139 | opetrella | 2018-06-07 15 :22 :14 +0200 (jeu. 07 juin 2018) | 1 ligne
Correction des erreurs
r138 | pgrelet | 2018-06-07 12 :12 :20 +0200 (jeu. 07 juin 2018) | 1 ligne
Optimisation de la suppression
r137 | pgrelet | 2018-06-07 10 :48 :03 +0200 (jeu. 07 juin 2018) | 1 ligne
Correctif qDebug
_____
r136 | pgrelet | 2018-06-07 10 :46 :12 +0200 (jeu. 07 juin 2018) | 1 ligne
Correctif sur les méthodes de suppression
_____
r135 | pgrelet | 2018-06-06 15 :38 :56 +0200 (mer. 06 juin 2018) | 1 ligne
Correctif sur les paramétrages de déplacement
r134 | pgrelet | 2018-06-06 14 :06 :39 +0200 (mer. 06 juin 2018) | 1 ligne
Préparation démo
               .....
r133 | pgrelet | 2018-06-06 13 :40 :57 +0200 (mer. 06 juin 2018) | 1 ligne
Correction de la suppression : Nb_enregistrements
______
r132 | pgrelet | 2018-06-06 12 :17 :19 +0200 (mer. 06 juin 2018) | 1 ligne
Ajout/Correction de la suppression
                                    : VerifierDossierEnregistrements()/Nb -
enregistrements
_____
r131 | opetrella | 2018-06-06 10 :43 :16 +0200 (mer. 06 juin 2018) | 1 ligne
modification chemin des videos fichier .ini
r130 | opetrella | 2018-06-05 08 :36 :43 +0200 (mar. 05 juin 2018) | 1 ligne
Ajout des qDebug pour la demo
r129 | opetrella | 2018-05-30 17 :49 :49 +0200 (mer. 30 mai 2018) | 1 ligne
```

```
Ajout des informations complémentaires au panneau lumineux
-----
r128 | pgrelet | 2018-05-25 15 :52 :34 +0200 (ven. 25 mai 2018) | 1 ligne
Tag itération-1.0
_____
r127 | pgrelet | 2018-05-25 15 :14 :56 +0200 (ven. 25 mai 2018) | 1 ligne
Fichiers annexes MàJ
r126 | pgrelet | 2018-05-25 14 :52 :37 +0200 (ven. 25 mai 2018) | 1 ligne
Modification sur des variables int
_____
r125 | pgrelet | 2018-05-25 14 :41 :29 +0200 (ven. 25 mai 2018) | 1 ligne
Correction bug : déplacements des caméras
r124 | opetrella | 2018-05-25 14 :09 :02 +0200 (ven. 25 mai 2018) | 1 ligne
changement de version en 1.0
r123 | opetrella | 2018-05-25 12 :03 :57 +0200 (ven. 25 mai 2018) | 1 ligne
replacement des methodes dans WISMASIHM
    .....
r122 | pgrelet | 2018-05-24 12 :27 :32 +0200 (jeu. 24 mai 2018) | 1 ligne
Modification sur la suppression des enregistrements
r121 | pgrelet | 2018-05-24 09 :49 :10 +0200 (jeu. 24 mai 2018) | 1 ligne
Modification sur le déplacement des caméras
r120 | tvaira | 2018-05-24 08 :09 :27 +0200 (jeu. 24 mai 2018) | 1 ligne
Script d'installation de la base de donnéees
r119 | pgrelet | 2018-05-23 17 :50 :07 +0200 (mer. 23 mai 2018) | 1 ligne
Modification syntaxe IHM
r118 | tvaira | 2018-05-23 11 :32 :19 +0200 (mer. 23 mai 2018) | 1 ligne
Maj fichier SQL
```

r117 | pgrelet | 2018-04-26 15 :32 :46 +0200 (jeu. 26 avril 2018) | 1 ligne Correctif sur le rafraichissement du flux vidéo r116 | pgrelet | 2018-04-26 14 :01 :09 +0200 (jeu. 26 avril 2018) | 1 ligne Préparation pour itération 1.0 _____ r115 | pgrelet | 2018-04-26 14 :00 :33 +0200 (jeu. 26 avril 2018) | 1 ligne Préparation pour itération 1.0 ______ r114 | pgrelet | 2018-04-26 13 :43 :25 +0200 (jeu. 26 avril 2018) | 1 ligne Correction sur les déplacements caméra _____ r113 | pgrelet | 2018-04-26 12 :44 :51 +0200 (jeu. 26 avril 2018) | 1 ligne Ajout fonctionnalité activé/désactivé depuis l'IHMcd ----r112 | pgrelet | 2018-04-25 16 :34 :56 +0200 (mer. 25 avril 2018) | 1 ligne Réorganisation du code r111 | pgrelet | 2018-04-25 12 :20 :14 +0200 (mer. 25 avril 2018) | 1 ligne Correctif sur les déplacements caméras r110 | pgrelet | 2018-04-24 20 :36 :19 +0200 (mar. 24 avril 2018) | 1 ligne Itération-0.9 tag ----r109 | pgrelet | 2018-04-24 20 :26 :06 +0200 (mar. 24 avril 2018) | 1 ligne MàJ README et Changelog - itération-0.9 _____ r108 | opetrella | 2018-04-23 17 :49 :28 +0200 (lun. 23 avril 2018) | 1 ligne adaptation taille de l'ecran television r107 | pgrelet | 2018-04-23 17 :21 :43 +0200 (lun. 23 avril 2018) | 1 ligne Préparation pour la revue 3

```
r106 | opetrella | 2018-04-23 16 :41 :55 +0200 (lun. 23 avril 2018) | 1 ligne
remplacement des fonds de couleur de l'interface
r105 | opetrella | 2018-04-23 14 :48 :18 +0200 (lun. 23 avril 2018) | 1 ligne
adaptation de l'affichage
                     .....
r104 | opetrella | 2018-04-23 14 :07 :39 +0200 (lun. 23 avril 2018) | 1 ligne
Mise en place du chargement de la video la plus recente pour chaque site
r103 | pgrelet | 2018-04-23 10 :56 :28 +0200 (lun. 23 avril 2018) | 1 ligne
Modification sur le script cvlc.sh
r102 | pgrelet | 2018-04-22 19 :05 :27 +0200 (dim. 22 avril 2018) | 1 ligne
Correction suppression des enregistrements
r101 | pgrelet | 2018-04-22 17 :39 :35 +0200 (dim. 22 avril 2018) | 1 ligne
Syntaxe à jour ; Doxygen
r100 | pgrelet | 2018-04-22 03 :14 :12 +0200 (dim. 22 avril 2018) | 1 ligne
Changelog à jour
-----
r99 | pgrelet | 2018-04-22 03 :12 :26 +0200 (dim. 22 avril 2018) | 1 ligne
Correctif sur la sauvegarde des positions en déplacement fixe
r98 | pgrelet | 2018-04-22 03 :02 :08 +0200 (dim. 22 avril 2018) | 1 ligne
Correctif suppression niveau 2
______
r97 | pgrelet | 2018-04-19 21 :44 :39 +0200 (jeu. 19 avril 2018) | 1 ligne
MàJ de la doxygen et des commentaires
r96 | pgrelet | 2018-04-19 21 :18 :04 +0200 (jeu. 19 avril 2018) | 1 ligne
Développement : suppression des enregistrements
r95 | pgrelet | 2018-04-19 12 :14 :24 +0200 (jeu. 19 avril 2018) | 1 ligne
```

```
Modification de la fonction enregistrer vidéos
______
r94 | pgrelet | 2018-04-18 17 :57 :14 +0200 (mer. 18 avril 2018) | 1 ligne
Ajout : suppression des vidéos enregistrées
r93 | pgrelet | 2018-04-18 12 :04 :17 +0200 (mer. 18 avril 2018) | 1 ligne
Développement : désactiver les caméras
r92 | pgrelet | 2018-04-18 11 :45 :51 +0200 (mer. 18 avril 2018) | 1 ligne
Développement : désactiver les caméras
_____
r91 | pgrelet | 2018-04-18 10 :50 :15 +0200 (mer. 18 avril 2018) | 1 ligne
Ajout : Désactiver les caméras
_____
r90 | tvaira | 2018-04-16 13 :56 :31 +0200 (lun. 16 avril 2018) | 1 ligne
Verification des TODO
r89 | tvaira | 2018-04-13 10 :04 :56 +0200 (ven. 13 avril 2018) | 1 ligne
Ajout du script cvlc.sh
                   -----
r88 | pgrelet | 2018-04-12 22 :26 :12 +0200 (jeu. 12 avril 2018) | 1 ligne
Ajout répertoire videos
______
r87 | pgrelet | 2018-04-12 19 :27 :58 +0200 (jeu. 12 avril 2018) | 1 ligne
Edition du chemin d'enregistrement des vidéos
r86 | pgrelet | 2018-04-12 19 :22 :26 +0200 (jeu. 12 avril 2018) | 1 ligne
Développement du chemin où enregistrer les vidéos
r85 | opetrella | 2018-04-12 18 :13 :09 +0200 (jeu. 12 avril 2018) | 1 ligne
Ajout du compteur pour enregistrer toute les heures en base de données
r84 | pgrelet | 2018-04-12 12 :29 :28 +0200 (jeu. 12 avril 2018) | 1 ligne
Ajout de la suppression automatique des vidéos
```


```
r83 | opetrella | 2018-04-12 12 :28 :33 +0200 (jeu. 12 avril 2018) | 1 ligne
creation de la methode de changement de page sur le panneau lumineux
r82 | opetrella | 2018-04-11 13 :44 :07 +0200 (mer. 11 avril 2018) | 1 ligne
recherche panneau lumineux (essayer de changer les pages du panneau lumineux)
_____
r81 | pgrelet | 2018-04-11 12 :32 :16 +0200 (mer. 11 avril 2018) | 1 ligne
Edition des qDebugs
_____
r80 | pgrelet | 2018-04-11 12 :14 :20 +0200 (mer. 11 avril 2018) | 1 ligne
Ajout paramètre résolution et optimisation timerCamera
_____
r79 | pgrelet | 2018-04-06 12 :29 :06 +0200 (ven. 06 avril 2018) | 1 ligne
Développement des bars de progression
r78 | pgrelet | 2018-04-06 12 :23 :59 +0200 (ven. 06 avril 2018) | 1 ligne
Développement de l'enregistrement terminé
r77 | opetrella | 2018-04-06 12 :21 :25 +0200 (ven. 06 avril 2018) | 1 ligne
Rajout de parametres panneau lumineux fichier ini plus structure
r76 | opetrella | 2018-04-05 17 :52 :09 +0200 (jeu. 05 avril 2018) | 1 ligne
Ajout d'option au panneau lumineux
-----
r75 | pgrelet | 2018-04-05 17 :51 :56 +0200 (jeu. 05 avril 2018) | 1 ligne
Développement de l'enregistrement
_____
r74 | pgrelet | 2018-04-05 12 :31 :12 +0200 (jeu. 05 avril 2018) | 1 ligne
Développement Enregistrement vidéo
r73 | opetrella | 2018-04-04 19 :30 :44 +0200 (mer. 04 avril 2018) | 1 ligne
Creation de la classe PortPanneau
_____
```

```
r72 | opetrella | 2018-04-04 19 :30 :19 +0200 (mer. 04 avril 2018) | 1 ligne
Creation de la classe PortPanneau
r71 | pgrelet | 2018-04-04 17 :57 :15 +0200 (mer. 04 avril 2018) | 1 ligne
Modification enregistrement vidéo
.....
r70 | pgrelet | 2018-04-04 17 :28 :18 +0200 (mer. 04 avril 2018) | 1 ligne
Ajout de attendre() fonction d'attente pour deplacerCamera()
r69 | pgrelet | 2018-04-04 15 :54 :02 +0200 (mer. 04 avril 2018) | 1 ligne
Ajout fonctionnalité enregistrer vidéos
r68 | pgrelet | 2018-04-04 15 :23 :30 +0200 (mer. 04 avril 2018) | 1 ligne
Déplacement panoramique
r67 | opetrella | 2018-04-04 15 :17 :00 +0200 (mer. 04 avril 2018) | 1 ligne
Ajout des moyens horaire en base de données
r66 | tvaira | 2018-04-02 21 :08 :32 +0200 (lun. 02 avril 2018) | 1 ligne
Retour sur la revue 2 pour la partie Acquisition
-----
r65 | tvaira | 2018-04-02 16 :22 :27 +0200 (lun. 02 avril 2018) | 1 ligne
Retour sur la revue 2
r64 | pgrelet | 2018-03-30 12 :29 :27 +0200 (ven. 30 mars 2018) | 1 ligne
Développement acquisition vidéo : boucle
______
r63 | opetrella | 2018-03-30 12 :28 :19 +0200 (ven. 30 mars 2018) | 1 ligne
Ajout de Phonon
r62 | opetrella | 2018-03-29 17 :54 :46 +0200 (jeu. 29 mars 2018) | 1 ligne
ajout des conseils de fartage + gestion des erreurs sur l'interface
r61 | pgrelet | 2018-03-29 17 :54 :46 +0200 (jeu. 29 mars 2018) | 1 ligne
```

```
Dévellopement de l'acquisition vidéo : déplacement
-----
r60 | pgrelet | 2018-03-28 19 :52 :54 +0200 (mer. 28 mars 2018) | 1 ligne
Modification IHM: paramétrage système
r57 | pgrelet | 2018-03-28 17 :54 :37 +0200 (mer. 28 mars 2018) | 1 ligne
Fonctionnalités : Enregistrer la video
r56 | opetrella | 2018-03-28 17 :12 :30 +0200 (mer. 28 mars 2018) | 1 ligne
décodage des trames + affichage
_____
r55 | pgrelet | 2018-03-28 12 :27 :45 +0200 (mer. 28 mars 2018) | 1 ligne
include QDebug Video.h
_____
r52 | pgrelet | 2018-03-28 12 :12 :42 +0200 (mer. 28 mars 2018) | 1 ligne
Ajout de la sauvegarde des paramètres et amélioration de l'IHM
r49 | opetrella | 2018-03-27 16 :23 :17 +0200 (mar. 27 mars 2018) | 1 ligne
rectification de la version du programme en version 0.8
r48 | pgrelet | 2018-03-26 17 :51 :52 +0200 (lun. 26 mars 2018) | 1 ligne
Doxygen à jour
______
r47 | pgrelet | 2018-03-26 16 :20 :39 +0200 (lun. 26 mars 2018) | 1 ligne
Correction capture vidéo QWebView
r46 | pgrelet | 2018-03-25 23 :49 :45 +0200 (dim. 25 mars 2018) | 1 ligne
Modification des paramètres
r45 | tvaira | 2018-03-24 17 :01 :39 +0100 (sam. 24 mars 2018) | 1 ligne
Test du simulateur
r44 | tvaira | 2018-03-24 12 :20 :06 +0100 (sam. 24 mars 2018) | 1 ligne
Mise a jour Doxygen
```

r43 | tvaira | 2018-03-24 12 :18 :16 +0100 (sam. 24 mars 2018) | 1 ligne Ajout du simulateur de Station Meteo r42 | tvaira | 2018-03-24 12 :03 :46 +0100 (sam. 24 mars 2018) | 1 ligne Mise a jour Changelog Doxygen r41 | tvaira | 2018-03-24 12 :01 :53 +0100 (sam. 24 mars 2018) | 1 ligne Ajout parametrage Doxygen ______ r40 | pgrelet | 2018-03-23 12 :29 :23 +0100 (ven. 23 mars 2018) | 1 ligne Codage des déplacements caméras _____ r39 | pgrelet | 2018-03-22 17 :56 :04 +0100 (jeu. 22 mars 2018) | 1 ligne Codage des déplacements caméras ______ r38 | opetrella | 2018-03-22 17 :54 :17 +0100 (jeu. 22 mars 2018) | 1 ligne Décodage des trames de la station météo r37 | pgrelet | 2018-03-22 14 :57 :41 +0100 (jeu. 22 mars 2018) | 1 ligne Lecture Configuration cameras fichier INI r36 | opetrella | 2018-03-22 12 :35 :52 +0100 (jeu. 22 mars 2018) | 1 ligne Affichage station interface r35 | pgrelet | 2018-03-22 12 :31 :05 +0100 (jeu. 22 mars 2018) | 1 ligne Creation du projet Acquisition Video _____ r34 | pgrelet | 2018-03-22 12 :30 :19 +0100 (jeu. 22 mars 2018) | 1 ligne r33 | pgrelet | 2018-03-21 17 :56 :48 +0100 (mer. 21 mars 2018) | 1 ligne Codage des paramètres, écriture et lecture r32 | opetrella | 2018-03-21 17 :54 :39 +0100 (mer. 21 mars 2018) | 1 ligne





3 Recette IR 13

r9 pgrelet 2018-02-21 12 :34 :24 +0100 (mer. 21 févr. 2018) 1 ligne Nouvelle structure de l'IHM
r8 opetrella 2018-02-21 12 :14 :16 +0100 (mer. 21 févr. 2018) 1 ligne Nouvelle interface client
r7 pgrelet 2018-02-21 09 :09 :02 +0100 (mer. 21 févr. 2018) 1 ligne Renommage des variables de l'IHM
r6 pgrelet 2018-02-21 08 :52 :28 +0100 (mer. 21 févr. 2018) 1 ligne Renommage des variables de l'IHM
r5 pgrelet 2018-02-21 08 :41 :51 +0100 (mer. 21 févr. 2018) 1 ligne MàJ compilateur simulateur-wismas
r4 pgrelet 2018-02-18 23 :29 :30 +0100 (dim. 18 févr. 2018) 1 ligne MàJ du README
r3 pgrelet 2018-02-18 23 :20 :53 +0100 (dim. 18 févr. 2018) 1 ligne Ajout du prototypage IHM
r2 tvaira 2018-02-03 11 :13 :33 +0100 (sam. 03 févr. 2018) 1 ligne Ajout initial (tv)
r1 www-data 2018-02-03 11 :04 :04 +0100 (sam. 03 févr. 2018) 1 ligne Creating initial repository structure

3 Recette IR

Étudiant 3 : Grelet Pierre

- Le système d'acquisition vidéo est paramétrable
- Les déplacements panoramique et manuel d'une caméra fonctionnent
- La vidéo s'enregistre sur un serveur NFS
- Une acquisition périodique des caméras est possible
- Les enregistrements sont supprimables

Étudiant 4 : Petrella Olivier

- Le protocole de communication est spécifié et mis en œuvre ;
- Les mesures météorologiques d'un site sont relevées
- Les mesures météorologiques relevées sont enregistrées
- Les informations sur la station sont consultables sur l'écran
- Les conditions météorologiques d'un site sont consultables sur le panneau lumineux

4 Base de données MySQL

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS 'WISMAS 2018';

USE 'WISMAS 2018';

CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'sites' ('idSite' int(11) NOT NULL, 'type' int(11) NOT NULL, 'nom' varchar(255) NOT NULL, 'etat' int(11) NOT NULL, PRIMARY KEY ('idSite') ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8:

CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'mesures' ('idMesure' int(11) NOT NULL AUTO_I-NCREMENT, 'idSite' int(11) NOT NULL, 'dateMesure' date NOT NULL, 'heure' int(4), 'temperatureAir' FLOAT, 'temperatureNeige' FLOAT, 'hauteurNeige' int(4), 'humidite' int(4), 'pressionAir' int(4), 'vitesseVent' FLOAT, 'directionVent' VARCHAR(3), PRIMARY KEY ('idMesure'), CONSTRAINT mesures_fk_1 FOREIGN KEY ('idSite') REFERENCES sites('idSite') ON DELETE CASCADE) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8:

CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'informations' ('idInfo' int(11) NOT NULL AUTO_I-NCREMENT, 'idSite' int(11) NOT NULL, 'tarifs' varchar(255) NOT NULL, 'horaire' varchar(255) NOT NULL, 'nbPisteOuverte' int(4), PRIMARY KEY ('idInfo'), CONSTRAINT informations_fk_1 FOREIGN KEY ('idSite') REFERENCES sites('idSite') ON DELETE CASCADE) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

5 Fichiers de configuration

- configuration-cameras.ini

[General] nb cameras=3 nb videos=3 niveau suppression=Nb enregistrements

[Camera1] etat=1 nom=Alpin chemin_video=./videos/alpin/ adresse_IP=192.168.-52.221 numero_port=99 identifiant=admin mot_de_passe= type_deplacement=-Panoramique duree=15 periode=90 resolution=480

[Camera2] etat=1 nom=Fond chemin_video=./videos/fond/ adresse_IP=192.168.52.93 numero_port=99 identifiant=admin mot_de_passe= type_deplacement=Fixe duree=15 periode=60 resolution=480

[Camera3] etat=0 nom=SnowKite chemin_video=./videos/snowKite/ adresse_IP=192.-168.52.150 numero_port=81 identifiant=admin mot_de_passe= type_deplacement=-Panoramique duree=15 periode=30 resolution=720

- WISMAS station.ini

6 A propos 15

[Configuration] nb_station=3 periode=40

[Enregistrement] periode=60

[Station_configuration] port=ttyUSB0 baud_rate=9600 data_bit=8 stop=1 parity=0 periode=1000

[Panneau_configuration] port=ttyUSB1 baud_rate=9600 data_bit=8 stop=1 parity=0 periode=1000

[Panneau_affichage] titre=Station WISMAS taille_text=normal temps_text=6 effet_transition=normal nom_station=true date_heure=true temperature_air=true hauteur_neige=true humidite=false pression=false vitesse_vent=true

[Station1] id=101 type=1 nom="Vallée de la mort" chemin_video="/videos/alpin/" couleur text panneau="rouge"

[Station2] id=201 type=2 nom="Mont Blanc" chemin_video="/videos/fond/" couleur_-text_panneau="vert"

[Station3] id=301 type=3 nom="Mont noir" chemin_video="/videos/snowKite/" couleur_text_panneau="tricolor"

6 A propos

Auteur

```
Grelet Pierre <pierre.grelet@outlook.fr>
Petrella Olivier <olivier.petrella@gmail.com>
```

Version

1.1

Date

2018

7 Licence GPL

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Liste des choses à faire

Membre WISMASIHM::chargerVideo()

charger la dernière video.

Documentation des classes 9

9.1 Référence de la structure AFFICHAGE_PANNEAU

fixe la configuration de l'affichage des informations sur le panneau lumineux. titre Q-String, int periode, bool temperature air, bool temperature neige, bool hauteur neige, bool humidite, bool pression, bool vitesse vent,

```
#include <structures.h>
```

Attributs publics

- QString titre
- int periode
- QString taille_text
- int temps_text QString effet_transition
- bool nom_station
- bool date heure
- bool temperature_air
- bool temperature_neige
- bool hauteur_neige
- bool humidite
- bool pression bool vitesse_vent
- 9.1.1 Documentation des données membres
- 9.1.1.1 bool AFFICHAGE_PANNEAU::date_heure

Référencé par WISMASIHM : :chargerFichierConfig().

9.1.1.2 QString AFFICHAGE_PANNEAU : :effet_transition

Référencé par WISMASIHM : :chargerFichierConfig().

9.1.1.3 bool AFFICHAGE_PANNEAU: :hauteur_neige

Référencé par WISMASIHM : :chargerFichierConfig().

9.1.1.4 bool AFFICHAGE_PANNEAU : :humidite


Référencé par WISMASIHM : :chargerFichierConfig().

```
9.1.1.5 bool AFFICHAGE_PANNEAU::nom_station
Référencé par WISMASIHM : :chargerFichierConfig().
9.1.1.6 int AFFICHAGE_PANNEAU: :periode
Référencé par WISMASIHM : :chargerFichierConfig().
9.1.1.7 bool AFFICHAGE_PANNEAU::pression
Référencé par WISMASIHM : :chargerFichierConfig().
9.1.1.8 QString AFFICHAGE_PANNEAU: :taille_text
Référencé par WISMASIHM : :chargerFichierConfig().
9.1.1.9 bool AFFICHAGE_PANNEAU::temperature_air
Référencé par WISMASIHM : :chargerFichierConfig().
9.1.1.10 bool AFFICHAGE_PANNEAU: :temperature_neige
Référencé par WISMASIHM : :chargerFichierConfig().
9.1.1.11 int AFFICHAGE PANNEAU::temps text
Référencé par WISMASIHM : :chargerFichierConfig().
9.1.1.12 QString AFFICHAGE_PANNEAU::titre
Référencé par WISMASIHM : :chargerFichierConfig().
9.1.1.13 bool AFFICHAGE PANNEAU:: vitesse vent
Référencé par WISMASIHM : :chargerFichierConfig().
La documentation de cette structure a été générée à partir du fichier suivant :
- structures.h
```

9.2 Référence de la classe BaseDeDonnees

#include <basededonnees.h>

Graphe de collaboration de BaseDeDonnees :



Fonctions membres publiques

```
bool estConnecte ()
bool connecter (QString nomBase=DATABASENAME)
bool executer (QString requete)
bool recuperer (QString requete, QString &donnees)
bool recuperer (QString requete, QStringList &donnees)
bool recuperer (QString requete, QVector< QString > &donnees)
bool recuperer (QString requete, QVector< QString > &donnees)
bool recuperer (QString requete, QVector< QStringList > &donnees)
```

Fonctions membres publiques statiques

```
static BaseDeDonnees * getInstance ()static void detruireInstance ()
```

Fonctions membres privées

```
 \begin{array}{ll} - \  \, \text{BaseDeDonnees ()} \\ - \  \, \sim & \text{BaseDeDonnees ()} \end{array}
```

```
Attributs privés
```

```
 QSqlDatabase db QMutex mutex
```

Attributs privés statiques

```
static BaseDeDonnees * baseDeDonnees = NULLstatic int nbAcces = 0
```

9.2.1 Documentation des constructeurs et destructeur

```
9.2.1.1 BaseDeDonnees::BaseDeDonnees() [private]
```

Références db.

Référencé par getInstance().

```
#ifdef DEBUG_BASEDEDONNEES
   qDebug() << "<BaseDeDonnees::BaseDeDonnees()>";
   #endif
   db = QSqlDatabase::addDatabase("QMYSQL");
}
```

9.2.1.2 BaseDeDonnees::∼**BaseDeDonnees()** [private]

```
#ifdef DEBUG_BASEDEDONNEES
    qDebug() << "<BaseDeDonnees::~BaseDeDonnees()>";
#endif
```

9.2.2 Documentation des fonctions membres

9.2.2.1 bool BaseDeDonnees::connecter(QString nomBase = DATABASENAME)

Références db, HOSTNAME, mutex, PASSWORD, et USERNAME.

Référencé par StationMeteo : :StationMeteo().

```
QMutexLocker verrou(&mutex);
if(!db.isOpen())
{
    db.setHostName(HOSTNAME);
    db.setUserName(USERNAME);
    db.setPassword(PASSWORD);
    db.setDatabaseName(nomBase);

#ifdef DEBUG_BASEDEDONNEES
    qDebug() << "HostName : " << db.hostName();
    qDebug() << "UserName : " << db.userName();
    qDebug() << "DatabaseName : " << db.databaseName();
    #endif
    if(db.open())
    {
        #ifdef DEBUG_BASEDEDONNEES
        qDebug() << QString::fromUtf8("<BaseDeDonnees::connecter()>
```

```
connexion réussie à %1").arg(db.hostName());
           #endif
           return true;
       else
       {
           qDebug() << QString::fromUtf8("<BaseDeDonnees::connecter()> erreur :
       impossible de se connecter à la base de données !");
           QMessageBox::critical(0, QString::fromUtf8("Test MO"),
      QString::fromUtf8("Impossible de se connecter à la base de données !"));
           return false;
        return true;
9.2.2.2 void BaseDeDonnees : :detruireInstance ( ) [static]
Références baseDeDonnees, et nbAcces.
Référencé par StationMeteo : :~StationMeteo().
    // instance ?
    if(baseDeDonnees != NULL)
        #ifdef DEBUG_BASEDEDONNEES
qDebug() << "<BaseDeDonnees::detruireInstance()> nbAcces restants = " <</pre>
      < nbAcces;
        #endif
        // dernier ?
        if(nbAcces == 0)
            delete baseDeDonnees;
9.2.2.3 bool BaseDeDonnees::estConnecte()
Références db.
Référencé par StationMeteo : :enregistrerDonnees(), et StationMeteo : :getInformation-
Complementaire().
    return db.isOpen();
9.2.2.4 bool BaseDeDonnees::executer( QString requete)
Références db, et mutex.
Référencé par StationMeteo : :enregistrerDonnees(), StationMeteo : :StationMeteo(), et
StationMeteo : : \sim StationMeteo().
    QMutexLocker verrou(&mutex);
    QSqlQuery r;
```

```
bool retour;
    if(db.isOpen())
        retour = r.exec(requete);
        #ifdef DEBUG_BASEDEDONNEES
        qDebug() << QString::fromUtf8("<BaseDeDonnees::executer()> retour %1
       pour la requete : %2").arg(QString::number(retour)).arg(requete);
        #endif
        if (retour)
        {
            return true;
        }
        else
            qDebug() << QString::fromUtf8("<BaseDeDonnees::executer()> erreur :
       %1 pour la requête %2").arg(r.lastError().text()).arg(requete);
            return false;
        }
    else
        return false;
9.2.2.5 BaseDeDonnees * BaseDeDonnees : :getInstance() [static]
Références BaseDeDonnees(), baseDeDonnees, et nbAcces.
Référencé par StationMeteo : :StationMeteo().
    if(baseDeDonnees == NULL)
       baseDeDonnees = new BaseDeDonnees();
    nbAcces++;
    #ifdef DEBUG_BASEDEDONNEES
    qDebug() << "<BaseDeDonnees::getInstance()> nbAcces = " << nbAcces;</pre>
    #endif
    return baseDeDonnees:
9.2.2.6 bool BaseDeDonnees::recuperer ( QString requete, QString & donnees )
Références db, et mutex.
Référencé par StationMeteo : :getInformationComplementaire(), et StationMeteo : :-
StationMeteo().
    QMutexLocker verrou(&mutex);
    QSqlQuery r;
    bool retour;
    if(db.isOpen())
        retour = r.exec(requete);
        #ifdef DEBUG_BASEDEDONNEES
        qDebug() << QString::fromUtf8("<BaseDeDonnees::recuperer(QString,</pre>
       QString)> retour %1 pour la requete : %2").arg(QString::number(retour)).arg(requete);
        #endif
        if(retour)
            // on se positionne sur l'enregistrement
```

```
r.first();
             // on vérifie l'état de l'enregistrement retourné
             if(!r.isValid())
                 #ifdef DEBUG_BASEDEDONNEES
                 qDebug() << QString::fromUtf8("</pre>
      <BaseDeDonnees::recuperer(QString, QString)> résultat non valide !");
                 #endif
                 return false;
             // on récupère sous forme de QString la valeur du champ
             if(r.isNull(0))
                 #ifdef DEBUG_BASEDEDONNEES
                 qDebug() << QString::fromUtf8("</pre>
      <BaseDeDonnees::recuperer(QString, QString)> résultat vide !");
                #endif
                 return false;
             donnees = r.value(0).toString();
#ifdef DEBUG_BASEDEDONNEES
qDebug() << "<BaseDeDonnees::recuperer(QString, QString)>
       enregistrement -> " << donnees;
             #endif
             return true;
        }
        else
        {
             qDebug() << QString::fromUtf8("<BaseDeDonnees::recuperer(QString,</pre>
       QString)> erreur : %1 pour la requête %2").arg(r.lastError().text()).arg(requete)
             return false;
    else
        return false:
}
```

9.2.2.7 bool BaseDeDonnees::recuperer (QString requete, QStringList & donnees)

Références db, et mutex.

```
OMutexLocker verrou(&mutex);
QSqlQuery r;
bool retour;
if(db.isOpen())
    retour = r.exec(requete);
    #ifdef DEBUG_BASEDEDONNEES
    qDebug() << QString::fromUtf8("<BaseDeDonnees::recuperer(QString,</pre>
   QStringList) > retour %1 pour la requete : %2").arg(QString::number(retour)).arg(
  requete);
    #endif
    if (retour)
        // on se positionne sur l'enregistrement
        r.first();
        // on vérifie l'état de l'enregistrement retourné
        if(!r.isValid())
            #ifdef DEBUG_BASEDEDONNEES
            qDebug() << QString::fromUtf8("</pre>
  <BaseDeDonnees::recuperer(QString, QStringList)> résultat non valide !");
            #endif
            return false;
```

```
}
         // on récupère sous forme de QString la valeur de tous les champs
   sélectionnés
        // et on les stocke dans une liste de QString
         for(int i=0;i<r.record().count();i++)</pre>
            if(!r.isNull(i))
        donnees << r.value(i).toString();
#ifdef DEBUG_BASEDEDONNEES
qDebug() << "<BaseDeDonnees::recuperer(QString, QStringList)>
   enregistrement -> " << donnees;
        #endif
         return true;
    else
         qDebug() << QString::fromUtf8("<BaseDeDonnees::recuperer(QString,</pre>
   QStringList) > erreur : %1 pour la requête %2").arg(r.lastError().text()).arg(
  requete);
         return false:
    }
else
    return false;
```

9.2.2.8 bool BaseDeDonnees : :recuperer (QString requete, QVector< QString > & donnees)

Références db, et mutex.

```
QMutexLocker verrou(&mutex);
QSqlQuery r;
bool retour;
QString data;
if(db.isOpen())
    retour = r.exec(requete);
    #ifdef DEBUG BASEDEDONNEES
    qDebug() << QString::fromUtf8("<BaseDeDonnees::recuperer(QString,</pre>
   QVector QString>) > retour %1 pour la requete : %2").arg(QString::number(retour)).arg(
  requete);
    #endif
    if (retour)
        // pour chaque enregistrement
        while ( r.next() )
        {
            // on récupère sous forme de QString la valeur du champs
   sélectionné
            data = r.value(0).toString();
             #ifdef DEBUG_BASEDEDONNEES
             //qDebug() << "<BaseDeDonnees::recuperer(QString,
   QVector<QString>)> enregistrement -> " << data;</pre>
             #endif
             // on stocke l'enregistrement dans le OVector
            donnees.push_back(data);
        #ifdef DEBUG_BASEDEDONNEES
        qDebug() << "<BaseDeDonnees::recuperer(QString, QVector<QString>)>
   enregistrement -> " << donnees;
        #endif
        return true;
    }
    else
```

```
qDebug() << QString::fromUtf8("<BaseDeDonnees::recuperer(QString,
QVector<QString>)> erreur : %1 pour la requête %2").arg(r.lastError().text()).arg
      (requete):
            return false;
        }
    else
        return false:
9.2.2.9 bool BaseDeDonnees::recuperer ( QString requete, QVector < QStringList > &
        donnees )
Références db, et mutex.
    QMutexLocker verrou(&mutex);
    QSqlQuery r;
    bool retour;
    QStringList data;
    if(db.isOpen())
        retour = r.exec(requete);
         #ifdef DEBUG_BASEDEDONNEES
        qDebug() << QString::fromUtf8("<BaseDeDonnees::recuperer(QString,</pre>
       QVector<QStringList>)> retour %1 pour la requete : %2").arg(QString::number(retour)).
      arg(requete);
        #endif
        if(retour)
             // pour chaque enregistrement
             while ( r.next() )
                 // on récupère sous forme de QString la valeur de tous les
       champs sélectionnés
                 // et on les stocke dans une liste de QString
                 for(int i=0;i<r.record().count();i++)</pre>
                     data << r.value(i).toString();</pre>
                 #ifdef DEBUG BASEDEDONNEES
                 //qDebug() << "<BaseDeDonnees::recuperer(QString,
       QVector<QStringList>)> enregistrement -> " << data;</pre>
                 /*for(int i=0;i<r.record().count();i++)
                 qDebug() << r.value(i).toString();*/
#endif</pre>
                 // on stocke l'enregistrement dans le QVector
                 donnees.push_back(data);
                 // on efface la liste de QString pour le prochain
       enregistrement
                 data.clear();
             #ifdef DEBUG_BASEDEDONNEES
             qDebug() << "<BaseDeDonnees::recuperer(QString,</pre>
       QVector<QStringList>)> enregistrement -> " << donnees;</pre>
            #endif
             return true:
        }
        else
             qDebug() << QString::fromUtf8("<BaseDeDonnees::recuperer(QString,</pre>
       QVector<QStringList>)> erreur : %1 pour la requête %2").arg(r.lastError().text())
       .arg(requete);
```

return false;

}

```
9.2.3 Documentation des données membres

9.2.3.1 BaseDeDonnees * BaseDeDonnees : :baseDeDonnees = NULL
        [static, private]

Référencé par detruireInstance(), et getInstance().

9.2.3.2 QSqlDatabase BaseDeDonnees : :db [private]

Référencé par BaseDeDonnees(), connecter(), estConnecte(), executer(), et recuperer().

9.2.3.3 QMutex BaseDeDonnees : :mutex [private]

Référencé par connecter(), executer(), et recuperer().

9.2.3.4 int BaseDeDonnees : :nbAcces = 0 [static, private]

Référencé par detruireInstance(), et getInstance().

La documentation de cette classe a été générée à partir des fichiers suivants :

- basededonnees.h


- basededonnees.cpp
```

9.3 Référence de la classe Camera

Acquérir le système vidéo.

#include <Camera.h>

Graphe de collaboration de Camera:



Connecteurs publics

```
- void enregistrer () const
```

Enregistrer les images vidéos sur une durée.

- void arreter () const

Arrêter l'enregistrement.

void progresser (int pct) const

Envoyer la progression des enregistrements.

void terminer () const

Réinitialiser les bars de progression de l'acquisition.

void supprimer () const

Supprimer les enregistrements.

Signaux

- void afficherMessage (QString message) const
- void progression (int chargement) const

Fonctions membres publiques

- Camera ()

Constructeur.

Camera (int numeroCamera, QString identifiant)

Constructeur.

 \sim Camera ()

Destructeur.

- void setIdentifiant (QString identifiant)
- void setNumero (int numeroCamera)
 void setParametres (Parametres parametres)

Mutateur de la structure parametres.

Parametres getParametres () const

Accesseur de la structure parametres.

void lireParametres ()

Lire les paramètres de la caméra.

- QString seDeplacer () const

Déplacer la caméra vers la position initiale.

Attributs privés

- Parametrage * parametrage
- Video * video
- Parametres parametres
 int numeroCamera
 QString identifiant

9.3.1 Description détaillée

Auteur

Pierre GRELET

Version

1.1

Date

15 mars 2018

9.3.2 Documentation des constructeurs et destructeur

```
9.3.2.1 Camera::Camera()
```

Constructeur par défaut

Références parametrage, progresser(), progression(), terminer(), et video.

```
: parametrage(NULL), video(NULL), numeroCamera(0), identifiant("
")

#ifdef DEBUG
qbebug() << O_FUNC_INFO;
#endif

video = new Video;
connect(video, SIGNAL(progression(int)), this, SLOT(progresser(int)));
connect(video, SIGNAL(fini()), this, SLOT(terminer()));
parametrage = new Parametrage;</pre>
```

9.3.2.2 Camera: :Camera (int numeroCamera, QString identifiant)

Paramètres

Γ	numero-	int le numéro de la caméra
	Camera	
Ī	identifiant	QString le nom de la caméra

Références lireParametres(), parametrage, progresser(), progression(), terminer(), et video.

```
: parametrage(NULL), video(
    NULL), numeroCamera(numeroCamera), identifiant(identifiant)

#ifdef DEBUG
    qDebug() << Q_FUNC_INFO;
    #endif

video = new Video;
    connect(video, SIGNAL(progression(int)), this, SLOT(progresser(int)));
    connect(video, SIGNAL(fini()), this, SLOT(terminer()));

parametrage = new Parametrage;
    lireParametres();
}</pre>
```

9.3.2.3 Camera:: ~Camera()

Références parametrage, et video.

```
#ifdef DEBUG
qDebug() << Q_FUNC_INFO;</pre>
```

9.3.3.3 void Camera::enregistrer()const [slot]

Références Parametres : :adresseIP, afficherMessage(), Parametres : :duree, Video-: :enregistrerVideo(), Parametres : :etat, Parametres : :identifiant, Parametres : :motDe-Passe, Parametres : :nomSite, numeroCamera, Parametres : :numeroPort, parametres, et video.

9.3.3.4 Parametres Camera::getParametres() const

Les paramètres de la caméra

Renvoie

un type Parametres qui est la structure de Parametres

Références Parametrage : :getParametres(), et parametrage.

```
#ifdef DEBUG
    qDebug() << Q_FUNC_INFO;
    #endif
    return parametrage->getParametres();
9.3.3.5 void Camera::lireParametres()
Références Parametrage : :getParametres(), Parametrage : :lireParametres(), numero-
Camera, parametrage, et parametres.
Référencé par Camera().
    parametrage->lireParametres("Camera" + QString::number(numeroCamera));
    parametres = parametrage->getParametres();
9.3.3.6 void Camera::progresser(int pct)const [slot]
Paramètres
          pct int la valeur de progression d'enregistrement
Références progression().
Référencé par Camera().
    #ifdef DEBUG
    //qDebug() << Q_FUNC_INFO;
    #endif
    emit progression(pct);
9.3.3.7 void Camera::progression(int chargement)const [signal]
Référencé par Camera(), progresser(), et terminer().
9.3.3.8 QString Camera::seDeplacer() const
Renvoie
    un type QString qui est la requête
Références Parametres : :adresselP, Parametres : :identifiant, Parametres : :motDe-
Passe, Parametres::numeroPort, et parametres.
     http://192.168.52.93:99/decoder_control.cgi?command=33&onestep=500&user=admin&pwd=
    #ifdef DEBUG
    qDebug() << Q_FUNC_INFO;
```

```
return URL;
9.3.3.9 void Camera: :setIdentifiant ( QString identifiant )
9.3.3.10 void Camera::setNumero(int numeroCamera)
9.3.3.11 void Camera::setParametres ( Parametres parametres )
Paramètres
  parametres les paramètres de la caméra
Références parametrage, et Parametrage : :setParametres().
   #ifdef DEBUG
   qDebug() << Q_FUNC_INFO;</pre>
   this->parametrage->setParametres (parametres);
9.3.3.12 void Camera::supprimer()const [slot]
Supprimer la vidéo la plus ancienne
Références Video : :supprimerEnregistrements(), et video.
   video->supprimerEnregistrements();
9.3.3.13 void Camera::terminer()const [slot]
Références progression().
Référencé par Camera().
   #ifdef DEBUG
   qDebug() << Q_FUNC_INFO;
    #endif
   progression(0);
9.3.4 Documentation des données membres
9.3.4.1 QString Camera::identifiant [private]
9.3.4.2 int Camera::numeroCamera [private]
Référencé par enregistrer(), et lireParametres().
```

```
9.3.4.3 Parametrage * Camera::parametrage [private]
Référencé par Camera(), getParametres(), lireParametres(), setParametres(), et ~-
Camera().
9.3.4.4 Parametres Camera::parametres [private]
Référencé par enregistrer(), lireParametres(), et seDeplacer().
9.3.4.5 Video* Camera::video [private]
Référencé par arreter(), Camera(), enregistrer(), supprimer(), et ~Camera().
La documentation de cette classe a été générée à partir des fichiers suivants :
Camera.hCamera.cpp
     Référence de la structure CONFIG_ENREGISTREMENT
#include <structures.h>
Attributs publics
- int periode
9.4.1 Documentation des données membres
9.4.1.1 int CONFIG_ENREGISTREMENT: :periode
Référencé par WISMASIHM : :chargerFichierConfig().
La documentation de cette structure a été générée à partir du fichier suivant :
- structures.h
     Référence de la structure CONFIG_LOGICIEL
fixe la configuration de départ de l'application.
#include <structures.h>
Attributs publics
- int nb_station
- long periode
```

9.5.1 Documentation des données membres

9.5.1.1 int CONFIG_LOGICIEL::nb_station défini le nombre de station Référencé par WISMASIHM : :chargerFichierConfig(). 9.5.1.2 long CONFIG_LOGICIEL::periode change l'affichage d'une station en seconde Référencé par WISMASIHM : :chargerFichierConfig(), et WISMASIHM : :rafraichir().

La documentation de cette structure a été générée à partir du fichier suivant :

- structures.h

9.6 Référence de la structure DONNEES_STATION

```
fixe les données d'un station
```

```
#include <structures.h>
```

Attributs publics

- QString dateDonnes QString heureDonnes
- QString tarifs
- **QString** horaire
- OString nbPisteOuverte
 OString directionVent
 OString vitesseVent

- QString temperatureAir
- QString temperatureNeige
- QString hauteurNeige
- **QString humidite**
- QString pressionAir

9.6.1 Documentation des données membres

9.6.1.1 QString DONNEES_STATION::dateDonnes

Référencé par WISMASProtocole : :decoderTrame(), StationMeteo : :enregistrer-Donnees(), et StationMeteo::preparerDonnees().

9.6.1.2 QString DONNEES_STATION: :directionVent

Référencé par WISMASProtocole : :decoderTrame(), StationMeteo : :enregistrer-Donnees(), StationMeteo::preparerDonnees(), et StationMeteo::setDonneesTrame().

9.6.1.3 QString DONNEES STATION: :hauteurNeige

Référencé par WISMASProtocole : :decoderTrame(), StationMeteo : :enregistrer-Donnees(), StationMeteo::preparerDonnees(), et StationMeteo::setDonneesTrame().

```
9.6.1.4 QString DONNEES_STATION: :heureDonnes
Référencé par WISMASProtocole : :decoderTrame(), StationMeteo : :enregistrer-
Donnees(), et StationMeteo : :preparerDonnees().
9.6.1.5 QString DONNEES_STATION: :horaire
9.6.1.6 QString DONNEES_STATION: :humidite
Référencé par WISMASProtocole : :decoderTrame(), StationMeteo : :enregistrer-
Donnees(), StationMeteo::preparerDonnees(), et StationMeteo::setDonneesTrame().
9.6.1.7 QString DONNEES_STATION::nbPisteOuverte
9.6.1.8 QString DONNEES_STATION::pressionAir
Référencé par WISMASProtocole : :decoderTrame(), StationMeteo : :enregistrer-
Donnees(), StationMeteo::preparerDonnees(), et StationMeteo::setDonneesTrame().
9.6.1.9 QString DONNEES_STATION: :tarifs
9.6.1.10 QString DONNEES_STATION: :temperatureAir
Référencé par WISMASProtocole : :decoderTrame(), StationMeteo : :enregistrer-
Donnees(), StationMeteo::preparerDonnees(), et StationMeteo::setDonneesTrame().
9.6.1.11 QString DONNEES_STATION: :temperatureNeige
Référencé par WISMASProtocole : :decoderTrame(), StationMeteo : :enregistrer-
Donnees(), StationMeteo::preparerDonnees(), et StationMeteo::setDonneesTrame().
9.6.1.12 QString DONNEES STATION::vitesseVent
Référencé par WISMASProtocole : :decoderTrame(), StationMeteo : :enregistrer-
Donnees(), StationMeteo::preparerDonnees(), et StationMeteo::setDonneesTrame().
La documentation de cette structure a été générée à partir du fichier suivant :
- structures.h
     Référence de la classe IHMWismas
Interface administrateur pour gérer le système vidéo.
#include <IHMWismas.h>
Connecteurs publics
void parametrer ()
     Afficher la fenêtre de paramétrage des caméras.
  void demarrer ()
```

Afficher la fenêtre d'acquisition des vidéos.

void gererBoutonEtat ()

```
Gérer l'état des caméras au niveau de l'interface.

– void gererTypeDeplacement () const
      Gérer les déplacements au niveau de l'interface.
- void activerBoutonsCamera () const
      Activer le type de déplacement fixe.

    void desactiverBoutonsCamera () const

      Activer le type de déplacement panoramique.
  void deplacerGauche () const
      Déplacer la caméra à gauche.
  void deplacerDroite () const
      Déplacer la caméra à droite.

    void deplacerHaut () const

      Déplacer la caméra en haut.
- void deplacerBas () const
      Déplacer la caméra en bas.
  void sauvegarderParametres ()
      Sauvegarder les paramètres entrés via l'IHM sur le fichier de configuration .ini.
- void afficherParametresCamera () const
      Afficher les paramètres d'une caméra.
- void rafraichirFluxVideo (const QString identifiantCamera, Parametres &para-
  metres)
      Rafraîchir les paramètres caméra.

    void afficherFluxVideo () const

      Afficher le flux vidéo de la caméra sélectionnée.
  void sauvegarderPositionInitiale () const
      Paramétrer la position initiale de la caméra.
  void sauvegarderPositionFinale () const
      Paramétrer la position finale de la caméra.
- void initialiserPosition () const
      Paramétrer la position finale de la caméra.
void demarrerAcquisitionVideo ()
      Lancer la vidéo.
- void deplacerPositionInitiale ()
      Déplacer la prise vidéo position intiale.
  void deplacerPositionFinale ()
      Déplacer la prise vidéo position finale.
void arreterAcquisitionVideo ()
      Arrêter la prise vidéo.
- void afficherMessage (const QString message) const
      Afficher des messages sur les enregistrements.
Signaux
- void fini ()
Fonctions membres publiques
IHMWismas (QWidget *parent=0)
      Constructeur de la calsse IHMWismas.
   ~IHMWismas ()
      Destructeur.
Fonctions membres privées

    void connecter () const
```

```
Connecter les signaux aux slots.
void creerCameras ()
      Lire les paramètres du fichier de configuration .ini pour créer les caméras ainsi que leur
      timer.
- QUrl creerUrlCamera () const
      Créer un url caméra pour récupérer son flux vidéo.

    void demarrerTimers (const int numeroCamera, const Parametres &parametres)

      Démarrer la période des caméras.
  void arreterTimers () const
      Arrêter la période des caméras.
Attributs privés
- Ui::IHMWismas * ui
      relation vers la classe IHM

    QString fichierINI

      le fichier de parametrage
  QVector < QTimer * > timerCamera
      les timers de chaque caméra
  QTimer * timerInitial
QTimer * timerFinal
  QVector < Camera * > cameras
      les caméras à gérer

    QNetworkAccessManager * manager

      pour émettre des demandes de deplacement de la camera
  QAction * actionQuitter
9.7.1 Description détaillée
La fenêtre principale de l'application WISMAS_video.
Auteur
    Pierre GRELET
Version
    1.1
Date
    18 février 2018
9.7.2 Documentation des constructeurs et destructeur
9.7.2.1 IHMWismas::IHMWismas(QWidget*parent=0) [explicit]
Paramètres
       parent | QObject Adresse objet Qt parent (ici 0 pour une fenêtre principale)
```

Références actionQuitter, afficherFluxVideo(), connecter(), creerCameras(), fichierINI, initialiserPosition(), manager, parametrer(), timerFinal, timerInitial, et ui.

```
: QWidget(parent), ui(new Ui::IHMWismas)
ui->setupUi(this);
fichierINI = QApplication::applicationDirPath() + "/" + "
  configuration-cameras.ini";
// Les timers pour les déplacements périodiques
timerInitial = new QTimer(this);
timerFinal = new QTimer(this);
manager = new QNetworkAccessManager(this);
actionQuitter = new QAction(this);
actionQuitter->setShortcut(QKeySequence(QKeySequence::Quit));
addAction(actionQuitter);
creerCameras();
afficherFluxVideo();
initialiserPosition();
// Connecte les signaux aux slots
connecter();
// Affiche la fenêtre de paramétrage des caméras
#ifdef DEBUG
qDebug() << Q_FUNC_INFO << fichierINI;</pre>
#endif
```

9.7.2.2 IHMWismas::∼IHMWismas()

Références arreterAcquisitionVideo(), Video : :arreterEnregistrements(), cameras, et ui.

```
{
    #ifdef DEBUG
    qDebug() << Q_FUNC_INFO;
    #endif

    arreterAcquisitionVideo();

    for(int compteur = 0; compteur < cameras.count(); compteur++)
    {
        Camera* camera = cameras.at(compteur);
        delete camera;
    }

    Video::arreterEnregistrements();
    delete ui;
}</pre>
```

9.7.3 Documentation des fonctions membres

9.7.3.1 void IHMWismas::activerBoutonsCamera()const [slot]

Références ui.

Référencé par afficherParametresCamera(), gererTypeDeplacement(), et sauvegarder-Parametres().

```
{
    #ifdef DEBUG
    qDebug() << Q_FUNC_INFO << "Déplacer caméra : activé";</pre>
```

```
#endif

ui->deplacementGaucheParametrage->setEnabled(true);
ui->deplacementDroiteParametrage->setEnabled(true);
ui->deplacementHautParametrage->setEnabled(true);
ui->deplacementBasParametrage->setEnabled(true);
ui->enregistrerPositionInitiale->setEnabled(true);
ui->enregistrerPositionFinale->setEnabled(false);
}
9.7.3.2 void IHMWismas : :afficherFluxVideo() const [slot]
```

Références cameras, creerUrlCamera(), Parametres : :resolution, et ui.

Référencé par connecter(), et IHMWismas().

```
#ifdef DEBUG
qDebug() << Q_FUNC_INFO;
#endif
int numeroCamera = ui->listeConfigurationCameras->currentIndex();
Parametres parametres = cameras.at(numeroCamera) ->getParametres();
int resolution = parametres.resolution.toInt();
switch(resolution)
    case 480:
        ui->visualisationParametrage->setMaximumSize(720,480);
        break:
    case 720:
        ui->visualisationParametrage->setMaximumSize(1280, 720);
        break;
    default:
        ui->visualisationParametrage->setMaximumSize(720, 480);
        break;
ui->visualisationParametrage->load(creerUrlCamera());
```

9.7.3.3 void IHMWismas::afficherMessage (const QString message) const [slot]

Paramètres

```
message | QString log sur les enregistrements vidéo
```

Références ui.

Référencé par arreterAcquisitionVideo(), creerCameras(), et demarrerAcquisition-Video().

```
#ifdef DEBUG
qDebug() << Q_FUNC_INFO;
#endif
ui->messagesEnregistrement->append(message);
```

```
9.7.3.4 void IHMWismas: :afficherParametresCamera()const [slot]
```

Références activerBoutonsCamera(), Parametres : :adresseIP, cameras, desactiver-BoutonsCamera(), Parametres : :duree, Parametres : :etat, Parametres : :numeroPort, Parametres : :periode, Parametres : :typeDeplacement, et ui.

Référencé par connecter(), gererBoutonEtat(), et parametrer().

```
#ifdef DEBUG
qDebug() << Q_FUNC_INFO;
#endif
int numeroCamera = ui->listeConfigurationCameras->currentIndex();
if(numeroCamera >=0 && numeroCamera < cameras.count())</pre>
    Parametres parametres = cameras.at(numeroCamera) ->getParametres();
    if(parametres.etat == "0")
        ui->parametres->setDisabled(true);
        ui->acquisition->setDisabled(true);
       ui->visualisationParametrage->stop();
       ui->etat->setChecked(false);
        ui->etat->setText("Désactivé");
    else
        ui->parametres->setEnabled(true);
        ui->acquisition->setEnabled(true);
        ui->etat->setChecked(true);
        ui->etat->setText("Activé");
    ui->champAdresseIP->setText(parametres.adresseIP);
    ui->champPort->setText (parametres.numeroPort);
    ui->champDuree->setText(parametres.duree);
    ui->champPeriode->setText(parametres.periode);
    if (parametres.typeDeplacement == "Panoramique")
        ui->typeDeplacementPanoramique->setChecked(true);
        activerBoutonsCamera();
    else if(parametres.typeDeplacement == "Fixe")
        ui->typeDeplacementFixe->setChecked(true);
        desactiverBoutonsCamera();
        ui->typeDeplacementFixe->setChecked(true);
        desactiverBoutonsCamera();
```

9.7.3.5 void IHMWismas::arreterAcquisitionVideo() [slot]

La vidéo est arrêtée par l'administrateur

Références afficherMessage(), arreterTimers(), cameras, Parametres : :etat, fini(), initialiserPosition(), Parametres : :nomSite, et ui.

Référencé par connecter(), et ~IHMWismas().

{

```
#ifdef DEBUG
qDebug() << Q_FUNC_INFO;
#endif

ui->parametrage->setEnabled(true);
ui->demarrageAcquisitionVideo->setEnabled(true);
ui->arretAcquisitionVideo->setEnabled(false);

arreterTimers();

emit fini(); // pour pévenir les caméras

for(int compteur = 0; compteur < cameras.count(); compteur++)
{
    Parametres parametres = cameras.at(compteur)->getParametres();

    if(parametres.etat == "0")
        afficherMessage(QString::fromUtf8("Fin de la programmation des enregistrements caméra %1").arg(parametres.nomSite));
}
initialiserPosition();
```

9.7.3.6 void IHMWismas : :arreterTimers() const [private]

Arrêt du système d'acquisition vidéo

Références fichierINI, timerCamera, timerFinal, et timerInitial.

Référencé par arreterAcquisitionVideo(), et demarrerAcquisitionVideo().

```
#ifdef DEBUG
qDebug() << Q_FUNC_INFO;
#endif

QSettings configuration(fichierINI, QSettings::IniFormat);
int nbTimers = configuration.value("nb_cameras", "0").toInt();

for(int compteur = 0; compteur < nbTimers; compteur++)
{
    if(timerCamera.at(compteur)->isActive())
        timerCamera.at(compteur)->stop();
}
if(timerInitial->isActive())
    timerInitial->isActive())
    timerFinal->isActive())
}
```

9.7.3.7 void IHMWismas::connecter()const [private]

Références actionQuitter, afficherFluxVideo(), afficherParametresCamera(), arreter-AcquisitionVideo(), demarrer(), demarrerAcquisitionVideo(), deplacerBas(), deplacer-Droite(), deplacerGauche(), deplacerHaut(), gererBoutonEtat(), gererTypeDeplacement(), parametrer(), sauvegarderParametres(), sauvegarderPositionFinale(), sauvegarder-PositionInitiale(), et ui.

Référencé par IHMWismas().

```
{
    #ifdef DEBUG
    qDebug() << Q_FUNC_INFO;</pre>
```

```
#endif
    connect(actionQuitter, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(close()));
    connect(ui->parametrage, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(parametrer()));
    connect(ui->acquisition, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(demarrer()));
    \verb|connect(ui->| listeConfigurationCameras, SIGNAL(currentIndexChanged(int))|, \\
     this, SLOT(afficherFluxVideo()));
    connect(ui->listeConfigurationCameras, SIGNAL(currentIndexChanged(int)),
      this, SLOT(afficherParametresCamera()));
    connect(ui->sauvegarde, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(sauvegarderParametres
      ()));
    connect(ui->etat, SIGNAL(stateChanged(int)), this, SLOT(gererBoutonEtat()))
     ;
    connect(ui->typeDeplacementPanoramique, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(
      gererTypeDeplacement());
    \verb|connect(ui->typeDeplacementFixe, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(|
      gererTypeDeplacement());
    connect(ui->deplacementGaucheParametrage, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(
      deplacerGauche()));
    connect(ui->deplacementDroiteParametrage, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(
      deplacerDroite()));
    \verb|connect(ui->deplacementHautParametrage, SIGNAL(clicked()), this, SLOT()|\\
     deplacerHaut()));
    connect(ui->deplacementBasParametrage, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(
     deplacerBas()));
    \verb|connect(ui->|enregistrerPositionInitiale, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(|end())| \\
      sauvegarderPositionInitiale()));
    connect(ui->enregistrerPositionFinale, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(
      sauvegarderPositionFinale());
    connect(ui->demarrageAcquisitionVideo, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(
      demarrerAcquisitionVideo()));
    connect(ui->arretAcquisitionVideo, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(
      arreterAcquisitionVideo());
9.7.3.8 void IHMWismas::creerCameras() [private]
Références actionQuitter, afficherMessage(), cameras, fichierINI, fini(), timerCamera,
Référencé par IHMWismas().
    QSettings configuration(fichierINI, QSettings::IniFormat);
    int nbCameras = configuration.value("nb_cameras", "0").toInt();
    QString identifiant;
    QString nom;
    for(int compteur = 0; compteur < nbCameras; compteur++)</pre>
        identifiant = configuration.value (QString("Camera%1").arg(compteur+1) + \\
       "/identifiant").toString();
       nom = configuration.value(QString("Camera%1").arg(compteur+1) + "/nom")
      .toString();
        #ifdef DEBUG
        qDebug() << Q_FUNC_INFO << identifiant << " " << nom;</pre>
        #endif
        if(!identifiant.isEmpty())
            Camera* camera = new Camera(compteur+1, identifiant);
            cameras.push_back(camera);
```

```
OTimer* timer = new OTimer();
        timerCamera.push_back(timer);
        ui->listeConfigurationCameras->addItem(nom);
        connect(this, SIGNAL(fini()), camera, SLOT(arreter()));
        connect(camera, SIGNAL(afficherMessage(QString)), this, SLOT(
  afficherMessage(QString)));
        connect(actionQuitter, SIGNAL(triggered()), camera, SLOT(supprimer())
  )));
        switch(compteur)
        case 0:
            ui->labelEnregistrementCameral->setText(QString::fromUtf8("
  Caméra %1 :").arg(nom));
            connect(timerCamera.at(compteur), SIGNAL(timeout()), camera,
  SLOT(enregistrer()));
            connect(camera, SIGNAL(progression(int)), ui->
  progessionEnregistrementCameral, SLOT(setValue(int)));
            break:
        case 1:
            ui->labelEnregistrementCamera2->setText(QString::fromUtf8("
  Caméra %1 :").arg(nom));
            connect(timerCamera.at(compteur), SIGNAL(timeout()), camera,
  SLOT(enregistrer()));
  connect(camera, SIGNAL(progression(int)), ui->
progessionEnregistrementCamera2, SLOT(setValue(int)));
            break;
        case 2:
            ui->labelEnregistrementCamera3->setText(QString::fromUtf8("
  Caméra %1 :").arg(nom));
            connect(timerCamera.at(compteur), SIGNAL(timeout()), camera,
  SLOT(enregistrer()));
            connect(camera, SIGNAL(progression(int)), ui->
  progessionEnregistrementCamera3, SLOT(setValue(int)));
    }
}
```

9.7.3.9 QUrl IHMWismas::creerUrlCamera()const [private]

Références Parametres : :adresseIP, cameras, Parametres : :identifiant, Parametres : :motDePasse, Parametres : :numeroPort, et ui.

Référencé par afficherFluxVideo().

```
#ifdef DEBUG
qbebug() << 0_FUNC_INFO;
#endif

int numeroCamera = ui->listeConfigurationCameras->currentIndex();
Parametres parametres = cameras.at(numeroCamera)->getParametres();

QUrl URL("http://" + parametres.adresseIP + ":" + parametres.numeroPort + "
    /mobile.htm");
URL.setUserName(parametres.identifiant);
URL.setPassword(parametres.motDePasse);

return URL;
```

9.7.3.10 void IHMWismas::demarrer() [slot]

Références demarrerAcquisitionVideo(), et ui.

Référencé par connecter().

```
{
    #ifdef DEBUG
    qDebug() << Q_FUNC_INFO;
    #endif
    ui->fenetre->setCurrentIndex(1);
    demarrerAcquisitionVideo();
}
```

9.7.3.11 void IHMWismas::demarrerAcquisitionVideo() [slot]

La vidéo est lancée pour une durée prédéfinie

Références afficherMessage(), arreterTimers(), cameras, demarrerTimers(), deplacer-PositionFinale(), Parametres : :etat, Parametres : :nomSite, Parametres : :periode, timerFinal, et ui.

Référencé par connecter(), et demarrer().

```
#ifdef DEBUG
qDebug() << Q_FUNC_INFO;
#endif
ui->progessionEnregistrementCameral->setValue(0);
ui->progessionEnregistrementCamera2->setValue(0);
ui->progessionEnregistrementCamera3->setValue(0);
ui->parametrage->setEnabled(false);
ui->demarrageAcquisitionVideo->setEnabled(false);
ui->arretAcquisitionVideo->setEnabled(true);
arreterTimers();
timerFinal->singleShot(2500, this, SLOT(deplacerPositionFinale()));
for(int compteur = 0; compteur < cameras.count(); compteur++)</pre>
    Parametres parametres = cameras.at(compteur)->getParametres();
    if(parametres.etat == "1")
        afficherMessage(QString::fromUtf8("Programmation enregistrement
  caméra %1 : toutes les %2 s").arg(parametres.nomSite).arg(parametres.periode));
        cameras.at(compteur) ->enregistrer();
        demarrerTimers(compteur, parametres);
```

9.7.3.12 void IHMWismas::demarrerTimers (const int *numeroCamera*, const Parametres & *parametres*) [private]

A une période 0, l'acquisition vidéo est à nouveau lancée

Paramètres

numero-	int le numéro de la caméra
Camera	
parametres	Parametres les paramètres de la caméra

```
Références Parametres : :periode, et timerCamera.
Référencé par demarrerAcquisitionVideo().
     #ifdef DEBUG
     qDebug() << Q_FUNC_INFO;
     #endif
     timerCamera.at(numeroCamera) -> start(parametres.periode.toInt() *1000);
9.7.3.13 void IHMWismas::deplacerBas()const [slot]
Références Parametres : :adresselP, cameras, Parametres : :identifiant, manager, -
Parametres::motDePasse, Parametres::numeroPort, et ui.
Référencé par connecter().
     #ifdef DEBUG
     qDebug() << Q_FUNC_INFO;
     int numeroCamera = ui->listeConfigurationCameras->currentIndex();
     if(numeroCamera >=0 && numeroCamera < cameras.count())</pre>
       Parametres parametres = cameras.at(numeroCamera) -> getParametres();
    QString URL = "http://" + parametres.adresseIP + ":" + parametres.
    numeroPort + "/decoder_control.cgi?command=2&onestep=1" + "&user=" + parametres.identifiant + "&pwd=" + parametres.motDePasse;
         manager->get(QNetworkRequest(QUrl(URL)));
9.7.3.14 void IHMWismas::deplacerDroite()const [slot]
Références Parametres : :adresselP, cameras, Parametres : :identifiant, manager, -
Parametres::motDePasse, Parametres::numeroPort, et ui.
Référencé par connecter().
     #ifdef DEBUG
     qDebug() << Q_FUNC_INFO;
     int numeroCamera = ui->listeConfigurationCameras->currentIndex();
     if(numeroCamera >=0 && numeroCamera < cameras.count())</pre>
       Parametres parametres = cameras.at(numeroCamera) ->getParametres();
QString URL = "http://" + parametres.adresseIP + ":" + parametres.
numeroPort + "/decoder_control.cgi?command=6&onestep=1" + "&user=" + parametres.identifiant + "&pwd=" + parametres.motDePasse;
         manager->get(QNetworkRequest(QUrl(URL)));
9.7.3.15 void IHMWismas::deplacerGauche()const [slot]
Références Parametres : :adresselP, cameras, Parametres : :identifiant, manager, -
Parametres::motDePasse, Parametres::numeroPort, et ui.
```

```
Référencé par connecter().
```

```
#ifdef DEBUG
qDebug() << Q_FUNC_INFO;
#endif

int numeroCamera = ui->listeConfigurationCameras->currentIndex();

if(numeroCamera >=0 && numeroCamera < cameras.count())
{
    Parametres parametres = cameras.at(numeroCamera)->getParametres();
    QString URL = "http://" + parametres.adresseIP + ":" + parametres.
    numeroPort + "/decoder_control.cgi?command=4&onestep=1" + "&user=" + parametres.
    identifiant + "&pwd=" + parametres.motDePasse;
    manager->get(QNetworkRequest(QUrl(URL)));
}
```

9.7.3.16 void IHMWismas::deplacerHaut()const [slot]

Références Parametres : :adresseIP, cameras, Parametres : :identifiant, manager, - Parametres : :motDePasse, Parametres : :numeroPort, et ui.

Référencé par connecter().

```
{
    #ifdef DEBUG
    qDebug() << Q_FUNC_INFO;
    #endif

int numeroCamera = ui->listeConfigurationCameras->currentIndex();

if(numeroCamera >=0 && numeroCamera < cameras.count())
{
    Parametres parametres = cameras.at(numeroCamera)->getParametres();
    QString URL = "http://" + parametres.adresseIP + ":" + parametres.
    numeroPort + "/decoder_control.cgi?command=0&onestep=1" + "&user=" + parametres
    .identifiant + "&pwd=" + parametres.motDePasse;
    manager->get(QNetworkRequest(QUrl(URL)));
}
```

9.7.3.17 void IHMWismas::deplacerPositionFinale() [slot]

Pour un déplacement panoramique

Références Parametres : :adresselP, cameras, deplacerPositionInitiale(), Parametres : :identifiant, manager, Parametres : :motDePasse, Parametres : :numeroPort, et timer-Initial.

Référencé par demarrerAcquisitionVideo(), et deplacerPositionInitiale().

```
#ifdef DEBUG
qDebug() << Q_FUNC_INFO;
#endif

for(int compteur = 0; compteur < cameras.count(); compteur++)
{
    Parametres parametres = cameras.at(compteur) -> getParametres();
    QString URL = "http://" + parametres.adresseIP + ":" + parametres.
    numeroPort + "/decoder_control.cgi?command=33&onestep=500" + "&user=" +
    parametres.identifiant + "&pwd=" + parametres.motDePasse;
```

```
manager->get(ONetworkRequest(OUrl(URL)));
    timerInitial->singleShot(10000, this, SLOT(deplacerPositionInitiale()));
9.7.3.18 void IHMWismas::deplacerPositionInitiale() [slot]
Pour un déplacement panoramique
Références cameras, deplacerPositionFinale(), manager, et timerFinal.
Référencé par deplacerPositionFinale().
    #ifdef DEBUG
    qDebug() << Q_FUNC_INFO;
    for(int compteur = 0; compteur < cameras.count(); compteur++)</pre>
       QString URL = cameras.at(compteur)->seDeplacer();
       manager->get(QNetworkRequest(QUrl(URL)));
    timerFinal->singleShot(15000, this, SLOT(deplacerPositionFinale()));
9.7.3.19 void IHMWismas::desactiverBoutonsCamera()const [slot]
Références ui.
Référencé par afficherParametresCamera(), gererTypeDeplacement(), et sauvegarder-
Parametres().
    qDebug() << Q_FUNC_INFO << "Déplacer caméra : désactivé";</pre>
   ui->deplacementGaucheParametrage->setEnabled(true);
    ui->deplacementDroiteParametrage->setEnabled(true);
    ui->deplacementHautParametrage->setEnabled(true);
    ui->deplacementBasParametrage->setEnabled(true);
    ui->enregistrerPositionInitiale->setEnabled(false);
    ui->enregistrerPositionFinale->setEnabled(false);
9.7.3.20 void IHMWismas::fini() [signal]
Référencé par arreterAcquisitionVideo(), et creerCameras().
9.7.3.21 void IHMWismas::gererBoutonEtat() [slot]
Activer/désactiver la caméra
Références afficherParametresCamera(), cameras, fichierINI, rafraichirFluxVideo(), et
```

Référencé par connecter().

```
{
  int numeroCamera = ui->listeConfigurationCameras->currentIndex();
  Parametres parametres = cameras.at(numeroCamera)->getParametres();
  QString identifiantCamera = "Camera" + QString::number(numeroCamera+1);

  QSettings configuration(fichierINI, QSettings::IniFormat);

  if(ui->etat->isChecked())
  {
    ui->etat->setText("Activé");
    configuration.setValue(identifiantCamera + "/etat", "1");
  }
  else
  {
    ui->etat->setText("Désactivé");
    configuration.setValue(identifiantCamera + "/etat", "0");;
  }
  rafraichirFluxVideo(identifiantCamera, parametres);
  cameras.at(numeroCamera)->lireParametres();
  afficherParametresCamera();
}
```

9.7.3.22 void IHMWismas::gererTypeDeplacement()const [slot]

Activer/désactiver boutons de déplacement

Références activerBoutonsCamera(), desactiverBoutonsCamera(), et ui.

Référencé par connecter().

9.7.3.23 void IHMWismas::initialiserPosition()const [slot]

Pour un déplacement panoramique

Références cameras, et manager.

Référencé par arreterAcquisitionVideo(), IHMWismas(), et sauvegarderPositionFinale().

```
{
    #ifdef DEBUG
    qDebug() << Q_FUNC_INFO;
    #endif

    for(int compteur = 0; compteur < cameras.count(); compteur++)
    {
        QString URL = cameras.at(compteur)->seDeplacer();
        manager->get(QNetworkRequest(QUrl(URL)));
    }
}
```

9.7.3.24 void IHMWismas::parametrer() [slot]

Références afficherParametresCamera(), et ui.

Référencé par connecter(), et IHMWismas().

```
{
    #ifdef DEBUG
    qDebug() << Q_FUNC_INFO;
    #endif
    ui->fenetre->setCurrentIndex(0);
    afficherParametresCamera();
}
```

9.7.3.25 void IHMWismas::rafraichirFluxVideo (const QString identifiantCamera, Parametres & parametres) [slot]

Une modification des paramètres qui est ensuite sauvegardée

Paramètres

identifiant-	QString le nom de la caméra
Camera	
parametres	Parametres les paramètres de la caméra

Références Parametres : :adresselP, fichierINI, Parametres : :identifiant, Parametres : :motDePasse, Parametres : :numeroPort, et ui.

Référencé par gererBoutonEtat(), et sauvegarderParametres().

9.7.3.26 void IHMWismas::sauvegarderParametres() [slot]

Références activerBoutonsCamera(), cameras, desactiverBoutonsCamera(), fichierINI, rafraichirFluxVideo(), sauvegarderPositionFinale(), sauvegarderPositionInitiale(), et ui.

Référencé par connecter().

```
{
  int numeroCamera = ui->listeConfigurationCameras->currentIndex();
  QString identifiantCamera = "Camera" + QString::number(numeroCamera+1);
  Parametres parametres = cameras.at(numeroCamera)->getParametres();
  QSettings configuration(fichierINI, QSettings::IniFormat);
```

```
#ifdef DEBUG
qDebug() << Q_FUNC_INFO << identifiantCamera;</pre>
#endif
configuration.setValue(identifiantCamera + "/adresse_IP", ui->
 champAdresseIP->text());
configuration.setValue(identifiantCamera + "/numero_port", ui->champPort->
 text());
configuration.setValue(identifiantCamera + "/duree", ui->champDuree->text()
configuration.setValue(identifiantCamera + "/periode", ui->champPeriode->
if(ui->typeDeplacementFixe->isChecked())
    desactiverBoutonsCamera();
   configuration.setValue(identifiantCamera + "/type_deplacement", "Fixe")
    sauvegarderPositionInitiale();
    sauvegarderPositionFinale();
if(ui->typeDeplacementPanoramique->isChecked())
    activerBoutonsCamera();
    configuration.setValue(identifiantCamera + "/type_deplacement", "
 Panoramique");
rafraichirFluxVideo(identifiantCamera, parametres);
cameras.at(numeroCamera) ->lireParametres();
```

9.7.3.27 void IHMWismas::sauvegarderPositionFinale()const [slot]

Pour un déplacement panoramique

Références Parametres : :adresselP, cameras, Parametres : :identifiant, initialiser-Position(), manager, Parametres : :motDePasse, Parametres : :numeroPort, et ui.

Référencé par connecter(), et sauvegarderParametres().

```
//ENREGISTRER POSITION DETECTION
//
  http://192.168.52.93:99/decoder_control.cgi?command=32&onestep=500&user=admin&pwd=
#ifdef DEBUG
qbebug() << Q_FUNC_INFO;
#endif

int numeroCamera = ui->listeConfigurationCameras->currentIndex();

if(numeroCamera >=0 && numeroCamera < cameras.count())
{
    Parametres parametres = cameras.at(numeroCamera)->getParametres();
    QString URL = "http://" + parametres.adresseIP + ":" + parametres.
    numeroPort + "/decoder_control.cgi?command=32&onestep=500" + "&user=" +
    parametres.identifiant + "&pwd=" + parametres.motDePasse;
    manager->get(QNetworkRequest(QUrl(URL)));
}
ui->enregistrerPositionInitiale->setEnabled(true);
ui->enregistrerPositionFinale->setEnabled(false);
initialiserPosition();
```

9.7.3.28 void IHMWismas::sauvegarderPositionInitiale()const [slot]

Pour un déplacement panoramique

Références Parametres : :adresselP, cameras, Parametres : :identifiant, manager, -Parametres : :motDePasse, Parametres : :numeroPort, et ui.

Référencé par connecter(), et sauvegarderParametres().

```
//ENREGISTRER POSITION INITIALE
//
http://192.168.52.93:99/decoder_control.cgi?command=30&onestep=500&user=admin&pwd=
#ifdef DEBUG
qDebug() << Q_FUNC_INFO;
#endif

int numeroCamera = ui->listeConfigurationCameras->currentIndex();

if(numeroCamera >=0 && numeroCamera < cameras.count())
{
    Parametres parametres = cameras.at(numeroCamera)->getParametres();
    QString URL = "http://" + parametres.adresseIP + ":" + parametres.
    numeroPort + "/decoder_control.cgi?command=30&onestep=500" + "&user=" + parametres.identifiant + "&pwd=" + parametres.motDePasse;
    manager->get(QNetworkRequest(QUrl(URL)));
}
ui->enregistrerPositionInitiale->setEnabled(false);
ui->enregistrerPositionFinale->setEnabled(true);
```

9.7.4 Documentation des données membres

9.7.4.1 QAction* IHMWismas::actionQuitter [private]

Référencé par connecter(), creerCameras(), et IHMWismas().

```
9.7.4.2 QVector < Camera* > IHMWismas : :cameras [private]
```

Référencé par afficherFluxVideo(), afficherParametresCamera(), arreterAcquisition-Video(), creerCameras(), creerUrlCamera(), demarrerAcquisitionVideo(), deplacer-Bas(), deplacerDroite(), deplacerGauche(), deplacerHaut(), deplacerPositionFinale(), deplacerPositionInitiale(), gererBoutonEtat(), initialiserPosition(), sauvegarder-Parametres(), sauvegarderPositionFinale(), sauvegarderPositionInitiale(), et ~IHM-Wismas().

```
9.7.4.3 QString IHMWismas::fichierINI [private]
```

Référencé par arreterTimers(), creerCameras(), gererBoutonEtat(), IHMWismas(), rafraichirFluxVideo(), et sauvegarderParametres().

```
9.7.4.4 QNetworkAccessManager* IHMWismas::manager [private]
```

Référencé par deplacerBas(), deplacerDroite(), deplacerGauche(), deplacerHaut(), deplacerPositionFinale(), deplacerPositionInitiale(), IHMWismas(), initialiserPosition(), sauvegarderPositionFinale(), et sauvegarderPositionInitiale().

```
9.7.4.5 QVector<QTimer*> IHMWismas::timerCamera [private]

Référencé par arreterTimers(), creerCameras(), et demarrerTimers().

9.7.4.6 QTimer* IHMWismas::timerFinal [private]

Référencé par arreterTimers(), demarrerAcquisitionVideo(), deplacerPositionInitiale(), et IHMWismas().

9.7.4.7 QTimer* IHMWismas::timerInitial [private]

Référencé par arreterTimers(), deplacerPositionFinale(), et IHMWismas().

9.7.4.8 Ui::IHMWismas* IHMWismas::ui [private]

Référencé par activerBoutonsCamera(), afficherFluxVideo(), afficherMessage(), afficherParametresCamera(), arreterAcquisitionVideo(), connecter(), creerCameras(), creerUrlCamera(), demarrer(), demarrerAcquisitionVideo(), deplacerBas(), deplacerDroite(), deplacerGauche(), deplacerHaut(), desactiverBoutonsCamera(), gererBoutonEtat(), gererTypeDeplacement(), IHMWismas(), parametrer(), rafraichirFluxVideo(), sauvegarderPositionInitiale(), sauvegarderPositionInitiale(),
```

La documentation de cette classe a été générée à partir des fichiers suivants :

- IHMWismas.h
- IHMWismas.cpp

et \sim IHMWismas().

9.8 Référence de la structure PARAM_COMMUNICATION

```
#include <structures.h>
```

```
Attributs publics
```

```
- QString port
```

- int baud_rate
- int data_bit
- int stop
- int otopint parity
- 9.8.1 Documentation des données membres
- 9.8.1.1 int PARAM_COMMUNICATION::baud_rate

Référencé par WISMASIHM : :chargerFichierConfig().

9.8.1.2 int PARAM_COMMUNICATION::data_bit

Référencé par WISMASIHM : :chargerFichierConfig().

```
9.8.1.3 int PARAM_COMMUNICATION: :parity
Référencé par WISMASIHM : :chargerFichierConfig().
9.8.1.4 QString PARAM_COMMUNICATION::port
nom du port serie d'entrée du périphérique
Référencé par WISMASIHM : :chargerFichierConfig().
9.8.1.5 int PARAM_COMMUNICATION: :stop
Référencé par WISMASIHM : :chargerFichierConfig().
La documentation de cette structure a été générée à partir du fichier suivant :
- structures.h
     Référence de la structure PARAM_PANNEAU
fixe les paramètres du périphérique panneau lumineux. port QString, int baud_rate, int
data_bit, int stop, int parity
#include <structures.h>
Attributs publics
- QString port
- int baud_rate
int data_bit
int stopint parity
9.9.1 Documentation des données membres
9.9.1.1 int PARAM_PANNEAU::baud_rate
Référencé par WISMASIHM : :chargerFichierConfig().
9.9.1.2 int PARAM_PANNEAU::data_bit
Référencé par WISMASIHM : :chargerFichierConfig().
9.9.1.3 int PARAM_PANNEAU: :parity
Référencé par WISMASIHM : :chargerFichierConfig().
9.9.1.4 QString PARAM_PANNEAU::port
nom du port serie d'entrée du panneau lumineux
Référencé par WISMASIHM : :chargerFichierConfig().
```

9.9.1.5 int PARAM_PANNEAU::stop

Référencé par WISMASIHM : :chargerFichierConfig().

La documentation de cette structure a été générée à partir du fichier suivant :


- structures.h

9.10 Référence de la classe Parametrage

Paramétrer le système vidéo.

#include <Parametrage.h>

Graphe de collaboration de Parametrage :



Fonctions membres publiques

```
- Parametrage ()
```

Constructeur.

 $-\sim$ Parametrage ()

Destructeur.

void setParametres (Parametres ¶metres)

Mutateur de la structure parametres.

```
- Parametres getParametres () const
Accesseur de la structure parametres.

– void lireParametres (QString identifiantCamera)
       Attribuer les paramètres à la caméra sélectionnée.
Attributs privés

    QString fichierINI

- Parametres parametres
9.10.1 Description détaillée
Auteur
     Pierre GRELET
Version
     1.1
Date
     15 mars 2018
9.10.2 Documentation des constructeurs et destructeur
9.10.2.1 Parametrage::Parametrage()
Références fichierINI.
    fichierINI = QApplication::applicationDirPath() + "/" + "
  configuration-cameras.ini";
     #ifdef DEBUG
     qDebug() << Q_FUNC_INFO << fichierINI;</pre>
     #endif
9.10.2.2 Parametrage::∼Parametrage()
     #ifdef DEBUG
     qDebug() << Q_FUNC_INFO;</pre>
     #endif
```

9.10.3 Documentation des fonctions membres

9.10.3.1 Parametres Parametrage: :getParametres () const

Les paramètres de la caméra

Renvoie

un type Parametres qui est la structure de Parametres

Références parametres.

Référencé par Camera : :getParametres(), et Camera : :lireParametres().

```
#ifdef DEBUG
qDebug() << Q_FUNC_INFO;
#endif
return parametres;</pre>
```

9.10.3.2 void Parametrage::lireParametres (QString identifiantCamera)

Paramètres

```
identifiant- QString la caméra à paramétrer

Camera
```

```
Références Parametres : :adresseIP, Parametres : :cheminVideo, Parametres : :duree, Parametres : :etat, fichierINI, Parametres : :identifiant, Parametres : :motDePasse, -Parametres : :nomSite, Parametres : :numeroPort, parametres, Parametres : :periode, Parametres : :resolution, et Parametres : :typeDeplacement.
```

Référencé par Camera : :lireParametres().

```
QSettings configuration(fichierINI, QSettings::IniFormat);
parametres.etat = configuration.value(identifiantCamera + "/etat", "1").
  toString();
parametres.nomSite = configuration.value(identifiantCamera + "/nom", "").
  toString();
parametres.adresseIP = configuration.value(identifiantCamera + "/adresse_IP
   ", "").toString();
parametres.numeroPort = configuration.value(identifiantCamera + "
    /numero_port","").toString();
parametres.identifiant = configuration.value(identifiantCamera + "
   /identifiant", "admin").toString();
parametres.motDePasse = configuration.value(identifiantCamera + "
  /mot_de_passe", "").toString();
parametres.typeDeplacement = configuration.value(identifiantCamera + "
  /type_deplacement", "Fixe").toString();
parametres.cheminVideo = configuration.value(identifiantCamera + "
  /chemin_video", "./videos").toString();
parametres.duree = configuration.value(identifiantCamera + "/duree", "30").
   toString();
parametres.periode = configuration.value(identifiantCamera +"/periode", "
  3600").toString();
parametres.resolution = configuration.value(identifiantCamera + "
  /resolution", "480").toString();
#ifdef DEBUG
qDebug() << Q_FUNC_INFO;
qDebug() << "Etat : " + parametres.etat;</pre>
qDebug() << "Etat : " + parametres.etat;
qDebug() << "Camera courante : " + identifiantCamera;
qDebug() << "Adresse IP : " + parametres.adresseIP;
qDebug() << "Port : " + parametres.numeroPort;
qDebug() << "Login : " + parametres.identifiant;
qDebug() << "Mot de passe : " + parametres.motDePasse;
qDebug() << "Chemin vidéo : " + parametres.cheminVideo;
qDebug() << "Chemin vidéo : " + parametres.cheminVideo;</pre>
qDebug() << "Durée : " + parametres.duree;</pre>
```

```
qDebug() << "Période : " + parametres.periode;
qDebug() << "Résolution : " + parametres.resolution;
qDebug() << "Type de déplacement : " + parametres.typeDeplacement;</pre>
```

9.10.3.3 void Parametrage::setParametres (Parametres & parametres)

Paramètres

```
parametres les paramètres de la caméra
```

Références parametres.

Référencé par Camera : :setParametres().

```
#ifdef DEBUG
qDebug() << Q_FUNC_INFO;
#endif
this->parametres = parametres;
```

9.10.4 Documentation des données membres

```
9.10.4.1 QString Parametrage::fichierINI [private]
```

Référencé par lireParametres(), et Parametrage().

```
9.10.4.2 Parametres Parametrage::parametres [private]
```

Référencé par getParametres(), lireParametres(), et setParametres().

La documentation de cette classe a été générée à partir des fichiers suivants :

- Parametrage.h
- Parametrage.cpp

Référence de la structure Parametres 9.11

paramètres d'une caméra

```
#include <Structures.h>
```

Attributs publics

- QString etat
- QString nomSite
- **QString adresselP**
- QString numeroPort
- QString identifiant
- QString motDePasse
 QString typeDeplacement
- QString cheminVideo
- QString duree
- QString periode

- QString resolution

9.11.1 Documentation des données membres

9.11.1.1 QString Parametres::adresselP

Référencé par IHMWismas : :afficherParametresCamera(), IHMWismas : :creer-UrlCamera(), IHMWismas : :deplacerBas(), IHMWismas : :deplacerDroite(), IHM-Wismas : :deplacerGauche(), IHMWismas : :deplacerHaut(), IHMWismas : :deplacer-PositionFinale(), Camera : :enregistrer(), Parametrage : :lireParametres(), IHMWismas : :rafraichirFluxVideo(), IHMWismas : :sauvegarderPositionFinale(), IHMWismas : :sauvegarderPositionInitiale(), et Camera : :seDeplacer().

9.11.1.2 QString Parametres::cheminVideo

Référencé par Parametrage : :lireParametres().

9.11.1.3 QString Parametres::duree

Référencé par IHMWismas : :afficherParametresCamera(), Camera : :enregistrer(), et Parametrage : :lireParametres().

9.11.1.4 QString Parametres::etat

Référencé par IHMWismas : :afficherParametresCamera(), IHMWismas : :arreter-AcquisitionVideo(), IHMWismas : :demarrerAcquisitionVideo(), Camera : :enregistrer(), et Parametrage : :lireParametres().

9.11.1.5 QString Parametres::identifiant

Référencé par IHMWismas : :creerUrlCamera(), IHMWismas : :deplacerBas(), -IHMWismas : :deplacerDroite(), IHMWismas : :deplacerGauche(), IHMWismas : :deplacerHaut(), IHMWismas : :deplacerPositionFinale(), Camera : :enregistrer(), Parametrage : :lireParametres(), IHMWismas : :rafraichirFluxVideo(), IHMWismas : :sauvegarderPositionFinale(), et Camera::seDeplacer().

9.11.1.6 QString Parametres::motDePasse

Référencé par IHMWismas : :creerUrlCamera(), IHMWismas : :deplacerBas(), -IHMWismas : :deplacerDroite(), IHMWismas : :deplacerGauche(), IHMWismas : :deplacerHaut(), IHMWismas : :deplacerPositionFinale(), Camera : :enregistrer(), Parametrage : :lireParametres(), IHMWismas : :rafraichirFluxVideo(), IHMWismas : :sauvegarderPositionFinale(), et Camera: :seDeplacer().

9.11.1.7 QString Parametres::nomSite

Référencé par IHMWismas : :arreterAcquisitionVideo(), IHMWismas : :demarrer-AcquisitionVideo(), Camera : :enregistrer(), et Parametrage : :lireParametres().

9.11.1.8 QString Parametres::numeroPort

Référencé par IHMWismas : :afficherParametresCamera(), IHMWismas : :creer-UrlCamera(), IHMWismas: :deplacerBas(), IHMWismas: :deplacerDroite(), IHM-Wismas::deplacerGauche(), IHMWismas::deplacerHaut(), IHMWismas::deplacer-PositionFinale(), Camera::enregistrer(), Parametrage::lireParametres(), IHMWismas-: :rafraichirFluxVideo(), IHMWismas : :sauvegarderPositionFinale(), IHMWismas-::sauvegarderPositionInitiale(), et Camera::seDeplacer().

9.11.1.9 QString Parametres::periode

Référencé par IHMWismas : :afficherParametresCamera(), IHMWismas : :demarrer-AcquisitionVideo(), IHMWismas::demarrerTimers(), et Parametrage::lireParametres().

9.11.1.10 QString Parametres::resolution

Référencé par IHMWismas : :afficherFluxVideo(), et Parametrage : :lireParametres().

9.11.1.11 QString Parametres::typeDeplacement

Référencé par IHMWismas : :afficherParametresCamera(), et Parametrage : :lire-Parametres().

La documentation de cette structure a été générée à partir du fichier suivant :

- Structures.h

9.12 Référence de la classe PortPanneau

Communique avec les stations météo des sites via un port série virtuel.

```
#include <portpanneau.h>
```

Connecteurs publics

- void afficherMessage (QString message)
- void changerPage (int nb_page)
- void lireTrame ()

Fonctions membres publiques

- PortPanneau (QObject *parent=0)
 - Constructeur de la classe PortPanneau.
- $\sim\!\!\text{PortPanneau}$ ()

Destructeur.

Fonctions membres privées

- QString calculerChecksum (QString message)
- QString creerTrame (QStringList messages, int nb_page)
 void envoyerTrame (QString trame)
- bool lireAcquittement (QString trame)

9.12.1.2 PortPanneau::~PortPanneau()

Références port.

```
{
    if(port->isOpen())
    {
        port->close();
    }
}
```

- 9.12.2 Documentation des fonctions membres
- 9.12.2.1 void PortPanneau::afficherMessage(QString message) [slot]

Paramètres

```
message
```

Références creerTrame(), et envoyerTrame().

Référencé par WISMASIHM : :demarrerAffichagePanneau(), et WISMASIHM : :WISMASIHM().

```
{
   QStringList messages = message.split(";");
   for(int i = 0; i < messages.count(); i++)
   {
      QString trame = creerTrame(messages, i);
      envoyerTrame(trame);
   }
}</pre>
```

9.12.2.2 QString PortPanneau : :calculerChecksum (QString *trame*) [private]

Paramètres

```
trame | QString la trame
```

Renvoie

QString le checksum calculé

Référencé par changerPage(), et creerTrame().

9.12.2.3 void PortPanneau : :changerPage (int nb_page) [slot]

Paramètres

```
nb_page
```

Références calculerChecksum(), envoyerTrame(), lireAcquittement(), PANNEAU_PAGE_A, PANNEAU_PAGE_B, PANNEAU_PAGE_C, PANNEAU_PAGE_D, PANNEAU_PAGE_D, PANNEAU_PAGE_E, PANNEAU_PAGE_F, PANNEAU_PAGE_G, PANNEAU_PAGE_H, et PANNEAU_PAGE_I.

Référencé par WISMASIHM : :afficherInformationsMeteoStation().

```
char page = 0;
    switch(nb_page)
         case 0:
            page = PANNEAU_PAGE_A;
             break;
        case 1:
            page = PANNEAU_PAGE_B;
             break;
         case 2:
             page = PANNEAU_PAGE_C;
        break;
case 3:
            page = PANNEAU_PAGE_D;
            break;
         case 4:
            page = PANNEAU_PAGE_E;
             break;
        case 5:
            page = PANNEAU_PAGE_F;
             break;
         case 6:
            page = PANNEAU_PAGE_G;
        break; case 7:
            page = PANNEAU_PAGE_H;
             break;
         case 8:
            page = PANNEAU_PAGE_I;
    }
    OString trame;
    trame = QString("<RP%1>").arg(page);
    trame += calculerChecksum(trame);
trame += "<E>";
trame = "<ID01>" + trame;
    this->envoyerTrame(trame);
    #ifdef DEMO
        qDebug() << Q_FUNC_INFO << trame << lireAcquittement(trame);</pre>
    #endif
9.12.2.4 QString PortPanneau::configure_couleur(uint8_t_mode) [private]
Référencé par creerTrame().
    QString mode;
    if(_mode >= 'A' && _mode <= 'S')
    mode = QString("<C%1>").arg(QChar(_mode));
    return mode;
     //sprintf(protocole, "%s<C%c>", protocole, mode);
9.12.2.5 QString PortPanneau : :configure_page ( uint8_t _mode ) [private]
Référencé par creerTrame().
    QString mode;
if(_mode >='A' && _mode <='I')</pre>
        mode = QString("<P%1>").arg(QChar(_mode));
```

```
return mode;
9.12.2.6 QString PortPanneau : :configure_position ( uint8_t _mode, QString message
         ) [private]
9.12.2.7 QString PortPanneau : :configure_taille_police ( uint8 t _mode )
          [private]
Référencé par creerTrame().
    QString mode;
if (_mode >= 'A' && _mode <= 'E')
    mode = QString("<A%1>").arg(QChar(_mode));
    return mode;
9.12.2.8 QString PortPanneau::configure temps (int temps ) [private]
Référencé par creerTrame().
    QString mode;
    if(temps >= 0 && temps <= 25)
  mode = QString("<W%1>").arg(QString('A' + temps));
    return mode;
9.12.2.9 QString PortPanneau::creerTrame ( QStringList messages, int nb_page )
          [private]
Paramètres
    messages
     nb page
```

Renvoie

QString

Références calculerChecksum(), configure_couleur(), configure_page(), configure_taille_police(), configure_temps(), PANNEAU_PAGE_A, PANNEAU_PAGE_B, PANNEAU_PAGE_C, PANNEAU_PAGE_D, PANNEAU_PAGE_E, PANNEAU_PAGE_F, PANNEAU_PAGE_G, PANNEAU_PAGE_H, PANNEAU_PAGE_I, et PANNEAU_SIZE-5X7.

Référencé par afficherMessage().

```
{
    //Exemple de trame : "<ID01><L1><PA><FE><MA><WC><FE>message1F<E>"
    QString protocole = "<L1>";//QString("<L%1>").arg(nb_page+1);
    QString options = "<FE><MA>";
    QString trame;
```

```
//Conversion des caractères spéciaux
if (messages[nb_page].contains("-"))
    messages[nb_page].replace("-", "<U0B> ");
if (messages[nb_page].contains("°"))
    messages[nb_page].replace("°", "<U3A>");
if(messages[nb_page].contains("é"))
  messages[nb_page].replace("é", "<U69>");
if (messages[nb_page].contains("€"))
    messages[nb_page].replace("€", "<U00>");
if(messages[nb_page].contains("à"))
   messages[nb_page].replace("à", "<U60>");
char page = 0;
switch(nb_page)
    case 0:
        page = PANNEAU_PAGE_A;
         break;
    case 1:
        page = PANNEAU_PAGE_B;
         break;
    case 2:
        page = PANNEAU_PAGE_C;
         break;
    case 3:
         page = PANNEAU_PAGE_D;
         break;
    case 4:
         page = PANNEAU_PAGE_E;
         break;
     case 5:
        page = PANNEAU_PAGE_F;
    break; case 6:
        page = PANNEAU_PAGE_G;
    break;
case 7:
        page = PANNEAU_PAGE_H;
         break;
    case 8:
        page = PANNEAU_PAGE_I;
         break:
trame = protocole;
trame += configure_page(page);
trame += options;
trame += configure_temps(10);
trame += "<FE>";
trame += configure_taille_police(PANNEAU_SIZE_5X7);
trame += configure_couleur('A');
//trame += configure_position(PANNEAU_POSITION_CENTER, messages[nb_page]);
trame += messages[nb_page];
trame += calculerChecksum(trame);
trame += "<E>";
trame = "<ID01>" + trame;
#ifdef DEMO
    qDebug() << Q_FUNC_INFO << trame;</pre>
#endif
return trame;
```

```
9.12.2.10 void PortPanneau : :envoyerTrame ( QString trame ) [private]
```

Paramètres

```
trame | QString la trame
```

Références port.

Référencé par afficherMessage(), et changerPage().

```
{
    port->write(trame.toLocal8Bit().constData());
}
```

9.12.2.11 bool PortPanneau : :lireAcquittement (QString trame) [private]

Paramètres

```
trame QString la trame
```

Renvoie

bool true si acquittement sinon false

Références PANNEAU_ACK, et PANNEAU_NACK.

Référencé par changerPage().

```
{
   if(trame.contains(PANNEAU_NACK))
     return false;
   else if(trame.contains(PANNEAU_ACK))
     return true;
   else
     return false;
}
```

$\textbf{9.12.2.12} \quad \textbf{void PortPanneau::} \textbf{lireTrame()} \quad [\, \texttt{slot} \,]$

Références port.

Référencé par PortPanneau().

```
QByteArray donneesRecues;
if(port->isOpen())
{
    while(port->bytesAvailable())
    {
        donneesRecues += port->readAll();
        usleep(10000);
    }
    QString trame(donneesRecues);
}
```

9.12.3 Documentation des données membres

```
9.12.3.1 QextSerialPort* PortPanneau::port [private]
```

Référencé par envoyerTrame(), lireTrame(), PortPanneau(), et ~PortPanneau().

La documentation de cette classe a été générée à partir des fichiers suivants :

- portpanneau.hportpanneau.cpp

9.13 Référence de la classe PortXBee

Communique avec les stations météo des sites via un port série virtuel.

```
#include <portxbee.h>
```

Connecteurs publics

- void recevoirTrame ()

Receptionne les trames en provenance des stations météos.

Signaux

- void nouvelleTrame (QString trame)

Fonctions membres publiques

- PortXBee (QObject *parent=0)
- Constructeur de la classe PortXBee.
- \sim PortXBee ()

Destructeur.

Attributs privés

QextSerialPort * port relation vers la classe QextSerialPort

9.13.1 Documentation des constructeurs et destructeur

```
9.13.1.1 PortXBee::PortXBee(QObject*parent=0) [explicit]
```

Constructeur.

Paramètres

parent	Adresse de l'objet parent Qt (sinon 0)
parent	QObject

Références port, PORT_XBEE, et recevoirTrame().

```
: QObject(parent)
    port = new QextSerialPort(QLatin1String(PORT_XBEE),
     QextSerialPort::EventDriven, this);
    port->setBaudRate(BAUD9600);
    port->setDataBits(DATA_8);
    port->setStopBits(STOP_1);
    port->open(QIODevice::ReadWrite);
    if(port->isOpen())
        connect(port, SIGNAL(readyRead()), this, SLOT(recevoirTrame()));
    else
   {
        qDebug() << Q_FUNC_INFO << "Erreur : port" << QLatin1String(PORT_XBEE)</pre>
     << "non ouvert !";
9.13.1.2 PortXBee::∼PortXBee()
Références port.
    if(port->isOpen())
       port->close();
9.13.2 Documentation des fonctions membres
9.13.2.1 void PortXBee::nouvelleTrame(QString trame) [signal]
Référencé par recevoirTrame().
9.13.2.2 PortXBee::recevoirTrame() [slot]
Références nouvelleTrame(), et port.
Référencé par PortXBee().
    QByteArray donneesRecues;
    if(port->isOpen())
        while (port->bytesAvailable())
            donneesRecues += port->readAll();
            usleep(10000);
        QString trame(donneesRecues);
        //qDebug() << Q_FUNC_INFO << trame;</pre>
        emit nouvelleTrame(trame);
        // Simulation
        //QString trame =
       "$ID.101, TS.1, DV.SE, VV.11, TA.20, TN.-15, H.30, HY.80, B.1010; ";
```

```
//emit nouvelleTrame(trame);

9.13.3 Documentation des données membres

9.13.3.1 QextSerialPort* PortXBee::port [private]

Référencé par PortXBee(), recevoirTrame(), et ~PortXBee().

La documentation de cette classe a été générée à partir des fichiers suivants:


— portxbee.h
— portxbee.cpp
```

9.14 Référence de la classe StationMeteo

Gére les données météos d'une station d'un site.

```
#include <stationmeteo.h>
```

Graphe de collaboration de StationMeteo :



Connecteurs publics

void traiterTrame (QString trame)

```
Fonctions membres publiques
```

```
StationMeteo (QObject *parent=0)
```

Constructeur.

- StationMeteo (int idSite, int typeSite, QString nomSite, QString cheminVideo, QString couleurTextPanneau, QObject *parent=0)

StationMeteo::StationMeteo.

StationMeteo ()

 $StationMeteo: \sim StationMeteo.$

int getIdSite () const

StationMeteo : :getIdSite.
- int getTypeSite () const

StationMeteo : :getTypeSite.
- QString getNomTypeSite () const

StationMeteo : :getNomTypeSite.

— QString getCheminVideo () const

StationMeteo : :getCheminVideo.

— QString getNomVideo () const

QString getMesures (int typeMesure)

StationMeteo::getMesures.

QString getDirectionVent () const

StationMeteo::getDirectionVent.

QString getVitesseVent () const

StationMeteo::getVitesseVent.

QString getTemperatureAir ()

StationMeteo::getTemperatureAir.

QString getTemperatureNeige ()

StationMeteo::getTemperatureNeige.

– QString getHauteurNeige ()

StationMeteo::getHauteurNeige. QString getHumidite () const

StationMeteo::getHumidite. QString getPressionAir () const

StationMeteo : :getPressionAir.

— QString getConseilsFartage (int marque) const

StationMeteo::getConseilsFartage.
- QStringList getInformationComplementaire (int idSite)

void setIdSite (int)

StationMeteo::setId.

void setTypeSite (int)

StationMeteo::setTypeSite.

void setDonneesTrame (DONNEES STATION)

void setNomVideo (QString)

StationMeteo : :setNomVideo.
- void setDirectionVent (QString)

StationMeteo::setDirectionVent.

void setVitesseVent (QString)

StationMeteo::setVitesseVent. void setTemperatureAir (QString)

StationMeteo::setTemperatureAir.

void setTemperatureNeige (QString)

StationMeteo ::setTemperatureNeige.
- void setHauteurNeige (QString)

StationMeteo::setHauteurNeige.

```
    void setHumidite (QString)
        StationMeteo : :setHumidite.

    void setPressionAir (QString)
        StationMeteo : :setPressionAir.
```

Fonctions membres privées

- bool preparerDonnees (DONNEES_STATION &donneesEnregistrement)
 - preparerDonnees() prepare les données pour l'enregistrement
- void enregistrerDonnees ()

enregistrerDonnees() enregistre les données dans la base de données.

Attributs privés

```
- BaseDeDonnees * bdd
       Association vers la classe BaseDeDonnees.
  int idSite
- int typeSite
   QString nomSite
- QString cheminVideo
 QString couleurTextPanneau WISMASProtocole * protocole
Association vers la classe WISMASProtocole.

- DONNEES_STATION donneeStation
- QVector< DONNEES_STATION > donneesStation
- QTime heureDebut
   QTime heureFin
  QTimer * timer_baseDeDonnees
QString directionVent
   QString vitesseVent
   QString temperatureAir
   QString temperatureNeige
QString hauteurNeige
   QString humidite
   QString pressionAir
   QString nomVideo
   int heureCourante
```

9.14.1 Documentation des constructeurs et destructeur

```
9.14.1.1 StationMeteo : :StationMeteo ( QObject * parent = 0 )
```

Constructeur par défaut

Paramètres

```
parent | QObject L'adresse d'un objet Qt parent
```

Références bdd, BaseDeDonnees : :connecter(), BaseDeDonnees : :getInstance(), heureCourante, heureDebut, heureFin, et protocole.

```
: QObject(parent), idSite(0),
typeSite(0), directionVent("--"), vitesseVent("--"), temperatureAir("--"),
temperatureNeige("--"), hauteurNeige("--"), humidite("--"), pressionAir("--
"), nomVideo("")
{
bdd = BaseDeDonnees::getInstance();
```

```
bdd->connecter();

this->protocole = new WISMASProtocole(this);

heureDebut = QTime::currentTime();
//heureFin = QTime::currentTime().addSecs(3600);
heureFin = QTime::currentTime().addSecs(60);

heureCourante = QDateTime::currentDateTime().toString("HH").toInt();
}
```

9.14.1.2 StationMeteo::StationMeteo(int idSite, int typeSite, QString nomSite, QString cheminVideo, QString couleurTextPanneau, QObject * parent = 0)

Constructeur par défaut

Références bdd, BaseDeDonnees : :connecter(), BaseDeDonnees : :executer(), BaseDeDonnees : :getInstance(), heureCourante, heureDebut, heureFin, protocole, et BaseDeDonnees : :recuperer().

```
: QObject(parent), idSite
typeSite(typeSite), nomSite(nomSite), cheminVideo(cheminVideo),
  couleurTextPanneau(couleurTextPanneau), directionVent("--"), vitesseVent("--"),
temperatureAir("--"),
temperatureNeige("--"), hauteurNeige("--"), humidite("--"), pressionAir("--
bdd = BaseDeDonnees::getInstance();
bdd->connecter();
QStringList infosSite;
QString requete;
// Récupère les information du site requete = "SELECT \star FROM sites WHERE idSite = '" + QString::number(idSite)
retour = bdd->recuperer(requete, infosSite);
if(retour)
    #ifdef DEBUG
  qDebug() << QString::fromUtf8("Site : ") << infosSite.at(0) <<
infosSite.at(1) << infosSite.at(2) << infosSite.at(3);</pre>
     #endif
else
    #ifdef DEBUG
         qDebug() << Q_FUNC_INFO << requete;</pre>
    #endif
// La station est active
requete = "UPDATE sites SET etat = '1' WHERE idSite = '" + QString::number(
  idSite) + "'";
retour = bdd->executer(requete);
if(!retour)
    #ifdef DEBUG
         qDebug() << Q_FUNC_INFO << requete;</pre>
    #endif
```

```
this->protocole = new WISMASProtocole(this);
    heureDebut = QTime::currentTime();
    //heureFin = QTime::currentTime().addSecs(3600);
    heureFin = QTime::currentTime().addSecs(60);
    heureCourante = ODateTime::currentDateTime().toString("HH").toInt();
9.14.1.3 StationMeteo:: ~StationMeteo()
Références bdd, BaseDeDonnees : :detruireInstance(), BaseDeDonnees : :executer(),
et idSite.
    // La station est inactive
QString requete = "UPDATE sites SET etat = '0' WHERE idSite = '" +
     QString::number(idSite) + "'";
    bool retour = bdd->executer(requete);
    if(!retour)
        #ifdef DEBUG
            qDebug() << Q_FUNC_INFO << requete;</pre>
        #endif
    BaseDeDonnees::detruireInstance();
9.14.2 Documentation des fonctions membres
9.14.2.1 void StationMeteo : :enregistrerDonnees ( ) [private]
Renvoie
    void
Références bdd, DONNEES_STATION : :dateDonnes, DONNEES_STATION-
: :directionVent, BaseDeDonnees : :estConnecte(), BaseDeDonnees : :executer(),
getIdSite(), DONNEES_STATION: :hauteurNeige, DONNEES_STATION: :heure-
Donnes, DONNEES_STATION: :humidite, preparerDonnees(), DONNEES_STAT-
ION: :pressionAir, DONNEES STATION: :temperatureAir, DONNEES STATION-
: :temperatureNeige, et DONNEES_STATION : :vitesseVent.
Référencé par traiterTrame().
    DONNEES_STATION donneesEnregistrement;
    if(!preparerDonnees(donneesEnregistrement))
    if(bdd->estConnecte())
        bool retour;
       QString requete;
       ODate dateMesure = ODate::fromString(donneesEnregistrement.dateDonnes,
```

```
"dd/MM/yyyy");

    requete = "INSERT INTO
    mesures(idSite,dateMesure,heure,temperatureAir,temperatureNeige,hauteurNeige,humidite,pressionAir,vitesse'
    VALUES('" + QString::number(this->getIdSite()) + "','" + dateMesure.toString("
    yyyy-MM-dd") + "','" + donneesEnregistrement.heureDonnes + "','" +
    donneesEnregistrement.temperatureAir + "','" + donneesEnregistrement.temperatureNeige + "','" +
    donneesEnregistrement.hauteurNeige + "','" + donneesEnregistrement.humidite + "','
    " + donneesEnregistrement.pressionAir + "','" + donneesEnregistrement.vitesseVent
    + "','" + donneesEnregistrement.directionVent + "')";

    retour = bdd->executer(requete);
    qDebug() << Q_FUNC_INFO << requete << retour;
    if(!retour)
    {
        qDebug() << Q_FUNC_INFO << "Erreur " << requete;
    }
}
</pre>
```

9.14.2.2 QString StationMeteo::getCheminVideo() const

Renvoie

QString cheminVideo.

Références cheminVideo.

```
{
    return cheminVideo;
}
```

9.14.2.3 QString StationMeteo::getConseilsFartage(int marque)const

Paramètres

```
marque int marque de farte
```

Renvoie

QString la couleur du farte

Références donneesStation, et temperatureNeige.

```
if(donneesStation.count() == 0)
    return "--";
switch (marque)
    case 1:
        if (this->temperatureNeige.toInt() >= 0 && this->temperatureNeige.
                   { return "jaune"; }
  toInt() <= 10)
        else if(abs(this->temperatureNeige.toInt()) >= 4 && abs(this->
  temperatureNeige.toInt()) <= abs(-4)) { return "rouge"; }</pre>
        else if(abs(this->temperatureNeige.toInt()) >= abs(-2) && abs(
  this->temperatureNeige.toInt()) <= abs(-8)) { return "violet";}
else if(abs(this->temperatureNeige.toInt()) >= abs(-6) && abs(
  this->temperatureNeige.toInt()) <= abs(-12)) { return "bleu";</pre>
        else if(abs(this->temperatureNeige.toInt()) >= abs(-10) && abs(
  this->temperatureNeige.toInt()) <= abs(-32)){ return "vert";
        else
        {
             #ifdef DEBUG
```

```
qDebug() << Q_FUNC_INFO << "Temperature de neige non prise</pre>
  en charge pour la marque SWIX";
                     #endif
                     return "--";
            break;
    case 2:
             if (this->temperatureNeige.toInt() >= 0 && this->temperatureNeige.
                                   { return "jaune"; }
            else if(abs(this->temperatureNeige.toInt()) >= abs(-4) && abs(
this->temperatureNeige.toInt()) <= abs(-12)) { return "rouge"; }
    else if(abs(this->temperatureNeige.toInt()) >= abs(-10) && abs(
this->temperatureNeige.toInt()) <= abs(-30)){ return "bleu"; }
           else
             {
                     #ifdef DEBUG
                            gDebug() << O FUNC INFO << "Temperature de neige non prise</pre>
  en charge pour la marque TOKO";
                    #endif
                    return "--";
            break;
    case 3:
           if(this->temperatureNeige.toInt() >= 14 && abs(this->
temperatureNeige.toInt()) <= abs(-2)) { return "jaune"; }</pre>
            else if(this->temperatureNeige.toInt() >= 0 && abs(this->
temperatureNeige.toInt()) <= abs(-5)) { return "rouge"; }</pre>
            else if(abs(this->temperatureNeige.toInt()) >= abs(-2) && abs(
this->temperatureNeige.toInt()) <= abs(-10)) { return "violet";}
else if(abs(this->temperatureNeige.toInt()) >= abs(-7) && abs(-7) &
this->temperatureNeige.toInt()) <= abs(-15)) { return "bleu";
            else if(abs(this->temperatureNeige.toInt()) >= abs(-10) && abs(
this->temperatureNeige.toInt()) <= abs(-25)){ return "vert";
            else
             {
                     #ifdef DEBUG
                             qDebug() << Q_FUNC_INFO << "Temperature de neige non prise</pre>
  en charge pour la marque VOLA";
                    #endif
                    return "--";
            break;
    case 4:
            if(this->temperatureNeige.toInt() >= 0 && abs(this->temperatureNeige
.toInt()) <= abs(-4)) { return "jaune"; }
    else if(abs(this->temperatureNeige.toInt()) >= abs(-4) && abs(
this->temperatureNeige.toInt()) <= abs(-8)) { return "rouge"; }</pre>
            else if(abs(this->temperatureNeige.toInt()) >= abs(-6) && abs(
this->temperatureNeige.toInt()) <= abs(-12)) { return "violet";}</pre>
else if(abs(this->temperatureNeige.toInt()) >= abs(-10) && abs(
this->temperatureNeige.toInt()) <= abs(-18)){ return "bleu"; }</pre>
            else if(abs(this->temperatureNeige.toInt()) >= abs(-10) && abs(
                                     this->temperatureNeige.toInt()) <= abs(-30)){ return "
vert"; }
            else
             {
                     #ifdef DEBUG
                            qDebug() << Q_FUNC_INFO << "Temperature de neige non prise</pre>
  en charge pour la marque BRIKO / MAPLUS";
                     #endif
                     return "--";
            break:
    case 5:
            if(this->temperatureNeige.toInt() >= 10 && this->temperatureNeige.
```

```
toInt() <= 0) { return "jaune"; }
    else if(this->temperatureNeige.toInt() >= 2 && abs(this->
       temperatureNeige.toInt() <= abs(-8)) { return "rouge"; }
else if(abs(this->temperatureNeige.toInt()) >= abs(-5) && abs(
        this->temperatureNeige.toInt()) <= abs(-15)){ return "bleu"; }
               {
                    #ifdef DEBUG
                         gDebug() << Q_FUNC_INFO << "Temperature de neige non prise</pre>
        en charge pour la marque DRAGON SKI";
                    #endif
                    return "--";
               break;
          case 6:
               if(this->temperatureNeige.toInt() >= 10 && this->temperatureNeige.
       toInt() <= 0) { return "jaune"; }
else if(abs(this->temperatureNeige.toInt()) >= abs(-3) && abs(
this->temperatureNeige.toInt()) <= abs(-7)) { return "rouge"; }
else if(abs(this->temperatureNeige.toInt()) >= abs(-5) && abs(
       this->temperatureNeige.toInt()) <= abs(-15)){ return "bleu";
               else
               {
                    #ifdef DEBUG
                        gDebug() << Q_FUNC_INFO << "Temperature de neige non prise</pre>
        en charge pour la marque XC SOLUTION";
                    #endif
                    return "--";
               break:
          default:
               #ifdef DEBUG
        qDebug() << Q_FUNC_INFO << "Temperature de neige non prise en charge";
               #endif
               return "--";
               break;
    }
}
```

9.14.2.4 QString StationMeteo::getDirectionVent() const

Renvoie

QString

Références directionVent.

Référencé par getMesures().

```
if(this->directionVent == "500")
{
    return "--";
}
else
{
    return this->directionVent;
}
```

```
9.14.2.5 QString StationMeteo::getHauteurNeige()
Renvoie
    QString
Références hauteurNeige.
Référencé par getMesures().
    if(this->hauteurNeige == "500")
        return "-- cm";
    else
        return this->hauteurNeige + "cm";
9.14.2.6 QString StationMeteo::getHumidite() const
Renvoie
    QString
Références humidite.
Référencé par getMesures().
    if(this->humidite == "500")
        return "-- %";
    else
        return this->humidite +" %";
9.14.2.7 int StationMeteo::getIdSite()const
Renvoie
    int id l'identifiant du site sur lequel la station méteo est installée.
Références idSite.
Référencé par WISMASProtocole : :decoderTrame(), et enregistrerDonnees().
    return idSite;
9.14.2.8 QStringList StationMeteo: :getInformationComplementaire (int idSite)
Références bdd, BaseDeDonnees : :estConnecte(), et BaseDeDonnees : :recuperer().
Référencé par WISMASIHM : :demarrerAffichagePanneau(), et WISMASIHM : :WISM-
ASIHM().
```

```
{
    if(bdd->estConnecte())
    {
        bool retour;
        QString requete;
        QStringList donnees;

        requete = "SELECT tarifs, horaire, nbPisteOuverte FROM informations
        WHERE idSite = " + QString::number(idSite);

        retour = bdd->recuperer(requete, donnees);

        if(retour)
        {
            return donnees;
        }
    }
}
```

9.14.2.9 QString StationMeteo::getMesures(int typeMesure)

Renvoie

QString

Références DIRECTION_VENT, getDirectionVent(), getHauteurNeige(), getHumidite(), getPressionAir(), getTemperatureAir(), getTemperatureNeige(), getVitesseVent(), HAUTEUR_NEIGE, HUMIDITE, PRESSION_AIR, TEMPERATURE_AIR, TEMPERATURE_NEIGE, et VITESSE_VENT.

```
switch(typeMesure)
        case DIRECTION_VENT:
           return getDirectionVent();
           break:
       case VITESSE_VENT:
           return getVitesseVent();
       case TEMPERATURE_AIR:
           return getTemperatureAir();
           break:
       case TEMPERATURE_NEIGE:
            return getTemperatureNeige();
       case HAUTEUR_NEIGE:
           return getHauteurNeige();
        case HUMIDITE:
            return getHumidite();
           break:
       case PRESSION_AIR:
           return getPressionAir();
           break;
}
```

9.14.2.10 QString StationMeteo::getNomTypeSite()const

Renvoie

QString nom le nom du type de site.

Références SKI ALPIN, SKI DE FOND, SNOW SKITE, et typeSite.

```
{
    switch(typeSite)
    {
        case SKI_ALPIN:
            return "SKI ALPIN";
            break;
        case SKI_DE_FOND:
            return "SKI DE FOND";
            break;
        case SNOW_SKITE:
            return "SNOWKITE";
            break;
        default:
            qDebug() << Q_FUNC_INFO << " [INFO] Type de site inconnu";
            return "";
            break;
}
</pre>
```

9.14.2.11 QString StationMeteo::getNomVideo()const

Références nomVideo.

```
{
    return this->nomVideo;
}
```

9.14.2.12 QString StationMeteo : :getPressionAir () const

Renvoie

QString

Références pressionAir.

Référencé par getMesures().

```
if(this->pressionAir == "500")
{
    return "-- hPa";
}
else
{
    return this->pressionAir + " hPa";
}
```

9.14.2.13 QString StationMeteo::getTemperatureAir()

```
Renvoie
```

QString

Références temperatureAir.

Référencé par getMesures().

```
{
    if(this->temperatureAir == "500")
    {
        return "-- °C";
    }
    else
    {
        return this->temperatureAir + "°C";
    }
}
```

9.14.2.14 QString StationMeteo::getTemperatureNeige()

Renvoie

QString

Références temperatureNeige.

Référencé par getMesures().

```
if(this->temperatureNeige == "500")
{
    return "-- °C";
}
else
{
    return this->temperatureNeige + "°C";
}
```

9.14.2.15 int StationMeteo::getTypeSite()const

Renvoie

int id l'identifiant du site.

Références typeSite.

Référencé par WISMASProtocole : :decoderTrame().

```
{
    return typeSite;
```

9.14.2.16 QString StationMeteo : :getVitesseVent () const

Renvoie

QString

Références vitesseVent.

Référencé par getMesures().

```
{
    if(this->vitesseVent == "500")
    {
        return "-- km/h";
    }
    else
    {
        return this->vitesseVent + "km/h";
    }
}
```

9.14.2.17 bool StationMeteo : :preparerDonnees (DONNEES_STATION & donneesEnregistrement) [private]

Renvoie

bool

Références DONNEES_STATION: :dateDonnes, directionVent, DONNEES_STATION: :directionVent, donneesStation, donneeStation, hauteurNeige, DONNEES_STATION: :hauteurNeige, heureCourante, heureDebut, DONNEES_STATION: :heureDonnes, heureFin, humidite, DONNEES_STATION: :humidite, pressionAir, DONNEES_STATION: :temperatureAir, DONNEES_STATION: :temperatureAir, temperatureNeige, DONNEES_STATION: :temperatureNeige, vitesseVent, et DONNEES STATION: :vitesseVent.

Référencé par enregistrerDonnees().

```
hauteurNeige += donneesStation.at(i).hauteurNeige.toInt();
                         donneesEnregistrement.dateDonnes = donneeStation.dateDonnes;
             donneesEnregistrement.heureDonnes = QString::number(heureDebut.hour());
          // juste l'heure H
            donneesEnregistrement.vitesseVent = QString("%1").arg(qRound(
      vitesseVent/donneesStation.count()), 0, 'f', 0);
donneesEnregistrement.temperatureAir = QString("%1").arg(qRound());
      temperature \verb|Air/donneesStation.count()), 0, 'f', 0);
             donneesEnregistrement.temperatureNeige = QString("%1").arg(qRound(
      temperatureNeige/donneesStation.count()), 0, 'f', 0);
donneesEnregistrement.hauteurNeige = QString("%1").arg(qRound(hauteurNeige/donneesStation.count()), 0, 'f', 0);
            donneesEnregistrement.humidite = QString("%1").arg(qRound(humidite/
      donneesStation.count()), 0, 'f', 0);
             {\tt donneesEnregistrement.pressionAir = QString("\%1").arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound("\%1")).arg(qRound(
      pressionAir/donneesStation.count()), 0, 'f', 0);
donneesEnregistrement.directionVent = directionVent;
              // initialise pour la prochaine acquisition
             donneesStation.clear();
            heureDebut = QTime::currentTime();
//heureFin = heureDebut.addSecs(3600);
             heureFin = heureDebut.addSecs(60);
             return true;
else
             return false;
```

9.14.2.18 void StationMeteo::setDirectionVent (QString directionVent)

Paramètres

```
direction- int Vent
```

Références directionVent.

Référencé par setDonneesTrame().

```
{
    this->directionVent = directionVent;
}
```

9.14.2.19 void StationMeteo::setDonneesTrame(DONNEES_STATION donnees)

Références DONNEES_STATION: :directionVent, donneesStation, donneeStation, -DONNEES_STATION: :hauteurNeige, DONNEES_STATION: :humidite, DONNEES_STATION: :pressionAir, setDirectionVent(), setHauteurNeige(), setHumidite(), setPressionAir(), setTemperatureNeige(), setVitesseVent(), DONNEES_STATION: :temperatureAir, DONNEES_STATION: :temperatureNeige, et DONNEES_STATION: :vitesseVent.

Référencé par WISMASProtocole : :decoderTrame().

```
{
    this->donneeStation = donnees;
```

```
this->setDirectionVent (donneeStation.directionVent);
this->setVitesseVent (donneeStation.vitesseVent);
this->setTemperatureAir (donneeStation.temperatureAir);
this->setTemperatureNeige (donneeStation.temperatureNeige);
this->setHauteurNeige (donneeStation.hauteurNeige);
this->setHumidite (donneeStation.humidite);
this->setPressionAir (donneeStation.pressionAir);

this->donneesStation.push_back (this->donneeStation);
```

9.14.2.20 void StationMeteo : :setHauteurNeige (QString hauteur_neige)

Paramètres

```
hauteur_- int
neige
```

Références hauteurNeige.

Référencé par setDonneesTrame().

```
{
    this->hauteurNeige = hauteur_neige;
}
```

9.14.2.21 void StationMeteo::setHumidite(QString humidite)

Paramètres

```
humidite | int
```

Références humidite.

Référencé par setDonneesTrame().

```
{
    this->humidite = humidite;
}
```

9.14.2.22 void StationMeteo::setIdSite(int id)

Paramètres

```
id int
```

Références idSite.

```
{
    this->idSite = id;
}
```

9.14.2.23 void StationMeteo::setNomVideo(QString nomVideo)

Paramètres

```
nomVideo QString
```

Références nomVideo.

```
{
    this->nomVideo = nomVideo;
}
```

9.14.2.24 void StationMeteo::setPressionAir(QString pression)

Paramètres

```
pression int
```

Références pressionAir.

Référencé par setDonneesTrame().

```
{
    this->pressionAir = pression;
}
```

9.14.2.25 void StationMeteo::setTemperatureAir (QString temperatureAir)

Paramètres

```
temperature- int
Air
```

Renvoie

void

Références temperatureAir.

Référencé par setDonneesTrame().

```
this->temperatureAir = temperatureAir;
```

9.14.2.26 void StationMeteo::setTemperatureNeige(QString temperatureNeige)

Paramètres

```
temperature- int
Neige
```

Références temperatureNeige.

Référencé par setDonneesTrame().

{

```
this->temperatureNeige = temperatureNeige;
}
```

9.14.2.27 void StationMeteo::setTypeSite(int typeSite)

Paramètres

```
typeSite int
```

Références typeSite.

```
{
    this->typeSite = typeSite;
}
```

9.14.2.28 void StationMeteo::setVitesseVent(QString vitesseVent)

Paramètres

```
vitesseVent | QString vitesse du vent
```

Références vitesseVent.

Référencé par setDonneesTrame().

```
{
    this->vitesseVent = vitesseVent;
}
```

9.14.2.29 void StationMeteo::traiterTrame(QString trame) [slot]

Paramètres

```
trame | QString trame reçue
```

Références WISMASProtocole : :decoderTrame(), enregistrerDonnees(), heure-Courante, et protocole.

```
QStringList trames = trame.split('$');

for(int i = 1; i < trames.count(); i++)
{
    if(this->protocole->decoderTrame(trames.at(i)))
    {
        int heure = QDateTime::currentDateTime().toString("HH").toInt();
        if(this->heureCourante + 1 == heure)
        {
            enregistrerDonnees();
            this->heureCourante = QDateTime::currentDateTime().toString("HH").toInt();
        }
    }
}
```

9.14.3 Documentation des données membres

```
9.14.3.1 BaseDeDonnees* StationMeteo::bdd [private]
Référencé par enregistrerDonnees(), getInformationComplementaire(), StationMeteo(),
et \simStationMeteo().
9.14.3.2 QString StationMeteo : :cheminVideo [private]
Référencé par getCheminVideo().
9.14.3.3 QString StationMeteo::couleurTextPanneau [private]
9.14.3.4 QString StationMeteo : :directionVent [private]
Référencé par getDirectionVent(), preparerDonnees(), et setDirectionVent().
9.14.3.5 QVector < DONNEES_STATION > StationMeteo : :donneesStation
        [private]
Référencé par getConseilsFartage(), preparerDonnees(), et setDonneesTrame().
9.14.3.6 DONNEES_STATION StationMeteo : :donneeStation [private]
Référencé par preparerDonnees(), et setDonneesTrame().
9.14.3.7 QString StationMeteo::hauteurNeige [private]
Référencé par getHauteurNeige(), preparerDonnees(), et setHauteurNeige().
9.14.3.8 int StationMeteo::heureCourante [private]
Référencé par preparerDonnees(), StationMeteo(), et traiterTrame().
9.14.3.9 QTime StationMeteo : :heureDebut [private]
Référencé par preparerDonnees(), et StationMeteo().
9.14.3.10 QTime StationMeteo::heureFin [private]
Référencé par preparerDonnees(), et StationMeteo().
9.14.3.11 QString StationMeteo::humidite [private]
Référencé par getHumidite(), preparerDonnees(), et setHumidite().
9.14.3.12 int StationMeteo::idSite [private]
Référencé par getIdSite(), setIdSite(), et ~StationMeteo().
9.14.3.13 QString StationMeteo::nomSite [private]
9.14.3.14 QString StationMeteo : :nomVideo [private]
Référencé par getNomVideo(), et setNomVideo().
```

```
9.14.3.15 QString StationMeteo::pressionAir [private]
Référencé par getPressionAir(), preparerDonnees(), et setPressionAir().
9.14.3.16 WISMASProtocole* StationMeteo::protocole [private]
Référencé par StationMeteo(), et traiterTrame().
9.14.3.17 QString StationMeteo::temperatureAir [private]
Référencé par getTemperatureAir(), preparerDonnees(), et setTemperatureAir().
9.14.3.18 QString StationMeteo : :temperatureNeige [private]
Référencé par getConseilsFartage(), getTemperatureNeige(), preparerDonnees(), et
setTemperatureNeige().
9.14.3.19 QTimer* StationMeteo::timer_baseDeDonnees [private]
9.14.3.20 int StationMeteo::typeSite [private]
Référencé par getNomTypeSite(), getTypeSite(), et setTypeSite().
9.14.3.21 QString StationMeteo : :vitesseVent [private]
Référencé par getVitesseVent(), preparerDonnees(), et setVitesseVent().
La documentation de cette classe a été générée à partir des fichiers suivants :
- stationmeteo.h

    stationmeteo.cpp

9.15 Référence de la classe Video
Traiter les vidéos capturer par le système vidéo.
#include <Video.h>
Connecteurs publics
- void arreter ()
     Arrêter la capture d'image vidéo.
void progresser ()
     Actualiser la barre de progression de l'acquisition vidéo.

    void supprimerEnregistrements () const

     Supprimer les vidéos enregistrées.
Signaux
- void fini () const
- void progression (int chargement) const
```

Fonctions membres publiques

```
- Video ()
```

Constructeur.

 \sim Video ()

Destructeur.

void enregistrerVideo (const int numeroCamera, const QString nomSite, const Q-String adresselP, const QString numeroPort, const QString identifiant, const QString motDePasse, const int duree)

Enregistrer la vidéo capturée par une caméra.

Fonctions membres publiques statiques

- static void arreterEnregistrements ()

Arrêter tous les enregistrements en cours d'exécution.

Fonctions membres privées

int getNumeroVideo ()

Accesseur de nbVideos.

void creerCheminVideo (int numeroCamera)

Créer le chemin où enregistrer les vidéos.

void demarrerTimers (int duree)

Démarrer les timers.

void arreterTimers ()

Arrêter les timers.

- void verifierDossierEnregistrements (QDir &repertoire) const

Vérifier si les répertoires des enregistrements pour chaque site sont p.

void supprimerTousLesEnregistrements (QDir &repertoire) const

Supprimer les vidéos enregistrées.

- void supprimerNbEnregistrements (QDir &repertoire) const

Supprimer les vidéos enregistrées.

Attributs privés

```
- QProcess * processus
```

– QTimer * timerProgression

QTimer * timerEnregistrement

bool enregistrement

int chargement

int numeroVideo

- int duree

QString fichierINI

QString cheminVideo

9.15.1 Description détaillée

Auteur

Pierre GRELET

Version

1.1

Date

15 mars 2018

9.15.2 Documentation des constructeurs et destructeur

```
9.15.2.1 Video::Video()
```

Références chargement, enregistrement, fichierINI, numeroVideo, processus, timer-Enregistrement, et timerProgression.

```
{
    #ifdef DEBUG
    qDebug() << Q_FUNC_INFO;
    #endif

    processus = new QProcess(this); // Crée l'objet processus
    timerProgression = new QTimer(this);
    timerEnregistrement = new QTimer(this);

    fichierINI = QApplication::applicationDirPath() + "/" + "
        configuration-cameras.ini";

    enregistrement = false;
    numeroVideo = 1;
    chargement = 0;
}

9.15.2.2 Video::~Video()

{
    #ifdef DEBUG
    qDebug() << Q_FUNC_INFO;
    #endif
}</pre>
```

9.15.3 Documentation des fonctions membres

```
9.15.3.1 void Video::arreter() [slot]
```

Références arreterTimers(), chargement, enregistrement, processus, et progression().

Référencé par Camera : :arreter(), arreterTimers(), demarrerTimers(), enregistrer-Video(), et progresser().

```
#ifdef DEBUG
qDebug() << Q_FUNC_INFO;
#endif

if(enregistrement == true)
{
    arreterTimers();
    processus->terminate();
    this->enregistrement = false;
    chargement = 0;
    emit progression(chargement);
}
```

```
9.15.3.2 void Video : :arreterEnregistrements( ) [static]
Méthode statique
Références processus.
Référencé par IHMWismas : :~IHMWismas().
    QString programme = "killall"; // le nom du programme
    QStringList arguments; // arguments du programme
    arguments << "vlc";
    #ifdef DEBUG
    qDebug() << Q_FUNC_INFO << programme << arguments;</pre>
    QProcess *processus = new QProcess();
    processus->startDetached(programme, arguments);
    delete processus;
9.15.3.3 void Video : :arreterTimers( ) [private]
Références arreter(), progresser(), timerEnregistrement, et timerProgression.
Référencé par arreter().
    #ifdef DEBUG
    qDebug() << Q_FUNC_INFO;
    if(timerProgression->isActive())
        timerProgression->stop();
    if(timerEnregistrement->isActive())
        timerEnregistrement->stop();
    disconnect(timerProgression, SIGNAL(timeout()), this, SLOT(progresser()));
    disconnect(timerEnregistrement, SIGNAL(timeout()), this, SLOT(arreter()));
9.15.3.4 void Video::creerCheminVideo(int numeroCamera) [private]
Références cheminVideo, et fichierINI.
Référencé par enregistrerVideo().
    QSettings configuration(fichierINI, QSettings::IniFormat);
QString identifiantCamera = "Camera" + QString::number(numeroCamera);
    cheminVideo = configuration.value(identifiantCamera + "/chemin_video", "
      ./videos/").toString();
    #ifdef DEBUG
    qDebug() << Q_FUNC_INFO << cheminVideo;</pre>
9.15.3.5 void Video : :demarrerTimers ( int duree ) [private]
```

Paramètres

```
duree int duree d'enregistrement
```

Références arreter(), progresser(), timerEnregistrement, et timerProgression.

Référencé par enregistrerVideo().

```
{
    #ifdef DEBUG
    qDebug() << Q_FUNC_INFO;
#endif

if(duree != 0)
    {
        timerProgression->start((duree*1000)/100);
        timerEnregistrement->start(duree*1000);
        connect(timerProgression, SIGNAL(timeout()), this, SLOT(progresser()));
        connect(timerEnregistrement, SIGNAL(timeout()), this, SLOT(arreter()));

    #ifdef DEBUG
    qDebug() << Q_FUNC_INFO << "timer progression" << ((duree*1000)/100);
        qDebug() << Q_FUNC_INFO << "timer enregistrement" << (duree*1000);
        #endif
    }
}</pre>
```

9.15.3.6 void Video::enregistrerVideo (const int numeroCamera, const QString nomSite, const QString adresselP, const QString numeroPort, const QString identifiant, const QString motDePasse, const int duree)

Paramètres

numero-	int le numéro de la caméra
Camera	
nomSite	QString le nom du site
adresselP	QString l'adresse IP
numeroPort	QString le numéro de port
identifiant	QString le nom de l'administrateur
motDePasse	QString le mot de passe administrateur
duree	int le temps d'enregistrement

Références arreter(), chargement, cheminVideo, creerCheminVideo(), demarrer-Timers(), duree, enregistrement, getNumeroVideo(), numeroVideo, processus, et verifierDossierEnregistrements().

Référencé par Camera : :enregistrer().

```
QDir repertoire(cheminVideo);

QString programme; // Le nom du programme
QStringList arguments; // Arguments du programme
QString nomFichier;
QString extension;

/*

Commandes d'enregistrement video avec cvlc :

Le flux video de la camera est en MJPEG
```

```
- en mjpg : cvlc "http://192.168.52.221:99/
      videostream.cgi?user=admin&pwd=&resolution=32&rate=0" --sout file/ts:./video-test.mjpg;
          en mp4 : cvlc "http://192.168.52.221:99/
      \verb|videostream.cgi?user=admin&pwd=&resolution=32&rate=0" --sout '\#transcode\{vcodec=h264\}\}|
       :file{mux=ts,dst=test.mpg}'
    if(duree != 0)
         // Enregistrement en cours ?
         if(enregistrement == true)
             #ifdef DEBUG
             qDebug() << Q_FUNC_INFO << "Fin de l'enregistrement";</pre>
             #endif
             arreter();
         }
        creerCheminVideo(numeroCamera):
        extension = ".mp4";
nomFichier = cheminVideo + QString::number(getNumeroVideo()) + "_" +
      nomSite + extension;
        verifierDossierEnregistrements(repertoire);
         // Format mp4
        programme = "./cvlc.sh";
         if (motDePasse.length() == 0)
             arguments
                          << adresseIP
                          << numeroPort
                          << identifiant
                          << nomFichier
                          << QString::number(duree);
        }
else
                          << adresseIP
             arguments
                          << numeroPort
                          << identifiant
                          << motDePasse
                          << nomFichier
                          << QString::number(duree);
         }
        //qDebug() << O_FUNC_INFO << programme << arguments;
qDebug() << O_FUNC_INFO << "FICHIER : " + nomFichier;</pre>
         #endif
        processus->start(programme, arguments);
        enregistrement = true;
        chargement = 0;
numeroVideo++;
        this->duree = duree;
        demarrerTimers(duree);
9.15.3.7 void Video::fini()const [signal]
9.15.3.8 int Video : :getNumeroVideo( ) [private]
```

}

Renvoie

int le nombre de vidéos

Références fichierINI, et numeroVideo.

Référencé par enregistrerVideo().

```
#ifdef DEBUG
qDebug() << Q_FUNC_INFO << numeroVideo;
#endif

QSettings configuration(fichierINI, QSettings::IniFormat);
int totalEnregistrement = configuration.value("nb_videos", "1").toInt();

if(numeroVideo > totalEnregistrement)
    numeroVideo = 1;

return numeroVideo;
}
```

```
9.15.3.9 void Video::progresser() [slot]
```

Références arreter(), chargement, duree, et progression().

Référencé par arreterTimers(), et demarrerTimers().

```
if(chargement == duree*1000)
{
    #ifdef DEBUG
    qDebug() << Q_FUNC_INFO << "Fin de l'enregistrement";
    #endif

    arreter();
}
else
{
    chargement += ((duree*1000)/100); // en pourcentage
    emit progression(((double)chargement/((double)duree*1000.))*100.);

    #ifdef DEBUG
    //qDebug() << Q_FUNC_INFO <<
    (((double)chargement/((double)duree*1000.))*100.) << chargement << (duree*1000);
    #endif
}</pre>
```

9.15.3.10 void Video::progression(int chargement)const [signal]

Référencé par arreter(), et progresser().

```
9.15.3.11 void Video::supprimerEnregistrements()const [slot]
```

Les enregistrements sont supprimés selon le niveau de supression indiqué dans le fichier de configuration

Paramètres

```
nomSite | QString le nom du site
```

Références cheminVideo, fichierINI, supprimerNbEnregistrements(), et supprimerTous-LesEnregistrements().

Référencé par Camera : :supprimer().

```
QSettings configuration(fichierINI, QSettings::IniFormat);
QDir repertoire(cheminVideo);
QString typeSuppression = configuration.value("niveau_suppression", "Aucun"
  ).toString();
    Un nom de fichier vidéo enregistrée :
    - en mp4 : 1_Alpin.mp4
if(repertoire.exists())
    if(typeSuppression == "Tous") // Tous les fichiers seront supprimés
        {\tt supprimerTousLesEnregistrements} \ ({\tt repertoire}) \ ;
    else if(typeSuppression == "Nb_enregistrements") // Un fichier (le
   getNombreVideos() le plus récent) de chaque caméra sauvegardé
        supprimerNbEnregistrements(repertoire);
    else if(typeSuppression == "Aucun") // Aucun fichiers supprimés
        // Ne rien faire
         // Valeur niveau_suppression invalide
        // Ne rien faire
```

9.15.3.12 void Video : :supprimerNbEnregistrements (QDir & repertoire) const [private]

Les enregistrements les plus anciens sont supprimés

Paramètres

repertoire	QDir le répertoire où se trouve les enregistrements
nb-	int le nombre d'enregistrements à conserver
Enregistreme	nts-
AConserver	
nomSite	QString le nom du site de la caméra

Références enregistrement.

Référencé par supprimerEnregistrements().

```
{
   QStringList filtre;
   QStringList fichier;
   QString extension = ".mp4";
   filtre << "*" + extension;</pre>
```

```
repertoire.setSorting(QDir::Time);
fichier += repertoire.entryList(filtre);

foreach(QString enregistrement, repertoire.entryList(QDir::NoDotAndDotDot |
    QDir::AllEntries))
{
    if(enregistrement != fichier[0])
        repertoire.remove(enregistrement);

#ifdef DEBUG
qDebug() << Q_FUNC_INFO << fichier[0];
#endif
}</pre>
```

9.15.3.13 void Video : :supprimerTousLesEnregistrements (QDir & repertoire) const [private]

Les enregistrements sont tous supprimés

Paramètres

repertoire QDir le répertoire où se trouve les enregistrements

Références enregistrement.

Référencé par supprimerEnregistrements().

9.15.3.14 void Video : :verifierDossierEnregistrements (QDir & repertoire) const [private]

Paramètres

```
repertoire QDir le répertoire où se trouve les enregistrements
```

Références cheminVideo.

Référencé par enregistrerVideo().

```
{
    #ifdef DEBUG
    qDebug() << Q_FUNC_INFO;
    #endif

if(!QDir(cheminVideo).exists())</pre>
```


```
repertoire.mkdir(cheminVideo);
9.15.4 Documentation des données membres
9.15.4.1 int Video : :chargement [private]
Référencé par arreter(), enregistrerVideo(), progresser(), et Video().
9.15.4.2 QString Video : :cheminVideo [private]
Référencé par creerCheminVideo(), enregistrerVideo(), supprimerEnregistrements(), et
verifierDossierEnregistrements().
9.15.4.3 int Video::duree [private]
Référencé par enregistrerVideo(), et progresser().
9.15.4.4 bool Video : :enregistrement [private]
Référencé par arreter(), enregistrerVideo(), supprimerNbEnregistrements(), supprimer-
TousLesEnregistrements(), et Video().
9.15.4.5 QString Video::fichierINI [private]
Référencé par creerCheminVideo(), getNumeroVideo(), supprimerEnregistrements(), et
Video().
9.15.4.6 int Video :: numero Video [private]
Référencé par enregistrerVideo(), getNumeroVideo(), et Video().
9.15.4.7 QProcess* Video::processus [private]
Référencé par arreter(), arreterEnregistrements(), enregistrerVideo(), et Video().
9.15.4.8 QTimer* Video::timerEnregistrement [private]
Référencé par arreterTimers(), demarrerTimers(), et Video().
9.15.4.9 QTimer* Video::timerProgression [private]
Référencé par arreterTimers(), demarrerTimers(), et Video().
La documentation de cette classe a été générée à partir des fichiers suivants :
Video.h
Video.cpp
```

9.16 Référence de la classe WISMASProtocole

Gère la transmission entre les sites.

#include <wismasprotocole.h>

Graphe de collaboration de WISMASProtocole :



Fonctions membres publiques

- WISMASProtocole (StationMeteo *stationMeteo=0)

```
WISMASProtocole() constructeur par défaut.
− ~WISMASProtocole ()
WISMASProtocole() destructeur.bool verifierTrame (QString trame)
      verifie la validite de la trame

    bool decoderTrame (QString trame)

      decode la trame et extrait les donnees pour la station méteo
Attributs privés
StationMeteo * stationMeteo
      Association vers la classe StationMeteo.
9.16.1 Description détaillée
Auteur
    PETRELLA Olivier
Version
    1.1
Date
    18 février 2018
9.16.2 Documentation des constructeurs et destructeur
9.16.2.1 WISMASProtocole : :WISMASProtocole ( StationMeteo * stationMeteo = 0 )
                                                                : stationMeteo(
      stationMeteo)
9.16.2.2 WISMASProtocole:: ∼WISMASProtocole()
9.16.3 Documentation des fonctions membres
9.16.3.1 bool WISMASProtocole : :decoderTrame ( QString trame )
Paramètres
        trame | QString une trame
```

Renvoie

bool true si la trame est decodee sinon false

Références DONNEES_STATION : :dateDonnes, DONNEES_STATION : :direction-Vent, StationMeteo : :getIdSite(), StationMeteo : :getTypeSite(), DONNEES_STATION : :hauteurNeige, DONNEES_STATION : :heureDonnes, DONNEES_STATION : :humidite, DONNEES_STATION : :pressionAir, StationMeteo : :setDonneesTrame(), station-Meteo, DONNEES_STATION : :temperature-Air, DONNEES_STATION : :temperature-Neige, verifierTrame(), et DONNEES_STATION : :vitesseVent.

Référencé par StationMeteo : :traiterTrame().

```
if(!verifierTrame(trame))
    return false;
//qDebug() << Q_FUNC_INFO << trame;</pre>
// Extraire les champs de la trame
QStringList champs = trame.split(',');
// Extraire les valeurs ID et TYPE des champs de la trame QStringList id = champs.at(0).split('.');
QStringList type = champs.at(1).split('.');
// Bonne station ?
if(id.at(1).toInt() == stationMeteo->getIdSite())
     // Bon type ?
     if(type.at(1).toInt() == stationMeteo->getTypeSite())
          // Extraire les données des champs de la trame
         QString direction_vent = champs.at(2).split('.')[1];
         QString vitesse_vent = champs.at(3).split('.')[1];
QString temperature_air = champs.at(4).split('.')[1];
QString temperature_neige = champs.at(5).split('.')[1];
         Ostring hauteur_neige = champs.at(6).split('.')[1];
QString humidite = champs.at(7).split('.')[1];
         QString pression_air = champs.at(8).split('.')[1].split('/')[0];
         pression_air.chop(0);
         DONNEES STATION donneeStation;
         ODate date = ODate::currentDate();
         QTime heure = QTime::currentTime();
         donneeStation.dateDonnes = date.toString("dd/MM/yyyy");
         donneeStation.heureDonnes = heure.toString("hh:mm:ss");
         donneeStation.directionVent = direction_vent;
         donneeStation.vitesseVent = vitesse vent;
         donneeStation.temperatureAir = temperature_air;
         donneeStation.temperatureNeige = temperature_neige;
         donneeStation.hauteurNeige = hauteur_neige;
         donneeStation.humidite = humidite;
         donneeStation.pressionAir = pression_air;
         stationMeteo->setDonneesTrame(donneeStation);
         return true;
}
return false;
```

9.16.3.2 bool WISMASProtocole::verifierTrame (QString trame)

Paramètres

trame	QString une trame
-------	-------------------

Renvoie

bool true si la trame est valide sinon false

Référencé par decoderTrame().

```
if(trame.length() == 0)
    return false;
if(!trame.endsWith("/r"))
   return false;
return true;
```

9.16.4 Documentation des données membres

```
9.16.4.1 StationMeteo* WISMASProtocole::stationMeteo [private]
```

Référencé par decoderTrame().

La documentation de cette classe a été générée à partir des fichiers suivants :


- wismasprotocole.hwismasprotocole.cpp

9.17 Référence de la classe WISMASIHM

Gère l'interface des sites de haute montagne.

```
#include <wismasihm.h>
```





Fonctions membres publiques

```
WISMASIHM (QWidget *parent=0)
```

WISMASIHM : :WISMASIHM. WISMASIHM ()

 $WISMASIHM::\sim WISMASIHM.$

QString getMinute ()

WISMASIHM : :getMinute.
QString getHeure ()

WISMASIHM : :getHeure.
- QString getDate ()

Connecteurs privés

- void rafraichir ()

SLOT WISMASIHM : :rafraichir rafraichir l'IHM. – void rechargerVideo ()

SLOT permettant de recharger la vidéo pour une lecture en boucle.

```
void redemarrerVideo ()
      SLOT permettant de relire la vidéo.
Fonctions membres privées

    void afficherConditionsMeteoStation ()

       WISMASIHM: :afficherConditionsMeteoStation affiche sur l'écran de diffusion (écran TV)
      l'ensemble des données météos d'un site et les conseils de fartage.

    void afficherDonneesMeteoStation ()

      WISMASIHM: :afficherDonneesMeteoStation assure l'affichage des mesures de la station
      méteo d'un site.
  void afficherInformationsMeteoStation ()
      SLOT WISMASIHM: :afficherInformationsMeteoStation.
- void demarrerAffichagePanneau ()
      WISMASIHM: :demarrerAffichagePanneau affiche sur le panneau lumineux la synthèse
      des données météos d'un site.

    void afficherConseilsFartage ()

      WISMASIHM: :afficherConseilsFartage affiche les conseils de fartage.
void afficherHorodatage ()
      WISMASIHM : :afficherHorodatage met à jour l'affichage de la date et l'heure.
  void changerStation ()
       WISMASIHM: :changerStation change de station.
void demarrerVideo ()
      démarre une vidéo
- void recupererDerniereVideo ()
  void chargerVideo ()
      charge la vidéo enregistrée sur le serveur
bool chargerFichierConfig ()
      WISMASIHM::chargerFichierConfig.
Attributs privés
- Ui::WISMASIHM * ui
  StationMeteo * station
       Association vers la classe StationMeteo.
– QVector< StationMeteo * > stations
PortXBee * portXBee
      Association vers la classe PortXBee.
  PortPanneau * portPanneau
      Association vers la classe PortPanneau.
 CONFIG_LOGICIEL config
CONFIG_ENREGISTREMENT enregistrement_config
PARAM_COMMUNICATION param_communication
PARAM_PANNEAU param_panneau
AFFICHAGE_PANNEAU affichage_panneau
AFFICHAGE_PANNEAU panneau
  Phonon:: MediaObject * media
  QTimer * m timer
       Timer pour le rafraichissement de la fenetre principale.
  int idStationCourante
- long m valeur
  long pagePanneau_compteur
```

9.17.1 Description détaillée

int nb_page

Auteur

PETRELLA Olivier

Version

1.1

Date

18 février 2018

9.17.2 Documentation des constructeurs et destructeur

```
9.17.2.1 WISMASIHM :: WISMASIHM ( QWidget * parent = 0 ) [explicit]
```

Paramètres

QWidget parent, Ui ui, QTimer m_timer, int idStationCourante, int m_valeur, int pagePanneau_compteur(0), int nb_page.

Références PortPanneau : :afficherMessage(), chargerFichierConfig(), demarrer-Video(), StationMeteo : :getInformationComplementaire(), idStationCourante, m_timer, media, portPanneau, portXBee, rafraichir(), rechargerVideo(), redemarrerVideo(), station, stations, et ui.

```
: QWidget(parent), ui(new Ui::WISMASIHM),
 m_timer(NULL), idStationCourante(0), m_valeur(0), pagePanneau_compteur(0),
ui->setupUi(this);
QAction *actionQuitter = new QAction("&Quitter", this);
actionQuitter->setShortcut(QKeySequence(QKeySequence::Quit)); // Ctrl+Q
addAction(actionQuitter);
connect(actionQuitter, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(close()));
// Lecture de la configuration
if(!this->chargerFichierConfig())
    #ifdef DEBUG
        qDebug() << Q_FUNC_INFO << "Erreur : Lecture du fichier a échoué !"</pre>
    #endif
\//\ Timer pour le rafraichissement de la fenetre principale
m_timer = new QTimer(this);
m_timer->start(1000);
connect(m_timer, SIGNAL(timeout()), this, SLOT(rafraichir()));
// Gestion des vidéos
media = new Phonon::MediaObject(this);
Phonon::createPath(media, ui->vwidget);
  gestion des stations installées sur site
if(stations.count() != 0)
    // on prend le premier site pour l'affichage
    #ifdef DEBUG
        qDebug() << Q_FUNC_INFO << "Site : " << idStationCourante <<</pre>
```

```
stations.at((idStationCourante%stations.count()))->getIdSite() << stations.at((</pre>
              idStationCourante%stations.count()))->getNomTypeSite();
                   #endif
                  ui->nom_site->setText(stations.at(idStationCourante)->getNomTypeSite())
                   connect(media, SIGNAL(aboutToFinish()), this, SLOT(rechargerVideo()));
                   connect(media, SIGNAL(finished()), this, SLOT(redemarrerVideo()));
                  demarrerVideo();
                   portXBee = new PortXBee(this);
                    for(int i = 0; i < stations.count(); i++)</pre>
                            connect(portXBee, SIGNAL(nouvelleTrame(QString)), stations.at(i),
              SLOT(traiterTrame(QString)));
                  portPanneau = new PortPanneau(this);
                  portPanneau->afficherMessage(stations.at((idStationCourante%stations.
              count()))->getNomTypeSite() + ";" + QDateTime::currentDateTime().toString("
              dd/MM/yy") + ";" + QDateTime::currentDateTime().toString("HH:mm") + ";"
              getInformationComplementaire(stations.at((idStationCourante%stations.count()))
->getIdSite())[0] + "; Horaire " + station->getInformationComplementaire(stations
              .at((idStationCourante%stations.count())) ->getIdSite())[1] + "; Piste " + station
             ->getInformationComplementaire(stations.at((idStationCourante%stations.count())) ->getIdSite())[2] + ";" + stations.at((idStationCourante%stations.count())) -> getTemperatureAir() + ";" + "Vent " + stations.at((idStationCourante%stations.count())) -> getVitesseVent() + ";" + "Neige " + stations.at((idStationCourante%stations.count())) -> getVitesseVent() + ";" + "Neige " + stations.at((idStationCourante%stations.count())) -> getVitesseVent() + ";" + "Neige " + stations.at((idStationCourante%stations.count())) -> getVitesseVent() + ";" + "Neige " + stations.at((idStationCourante%stations.count())) -> getVitesseVent() + ";" + "Neige " + stations.at((idStationCourante%stations.count())) -> getVitesseVent() + ";" + "Neige " + stations.at((idStationCourante%stations.count())) -> getVitesseVent() + ";" + "Neige " + stations.at((idStationCourante%stations.count())) -> getVitesseVent() + ";" + "Neige " + stations.at((idStationCourante%stations.count())) -> getVitesseVent() + ";" + "Neige " + stations.at((idStationCourante%stations.count())) -> getVitesseVent() + ";" + "Neige " + stations.at((idStationCourante%stations.count())) -> getVitesseVent() + ";" + "Neige " + stations.at((idStationCourante%stations.count())) -> getVitesseVent() + ";" + "Neige " + stations.at((idStationCourante%stations.count())) -> getVitesseVent() + ";" + "Neige " + stations.at((idStationCourante%stations.count())) -> getVitesseVent() + ";" + "Neige " + stations.at((idStationCourante%stations.count())) -> getVitesseVent() + ";" + "Neige " + stations.at((idStationCourante%stations.count())) -> getVitesseVent() + ";" + "Neige " + stations.at((idStationCourante%stations.count()) -> getVitesseVent() + ";" + "Neige " + stations.at((idStationCourante%stations.count()) -> getVitesseVent() + ";" + "Neige " + stations.count()) -> getVitesseVent() + ";" + "Neige " + stations.count()) -> getVitesseVent() + ";" + "Neige " + stations.count()) -> getVitesseVent() + ";" + "Neige " + stations.count()) -> getVitesseVent() + ";" + "Neige " + stations.count()) ->
              .count()))->getHauteurNeige());
         else
                   #ifdef DEBUG
                            qDebug() << Q_FUNC_INFO << "Erreur Aucune station !";</pre>
                   #endif
         }
9.17.2.2 WISMASIHM::\simWISMASIHM()
Références ui.
         qDebug() << Q_FUNC_INFO;
         delete ui;
9.17.3 Documentation des fonctions membres
9.17.3.1 void WISMASIHM::afficherConditionsMeteoStation() [private]
Références afficherConseilsFartage(), et afficherDonneesMeteoStation().
Référencé par rafraichir().
         afficherDonneesMeteoStation();
         afficherConseilsFartage();
```

```
9.17.3.2 void WISMASIHM::afficherConseilsFartage() [private]
Renvoie
    void
Références idStationCourante, stations, et ui.
Référencé par afficherConditionsMeteoStation().
    ui->label_SWIX->setText(stations.at((idStationCourante))->
      getConseilsFartage(1));
    ui->label_TOKO->setText(stations.at((idStationCourante))->
     getConseilsFartage(2));
    ui->label_VOLA->setText(stations.at((idStationCourante)))->
      getConseilsFartage(3));
    ui->label_BRIK->setText(stations.at((idStationCourante))->
      getConseilsFartage(4));
    ui->label_DRAG->setText(stations.at((idStationCourante))->
      getConseilsFartage(5));
    ui->label_XCSO->setText(stations.at((idStationCourante))->
      getConseilsFartage(6));
9.17.3.3 void WISMASIHM::afficherDonneesMeteoStation() [private]
Renvoie
    void
```

Références DIRECTION_VENT, HAUTEUR_NEIGE, HUMIDITE, idStationCourante, - PRESSION_AIR, stations, TEMPERATURE_AIR, TEMPERATURE_NEIGE, ui, et VIT-ESSE VENT.

Référencé par afficherConditionsMeteoStation().

```
ui->nom_site->setText(stations.at((idStationCourante))->getNomTypeSite());
ui->label_directionVent->setText(stations.at((idStationCourante))->
    getMesures(DIRECTION_VENT));
ui->label_vitesseVent->setText(stations.at((idStationCourante))->getMesures
    (VITESSE_VENT));
ui->label_temperature->setText(stations.at((idStationCourante))->getMesures
    (TEMPERATURE_AIR));
ui->label_temperatureNeige->setText(stations.at((idStationCourante))->
    getMesures(TEMPERATURE_NEIGE));
ui->label_hauteurNeige->setText(stations.at((idStationCourante))->
    getMesures(HAUTEUR_NEIGE));
ui->label_humidite->setText(stations.at((idStationCourante))->getMesures(
    HUMIDITE));
ui->label_pression->setText(stations.at((idStationCourante))->getMesures(
    PRESSION_AIR));
}
```

9.17.3.4 void WISMASIHM::afficherHorodatage() [private]

Références ui.

Référencé par rafraichir().

```
ui->date_heure->setText(" " + QDateTime::currentDateTime().toString("
     dd/MM/yy HH:mm"));
9.17.3.5 void WISMASIHM : :afficherInformationsMeteoStation() [private]
Références PortPanneau : :changerPage(), nb_page, pagePanneau_compteur, PANN-
EAU_NB_PAGES_MAX, et portPanneau.
Référencé par rafraichir().
    pagePanneau_compteur++;
    if((this->pagePanneau_compteur % 10) == 0)
       portPanneau->changerPage(nb_page);
       nb_page++;
       if (nb_page == PANNEAU_NB_PAGES_MAX)
           nb_page = 0;
9.17.3.6 void WISMASIHM::changerStation() [private]
Références idStationCourante, et stations.
Référencé par rafraichir().
    ++idStationCourante:
    #ifdef DEBUG
       qDebug() << Q_FUNC_INFO << "Site : " << idStationCourante << stations.</pre>
     at((idStationCourante%stations.count())) ->getIdSite() << stations.at((</pre>
     idStationCourante%stations.count())) ->getNomTypeSite();
    #endif
    idStationCourante = (idStationCourante%stations.count());
9.17.3.7 bool WISMASIHM::chargerFichierConfig() [private]
Renvoie
    bool
Références affichage_panneau, PARAM_COMMUNICATION : :baud_rate, PARAM_-
PANNEAU: :baud_rate, config, PARAM_COMMUNICATION: :data_bit, PARAM_P-
ANNEAU::data_bit, AFFICHAGE_PANNEAU::date_heure, AFFICHAGE_PANNEA-
```

U::effet_transition, enregistrement_config, AFFICHAGE_PANNEAU::hauteur_neige,

AFFICHAGE_PANNEAU::humidite, CONFIG_LOGICIEL::nb_station, AFFICHAGE_PANNEAU::nom_station, param_communication, param_panneau, PARAM_COMM-UNICATION::parity, PARAM_PANNEAU::parity, CONFIG_LOGICIEL::periode, CONFIG_ENREGISTREMENT::periode, AFFICHAGE_PANNEAU::periode, PARAM_COMMUNICATION::port, PARAM_PANNEAU::port, AFFICHAGE_PANNEAU::pression, station, stations, PARAM_COMMUNICATION::stop, PARAM_PANNEAU::stop, AFFICHAGE_PANNEAU::taille_text, AFFICHAGE_PANNEAU::temperature_air, AFFICHAGE_PANNEAU::temperature_neige, AFFICHAGE_PANNEAU::temps_text, AFFICHAGE_PANNEAU::titre, et AFFICHAGE_PANNEAU::vitesse_vent.

Référencé par WISMASIHM().

```
// Le nom du fichier INI : chemin-executable/nom-executable.ini
QString fichierINI = qApp->applicationDirPath() + "/" + qApp->
applicationName() + ".ini";
#ifdef DEBUG
    gDebug() << Q_FUNC_INFO << "Nom fichier INI : " + fichierINI;</pre>
#endif
if(OFile::exists(fichierINI))
    QSettings parametres(fichierINI, QSettings::IniFormat);
    // Chargement des informations logiciel
    this->config.nb_station
                                                      = parametres.value("
  Configuration/nb_station", "0").toInt();
    this->config.periode
                                                      = parametres.value("
  Configuration/periode", "90").toInt();
    // Chargement des informations d'enregistrement en base de données
  this->enregistrement_config.periode
Enregistrement/periode", "60").toInt();
                                                     = parametres.value("
    // Chargement de la configuration du recepteur station
  this->param_communication.port
Station_configuration/port", "0").toString();
                                                      = parametres.value("
    this->param_communication.baud_rate
                                                      = parametres.value("
  Station_configuration/baud_rate", "0").toInt();
    this->param_communication.data_bit
                                                      = parametres.value("
  Station_configuration/data_bit", "0").toInt();
    this->param_communication.stop
                                                      = parametres.value("
  Station_configuration/stop", "0").toInt();
    this->param_communication.parity
                                                      = parametres.value("
  Station_configuration/parity", "0").toInt();
    // Chargement de la configuration du panneau lumineux
                                                      = parametres.value("
    this->param panneau.port
  Panneau_configuration/port", "0").toString();
    this->param_panneau.baud_rate
                                                      = parametres.value("
  Panneau_configuration/baud_rate", "0").toInt();
    this->param_panneau.data_bit
                                                      = parametres.value("
  Panneau_configuration/data_bit", "0").toInt();
                                                      = parametres.value("
    this->param panneau.stop
  Panneau_configuration/stop", "0").toInt();
    this->param_panneau.parity
                                                      = parametres.value("
  Panneau_configuration/parity", "0").toInt();
    // Chargement des paramètres d'affichage du panneau lumineux
                                                      = parametres.value("
  this->affichage_panneau.titre
Panneau_affichage/titre", "0").toString();
    this->affichage_panneau.periode
                                                      = parametres.value("
  Panneau_affichage/periode", "0").toInt();
    this->affichage_panneau.taille_text
  Panneau_affichage/taille_text", "0").toString();
                                                      = parametres.value("
    \verb|this->| affichage_panneau.temps_text|
```

Panneau_affichage/temps_text", "0").toInt(); this->affichage_panneau.effet_transition

Panneau_affichage/nom_station", "0").toBool(); this->affichage_panneau.date_heure

this->affichage_panneau.nom_station

Panneau_affichage/effet_transition", "0").toString();

= parametres.value("

= parametres.value("

= parametres.value("

```
Panneau_affichage/date_heure", "0").toBool();
        \verb|this->| affichage_panneau.temperature_air|
                                                           = parametres.value("
      Panneau_affichage/temperature_air", "0").toBool();
        this->affichage_panneau.temperature_neige
                                                          = parametres.value("
      Panneau_affichage/temperature_neige", "0").toBool();
        this->affichage_panneau.hauteur_neige
                                                           = parametres.value("
      Panneau_affichage/hauteur_neige", "0").toBool();
        this->affichage_panneau.humidite
                                                          = parametres.value("
      Panneau_affichage/humidite", "0").toBool();
      this->affichage_panneau.pression
Panneau_affichage/pression", "0").toBool();
                                                          = parametres.value("
        this->affichage_panneau.vitesse_vent
                                                           = parametres.value("
      Panneau_affichage/vitesse_vent", "0").toBool();
        // Chargement des paramètres des stations
         for(int i=0; i < this->config.nb_station; i++)
             int idSite
                                           = parametres.value(QString("
      Station%1/id").arg(i+1), "").toInt();
            int typeSite
                                          = parametres.value(QString("
      Station%1/type").arg(i+1), "").toInt();
            QString nomSite
                                           = parametres.value(QString("
      Station%1/nom").arg(i+1), "").toString();
      QString cheminVideo = parametres.value(QString("Station%1/chemin_video").arg(i+1), "").toString();
      QString couleurTextPanneau = parametres.value(QString("Station%1/couleur_text_panneau").arg(i+1), "").toString();
             if(!nomSite.isEmpty())
             {
                 station = new StationMeteo(idSite, typeSite, nomSite,
      cheminVideo, couleurTextPanneau, this);
                 stations.push_back(station);
        }
    else
        #ifdef DEBUG
             qDebug() << "Erreur Fichier " + fichierINI + " absent !";</pre>
        #endif
        return false;
    return true;
9.17.3.8 void WISMASIHM::chargerVideo() [private]
A faire charger la dernière video.
Références idStationCourante, media, et stations.
Référencé par demarrerVideo().
    if (QFile (qApp->applicationDirPath() + stations.at (idStationCourante) ->
      getCheminVideo() + stations.at(idStationCourante)->getNomVideo()).exists())
        media->setCurrentSource(qApp->applicationDirPath() + stations.at(
      idStationCourante) ->getCheminVideo() + stations.at(idStationCourante) ->
      getNomVideo());
```

```
else
            media->setCurrentSource(qApp->applicationDirPath() + "
        /videos/defaut.mp4");
9.17.3.9 void WISMASIHM::demarrerAffichagePanneau() [private]
Références PortPanneau : :afficherMessage(), StationMeteo : :getInformation-
Complementaire(), idStationCourante, portPanneau, station, et stations.
Référencé par rafraichir().
         portPanneau->afficherMessage(stations.at((idStationCourante%stations.
count()))->getNomTypeSite() + ";" + QDateTime::currentDateTime().toString("
        count())'--getNomingPesite() + ; + QDateTime::cdrTentDateTime().toString(
dd/MM/yy") + ";" + QDateTime::currentDateTime().toString("HH:mm") + ";" + station->
getInformationComplementaire(stations.at((idStationCourante*stations.count()))
->getIdSite())[0] + "; Horaire " + station->getInformationComplementaire(stations
.at((idStationCourante*stations.count()))->getIdSite())[1] + "; Piste " + station
         ->getInformationComplementaire(stations.at((idStationCourante%stations.count()))
        ->getIdSite())[2] + ";" + stations.at((idStationCourante%stations.count()))->
getTemperatureAir() + ";" + "Vent " + stations.at((idStationCourante%stations.count
()))->getVitesseVent() + ";" + "Neige " + stations.at((idStationCourante%stations
         .count()))->getHauteurNeige());
9.17.3.10 void WISMASIHM::demarrerVideo() [private]
Références chargerVideo(), media, et recupererDerniereVideo().
Référencé par rafraichir(), et WISMASIHM().
      recupererDerniereVideo();
      media->stop();
      media->clear();
      chargerVideo();
      media->play();
9.17.3.11 QString WISMASIHM: :getDate()
9.17.3.12 QString WISMASIHM::getHeure()
Renvoie
      QString de l'heure
      return QDateTime::currentDateTime().toString("HH");
9.17.3.13 QString WISMASIHM: :getMinute()
```

Renvoie

```
QString des minutes
```

```
{
    return QDateTime::currentDateTime().toString("mm");
}
```

```
9.17.3.14 void WISMASIHM::rafraichir() [private, slot]
```

Références afficherConditionsMeteoStation(), afficherHorodatage(), afficherInformations-MeteoStation(), changerStation(), config, demarrerAffichagePanneau(), demarrer-Video(), m_valeur, et CONFIG_LOGICIEL::periode.

Référencé par WISMASIHM().

```
{
    m_valeur++;
    afficherHorodatage();

    if((m_valeur % config.periode) == 0)
    {
        changerStation();
        demarrerAffichagePanneau();
        demarrerVideo();
    }

    // écran TV
    afficherConditionsMeteoStation();

    // panneau lumineux
    afficherInformationsMeteoStation();
}
```

9.17.3.15 void WISMASIHM : :rechargerVideo() [private, slot]

Références idStationCourante, media, et stations.

Référencé par WISMASIHM().

```
{
    if (QFile (qApp->applicationDirPath() + stations.at(idStationCourante) ->
        getCheminVideo() + stations.at(idStationCourante) ->getNomVideo()).exists())
    {
        media->enqueue(qApp->applicationDirPath() + stations.at(
        idStationCourante) ->getCheminVideo() + stations.at(idStationCourante) ->
        getNomVideo());
    }
    else
    {
        media->setCurrentSource(qApp->applicationDirPath() + "
        /videos/defaut.mp4");
    }
}
```

9.17.3.16 void WISMASIHM : :recupererDerniereVideo() [private]

Références idStationCourante, et stations.

Référencé par demarrerVideo().

```
//reperer les repertoires des stations
   QString chemin = QUrl::fromLocalFile(QCoreApplication::applicationDirPath()
      + stations.at(idStationCourante)->getCheminVideo()).toString();
   QStringList fichier;
   QStringList filtre;
   filtre << ".mp4";
   QDirIterator it(chemin.split("file://")[1], QDirIterator::Subdirectories);
   while (it.hasNext())
       QDir dir(it.next());
       dir.setFilter(QDir::Files);
       dir.setSorting(QDir::Time);
       fichier += dir.entryList();
   if(!fichier.isEmpty())
       stations.at(idStationCourante) -> setNomVideo(fichier[0]);
9.17.3.17 void WISMASIHM::redemarrerVideo() [private, slot]
Références media.
Référencé par WISMASIHM().
   media->play();
9.17.4 Documentation des données membres
9.17.4.1 AFFICHAGE PANNEAU WISMASIHM: :affichage_panneau
        [private]
Référencé par chargerFichierConfig().
9.17.4.2 CONFIG_LOGICIEL WISMASIHM::config [private]
Référencé par chargerFichierConfig(), et rafraichir().
9.17.4.3 CONFIG ENREGISTREMENT WISMASIHM: :enregistrement_config
        [private]
Référencé par chargerFichierConfig().
9.17.4.4 int WISMASIHM::idStationCourante [private]
```

Référencé par afficherConseilsFartage(), afficherDonneesMeteoStation(), changer-Station(), chargerVideo(), demarrerAffichagePanneau(), rechargerVideo(), recuperer-

DerniereVideo(), et WISMASIHM().

```
9.17.4.5 QTimer* WISMASIHM::m timer [private]
Référencé par WISMASIHM().
9.17.4.6 long WISMASIHM::m_valeur [private]
Référencé par rafraichir().
9.17.4.7 Phonon::MediaObject* WISMASIHM::media [private]
Référencé par chargerVideo(), demarrerVideo(), rechargerVideo(), redemarrerVideo(),
et WISMASIHM().
9.17.4.8 int WISMASIHM::nb_page [private]
Référencé par afficherInformationsMeteoStation().
9.17.4.9 long WISMASIHM::pagePanneau_compteur [private]
Référencé par afficherInformationsMeteoStation().
9.17.4.10 AFFICHAGE PANNEAU WISMASIHM::panneau [private]
9.17.4.11 PARAM COMMUNICATION WISMASIHM: :param_communication
        [private]
Référencé par chargerFichierConfig().
9.17.4.12 PARAM PANNEAU WISMASIHM::param panneau [private]
Référencé par chargerFichierConfig().
9.17.4.13 PortPanneau* WISMASIHM::portPanneau [private]
Référencé par afficherInformationsMeteoStation(), demarrerAffichagePanneau(), et W-
ISMASIHM().
9.17.4.14 PortXBee* WISMASIHM::portXBee [private]
Référencé par WISMASIHM().
9.17.4.15 StationMeteo* WISMASIHM::station [private]
Référencé par chargerFichierConfig(), demarrerAffichagePanneau(), et WISMASIHM().
9.17.4.16 QVector<StationMeteo*> WISMASIHM::stations [private]
Référencé par afficherConseilsFartage(), afficherDonneesMeteoStation(), changer-
         chargerFichierConfig(), chargerVideo(), demarrerAffichagePanneau(),
rechargerVideo(), recupererDerniereVideo(), et WISMASIHM().
```

```
9.17.4.17 Ui::WISMASIHM* WISMASIHM::ui [private]
```

Référencé par afficherConseilsFartage(), afficherDonneesMeteoStation(), afficher-Horodatage(), WISMASIHM(), et ∼WISMASIHM().

La documentation de cette classe a été générée à partir des fichiers suivants :

- wismasihm.hwismasihm.cpp

Documentation des fichiers

10.1 Référence du fichier basededonnees.cpp

#include "basededonnees.h" #include <QDebug> #include <Q-</pre> MessageBox>

10.2 Référence du fichier basededonnees.h

#include <QObject> #include <QtSql/QtSql> #include <QSql-</pre> Database> #include < QMutex>

Classes

- class BaseDeDonnees

Macros

```
 #define HOSTNAME "localhost" #define USERNAME "root"
```

- #define PASSWORD "password"#define DATABASENAME "WISMAS_2018"
- 10.2.1 Documentation des macros
- 10.2.1.1 #define DATABASENAME "WISMAS_2018"
- 10.2.1.2 #define HOSTNAME "localhost"

Référencé par BaseDeDonnees : :connecter().

10.2.1.3 #define PASSWORD "password"

Référencé par BaseDeDonnees : :connecter().

10.2.1.4 #define USERNAME "root"

Référencé par BaseDeDonnees : :connecter().

10.3 Référence du fichier Camera.cpp

```
#include "Camera.h" #include "Structures.h"
```

10.3.1 Description détaillée

10.4 Référence du fichier Camera.h

```
#include <QString> #include <QUrl> #include "Parametrage.-
h" #include "Video.h"
```

Classes

- class Camera

Acquérir le système vidéo.

Macros

- #define DEBUG
- 10.4.1 Description détaillée
- 10.4.2 Documentation des macros
- 10.4.2.1 #define DEBUG
- 10.5 Référence du fichier Changelog.dox
- 10.6 Référence du fichier IHMWismas.cpp

```
#include "IHMWismas.h" #include "ui_IHMWismas.h"
```

10.6.1 Description détaillée

10.7 Référence du fichier IHMWismas.h

```
#include <QtGui> #include <QWidget> #include <QTimer> X
#include <QLabel> #include <QDebug> #include <QVector>
#include <QNetworkRequest> #include <QNetworkAccess-
Manager> #include "Camera.h"
```

Classes

- class IHMWismas

Interface administrateur pour gérer le système vidéo.

Macros

- #define DEBUG

10.7.1 Description détaillée

10.7.2 Documentation des macros

10.7.2.1 #define DEBUG

10.8 Référence du fichier main.cpp

Programme principal WISMAS station.

```
#include <QApplication> #include <QTextCodec> #include <-
QDebug> #include "wismasihm.h"
```

Fonctions

- int main (int argc, char *argv[])

Programme principal : Crée et affiche la fenêtre principale de l'application WISMAS_station.

10.8.1 Description détaillée

Crée et affiche la fenêtre principale de l'application WISMAS_station

Version

1.1

10.8.2 Documentation des fonctions

10.8.2.1 main (int argc, char * argv[])

Main du système d'acquisition vidéo.

Paramètres

argc	
argv[]	

Renvoie

```
int
```

```
QApplication a(argc, argv);
QTextCodec::setCodecForCStrings(QTextCodec::codecForName("utf8"));
a.setApplicationName("WISMAS_station");
WISMASIHM w;
```

```
//w.show();
w.showFullScreen();
return a.exec();
}
```

10.9 Référence du fichier main.cpp

Programme principal WISMAS_video.

```
#include <QApplication> #include "IHMWismas.h" #include "-
Camera.h"
```

Fonctions

```
- int main (int argc, char *argv[])
```

10.9.1 Description détaillée

10.9.2 Documentation des fonctions

```
10.9.2.1 int main ( int argc, char * argv[] )
```

```
{
   QTextCodec::setCodecForCStrings(QTextCodec::codecForName("utf8"));
   QApplication a(argc, argv);
   IHMWismas w;
   w.showFullScreen();
   return a.exec();
}
```

10.10 Référence du fichier Parametrage.cpp

```
#include "Parametrage.h"
```

10.10.1 Description détaillée

10.11 Référence du fichier Parametrage.h

```
\label{eq:continuous} $$ \#include < QSettings > \#include < QApplication > \times \#include < QString > \#include < QVector > \#include \ "Structures.-h"
```

Classes

- class Parametrage

Paramétrer le système vidéo.

```
Macros
```

```
- #define DEBUG
```

```
10.11.1 Description détaillée
```

10.11.2 Documentation des macros

10.11.2.1 #define DEBUG

10.12 Référence du fichier portpanneau.cpp

Définition de la classe PortPanneau.

```
#include "portpanneau.h" #include <unistd.h> #include <Q-
StringList> #include <QDebug>
```

10.12.1 Description détaillée

Auteur

Petrella Olivier

Version

1.1

10.13 Référence du fichier portpanneau.h

Déclaration de la classe PortPanneau.

```
#include <QObject> #include "qextserialport.h" #include
<QString> #include <QStringList>
```

Classes

- class PortPanneau

Communique avec les stations météo des sites via un port série virtuel.

Macros

```
#define PORT_PANNEAU "/dev/ttyUSB1"
    Fichier périphérique par défaut.
#define PANNEAU_LG_MAX_TRAME 128
#define PANNEAU_LG_MAX 16
#define PANNEAU_LG_REPONSE 4
#define PANNEAU_NUL 0x00
#define PANNEAU_ACK "ACK"
#define PANNEAU_NACK "NACK"
#define PANNEAU_NACK "NACK"
#define PANNEAU_PAGE_A 'A'
#define PANNEAU_PAGE_B 'B'
```

```
#define PANNEAU_PAGE_C 'C'
#define PANNEAU_PAGE_D 'D'
#define PANNEAU_PAGE_E 'E'
#define PANNEAU_PAGE_F 'F'

- #define PANNEAU_PAGE_E E
- #define PANNEAU_PAGE_G 'G'
- #define PANNEAU_PAGE_H 'H'
- #define PANNEAU_PAGE_H 'H'
- #define PANNEAU_PAGE_H 'I'
- #define PANNEAU_IMMEDIATE 'A'
- #define PANNEAU_CURTAIN_UP 'C'
- #define PANNEAU_CURTAIN_DOWN 'D'
- #define PANNEAU_CURTAIN_DOWN 'D'
- #define PANNEAU_SCROLL_LEFT 'E'
- #define PANNEAU_SCROLL_RIGHT 'F'
- #define PANNEAU_VOPEN 'G'
- #define PANNEAU_VCLOSE 'H'
- #define PANNEAU_SCROLL_UP 'I'
- #define PANNEAU_SCROLL_DOWN 'J'
- #define PANNEAU_SCROLL_DOWN 'J'
- #define PANNEAU_HOLD 'K'
- #define PANNEAU_TWINKLE 'M'
- #define PANNEAU_BLOCK_MOVE 'N'
- #define PANNEAU_RANDOM 'P'
- #define PANNEAU_NORMAL 'A'
- #define PANNEAU_BLIXE 'SZE_5X7 'A'
#define PANNEAU_SIZE_5X7 'A'
#define PANNEAU_SIZE_5X7 'A'

#define PANNEAU_SIZE_5X7 'A'
#define PANNEAU_SIZE_6X7 'B'
#define PANNEAU_BOLD SIZE_6X7
#define PANNEAU_POSITION_CENTER 'C'
#define PANNEAU_NB_PAGES_MAX 8

  - #define DEMO
   Définitions de type
  - typedef unsigned char uint8_t
   10.13.1 Description détaillée
  Auteur
  Version
               1.1
   10.13.2 Documentation des macros
   10.13.2.1 #define DEMO
   10.13.2.2 #define PANNEAU_ACK "ACK"
   Référencé par PortPanneau : :lireAcquittement().
   10.13.2.3 #define PANNEAU BLINK 'B'
   10.13.2.4 #define PANNEAU BLOCK MOVE 'N'
```

```
10.13.2.5 #define PANNEAU_BOLD SIZE_6X7
        #define PANNEAU_CURTAIN_DOWN 'D'
10.13.2.6
10.13.2.7 #define PANNEAU CURTAIN UP 'C'
10.13.2.8 #define PANNEAU HOLD 'K'
10.13.2.9 #define PANNEAU_IMMEDIATE 'A'
10.13.2.10 #define PANNEAU_LG_MAX 16
10.13.2.11 #define PANNEAU LG MAX TRAME 128
10.13.2.12 #define PANNEAU LG REPONSE 4
10.13.2.13 #define PANNEAU_NACK "NACK"
Référencé par PortPanneau : :lireAcquittement().
10.13.2.14 #define PANNEAU_NB_PAGES_MAX 8
Référencé par WISMASIHM : :afficherInformationsMeteoStation().
10.13.2.15 #define PANNEAU NORMAL 'A'
10.13.2.16 #define PANNEAU_NUL 0x00
10.13.2.17 #define PANNEAU_PAGE_A 'A'
Référencé par PortPanneau : :changerPage(), et PortPanneau : :creerTrame().
10.13.2.18 #define PANNEAU PAGE B'B'
Référencé par PortPanneau : :changerPage(), et PortPanneau : :creerTrame().
10.13.2.19 #define PANNEAU_PAGE_C 'C'
Référencé par PortPanneau : :changerPage(), et PortPanneau : :creerTrame().
10.13.2.20 #define PANNEAU PAGE D'D'
Référencé par PortPanneau : :changerPage(), et PortPanneau : :creerTrame().
10.13.2.21 #define PANNEAU_PAGE_E 'E'
Référencé par PortPanneau : :changerPage(), et PortPanneau : :creerTrame().
10.13.2.22 #define PANNEAU PAGE F'F'
Référencé par PortPanneau : :changerPage(), et PortPanneau : :creerTrame().
```

```
10.13.2.23 #define PANNEAU_PAGE_G 'G'
Référencé par PortPanneau : :changerPage(), et PortPanneau : :creerTrame().
10.13.2.24 #define PANNEAU_PAGE_H 'H'
Référencé par PortPanneau : :changerPage(), et PortPanneau : :creerTrame().
10.13.2.25 #define PANNEAU_PAGE_I 'I'
Référencé par PortPanneau : :changerPage(), et PortPanneau : :creerTrame().
10.13.2.26 #define PANNEAU_POSITION_CENTER 'C'
10.13.2.27 #define PANNEAU RANDOM 'P'
10.13.2.28 #define PANNEAU_SCROLL_DOWN 'J'
10.13.2.29 #define PANNEAU_SCROLL_LEFT 'E'
10.13.2.30 #define PANNEAU_SCROLL_RIGHT 'F'
10.13.2.31 #define PANNEAU SCROLL UP 'I'
10.13.2.32 #define PANNEAU SIZE 5X7 'A'
Référencé par PortPanneau : :creerTrame().
10.13.2.33 #define PANNEAU_SIZE_6X7 'B'
10.13.2.34 #define PANNEAU SNOW 'L'
10.13.2.35 #define PANNEAU_TWINKLE 'M'
10.13.2.36 #define PANNEAU_VCLOSE 'H'
10.13.2.37 #define PANNEAU_VOPEN 'G'
10.13.2.38 #define PANNEAU_XOPEN 'B'
10.13.2.39 #define PORT_PANNEAU "/dev/ttyUSB1"
Référencé par PortPanneau : :PortPanneau().
10.13.3 Documentation des définitions de type
10.13.3.1 typedef unsigned char uint8_t
10.14 Référence du fichier portxbee.cpp
```

Définition de la classe PortXBee.

```
#include "portxbee.h" #include <unistd.h>
                                                            #include <Q-
Debug>
10.14.1 Description détaillée
Auteur
    Petrella Olivier
Version
    1.1
10.15 Référence du fichier portxbee.h
Déclaration de la classe PortXBee.
#include <QObject> #include "qextserialport.h" #include
<QString>
Classes
- class PortXBee
     Communique avec les stations météo des sites via un port série virtuel.
Macros
- #define PORT_XBEE "/dev/ttyUSB0"
     Fichier périphérique par défaut.
10.15.1 Description détaillée
Auteur
Version
    1.1
10.15.2 Documentation des macros
10.15.2.1 #define PORT_XBEE "/dev/ttyUSB0"
Référencé par PortXBee : :PortXBee().
10.16 Référence du fichier qrc_ressources.cpp
#include <QtCore/qqlobal.h>
```

Fonctions

```
- QT BEGIN NAMESPACE Q CORE EXPORT bool qRegisterResourceData (int,
```

 $\begin{array}{l} \text{const unsigned char} *, \text{const unsigned char} *, \text{const unsigned char} *, \\ - \text{Q_CORE_EXPORT bool qUnregisterResourceData (int, const unsigned char} *, \\ \end{array}$

const unsigned char *, const unsigned char *)

- QT_END_NAMESPACE int QT_MANGLE_NAMESPACE() qInitResources_ressources ()

int QT_MANGLE_NAMESPACE() qCleanupResources_ressources ()

Variables

```
static const unsigned char qt_resource_data []

    static const unsigned char qt_resource_name []
    static const unsigned char qt_resource_struct []
```

10.16.1 Documentation des fonctions

```
10.16.1.1 int QT_MANGLE_NAMESPACE() qCleanupResources_ressources ( )
```

Références qt_resource_data, qt_resource_name, qt_resource_struct, et qUnregister-ResourceData().

```
QT_PREPEND_NAMESPACE(qUnregisterResourceData)
   (0x01, qt_resource_struct, qt_resource_name, qt_resource_data);
return 1:
```

10.16.1.2 QT_END_NAMESPACE int QT_MANGLE_NAMESPACE() qInitResources_ressources()

Références qRegisterResourceData(), qt resource data, qt resource name, et qt resource struct.

```
OT PREPEND NAMESPACE (gRegisterResourceData)
    (0x01, qt_resource_struct, qt_resource_name, qt_resource_data);
return 1;
```

10.16.1.3 QT_BEGIN_NAMESPACE Q_CORE_EXPORT bool gRegisterResourceData (int. const unsigned char *, const unsigned char *, const unsigned char *)

Référencé par glnitResources ressources().

10.16.1.4 Q_CORE_EXPORT bool gUnregisterResourceData (int, const unsigned char *, const unsigned char * , const unsigned char *)

Référencé par qCleanupResources ressources().

```
10.16.2 Documentation des variables
10.16.2.1 const unsigned char qt_resource_data[] [static]
Référencé par qCleanupResources ressources(), et glnitResources ressources().
10.16.2.2 const unsigned char qt_resource_name[] [static]
Référencé par qCleanupResources_ressources(), et qInitResources_ressources().
10.16.2.3 const unsigned char qt_resource_struct[] [static]
Référencé par qCleanupResources ressources(), et gInitResources ressources().
       Référence du fichier grc_ressources.cpp
#include <QtCore/qglobal.h>
Fonctions
- QT_BEGIN_NAMESPACE Q_CORE_EXPORT bool qRegisterResourceData (int,
  const unsigned char *, const unsigned char *, const unsigned char *)

    Q CORE EXPORT bool qUnregisterResourceData (int, const unsigned char *,

  const unsigned char *, const unsigned char *)
- QT_END_NAMESPACE int
                                  QT MANGLE NAMESPACE() glnitResources -
  ressources ()

    int QT_MANGLE_NAMESPACE() qCleanupResources_ressources ()

Variables
static const unsigned char qt_resource_data []static const unsigned char qt_resource_name [

    static const unsigned char qt_resource_struct []

10.17.1 Documentation des fonctions
10.17.1.1 int QT_MANGLE_NAMESPACE() qCleanupResources_ressources ( )
Références qt_resource_data, qt_resource_name, qt_resource_struct, et qUnregister-
ResourceData().
    QT_PREPEND_NAMESPACE(qUnregisterResourceData)
       (0x01, qt_resource_struct, qt_resource_name, qt_resource_data);
    return 1;
```

```
10.17.1.2 QT_END_NAMESPACE int QT_MANGLE_NAMESPACE() qInitResources_ressources( )
```

Références qRegisterResourceData(), qt_resource_data, qt_resource_name, et qt_resource_struct.

```
{
   QT_PREPEND_NAMESPACE(qRegisterResourceData)
        (0x01, qt_resource_struct, qt_resource_name, qt_resource_data);
   return 1;
}
```

- 10.17.1.3 QT_BEGIN_NAMESPACE Q_CORE_EXPORT bool qRegisterResourceData (int, const unsigned char *, const unsigned char *)
- 10.17.1.4 Q_CORE_EXPORT bool qUnregisterResourceData (int , const unsigned char * , const unsigned char * , const unsigned char *)
- 10.17.2 Documentation des variables
- 10.17.2.1 const unsigned char qt_resource_data[] [static]

Référencé par qCleanupResources_ressources(), et qInitResources_ressources().

10.17.2.2 const unsigned char qt_resource_name[] [static]

Valeur initiale:

```
0x0,0x6,
 0x6,0xfa,0x64,0xc3,
 0x0,0x69,
 0x0,0x63,0x0,0x6f,0x0,0x6e,0x0,0x65,0x0,0x73,
 0x7,0x9a,0xbb,0x3c,
 0 \times 0.0 \times 61.
0x0,0x63,0x0,0x63,0x0,0x75,0x0,0x65,0x0,0x69,0x0,0x6c,
0x0,0x73,0xba,0xf1,
 0x0,0x6d,
0 \times 0, 0 \times 65, 0 \times 0, 0 \times 64, 0 \times 0, 0 \times 69, 0 \times 0, 0 \times 61,
 0x0,0xf,
 0x6,0x53,0x70,0x27,
 0x0,0x63,0x0,0x6f,0x0,0x6e,0x0,0x65,0x0,0x2d,0x0,0x76,0x0,0x69,0x0,0x64,0x0,
                                  0x65,0x0,0x6f,0x0,0x2e,0x0,0x70,0x0,0x6e,0x0,0x67,
 0 \times 0, 0 \times 18,
 0xb, 0x46, 0x37, 0xa7,
 0x0,0x69,
 0 \\ x \\ 0, 0 \\ x \\ 61, 0 \\ x \\ 0, 0 \\ x \\ 6e, 0 \\ x \\ 0, 0 \\ x \\ 65, 0 \\ x \\ 0, 0 \\ x \\ 2d, 0 \\ x \\ 0, 0 \\ x \\ 73, 0 \\ x \\ 0, 0 \\ x \\ 74, 0 \\ x \\ 0, 0 \\ x \\ 61, 0 \\ x \\ 0, 0 
                                  0 \\ x \\ 74,0 \\ x \\ 0,0 \\ x \\ 69,0 \\ x \\ 0,0 \\ x \\ 6f,0 \\ x \\ 0,0 \\ x \\ 6e,0 \\ x \\ 0,0 \\ x \\ 2d,0 \\ x \\ 0,0 \\ x \\ 64,0 \\ x \\ 0,0 \\ x \\ 65,0 \\ x \\ 0,0 \\ x \\ 2d,0 \\ x \\ 0,0 \\ x 
 0x0,0x73,0x0,0x6b,0x0,0x69,0x0,0x2e,0x0,0x70,0x0,0x6e,0x0,0x67,
```

Référencé par qCleanupResources ressources(), et qInitResources ressources().

10.17.2.3 const unsigned char qt_resource_struct[] [static]

Valeur initiale:

Référencé par qCleanupResources_ressources(), et qInitResources_ressources().

10.18 Référence du fichier README.dox

10.19 Référence du fichier stationmeteo.cpp

Définition de la classe StationMeteo.

```
#include "stationmeteo.h" #include "basededonnees.h" ×
#include <qmath.h>
```

10.19.1 Description détaillée

Auteur

Petrella Olivier

Version

1.1

10.20 Référence du fichier stationmeteo.h

Déclaration de la classe StationMeteo.

```
#include <QVector> #include <QString> #include <QTime>
#include <QTimer> #include <QDateTime> #include <QDebug> ×
#include "structures.h" #include "wismasprotocole.h"
```

Classes

class StationMeteo

Gére les données météos d'une station d'un site.

```
Macros
#define SKI_ALPIN 1#define SKI_DE_FOND 2

#define SKI_DE_FUND 2
#define SNOW_SKITE 3
#define DIRECTION_VENT 1
#define VITESSE_VENT 2
#define TEMPERATURE_AIR 3
#define TEMPERATURE_NEIGE 4
#define HAUTEUR_NEIGE 5
#define HAUTEUR_NEIGE 5

- #define HUMIDITE 6
– #define PRESSION_AIR 7
10.20.1 Description détaillée
Auteur
     Petrella Olivier
Version
      1.1
10.20.2 Documentation des macros
10.20.2.1 #define DIRECTION_VENT 1
Référencé par WISMASIHM : :afficherDonneesMeteoStation(), et StationMeteo : :get-
Mesures().
10.20.2.2 #define HAUTEUR_NEIGE 5
Référencé par WISMASIHM : :afficherDonneesMeteoStation(), et StationMeteo : :get-
Mesures().
10.20.2.3 #define HUMIDITE 6
Référencé par WISMASIHM : :afficherDonneesMeteoStation(), et StationMeteo : :get-
Mesures().
10.20.2.4 #define PRESSION AIR 7
Référencé par WISMASIHM : :afficherDonneesMeteoStation(), et StationMeteo : :get-
Mesures().
10.20.2.5 #define SKI ALPIN 1
Référencé par StationMeteo : :getNomTypeSite().
10.20.2.6 #define SKI DE FOND 2
Référencé par StationMeteo : :getNomTypeSite().
```

```
10.20.2.7 #define SNOW_SKITE 3
Référencé par StationMeteo : :getNomTypeSite().
10.20.2.8 #define TEMPERATURE_AIR 3
Référencé par WISMASIHM : :afficherDonneesMeteoStation(), et StationMeteo : :get-
Mesures().
10.20.2.9 #define TEMPERATURE_NEIGE 4
Référencé par WISMASIHM : :afficherDonneesMeteoStation(), et StationMeteo : :get-
Mesures().
10.20.2.10 #define VITESSE VENT 2
Référencé par WISMASIHM: :afficherDonneesMeteoStation(), et StationMeteo::get-
Mesures().
        Référence du fichier Structures.h
10.21
Regroupement de structures de données.
Classes

    struct Parametres

      paramètres d'une caméra
10.21.1 Description détaillée
La structure Parametres.
Auteur
    PETRELLA Olivier
Version
    1.1
Date
    21 mars 2018
Auteur
    Pierre GRELET
Version
    1.1
```

Date

15 mars 2018

10.22 Référence du fichier structures.h

#include <QString>

Classes

- struct CONFIG LOGICIEL
- fixe la configuration de départ de l'application.

 struct CONFIG_ENREGISTREMENT

 struct PARAM_COMMUNICATION

 struct PARAM_PANNEAU

fixe les paramètres du périphérique panneau lumineux. port QString, int baud_rate, int data_bit, int stop, int parity

struct AFFICHAGE_PANNEAU

fixe la configuration de l'affichage des informations sur le panneau lumineux. titre QString, int periode, bool temperature_air, bool temperature_neige, bool hauteur_neige, bool humidite, bool pression, bool vitesse_vent,
- struct DONNEES_STATION

fixe les données d'un station

10.23 Référence du fichier Video.cpp

#include "Video.h"

10.23.1 Description détaillée

10.24 Référence du fichier Video.h

#include <QtCore> #include <QApplication> #include <Q-</pre> Debug>

Classes

- class Video

Traiter les vidéos capturer par le système vidéo.

Macros

- #define DEBUG
- 10.24.1 Description détaillée
- 10.24.2 Documentation des macros

10.24.2.1 #define DEBUG

10.25 Référence du fichier wismasihm.cpp

#include "wismasihm.h" #include <QDateTime> #include <QSettings> #include <QFile> #include <QUrl> #include <QDir> #include <QDirIterator> #include <QStringList> x
#include <QList> #include <QDebug> #include "portxbee.h"
#include "portpanneau.h"

10.26 Référence du fichier wismasihm.h

Déclaration de la classe WISMASIHM.

#include <QWidget> #include <QTimer> #include <QString>
#include "ui_wismasihm.h" #include "structures.h" #include
"stationmeteo.h" #include <Phonon/MediaObject> #include
<Phonon/VideoWidget> #include <Phonon/VideoPlayer>

Classes

class WISMASIHM

Gère l'interface des sites de haute montagne.

10.26.1 Description détaillée

Auteur

PETRELLA Olivier

Version

0.9

Date

18 février 2018

10.27 Référence du fichier wismasprotocole.cpp

Définition de la classe WISMASProtocole.

#include "wismasprotocole.h" #include "stationmeteo.h" x
#include <QStringList> #include <QDate> #include <QTime> #include <QDebug>

10.27.1 Description détaillée

Auteur

Petrella Olivier

Version

1.1

10.28 Référence du fichier wismasprotocole.h

Déclaration de la classe WISMASProtocole.

```
#include <QString>
```

Classes

- class WISMASProtocole

Gère la transmission entre les sites.

10.28.1 Description détaillée

Auteur

PETRELLA Olivier

Version

0.9

Date

18 février 2018

Index

~BaseDeDonnees	nbAcces, 26
BaseDeDonnees, 20	recuperer, 22–25
~Camera	CONFIG LOGICIEL, 33
Camera, 29	nb station, 33
~IHMWismas	periode, 34
IHMWismas, 38	Camera, 26
~Parametrage	~Camera, 29
Parametrage, 56	Camera, 29
~PortPanneau	afficherMessage, 30
PortPanneau, 61	arreter, 30
~PortXBee	
	Camera, 29
PortXBee, 68	enregistrer, 30
~StationMeteo	getParametres, 30
StationMeteo, 74	identifiant, 32
~Video	lireParametres, 31
Video, 90	numeroCamera, 32
\sim WISMASIHM	parametrage, 32
WISMASIHM, 105	parametres, 33
\sim WISMASProtocole	progresser, 31
WISMASProtocole, 99	progression, 31
AFFICHAGE_PANNEAU, 17	seDeplacer, 31
date_heure, 17	setIdentifiant, 32
effet_transition, 17	setNumero, 32
hauteur_neige, 17	setParametres, 32
humidite, 17	supprimer, 32
nom_station, 17	terminer, 32
periode, 17	video, 33
pression, 17	Camera.cpp, 115
taille text, 17	Camera.h, 115
temperature_air, 18	DEBUG, 115
temperature_neige, 18	Changelog.dox, 115
temps_text, 18	DATABASENAME
titre, 18	basededonnees.h, 114
vitesse vent, 18	DEBUG
BaseDeDonnees, 18	Camera.h, 115
~BaseDeDonnees, 20	IHMWismas.h, 116
BaseDeDonnees, 20	Parametrage.h, 118
baseDeDonnees, 26	Video.h, 129
	DEMO
BaseDeDonnees, 20	
connecter, 20	portpanneau.h, 119
db, 26	DIRECTION_VENT
detruireInstance, 21	stationmeteo.h, 127
estConnecte, 21	DONNEES_STATION, 34
executer, 21	dateDonnes, 34
getInstance, 22	directionVent, 34
mutex, 26	hauteurNeige, 34

heureDonnes, 34	sauvegarderPositionInitiale, 50
horaire, 35	timerCamera, 51
humidite, 35	timerFinal, 52
nbPisteOuverte, 35	timerInitial, 52
pressionAir, 35	ui, 52
tarifs, 35	IHMWismas.cpp, 115
temperatureAir, 35	IHMWismas.h, 115
temperatureNeige, 35	DEBUG, 116
vitesseVent, 35	PANNEAU_ACK
HAUTEUR_NEIGE	portpanneau.h, 119
stationmeteo.h, 127	PANNEAU_BLINK
HOSTNAME	portpanneau.h, 119
basededonnees.h, 114	PANNEAU_BLOCK_MOVE
HUMIDITE	portpanneau.h, 119
stationmeteo.h, 127	PANNEAU_BOLD
IHMWismas, 35	portpanneau.h, 119
\sim IHMWismas, 38	PANNEAU_CURTAIN_UP
IHMWismas, 37	portpanneau.h, 120
actionQuitter, 51	PANNEAU_HOLD
activerBoutonsCamera, 38	portpanneau.h, 120
afficherFluxVideo, 39	PANNEAU_IMMEDIATE
afficherMessage, 39	portpanneau.h, 120
afficherParametresCamera, 39	PANNEAU_LG_MAX
arreterAcquisitionVideo, 40	portpanneau.h, 120
arreterTimers, 41	PANNEAU LG REPONSE
cameras, 51	portpanneau.h, 120
connecter, 41	PANNEAU_NACK
creerCameras, 42	portpanneau.h, 120
creerUrlCamera, 43	PANNEAU_NORMAL
demarrer, 43	portpanneau.h, 120
demarrerAcquisitionVideo, 44	PANNEAU_NUL
demarrerTimers, 44	portpanneau.h, 120
deplacerBas, 45	PANNEAU_PAGE_A
deplacerDroite, 45	portpanneau.h, 120
deplacerGauche, 45	PANNEAU PAGE B
deplacerHaut, 46	portpanneau.h, 120
deplacerPositionFinale, 46	PANNEAU PAGE C
deplacerPositionInitiale, 47	portpanneau.h, 120
desactiverBoutonsCamera, 47	PANNEAU PAGE D
fichierINI, 51	portpanneau.h, 120
fini, 47	PANNEAU PAGE É
gererBoutonEtat, 47	portpanneau.h, 120
gererTypeDeplacement, 48	PANNEAU PAGE F
IHMWismas, 37	portpanneau.h, 120
initialiserPosition, 48	PANNEAU PAGE G
manager, 51	portpanneau.h, 120
parametrer, 48	PANNEAU PAGE H
rafraichirFluxVideo, 49	portpanneau.h, 121
sauvegarderParametres, 49	PANNEAU PAGE I
sauvegarder arametres, 40	portpanneau.h, 121
Jaarogalaon Johnom maio, 00	portparinodum, iLi

PANNEAU RANDOM	cheminVideo, 59
portpanneau.h, 121	duree, 59
PANNEAU SCROLL UP	etat, 59
portpanneau.h, 121	identifiant, 59
PANNEAU SIZE 5X7	motDePasse, 59
portpanneau.h, 121	nomSite, 59
PANNEAU SIZE 6X7	numeroPort, 59
portpanneau.h, 121	periode, 60
PANNEAU SNOW	resolution, 60
portpanneau.h, 121	typeDeplacement, 60
PANNEAU TWINKLE	PortPanneau, 60
portpanneau.h, 121	\sim PortPanneau, 61
PANNEAU VCLOSE	PortPanneau, 61
portpanneau.h, 121	afficherMessage, 61
PANNEAU VOPEN	calculerChecksum, 62
portpanneau.h, 121	changerPage, 62
PANNEAU XOPEN	configure_couleur, 63
portpanneau.h, 121	configure_page, 63
PARAM_COMMUNICATION, 52	configure_position, 64
parity, 52	configure taille police, 64
port, 53	configure_temps, 64
stop, 53	creerTrame, 64
PARAM_PANNEAU, 53	envoyerTrame, 66
baud rate, 53	lireAcquittement, 66
data_bit, 53	lireTrame, 66
parity, 53	port, 67
port, 53	PortPanneau, 61
stop, 53	PortXBee, 67
PASSWORD	\sim PortXBee, 68
basededonnees.h, 114	PortXBee, 67
PORT_PANNEAU	nouvelleTrame, 68
portpanneau.h, 121	port, 69
PORT_XBEE	PortXBee, 67
portxbee.h, 122	recevoirTrame, 68
PRESSION_AIR	README.dox, 126
stationmeteo.h, 127	SKI_ALPIN
Parametrage, 54	stationmeteo.h, 127
\sim Parametrage, 56	SKI_DE_FOND
Parametrage, 56	stationmeteo.h, 127
fichierINI, 58	SNOW_SKITE
getParametres, 56	stationmeteo.h, 127
lireParametres, 57	StationMeteo, 69
Parametrage, 56	\sim StationMeteo, 74
parametres, 58	StationMeteo, 72, 73
setParametres, 58	bdd, <mark>86</mark>
Parametrage.cpp, 117	cheminVideo, 87
Parametrage.h, 117	couleurTextPanneau, 87
DEBUG, 118	directionVent, 87
Parametres, 58	donneeStation, 87
adresseIP, 59	donneesStation, 87

enregistrerDonnees, 74	USERNAME
getCheminVideo, 75	basededonnees.h, 114
getConseilsFartage, 75	VITESSE_VENT
getDirectionVent, 77	stationmeteo.h, 128
getHauteurNeige, 77	Video, 88
getHumidite, 78	\sim Video, 90
getIdSite, 78	Video, 90
getInformationComplementaire, 78	arreter, 90
getMesures, 79	arreterEnregistrements, 90
getNomTypeSite, 79	arreterTimers, 91
getNomVideo, 80	chargement, 97
getPressionAir, 80	cheminVideo, 97
getTemperatureAir, 80	creerCheminVideo, 91
getTemperatureNeige, 81	demarrerTimers, 91
getTypeSite, 81	duree, 97
getVitesseVent, 81	enregistrement, 97
hauteurNeige, 87	enregistrerVideo, 92
heureCourante, 87	fichierINI, 97
heureDebut, 87	fini, 93
heureFin, 87	getNumeroVideo, 93
humidite, 87	numeroVideo, 97
idSite, 87	processus, 97
nomSite, 87	progresser, 94
nomVideo, 87	progression, 94
preparerDonnees, 82	supprimerEnregistrements, 94
pressionAir, 87	supprimerNbEnregistrements, 95
protocole, 88	supprimerTousLesEnregistrements,
setDirectionVent, 83	96
setDonneesTrame, 83	timerEnregistrement, 97
setHauteurNeige, 84	timerProgression, 97
setHumidite, 84	verifierDossierEnregistrements, 96
setIdSite, 84	Video, 90
setNomVideo, 84	Video.cpp, 129
setPressionAir, 85	Video.h, 129
setTemperatureAir, 85	DEBUG, 129
setTemperatureNeige, 85	WISMASIHM, 101
setTypeSite, 86	~WISMASIHM, 105
setVitesseVent, 86	WISMASIHM, 104
StationMeteo, 72, 73	affichage_panneau, 112
temperatureAir, 88	afficherConditionsMeteoStation, 105
temperatureNeige, 88	afficherConseilsFartage, 105
timer_baseDeDonnees, 88	afficherDonneesMeteoStation, 106
traiterTrame, 86	afficherHorodatage, 106
typeSite, 88	afficherInformationsMeteoStation,
vitesseVent, 88	107
Structures.h, 128	changerStation, 107
TEMPERATURE AIR	chargerFichierConfig, 107
stationmeteo.h, 128	chargerVideo, 109
TEMPERATURE NEIGE	config, 112
stationmeteo.h, 128	demarrerAffichagePanneau, 110
Stationinotoon, 120	acmandiamenager anneau, 110

demarrerVideo, 110	qt_resource_data, 125
enregistrement_config, 112	qt_resource_name, 125
getDate, 110	qt_resource_struct, 125
getHeure, 110	
getMinute, 110	actionQuitter
idStationCourante, 112	IHMWismas, 51
m_timer, 112	activerBoutonsCamera
m_valeur, 113	IHMWismas, 38
media, 113	adresseIP
nb_page, 113	Parametres, 59
pagePanneau_compteur, 113	affichage_panneau
panneau, 113	WISMASIHM, 112
param_communication, 113	afficherConditionsMeteoStation
param_panneau, 113	WISMASIHM, 105
portPanneau, 113	afficherConseilsFartage
portXBee, 113	WISMASIHM, 105
rafraichir, 111	afficherDonneesMeteoStation
rechargerVideo, 111	WISMASIHM, 106
recupererDerniereVideo, 111	afficherFluxVideo
redemarrerVideo, 112	IHMWismas, 39
station, 113	afficherHorodatage
stations, 113	WISMASIHM, 106
ui, 113	afficherInformationsMeteoStation
WISMASIHM, 104	WISMASIHM, 107
WISMASProtocole, 98	afficherMessage
\sim WISMASProtocole, 99	Camera, 30
WISMASProtocole, 99	IHMWismas, 39
decoderTrame, 99	PortPanneau, 61
stationMeteo, 101	afficherParametresCamera
verifierTrame, 100	IHMWismas, 39
WISMASProtocole, 99	arreter
WISMAS_station/main.cpp	Camera, 30
main, 116	Video, 90
WISMAS_station/qrc_ressources.cpp	arreterAcquisitionVideo
qCleanupResources_ressources,	IHMWismas, 40
123	arreterEnregistrements
qInitResources_ressources, 123	Video, 90
qRegisterResourceData, 123	arreterTimers
qUnregisterResourceData, 123	IHMWismas, 41
qt_resource_data, 124	Video, 91
qt_resource_name, 124	
qt_resource_struct, 124	baseDeDonnees
WISMAS_video/main.cpp	BaseDeDonnees, 26
main, 117	basededonnees.cpp, 114
WISMAS_video/qrc_ressources.cpp	basededonnees.h, 114
qCleanupResources_ressources,	DATABASENAME, 114
124	HOSTNAME, 114
qInitResources_ressources, 124	PASSWORD, 114
qRegisterResourceData, 125	USERNAME, 114
qUnregisterResourceData, 125	baud_rate

PARAM_COMMUNICATION, 52 PARAM_PANNEAU, 53	PARAM_COMMUNICATION, 52 PARAM PANNEAU, 53
bdd	date heure
StationMeteo, 86	AFFICHAGE_PANNEAU, 17
Stationivictes, 00	dateDonnes
calculerChecksum	DONNEES_STATION, 34
PortPanneau, 62	db
cameras	BaseDeDonnees, 26
IHMWismas, 51	decoderTrame
changerPage	WISMASProtocole, 99
PortPanneau, 62	demarrer
changerStation	IHMWismas, 43
WISMASIHM, 107	demarrerAcquisitionVideo
chargement	IHMWismas, 44
Video, 97	demarrerAffichagePanneau
chargerFichierConfig	WISMASIHM, 110
WISMASIHM, 107	demarrerTimers
chargerVideo	IHMWismas, 44
WISMASIHM, 109	Video, 91
cheminVideo	demarrerVideo
Parametres, 59	WISMASIHM, 110
StationMeteo, 87	deplacerBas
Video, 97	IHMWismas, 45
config	deplacerDroite
WISMASIHM, 112	IHMWismas, 45
configure_couleur	deplacerGauche
PortPanneau, 63	IHMWismas, 45
configure_page	deplacerHaut
PortPanneau, 63	IHMWismas, 46
configure_position	deplacerPositionFinale
PortPanneau, 64	IHMWismas, 46
configure_taille_police	deplacerPositionInitiale
PortPanneau, 64	IHMWismas, 47
configure_temps	desactiverBoutonsCamera
PortPanneau, 64	IHMWismas, 47
connecter	detruireInstance
BaseDeDonnees, 20	BaseDeDonnees, 21
IHMWismas, 41	directionVent
couleurTextPanneau	DONNEES_STATION, 34
StationMeteo, 87	StationMeteo, 87
creerCameras	donneeStation
IHMWismas, 42	StationMeteo, 87
creerCheminVideo	donneesStation
Video, 91	StationMeteo, 87
creerTrame	
PortPanneau, 64	duree
creerUrlCamera	Parametres, 59 Video, 97
IHMWismas, 43	video, 97
in initioniae, io	effet_transition
data_bit	AFFICHAGE_PANNEAU, 17
_	ALLIOTAGE_I ANNEAU, II

	DD-D 00
enregistrement	BaseDeDonnees, 22
Video, 97	getMesures
enregistrement_config	StationMeteo, 79
WISMASIHM, 112	getMinute
enregistrer	WISMASIHM, 110
Camera, 30	getNomTypeSite
enregistrerDonnees	StationMeteo, 79
StationMeteo, 74	getNomVideo
enregistrerVideo	StationMeteo, 80
Video, 92	getNumeroVideo
envoyerTrame	Video, 93
PortPanneau, 66	getParametres
estConnecte	Camera, 30
BaseDeDonnees, 21	Parametrage, 56
etat	getPressionAir
Parametres, 59	StationMeteo, 80
executer	getTemperatureAir
BaseDeDonnees, 21	StationMeteo, 80
	getTemperatureNeige
fichierINI	StationMeteo, 81
IHMWismas, 51	getTypeSite
Parametrage, 58	StationMeteo, 81
Video, 97	getVitesseVent
fini	StationMeteo, 81
IHMWismas, 47	,
Video, 93	hauteur_neige
	AFFICHAGE_PANNEAU, 17
gererBoutonEtat	hauteurNeige
IHMWismas, 47	DONNEES_STATION, 34
IHMWismas, 47 gererTypeDeplacement	
	DONNEES_STATION, 34
gererTypeDeplacement	DONNEES_STATION, 34 StationMeteo, 87
gererTypeDeplacement IHMWismas, 48	DONNEES_STATION, 34 StationMeteo, 87 heureCourante
gererTypeDeplacement IHMWismas, 48 getCheminVideo	DONNEES_STATION, 34 StationMeteo, 87 heureCourante StationMeteo, 87
gererTypeDeplacement IHMWismas, 48 getCheminVideo StationMeteo, 75	DONNEES_STATION, 34 StationMeteo, 87 heureCourante StationMeteo, 87 heureDebut
gererTypeDeplacement IHMWismas, 48 getCheminVideo StationMeteo, 75 getConseilsFartage	DONNEES_STATION, 34 StationMeteo, 87 heureCourante StationMeteo, 87 heureDebut StationMeteo, 87
gererTypeDeplacement IHMWismas, 48 getCheminVideo StationMeteo, 75 getConseilsFartage StationMeteo, 75	DONNEES_STATION, 34 StationMeteo, 87 heureCourante StationMeteo, 87 heureDebut StationMeteo, 87 heureDonnes
gererTypeDeplacement IHMWismas, 48 getCheminVideo StationMeteo, 75 getConseilsFartage StationMeteo, 75 getDate	DONNEES_STATION, 34 StationMeteo, 87 heureCourante StationMeteo, 87 heureDebut StationMeteo, 87 heureDonnes DONNEES_STATION, 34 heureFin
gererTypeDeplacement IHMWismas, 48 getCheminVideo StationMeteo, 75 getConseilsFartage StationMeteo, 75 getDate WISMASIHM, 110	DONNEES_STATION, 34 StationMeteo, 87 heureCourante StationMeteo, 87 heureDebut StationMeteo, 87 heureDonnes DONNEES_STATION, 34
gererTypeDeplacement IHMWismas, 48 getCheminVideo StationMeteo, 75 getConseilsFartage StationMeteo, 75 getDate WISMASIHM, 110 getDirectionVent	DONNEES_STATION, 34 StationMeteo, 87 heureCourante StationMeteo, 87 heureDebut StationMeteo, 87 heureDonnes DONNEES_STATION, 34 heureFin StationMeteo, 87 horaire
gererTypeDeplacement IHMWismas, 48 getCheminVideo StationMeteo, 75 getConseilsFartage StationMeteo, 75 getDate WISMASIHM, 110 getDirectionVent StationMeteo, 77	DONNEES_STATION, 34 StationMeteo, 87 heureCourante StationMeteo, 87 heureDebut StationMeteo, 87 heureDonnes DONNEES_STATION, 34 heureFin StationMeteo, 87 horaire DONNEES_STATION, 35
gererTypeDeplacement IHMWismas, 48 getCheminVideo StationMeteo, 75 getConseilsFartage StationMeteo, 75 getDate WISMASIHM, 110 getDirectionVent StationMeteo, 77 getHauteurNeige	DONNEES_STATION, 34 StationMeteo, 87 heureCourante StationMeteo, 87 heureDebut StationMeteo, 87 heureDonnes DONNEES_STATION, 34 heureFin StationMeteo, 87 horaire DONNEES_STATION, 35 humidite
gererTypeDeplacement IHMWismas, 48 getCheminVideo StationMeteo, 75 getConseilsFartage StationMeteo, 75 getDate WISMASIHM, 110 getDirectionVent StationMeteo, 77 getHauteurNeige StationMeteo, 77	DONNEES_STATION, 34 StationMeteo, 87 heureCourante StationMeteo, 87 heureDebut StationMeteo, 87 heureDonnes DONNEES_STATION, 34 heureFin StationMeteo, 87 horaire DONNEES_STATION, 35 humidite AFFICHAGE_PANNEAU, 17
gererTypeDeplacement IHMWismas, 48 getCheminVideo StationMeteo, 75 getConseilsFartage StationMeteo, 75 getDate WISMASIHM, 110 getDirectionVent StationMeteo, 77 getHauteurNeige StationMeteo, 77 getHeure	DONNEES_STATION, 34 StationMeteo, 87 heureCourante StationMeteo, 87 heureDebut StationMeteo, 87 heureDonnes DONNEES_STATION, 34 heureFin StationMeteo, 87 horaire DONNEES_STATION, 35 humidite AFFICHAGE_PANNEAU, 17 DONNEES_STATION, 35
gererTypeDeplacement IHMWismas, 48 getCheminVideo StationMeteo, 75 getConseilsFartage StationMeteo, 75 getDate WISMASIHM, 110 getDirectionVent StationMeteo, 77 getHauteurNeige StationMeteo, 77 getHeure WISMASIHM, 110 getHumidite	DONNEES_STATION, 34 StationMeteo, 87 heureCourante StationMeteo, 87 heureDebut StationMeteo, 87 heureDonnes DONNEES_STATION, 34 heureFin StationMeteo, 87 horaire DONNEES_STATION, 35 humidite AFFICHAGE_PANNEAU, 17
gererTypeDeplacement IHMWismas, 48 getCheminVideo StationMeteo, 75 getConseilsFartage StationMeteo, 75 getDate WISMASIHM, 110 getDirectionVent StationMeteo, 77 getHauteurNeige StationMeteo, 77 getHeure WISMASIHM, 110	DONNEES_STATION, 34 StationMeteo, 87 heureCourante StationMeteo, 87 heureDebut StationMeteo, 87 heureDonnes DONNEES_STATION, 34 heureFin StationMeteo, 87 horaire DONNEES_STATION, 35 humidite AFFICHAGE_PANNEAU, 17 DONNEES_STATION, 35
gererTypeDeplacement IHMWismas, 48 getCheminVideo StationMeteo, 75 getConseilsFartage StationMeteo, 75 getDate WISMASIHM, 110 getDirectionVent StationMeteo, 77 getHauteurNeige StationMeteo, 77 getHeure WISMASIHM, 110 getHumidite StationMeteo, 78	DONNEES_STATION, 34 StationMeteo, 87 heureCourante StationMeteo, 87 heureDebut StationMeteo, 87 heureDonnes DONNEES_STATION, 34 heureFin StationMeteo, 87 horaire DONNEES_STATION, 35 humidite AFFICHAGE_PANNEAU, 17 DONNEES_STATION, 35 StationMeteo, 87 idSite
gererTypeDeplacement IHMWismas, 48 getCheminVideo StationMeteo, 75 getConseilsFartage StationMeteo, 75 getDate WISMASIHM, 110 getDirectionVent StationMeteo, 77 getHauteurNeige StationMeteo, 77 getHeure WISMASIHM, 110 getHumidite StationMeteo, 78 getIdSite StationMeteo, 78	DONNEES_STATION, 34 StationMeteo, 87 heureCourante StationMeteo, 87 heureDebut StationMeteo, 87 heureDonnes DONNEES_STATION, 34 heureFin StationMeteo, 87 horaire DONNEES_STATION, 35 humidite AFFICHAGE_PANNEAU, 17 DONNEES_STATION, 35 StationMeteo, 87
gererTypeDeplacement IHMWismas, 48 getCheminVideo StationMeteo, 75 getConseilsFartage StationMeteo, 75 getDate WISMASIHM, 110 getDirectionVent StationMeteo, 77 getHauteurNeige StationMeteo, 77 getHeure WISMASIHM, 110 getHumidite StationMeteo, 78 getIdSite StationMeteo, 78 getInformationComplementaire	DONNEES_STATION, 34 StationMeteo, 87 heureCourante StationMeteo, 87 heureDebut StationMeteo, 87 heureDonnes DONNEES_STATION, 34 heureFin StationMeteo, 87 horaire DONNEES_STATION, 35 humidite AFFICHAGE_PANNEAU, 17 DONNEES_STATION, 35 StationMeteo, 87 idSite StationMeteo, 87 idStationCourante
gererTypeDeplacement IHMWismas, 48 getCheminVideo StationMeteo, 75 getConseilsFartage StationMeteo, 75 getDate WISMASIHM, 110 getDirectionVent StationMeteo, 77 getHauteurNeige StationMeteo, 77 getHeure WISMASIHM, 110 getHumidite StationMeteo, 78 getIdSite StationMeteo, 78	DONNEES_STATION, 34 StationMeteo, 87 heureCourante StationMeteo, 87 heureDebut StationMeteo, 87 heureDonnes DONNEES_STATION, 34 heureFin StationMeteo, 87 horaire DONNEES_STATION, 35 humidite AFFICHAGE_PANNEAU, 17 DONNEES_STATION, 35 StationMeteo, 87 idSite StationMeteo, 87

Camera, 32	Parametres, 59
Parametres, 59	numeroVideo
initialiserPosition	Video, 97
IHMWismas, 48	
	pagePanneau_compteur
lireAcquittement	WISMASIHM, 113
PortPanneau, 66	panneau
lireParametres	WISMASIHM, 113
Camera, 31	param_communication
Parametrage, 57	WISMASIHM, 113
lireTrame	param_panneau
PortPanneau, 66	WISMASIHM, 113
	parametrage
m_timer	Camera, 32
WISMASIHM, 112	parametrer
m_valeur	IHMWismas, 48
WISMASIHM, 113	parametres
main	Camera, 33
WISMAS_station/main.cpp, 116	Parametrage, 58
WISMAS_video/main.cpp, 117	parity
main.cpp, 116, 117	PARAM_COMMUNICATION, 52
manager	PARAM_PANNEAU, 53
IHMWismas, 51	periode
media	AFFICHAGE_PANNEAU, 17
WISMASIHM, 113	CONFIG_ENREGISTREMENT, 33
motDePasse	CONFIG_LOGICIEL, 34
Parametres, 59	Parametres, 60
mutex	port
BaseDeDonnees, 26	PARAM_COMMUNICATION, 53
	PARAM_PANNEAU, 53
nb_page	PortPanneau, 67
WISMASIHM, 113	PortXBee, 69
nb_station	portPanneau
CONFIG_LOGICIEL, 33	WISMASIHM, 113
nbAcces	portXBee
BaseDeDonnees, 26	WISMASIHM, 113
nbPisteOuverte	portpanneau.cpp, 118
DONNEES_STATION, 35	portpanneau.h, 118
nom_station	DEMO, 119
AFFICHAGE_PANNEAU, 17	PANNEAU_ACK, 119
nomSite	PANNEAU_BLINK, 119
Parametres, 59	PANNEAU_BLOCK_MOVE, 119
StationMeteo, 87	PANNEAU_BOLD, 119
nomVideo	PANNEAU_CURTAIN_UP, 120
StationMeteo, 87	PANNEAU_HOLD, 120
nouvelleTrame	PANNEAU_IMMEDIATE, 120
PortXBee, 68	PANNEAU_LG_MAX, 120
numeroCamera	PANNEAU_LG_REPONSE, 120
Camera, 32	PANNEAU_NACK, 120
numeroPort	PANNEAU_NORMAL, 120

PANNEAU NUL, 120	WISMAS_video/qrc_ressources.cpp,
PANNEAU_PAGE_A, 120	124
PANNEAU_PAGE_B, 120	qRegisterResourceData
PANNEAU_PAGE_C, 120	WISMAS_station/qrc_ressources
PANNEAU_PAGE_D, 120	cpp, 123
PANNEAU PAGE E, 120	WISMAS_video/qrc_ressources.cpp,
PANNEAU PAGE F, 120	125
PANNEAU_PAGE_G, 120	qUnregisterResourceData
PANNEAU_PAGE_H, 121	WISMAS_station/qrc_ressources
PANNEAU_PAGE_I, 121	cpp, 123
PANNEAU_RANDOM, 121	WISMAS_video/qrc_ressources.cpp,
PANNEAU_SCROLL_UP, 121	125
PANNEAU_SIZE_5X7, 121	qrc_ressources.cpp, 122, 124
PANNEAU_SIZE_6X7, 121	qt_resource_data
PANNEAU SNOW, 121	WISMAS_station/qrc_ressources
PANNEAU TWINKLE, 121	cpp, 124
PANNEAU_VCLOSE, 121	WISMAS_video/qrc_ressources.cpp,
PANNEAU_VOPEN, 121	125
PANNEAU_XOPEN, 121	qt_resource_name
PORT PANNEAU, 121	WISMAS_station/qrc_ressources
uint8_t, 121	cpp, 124
portxbee.cpp, 121	WISMAS_video/qrc_ressources.cpp,
portxbee.h, 122	125
PORT_XBEE, 122	qt_resource_struct
preparerDonnees	WISMAS_station/qrc_ressources
StationMeteo, 82	cpp, 124
pression	WISMAS_video/qrc_ressources.cpp,
AFFICHAGE_PANNEAU, 17	125
pressionAir	
DONNEES_STATION, 35	rafraichir
StationMeteo, 87	WISMASIHM, 111
processus	rafraichirFluxVideo
Video, 97	IHMWismas, 49
progresser	recevoirTrame
Camera, 31	PortXBee, 68
Video, 94	rechargerVideo
progression	WISMASIHM, 111
Camera, 31	recuperer
Video, 94	BaseDeDonnees, 22–25
protocole	recupererDerniereVideo
StationMeteo, 88	WISMASIHM, 111
	redemarrerVideo
qCleanupResources_ressources	WISMASIHM, 112
WISMAS_station/qrc_ressources	resolution
cpp, 123	Parametres, 60
WISMAS_video/qrc_ressources.cpp,	sauvegarderParametres
124	IHMWismas, 49
qInitResources_ressources	IDIVIVISIDAS 49
MISMAS ctation/are recourses	
WISMAS_station/qrc_ressources cpp, 123	sauvegarderPositionFinale IHMWismas, 50

sauvegarderPositionInitiale	WISMASIHM, 113
IHMWismas, 50	stop
seDeplacer	PARAM_COMMUNICATION, 53
Camera, 31	PARAM_PANNEAU, 53
setDirectionVent	structures.h, 129
StationMeteo, 83	supprimer
setDonneesTrame	Camera, 32
StationMeteo, 83	supprimerEnregistrements
setHauteurNeige	Video, 94
StationMeteo, 84	supprimerNbEnregistrements
setHumidite	Video, 95
StationMeteo, 84	supprimerTousLesEnregistrements
setIdSite	Video, 96
StationMeteo, 84	
setIdentifiant	taille_text
Camera, 32	AFFICHAGE_PANNEAU, 17
setNomVideo	tarifs
StationMeteo, 84	DONNEES_STATION, 35
setNumero	temperature_air
Camera, 32	AFFICHAGE_PANNEAU, 18
setParametres	temperature_neige
Camera, 32	AFFICHAGE_PANNEAU, 18
Parametrage, 58	temperatureAir
setPressionAir	DONNEES_STATION, 35
StationMeteo, 85	StationMeteo, 88
setTemperatureAir	temperatureNeige
StationMeteo, 85	DONNEES_STATION, 35
setTemperatureNeige	StationMeteo, 88
StationMeteo, 85	temps_text
setTypeSite	AFFICHAGE_PANNEAU, 18
StationMeteo, 86	terminer
setVitesseVent	Camera, 32
StationMeteo, 86	timer_baseDeDonnees
station	StationMeteo, 88
WISMASIHM, 113	timerCamera
stationMeteo	IHMWismas, 51
WISMASProtocole, 101	timerEnregistrement
stationmeteo.cpp, 126	Video, 97
stationmeteo.h, 126	timerFinal
DIRECTION_VENT, 127	IHMWismas, 52
HAUTEUR_NEIGE, 127	timerInitial
HUMIDITE, 127	IHMWismas, 52
PRESSION AIR, 127	timerProgression
SKI ALPIN, 127	Video, 97
SKI DE FOND, 127	titre
SNOW_SKITE, 127	AFFICHAGE_PANNEAU, 18
TEMPERATURE_AIR, 128	traiterTrame
TEMPERATURE_NEIGE, 128	StationMeteo, 86
VITESSE_VENT, 128	typeDeplacement
stations	Parametres, 60

```
typeSite
    StationMeteo, 88
ui
    IHMWismas, 52
    WISMASIHM, 113
uint8_t
    portpanneau.h, 121
verifier Dossier Enregistrements\\
    Video, 96
verifierTrame
    WISMASProtocole, 100
video
    Camera, 33
vitesse_vent
    AFFICHAGE_PANNEAU, 18
vitesseVent
    DONNEES_STATION, 35
    StationMeteo, 88
wismasihm.cpp, 130
wismasihm.h, 130
wismasprotocole.cpp, 130
wismasprotocole.h, 131
```