

BASE ROULANTE CDR 2019

31/05/2018

DaVinciBot : Association Robotique du pôle Léonard de Vinci

Rédigé par :

Florian

Dernière modification : 13 septembre 2018 Compte-rendu réalisé sous LATEX







Table des matières

Dennir les moteurs	4
1.1 Introduction	4
1.2 Définir vitesse, puissance, et couple	4
1.3 Moteur Faulhäber	6
Conception de la base roulante en CAD	7
2.1 Introduction	7
Fabrication de la base roulante	10
Système d'alimentation	11
Carte de contrôle des moteurs	12
Etude des codeurs incrémentaux	13
PID	14
7.1 Qu'est-ce que c'est?	14
ROS	16
Calcul de trajectoire simple à 2 points	17
Système d'évitement	18
Asservissement et vision par ordinateur	19
	1.1 Introduction 1.2 Définir vitesse, puissance, et couple 1.3 Moteur Faulhäber Conception de la base roulante en CAD 2.1 Introduction Fabrication de la base roulante Système d'alimentation Carte de contrôle des moteurs Etude des codeurs incrémentaux PID 7.1 Qu'est-ce que c'est? ROS Calcul de trajectoire simple à 2 points Système d'évitement



20

12 Calcul trajectoire et problème de satisf	action par contraintes
13 Axes d'amélioration	21
14 Annexe	21







Définir les moteurs

Introduction

Afin de définir les moteurs pour la CDR, il est important de justifier nos choix par le calcul. En effet, il faut considérer la vitesse de déplacement du robot, le travail à effectuer et la puissance de chaque moteur.

Chaque mesure est prise de façon empirique, on veut juste avoir une approximation des résultats pour cibler nos recherches.

On suppose que la table sera toujours plan, ainsi le robot ne doit pas monter de pente. Dans le cas contraire, une nouvelle étude sera nécessaire.

Pour les calculs, on donne la longueur de la table 3m, le diamètre de la roue 50mm et le poids du robot 5kg.

Définir vitesse, puissance, et couple

— Vitesse:

On souhaite parcourir la table en 5s : $V_{max} = D/t = 3m/5s = 0.6m.s^{-1}$ Si les roues font 50mm de diamètre, leur périmètre est de :

$$P_{roue} = \pi.d = \pi.0.05 = 0.15707m = 157.07mm$$

La vitesse de rotation à l'entrée des roues :

$$\begin{cases} N_{max} = \frac{V_{max}}{P_{roue}}.60 = 229, 20 & tr.min^{-1} \\ \omega_{max} = \frac{2.\pi.N}{60} = 24, 00 & rad.s^{-1} \end{cases}$$





— Travail des forces et énergie cinétique :

$$\Delta E_c = \sum W_{F_{ext}} \tag{1}$$

$$E_c = 1/2.m.V(t)^2 (2)$$

 $\Rightarrow 1/2.m.(V(t)^2-V(0)^2)=F.D$ où D
 est la distance parcouru par le robot

$$\Leftrightarrow F = 1/2.m.V_{max}^2.\frac{1}{D} = 0.3N \tag{3}$$

— Couple

$$C = F.d/2 = 0.3 * 0.025 = 0.0075Nm = 7.5mNm$$
(4)

— Puissance

$$P = F.V_{max} = C.\omega_{max} = 0,18W \tag{5}$$

On remarque que le couple et la puissance sont calculés pour l'ensemble du robot et non pour chaque moteur.

On divise donc C et P par 2

$$\begin{cases}
C_{moteur} = 3,75 & mNm \\
P_{moteur} = 0.09 & W
\end{cases}$$
(6)

— Accélération

On sait que:

$$m.a = \sum F_{ext}$$

$$\Rightarrow a = \frac{F}{m} = \frac{0.3}{5} = 0.06 m. s^{-2} \tag{7}$$







Moteur Faulhäber

En cherchant dans le catalogue Faulhäber, on trouve :

DC-Micromotors Series 2642...CXR

mettre datasheet dans dossier

Alimenté en $U_n = 12V$, ce moteur tourne a une vitesse de $N = 5800 tr.min^{-1}$ hors charge et un couple max de $C_{max} = 25mNm$.

En charge, on aura environ $N=5000tr.min^{-1}$ et on remarque que le moteur, sans système d'engrenages, ne cédera pas face au couple nécessaire pour déplacer le robot.

Pour choisir le système d'engrenages, on calcul le rapport de réduction.

$$R = \frac{N_{moteur}.\eta_{gearbox}}{N_{max}} = \frac{5000.0.83}{230} = 18.04$$

D'après le catalogue, il existe :

Planetary Gearheads Series 26/1R mettre datasheet dans dossier

A cause d'un problème de dimension sur les poulies, on choisit le réducteur de rapport 14 :1. Ainsi, le rapport de réduction des poulies doit être de 1,86.






Conception de la base roulante en CAD

Introduction


Pour concevoir une base roulante stable, précise, et réutilisable, nous avons besoin que celleci soit facile à étudier, rapide à monter et surtout qu'elle réponde aux critères de précision. En effet, tout l'enjeu du robot est de pouvoir se déplacer avec le moins de contrainte possible. Les contraintes sont :


- Entre-axe centré
- Roue adhérente et bien fixée
- ...

Pour des raisons de précision et tactique, des roues folles seront utilisées pour l'odométrie du robot. Ainsi, il y aura 2 types de roues, 2 roues large pour le mouvement et 2 roues folles pour les encodeurs. Toutes les roues ont le même diamètre pour éviter d'autres erreurs de calculs. Les roues folles sont placées le plus à l'extrémité pour augmenter la précision.















CAO finit, plus qu'à expliquer. sera finit pour vendredi 14







Fabrication de la base roulante

faire après validation en impression 3D







Système d'alimentation

faire l'étude







Carte de contrôle des moteurs

faire l'étude ou les acheter








Etude des codeurs incrémentaux

Les codeurs incrémentaux sont utilisé pour mesurer les rotations effectuées. Très utilisés dans l'industrie, les codeurs nous servent pour l'odométrie du robot.

Il existe différent type de codeurs, les magnétiques et les optiques. Chaque codeurs possède une résolution, celle-ci est mesurer en impulsions par tour.

Voici la réprésentation d'un disque pour les codeurs :



Le principe de fonctionnement est très bien expliqué sur ce site

Vous pourrez trouver les codes dans le fichier "Codeurs incrémentaux". Les codes sont disponible en C pour arduino, C++ pour raspberry avec WiringPi, et enfin en python pour raspberry avec RPi.GPIO

fait sur arduino, en cours sur rasp. sera finit pour vendredi 14








PID

Qu'est-ce que c'est?

"Un correcteur est un algorithme de calcul qui délivre un signal de commande à partir de la différence entre la consigne et la mesure."

Ce système est décomposé en 3 parties :

- P (proportionnel)
- PI (proportionnel et intégré)
- PID (proportionnel, intégré, et dérivé)




Pour avoir un régulateur précis, on utilise le correcteur PID. La correction résulte de la somme des trois P+I+D. On a la fonction de transfère, sous Laplace, suivante :

$$C(p) = G + \frac{1}{T_{i} \cdot p} + T_{d} \cdot p$$
 (8)





Le correcteur doit être bien dimensionné pour éviter les phénomènes d'oscillations et minimiser le temps de réponse du système. On remarque ces deux phénomènes sur le graphique ci-dessous.



Les codes du PID en C++ et python ne sont pas disponible maintenant car ils n'ont pas été testés.








ROS


Dans la partie ROS, nous allons implémenter des fonctionnalités plus poussée que celles de simples publisher et subscriber.

Il existe les services, et les actions. Les services sont utilisés comme un protocole dit : Request / Reply.



Les actions ont le même principe, seulement il existe plusieurs étapes intermédiaires entre la requête et la réponse. Voici le schéma d'organisation d'une action.

Action Interface



Pas de code utilisable





Calcul de trajectoire simple à 2 points

fait, finir explication







Système d'évitement

quelques idées dans l'ensemble mais pas réalisées







Asservissement et vision par ordinateur

voir en fonction de la table, mais prototype réalisé







Calcul trajectoire et problème de satisfaction par contraintes

amélioration du système d'évitement, a voir plus tard







Axes d'amélioration

Annexe



