## 路爾濱工業大學 (深圳)

# 嵌入式系统软件设计基础 实验报告

<b>~ 3</b> 些//1/	
性名 <b>:</b> _	李木晗
学号:_	SZ170210119
专业:_	电子信息

实验所属课程,由子工艺实习

### 实验内容: \_\_\_\_\_ 定时器 A

实验代码要求:关键代码要注释,整个工程打包发到指定邮箱: jingjing.yang@163.com

邮件名称要求:专业\_姓名\_学号\_软件基础实验报告

#### 1.1 实验目的

- (1) 了解嵌入式系统软件设计与开发流程,熟悉CCS 的基本使用方法;
- (2) 掌握MSP430 系列单片机程序开发的基本步骤;
- (3) 掌握对 IO 口的查询操作和 IO 基本操作的流程;
- (4) 了解 MSP430F5529LP 时钟系统;
- (5) 学习看门狗定时器原理,熟练掌握看门狗定时中断;
- (6) 学习 Timer A 定时器原理,掌握 Timer A 的定时中断;
- (7) 掌握蜂鸣器的使用方法,熟练应用 GPIO 控制 LED 亮灭。

#### 1.2 实验原理及用户手册查找

(文字、图表等阐述要实现的实验效果,阐述相关模块的使用方法和有关理论知识和寄存器使用方法等)

名称	缩写	BIT=1	BIT=0
方向寄存器	PxDIR	输出模式	输入模式
输入寄存器	PxIN	输入高电平	输入低电平
输出寄存器	<b>PxOUT</b>	输出高电平	输出低电平
上下拉电阻使能寄存器	PxREN	使能	禁用
功能选择寄存器	PxSEL	外设功能	IO端口
驱动强度寄存器	PxDS	高强度	低强度
中断使能寄存器	PxIE	允许中断	禁止中断
中断触发沿寄存器	<b>PxIES</b>	下降沿置位	上升沿置位
中断标志寄存器	PxIFG	有中断请求	无中断请求

#### 1.2.1 LED 灯的开关

以 L1 (P8.1) 为例,首先用 P8DIR I= 0x02;初始化为输出, P80UT &= ~ 0x02; 使其熄灭,P80UT I= 0x02;使其点亮,P80UT ^= 0x02;使其状态翻转。

#### 1.2.2 按键使能

以 S1(P1.2)为例,首先用 P1DIR |= 0x04;初始化为输出, P1REN |= 0x04; 初始化上下拉电阻,P10UT |= 0x04;设置为高电平,通过(P1IN & 0x04)即可读取按键状态,高电平松开,低电平按下。

#### 1.2.3 按键中断


以S1(P1.2)为例,首先用P1IE I= 0x04;进行中断使能, P1IES I= 0x04; 选择中断边沿为下边沿,P1IFG &= ~ 0x04;归零中断标志,通过#pragma vector=P0RT1\_VECTOR \_\_interrupt void Port\_1\_Key(void) {} 函数即可进入中断,在中断中需要手动执行P1IFG &= ~ 0x04;归零中断标志。

#### 1.2.4 蜂鸣器的开关

蜂鸣器以交流电发声, 其操作与 LED 相似。

#### 1.2.5 Time\_A 定时器

#### 1.2.5.1 TA0CTL



查阅手册了解其各位的含义,通过 TASSELx 和 MCx 位设置计数时钟和模式。例如,使用 TAOCTL =  $0 \times 0110$ ;选择 ACLK 时钟及增计数模式,使用 TAOCTL =  $0 \times 0210$ ;

选择 MCLK 时钟及增计数模式。

#### 1.2.5.2 TA0CCTLx


#### [3] TACCTLx TIMER\_A 捕获/比较控制寄存器 x

15	14	13	12	11	10	9	. 8
C	Mx	co	cisx	scs	scci	Unused	CAP
7	6	5	4	3	2	1	0
	OUTMODx		CCIE	CCI	ОИТ	cov	CCIFG

查阅手册了解其各位的含义,通过 CCIE 设置是否允许中断,0 禁止中断,1 允许中断。

#### 1.2.5.3 TA0CCRx

[4] TACCRx TIMER\_A 捕获/比较寄存器 0



这一个寄存器指定计数大小,通常作为周期寄存器。

#### 1.2.5.4 TA0IV

[5] TAIV TIMER\_A 中断向量寄存器

15	14	13	12	11	10	9	8
0	0	0	0	0	0	0	0
7	6	5	4	3	2	1	0
0	0	0	0		TAIVx		0


对于 CCR0 的中断, Timer\_A 分配了一个专门的寄存器, 而对于其他中断, 公用

一个寄存器,并以此表明中断来源:


TAIV Contents	Interrupt Source	Interrupt Flag	Interrup Priority
00h	No interrupt pending	-	
02h	Capture/compare 1	TACCR1 CCIFG	Highest
04h	Capture/compare 2	TACCR2 CCIFG	
06h	Reserved	-	
08h	Reserved	-	
0Ah	Timer overflow	TAIFG	
0Ch	Reserved	-	
0Eh	Reserved	-	Lowest

#### 1.3 单片机硬件


(原理图、接线图等,要阐明具体引脚并与程序对应)



TIMER\_A 的结构原理图。



#### 1.4 程序设计思路



(详细叙述程序设计思路和流程图)

利用按键中断实现定时器中断的启停,再通过定时器中断控制 LED 发光与蜂鸣器发声。

其中, S1 控制 CCR1 中断状态翻转, S2 控制 CCR2 中断状态翻转, S3 控制 CCR0 中断状态翻转, S4 禁止所有定时器中断。

#### 1.5 实验结果

(实验结果文字阐述,按键、灯效果展示,示波器图形展示等,手画亦可)

示例参数 1: TA0CTL = 0x0110 选择 ACLK 时钟 (f = 32768 Hz) 及增计数模式, TA0CCR0 = 32768, TA0CCR1 = 21845, TA0CCR2 = 10923。

示例参数 2: TA0CTL = 0x0210 选择 MCLK 时钟(f = 1048576 Hz)及增计数模式, TA0CCR0 = 32768, TA0CCR1 = 21845, TA0CCR2 = 10923。

按下 S1,允许 CCR1 中断,当计数器数到 21845 时进入 TIMER0\_A1\_VECTOR 中断,对 L1 (CCR1 指示灯), L6 (总指示灯),蜂鸣器电位翻转,单独作用表现为每秒(示例参数 2: 1/32 秒)翻转一次。再按下 S1,禁止 CCR1 中断,此现象停止。

按下 S2,允许 CCR2 中断,当计数器数到 10923 时进入 TIMER0\_A1\_VECTOR 中断,对 L2 (CCR2 指示灯),L6 (总指示灯),蜂鸣器电位翻转,单独作用表现为每秒(示例参数 2: 1/32 秒)翻转一次。再按下 S2,禁止 CCR2 中断,此现象停止。

按下 S3,允许 CCR0 中断,当计数器数到 32768 时进入 TIMER0\_A0\_VECTOR 中断,对 L4 (CCR0 指示灯),L6 (总指示灯),蜂鸣器电位翻转,单独作用表现为每秒(示例参数 2:1/32 秒)翻转一次。再按下 S3,禁止 CCR0 中断,此现象停止。

按下 S4, 禁止所有中断, 现象停止。

当以上效果叠加时,各自中断指示灯独立闪烁,L6 及蜂鸣器频率为其叠加。

仅 CCR1:	CCR0+CCR1:	CCR0+CCR1+CCR2:
00000	00000	00000
00000	00000	00000
00000	●00000	$\bullet \bullet \circ \circ \circ \bullet$
●00000	$\bullet \bigcirc \bigcirc \bullet \bigcirc \bullet$	$\bullet \bullet \circ \bullet \circ \circ$
●00000	ullet	$\bullet$ 00 $\bullet$ 0 $\bullet$
●00000	00000	00000
00000	00000	00000
00000	00000	00000
00000	●00000	$\bullet \bullet \circ \circ \circ \bullet$
●00000	$\bullet$	●●○●○○
●00000	$\bullet$ 00 $\bullet$ 0 $\bullet$	$\bullet \circ \circ \bullet \circ \bullet$
●00000	000•00	00000

#### 1.6 实验中遇到的问题和解决方法?

#### 1.6.1 对各寄存器使用方式和作用不清楚

解决方法主要是参考了《MSP430中文手册》中的内容,对每个寄存器的作用和每个位的参数设置有了了解,再编写程序实际验证。遇到还是不能理解的,比如 TAIV 中断向量寄存器,我上网搜索了相关论坛中的问题,并且参考了一些例程。

#### 1.6.2 对程序执行性能的改进

在 TAIV 中断中,首先我采用的是 if 语句判断中断位置,但是经过测试,只能运行第一个 if 语句的内容,Google 相关问题后发现可能原因是执行效率不高,改进为 switch 语句后程序正常运行。此外还了解到更多的一些改进性能的方法,比如提前判断类型等等。

#### 1.7 实验体会与建议

在实验过程中,我首先学会了定时器和中断的使用方法,并且通过各类尝试和运用有了进一步的了解和体会。此外,参考一些资料和手册能让我对 MSP430 的运行方式和状态有了更深的认识,并且逐渐了解到一些编程过程中可以加以提高性能的注意点。

#### 1.8 参考代码

```
#include <msp430.h>
#define CPU_F
                      ((double)1000000)
#define delay_ms(x)
                      _delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000.0))
int main(void)
{
   WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;
                                         // 关闭看门狗
                                        // 打开全局中断
   _enable_interrupts();
   TAOCTL = 0x0110;
                                        // 选择 ACLK 时钟及增计数模式
                                        // CCR0 计数 (总计数)
   TAOCCRO = 32768;
   TAOCCR1 = 21845;
                                        // CCR1 计数
   TAOCCR2 = 10923;
                                        // CCR2 计数
   TA0CCTL0 &= \sim 0x0011;
                                         // 禁止计数器中断
   TAOCCTL1 &= \sim 0 \times 0011;
   TA0CCTL2 \&= \sim 0 \times 0011;
                                        // 初始化 LED 及蜂鸣器
   P8DIR = 0x02;
                                        // L1 (P8.1)
   P3DIR I = 0 \times E0;
                                        // L2 (P3.7), L6 (P3.5), 蜂鸣器 (P3.6)
   P6DIR I = 0 \times 08;
                                        // L4 (P6.3)
   P80UT &= \sim 0x02;
   P30UT &= \sim 0xE0;
   P60UT &= \sim 0x08;
   P1DIR &= ~ 0x0C;
                                        // 配置中断
   P1REN I = 0x0C;
                                        // S1 (P1.2), S2 (P1.3)
   P10UT I = 0 \times 0C;
   P1IE I = 0 \times 0C;
   P1IES I = 0x0C;
   P1IFG &= \sim 0x0C;
   P2DIR &= \sim 0x48;
   P2REN = 0x48;
                                       // S3 (P2.3), S4 (P2.6)
```

```
P20UT I = 0x48;
   P2IE 1 = 0x48;
   P2IES = 0x48;
   P2IFG \&= \sim 0x48;
   P30UT I = 0x20;
                                      // 运行状态指示灯 L6
   return 0;
}
#pragma vector=PORT1_VECTOR
__interrupt void Port_1_Key(void) {
   if (P1IFG & 0x04) {
                                     // S1中断
      TAOCCTL1 ^= 0x0010;
                                     // 允许/禁止 CCR1 中断状态翻转
      P80UT &= \sim 0x02;
      P30UT I = 0x20;
      P1IFG &= \sim 0x04;
                                      // 关中断标志
      delay_ms(100);
   }
   if (P1IFG & 0x08) {
                                     // S1 中断
      TAOCCTL2 \wedge= 0x0010;
                                     // 允许/禁止 CCR2 中断状态翻转
      P30UT &= \sim 0x80;
      P30UT I = 0x20;
      P1IFG &= \sim 0x08;
                                     // 关中断标志
      delay_ms(100);
#pragma vector=PORT2_VECTOR
__interrupt void Port_2_Key(void) {
   if (P2IFG & 0x08) {
                                     // S1中断
      TAOCCTLO ^= 0x0010;
                                  // 允许/禁止 CCR0 中断状态翻转
      P60UT &= \sim 0x08;
      P30UT I = 0x20;
      P2IFG &= \sim 0x08;
                                   // 关中断标志
```

```
delay_ms(100);
   }
   if (P2IFG & 0x40) {
                                      // S1 中断
      TA0CCTL0 &= \sim 0 \times 0010;
                                     // 全部禁止计数器中断
      TA0CCTL1 &= \sim 0x0010;
      TA0CCTL2 &= \sim 0x0010;
      P80UT &= \sim 0x02;
      P30UT &= \sim 0xE0;
      P60UT &= \sim 0x08;
      P30UT I = 0x20;
      P2IFG &= \sim 0x40;
                                     // 关中断标志
      delay_ms(100);
   }
}
#pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR
                                        // CCR0 中断
__interrupt void Timer_A0(void) {
   P60UT ^= 0x08;
                                        // 翻转 CCR0 指示灯 L4
   P30UT ^= 0x60;
                                        // 翻转运行状态指示灯 L6 及蜂鸣器
}
#pragma vector=TIMER0_A1_VECTOR
__interrupt void Timer_A1(void) {
   switch(TA0IV) {
                                       // 判断中断向量
      case 2:
                                       // 0x0002为CCR1
         P80UT ^= 0x02;
                                       // 翻转 CCR1 指示灯 L1
         P30UT ^{=} 0x60;
                                       // 翻转运行状态指示灯 L6 及蜂鸣器
         break;
      case 4:
                                       // 0x0004为CCR2
                                       // 翻转 CCR2 指示灯 L2
          P30UT ^{=} 0x80;
         P30UT ^= 0x60;
                                      // 翻转运行状态指示灯 L6 及蜂鸣器
          break;
      default:
          break;
   }
}
```