

DDS Signalgenerator

Vertiefungspraktikum

10.12.21 | Hannes Krause und Tim Fischer

Überblick



- Aufgabenstellung & Herausforderungen
- Hintergrundwissen
- Hardware
- Aufbau
- Arduino Programm
- Remote Programm
- Vorführung
- Messung und Fehleranalyse
- Ausblick
- Quellen



Aufgabenstellung & Herausforderungen





- Softwareentwurf DDS-Generator
- Festfrequenz
- Lineares & logarithmisches Wobbeln
- Einstellung aller Frequenzen in 10Hz-Schritten
- Menü
- Fernsteuerung über PC





- Display mit zwei Zeilen stellt hohe Anforderungen an Menü
- Begrenzte Eingabemöglichkeit (Rotary Encoder + 3 Taster)
- Anforderung von linearem und logarithmischem Frequenzlauf

Hintergrundwissen






- DDS = Direct Digital Synthesis/Direct Digital Synthesizer
- Verfahren zur Erzeugung analoger Wellenformen
- Digital erzeugtes, zeitveränderliches Signal mittels D/A-Wandler in analoge Ausgangsgröße umgewandelt
- DDS & D/A-Wandler auf einem Chip: Complete DDS
- Referenztakt & Steuerwort benötigt





Was ist ein DDS-Generator?








- Akkumulator addiert pro Taktzyklus Wert des Steuerworts auf aktuellen Akkumulator-Wert
- Bei Überlauf Rücksetzen auf Null
- →sägezahnförmiger Verlauf des Wertes
- →kann als diskretes Maß für Phasenwinkel eines Sinus betrachtet werden












Was ist ein DDS-Generator?



- Nach Nyquist-Shannon gilt: $f_{out,max} = \frac{f_c}{2}$
- tatsächliche Maximalfrequenz deutlich kleiner, da dann bessere
 Signalgüte & Weiterverarbeitung möglich
- Zuordnung von Funktionswerten zu Phasenwerten über Lookup-Table oder Algorithmen (z.B. CORDIC)
- Erzeugen des quasi-zeitkontinuierlichen , sinusförmigen Ausgangssignals durch den D/A-Wandler



Was ist ein DDS-Generator?







- Kompakte & kostengünstige Herstellung
- Vollst. digital programmierbar → simple Hardware
- Frequenzauflösung im Microhertz-Bereich
- Extrem schnelle, exakte Frequenzänderung
- Qualitativ hochwertiges Ausgangssignal mit großem Frequenzbereich
- Geringer Leistungsbedarf





- Auch Sweep, Chirp oder Wobbel genannt
- Wechselsignal konstanter Amplitude
- Frequenz ändert sich zeitlich periodisch zwischen Start- und Endwert
- Änderung in unterschiedlicher Form möglich



Linearer Frequenzlauf



■ Lineare Frequenzänderung vom Start- zum Endwert:

$$f(t) = ct + f_0$$

Mit Frequenzänderung c:

$$c = \frac{f_1 - f_0}{T}$$

Integration der Frequenz liefert Phase:


$$\varphi(t) = \varphi_0 + 2\pi \int_0^t f(\tau) d\tau$$

Zeitfunktion des linear gesweepten Signals:

$$x(t) = \sin[\varphi(t)] = \sin\left[\varphi_0 + 2\pi\left(\frac{c}{2} * t^2 + f_0 t\right)\right]$$











■ Lineare Frequenzänderung vom Start- zum Endwert:

$$f(t) = f_0 k^t$$

Mit Basis k:

$$k = \left(\frac{f_1}{f_0}\right)^{\frac{1}{T}}$$

Integration der Frequenz liefert Phase:


$$\varphi(t) = \varphi_0 + 2\pi f_0 \left(\frac{k^t - 1}{\ln(k)} \right)$$

Zeitfunktion des logarithmisch gesweepten Signals:

$$x(t) = \sin[\varphi(t)] = \sin\left[\varphi_0 + 2\pi f_0\left(\frac{k^t - 1}{\ln(k)}\right)\right]$$




Logarithmischer Frequenzlauf



Verwendete Hardware









Arduino Yun



















Figure 12. Serial Load Frequency/Phase Update Sequence

Table IV. 40-Bit Serial Load Word Function Assignment

W0	Freq-b0 (LSB)	W14	Freq-b14	W28	Freq-b28	
W1	Freq-b1	W15	Freq-b15	W29	Freq-b29	
W2	Freq-b2	W16	Freq-b16	W30	Freq-b30	
W3	Freq-b3	W17	Freq-b17	W31	Freq-b31 (MSB)	
W4	Freq-b4	W18	Freq-b18	W32	Control	
W5	Freq-b5	W19	Freq-b19	W33	Control	
W6	Freq-b6	W20	Freq-b20	W34	Power-Down	
W7	Freq-b7	W21	Freq-b21	W35	Phase-b0 (LSB)	
W8	Freq-b8	W22	Freq-b22	W36	Phase-b1	
W9	Freq-b9	W23	Freq-b23	W37	Phase-b2	
W10	Freq-b10	W24	Freq-b24	W38	Phase-b3	
W11	Freq-b11	W25	Freq-b25	W39	Phase-b4 (MSB)	
W12	Freq-b12	W26	Freq-b26			
W13	Freq-b13	W27	Freq-b27			
















Drehinkrementalgeber






Der Aufbau

Der Aufbau





Das Arduino-Programm

Menüstruktur



- Nutzen der "LCD-Simple Menu Library"
- Strukturierung durch verschiedene Menüebenen / Untermenüs
- Unterschiedlich strukturierte Menüpunkte für unterschiedliche Aufgaben:

```
SimpleMenu(String _name, void (*_CallBack)()); //function menu
```

```
SimpleMenu(String _name,int *_value, int _min, int _max); //Value menu with min and max
```



Menüstruktur

```
153 SimpleMenu Menu[4] = {
154    SimpleMenu("Statische Freq.", 4, MenuSubStatic),
155    SimpleMenu("Lin. Freqlauf", 6, MenuSubLin),
156    SimpleMenu("Log. Freqlauf", 6, MenuSubLog),
157    SimpleMenu("Info", info)
158 };
```



Menüstruktur

```
144 SimpleMenu MenuSubLog[6] = {
145    SimpleMenu("Startfrequenz", setLogStartFreq),
146    SimpleMenu("Anzahl Dekaden", &logDecades, 0, 7),
147    SimpleMenu("Anzahl Schritte", &logSteps, 50, 500),
148    SimpleMenu("Sweepzeit", setLogSweeptime),
149    SimpleMenu("Starten", logFreqStart),
150    SimpleMenu("Zurueck", goBack)
151 };
```







```
void home();
void select();
void back();
void returned();
void up();
void down();
```

```
SimpleMenu *next();
SimpleMenu *next(int index);
int getValue();
bool hasValue();
int getIndex();
void print();
```


Programmablauf








Programmablauf









Programmablauf





Programmablauf







```
113 //general function heads
114 void setHighValue(long int *value, int mode);
115 void info();
116 void goBack();
117
118 //function heads for TCP connection
119 void startBridge();
120 void getTCPData();
121
122 //funtion heads for frequency output
123 void setStaticFreq();
124 void setLinStartFreq();
125 void setLogStartFreq();
126 void setLinEndFreq();
127 void staticFreqStart();
128 void setLinSweeptime();
129 void setLogSweeptime();
130 void linFreqStart();
131 void logFreqStart();
132 void linSweep (long int freqStart, long int freqStop, int nstep, long int tms);
133 void logSweep (long int freqStart, int nDec, int nstep, int tms);
```





```
493 void setHighValue(long int *value, int mode) {
494 valueMode = mode;
495 stepMode = 0;
```

- Zur Einstellung sämtlicher Variablenwerte
- Adressübergabe der zu ändernden Variable als Pointer
- Übergabe Eingabeformat als "mode"





```
while (1) {

497   //leave loop, if RotaryEncoder is held long

498    readRotaryEncoder();

499    if (doBreak == 1) {

500        doBreak = 0;

501        break;

502    }
```

Funktion verlassen

Schrittweite wählen

```
503 //increment step mode by clicking the encoder
504     if (doSelect == 1) {
505         doSelect = 0;
506         stepMode++;
507         if (stepMode > 3) {
508             stepMode = 0;
509         }
510     }
```

setHighValue

- Unterscheidung, ob Frequenz oder Zeit
- Inkrementieren bzw.Dekrementieren des Variablenwertes
- Festlegen der Grenzwerte

```
512
        switch (valueMode) {
513
          case 1:
514
            //if Encoder is turned right:
515
            if (turnRight == 1) {
516
              turnRight = 0;
              *value += changeValue;
517
              if (*value > 40000000) {
518
519
                *value = lastValue;
520
521
522
            //if Encoder is turned left:
523
            else if (turnLeft == 1) {
524
              turnLeft = 0;
525
              *value -= changeValue;
526
              if (*value < 10) {
527
                *value = lastValue;
528
529
```




TH TOWL

- Festlegen der Schrittweite
- 10Hz, 100Hz, 10kHz, 1MHz
- 10ms, 100ms, 1s, 10s

```
532
            //definig different step sizes
533
            switch (stepMode) {
534
              //1 step = 10Hz
535
              case 0:
536
                changeValue = 10;
537
                lcd.setCursor(0, 1);
538
                lcd.print("Step: 10Hz");
539
                break;
540
              case 1:
541
                changeValue = 100;
542
                lcd.setCursor(0, 1);
                lcd.print("Step: 100Hz");
543
544
                break;
545
              case 2:
```


getTCPData()












getTCPData()











```
//Convert String to char-Array (atoi only
currentString.toCharArray(workString, 30)

//cut String into the single parameters
mode = atoi(strtok(workString, ";"));
startFreq = atol(strtok(NULL, ";"));
stopFreq = atol(strtok(NULL, ";"));
nDec = atoi(strtok(NULL, ";"));
nStep = atoi(strtok(NULL, ";"));
tms = atoi(strtok(NULL, ";"));
```




getTCPData()













logSweep

```
695 void logSweep(long int freqStart, int nDec, int nstep, int tms) {
696 // freqStart: start frequency
697 // nDec: number of decades
698 // nstep: number of sweep-steps
699 // tms: sweep time in ms
```

- Berechnung eines exponentiellen Frequenzverlaufs, Übergabe an den DDS
- Ausgabe aller wichtigen Parameter auf dem LCD



logSweep

Berechnung Endfrequenz & Zeitspanne pro einzelnem Schritt

```
freqStop = freqStart * pow(10, nDec);

//calculate max. duration of one step

dt = tms / (nstep - 1);
```

 Schleife mit Abbruchbedingung, jedem Schritt eigene Frequenz zugeordnet

```
for (i = 0; i < nstep; i++) {
    readRotaryEncoder();
    //leave loop, if Encoder is held long
    if (doBreak == 1) {
        break;
    }
}</pre>
```





Math. Funktion zur Modellierung eines exponentiellen Anstiegs mit bestimmter Schrittanzahl und Wertebereich:

$$y(i) = 2^{\log_2(res)*\frac{i+1}{nstep}} - 1$$

- res = Wertebereich von y → wenn res = 65536 (16 Bit), dann kann y alle Werte zwischen 0 und 65535 annehmen
- i = Zählervariable, pro Schleifendurchlauf inkrementiert
- An den DDS übergebene Frequenz in Abhängigkeit von i:

$$freq(i) = freqStart + \frac{freqStop - freqStart}{res - 1} * y(i)$$





Umsetzung im Quellcode:

```
777  y = pow(2, (log(res) / log(2)) * (i + 1) / nstep) - 1;
778  freq = freqStart + ((freqStop - freqStart) / (res - 1.0)) * y;
779  DDS.setfreq(freq, phase);
```

Warteschleife, bis Zeit für einen Schritt verstrichen ist:

```
775 t1 = millis();
782  //wait until next step can be executed
783 while ((millis() - t1) < dt) {}</pre>
```



logSweep


Wechselnde Displayausgabe:


```
if ((millis() - previousMillis) > interval) {
744
745
         previousMillis = millis();
746
         lcd.clear();
747
         if (page == 0) {
748
           page = 1;
749
750
         else {
751
           page = 0;
752
753
```

Das remote Programm

















```
/** Define Textfield-Input for connection (IP and Port of the DDS) (link to fxml) */
@FXML
public TextField ipInput, portInput;
```











```
public static void sendToServer(String IP, int port, String Message) {
   try (Socket socket = new Socket(IP, port)) {
       OutputStream output = socket.getOutputStream();
       PrintWriter writer = new PrintWriter(output, autoFlush: true);
       writer.println(Message);
       System.out.println("Message send: " + Message);
   } catch (UnknownHostException ex) {
       String unknownHostExceptionString = "Server not found: ".concat(ex.getMessage());
       System.out.println(unknownHostExceptionString);
       AlertBox.display( title: "Übermittlungsfehler", unknownHostExceptionString);
   } catch (IOException ex) {
       String unknownIOExceptionString = "IO Error: ".concat(ex.getMessage());
       System.out.println(unknownIOExceptionString);
       AlertBox.display( title: "Übermittlungsfehler", unknownIOExceptionString);
```

Client Server

```
SYN | SEQ. Client
SYN-ACK | SEQ. Client + 1 | SEQ. Server
ACK | SEQ. Server + 1 | SEQ. Client + 1
                 Data
ACK | SEQ. Client + 1 | SEQ. Server + 1
```





```
public static void sendToServer(String IP, int port, String Message) {
   try (Socket socket = new Socket(IP, port)) {
       OutputStream output = socket.getOutputStream();
       PrintWriter writer = new PrintWriter(output, autoFlush: true);
       writer.println(Message);
       System.out.println("Message send: " + Message);
   } catch (UnknownHostException ex) {
       String unknownHostExceptionString = "Server not found: ".concat(ex.getMessage());
       System.out.println(unknownHostExceptionString);
       AlertBox.display( title: "Übermittlungsfehler", unknownHostExceptionString);
   } catch (IOException ex) {
       String unknownIOExceptionString = "IO Error: ".concat(ex.getMessage());
       System.out.println(unknownIOExceptionString);
       AlertBox.display( title: "Übermittlungsfehler", unknownIOExceptionString);
```


Client Server

```
SYN | SEQ. Client
SYN-ACK | SEQ. Client + 1 | SEQ. Server
ACK | SEQ. Server + 1 | SEQ. Client + 1
                 Data
ACK | SEQ. Client + 1 | SEQ. Server + 1
```





```
public boolean isValidFrequency(TextField MHz, TextField kHz, TextField Hz){
   if ((!MHz.getText().isEmpty()) && (!kHz.getText().isEmpty()) && (!Hz.getText().isEmpty())){
       try{
            int MHzInput = Integer.parseInt(MHz.getText());
           int kHzInput = Integer.parseInt(kHz.getText());
           int HzInput = Integer.parseInt(Hz.getText());
           int freqInput = (MHzInput*1000000) + (kHzInput*1000) + HzInput;
           System.out.println(freqInput);
           if((freqInput <= 40000000) && (freqInput >= 10)){
               return true;
           else{...}
       catch(NumberFormatException e){...}
   else{...}
```




Vorführung

Messung und Fehleranalyse














Ausblick







Quellen



Quellen



Siehe <u>Dokumentation</u>





Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit!