# SDR ile RF Sinyal Analizi ve Adaptif, Konvansiyonel ve Hibrit Beamforming Yöntemleriyle Yön Bulma Çalışmaları

Saadet Büşra ÇAM Karel İleri Teknolojiler A.Ş

28 Temmuz - 22 Ağustos 2025

Kurum / Proje: SDR Tabanlı RF Sinyal Analizi ve Uygulamaları Kullanılan Donanım: ANTSDR E310 (AD9361), RTL-SDR Dongle

Kullanılan Yazılımlar: Python (PyADI-IIO, NumPy, Matplotlib, Tkinter), GNU Radio, Maia SDI

Ubuntu 24.04 VM, Windows 11

 Stajyer:
 Saadet Büşra ÇAM

 Süre:
 28.07–22.08.2025

# $\dot{I} \varsigma indekiler$

| 1 | Gir                                  | 1Ş                                       | 3 |
|---|--------------------------------------|------------------------------------------|---|
| 2 | Teorik Arka Plan                     |                                          |   |
|   | 2.1                                  | SDR ve Örnekleme                         | 3 |
|   | 2.2                                  | Downconversion (Aşağı Dönüşüm) ve LO     | 3 |
|   | 2.3                                  | DC Spike (LO Sızıntısı) ve Offset Tuning | 3 |
|   | 2.4                                  | Anten Temelleri (Özet)                   | 4 |
| 3 | Donanım ve Yazılım Kurulumları       |                                          |   |
|   | 3.1                                  | Donanim                                  | 4 |
|   | 3.2                                  | Yazılım                                  | 4 |
| 4 | RF Sinyal Ölçümü ve Spektrum Analizi |                                          |   |
|   | 4.1                                  | Geniş Bant Tarama ve FFT                 | 4 |
|   | 4.2                                  | Peak Birleştirme                         | 4 |
|   | 4.3                                  | Python ve GNU Radio Karşılaştırması      | 5 |
| 5 | Beamforming ve DOA Çalışmaları       |                                          |   |
|   | 5.1                                  | Model ve Notasyon                        | 5 |
|   | 5.2                                  | Konvansiyonel (Bartlett) Beamforming     | 5 |
|   | 5.3                                  | Adaptif (MVDR/Capon) Beamforming         | 5 |
|   | 5.4                                  | Faz Farkından AoA                        | 5 |
|   | 5.5                                  | Hibrit Yöntem (Faz + Genlik)             | 6 |
| 6 | Kalibrasyon ve Stabilizasyon         |                                          | 6 |
| 7 | Karşılaştırmalar ve Gözlemler        |                                          |   |
|   | 7.1                                  | Python vs. GNU Radio                     | 6 |
|   | 7.2                                  | MVDR ve Bartlett Benzerliği              | 6 |
|   | 7.3                                  | Yanlış Yön Tespiti ve Yansımalar         | 6 |
| 8 | Sonuç ve Öneriler                    |                                          | 7 |

## 1 Giriş

Bu stajın amacı Yazılım Tanımlı Radyo (SDR) altyapısı ile RF sinyallerinin alınması, işlenmesi, görselleştirilmesi ve iletilmesi konularında pratik deneyim kazanmaktır. Çalışma kapsamında:

- Python ve GNU Radio ile veri alma/işleme akışları kuruldu,
- Geniş bant tarama (70 MHz-6 GHz) yapıldı ve spektrum analizleri gerçekleştirildi,
- Teorik olarak Bartlett (konvansiyonel), MVDR (adaptif) ve hibrit (faz+genlik) DO-A/beamforming yöntemleri incelendi,
- Kalibrasyon (faz/genlik ofset düzeltmesi) ve CFO (taşıyıcı frekans kayması) düzeltmesi uygulandı,
- GUI prototipiyle kullanıcı etkileşimi sağlandı.

#### 2 Teorik Arka Plan

#### 2.1 SDR ve Örnekleme

"SDR 2 MHz örnek hızında çalışıyor" ifadesi, saniyede iki milyon adet IQ örneği alındığı anlamına gelir; yani 2 MS/s kompleks (I ve Q) numune akışı. Kompleks örnekleme, bant-baseband işaretlemeye olanak tanır ve dar bantlı sinyallerin düşük hızlarda sayısallaştırılmasını mümkün kılar.

## 2.2 Downconversion (Aşağı Dönüşüm) ve LO

Yüksek taşıyıcı frekanslı (ör.  $2.4\,\mathrm{GHz}$ ) bir RF dalgasını doğrudan bu hızlarda örneklemek ADC için maliyetli/zordur. SDR içindeki **mikser** ve **yerel osilatör (LO)** sayesinde sinyal ara frekansa (IF) veya doğrudan sıfır frekansa (zero-IF) downconvert edilir. LO frekansı hedef taşıyıcıya (ör.  $435\,\mathrm{MHz}$ ) ayarlanarak sıfır IF elde edilir; LO aynı zamanda I/Q ayrışması için  $kuadrat \ddot{u}r$  sinyaller üretir ve IQ örneklemesini mümkün kılar.

## 2.3 DC Spike (LO Sızıntısı) ve Offset Tuning

Sıfır-IF mimarisinde merkez frekansta görülen iğne benzeri çıkıntı **DC spike** / **LO leakage** olarak adlandırılır; ortamda gerçek bir sinyal varlığına işaret etmek zorunda değildir. DC ofsetin etkisini azaltmak için pratikte oversample + offtune yaklaşımı kullanılır: alım merkezi, hedefin biraz yanına kaydırılır (offset tuning), ardından sayısal frequency shift ve decimation ile istenen bant merkeze taşınır.

## 2.4 Anten Temelleri (Özet)

- Radyasyon diyagramı (pattern): Antenin uzaya enerjiyi nasıl yaydığının açısal gösterimidir; ana lob yönü, yan loblar ve 3 dB yarı güç hüzme genişliği (HPBW) gibi metrikler kullanılır.
- **E/H düzlemleri:** E-düzlemi (elektrik alan yönü + yayılım doğrultusu), H-düzlemi (manyetik alan yönü + yayılım doğrultusu) kesitlerini ifade eder.
- Uzak alan (Fraunhofer) koşulu:  $r\gg \frac{L^2}{\lambda}$ ; uzak alanda alanlar  $\propto \frac{1}{r}$  azalır ve yalnızca açısal fonksiyon ölçülür.
- Giriş empedansı: Tipik olarak  $50\,\Omega$ ; eşleşme verimliliği ve güç transferini belirler.

#### 3 Donanım ve Yazılım Kurulumları

#### 3.1 Donanim

ANTSDR E310 (AD9361): 2 RX / 2 TX kanal, 70 MHz–6 GHz çalışma aralığı. RTL-SDR: Tek kanal, düşük maliyetli alıcı; temel karşılaştırmalar için kullanıldı.

#### 3.2 Yazılım

- **Python** (pyadi-iio, NumPy, SciPy, Matplotlib, Tkinter): veri alma, FFT, tepe (peak) tespiti ve GUI.
- GNU Radio: blok tabanlı akış şemasıyla hızlı prototipleme ve spektrum görselleştirme.
- Maia SDR: Ubuntu 24.04 VM üzerinde bağımlılıklar kuruldu; derleme sürecinde hata nedeniyle çalıştırılamadı (Windows tarafında da başarılamadı).

## 4 RF Sinyal Ölçümü ve Spektrum Analizi

#### 4.1 Geniş Bant Tarama ve FFT

ANTSDR ile 70 MHz–6 GHz aralığında ölçümler alınmıştır. Zaman alanındaki IQ örnekleri, pencereleme ve FFT ile frekans alanına dönüştürülmüş; peak detection ile yakın frekanslı çoklu tepeler birleştirilerek gereksiz kalabalık azaltılmıştır.

## 4.2 Peak Birleştirme

Yakın tepe noktalarını tek bir olaya indirgemek için minimum frekans aralığı (distance) ve minimum genlik eşiği (height) parametreleri ayarlanmıştır. Şüpheli tekil tepe yerine kümelenmiş tepe özeti sunulmuştur.

#### 4.3 Python ve GNU Radio Karşılaştırması

Python özelleştirilebilir algoritmalar ve GUI açısından esnek bulunmuştur; GNU Radio ise hızlı testler ve görsel akış kurulumunda pratiktir. İkisi birlikte iteratif geliştirme için tamamlayıcı rol oynamıştır.

## 5 Beamforming ve DOA Çalışmaları

#### 5.1 Model ve Notasyon

- Dizi yanıt vektörü:  $a(\theta)$ , geliş açısı  $\theta$  için anten dizisinin faz/genlik tepkisini temsil eder.
- Kovaryans matrisi:  $R = \mathbb{E}\{x | x^{\mathrm{H}}\}$ ; burada x alınan çok kanallı örnek vektörüdür.

#### 5.2 Konvansiyonel (Bartlett) Beamforming

Geciktir-topla yöntemi için hüzme gücü

$$P_{\text{Bartlett}}(\theta) = \boldsymbol{w}^{\text{H}}(\theta) \boldsymbol{R} \boldsymbol{w}(\theta), \text{ genelde } \boldsymbol{w}(\theta) = \frac{\boldsymbol{a}(\theta)}{M},$$
 (1)

şeklinde yazılır (M anten sayısı). Maksimizasyonla ana lob yönü bulunur.

## 5.3 Adaptif (MVDR/Capon) Beamforming

$$P_{\text{MVDR}}(\theta) = \frac{1}{\boldsymbol{a}^{\text{H}}(\theta) \, \boldsymbol{R}^{-1} \, \boldsymbol{a}(\theta)}.$$
 (2)

MVDR, parazite minimum geçirgenlik sağlayıp, istenen yönde bozunumsuz (distortionless) kazanç hedefler. Sayısal kararlılık için diagonal loading ve ileri-geri (forward-backward) ortalama kullanılmıştır.

#### 5.4 Faz Farkından AoA

İki antenli durumda faz farkı  $\Delta \phi$  ile geliş açısı

$$\Delta \phi = \frac{2\pi d}{\lambda} \sin \theta \quad \Rightarrow \quad \hat{\theta} = \arcsin\left(\frac{\lambda \Delta \phi}{2\pi d}\right),$$
 (3)

şeklinde kestirilebilir (d anten aralığı,  $\lambda$  dalga boyu). Faz belirsizliği için  $|\Delta \phi| \leq \pi$  koşulu ve  $d \leq \lambda/2$  tercihi doyum/çakışmayı azaltır.

#### 5.5 Hibrit Yöntem (Faz + Genlik)

Hibrit yaklaşımda faz farkı ve genlik (anten element *pattern* bilgisi) birlikte kullanılmıştır. Spirallerin radyasyon paternlerinden elde edilen CSV dosyasıyla genlik puanı hesaplanmış ve birleşik skor

$$S(\theta) = \alpha S_{\text{phase}}(\theta) + (1 - \alpha) S_{\text{amp}}(\theta), \qquad \alpha \approx 0.75$$
 (4)

olarak birleştirilmiştir. Böylece yansıma ve faz sarmalanmasına karşı daha dayanıklı bir AoA tahmini elde edilmiştir.

## 6 Kalibrasyon ve Stabilizasyon

- Faz/Genlik Ofset Düzeltmesi: Kanal kazanımları ve RF zincir ofsetleri için calibrate/measure modlarında referans yakalama yapılıp farklar telafi edilmiştir.
- **CFO Düzeltmesi:** Taşıyıcı frekans kayması, zaman içinde faz artımı (*phase increment*) olarak modellenmiş; yakalanan pilot/ton ile *lock-in* fazör tekniği kullanılarak giderilmiştir.
- Pencereleme ve Hüzme Genişliği: Window tapering ile yan loblar bastırılmış, dizi hüzme genişliği istenen seviyeye getirilmiştir.
- **Geometri:** Spiral antenler arası mesafe ve çubuk antenin düşey konumu ölçülerek *AoA doğrulama* testleri yapılmıştır.

## 7 Karşılaştırmalar ve Gözlemler

#### 7.1 Python vs. GNU Radio

Python: algoritma ve GUI açısından esnek; *peak filtering*, özel FFT parametreleri ve dosya kaydı kolaydır. GNU Radio: hızlı görsel prototipleme ve gerçek zamanlı izleme için pratiktir.

## 7.2 MVDR ve Bartlett Benzerliği

Yüksek SNR ve tek güçlü kaynak durumlarında  $\boldsymbol{R}$  yaklaşık olarak tek baskın özvektöre hizalandığından Bartlett ve MVDR benzer hüzme şekilleri üretebilir. Çoklu kaynak, düşük SNR veya korele parazit varlığında MVDR'nin üstünlüğü daha belirginleşir.

#### 7.3 Yanlış Yön Tespiti ve Yansımalar

• Çok yollu yayılım (yansımalar) sahte tepeler doğurabilir; hibrit skor bu duruma karşı daha kararlıdır.

- Kalibrasyon hataları (faz/gain ofsetleri) küçük açısal hataları büyütebilir; düzenli yeniden kalibrasyon önerilir.
- CFO ve saat kaymaları zamanla fazın sürüklenmesine yol açar; periyodik CFO takibi gerekir.
- Anten aralığı  $d>\lambda/2$  olduğunda faz belirsizlikleri artar; mümkünse  $d\leq \lambda/2$  seçilmelidir.

# 8 Sonuç ve Öneriler

Bu çalışma ile SDR tabanlı RF alma, spektrum analizi ve yön bulma için temel/orta seviye bir altyapı kurulmuştur. Öneriler:

- **Gerçek zamanlılaştırma:** FPGA hızlandırma ve *streaming* işleyiş için *zero-copy* tamponlar.
- Gelişmiş DOA: MUSIC/ESPRIT gibi yüksek çözünürlüklü yöntemlerin stabilize edilmesi ve hibrit skorla birleştirilmesi.
- Ölçüm Hijyeni: Offset tuning, korunaklı RF ortamı ve periyodik kalibrasyon.
- **GUI:** Kaydet–yeniden yükle, CSV patern editörü ve otomatik tepe gruplama seçenekleri.

#### Not

Bu raporun yazım sürecinde yapay zekâ tabanlı bir asistanın desteğinden faydalanılmıştır.

## Kaynaklar

- [1] PySDR: A Guide to SDR and DSP Using Python, Sampling Fundamentals bölümü. (https://pysdr.org/)
- [2] C. A. Balanis, Antenna Theory: Analysis and Design, Wiley, 3rd Ed.
- [3] MathWorks Documentation, Element and Array Radiation Patterns and Responses.

## Ekler

#### A. Örnek Parametreler

Örnekleme Hızı 2 MS/s (kompleks IQ) Taşıyıcı Frekans 2.4 GHz / 435 MHz testleri

Anten Aralığı  $d \approx \lambda/2$  tercih edildi Pencere Hann / Blackman

Korelasyon Forward-Backward, diagonal loading & medyan yumuşatma

Hibrit Ağırlık  $\alpha = 0.75 \; (\text{faz}) \; / \; 0.25 \; (\text{genlik})$ 

#### B. Kısa Terimler Sözlüğü

SDR Yazılım Tanımlı Radyo


LOYerel Osilatör; downconversion için referans üretirDC SpikeZero-IF mimaride merkez frekanstaki ofset/sızıntı pikiCFOTaşıyıcı Frekans Kayması (Carrier Frequency Offset)

DOA Geliş Açısı (Direction of Arrival)

# Ek C: Görsel Ekler


Şekil 1: ANTSDR port girişleri (genel görünüm).

Şekil 2: ANTSDR port girişleri (detay).




Şekil 3: Cavity-backed spiral antenler.


Şekil 4: GNU Radio canlı spektrum ekranı.




Şekil 5: GNU Radio blok diyagramı.




Şekil 6: MVDR–Bartlett veri ölçümü.



Şekil 7: Peak frekans grupları.




Şekil 8: Python spektrum analizi.



Şekil 9: Python bant tarama uygulaması.



Şekil 10: Python spektrum analizi (alternatif).




Şekil 11: Antenlerin radyasyon paterni.

Şekil 12: Deney düzeneği (genel).

Şekil 13: Çubuk antenle farklı açı testi.

Şekil 14: Çubuk antenle uzak/near-far senaryosu.

Şekil 15: Anten aralığı değiştirilerek yapılan test.



Şekil 16: Tkinter tabanlı peak finder GUI.

veriÃűlÃğÃijmÃij\_mvdrbartlettvehybrid.png

Şekil 17: Veri ölçümü: MVDR, Bartlett ve Hibrit karşılaştırması.

## Ek D: Örnek Python Kodları

Listing 1: HybridMVDRBartlett beamforming

```
# -*- coding: utf-8 -*-
Created on Fri Aug 15 11:06:52 2025
Qauthor: stajyer1
# -*- coding: utf-8 -*-
E310 (AD9361) Hybrid DF + Bartlett/MVDR (Stabilized) with CSV
- Lock-in phasor with CFO correction
- Phase & amplitude offset calibration
- Optional amplitude pattern CSV
- Robust averaging, forward-backward covariance, diagonal loading
- Multiple measurements per run with running-median smoothing
- CSV logging of every measurement
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.signal import get_window, savgol_filter
import csv, json, os, time
from datetime import datetime
import adi
SDR_URI = "ip:192.168.2.1"
         = 2_000_000
                                      # sample rate
                                       # RF
         = 2_400_000_000
N_SAMP
                                      # samples per capture
          = 200_000
RX\_GAINS = [35, 35]

TX\_ATTEN = -30
                                      # dB
                                      # dB
TONE\_BB\_HZ = 100\_000
                                       # baseband tone for TX
D_LAMBDA = 0.5
                                      # element spacing / lambda
CAL_FILE = "./df_cal.json"
PATTERN_CSV= "./pattern_diffgain_vs_angle.csv"
                                                             # e.g., "./
  pattern_diffgain_vs_angle.csv"
MODE
         = "measure"
                                       # "calibrate" or "measure"
# Stability / averaging
AVERAGES = 8
                                       # captures averaged per
  measurement
MEAS_TIMES
              = 5
                                       # how many measurements to do in
  a row
SLEEP_BETWEEN_S = 0.15
                                       # sleep between captures
RUNNING_MED_N = 5
CFO_CORRECT = True
CFO_BLOCKS = 16
                                       # median window over AoA (odd)
CFO_BLOCKS
               = "hann"
WIN_NAME
# MVDR/Bartlett settings
PLOT_BEAMS = True
```

```
SCAN_RES_DEG = 0.25
                                       # scan resolution
LOADING_A
              = 1e-2
                                       # diagonal loading
FORWARD_BACKWARD= True
                                       # forward-backward covariance
   averaging
# Logging
LOG_FILE
               = "./df_measure_log.csv"
c = 3e8
lam = c/FC
d = D_LAMBDA * lam
def setup_sdr():
    sdr = adi.ad9361(SDR_URI)
    sdr.sample_rate = int(FS)
    sdr.rx_rf_bandwidth = int(min(FS, 0.8*FS))
    sdr.tx_rf_bandwidth = int(min(FS, 0.8*FS))
    sdr.rx_lo = int(FC)
   sdr.tx_lo = int(FC)
    sdr.rx_enabled_channels = [0, 1]
    sdr.gain_control_mode_chan0 = "manual"
    sdr.gain_control_mode_chan1 = "manual"
    sdr.rx_hardwaregain_chan0 = int(RX_GAINS[0])
   sdr.rx_hardwaregain_chan1 = int(RX_GAINS[1])
   sdr.tx_cyclic_buffer = True
   sdr.tx_enabled_channels = [0]
   sdr.tx_hardwaregain_chan0 = float(TX_ATTEN)
   t = np.arange(N_SAMP)/FS
   tx = 0.5*np.exp(1j*2*np.pi*TONE_BB_HZ*t)
   sdr.tx(tx.astype(np.complex64))
   sdr.rx_buffer_size = N_SAMP
   time.sleep(0.15)
   return sdr
def capture_iq(sdr):
   _ = sdr.rx()
   iq = sdr.rx()
   return iq[0].astype(np.complex64), iq[1].astype(np.complex64)
def phasor_lockin(x, fs, f0, win="hann"):
   N = len(x); t = np.arange(N)/fs
   osc = np.exp(-1j*2*np.pi*f0*t)
   if win:
       w = get_window(win, N, fftbins=True)
        ph = np.sum(x*osc*w)/np.sum(w)
        ph = np.mean(x*osc)
   return ph
def estimate_cfo(x, fs, f0, blocks=16, win="hann"):
   N = len(x); L = N//blocks
   if L < 64: return 0.0
   phs = []
   for i in range(blocks):
```

```
seg = x[i*L:(i+1)*L]
        phs.append(np.angle(phasor_lockin(seg, fs, f0, win)))
    phs = np.unwrap(np.array(phs))
   dt = L/fs
    slope = np.polyfit(np.arange(blocks)*dt, phs, 1)[0] # rad/s
   return float(slope/(2*np.pi))
def estimate_tone_phasor_stable(x, fs, f0, win="hann", cfo_correct=True,
    blocks=16):
    if cfo_correct:
        df = estimate_cfo(x, fs, f0, blocks=blocks, win=win)
        ph = phasor_lockin(x, fs, f0+df, win)
        df = 0.0; ph = phasor_lockin(x, fs, f0, win)
   return ph, df
def load_cal():
   if os.path.exists(CAL_FILE):
        with open(CAL_FILE, "r") as f:
            return json.load(f)
    return None
def save_cal(cal):
    with open(CAL_FILE, "w") as f:
        json.dump(cal, f, indent=2)
def load_pattern_csv(csv_path):
    if not csv_path or not os.path.exists(csv_path): return None
    data = np.genfromtxt(csv_path, delimiter=",", names=True)
    return data
def amp_ratio_to_angle(diff_gain_db, pattern_data):
   ang = pattern_data["angle_deg"]; dif = pattern_data["diff_gain_dB"]
    idx = np.argmin(np.abs(dif - diff_gain_db))
   return float(ang[idx])
def fb_average(R):
    """Forward-backward averaging for 2-element ULA."""
    J = np.array([[0,1],[1,0]])
   return 0.5*(R + J@R.conj()@J)
def estimate_bartlett_mvdr(X_snapshots, scan_deg, loading_alpha=1e-2, fb
   =True):
   M, K = X_snapshots.shape
   R = (X_snapshots @ X_snapshots.conj().T) / K
   if fb: R = fb_average(R)
   R += np.eye(M, dtype=complex) * (loading_alpha * np.trace(R).real /
       M)
   Rinv = np.linalg.pinv(R)
   PB, PM = [], []
    for th in np.radians(scan_deg):
        a = np.array([1.0, np.exp(-1j*2*np.pi*d*np.sin(th)/lam)], dtype=
           np.complex128).reshape(-1,1)
        pb = np.real((a.conj().T @ R @ a).squeeze())
        denom = (a.conj().T @ Rinv @ a).squeeze()
        pm = np.real(1.0 / denom) if np.abs(denom) > 1e-12 else 0.0
        PB.append(pb); PM.append(pm)
```

```
PB = 10*np.log10(np.maximum(np.array(PB), 1e-12)); PB -= PB.max()
    PM = 10*np.log10(np.maximum(np.array(PM), 1e-12)); PM -= PM.max()
    return PB, PM
def ensure_log_header():
    if not os.path.exists(LOG_FILE):
        with open(LOG_FILE, 'w', newline='') as f:
            w = csv.writer(f)
            w.writerow(["timestamp", "phase_diff_rad", "amp_ratio_dB",
                        "CFOO_Hz", "CFO1_Hz", "phase_AoA_deg",
                        "amp_AoA_deg", "hybrid_AoA_deg"])
def log_row(phase_diff, amp_ratio_db, df0, df1, th_phase, th_amp,
   th_hybrid):
    with open(LOG_FILE, 'a', newline='') as f:
        w = csv.writer(f)
        w.writerow([datetime.now().isoformat(timespec='seconds'),
                    f"{phase_diff:.6f}", f"{amp_ratio_db:.3f}",
                    f"{df0:.2f}", f"{df1:.2f}",
                    f"{th_phase:.2f}", "" if th_amp is None else f"{
                       th_amp:.2f}",
                    f"{th_hybrid:.2f}"])
def main():
    sdr = setup_sdr()
    pattern = load_pattern_csv(PATTERN_CSV)
    cal = load_cal()
    phs_of, amp_of = (0.0, 0.0) if cal is None else (float(cal["
       phase_offset_rad"]), float(cal["amp_offset_db"]))
    ensure_log_header()
    scan_deg = np.arange(-90, 90+SCAN_RES_DEG, SCAN_RES_DEG)
    aoa_series = []
    for m in range(MEAS_TIMES):
        PO, P1, dfOs, df1s = [], [], []
        for _ in range(AVERAGES):
            x0, x1 = capture_iq(sdr)
            p0, df0 = estimate_tone_phasor_stable(x0, FS, TONE_BB_HZ,
               WIN_NAME, CFO_CORRECT, CFO_BLOCKS)
            p1, df1 = estimate_tone_phasor_stable(x1, FS, TONE_BB_HZ,
               WIN_NAME, CFO_CORRECT, CFO_BLOCKS)
            P0.append(p0); P1.append(p1); df0s.append(df0); df1s.append(
               df1)
            time.sleep(SLEEP_BETWEEN_S)
        POm = np.mean(np.array(PO)); P1m = np.mean(np.array(P1))
        phase_diff_raw = np.angle(P1m/P0m)
        phase_diff = np.angle(np.exp(1j*(phase_diff_raw - phs_of)))
        amp_ratio_db_raw = 20*np.log10(np.abs(P0m)/np.abs(P1m))
        amp_ratio_db = amp_ratio_db_raw - amp_of
        theta_phase_rad = np.arcsin(np.clip((phase_diff) * lam / (2*np.
           pi*d), -1.0, 1.0))
        theta_phase_deg = float(np.degrees(theta_phase_rad))
        \# ==== NEW: Amplitude AoA with pattern or fallback model ====
        if pattern is not None:
```

```
theta_amp_deg = amp_ratio_to_angle(amp_ratio_db, pattern)
        else:
             # Basit bir lineer model
                                          rnei
                                                  (qerekirse qer ek
                          g re ayarla)
                    lme
             theta_amp_deg = float(np.clip(amp_ratio_db * 3.0, -90, 90))
                 # rnek katsay : 3 deg/dB
        # Hybrid AoA
        theta_hybrid_deg = 0.75 * theta_phase_deg + 0.25 * theta_amp_deg
        aoa_series.append(theta_hybrid_deg)
        # Running median smoothing
        if len(aoa_series) >= RUNNING_MED_N and RUNNING_MED_N % 2 == 1:
             med = float(np.median(aoa_series[-RUNNING_MED_N:]))
        else:
            med = theta_hybrid_deg
        print(f"[{m+1}/{MEAS_TIMES}]_{\cup}AoA_{\cup}phase={theta_phase_deg:+.2f} ,
            ພ"
               ⊔"
               f"CF00=\{np.mean(df0s):+.1f\}_{\sqcup}Hz,_{\sqcup}CF01=\{np.mean(df1s):+.1f\}_{\sqcup}
                  Hz")
        log_row(phase_diff, amp_ratio_db, np.mean(df0s), np.mean(df1s),
                 theta_phase_deg, theta_amp_deg, theta_hybrid_deg)
    # ---- Plot once using last capture for beam patterns ----
    if PLOT_BEAMS:
        x0, x1 = capture_iq(sdr)
        K = min(8192, len(x0))
        X = np.vstack([x0[:K], x1[:K]])
        PB, PM = estimate_bartlett_mvdr(X, scan_deg, loading_alpha=
            LOADING_A, fb=FORWARD_BACKWARD)
        th = np.radians(scan_deg + 90)
        fig = plt.figure(figsize=(8,8))
        ax = plt.subplot(111, projection='polar')
        ax.plot(th, PB, label="Bartlett_{\square}(norm,_{\square}dB)")
        ax.plot(th, PM, label="MVDR_\(\text{(norm,\(\dB)}\)")
        def ang2pol(a_deg): return np.radians(a_deg + 90)
        rmin = min(PB.min(), PM.min())
        ax.plot([ang2pol(aoa_series[-1])]*2, [rmin, -1.0], linestyle='--
            ', label=f"Hybrid_{\square}AoA_{\square}{aoa_{\square}series[-1]:+.1f}
        ax.set_theta_zero_location('N'); ax.set_theta_direction(-1)
        ax.set_title("Bartlett<sub>||</sub>&<sub>||</sub>MVDR<sub>||</sub>(2-eleman<sub>||</sub>ULA)<sub>||</sub>+<sub>||</sub>AoA<sub>||</sub>i aretleri")
        ax.legend(loc="lower_left", bbox_to_anchor=(1.05, 0.1))
        plt.tight_layout()
        plt.show()
    try: sdr.tx_destroy_buffer()
    except Exception: pass
if __name__ == "__main__":
    main()
```

Listing 2: BartlettMVDR comparison

```
# -*- coding: utf-8 -*-
Created on Fri Aug 15 10:36:29 2025
@author: stajyer1
# -*- coding: utf-8 -*-
E310 (AD9361) ile Hybrid Amplitude/Phase Comparison DF (Patent tarz )
- 1 TX sabit ton g nderir, 2 RX e zamanl rnekler
- Faz fark + genlik oran -> AoA
- (Opsiyonel) Pattern CSV ile amplitude-AoA e le tirme (
  hibritle tirme)
- (Opsiyonel) Bartlett ve MVDR polar plot
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.signal import get_window
from scipy.linalg import eigh
import json, os, time
import adi
# ====== KULLANICI AYARLARI =======
SDR_URI = "ip:192.168.2.1"
         = 2_000_000
                                     # rnekleme
                                     # ta y c
         = 2_400_000_000
N_SAMP = 200_000
                                     # RX rnek say s / capture
RX\_GAINS = [35, 35]
                                      # dB
TX\_ATTEN = -30
                                      # dBFS benzeri; ADALM i in
   tx_hardwaregain dB (negatif)
                                     \# baseband tone (TX), R X te de
TONE_BB_HZ = 100_000
  bu tonu arayaca z
D_LAMBDA = 0.7
                                     # eleman aral / lambda (ULA
   i in)
CAL_FILE = "./df_cal.json"
                                     # faz/genlik ofset kalibrasyonu
PATTERN_CSV = None
                                        rn : "./
                                      #
  pattern\_diffgain\_vs\_angle.csv" \quad (angle\_deg\ , \ diff\_gain\_dB)
MODE = "measure"
                                      # "calibrate" ya da "measure"
AVERAGES = 4
                                      # capture tekrar (ortalama)
PLOT_BEAMS = True
                                     # Bartlett/MVDR polar plot iz
FREQ_BIN_WINDOW = "hann"
                                     # tonu lerken pencere
SEED
      = 42
np.random.seed(SEED)
# ======= YARDIMCI =======
c = 3e8
lam = c/FC
d = D_LAMBDA * lam
def setup_sdr():
   sdr = adi.ad9361(SDR_URI)
    # Ortak
   sdr.sample_rate = int(FS)
   sdr.rx_rf_bandwidth = int(min(FS, 0.8*FS))
```

```
sdr.tx_rf_bandwidth = int(min(FS, 0.8*FS))
    sdr.rx_lo = int(FC)
    sdr.tx_lo = int(FC)
    # RX
   sdr.rx_enabled_channels = [0, 1]
    sdr.gain_control_mode_chan0 = "manual"
   sdr.gain_control_mode_chan1 = "manual"
   sdr.rx_hardwaregain_chan0 = int(RX_GAINS[0])
   sdr.rx_hardwaregain_chan1 = int(RX_GAINS[1])
    # TX
   sdr.tx_cyclic_buffer = True
    sdr.tx_enabled_channels = [0] # tek TX kullan
   sdr.tx_hardwaregain_chan0 = float(TX_ATTEN) # dB (genelde negatif)
    \# Baseband ton ret ve y kle
   t = np.arange(N_SAMP)/FS
   tx = 0.5*np.exp(1j*2*np.pi*TONE_BB_HZ*t)
   sdr.tx(tx.astype(np.complex64))
    # RX buffer derinli i vs
   sdr.rx_buffer_size = N_SAMP
   time.sleep(0.1)
   return sdr
def capture_iq(sdr):
   # FIFO'yu temizlemek i in bir dump
    _ = sdr.rx()
   iq = sdr.rx()
   x0 = iq[0].astype(np.complex64)
   x1 = iq[1].astype(np.complex64)
   return x0, x1
def estimate_tone_phasor(x, fs, tone_hz, win="hann"):
    Tek bir dar tonun kompleks genlik/faz n tahmin et.
    Y ntem: pencere -> FFT -> en yak n bin -> ortalama kompleks de er
    N = len(x)
    if win:
        w = get_window(win, N, fftbins=True)
       xM = x * M
   else:
       xw = x
    # En yak n FFT bin
   k = int(np.round(tone_hz * N / fs)) % N
   X = np.fft.fft(xw)
   phasor = X[k] / (np.sum(w) if win else N) # pencere d zeltmesi
   return phasor
def load_cal():
   if os.path.exists(CAL_FILE):
        with open(CAL_FILE, "r") as f:
           return json.load(f)
   return None
```

```
def save_cal(cal):
    with open(CAL_FILE, "w") as f:
        json.dump(cal, f, indent=2)
def load_pattern_csv(csv_path):
    \textit{CSV:} \quad \textit{angle\_deg} \;, \quad \textit{diff\_gain\_dB}
    diff_gain_dB = 20*log10(|X0|/|X1|)
                                            lmnn
                                                        beklenen de eri
    if not csv_path or not os.path.exists(csv_path):
        return None
   data = np.genfromtxt(csv_path, delimiter=",", names=True)
    \# beklenen kolon adlar : angle_deg, diff_gain_dB
    return data
def amp_ratio_to_angle(diff_gain_db, pattern_data):
    Pattern tablosundan diferensiyel qain -> a (interpolasyon).
    E er tablo monoton de ilse, en yak n e le meyi se iyoruz.
    ang = pattern_data["angle_deg"]
   dif = pattern_data["diff_gain_dB"]
    \# Ters e leme: mutlak fark minimize eden a
   idx = np.argmin(np.abs(dif - diff_gain_db))
   return float(ang[idx])
def hybrid_fusion(theta_phase, theta_amp, w_phase=0.7, w_amp=0.3):
    if theta_amp is None:
        return theta_phase
   return w_phase*theta_phase + w_amp*theta_amp
def safe_arcsin(x):
   return np.arcsin(np.clip(x, -1.0, 1.0))
def estimate_bartlett_mvdr(X_snapshots, d_lambda, scan_deg=np.linspace
   (-90,90,721)):
    X_snapshots: shape (M, K) \rightarrow M anten, K snapshot (zaman)
    2 elemanl ULA varsay yoruz.
    11 11 11
   M, K = X_snapshots.shape
   R = (X_snapshots @ X_snapshots.conj().T) / K
    \# Bartlett: P_B() = a^H R a
   # MVDR: P_M() = 1 / (a^H R^{-1} a)
    \# a() = [1, exp(-j 2)]
                            d/sin)]^T
   d = d_{lambda} * lam
   Rinv = np.linalg.pinv(R)
   pb_list, pm_list = [], []
   for th in np.radians(scan_deg):
        a = np.array([1.0, np.exp(-1j*2*np.pi*d*np.sin(th)/lam)], dtype=
           np.complex128).reshape(-1,1)
        pb = np.real((a.conj().T @ R @ a).squeeze())
        denom = (a.conj().T @ Rinv @ a).squeeze()
        pm = np.real(1.0 / denom) if np.abs(denom) > 1e-12 else 0.0
        pb_list.append(pb)
       pm_list.append(pm)
   PB = 10*np.log10(np.maximum(np.array(pb_list), 1e-12))
    PM = 10*np.log10(np.maximum(np.array(pm_list), 1e-12))
```

```
# normalize for display
                PB -= PB.max()
                PM -= PM.max()
                return scan_deg, PB, PM
# ====== ANA AKI =======
def main():
                 sdr = setup_sdr()
                 print(f"[i]_SDR_Uhaz r._FC=\{FC/1e9:.3f\}_GHz,_FS=\{FS/1e6:.1f\}_Msps,_Uhaz r._FC=\{FC/1e9:.3f\}_GHz,_FS=\{FS/1e6:.1f\}_Msps,_Uhaz r._FC=\{FC/1e9:.3f\}_GHz,_FS=\{FS/1e6:.1f\}_Msps,_Uhaz r._FC=\{FC/1e9:.3f\}_GHz,_FS=\{FS/1e6:.1f\}_Msps,_Uhaz r._FC=\{FC/1e9:.3f\}_GHz,_FS=\{FS/1e6:.1f\}_Msps,_Uhaz r._FC=\{FC/1e9:.3f\}_GHz,_FS=\{FS/1e6:.1f\}_Msps,_Uhaz r._FC=\{FC/1e9:.3f\}_GHz,_FS=\{FS/1e6:.1f\}_Msps,_Uhaz r._FC=\{FC/1e9:.3f\}_GHz,_FS=\{FS/1e6:.1f\}_GHz,_FS=\{FS/1e6:.1f\}_GHz,_FS=\{FS/1e6:.1f\}_GHz,_FS=\{FS/1e6:.1f\}_GHz,_FS=\{FS/1e6:.1f\}_GHz,_FS=\{FS/1e6:.1f\}_GHz,_FS=\{FS/1e6:.1f\}_GHz,_FS=\{FS/1e6:.1f\}_GHz,_FS=\{FS/1e6:.1f\}_GHz,_FS=\{FS/1e6:.1f\}_GHz,_FS=\{FS/1e6:.1f\}_GHz,_FS=\{FS/1e6:.1f\}_GHz,_FS=\{FS/1e6:.1f\}_GHz,_FS=\{FS/1e6:.1f\}_GHz,_FS=\{FS/1e6:.1f\}_GHz,_FS=\{FS/1e6:.1f\}_GHz,_FS=\{FS/1e6:.1f\}_GHz,_FS=\{FS/1e6:.1f\}_GHz,_FS=\{FS/1e6:.1f\}_GHz,_FS=\{FS/1e6:.1f\}_GHz,_FS=\{FS/1e6:.1f\}_GHz,_FS=\{FS/1e6:.1f\}_GHz,_FS=\{FS/1e6:.1f\}_GHz,_FS=\{FS/1e6:.1f\}_GHz,_FS=\{FS/1e6:.1f\}_GHz,_FS=\{FS/1e6:.1f\}_GHz,_FS=\{FS/1e6:.1f\}_GHz,_FS=\{FS/1e6:.1f\}_GHz,_FS=\{FS/1e6:.1f\}_GHz,_FS=\{FS/1e6:.1f\}_GHz,_FS=\{FS/1e6:.1f\}_GHz,_FS=\{FS/1e6:.1f\}_GHz,_FS=\{FS/1e6:.1f\}_GHz,_FS=\{FS/1e6:.1f\}_GHz,_FS=\{FS/1e6:.1f\}_GHz,_FS=\{FS/1e6:.1f\}_GHz,_FS=\{FS/1e6:.1f\}_GHz,_FS=\{FS/1e6:.1f\}_GHz,_FS=\{FS/1e6:.1f\}_GHz,_FS=\{FS/1e6:.1f\}_GHz,_FS=\{FS/1e6:.1f\}_GHz,_FS=\{FS/1e6:.1f\}_GHz,_FS=\{FS/1e6:.1f\}_GHz,_FS=\{FS/1e6:.1f\}_GHz,_FS=\{FS/1e6:.1f\}_GHz,_FS=\{FS/1e6:.1f\}_GHz,_FS=\{FS/1e6:.1f\}_GHz,_FS=\{FS/1e6:.1f\}_GHz,_FS=\{FS/1e6:.1f\}_GHz,_FS=\{FS/1e6:.1f\}_GHz,_FS=\{FS/1e6:.1f\}_GHz,_FS=\{FS/1e6:.1f\}_GHz,_FS=\{FS/1e6:.1f\}_GHz,_FS=\{FS/1e6:.1f\}_GHz,_FS=\{FS/1e6:.1f\}_GHz,_FS=\{FS/1e6:.1f\}_GHz,_FS=\{FS/1e6:.1f\}_GHz,_FS=\{FS/1e6:.1f\}_GHz,_FS=\{FS/1e6:.1f]_GHz,_FS=\{FS/1e6:.1f]_GHz,_FS=\{FS/1e6:.1f]_GHz,_FS=\{FS/1e6:.1f]_GHz,_FS=\{FS/1e6:.1f]_GHz,_FS=\{FS/1e6:.1f]_GHz,_FS=\{FS/1e6:.1f]_GHz,_FS=\{FS/1e6:.1f]_GHz,_FS=\{FS/1e6:.1f]_GHz,_FS=\{FS/1e6:.1f]_GHz
                               tone={TONE_BB_HZ/1e3:.1f}_kHz")
                 # Kalibrasyon dosyas n
                 cal = load_cal()
                 pattern = load_pattern_csv(PATTERN_CSV)
                if MODE == "calibrate":
                                  print("[i] Kalibrasyon ba l yor. Antenleri referans (bilinen
                                                                   ) ∟konumuna ∟koy.")
                                  phs_list, amp_list = [], []
                                  for i in range(AVERAGES):
                                                   x0, x1 = capture_iq(sdr)
                                                   p0 = estimate_tone_phasor(x0, FS, TONE_BB_HZ, win=
                                                                 FREQ_BIN_WINDOW)
                                                   p1 = estimate_tone_phasor(x1, FS, TONE_BB_HZ, win=
                                                                 FREQ_BIN_WINDOW)
                                                   phs_list.append(np.angle(p1/p0))
                                                                                                                                                                                           # rad
                                                   amp_list.append(20*np.log10(np.abs(p0)/np.abs(p1)))
                                                                                                         # dB
                                  phs_off = float(np.angle(np.mean(np.exp(1j*np.array(phs_list))))
                                               ) # sarmal ortalama
                                  amp_off = float(np.mean(amp_list))
                                                   "fc": FC, "fs": FS, "d_lambda": D_LAMBDA,
                                                    "phase_offset_rad": phs_off,
                                                    "amp_offset_db": amp_off,
                                                    "timestamp": time.time()
                                  }
                                  save_cal(cal)
                                  print(f"[ok]_{\sqcup}Kalibrasyon_{\sqcup}kaydedildi:_{\sqcup}\{CAL\_FILE\}")
                                  print(f"_{\cup \cup \cup \cup \cup} phase\_offset_{\cup} = _{\cup} \{phs\_off:.4f\}_{\cup} rad,_{\cup} amp\_offset_{\cup} = _{\cup} \{phs\_offset_{\cup} = _{\cup} \{p
                                                amp_off:.3f<sub>\uddot</sub>dB")
                                  return
                 # ---- MEASUREMENT ----
                 if cal is None:
                                  print("[!]_UVyar : Kalibrasyon_bulunamad , ofsetler_0, kabulu
                                                edilecek.")
                                  phs_off = 0.0
                                  amp_off = 0.0
                 else.
                                  phs_off = float(cal["phase_offset_rad"])
                                  amp_off = float(cal["amp_offset_db"])
                 # Averaging
                p0_all, p1_all = [], []
                for i in range(AVERAGES):
                                  x0, x1 = capture_iq(sdr)
```

```
p0 = estimate_tone_phasor(x0, FS, TONE_BB_HZ, win=
       FREQ_BIN_WINDOW)
    p1 = estimate_tone_phasor(x1, FS, TONE_BB_HZ, win=
        FREQ_BIN_WINDOW)
    p0_all.append(p0); p1_all.append(p1)
PO = np.mean(np.array(p0_all))
P1 = np.mean(np.array(p1_all))
# Faz ve genlik fark (kalibrasyon d zeltmeli)
phase_diff_raw = np.angle(P1/P0)
phase_diff = np.angle(np.exp(1j*(phase_diff_raw - phs_off))) # -pi
amp_ratio_db_raw = 20*np.log10(np.abs(P0)/np.abs(P1))
amp_ratio_db = amp_ratio_db_raw - amp_off
# Fazdan AoA (iki elemanl ULA; sin(theta) =
                                                                     d))
theta_phase_rad = safe_arcsin((phase_diff) * lam / (2*np.pi*d))
theta_phase_deg = float(np.degrees(theta_phase_rad))
# Amplit dden AoA (pattern varsa)
theta_amp_deg = None
if pattern is not None:
    theta_amp_deg = amp_ratio_to_angle(amp_ratio_db, pattern)
theta_hybrid_deg = hybrid_fusion(theta_phase_deg, theta_amp_deg,
   w_{phase=0.7}, w_{amp=0.3})
print(f''[meas]_uphase_diff_u=u{phase_diff:.4f}_urad,_uuamp_ratio_u=u{}
   amp_ratio_db:.2f}\udb")
print(f"[AoA_{\sqcup}]_{\sqcup}phase-only_{\sqcup\sqcup}=_{\sqcup}\{theta\_phase\_deg:+.1f\} ")
if theta_amp_deg is not None:
    print(f"[AoA_{\sqcup}]_{\sqcup}amplitude_{\sqcup\sqcup}=_{\sqcup}\{theta\_amp\_deg:+.1f\} \quad _{\sqcup}(pattern)")
print(f"[AoA_{\sqcup}]_{\sqcup}HYBRID_{\sqcup\sqcup\sqcup\sqcup\sqcup}=_{\sqcup}\{theta\_hybrid\_deg:+.1f\} \quad ")
# ---- (Opsiyonel) Bartlett/MVDR G rselle tirme ----
if PLOT_BEAMS:
    # Snapshot matrisi: (M=2, K) ayn capturedan bir pencere
          ekelim
    x0, x1 = capture_iq(sdr)
    K = \min(4096, len(x0))
    X = np.vstack([x0[:K], x1[:K]])
    scan_deg , PB , PM = estimate_bartlett_mvdr(X, D_LAMBDA , scan_deg=
       np.linspace(-90,90,721))
    # Polar izim (radyan ekseni: g
    th = np.radians(scan_deg + 90) # 0 yukar olsun diye +90
        kayd r yoruz
    fig = plt.figure(figsize=(7,7))
    ax = plt.subplot(111, projection='polar')
    ax.plot(th, PB, label="Bartlett_(norm, dB)")
    ax.plot(th, PM, label="MVDR_{\sqcup}(norm,_{\sqcup}dB)")
               izgileri
    # Tahmin
    def angle_to_polar(theta_deg):
        return np.radians(theta_deg + 90)
    ax.plot([angle_to_polar(theta_phase_deg)]*2, [PB.min(), 0],
       linestyle='--', label=f"Phase_AoA_{theta_phase_deg:+.1f} ")
```

```
if theta_amp_deg is not None:
             ax.plot([angle_to_polar(theta_amp_deg)]*2, [PB.min(), -1],
                 linestyle='--', label=f"AmpuAoAu{theta_amp_deg:+.1f} ")
         ax.plot([angle_to_polar(theta_hybrid_deg)]*2, [PB.min(), -2],
            linestyle=',-', label=f"Hybrid_AoA_{\sqcup}\{theta\_hybrid\_deg:+.1f\}
         ax.set_theta_zero_location('N')
         ax.set_theta_direction(-1)
         ax.set\_title("Bartlett_{\sqcup}\&_{\sqcup}MVDR_{\sqcup}(2-eleman_{\sqcup}ULA)_{\sqcup}+_{\sqcup}AoA_{\sqcup}i aretleri")
         ax.legend(loc="lower_left", bbox_to_anchor=(1.05, 0.1))
         plt.tight_layout()
         plt.show()
    # Temizlik
    sdr.tx_destroy_buffer()
    del sdr
if __name__ == "__main__":
    main()
```

Listing 3: Transmit and Receive

```
# -*- coding: utf-8 -*-
AM Mod lasyonlu Sweep Sinyali G nderimi ve Spektral Analizi (435 MHz
        y c )
Qauthor: stajyer1
@date: 2025-07-30
11 11 11
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.fft import fft, fftfreq, fftshift
import adi
import time
# SDR Cihaz Ayarlar
sdr = adi.ad9361("ip:192.168.2.1")
sdr.sample_rate = int(2e6)
sdr.tx_rf_bandwidth = int(2e6)
sdr.rx_rf_bandwidth = int(2e6)
\#test\ frekans\ 435MHz
sdr.tx_1o = int(435e6)
sdr.rx_lo = int(435e6)
sdr.tx_enabled_channels = [0]
sdr.rx_enabled_channels = [0]
sdr.rx_buffer_size = 4096
sdr.tx_cyclic_buffer = False
sdr.gain_control_mode = "manual"
sdr.rx_hardwaregain_chan0 = 50
# Sinyal retimi Ayarlar
duration = 0.5 # saniye
fs = sdr.sample_rate
N = int(fs * duration)
t = np.arange(N) / fs
```

```
Seenek: Sweeping sin s (4 kHz 6 kHz)
f0 = 4000 \# ba lanq
                           frekans
                                     (Hz)
f1 = 6000 \# biti frekans (Hz)
baseband = 0.5 * np.sin(2 * np.pi * (f0 + (f1 - f0) * t / duration) * t)
# AM Mod lasyon (baseband + ta y c )
carrier = np.exp(2j * 2 * np.pi * 0 * t) # ta
                                                     y c
                                                            0 Hz (baseband)
tx\_signal = (1 + 0.8 * baseband) * carrier
# TX G nderimi
print("TX<sub>□</sub> ba lad <sub>□</sub>(Sweep<sub>□</sub>sinyali)...")
sdr.tx(tx_signal.astype(np.complex64))
time.sleep(0.05) # donan ma zaman tan
sdr.tx_destroy_buffer()
print("TX<sub>□</sub>bitti.")
\# RX Alm
print("RX<sub>□</sub>ba l yor...")
samples = sdr.rx()
samples = samples - np.mean(samples) # DC offset d zeltmesi
# FFT Analizi
fft_data = fft(samples)
power = 20 * np.log10(np.abs(fftshift(fft_data)) + 1e-3)
power = np.clip(power, a_min=0, a_max=None)
freqs = fftshift(fftfreq(len(samples), 1/fs)) + sdr.rx_lo
         FFT Grafi i
plt.figure(figsize=(12, 5))
plt.plot(freqs / 1e6, power, color="royalblue")
plt.title("435 \sqcup MHz \sqcup AM \sqcup Sinyal \sqcup FFT")
plt.xlabel("Frekans_(MHz)")
plt.ylabel("G
                 ⊔(dB)")
plt.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.show()
         Spektrogram (Zaman-Frekans) Analizi
plt.figure(figsize=(12, 4))
plt.specgram(np.real(samples), Fs=fs, NFFT=1024, noverlap=512, cmap="
   viridis")
plt.title("Zaman-Frekans (Spektrum) Analizi")
plt.xlabel("Zamanu(saniye)")
plt.ylabel("Frekans_(Hz)")
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Listing 4: Frequency Selection

```
import os
import ctypes
import adi
import tkinter as tk
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.fft import fft, fftfreq
from scipy.signal import find_peaks, firwin, lfilter, get_window
from sklearn.cluster import DBSCAN
```

```
# --- DLL ve SDR ayar
os.environ["PATH"] += os.pathsep + "C:/ProgramuFiles/IIOuOscilloscope/
ctypes.cdll.LoadLibrary("C:/ProgramuFiles/IIOuOscilloscope/bin/libiio.
   dl1")
sdr = adi.ad9361("ip:192.168.2.1")
sdr.sample_rate = int(2e6)
sdr.rx_enabled_channels = [0]
sdr.rx_buffer_size = 2048 # FFT
                                       znrl
                                                    i in art r l d
# Filter bank parametreleri
n_bands = 8
band\_width = (sdr.sample\_rate // 2) // n\_bands # Toplam bant
   genilii fs/2
filter_order = 128
window_type = 'hann' # 'hamming', 'blackman' da deneyebilirsin
start_freq = 70
end_freq = 6000
region_count = 10
region_width = (end_freq - start_freq) // region_count
peak_frequencies_all = []
for i in range(region_count):
   region_start = start_freq + i * region_width
    region_end = region_start + region_width
    sweep_freqs = list(range(region_start, region_end, 5))
   print(f"\ n
                   \sqcup B lge \sqcup \{i+1\}: \sqcup \{region\_start\} \{region\_end\} \sqcup MHz"\}
    plt.figure(figsize=(12, 6))
   for freq in sweep_freqs:
        sdr.rx_lo = int(freq * 1e6)
        samples = sdr.rx()
        samples = samples - np.mean(samples) # DC offset gider
        # Her alt band tek tek analiz et
        for b in range(n_bands):
            low = b * band_width
            high = low + band_width
                   k s n r s f r olamaz, en az 1 Hz olsun
            if low == 0:
                low = 1
            \# Y ksek s n r fs/2'yi a amaz
            if high >= sdr.sample_rate // 2:
                high = (sdr.sample_rate // 2) - 1
            # Hatal band
                             atla
            if low >= high:
                continue
            low_hz = low
            high_hz = high
```

```
# FIR bandpass filter tasarla
            taps = firwin(
                filter_order, [low_hz / (sdr.sample_rate/2), high_hz / (
                   sdr.sample_rate/2)],
                pass_zero=False, window=window_type
            filtered = lfilter(taps, 1.0, samples)
            # Pencere uygula
            window = get_window(window_type, len(filtered))
            windowed = filtered * window
            # FFT
            N = len(windowed)
            T = 1.0 / sdr.sample_rate
            xf = fftfreq(N, T)
            yf = fft(windowed)
            xf_mhz = xf[:N//2] / 1e6 + freq + (low_hz / 1e6) # Frekans
               kaymas n da ekle
            yf_mag = 2.0 / N * np.abs(yf[:N//2])
                        k genlikli bandlar atla
                  d
            if np.max(yf_mag) < 0.01:
                continue
            plt.plot(xf_mhz, yf_mag, alpha=0.18, label=f"Band<sub>||</sub>{b+1}" if
               freq == sweep_freqs[0] else None)
            # Peak bul ve kaydet
            peaks, properties = find_peaks(
                yf_mag,
                height=np.max(yf_mag) * 0.7,
                distance=10,
                prominence=1
            peak_freqs = xf_mhz[peaks]
            peak_heights = properties['peak_heights']
            strong_peaks = peak_freqs[peak_heights > 0.01]
            peak_frequencies_all.extend(strong_peaks)
   plt.title(f"B lge_{i+1}:_{region_start} {region_end}_MHz")
   plt.xlabel("Frekans_(MHz)")
   plt.ylabel("Genlik")
   plt.grid(True)
   plt.tight_layout()
   plt.show()
# --- DBSCAN ile peak gruplama ---
print("\ n \ \_Toplam\_ham\_peak:", len(peak_frequencies_all))
if len(peak_frequencies_all) > 0:
    freqs_mhz = np.array(peak_frequencies_all).reshape(-1, 1)
   db = DBSCAN(eps=0.02, min_samples=2).fit(freqs_mhz) # 20 kHz, en az
        2 sinyal
    clusters = db.labels_
    grouped_peaks = [
        np.mean(freqs_mhz[clusters == i])
```

```
for i in np.unique(clusters)
        if np.count_nonzero(clusters == i) > 1
    ]
    grouped_peaks = np.round(sorted(grouped_peaks), 6)
    print(f"\ n | Se ilen | Temiz | Peak | Frekanslar | ({len (grouped_peaks)}|
       adet):")
    for f in grouped_peaks:
        print(f"_{\sqcup}-_{\sqcup}\{f\}_{\sqcup}MHz")
else:
    print("
                  ⊔Peak ⊔ bulunamad .")
from tkinter import ttk
def show_peaks_in_range():
    try:
        fmin = float(entry_min.get())
        fmax = float(entry_max.get())
        filtered = [f for f in grouped_peaks if fmin <= f <= fmax]
        # Tabloyu temizle
        for item in peak_table.get_children():
            peak_table.delete(item)
        # Listeyi tabloya ekle
        for f in filtered:
            peak_table.insert("", "end", values=(f"{f:.3f}\_MHz",))
        if not filtered:
            result.set("No⊔peaks⊔found⊔in⊔this⊔range.")
        else:
            result.set(f"{len(filtered)}_peak(s)_found.")
    except Exception as e:
        result.set("Please_enter_valid_numbers.")
def clear_table():
    entry_min.delete(0, tk.END)
    entry_max.delete(0, tk.END)
    for item in peak_table.get_children():
        peak_table.delete(item)
    result.set("")
root = tk.Tk()
root.title("Peak_Frequency_Finder")
root.geometry("330x450")
root.resizable(False, False)
frm_top = tk.Frame(root, pady=10)
frm_top.pack()
{\tt tk.Label(frm\_top,\ text="Min_{\sqcup}Freq_{\sqcup}(MHz):",\ font=("Segoe_{\sqcup}UI",\ 11)).grid()}
   row=0, column=0, sticky="e", padx=2)
entry_min = tk.Entry(frm_top, width=8, font=("Segoe_UI", 11))
entry_min.grid(row=0, column=1, sticky="w", padx=2)
tk.Label(frm_top, text="MaxuFrequ(MHz):", font=("SegoeuUI", 11)).grid(
   row=1, column=0, sticky="e", padx=2)
entry_max = tk.Entry(frm_top, width=8, font=("Segoe_UII", 11))
```

```
entry_max.grid(row=1, column=1, sticky="w", padx=2)
frm_btn = tk.Frame(root)
frm_btn.pack(pady=5)
tk.Button(frm_btn, text="Show_Peaks", font=("Segoe_UI", 10), width=12,
   command=show_peaks_in_range).grid(row=0, column=0, padx=4)
{\tt tk.Button(frm\_btn, text="Clear", font=("Segoe\_UI", 10), width=8, command}
   =clear_table).grid(row=0, column=1, padx=4)
result = tk.StringVar()
tk.Label(root, textvariable=result, font=("Segoe_UI", 11, "italic"), fg=
   "#333").pack(pady=4)
# --- Peak Table + Scrollbar ---
frm_table = tk.Frame(root)
frm_table.pack(fill="both", expand=True, padx=10, pady=2)
peak_table = ttk.Treeview(frm_table, columns=("Frequency",), show="
   headings", height=14)
peak_table.heading("Frequency", text="Frequency_{\sqcup}(MHz)")
peak_table.column("Frequency", anchor="center", width=130)
scrollbar = ttk.Scrollbar(frm_table, orient="vertical", command=
   peak_table.yview)
peak_table.configure(yscroll=scrollbar.set)
peak_table.grid(row=0, column=0, sticky="nsew")
scrollbar.grid(row=0, column=1, sticky="ns")
frm_table.rowconfigure(0, weight=1)
frm_table.columnconfigure(0, weight=1)
root.mainloop()
```

Listing 5: Simulasyon

```
import os
import ctypes
import adi
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.fft import fft, fftfreq
from scipy.signal import find_peaks
from sklearn.cluster import DBSCAN
# --- DLL ve ortam ayar
os.environ["PATH"] += os.pathsep + "C:/ProgramuFiles/IIOuOscilloscope/
ctypes.cdll.LoadLibrary("C:/ProgramuFiles/IIOuOscilloscope/bin/libiio.
   d11")
# --- SDR ayarlar
sdr = adi.ad9361("ip:192.168.2.1")
sdr.sample_rate = int(2e6)
sdr.rx_enabled_channels = [0]
sdr.rx_buffer_size = 1024
# --- Sweep b lge ayarlar ---
```

```
start\_freq = 70 # MHz
                      # MHz
end_freq = 6000
region_count = 10
region_width = (end_freq - start_freq) // region_count
peak_frequencies_all = []
# --- Sweep d ng s
for i in range(region_count):
    region_start = start_freq + i * region_width
    region_end = region_start + region_width
    sweep_freqs = list(range(region_start, region_end, 5))
    print(f"\ n
                    _{\sqcup}B lge_{\sqcup}{i+1}:_{\sqcup}{region_start} {region_end}_{\sqcup}MHz")
    plt.figure(figsize=(12, 4))
    for freq in sweep_freqs:
        sdr.rx_lo = int(freq * 1e6)
        samples = sdr.rx()
        N = len(samples)
        T = 1.0 / sdr.sample_rate
        xf = fftfreq(N, T)
        yf = fft(samples)
        xf_mhz = xf[:N//2] / 1e6
        yf_mag = 2.0/N * np.abs(yf[:N//2])
        true_freq = xf_mhz + freq
        # Zay f sinyalleri komple atla
        if np.max(yf_mag) < 0.01:
             continue
        # Grafik izimi
                          (saydam)
        plt.plot(true_freq, yf_mag, alpha=0.4)
        # Daha az ve anlaml peak bul
        peaks, properties = find_peaks(
             yf_mag,
             height=np.max(yf_mag) * 0.5, # %50 e ik
             distance=3
                                            # min rnek mesafesi
        peak_freqs = true_freq[peaks]
        peak_frequencies_all.extend(peak_freqs)
    plt.title(f"B lge_{|}i+1):_{|}{region\_start} \qquad \{region\_end\}_{|}MHz_{|}Spektrum
       ")
    plt.xlabel("Frekans_(MHz)")
    plt.ylabel("Genlik")
    plt.grid(True)
    plt.tight_layout()
    plt.show()
# --- 50 kHz i inde peak gruplama (daha s k ) ---
print("\ n \ \Box T \ m \Box Tespit \Box Edilen \Box Peak \Box Say \ s \ \Box (filtrelenmeden):", lender
   (peak_frequencies_all))
if len(peak_frequencies_all) > 0:
```