

# Universidade Federal de Santa Catarina

RELATÓRIO E DOCUMENTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETO

# Monitoramento e Acesso de Portas UFSC Blumenau

Brunno Vanelli

Blumenau

Junho de 2017

# Sumário

1	Inti	odução	3
	1.1	Instalando o toolchain do EPOS	3
	1.2	Traits	3
<b>2</b>	Doc	umentação dos Componentes	4
	2.1	MIFARE RFID-RC522	4
	2.2	Hydro Board	6
	2.3	ESP8266	7
3	Car	aada de Nuvem	7
	3.1	Banco de dados	7
	3.2	Servidor de Acesso	8
	3.3	Modelagem inicial do Banco de dados	8
	3.4	Métodos de Acesso	9
		3.4.1 Servidor REST	9
		3.4.2 Autenticação	9
		3.4.3 Acesso por GET	10
		3.4.4 Acesso por POST	11
4	Des	crição de Implementação	14
	4.1	ESP8266	14
		4.1.1 Conexão com a rede eduroam	14
		4.1.2 Lista de Comandos AT	15
	4.2	EPOS Mote III	15
		4.2.1 ESP8266	17
		4.2.2 MFRC522	18
			18
		4.2.4 Banco de Dados local	
		4.2.5 Instalando o firmware no dispositivo	

# 1 Introdução

#### 1.1 Instalando o toolchain do EPOS

Para instalar as dependências necessárias e o toolchain do EPOS basta executar o seguinte script, substituindo o usuário correspondente para o repositório do SVN.

```
2 # Install dependencies
4 sudo apt update && sudo apt -y install lib32stdc++6 libc6-i386 libc6-dev-i386
      lib32ncurses5 lib32z1
6 # Install virtual host
  sudo apt -y install qemu-system-arm
10 # Install EPOS Mote toolchain
12 cd /tmp
13 wget -O arm-gcc-4.4.4.tar.gz epos.lisha.ufsc.br/dl88
14 sudo mkdir -p /usr/local/arm
  sudo tar xfvz arm-gcc-4.4.4.tar.gz -C /usr/local/arm
16
17 # Clone repository
18
19 sudo apt -y install subversion
20 cd $HOME && mkdir -p epos && cd epos
{\tt 21} \ svn \ checkout \ https://epos.lisha.ufsc.br/svn/epos2/branches/arm/
23 # Automated compilation test
24 cd arm && make APPLICATION=hello
```

Quadro 1: Script de Instalação do toolchain do EPOS.

#### 1.2 Traits

O EPOS utiliza um arquivo traits para moldar como o sistema vai se comportar e quais módulos serão utilizados. Os traits importantes são:

```
template > struct Traits < Build >
{
    enum {LIBRARY, BUILTIN, KERNEL};
    static const unsigned int MODE = LIBRARY;

    enum {IA32, ARMv7};
    static const unsigned int ARCHITECTURE = ARMv7;

    enum {PC, Cortex};
    static const unsigned int MACHINE = Cortex;

    enum {Legacy_PC, eMote3, LM3S811, Zynq};
    static const unsigned int MODEL = eMote3;

    static const unsigned int CPUS = 1;
}
```

```
static const unsigned int NODES = 1; // > 1 \Rightarrow NETWORKING 17 };
```

### Quadro 2: Traits da arquitetura.

```
template >> struct Traits < Serial_Display >: public Traits < void>

static const bool enabled = true;
enum {UART, USB};
static const int ENGINE = USB;
static const int COLUMNS = 80;
static const int LINES = 24;
static const int TAB_SIZE = 8;
};
```

Quadro 3: Traits do debug USB.

```
template <> struct Traits < Hydro_Board >: public Traits < Machine_Common >

{
    static const bool enabled = false; // enable on use

    static const unsigned int INTERRUPT_DEBOUNCE_TIME = 100000; // us

// Enable/disable individual relays / ADCs
static const bool P3_enabled = true;
static const bool P4_enabled = false;
static const bool P5_enabled = false;
static const bool P6_enabled = false;
static const bool P7_enabled = false;
static const bool P7_enabled = false;
};
};
```

Quadro 4: Traits do Hydro Board.

```
template struct Traits < RFID_Reader >: public Traits < Machine_Common > 2 {
    enum {MFRC522, W400};
    static const int ENGINE = MFRC522;
    };
```

Quadro 5: Traits do módulo MFRC522.

# 2 Documentação dos Componentes

#### 2.1 MIFARE RFID-RC522

Leitor RFID para cartões MIFARE ISO/IEC 14443 Tipo A 13.56 MHz. Esse tipo de cartão apresenta armazenamento interno de 1KB e uma chave de 48 bits (padrão 0xFFFFFFFFFFF). O armazenamento interno se parece algo como o Quadro 6. O protocolo de comunicação com Arduino é o SPI, que necessita de 3 pinos: o SCK, MISO e MOSI. Deve-se conectar também o 3.3V, o GND e os pinos RST e SDA (SS).

Card U.		13 I	D5 :	35														
PICC ty		FARI	E 1I	КВ														
Sector	-	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	AccessBits
15	63	00	00	00	00	00	00	FF	07	80	69	$\operatorname{FF}$	FF	FF	$\operatorname{FF}$	$\operatorname{FF}$	FF	$[ 0 \ 0 \ 1 ]$
	62	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	$[ \ 0 \ 0 \ 0 \ ]$
	61	00		00	00	00	00	00	00	00		00	00	00	00		00	$[ \ 0 \ 0 \ 0 \ ]$
	60		00		00	00		00	00			00			00		00	$[\begin{array}{ccc} 0 & 0 & 0 \end{array}]$
14	59	00		00	00	00		FF	07			FF				FF		$[\begin{array}{cccc} 0 & 0 & 1 \end{array}]$
	58	00		00	00	00	00		00				00		00		00	$[ 0 \ 0 \ 0 \ ]$
	$\frac{57}{56}$	00		00	00	00	00		00	00		00	00	00	00		00	$[ \ 0 \ 0 \ 0 \ ]$
13	55	00	00		00	00		FF	07	80		FF				FF	FF	
10	54	00	00	00	00	00	00	00	00	00		00	00	00	00	00	00	[ 0 0 0 ]
	53	00		00	00	00		00	00	00		00		00	00		00	0 0 0
	52	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0 0 0
12	51	00	00	00	00	00	00	FF	07	80	69	FF	FF	FF	$\operatorname{FF}$	$\operatorname{FF}$	$\operatorname{FF}$	$[ 0 \ 0 \ 1 \ ]$
	50	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	$[ \ 0 \ 0 \ 0 \ ]$
	49	00		00	00	00		00	00	00		00			00		00	[ 0 0 0 ]
	48	00	00	00	00	00	00	00	00	00		00	00	00		00	00	$[\begin{array}{cccc} 0 & 0 & 0 \end{array}]$
11	47	00		00	00	00		FF	07			FF				FF		$[\begin{array}{cccc} 0 & 0 & 1 \end{array}]$
	46	00		00	00	00	00	00	00	00		00	00	00		00	00	$[ 0 \ 0 \ 0 \ ]$
	$\frac{45}{44}$	00	00	00	00	00		00	00			00	00		00		00	$[ \ 0 \ 0 \ 0 \ ]$
10	44	00		00	00	00		FF	07	80		FF			FF		FF	$[ \ 0 \ 0 \ 0 \ ]$
10	42	00	00	00	00	00	00	00	00	00		00	00	00	00	00	00	
	41	00	00	00	00	00	00	00	00	00		00	00	00	00		00	
	40	00		00	00	00	00		00	00		00		00	00		00	[ 0 0 0 ]
9	39	00	00	00	00	00	00	FF	07	80	69	FF	FF	FF	$\operatorname{FF}$	$\operatorname{FF}$	$\operatorname{FF}$	$[ 0 \ 0 \ 1 \ ]$
	38	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	[ 0 0 0 ]
	37	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	$[ \ 0 \ 0 \ 0 \ ]$
	36	00	00		00	00	00		00	00		00			00		00	$[ \ 0 \ 0 \ 0 \ ]$
8	35	00	00	00	00	00		FF	07	80		FF				FF		$[\begin{array}{cccc} 0 & 0 & 1 \end{array}]$
	34		00		00	00		00	00			00			00		00	$[ 0 \ 0 \ 0 \ ]$
	$\frac{33}{32}$	00		00	00	00		00	00				00		00		00	$[ \ 0 \ 0 \ 0 \ ]$
7	31	00		00	00	00		FF	07			FF				FF		
•	30	00		00	00	00	00		00			00	00	00	00		00	[ 0 0 0 ]
	29	00	00	00	00	00	00	00	00	00		00	00	00	00		00	0 0 0
	28	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0 0 0
6	27	00	00	00	00	00	00	FF	07	80	69	$\operatorname{FF}$	FF	FF	$\operatorname{FF}$	$\operatorname{FF}$	FF	$[ 0 \ 0 \ 1 \ ]$
	26	00		00	00	00	00		00	00		00	00	00	00		00	[ 0 0 0 ]
	25	00		00	00	00		00	00	00		00		00	00		00	[ 0 0 0 ]
_	24	00	00	00	00	00	00	00	00	00		00	00	00		00	00	$[\begin{array}{ccc} 0 & 0 & 0 \end{array}]$
5	23	00		00	00	00		FF	07			FF				FF		$[ 0 \ 0 \ 1 ]$
	$\frac{22}{21}$	00	00	00	00	00	00	00	00	00		00	00	00	00	00	00	$[ \ 0 \ 0 \ 0 \ ]$
	20	00		00	00	00	00	00	00				00			00	00	[ 0 0 0 ]
4	19			00				FF				FF				FF		
-	18			00				00				00				00		
	17			00				00				00				00		[ 0 0 0 ]
	16		00		00	00	00		00	00		00				00		[ 0 0 0 ]
3	15		00		00	00		FF	07	80	69	FF	FF	FF	$\operatorname{FF}$	FF	FF	$[ \ 0 \ 0 \ 1 \ ]$
	14		00		00	00		00	00			00		00		00	00	$[ \ 0 \ 0 \ 0 \ ]$
	13		00		00	00	00		00			00					00	[ 0 0 0 ]
0	12		00		00	00		00				00				00		$[ 0 \ 0 \ 0 \ ]$
2	11		00		00	00		FF 00		80		FF				FF		$[ 0 \ 0 \ 1 ]$
	10 9		00		00	00		00	00			00			00		00	$[ \ 0 \ 0 \ 0 \ ]$
	8		00		00	00		00				00				00		[ 0 0 0 ]
1	7		00		00	00		FF				FF				FF		
-	6		00		00	00		00				00			00		00	
	5		00		00	00			00			00			00		00	[ 0 0 0 ]
	4		00		00	00	00	00	00			00				00	00	[ 0 0 0 ]
0	3		00		00	00	00	$\operatorname{FF}$	07			FF		FF	$\operatorname{FF}$	FF	$\operatorname{FF}$	$[ 0 \ 0 \ 1 \ ]$
	2		00		00	00			00							00		[ 0 0 0 ]
	1			00				00				00				00		$[ \ 0 \ 0 \ 0 \ ]$
	0	D1	13	D5	35	$^{22}$	88	04	00	85	00	B4	2E	F0	BB	6A	A8	$[ \ 0 \ 0 \ 0 \ ]$

Quadro 6: Bloco de Memória interno dos cartões MIFARE.

A pinagem para conexão do módulo RFID ao Epos Mote III utilizada, seguindo a implementação config\_SSI descrita em include/machine/cortex/emote3.h foi:

- $\bullet$  3.3V ligado ao 3.3V
- RST ligado à porta PC6
- GND ligado ao GND
- MISO ligado a PA4
- MOSI ligado ao PA5
- SCK ligado a PA2
- SDA ligado à porta PB5

#### TODO:

- Resolver problema de o EPOS ser capaz de reconhecer as portas e inicializar o RFID\_Reader, mas não faz a leitura dos cartões, que foi testado no Arduino.
- Testar as portas e comunicação SPI do EPOS no osciloscópio.
- Testar novamente o MFRC522 com o osciloscópio.
- $\Box$ Criar interface RJ45 para conexão do módulo ao eMoteIII.
- 🗹 Criar esquemáticos das ligações.

#### 2.2 Hydro Board

O módulo é do tipo shield e as interconexões são respectivamente, seguindo as especificações em src/machine/cortex/hydro\_board\_init.cc. O acionamento dos relés pode ser alterando o nível lógico nas portas via GPIO ou utilizando a biblioteca.

- Relé P3 ligado à porta PB0
- Relé P4 ligado à porta PB1
- Relé P5 ligado à porta PB2

# TODO:

□ Conseguir fonte de tensão regulável ou 12V para o módulo.

#### 2.3 ESP8266

O módulo ESP8266 utiliza comunicação UART para intermediar o eMoteIII e o servidor. As conexões necessárias para comunicação são RX e TX. As portas são:

- RX do ESP8266 ligado à porta PA1.
- TX do ESP8266 ligado à porta PA0.
- Vin e CH do ESP8266 ligado à uma fonte externa de tensão 3.3V (da Hydro Board).
- Todos os GNDs compartilhados.

#### TODO:

- Reescrever ou fazer funcionar o código ESP8266 do Lisha.
- Criar regulador de tensão 3.3V para alimentação da ESP8266.
- ✓ Criar esquemáticos das ligações.

# 3 Camada de Nuvem

# 3.1 Banco de dados

O banco de dados utilizado setado para testes e armazenamento foi o Cassandra, utilizado com um driver para NodeJS. Para instalar localmente, basta:

```
# Cassandra
curl https://www.apache.org/dist/cassandra/KEYS | sudo apt-key add -
echo "deb http://www.apache.org/dist/cassandra/debian 39x main" | sudo tee -a /etc/
apt/sources.list.d/cassandra.sources.list
echo "deb-src http://www.apache.org/dist/cassandra/debian 39x main" | sudo tee -a /
etc/apt/sources.list.d/cassandra.sources.list
sudo apt install cassandra
```

Quadro 7: Script de Instalação do Cassandra.

#### 3.2 Servidor de Acesso

```
TODO:
□ Conseguir um servidor permanente.
□ Fazer deployment de um cluster Cassandra em nuvem.
☑ Instalar versão local no LABCOP.
☑ Implementar segurança.
```

# 3.3 Modelagem inicial do Banco de dados

Para modelar o banco de dados, pode-se usar a linha de comando ou usar algum software para gerenciar o banco. Foi utilizado o DBeaver 4.0.5 EE, que não possui versão comercial e está disponível no link https://dbeaver.jkiss.org/files/4.0.5/dbeaver-ee\_4.0.5\_amd64.deb.

Para criar uma tabela de acessos no Cassandra, foi utilizado um Keyspace utilizando o comando:

```
CREATE KEYSPACE dados
WITH replication = { 'class': 'SimpleStrategy', 'replication_factor': '1' }
```

Cada nodo deve ter um **nodeid** para facilitar a identificação. Esse node ID será introduzido no arquivo de configuração e deve ser único para nodo. Assim, uma tabela para armazenas as relações nodo/sala será:

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS dados.salas_por_nodeid (

updated timestamp,

sala text,

id text,

access_token text,

PRIMARY KEY (id, access_token)

);
```

Então, uma vez que se obtém a sala do nodo através da autenticação, acessa-se a tabela para armazenar as entradas de dados com os UIDs dos cartões magnéticos:

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS dados.uid_por_salas (
updated timestamp,
sala text,
uid bigint,
PRIMARY key (sala, uid)
);
```

Para armazenar as relações salas/UIDs, utilizar-se-á uma tabela com esse propósito. Como 'sala' é o PartitionKey, ela indexará a tabela para que as buscas por uma determinada sala sejam facilitadas.

Por fim, como log dos acessos às salas, uma tabela de controle de acesso indexada nos timestamps.

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS dados.log_acesso (
timestamp timestamp,

uid bigint,

status_code int,

id text,

sala text,

PRIMARY key ((uid), timestamp)

WITH CLUSTERING ORDER BY (timestamp DESC);
```

Além do cadastro dos usuários para os sistemas de recursos humanos:

```
1 CREATE TABLE IF NOT EXISTS dados.usuario_por_uid (
2    updated timestamp,
3    nome text,
4    matricula text,
5    uid bigint,
6    PRIMARY key (matricula)
7 );
```

# TODO:

- Criar modelo de banco de dados.
- Conversar com o Alex sobre os modelos de tabelas.
- ☐ Otimizar tabelas para satisfazer boas práticas: https://www.datastax.com/dev/blog/basic-rules-of-cassandra-data-modeling
- 🗹 Criar tipo de dado UID no Cassandra (resolvido com 64 bits signed integer).

## 3.4 Métodos de Acesso

#### 3.4.1 Servidor REST

Foi criado um servidor REST escrito em NodeJS para processar as requisições dos dispositivos e responder adequadamente, guardando os dados de log no banco de dados. A escolha do NodeJS foi devido ao fato de o PHP se mostrar difícil de instalar bibliotecas como o driver Cassandra. Como o Nodejs possui um gerenciador de pacotes e é rápido e escalável, optou-se por utilizá-lo. Para inicializar o servidor, basta:

```
cd rest-api/
2 npm install
3 npm start
```

#### 3.4.2 Autenticação

A autenticação é realizada através do fornecimento de um par ID/token. O ID foi definido e é validado como um valor hexadecimal de 8 caracteres, em formato string, permitindo 4294967296

(4 bilhões) de nodos diferentes, com o conjunto de caracteres [0-9a-f]. O valor do token é definido como uma sequência em base 64, com o conjunto de caracteres [0-9a-zA-Z\_-]. Toda a comunicação é encriptada do servidor ao ESP8266 por meio de SSL.

```
1 function authenticate (req, res, next, fn) {
      \mathbf{var} \quad \mathbf{sala} = "";
2
      const query = 'SELECT sala FROM dados.salas_por_nodeid WHERE id=? AND
      access_token=?';
      const params = [ req.params.id , req.params.token ];
      client.execute(query, params, { prepare: true }, function (err, result) {
           if (err) {
6
               return next(new errors.InternalServerError());
           if (!(result.rows.length > 0))
9
               return next (new errors. UnauthorizedError());
           sala = result.first().sala;
12
           fn(sala);
      });
14
15
```

Quadro 8: Autenticação.

#### 3.4.3 Acesso por GET

As informações de acesso são armazenadas no banco de dados. O nodo ESP8266 deve então fazer uma requisição para o servidor Apache com o parâmetro salas e seu token de acesso. Para proteger o token de acesso, além da criptografia, é importante utilizar um esquema de desafio, que ainda não foi implementado:

```
server.get('/api/v1/:id/:token', (req, res, next) => {
      res.contentType = "text/plain";
3
      if (!validate(req)) {
           return next(new errors.BadRequestError());
6
      authenticate (req, res, next, (sala) => {
9
           if (!sala) {
               return next(new errors.NotFoundError());
          }
12
           var ret = "";
13
           const query = 'SELECT uid FROM dados.uid_por_salas WHERE sala=?';
14
           const params = [ sala ];
           client.eachRow(query, params, { prepare: true },
16
               function (n, row) {
                   ret += row.uid;
18
                   ret += "\r\n";
19
20
21
               function (err) {
22
                   if (err) {
                       return next(new errors.InternalServerError());
23
24
                   res.send(ret);
```

Quadro 9: Caminho do método GET.

Pode-se testar a aplicação com curl:

Ou por meio das bibliotecas desenvolvidas no EPOS para acesso ao ESP8266:

A saída é um arquivo "text/plain"com as UIDs que são autorizadas à entrar na sala, separadas por um fim de linha e carriage return (\r\n). Formatos mais sofisticados como JSON ou XML poderiam ser usados, mas eles aumentam o tempo de processamento e uso de memória no microcontrolador.

#### 3.4.4 Acesso por POST

Para enviar dados para serem persistidos na nuvem, o nodo pode fazer requisições para a nuvem utilizando seu ID e token.

```
server.post('/api/v1/:id/:token', (req, res, next) => {
2
      res.contentType = "text/plain";
      if (!validate(req)) {
          return next(new errors.BadRequestError());
6
      authenticate (req, res, next, (sala) => {
9
           if (!sala) {
               return next(new errors.NotFoundError());
           if (!req.body | !req.body.uid | !req.body.timestamp | !req.body.code) {
               return next(new errors.BadRequestError());
14
          if ( !validate_body(req) ) {
16
               return next(new errors.BadRequestError());
17
18
          const uid = Number(req.body.uid);
19
          var timestamp = Number(req.body.timestamp);
20
          const code = Number(req.body.code);
21
22
          if (isNaN(uid) || isNaN(timestamp) || isNaN(code)) {
24
               return next(new errors.BadRequestError());
25
26
          if (timestamp == 0) {
27
               timestamp = (new Date).getTime();
2.8
```

```
}
29
30
           if (timestamp < 1445385600000) {
31
32
               return next(new errors.ImATeapotError('https://i.imgur.com/KQu2mXz.jpg')
      );
           }
33
34
           const query = 'INSERT INTO dados.log_acesso (uid, timestamp, status_code, id
        sala) VALUES (?, ?, ?, ?) IF NOT EXISTS';
           const params = [ uid , new Date(timestamp) , code , req.params.id , sala];
36
37
           client.execute(query, params, { prepare: true }, function (err, result) {
               if (err) {
38
                   return next(new errors.InternalServerError());
39
40
               if (!result.first()['[applied]']) {
41
                   return next (new errors. ConflictError());
43
               res.send('OK');
44
               return next();
45
           });
46
      });
47
  });
48
```

Quadro 10: Caminho do método POST.

O servidor aceita e valida três variáveis diferentes, timestamp, code e uid.

Tabela 1: Tabela de variáveis do servidor REST.

Variável	Descrição
uid	Unique identifier do cartão MIFARE, constituído (normalmente) de 4 bytes (32 bits), e enviado como um unsigned int.
code	Código de status do acesso, representado também por um unsigned int.
timestamp	Milissegundos decorridos desde 1 de Janeiro de 1970. Caso esse valor seja zero, o valor do servidor é usado.

#### Para testar essa função:

Ou por meio das bibliotecas desenvolvidas no EPOS para acesso ao NIC:

```
1 ESP8266 esp8266;
2 char * data = "uid=1&timestamp=0&code=1";
3 char response[1500];
4 char * url = "localhost/api/v1/abcdefgh/00000000000000000000;
```

5 esp8266.post(url, data, strlen(data), response, sizeof(response));

# 4 Descrição de Implementação

O sistema a ser implementado pode ser visto na Figura 1.




Figura 1: Sistema de controle de acesso.

### 4.1 ESP8266

Nesse projeto, foi utilizado um módulo Nodemcu por ser um modelo de ESP8266 mais avançada, possuir maior armazenamento interno e ter melhor conectividade com o computador, além de diversas portas disponíveis.

### 4.1.1 Conexão com a rede eduroam

Para conectar os módulos na rede, é necessário utilizar a última versão do SDK mantido pela Espressif. Para conexão com a eduroam (PEAP-MS-CHAPv2), é necessário que a SDK do Espressif seja no mínimo >2.0.0. No momento que está sendo escrito essa documentação, foi utilizado a versão da biblioteca Arduino 2.4.0-rc.1 commit c730c0f.

Pode-se executar as seguintes linhas:

<sup>1</sup> cd /usr/local/arduino

<sup>2</sup> cd hardware

<sup>3</sup> mkdir esp8266com

<sup>4</sup> cd esp8266com

```
5 git clone https://github.com/esp8266/Arduino.git esp8266
6 7 cd esp8266/tools
8 python get.py
```

Ou usar a seguinte plataforma no platformio.ini:

```
platform = espressif8266_stage
```

É também necessário mudar a identidade anônima que o ESP8266 usa para acessar a rede. Não tenho certeza quanto a verdadeira necessidade dessa mudança, mas a versão de testes que conectou-se à rede utilizava a versão modificada da biblioteca libwpa2.a, da SDK do Espressif. Para modificar esse arquivo, basta localizá-lo dentro da biblioteca instalada (/usr/local/arduino/hardware/esp8266com/esp8266/tools/sdk/lib para o Arduino e para Platformio ~/.platformio/packages/framework-arduinoespressif8266/tools/sdk/lib) e executar os comandos:

```
1 cp libwpa2.a libwpa2.a.bk
2 bbe -e "s/anonymous@espressif.com/anonymous123456@ufsc.br/" -o libwpa2.a libwpa2.a.
bk
```

#### 4.1.2 Lista de Comandos AT

O ESP8266 foi programado para responder a comandos do tipo AT. Para enviar um comando, deve-se enviar AT+COMANDO, e para passar um parâmetro, AT+COMANDO=PARAMETRO. Todos os comandos devem ser terminados com um carriage return (

r). A resposta é sempre do tipo OK ou ERROR, seguida de uma descrição ou valor adicional. Exemplo:

AT+SYSTEMREADY\r >OK\r AT+GETFORMATTEDIP\r >OK=192.168.0.25\r AT+TIMESTAMP\r >ERROR=CLOCKNOTSYNCED\r

A Tabela 2 mostra os comandos disponíveis para o ESP8266.

# 4.2 EPOS Mote III

Para implementação no nodo EPOS, existem três elementos básicos, a ligação e comunicação com o módulo ESP8266, a ligação com o módulo MFRC522 e a ligação com relé da Hydro Board.

Para fazer todo o protótipo funcionar foi necessário utilizar uma versão modificada da classe do EPOS Persistent\_Ring\_FIFO, e foi criada uma nova classe chamada Persistent\_Ring que resolve esse problema, tendo tanto funções pop\_fifo() como pop\_filo().

O modo de funcionamento do EPOS nesse cenário pode ser visto na Figura 2.

Tabela 2: Tabela de Comandos do firmware do ESP8266

Comando	Retorno
AT+SYSTEMREADY	Retorna se o filesystem e a conexão WiFi estão funcionais.
AT+CONNECTWIFI	Tenta se conectar ao WiFi padrão do firmware (executado por padrão no início).
AT+TIMESTAMP	Retorna a string de um inteiro de 32 bits representando o Epoch time.
AT+FTIMESTAMP	Retorna o timestamp completo formatado segundo a norma ISO 8601.
AT+HEAPSIZE	Retorna o tamanho da memória heap do ESP8266.
AT+GET=url	Envia uma requisição do tipo HTTP GET para a url e retorna o conteúdo sem os headers.
AT+GETS=url	Envia uma requisição do tipo HTTPS GET para a url e retorna o conteúdo sem os headers.
AT+PAYLOAD=payload	Cria um payload para requisições do tipo POST, e é consumido após chamar o comando POST.
AT+POST=url	Envia uma requisição do tipo HTTP POST para a url com o conteúdo do PAYLOAD e retorna o conteúdo sem os headers.
AT+POSTS=url	Envia uma requisição do tipo HTTPS POST para a url com o conteúdo do PAYLOAD e retorna o conteúdo sem os headers.
AT+IP	Retorna a string de um inteiro de 32 bits representando o IP do nodo.
AT+FIP	Retorna o IP formatado do nodo.
AT+RSSI	Retorna o RSSI do wifi_station.
AT+CHANNEL	Retorna o canal do Wifi.




Figura 2: Diagrama de funcionamento do eMote3.

#### 4.2.1 ESP8266

O ESP8266 aceita os requests do EPOS do tipo serial (baud 115200) e **não é uma classe** síncrona, ou seja, não trata concorrência. Ainda não foi estudado os impactos da forma insegura de transmissão de dados via serial.

A ligação dos módulos pode ser vista na Figura 3.




Figura 3: Diagrama de ligação eMote3-ESP8266.

#### 4.2.2 MFRC522

O módulo RFID MFRC522 roda em uma Thread que lê os cartões, lê o banco de dados na presença de um cartão, gera uma chamada de acesso (permitido ou negado) e despacha uma nova entrada no banco de dados local, para depois ser persistido pela rotina de sincronização.

A ligação dos módulos pode ser vista na Figura 4.




Figura 4: Diagrama de ligação eMote3-MFRC522.

### 4.2.3 Hydro Board

A Hydro Board ainda não foi testada. Um LED está sendo usado em seu lugar para simular o relé.

# 4.2.4 Banco de Dados local

Como já dito, o banco de dados local foi implementado em Persistent\_Ring. Seria preferível implementá-lo utilizando o sistema de RIFFS (filesystem) que está sendo produzido para o EPOS, mas ele se mostrou instável e com funções faltantes, e era muito complexo para ser adaptado ao cenário.

Para isso, foi implementado um sistema de armazenamento interno, que respeita a seguinte lógica de funcionamento:

- 1. Um evento é chamado em uma função rfid\_reader(), empurrando uma nova entrada no armazenamento interno.
- 2. A função de manutenção do banco de dados roda em intervalos específicos, utilizando a classe Periodic\_Thread do EPOS.

- 3. Quando a função de manutenção é acordada, ela realiza dois passos em ordem:
  - (a) Persistir todas as entradas de dados na nuvem, que possuem nível de importância maior.
  - (b) Atualizar o banco de dados interno com a relação de UIDs que tem acesso à sala.
- 4. Caso o acesso ao meio esteja comprometido e o nodo não consiga atualizar-se com a nuvem, ele espera novamente o tempo de ciclo e volta ao passo 3.

### 4.2.5 Instalando o firmware no dispositivo

O dispositivo ainda não conta com uma build automatizada. Logo, para fazer sua própria build, siga os seguintes passos:

```
cd arm/
2 # alterar o id e o token no codigo em app/rfid_door_blumenau.cc
3 make APPLICATION=rfid_door_blumenau flash
4 # conectar o EPOS Mote
5 # fazer as conexoes fisicas
```