#### ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ



### MÔN ĐO LƯỜNG ĐIỀU KHIỂN BẰNG MÁY TÍNH (EE3017)

Đề tài Bài tập lớn:

LẬP TRÌNH CHO KIT STM32 GIAO TIẾP VỚI MÁY TÍNH

Giáo viên hướng dẫn: **Nguyễn Hoàng Giáp** Sinh viên thực hiện : **Nguyễn Gia Phúc** 

MSSV : 2010528


## MŲC LŲC

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI	2
1.1. Giới thiệu về phần cứng	2
1.2. Giới thiệu về phần mềm lập trình cho MCU STM32 và PC	2
CHƯƠNG 2: LẬP TRÌNH FIRRMWARE TRÊN MCU STM32F407	4
2.1. Lập trình thuật toán PID điều khiển động cơ	4
2.1.1. Bộ PWM	4
2.1.2. Đọc tốc độ qua bộ Encoder	6
2.1.3. Giải thuật PID rời rạc.	7
2.3. Lập trình sáng LED.	7
2.4. Lập trình nút nhấn.	9
2.5. Lập trình giao tiếp nối tiếp RS232.	10
CHƯƠNG 3: LẬP TRÌNH GUI TRÊN C#	14
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THỰC HIỆN	15

# CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1.1. Giới thiệu về phần cứng.



Sơ đồ thực tế về hệ thống



Sơ đồ tổng quan về hệ thống

Pin	Chức năng	Thiết bị kết nối
PA0	Đọc Encoder	Encoder phase A/C1
PA1	Đọc Encoder	Encoder phase B/C2
PA2	STM32 UART TX	PC UART RX
PA3	STM32 UART RX	PC UART TX
PA8	Xuất xung PWM	Enable Driver
PC6	Digital Output	Ngõ vào thứ nhất Driver/IN3
PC7	Digital Output	Ngõ vào thứ hai Driver/IN4
PB0	Ngắt ngoài (Digital Input)	Nút nhấn
PD12	Digital Output	Led
PD13	Digital Output	Led
PD14	Digital Output	Led
PD15	Digital Output	Led

## Chức năng Pin được sử dụng trong STM32F4 1.2. Giới thiệu về phần mềm lập trình cho MCU STM32 và PC.

STT IDE + Compiler
--------------------

1	STM32CubeMX	
	Package for STM32F4	
2	MDK-AKM Professional	
	Package STM32F4xx_DFP	

Các phần mềm lập trình cho MCU STM32F4

**Note:** Toàn bộ source code lưu trong Folder: DCMotorController với STM32CubeMX.ioc project của STM32CubeMX và STM32CubeMX.uvprojx là của MDK-ARM

STT	IDE + Compiler
1	Microsoft Visual Studio Enterprise
	Visual C#

Các phần mềm lập trình GUI trên PC

**Note:** Toàn bộ source code lưu trong Folder WindowsFormsApplication1 với project là: WindowsFormsApplication1.sln

#### CHƯƠNG 2: LẬP TRÌNH FIRRMWARE TRÊN MCU STM32F407 2.1. Lập trình thuật toán PID điều khiển động cơ.

#### 2.1.1. Bộ PWM.

Chọn Timer 1 cấu hình như sau: Clock source: internal clock



Từ công thức:

$$UpdateEvent = \frac{Timer_{clock}}{(Prescaler + 1)(Period + 1)}$$

Trong muc configuration

Prescaler: 159 => mỗi lần đếm là 10μs


Counter Mode: Up

Counter Period: 999 => ở đây mình tạo chu kì xung là 10ms

Mode: PWM mode 1

Pulse:  $0 \Rightarrow$  duty cycles chọn là 0/1000 = 0%

*Note:* Pulse: 499 = duty cycles chọn là 500/1000 = 50%



#### Các hàm quan trọng

- Hàm khởi động PWM:

#### HAL TIM PWM Start(&htim1, TIM CHANNEL 1);

Tham số:

- · htim: Bộ timer sử dụng chức năng PWM, nếu sử dụng Timer 1 thì sẽ là &htim1,...
- · Channel: Channel đã cấu hình cho PWM, nếu là Channel 1 thì gọi TIM CHANNEL 1
- Hàm xuất xung PWM:

#### HAL TIM SET COMPARE(&htim1, TIM CHANNEL 1, duty);

Tham số: htim: Bộ timer sử dụng chức năng PWM, nếu sử dụng Timer 1 thì sẽ là &htim1,... Channel: Channel đã cấu hình cho PWM, nếu là Channel 1 thì gọi TIM\_CHANNEL\_1

· Duty: Duty Cycle muốn xuất ra, ví dụ 0%, 50%, 100%


#### Ap dung vào project:


```
if (!state)
{
    duty=PID_control (speed_set, speed);
    if(direct)
    {
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_6,GPIO_PIN_RESET);
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_7,GPIO_PIN_SET);
    }
    else
    {
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_7,GPIO_PIN_RESET);
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_6,GPIO_PIN_SET);
    }
    __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim1, TIM_CHANNEL_1, duty);
}
else
    {
        __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim1, TIM_CHANNEL_1, 0);
}
```

#### 2.1.2. Đọc tốc độ qua bộ Encoder.

Chon Timer 2 cấu hình như sau:

Combined Channels: Encoder Mode.





CubeMX sẽ tự config chân PA0 VÀ PA1 ứng với CH1 và CH2 của TIMER2 để đọc encoder mode 4

#### Các hàm quan trọng

- Hàm khởi động Encoder Mode của Timer 2:

HAL TIM Encoder Start(&htim2,TIM CHANNEL ALL);

- Áp dụng vào project:

#### 2.1.3. Giải thuật PID rời rạc.

Hàm truyền bộ điều khiển PID


$$G_{PID}(z) = K_P + \frac{K_I z + 1}{2 z - 1} + \frac{K_D z - 1}{T z}$$

```
float PID_control (float setpoint, float measure)

{
    ek_2=ek_1;
    ek_1=ek;
    ek=setpoint-measure;
    uk_1=uk;
    uk=uk_1+Kp*(ek-ek_1)+Ki*(T/2)*(ek+ek_1)+(Kd/T)*(ek 2*ek_1+ek_2);
    if (uk>umax) uk=umax;
    if (uk<umin) uk=umin;
    return (uk);
}
```

#### 2.3. Lập trình sáng LED.

Chọn chân PD15, PD14, PD13, PD12 ở chế độ Output để tận dụng 4 LED có sẵn trên kit



#### Các hàm quan trọng

- Hàm sáng/tắt LED:

```
HAL GPIO WritePin(GPIOD, GPIO PIN 12, 1);//1: LED sang, 0: LED tat
```


```
Ap dung vào project

switch (buffer[1])
{
    case LED12:
    {
        if(data_float == 0)
        {
            HAL GPIO WritePin(GPIOD, GPIO PIN 12, 0);
        }
```

```
break;
      }
      else
            HAL GPIO WritePin(GPIOD, GPIO PIN 12, 1);
            break;
case LED13:
      if(data float == 0)
            HAL GPIO WritePin(GPIOD, GPIO PIN 13, 0);
            break;
      }
      else
            HAL GPIO WritePin(GPIOD, GPIO PIN 13, 1);
            break;
case LED14:
      if(data float == 0)
            HAL GPIO WritePin(GPIOD, GPIO PIN 14, 0);
            break;
      else
            HAL GPIO WritePin(GPIOD, GPIO PIN 14, 1);
            break;
case LED15:
      if(data float == 0)
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_15, 0);
            break;
      else
            HAL GPIO WritePin(GPIOD, GPIO PIN 15, 1);
            break;
```

#### 2.4. Lập trình nút nhấn.

Trong GPIO chân PB0 là GPIO EXT0



GPIO mode: External Interrupt Mode Falling edge: Ngắt ngoài chế độ phát hiện xung xuống

GPIO Pull: Có dùng trở kéo lên hoặc xuống không. Ta chọn trở kéo lên Pull UP



Vì ta đã kéo trở lên nên khi nhấn nút nhấn sẽ có tích cực cạnh xuống, chương trình sẽ nhảy vào ngắt trong hàm


#### void HAL GPIO EXTI Callback(uint16 t GPIO Pin)

Áp dụng vào chương trình

```
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
{
          cnt++;
          state = 1;
          uint8_t buffer[10] = {0};
          buffer[0] = EMER;
          HAL_UART_Transmit(&huart2, buffer, 8, 1000);
//Chong rung phim
          for(int i = 100000; i>0; i--);
}
```

#### 2.5. Lập trình giao tiếp nối tiếp RS232.

Ta chọn 2 chân PA2 và PA3 ứng với Tx và Rx UART2 của MCU và thiết lập chế độ DMA



#### Các hàm quan trọng

- Hàm khởi tạo DMA

```
HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA(&huart2, receive, 10);

__HAL_DMA_DISABLE_IT(&hdma_usart2_rx, DMA_IT_HT);
```

Khi có tín hiệu đến, sẽ vào ngắt DMA có hàm sau

void HAL UARTEx RxEventCallback(UART HandleTypeDef \*huart, uint16 t Size)

Trong hàm đó ta sẽ thực hiện công việc xử lí chuỗi, tất cả có trong chương trình


```
if(huart->Instance== huart2.Instance)
{
    uint8_t buffer[10] = {0};
    HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA(&huart2, receive, 10);
    size = Size;

    len = strlen((char *)receive);
    int index=0;
    int position =0;
    for (int i=0; i < len; i++)
    {
        if (receive[i] == ETX)
        {
            index ++;
            if (index == 1)
            {
                  position = i;
                  break;
        }
}</pre>
```

```
}
      }
uint8 t data bytes[4] = \{0\};
for (int j=0; j \le position; j++)
buffer[j]=receive[j];
if(buffer[0]==STX & buffer[position]==ETX)
      for (int j=0; j \le position-3; j++)
      data_bytes[j]=buffer[j+2];
      data float = (float)atof((char *)data bytes);
      switch (buffer[1])
             case SET POINT:
             if(data float >0)
                    speed set=data float;
                    direct=0;//forward
                    break;
             else
                    speed set=-data float;
                    direct=1;//reverse
                    break;
             case START:
             state=0;
             break;
             case STOP:
               HAL TIM SET COMPARE(&htim2, TIM CHANNEL 1, 0);
             state=1;
             break;
             case KP:
                    Kp=data float;
             break;
             case KI:
                    Ki=data float;
             break;
             case KD:
                    Kd=data float;
```

```
break;
case LED12:
if(data float == 0)
      HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_12, 0);
      break;
else
      HAL GPIO WritePin(GPIOD, GPIO PIN 12, 1);
      break;
case LED13:
if(data float == 0)
      HAL GPIO WritePin(GPIOD, GPIO PIN 13, 0);
      break;
else
      HAL GPIO WritePin(GPIOD, GPIO PIN 13, 1);
      break;
case LED14:
if(data float == 0)
      HAL GPIO WritePin(GPIOD, GPIO PIN 14, 0);
      break;
else
      HAL GPIO WritePin(GPIOD, GPIO PIN 14, 1);
     break;
case LED15:
if(data float == 0)
      HAL GPIO WritePin(GPIOD, GPIO PIN 15, 0);
      break;
```

## CHƯƠNG 3: LẬP TRÌNH GUI TRÊN C#




## Frame truyền


STX	Command	Data	ETX
-----	---------	------	-----

## Function truyền nhận trên C#


	PC to MCU	MCU to PC
RS232	serialPort1.Write();	<pre>serialPort1.ReadExisting();</pre>

## CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THỰC HIỆN






Sáng 4 LED



Mark Serial Communication

Khi nhấn nút thì hiện lên chữ "STOP!!" và tắt động cơ



Handshake

## TÀI LIỆU THAM KHẢO

- 1. Khaled Magdy, STM32 DC Motor Speed Control PWM With L293D <a href="https://deepbluembedded.com/stm32-dc-motor-speed-control-pwm-l293d-examples/">https://deepbluembedded.com/stm32-dc-motor-speed-control-pwm-l293d-examples/</a>
- 2. Pay It Forward Club, Lập trình C# và ứng dụng với Vi Điều Khiển <a href="https://payitforward.edu.vn/wordpress/tutorials/lap-trinh-csharp-va-ung-dung-voi-vi-dieu-khien/">https://payitforward.edu.vn/wordpress/tutorials/lap-trinh-csharp-va-ung-dung-voi-vi-dieu-khien/</a>