INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA

CAMILLA BARRETO DE SOUSA

SISTEMA DE COMUNICAÇÃO I RELATÓRIO III

SUMÁRIO

1	DESCRIÇÃO
2	CONCEITOS TEÓRICOS
2.1	Sinalização RZ
2.2	Sinalização NRZ - bipolar
2.3	Relação sinal-ruído (SNR)
2.4	Filtro casado
3	RESULTADOS
3.1	Simulação 1 - Sinalização RZ unipolar e os efeitos do uso de filtro casado !
3.2	Simulação 2 - Desempenho de erro
3.2.1	RZ (1V) X RZ (2V)
3.2.2	RZ (1V) X RZ (1V) com filtro casado
3.2.3	RZ (1V) com filtro casado X NRZ (1V) com filtro casado
4	CONCLUSÕES 9
Α	SCRIPTS

1 DESCRIÇÃO

Em sistemas de comunicação os sinais transmitidos por um canal sofrem distorções causadas pela presença do ruído térmico. Quanto maior a potência do ruído mais significativa é a distorção. A detecção do sinal na recepção nesses casos é prejudicada, aumentando a probabilidade de erro de bit. Para reduzir esses efeitos são usadas algumas estratégias, tanto na transmissão quanto na recepção do sinal, como por exemplo a escolha da potência do sinal, o tipo de sinalização e o uso de filtro casado.

Este relatório apresenta resultados de simulações feitas no software GNU Octave que comparam o desempenho dos tipos de sinalização e o uso de filtro casado em sistemas de comunicação. No Capítulo 2 são apresentados conceitos teóricos que amparam o restante do relatório e no Capítulo 3 as simulações e os resultados obtidos são relatados. Por fim, as conclusões são feitas no Capítulo 4 e no Apêndice A estão os códigos usados nas simulações.

2 CONCEITOS TEÓRICOS

Nesse capítulo foram reunidos conceitos teóricos importantes para a realização das simulações, são eles: tipos de sinalização, relação sinal-ruído (SNR), probabilidade de erro e filtro casado.

2.1 Sinalização RZ

A sinalização de linha RZ (Return-to-Zero), ou on-off, consiste em representar os bits com um nível de tensão, sendo o bit 1 mapeado para uma tensão específica (AV) e o bit 0 representado pela ausência de tensão (0V).

Na transmissão os bits são mapeados para valores de tensão estabelecidos pela sinalização escolhida e na recepção do sinal acontece o inverso, os valores de tensão amostrados são mapeadas para os bits correspondentes. Durante a transmissão o sinal acaba sofrendo distorções, então as tensões podem variar em torno do valor originalmente transmitido. Por esse motivo na recepção é estabelecido um critério de escolha, para definir um bit como 0 ou 1, esse critério é chamado de limiar. O limiar é definido como a tensão intermediária, ou seja, se A = 1V o limiar será 0.5V.

2.2 Sinalização NRZ - bipolar

A sinalização de linha NRZ (*Non-Return-to-Zero*) do tipo bipolar, consiste em representar os bits com dois níveis de tensão, sendo o bit 1 mapeado para uma tensão positiva específica (AV) e o bit 0 para a tensão oposta (-AV).

As transmissões com esse tipo de sinalização também podem sofrer com distorções, então na recepção é estabelecido um critério de mapeamento dos valores de tensão amostrados para valores binários. O limiar é definido como a tensão intermediária, que nesse tipo de sinalização para qualquer valor de A o limiar sempre será 0V.

2.3 Relação sinal-ruído (SNR)

A relação sinal-ruído (SNR – Signal-to-noise ratio) é a terminologia usada relacionar a potência do sinal transmitido (S) em razão da potência do ruído no sistema (N). Normalizando a equação pela largura de banda e taxa de transmissão de bits temos uma representação da SNR em função da energia de bit:

$$SNR = \frac{S}{N} \left(\frac{W}{R} \right) = \frac{Eb}{No} \tag{2.1}$$

Quanto menor a SNR, ou seja, quanto maior a potência do ruído em relação a potência do sinal transmitido, maior será a distorção da informação, portanto na recepção maiores serão as chances de erros de detecção de bit. A SNR é utilizada para o cálculo da probabilidade de erro de bit (Pb) em canais AWGN. Para sinalização RZ a probabilidade é dada por:

$$Pb = Q\left(\sqrt{\frac{Eb}{No}}\right) \tag{2.2}$$

e para sinalização NRZ:

$$Pb = Q\left(\sqrt{\frac{2Eb}{No}}\right) \tag{2.3}$$

2.4 Filtro casado

Os filtros casados são filtros lineares projetados para uma determinada forma de onda de símbolo transmitido com a intensão de maximizar a relação sinal ruído no instante t=T. O filtro casado portanto é definido como o complexo conjugado do sinal que será transmitido, de forma que a correlação entre o filtro e o sinal na recepção será máxima no instante de amostragem.

$$h(t) = \begin{cases} kS(T-t) & , 0 \le t \le 1\\ 0 & , elsewhere \end{cases}$$
 (2.4)

3 RESULTADOS

3.1 Simulação 1 - Sinalização RZ unipolar e os efeitos do uso de filtro casado

A primeira simulação consistiu em realizar a transmissão de uma informação binária com sinalização RZ unipolar (A=1V) por um canal AWGN (SNR=10dB). Para essa transmissão foram analisados dois estágios de recepção: o sinal antes e após receber o tratamento com um filtro casado.

A informação binária escolhida para a simulação foi: 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0, que foi super amostrada com N=10 amostras por bit. A taxa de transmissão de bit definida foi Rb=10KHz.




Figura 1 – Etapas do sinal em um sistema de comunicação

A Figura 1 mostra as etapas do sinal no sistema, onde s(t) é a informação binária codificada para sinalização RZ e transmitida, r(t) é o sinal recebido e z(t) é o sinal amostrado após o tratamento com o filtro casado. O sinal recebido tem muita distorção se comparado com o sinal transmitido por conta da SNR (seção 2.3). Por exemplo, em aproximadamente 2.25ms, onde a tensão do sinal original era 1V, na recepção foi detectado valores próximos de 0V. Se na recepção o sinal fosse amostrado naquele instante, considerando o limiar 0.5V, ocorreria um erro de bit. A relação sinal ruído desse sistema é baixa, o que significa que a potência do ruído pode ocasionar erros na recepção.

Para minimizar o erro de bit na recepção pode ser usado um filtro casado. A intensão é maximizar a relação sinal ruído no instante T, como explicado na seção 2.4, portanto a amostragem do sinal deve ser feita nesse momento. No sinal tratado com filtro casado z(t) da Figura 1, é possível perceber que se a amostragem for feita no instante T, a probabilidade de erro de bit será baixa.

3.2 Simulação 2 - Desempenho de erro

Na segunda simulação foram gerados gráficos de desempenho de erro para comparar diferentes tipos de sinalização. O gráfico de desempenho de erro mostra a probabilidade de erro de bit (Pb - BER) em função da relação sinal ruído (SNR).

3.2.1 RZ (1V) X RZ (2V)

A primeira comparação foi feita entre sinalizações RZ unipolares, porem com diferentes valores de tensão. Na sinalização RZ (1V), o bit 0 é representado por 0V e o bit 1 por 1V. Na sinalização RZ (2V), o bit 0 é representado com 0V e o bit 1 com 2V. Nos dois cenários o sinal recebido não recebeu tratamento com filtro casado.




Figura 2 – Comparação de desempenho de erro entre as sinalizações RZ (1V) e RZ (2V)

A Figura 2 mostra que a probabilidade de erro das duas sinalizações cai conforme o valor de SNR aumenta, porem a sinalização RZ (2V) teve melhor desempenho. Isso acontece porque a potência da sinalização RZ (2V), e consequentemente a Energia de bit (Eb), é maior do que a da sinalização RZ (1V). A energia de bit aumenta a razão usada como parâmetro para calcular a probabilidade de erro de bit (Pb) (ver Equação 2.2). Quanto maior o parâmetro passado para a função Q, menor será a probabilidade de erro.

3.2.2 RZ (1V) X RZ (1V) com filtro casado

A segunda comparação foi feita entre sinalizações RZ unipolares, as duas com a mesma representação de bit (0V \rightarrow bit 0, 1V \rightarrow bit 1), porem o segundo sinal recebeu tratamento com filtro casado.




Figura 3 – Comparação de desempenho de erro entre as sinalizações RZ (1V) e RZ (1V) com filtro casado

Nessa comparação a potência das sinalizações transmitidas é a mesma, porem a sinalização que recebeu o tratamento do filtro casado teve melhor desempenho. Isso aconteceu porque convenientemente o sinal foi amostrado em t=T, momento em que o sinal resultante do tratamento com o filtro casado tinha uma SNR maximizada (ver seção 2.4).

3.2.3 RZ (1V) com filtro casado X NRZ (1V) com filtro casado

A última comparação foi feita entre sinalizações RZ e NRZ, as duas tratadas com filtro casado, porem com representações de bit diferentes. Na sinalização RZ (1V), o bit 0 é representado por 0V e o bit 1 por 1V. Na sinalização NRZ (1V), o bit 0 é representado por -1V e o bit 1 por 1V.

Os dois sinais foram amostradas em t=T, onde o resultado do tratamento com filtro casado tem SNR maximizada, porem o que diferenciou os desempenhos foi a influência a energia de bit (Eb) das sinalizações. No cálculo da Pb da sinalização NRZ o fator Eb tem influencia dobrada em comparação com a sinalização RZ (ver Equação 2.1 e Equação 2.2), o que aumenta o fator passado como parâmetro para a função Q, resultando em menor probabilidade de erro de bit.




Figura 4 – Comparação de desempenho de erro entre as sinalizações RZ (1V) com filtro casado e NRZ (1V) com filtro casado

4 CONCLUSÕES

Este trabalho mostrou o resultado do uso de diferentes tipos de sinalização, do uso de filtro casado e o quanto esses dois conceitos influenciam no desempenho de erro de um sistema de comunicação.

Os resultados das simulações mostraram que quanto maior a potência do sinal transmitido, menor será a distorção do sinal pelo ruído térmico, diminuindo os erros de detecção. Além disso, a probabilidade de erro de bit também será menor se o sinal receber tratamento com filtro casado na recepção. Outra escolha que influencia positivamente o desempenho do sistema é a escolha pela sinalização NRZ.

Por fim, é possível concluir que o pior desempenho das simulações foi o cenário com sinalização RZ (1V) sem o tratamento com filtro casado. Os melhores resultados foram obtidos com a sinalização NRZ (1V) com uso do filtro casado.

A SCRIPTS

Códigos das simulações citadas neste relatório:

- Simulação 1
- Simulação 2