

北京航空航天大學

《微机原理》实验报告

姓名: 曹建钬

学号: 20375177

实验内容

(一) PC 机与 Cortex-M7 处理器之间串行通信

• 定义全局变量(如图1所示)和串口初始化函数(如图2所示):

```
#define HAL_TIMEOUT_VALUE 0xFFFFFFFF
#define countof(a) (sizeof(a)/sizeof(*(a)))

UART_HandleTypeDef UartHandle;
uint8 t RxBuffer[1];
```

图 1: 定义全局变量

```
15  void HAL_UART_MspInit(UART_HandleTypeDef *huart) {
       GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
      RCC_PeriphCLKInitTypeDef RCC_PeriphClkInit;
18
19
      __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE();
      HAL RCC GPIOD CLK ENABLE();
20
21
      /* Select HSI as source of USARTx clocks */
22
       RCC_PeriphClkInit.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_USART3;
23
24
       RCC_PeriphClkInit.Usart234578ClockSelection = RCC_USART3CLKSOURCE_HSI;
25
      HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&RCC_PeriphClkInit);
26
      /* Enable USARTx clock */
27
      __HAL_RCC_USART3_CLK_ENABLE();
28
29
30
      /*##-2- Configure peripheral GPIO ############ */
       /* UART TX GPIO pin configuration
31
                             = GPIO_PIN 8;
32
      GPIO_InitStruct.Pin
33
       GPIO_InitStruct.Mode
                                = GPIO MODE AF PP;
      GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;

GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH;

GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF7_USART3;
34
35
36
      HAL_GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStruct);
37
38
39
       /* UART RX GPIO pin configuraation*
40
      GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_9;
      GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF7_USART3;
41
42
43
      HAL GPIO Init (GPIOD, &GPIO InitStruct);
44
45
       /* NVIC for USART */
46
       HAL_NVIC_SetPriority(USART3_IRQn, 0, 1);
47
      HAL_NVIC_EnableIRQ(USART3_IRQn);
48
49
50 void HAL_UART_MspDeInit(UART_HandleTypeDef *huart) {
      /*## -1- Reset peripherals ###################
       __HAL_RCC_USART3_FORCE_RESET();
       HAL RCC USART3 RELEASE RESET();
       /*## -2- Disable peripherals and GPIO Clocks ####### */
        /* Configure UART Tx as alternate function*/
56
       HAL_GPIO_DeInit(GPIOD, GPIO_PIN_8);
          Configure UART rx as alternate function*/
57
58
       HAL_GPIO_DeInit(GPIOD, GPIO_PIN_9);
59
60
HAL_UART_IRQHandler(&UartHandle);
```

图 2: UART 初始化函数

• 主函数程序编写:

初始化串口句柄,并调用串口初始化函数 HAL_UART_Init,对串口进行初始化,如图 3 所示:

```
//输入代码部分
115
116
       UartHandle.Instance
                                      = USART3;
117
       UartHandle.Init.BaudRate
                                      = 115200;
       UartHandle.Init.WordLength
118
                                     = UART_WORDLENGTH_8B;
119
       UartHandle.Init.StopBits
                                      = UART_STOPBITS_1;
120
       UartHandle.Init.Parity
                                      = UART_PARITY_NONE;
121
       UartHandle.Init.HwFlowCtl
                                      = UART_HWCONTROL_NONE;
                                      = UART_MODE_TX_RX;
122
       UartHandle.Init.Mode
123
       UartHandle.Init.ClockPrescaler = UART_PRESCALER_DIV1;
       UartHandle.Init.OneBitSampling = UART_ONE_BIT_SAMPLE_DISABLE;
124
125
       UartHandle.Init.OverSampling
                                     = UART OVERSAMPLING 16;
126
127
       HAL_UART_MspInit(&UartHandle);
128
       USART3 IRQHandler();
129
       if (HAL UART Init (&UartHandle) != HAL OK) {
130
         Error_Handler();
131
       1
132
```

图 3: 初始化串口句柄

编写程序(如图 4),实现下述功能:通过 PC 机发送字符'Y',控制实验平台点亮 LED,并回传 PC 机"ON"; PC 机发送字符'N',实验平台熄灭 LED,并回传 PC 机"OFF"。且 PC 机发送其他字符时,实验平台返回发送的字符。

```
HAL_StatusTypeDef statu = 1;
133
 134
        while (1) {
 135
          while(statu){
 136
            statu = HAL_UART_Receive_IT(&UartHandle, (uint8_t*)&RxBuffer, 1);
 137
138
            if(RxBuffer[0] == 'Y')
 139
140
          LED1_GPIO_CLK_ENABLE();
 141
          GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructForLed1;
 142
          GPIO InitStructForLed1.Pin = LED1 PIN;
          GPIO_InitStructForLed1.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
 143
          GPIO_InitStructForLed1.Pull = GPIO_NOPULL;
 144
 145
          GPIO_InitStructForLed1.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH;
146
          HAL_GPIO_Init(LED1_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructForLed1);
147
          HAL GPIO WritePin(LED1 GPIO PORT, LED1 PIN, GPIO PIN SET);
 148
          char strSend[] =
                           "ON";
 149
          HAL_UART_Transmit(&UartHandle, (uint8_t*)&strSend, countof(strSend), HAL_TIMEOUT_VALUE);
150
151
 152
       else if(RxBuffer[0] == 'N')
 153
154
          LED1_GPIO_CLK_ENABLE();
155
          GPIO InitTypeDef GPIO InitStructForLed1;
          GPIO_InitStructForLed1.Pin = LED1_PIN;
 156
          GPIO_InitStructForLed1.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
157
158
         GPIO InitStructForLed1.Pull = GPIO NOPULL;
         GPIO InitStructForLed1.Speed = GPIO SPEED FREQ VERY HIGH;
159
         HAL_GPIO_Init(LED1_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructForLed1);
160
         HAL_GPIO_WritePin(LED1_GPIO_PORT, LED1_PIN, GPIO_PIN_RESET);
char strSend[] = "OFF";
161
162
163
         HAL UART Transmit (&UartHandle, (uint8 t*)&strSend, countof(strSend), HAL TIMEOUT VALUE);
164
165
166
         HAL_UART_Transmit(&UartHandle, (uint8_t*)&RxBuffer, countof(RxBuffer), HAL_TIMEOUT_VALUE);
167
168
         statu = 1;
169
170 白/*
```

图 4: 控制程序

思路为: 串口要想持续工作,首先应该让串口收发数据函数内嵌于循环结构中; 而要想让 PC 机发送字符后实验平台才执行对应任务,且实验平台发送完后应该处于等待输入而非持续输出的状态,这里我发现 HAL_UART_Receive_IT 函数的返回值类型为 HAL_StatusTypeDef, 如图 5 所示,而 HAL_StatusTypeDef 为枚举类型,如图 6 所示,所以调用串口接收数据函数后会返回整数 0,于是这里

用变量 statu 作为接收数据的标志,当未接收数据时一直进行执行 135-137 行的循环体,持续接收数据,一旦接收到了数据,则执行 138-167 行的判断语句,实现单次任务的执行。

```
1370 HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Receive_IT(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size)
1371 垣 {
1372
          ^{\star} Check that a Rx process is not already ongoing ^{\star}/
         if (huart->RxState == HAL_UART_STATE_READY)
1373
1374
1375
           if ((pData == NULL) || (Size == 0U))
1376
1377
             return HAL_ERROR;
1378
1379
1380
           __HAL_LOCK(huart);
1381
          /* Set Reception type to Standard reception */
huart->ReceptionType = HAL_UART_RECEPTION_STANDARD;
1382
1383
1384
1385
           if (!(IS_LPUART_INSTANCE(huart->Instance)))
1386 🖨
```

图 5: HAL UART Receive IT 函数返回值类型

```
39 | typedef enum

40 □ {

41 | HAL_OK = 0x00,

42 | HAL_ERROR = 0x01,

43 | HAL_BUSY = 0x02,

44 | HAL_TIMEOUT = 0x03

45 | HAL_StatusTypeDef;

46 |
```

图 6: 枚举类型

• 验证:

PC 机通过端口与实验平台连接,如图 7 所示,连接成功,且使用 COM7 虚拟端口:



图 7: 连接成功

打开串口调试工具 sscom, 并打开串口, 如图 8 所示:



图 8: 打开串口调试工具

发送字符 'Y', 实验平台 LED1 亮, 如图 9 所示, 返回 "ON", 如图 10 所示:




图 9: 实验平台 LED1 亮




图 10: 返回"ON"

发送字符'N',实验平台 LED1 熄灭,如图 11 所示,返回"OFF",如图 12 所示:



图 11: 实验平台 LED1 熄灭



图 12: 返回 "OFF"

示:

发送其他字符/字符串,实验平台无响应,返回发送的字符,如图 13, 14 所




图 13: 发送字符 'A'




图 14: 发送字符串 "Hello World!"

综上, 需求满足。

(二)定时器:利用定时器完成 LED 灯的闪烁、利用定时器的 PWM 输出模式,实现 LED 灯渐变(呼吸灯)

- 1. 完成 LED 灯闪烁,通过修改 arr 和 psc,达到快闪和慢闪的效果,其中快闪周期 1s,慢闪周期 5s:
- 创建定时器句柄和定时器初始化函数,如图 15 所示:

```
11 TIM HandleTypeDef TIM3 Handler;
12
13
14 void TIM3_Init(uint16_t arr,uint16_t psc)
15 □ {
16
       TIM3_Handler.Instance = TIM3;
17
       TIM3 Handler.Init.Prescaler = psc;
      TIM3_Handler.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
18
19
       TIM3 Handler.Init.Period = arr;
       TIM3 Handler.Init.ClockDivision = TIM CLOCKDIVISION DIV1;
20
       HAL_TIM_Base_Init(&TIM3_Handler);
21
       HAL_TIM_Base_Start_IT(&TIM3_Handler);
22
23
24
```

图 15: 创建定时器句柄和初始化函数

• 初始化定时器中断相关函数,如图 16 所示:

```
void HAL_TIM_Base_MspInit(TIM_HandleTypeDef *htim)
27
           if (htim->Instance==TIM3)
28
29
                HAL_RCC_TIM3_CLK_ENABLE();
              HAL_NVIC_SetPriority(TIM3_IRQn,1,3);
31
             HAL_NVIC_EnableIRQ(TIM3_IRQn);
32
33 }
      void TIM3_IRQHandler(void)
36 ঢ় {
           HAL_TIM_IRQHandler(&TIM3_Handler);
38 }
40 void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
41 ⊟ {
42
           if(htim==(&TIM3 Handler)){
             LED1_GPIO_CLK_ENABLE();
44
             GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructForLed1;
           GPIO_InitStructForLedl.Pin = LED1_PIN;

GPIO_InitStructForLedl.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;

GPIO_InitStructForLedl.Pull = GPIO_NOPULL;

GPIO_InitStructForLedl.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH;

HAL_GPIO_Init(LED1_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructForLedl);

HAN_GRIO_MovitoPio_(IRD1_GRIO_PORT, LED1_RIM_INIT_CRIO_PORT);
45
46
48
49
             HAL GPIO WritePin(LED1 GPIO PORT, LED1 PIN, 1-HAL GPIO ReadPin(LED1 GPIO PORT, LED1 PIN));
50
```

图 16: 定时器中断相关函数

• 快闪主函数程序如图 17 所示:

```
快闪时T = 1s = \frac{((arr+1)*(psc+1))}{Ft}, 其中Ft = 200MHz, 可取arr = 9999, psc = 19999。
```

图 17: 快闪 T=1s

快闪视频见附件。

• 慢闪主函数程序如图 18 所示:

```
慢闪时 T = 5s = \frac{((arr+1)*(psc+1))}{Ft},其中 Ft = 200MHz,可取 arr = 49999, psc = 19999。
```

图 18: 慢闪 T=5s

慢闪视频附件。

- 2. 完成 Nucleo 板的底板 LED1 (PE11, TIM1 CH2) 呼吸灯实验:
- 创建定时器句柄和定时器 1 通道 2 句柄,如图 19:

```
12 TIM_HandleTypeDef TIM1_Handler;
13 TIM_OC_InitTypeDef TIM1_CH2Handler;
```

图 19: 创建定时器句柄和通道

• 编写初始化 TIM1 的 PWM 函数,如图 20 所示:

```
15 void TIM1_PWM_Init(uint16_t arr,uint16_t psc)
16 □ {
17
        TIM1_Handler.Instance = TIM1;
18
        TIM1_Handler.Init.Prescaler = psc;
19
        TIM1_Handler.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
20
        TIM1_Handler.Init.Period = arr;
21
        TIM1 Handler.Init.ClockDivision = TIM CLOCKDIVISION DIV1;
22
        HAL_TIM_Base_Init(&TIM1_Handler);
23
24
        TIM1 CH2Handler.OCMode=TIM OCMODE PWM1;
25
        TIM1 CH2Handler.Pulse=arr/2;
26
        TIM1 CH2Handler.OCPolarity=TIM OCPOLARITY LOW;
        HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&TIM1_Handler,&TIM1_CH2Handler,TIM_CHANNEL 2);
27
        HAL_TIM_PWM_Start(&TIM1_Handler,TIM_CHANNEL_2);
28
29
```

图 20: 初始化 TIM1 的 PWM 函数

• 编写定时器底层驱动,如图 21 所示:

```
31 void HAL_TIM_PWM_MspInit(TIM_HandleTypeDef *htim)
32 □ {
33
        GPIO InitTypeDef GPIO Initure;
        __HAL_RCC_TIM1_CLK_ENABLE();
34
35
        __HAL_RCC_GPIOE_CLK_ENABLE(); //PE11
36
37
        GPIO Initure.Pin=GPIO PIN 11; //PE11
38
        GPIO Initure.Mode=GPIO MODE AF PP;
        GPIO_Initure.Pull=GPIO_PULLUP;
39
40
        GPIO_Initure.Speed=GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH;
41
        GPIO_Initure.Alternate=GPIO_AF1_TIM1;
42
        HAL_GPIO_Init(GPIOE,&GPIO_Initure);
43
44 }
```

图 21: 定时器底层驱动

• 设置 TIM1 通道 2 的占空比函数,如图 22 所示:

```
46 void TIM_SetTIM1Compare2(uint32_t compare)
47 □ {
48    TIM1->CCR2=compare;
49  }
```

图 22:设置占空比函数

主函数编写:

```
//输入代码部分
         HAL_TIM_PWM_MspInit(&TIM1_Handler);
103
104
         TIM1 PWM Init (255,199);
int i = 0;
         while(1) {
  if(i <= 255) {
    TIM_SetTIM1Compare2(i);</pre>
 106
108
109
110 =
           else if(i <= 510){
111
112
              TIM_SetTIM1Compare2(510-i);
113
114 🖯
            else
           i = 0;
115
116
            HAL Delav(10);
 117
119
```

图 23: 主函数

这里 103 行直接调用了 HAL_TIM_PWM_MspInit 且程序能正常运行,视频见附件,按理说应该使用 HAL_TIM_PWM_Init,但因为实验平台在队友手里,不想麻烦他再跑一遍,因此没有验证 HAL TIM PWM Init 函数是否可行。

(三)ADC 实验:将光敏电阻两端电压通过 ADC 转换为数字信号,通过数字信号的大小控制 PWM 输出,从而控制底板 LED1 亮度

• 初始化 ADC 并创建 ADC 句柄:

```
53 ADC_HandleTypeDef ADC3_Handler;
55 ⊟void MY_ADC_Init(void) {
        ADC3_Handler.Instance=ADC3;
        ADC3_Handler.Init.ClockPrescaler=ADC_CLOCK_SYNC_PCLK_DIV4;
        ADC3_Handler.Init.Resolution=ADC_RESOLUTION_16B;
58
       ADC3_Handler.Init.ScanConvMode=DISABLE;
        ADC3_Handler.Init.EOCSelection=ADC_EOC_SINGLE_CONV;
       ADC3 Handler.Init.LowPowerAutoWait=DISABLE;
        ADC3 Handler.Init.ContinuousConvMode=DISABLE;
       ADC3_Handler.Init.NbrOfConversion=1;
        ADC3_Handler.Init.DiscontinuousConvMode=DISABLE;
       ADC3_Handler.Init.NbrOfDiscConversion=0;
        ADC3_Handler.Init.ExternalTrigConv=ADC_SOFTWARE_START;
       ADC3 Handler.Init.ExternalTrigConvEdge=ADC EXTERNALTRIGCONVEDGE NONE;
68
         ADC3_Handler.Init.BoostMode=ENABLE;
       ADC3 Handler.Init.Overrun=ADC_OVR_DATA_OVERWRITTEN;
        ADC3 Handler.Init.OversamplingMode=DISABLE;
71
        ADC3 Handler.Init.ConversionDataManagement=ADC CONVERSIONDATA DR;
72
        HAL ADC Init(&ADC3 Handler);
73
        HAL_ADCEx_Calibration_Start(&ADC3_Handler,ADC_CALIB_OFFSET,ADC_SINGLE_ENDED);
74
```

图 24: 初始化 ADC

编写 ADC 底层驱动:

```
77 - void HAL_ADC_MspInit(ADC_HandleTypeDef *hadc) {
     GPIO_InitTypeDef GPIO_Initure;
     __HAL_RCC_ADC3_CLK_ENABLE();
80
       HAL_RCC_GPIOF_CLK_ENABLE();
     __HAL_RCC_ADC_CONFIG(RCC_ADCCLKSOURCE_CLKP);
81
82
     GPIO Initure.Pin=GPIO PIN 6;
    GPIO Initure.Mode=GPIO MODE ANALOG;
8.5
     GPIO Initure.Pull=GPIO NOPULL;
86
     HAL GPIO Init (GPIOA, &GPIO Initure);
87
88
```

图 25: 编写 ADC 底层驱动

• 获取 ADC 值的函数:

```
89 = int16_t Get_Adc(int32_t ch) {
     ADC_ChannelConfTypeDef ADC3_ChanConf;
 91
      ADC3_ChanConf.Channel=ch;
92
     ADC3 ChanConf.Rank=ADC REGULAR RANK 1;
 93
     ADC3_ChanConf.SamplingTime=ADC_SAMPLETIME_64CYCLES_5;
     ADC3_ChanConf.SingleDiff=ADC_SINGLE_ENDED;
 94
      ADC3 ChanConf.OffsetNumber=ADC_OFFSET_NONE;
 95
96
     ADC3 ChanConf.Offset=0;
 97
     HAL ADC ConfigChannel(&ADC3 Handler, &ADC3 ChanConf);
98
99
      HAL_ADC_Start(&ADC3_Handler);
100
101
      HAL ADC PollForConversion(&ADC3 Handler, 10);
102
      return(int16_t) HAL_ADC_GetValue(&ADC3_Handler);
103 }
```

图 26: 单次获取 ADC 值

• 获取指定通道的转换值,取 times 次,然后平均,后续主函数调用时 times 取 5:

图 27: 获得指定通道的转换值

• 主函数代码如图 28 所示,用手慢慢遮挡光敏电阻,此时光强减小,则底板 LED1 也越来越暗,视频见附件。

```
169
      //ADC
170
        int times=5;
171
        HAL_TIM_PWM_MspInit(&TIM1_Handler);
172
        HAL_ADC_Init(&ADC3_Handler);
173
         MY_ADC_Init();
174
         TIM1_PWM_Init(65535,19);
175
        int adcGet=0;
176 🖨
        while(1){
177
          adcGet=Get_Adc_Average(ADC_CHANNEL_8, times);
178
          TIM SetTIM1Compare2(adcGet);
179
           HAL Delay(500);
180
      }
```