Trabalho Prático 2 - Parte 2 Um Estudo sobre o FreeRTOS e suas APIs

Guilherme Philippi
Campus Blumenau
Universidade Federal de Santa Catarina
UFSC
guilherme.philippi@grad.ufsc.br

25 de junho de 2019

Sumário

1	Sincronização de processos utilizando filas	1
2	Mecanismos de escalonamento	4
3	Tarefas Periódicas	5
\mathbf{R}	eferências	5

1 Sincronização de processos utilizando filas

A implementação que se segue esboça um problema clássico de sincronização de processos, o produtor/consumidor. Teve-se como objetivo implementar um grupo de tasks produtoras de conteúdo que é desenhado em uma tela por outra task consumidora. Note que esta é uma implementação prática, feita na IDE Arduino, utilizando um Arduino Mega, um display OLED GM009605 e um Joystick bidimensional modelo KY-023.

Segue o exemplo da solução deste problema utilizando a linguagem C:

```
#include <Arduino_FreeRTOS.h>
#include "U8glib.h"
#include "queue.h"

void Update( void *pvParameters );
void UpdateBullet( void *pvParameters );
void Draw( void *pvParameters );
QueueHandle_t mutex, queue;

struct Data

float x, y;

float x, y;

int id;
};
```

```
14
15
16 USGLIB SSD1306 128X64 uSg(USG IC OPT NO ACK); // model of display
    const uint8_t bullet[] U8G_PROGMEM = {
17
     0x00\;,\;\;0x00\;,\;\;0x00\;,\;\;0x00\;,\;\;0x00\;,\;\;0x00\;,\;\;0x00\;,\;\;0x00\;,\;\;0x00\;,
18
     0x00, 0x3c, 0x00, 0xff, 0xff, 0xc0, 0xff, 0xff, 0xc0,
19
     0x00, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
20
    0x00, 0x00, 0x00,
21
22
23
24 const uint8 t smile[] U8G PROGMEM = {
     0x07, 0xfe, 0x00, 0x1e, 0x07, 0x80, 0x3c, 0x03, 0xc0,
25
     0x70, 0x00, 0xe0, 0x60, 0x00, 0x60, 0xe0, 0x00, 0x70,
26
     0xc6, 0x06, 0x30, 0x87, 0x0e, 0x10, 0x86, 0x06, 0x10,
27
     0x80, 0x00, 0x10, 0x80, 0x00, 0x10, 0x88, 0x01, 0x10,
28
     0x8c\;,\;\;0x03\;,\;\;0x10\;,\;\;0xce\;,\;\;0x07\;,\;\;0x30\;,\;\;0xe7\;,\;\;0x0e\;,\;\;0x70\;,
29
     0x63, 0xfc, 0x60, 0x70, 0x00, 0xe0, 0x3c, 0x03, 0xc0,
     0x1e, 0x07, 0x80, 0x07, 0xfe, 0x00,
31
32
  };
33
  void setup() {
34
     mutex = xQueueCreate(1, sizeof(int));
35
     if(mutex == 0) return;
36
     queue = xQueueCreate(10, sizeof(struct Data*));
37
     if(queue == 0) return;
38
39
     // Now set up two Tasks to run independently.
40
     xTaskCreate(
41
       Update
42
           (const portCHAR *) "Produtor" // A name just for humans
43
                // This the stack size
           128
44
          NULL
45
              // Priority, with 3 being the highest, and 0 being the lowest.
46
          NULL);
47
48
     xTaskCreate(
49
       UpdateBullet
50
           (\,\mathbf{const}\  \, \mathrm{portCHAR}\  \, *)\,"\, Produtor\,"\  \, //\  \, \textit{just for humans}
51
           128 // This the stack size
52
          NULL
53
          1 // Priority
54
          NULL);
55
56
57
     xTaskCreate(
58
       Draw
59
           (const portCHAR *) "Consumidor" // just for humans
60
           128 \quad // \quad This \quad the \quad stack \quad size
          NULL
62
              // Priority
          3
63
          NULL);
64
65 }
66
67 void loop()
     // Empty. Things are done in Tasks.
69
70 }
71
```

```
72 void UpdateBullet(void *pvParameters attribute ((unused)))
73
74
        UpdateBullet
7.5
        Wait for a mutex to fire the bullet
76
77
     int count = 0;
78
     for (;;) {
79
        if (xQueueReceive(mutex, NULL, (TickType_t)10) == pdTRUE)\{ //bullet walk \}
80
          count = 5;
81
          struct Data data, *pdata;
82
          data.x = ((float) analogRead(0)/1024)*64-4;
83
          data.y = ((float) analogRead(1)/1024)*128 + count;
84
          data.id = 2;
85
86
          pdata = \&data;
87
          // try send or block
          \mathbf{while}(\mathbf{xQueueSend}(\mathbf{queue}, (\mathbf{void}*)\&\mathbf{pdata}, (\mathbf{TickType} \ \mathbf{t})0) == \mathbf{errQUEUE} \ \mathbf{FULL})
89
            vTaskDelay(1);
90
        else count = 0;
91
        vTaskDelay(1); // One tick delay (15ms) in between reads for stability
92
93
   }
94
95
   void Update(void *pvParameters __attribute__((unused)))
96
97
98
        Update
99
        Reads a digital input on pin 2 for fire the bullet
100
        and reads analogical inputs A0 and A1 for control of smiles position
101
102
     uint8 t button = 2;
103
104
     // make the button's pin an input:
105
     pinMode(button, INPUT PULLUP);
106
107
     for (;;)
108
109
        if (!digitalRead(button)){
1\,1\,0
111
          //bullet walk
          xQueueSend(mutex, NULL, (TickType t)0);
112
        }
113
        //smile:)
114
        struct Data data, *pdata;
115
        data.x = ((float) analogRead(0)/1024)*64-4;
116
        data.y = ((float) analogRead(1)/1024)*128-4;
117
        data.id\ =\ 1;
118
119
        pdata = \&data;
120
        // try send or block
121
        while (xQueueSend(queue, (void*)&pdata, (TickType t)0) == errQUEUE FULL)
122
123
          vTaskDelay(1);
        vTaskDelay(1); // one tick delay (15ms) in between reads for stability
124
125
126
127
128 void Draw(void *pvParameters __attribute__((unused)))
129 {
```

```
130
        Draw
131
        Reads the buffer of images description in queue and draw it in the display
132
133
         picture loop
134
      u8g.firstPage();
135
      do {
136
        struct Data *data;
137
        // try receive or block
138
        while (xQueueReceive(queue, &data, (TickType t)10) == pdFALSE) vTaskDelay(1);
139
140
         if(data->id == 1)
141
           u8g.drawBitmapP(data \rightarrow y, data \rightarrow x, 3, 20, smile);
142
         else if (data \rightarrow id = 2)
143
           u8g.drawBitmapP\left(\,data\!-\!\!>\!\!y\,,\ data\!-\!\!>\!\!x\,,\ 3\,,\ 10\,,\ bullet\,\right);
144
145
146
        vTaskDelay(1);
147
      } while(u8g.nextPage());
148
149
```

2 Mecanismos de escalonamento

Nesta seção iremos analisar o comportamento do escalonador do FreeRTOS. Para melhor compreendê-lo, executou-se o código visto abaixo duas vezes, donde, na segunda vez, modificou-se o valor de prioridade de apenas uma das tasks para 2.

```
1 #include <Arduino FreeRTOS.h>
void vTask1( void * pvParameters ){
    for ( ;; ) {
      Serial.println("*");
5
6
  void vTask2( void * pvParameters ){
    for ( ;; ) {
      Serial.println("+");
10
11
12
  void setup(){
13
    Serial.begin (115200);
14
    xTaskCreate( vTask1, "Periodic", 128, NULL, 1, NULL );
    xTaskCreate(vTask2, "Periodic", 128, NULL, 1, NULL);
16
17 }
1.8
19 void loop(){
20 }
```

Com esses testes pode-se verificar que, quando as tasks tem a mesma prioridade, tendem a executar na mesma proporção, porém, do contrário, quando uma task tem mais prioridade que as demais, fica evidente o efeito de *starvation*, ou seja, a task com maior prioridade não para de ser executada e a task com menor prioridade nunca entra em execução.

Segundo a documentação oficial do FreeRTOS [1]: "The FreeRTOS scheduler ensures that tasks in the Ready or Running state will always be given processor

(CPU) time in preference to tasks of a lower priority that are also in the ready state. In other words, the task placed into the Running state is always the highest priority task that is able to run.", isto é, em tradução livre, a tarefa que entra em execução é sempre a tarefa com maior prioridade que esteja preparada para executar. Pode-se concluir então que o FreeRTOS implementa um escalonador simples baseado em *Escalonamento por Prioridade*.

3 Tarefas Periódicas

Comumente necessita-se garantir a periodicidade de certas tarefas em sistemas de tempo real, como a leitura de um determinado sensor que desempenha o controle crítico de uma válvula de pressão. Para que se tenha essa garantia, é necessário um estudo sobre as diferentes formas de controle temporal no FreeRTOS.

Pode-se perceber que, nos exemplos anteriores, nós só havíamos utilizado o método vTaskDelay(), o qual tem o objetivo de manter uma tarefa em modo de espera até que uma certa quantidade de batidas do relógio do processador sejam efetuadas. Pode-se calcular o tempo que a tarefa ficará aguardando utilizando, por exemplo, a constante portTICK_PERIOD_MS que retorna o período de cada batida do relógio.

Infelizmente essa não é uma boa solução quando se quer garantir um período constante para a execução de uma tarefa. Perceba que, no fim deste método, apenas é habilitado que a task volte a ser executada. Nada garante que ela realmente entrará em execução naquele momento. Pior ainda, na verdade, garante-se que ela sempre demorará a mais o tempo que o kernel necessita para coloca-la em execução. Note que uma grande quantidade de repetições gera um erro acumulado significativo.

Uma solução alternativa para este problema é a utilização da função vTaskDelayUntil(), que, diferentemente da sua prima já comentada, esta retorna a ser executada em um tempo exato passado como parâmetro. Na verdade, ela recebe dois parâmetros: pxPreviousWakeTime, que diz quando foi a ultima vez que ela foi chamada; e xTimeIncrement, que é daqui a quantos ciclos ela será executada. Ou seja, com esses dois parâmetros pode-se garantir que a tarefa volte a ser executada exatamente em pxPreviousWakeTime+xTimeIncrement.

Segundo a documentação oficial [1]: "Whereas vTaskDelay() specifies a wake time relative to the time at which the function is called, vTaskDelayUntil() specifies the absolute (exact) time at which it wishes to unblock.", isto é, em tradução livre, diferentemente da vTaskDelay(), vTaskDelayUntil() especifica o tempo exato em que se quer executar.

Segue exemplo de implementação de uma tarefa periódica no FreeRTOS.

```
1 #include <Arduino_FreeRTOS.h>
2
3 void vTask( void * pvParameters ){
4    for( ;; ){
5      vTaskDelay(1);
6    }
7 }
8
9 // Perform an action every 200ms.
10 void vTaskFunction( void * pvParameters )
11 {
```

```
TickType t xLastWakeTime;
12
     {\bf const} \ \ {\tt TickType\_t} \ \ {\tt xFrequency} \ = \ 200 \ \ / \ \ {\tt portTICK\_PERIOD\_MS};
13
14
     // \ \ Initial is e \ \ the \ \ xLastWakeTime \ \ variable \ \ with \ \ the \ \ current \ \ time \, .
15
     xLastWakeTime = xTaskGetTickCount();
16
     for ( ;; )
17
18
        // Wait for the next cycle.
19
        vTaskDelayUntil( &xLastWakeTime, xFrequency );
20
        Serial.println("Tick");
21
     }
22
23 }
24
25 void setup(){
     Serial.begin (2000000);
26
     xTaskCreate( vTaskFunction, "Periodic", 128, NULL, 1, NULL);
^{27}
     xTaskCreate(vTask, "*", 128, NULL, 2, NULL);
28
29 }
30
31 void loop(){
32 }
```

Referências

[1] Richard Barry. FreeRTOS reference manual: API functions and configuration options. Real Time Engineers Limited, 2009.