## Proyecto 1 - Reloj

Programación de microcontroladores David Otoniel Carranza Méndez – 23979

Link: https://github.com/car23979/ProyectoNo1\_Reloj.git

Link: https://youtu.be/YNLXwt6Rt64

El proyecto va de un reloj digital programable con capacidad para mostrar la hora, fecha y configurar una alarma, implementado en el microcontrolador **ATmega328P** (equivalente al Arduino Uno). El sistema integra múltiples subsistemas:

Temporización precisa mediante el uso de timers hardware.

Multiplexación de displays para reducir el uso de pines.

**Gestión de interrupciones** para manejar botones, actualizaciones de tiempo y alarmas.

Indicadores visuales (LEDs) para mostrar el modo de operación.

El código está escrito en ensamblador AVR, optimizado para aprovechar al máximo los recursos del microcontrolador. A continuación, se desglosan los componentes, cálculos y diagramas clave.

2. Metodología de Diseño

El sistema se divide en tres capas principales:

a. Capa de Hardware

Displays de 7 segmentos: Cuatro dígitos con ánodo común, controlados por transistores PNP.

Botones: Tres pulsadores para ajustar valores (incremento, decremento) y cambiar modos.

Buzzer: Zumbador activo controlado por un transistor NPN para generar la alarma.

LEDs indicadores: Cuatro LEDs para señalar el modo actual (reloj, fecha, configuración).

b. Capa de Firmware

Temporizadores:

**Timer0**: Gestiona la multiplexación de displays y el parpadeo de LEDs.

Timer1: Controla el incremento del tiempo (minutos, horas, días, meses).

Interrupciones:

PCINTO: Detecta cambios en los botones.

TIMERO\_OVF y TIMER1\_OVF: Manejan eventos periódicos.

c. Capa de Lógica de Control

Registros: Almacenan valores de tiempo actual (R19-R25) y alarma (R3, R5, R12, R13).

Máquina de estados: Nueve modos operativos gestionados por el registro R17.

3. Descripción Detallada del Hardware

a. Displays de 7 Segmentos

Configuración:

Segmentos (PORTD): PD0-PD7 controlan los segmentos A-G y el punto decimal.

Dígitos (PORTC): PCO-PC3 activan los transistores PNP que alimentan cada dígito.

Multiplexación:

Cada dígito se enciende durante 5 ms en secuencia, creando la ilusión de continuidad.

Frecuencia de refresco: 200 Hz (4 dígitos × 5 ms).

b. Circuito de Botones

Pines:

PB1 (Decremento): Pin físico 15.

PB2 (Incremento): Pin físico 16.

PB4 (Modo): Pin físico 18.

**Pull-up interno**: Habilitado para evitar estados flotantes.

**Debouncing**: Implementado por software con retardos de 50 ms.

c. Buzzer y Transistor

Configuración:

PB5 (D13): Controla la base del transistor NPN (2N2222).

**Resistencia de base**:  $1k\Omega$  para limitar la corriente.

Fuente externa: Utilizada si el buzzer requiere más de 5V.

4. Descripción Detallada del Firmware

a. Inicialización del Sistema

Stack Pointer (SP): Configurado en 0x03FF (final de la RAM).

Puertos I/O:

PORTD y PORTC: Salidas para displays.

PORTB: PB1, PB2 y PB4 como entradas con pull-up; PB0, PB3, PB5 como salidas.

Timers:

Timer0: Prescaler 64, recarga en 0xB2 para desbordamientos cada 5 ms.

Timer1: Prescaler 1024, recarga en 0x1B1E para desbordamientos cada 1 minuto.

b. Rutinas Clave

### **MULTIPLEX**:

Alterna entre dígitos usando el contador R24.

Consulta la tabla TABLITA para convertir valores numéricos a segmentos.

### CHECK\_ALARM:

Compara los registros de tiempo actual (R19, R22, R23, R25) con los de la alarma (R3, R5, R12, R13).

Activa el buzzer si hay coincidencia.

### Interrupciones:

TIMERO\_OVF: Alterna dígitos y parpadea LEDs.

**TIMER1\_OVF**: Incrementa minutos, horas, días y meses.

c. Máquina de Estados (Modos)

Modo Descripción		LEDs Activos
0	Reloj Normal	Ninguno
1	Fecha Normal	PC4
2	Configurar Minutos Reloj	PB0
3	Configurar Horas Reloj	PB0 + PB3
4	Configurar Mes	PC5
5	Configurar Día	PC4 + PC5
6	Configurar Minutos Alarma	a PB3
7	Configurar Horas Alarma	PC4 + PB3
8	Alarma Apagada	Ninguno

### 5. Cálculos Técnicos

a. Temporización del Timer0

Objetivo: Refrescar displays cada 5 ms.

Frecuencia del reloj: 1 MHz (prescaler global de 16).

Fórmula:

 $\label{ticks} Ticks=Frecuencia Prescaler \times Tiempo=1,000,00064 \times 0.005 = 78.125 \\ Ticks=Prescaler \\ Frecuencia \times Tiempo=641,000,000 \times 0.005 = 78.125 \\ Ticks=Prescaler \\ Frecuencia \times Tiempo=641,000,000 \times 0.005 = 78.125 \\ Ticks=Prescaler \\ Frecuencia \times Tiempo=641,000,000 \times 0.005 = 78.125 \\ Ticks=Prescaler \\ Frecuencia \times Tiempo=641,000,000 \times 0.005 = 78.125 \\ Ticks=Prescaler \\ Frecuencia \times Tiempo=641,000,000 \times 0.005 = 78.125 \\ Ticks=Prescaler \\ Frecuencia \times Tiempo=641,000,000 \times 0.005 = 78.125 \\ Ticks=Prescaler \\ Frecuencia \times Tiempo=641,000,000 \times 0.005 = 78.125 \\ Ticks=Prescaler \\ Frecuencia \times Tiempo=641,000,000 \times 0.005 = 78.125 \\ Ticks=Prescaler \\ Frecuencia \times Tiempo=641,000,000 \times 0.005 = 78.125 \\ Ticks=Prescaler \\ Ticks=Prescaler \\ Frecuencia \times Tiempo=641,000,000 \times 0.005 = 78.125 \\ Ticks=Prescaler \\ Ticks=Prescal$ 

Valor de recarga:

TCNT0=256-78=178=0xB2TCNT0=256-78=178=0xB2

b. Temporización del Timer1

Objetivo: Incrementar minutos cada 1 minuto lógico.

Fórmula:

Ticks=1,000,0001024×60≈58,594Ticks=10241,000,000×60≈58,594

Valor de recarga:

c. Consumo Eléctrico


Corriente por segmento: 20 mA (típico para displays de 7 segmentos).


**Corriente promedio:** 


lavg=20 mA×7×0.25=35 mA (por di'gito)lavg=20mA×7×0.25=35mA(por digito)

**Transistor PNP**: BC327 con β≥100β≥100, capaz de manejar hasta 500 mA.

# Diagramas:









# Registro de Alarma - R5: Minutos (unidades) - R3: Minutos (decenas) - R12: Horas (unidades) - R13: Horas (decenas) Comparador de Tiempo -Rutina CHECK\_ALARM - Activa/descativa buzzer

Circuito del buzzer

- PB5 - Transistor NPN
- Buzzer activo/pasivo





# PORTD (Segmentos)

- PD0-PD7: Control de segmentos A-G y punto decimal

# PORTC (Dígitos)

- PC0 - PC3: Control de transistores PNP para dígitos 1-4



Displays de 7 segmentos (ánodo común)

- 4 dígitos con segmentos A-G y DP