

ESPECIFICACIONES DE MAQUINAS

Nº DE SERIE	B/1013	PORTEZUELO
MODELO	☐ VARIANT FR ☐ VARIANT TR ☐ VARIANT PG2 0 MIXTA ☐ VARIANT PG3 ☒ VARIANT PG4 ☒ MIXTA	
MOTOR	☐ LINDE Nº SERIE: _____ ☐ BONDIOLI Nº SERIE: _____ ☒ SM Nº DE SERIE: 2276030/13	
BOMBA	☒ BONDIOLI Nº SERIE: 2276347/00014	
ACEITE	☒ HV-68 ☐ HV-46 ☐ OTRO: _____	
AÑO	☒ 2023	
LATIGUILLOS	☐ HIDYMEC ☒ RAYFLEX ☐ FRENDI ☐ TALLER	
MANDO	☒ JOYSTICK Con pantalla y teclas de presostatos ☐ TELEMANDO Nº SERIE: _____	
INSTALACION	☒ Nº INSTALACION ELECTRICA: PG4MIX/187	
DISTRIBUIDOR	☐ ROQUET: ☐ BUCHER: _____ ☒ BONDIOLI: 150002 compensado	
TIPO PINZA	☐ 170 ESTRECHA ☒ 210 ANCHA	
TIPO APERTURA	☐ 70 ☒ 100	
TIPO DE CAJON	☒ FARVOLI: API00 MIX / 2124/2021 ☐ AGROMELCA: _____ ☐ NOLI: _____ ☐ ESTUPIÑA: _____	
TACOS	☐ 40 SHORES ☒ 50 SHORES 0 60 SHORES	
OBSERVACIONES	Cuadro enganche Balones 30 mm Cajón 6m. Motores Peladoras : 2277883/00031 sensor : 2272495/00044	

23001

SN 001



Listado de componentes Conjunto Joystick Vibradores_BS (20_marzo_2023)_rev_0

Listado de componentes conjunto Joystick P/N: BSC301					
Posicion	Ref._Comercial	Part_Number	Nº de Serie	Version	Descripcion del elemento
1				V. 1.3.0 FOR DIRECT RELEASE	FIRMWARE
2	ZFDJEG 0091	JEG 0091	F05120029		Joystick
3	MF 2424		MF22002		Tarjeta de microprocesador MF2424
4	DMG80480C043-P2WTC		PNT22002	1.221107	Pantalla
5			INF22002		Tarjeta interface
6		BSCP 2			Cable plano conexion MF2424_Ji1 - INF_J1D
7		BSCP 1			Cable plano conexion MF2424_Ji2 - INF_JS
8		CPP			Cable plano conexion pantalla - INF_JCA

OBSERVACIONES: ESTA PLACA TIENE LA SALIDA B CORTADA. ESTANADA CON LA ENTRADA DE CORRIENTE HACIA LOS PROPOSITOS



Pin Out del conector de 24 pines de la tarjeta MF2424 V1.1 Firmware V1.3.3					Descripción de la señal	
Pin	Nomen.	Nomen. V1.2	Entr.(E)/Sal.(S)			
A1	VBat_+	VBat_+	S		Salida de 12 Vcc	
A2	ENF	ENF	E			
A3	S5H2	S5H2	S		Entrada del sensor de las RPM de las peladoras	
A4	S6H2	S6H2	S		Comun selectora Grupo 2 EV	
A5	S7H2	S7H2	S		Comun selectora Grupo 4 EV	
					Vibrar Izquierda (modo aceituna)	
A6	S8H2	S8H2				Antigua entrada del sensor de RPM de la toma de fuerza del tractor. NO PUEDE UTILIZARSE. TRANSISTOR NECESARIO PARA SACAR MAS CORRIENTE.
A7	S9H2	S9H2	S		Vibracion (modo almendra)	Positivo
A8	S12H1	S12H1			Libre	
B1	VBat_-	VBat_-	S		Masa	
B2	Enc J	Enc	E			
B3	S5H1	S5H1	S		Entrada del sensor de tolva lleva	
B4	S6H1	S6H1	S		Comun selectora Grupo 1 EV	
B5	S7H1	S7H1	S		Comun selectora Grupo 3 EV	Negativo
B6	S8H1	S8H1	S		Vibrar Derecha (modo aceituna) / Peladoras andando (modo almendra)	Negativo
B7	S9H1	S9H1	S		ByPass vibracion (modo aceituna)	Positivo
B8	S12H2	S12H2	S		Sinfin Alimentacion	Positivo
C1	S2H2	S2H2	S		Tripunto	Positivo
C2	S2H1	S2H1	S		Grupo selección: Alargar (B3) Acortar (A3) Subir (B4) Bajar (A4)	Positivo
C3	S3H2	S3H2	S		Grupo selección: Volteo D (B3) Volteo I (A3) Giro D (B4) Giro I (A4)	Positivo
					Apertura y Cierre del paraguas. Parag A.D(B3), Parag C.D(A3), Parag A.I(B4), Parag C.I(A4)	Positivo



Vibrador_modelo_MIXTO_Conector_24_pines_Tarjeta_MF2424_V1.1_Firmware_V1.3.3_(20_marzo_2023)_rev_0

C4	S3H1	S3H1	S	Grupo selección: Trampilla A (B3) Trampilla C (A3) Dureza media (B4) Dureza blanda (A4)		Positivo
C5	S10H2	S10H2	S	Cerrar pinza		Positivo
C6	S10H1	S10H1	S	Abrir pinza		Positivo
C7	ENd	ENd	E	Entrada de sensor de presion		4-20 mA
C8	Enc_D	Enc	E	Libre		