

ESPECIFICACIONES DE MAQUINAS

Nº DE SERIE	B/1014 <u>MONTERRUBIO</u>
MODELO	☐ VARIANT FR ☐ VARIANT TR ☒ VARIANT PG2 0 MIXTA ☐ VARIANT PG3 ☐ VARIANT PG4 0 MIXTA
MOTOR	☐ LINDE Nº SERIE: _____ ☐ BONDOLI Nº SERIE: _____ ☒ SM Nº DE SERIE: <u>2276030/7</u>
BOMBA	☐ BONDOLI Nº SERIE: <u>2274478/00062</u>
ACEITE	☒ HV-68 ☐ HV-46 ☐ OTRO: _____
AÑO	☒ 2023
LATIGUILLOS	☐ HIDYMEC ☒ RAYFLEX ☐ FRENDI ☐ TALLER
MANDO	☒ JOYSTICK <u>con pantalla y pulsador rojo</u> ☐ TELEMANDO Nº SERIE: _____
INSTALACION	☒ Nº INSTALACION ELECTRICA: <u>PG2/322</u>
DISTRIBUIDOR	☐ ROQUET: ☐ BUCHER: _____ ☒ BONDOLI: <u>1813533</u>
TIPO PINZA	☐ 170 ESTRECHA ☒ 210 ANCHA
TIPO APERTURA	☐ 70 ☒ 100
TIPO DE CAJON	☒ FARVOLI: <u>AP100PLUS/2022/2257/600kg</u> ☐ AGROMELCA: _____ ☐ NOLI: _____ ☐ ESTUPIÑA: _____
TACOS	☐ 40 SHORES ☒ 50SHORES 0 60 SHORES
OBSERVACIONES	PG2 Largo (prolonga + 20cm) + 0'75 prol. ? (pendiente) Cuadro enganche Bulones 30 mm Cajón 6m. Pvesostatos 30-300 hrs.

22/03/2023

523003

SN/0003



Listado de componentes conjunto Joystick_P/N: BS CJ04					
Posicion	Ref._Comercial	Part_Number	Nº de Serie	Version	Descripcion del elemento
1					FIRMWARE
2	ZFDJE00091	SEO 0091	FOSIL 0018		Joystick
3	MF2424		MF22004	V.1.2.2	Tarjeta de microprocesador MF2424
4	DH68048243_02WTC		PNT22004	V17 22424	Pantalla
5			INF22004		Tarjeta interface
6		BSCP.2			Cable plano conexion MF2424_J11 - INF_J1D
7		BSCP.1			Cable plano conexion MF2424_J12 - INF_JS
8		CPP			Cable plano conexion pantalla - INF_JCA

OBSERVACIONES: ESTA PLACA TIENE LA SALIDA 8B CONECTA - ESTANADA CON LA EXTERNA DE CONECTA HACIA LOS ANALOGICOS



Pin Out del conector de 24 pines de la tarjeta MF2424 V1.1 Firmware V1.2.2

Pin	Nomen.	Nomen. V1.2	Entr.(E)/Sal.(S)	Descripción de la señal	Detalles	Observaciones
A1	VBat_+	VBat_+	S	Salida de 12 Vcc	Max. 1A	No da salida si no esta alimentada la placa
A2	ENf	ENf	E	Entrada del sensor de las RPM de las peladoras		Pulso a masa
A3	S5H2	S5H2	S	Comun selectora Grupo 2 EV	Negativo	
A4	S6H2	S6H2	S	Comun selectora Grupo 4 EV	Negativo	
A5	S7H2	S7H2	S	Vibrar Izquierda (modo aceituna)	Positivo	
A6	S8H2	S8H2				Antigua entrada del sensor de RPM de la toma de fuerza del tractor. NO PUEDE UTILIZARSE. TRANSISTOR NECESARIO PARA SACAR MAS CORRIENTE.
A7	S9H2	S9H2	S	Vibracion (modo almendra)	Positivo	El pin A7 da la señal vibracion en la configuracion mixta trabajando en modo almendra. EN MODO ACEITUNA NO HAY SALIDA POR ESTE PIN.
A8		S12H1		Libre		
B1	VBat_-	VBat_-	S	Masa		
B2	Enc.I	Ene	E	Entrada del sensor de tova lleva	Negativo	
B3	S5H1	S5H1	S	Comun selectora Grupo 1 EV	Negativo	
B4	S6H1	S6H1	S	Comun selectora Grupo 3 EV	Positivo	
B5	S7H1	S7H1	S	Vibrar Derecha (modo aceituna) / Peladoras andando (modo almendra)	Positivo	
B6	S8H1	S8H1	S	ByPass vibracion (modo aceituna)	Positivo	
B7	S9H1	S9H1	S	Sinfin Alimentacion	Positivo	
B8		S12H2	S	Tripunto	Positivo	
C1	S2H2	S2H2	S	Grupo selección: Alargar (B3) Acortar (A3) Subir (B4) Bajar (A4)	Positivo	
C2	S2H1	S2H1	S	Grupo selección: Volteo D (B3) Volteo I (A3) Giro D (B4) Giro I (A4)	Positivo	