

ESPECIFICACIONES DE MAQUINAS

Nº DE SERIE	B/1026 JOSE A. CALERO
MODELO	☐ VARIANT FR ☐ VARIANT TR ☐ VARIANT PG2 0 MIXTA ☐ VARIANT PG3 ☒ VARIANT PG4 0 MIXTA
MOTOR	☐ LINDE Nº SERIE: _____ ☐ BONDOLI Nº SERIE: _____ ☒ SM Nº DE SERIE: 2279829/1
BOMBA	☒ BONDOLI Nº SERIE: 2274428/00048
ACEITE	☒ HV-68 ☐ HV-46 ☐ OTRO: _____
AÑO	☒ 2023
LATIGUILLOS	☐ HIDYMEC ☒ RAYFLEX ☐ FRENDI ☐ TALLER
MANDO	☒ JOYSTICK ☐ TELEMANDO Nº SERIE: _____
INSTALACION	☒ Nº INSTALACION ELECTRICA: PG4/196
DISTRIBUIDOR	☐ ROQUET: ☐ BUCHER: _____ ☒ BONDOLI: 180085
TIPO PINZA	☐ 170 ESTRECHA ☒ 210 ANCHA
TIPO APERTURA	☒ 70 ☐ 100
TIPO DE CAJON	☐ FARVOLI: _____ ☐ AGROMELCA: _____ ☐ NOLI: _____ ☐ ESTUPIÑA: _____
TACOS	☐ 40 SHORES ☒ 50 SHORES ☐ 60 SHORES 7 Goma
OBSERVACIONES	- Soporte eslingas - Sin Paragüas - Wacho enganche Bujón 30mm - Pala López Ganado L601R - Sin latiguillos en distribuidor; si tacores.



Listado de componentes conjunto Joystick_P/N: BSCI01						
Nº SERIE: J22007						
Posicion		Ref. Comercial	Part_Number	Nº de Serie	Version	Descripcion del elemento
1					07/03/2023	FIRMWARE
2	ZFDJEO0091	JEO0091		F05120011		Joystick
3	MF2424			MF22008		Tarjeta de microprocesador MF2424
4	IG80480C043-02WTC			PNT22007	V.17 221214	Pantalla
5				INF22024		Tarjeta interface
6			BSCP2			Cable plano conexion MF2424_Ji1 - INF_J1D
7			BSCP1			Cable plano conexion MF2424_Ji2 - INF_JS
8			CPP			Cable plano conexion pantalla - INF_JCA

OBSERVACIONES:ESTA PLACA TIENE LA SALIDA 8B CORTADA,ESTAÑADA CON LA ENTRADA DE CORRIENTE DE LOS PRESOSTATOS,LA SALIDA 6A ESTA CORTADA Y ESTAÑADA PARA LOS R.P.M



Pin Out del conector de 24 pines de la tarjeta MF2424 V1.1 Firmware V.7-03-2023					Descripción de la señal		
Pin	Nomen.	Nomen. V1.2	Entr.(E)/Sal.(S)			Detalles	Observaciones
A1	VBat_+	VBat_+	S		Salida de 12 Vcc	Max. 1A	No da salida si no esta alimentada la placa
A2	ENf	ENf	E		Entrada del sensor de las RPM de las peladoras Comun selectora Grupo 2 EV Comun selectora Grupo 4 EV Vibrar Izquierda (modo aceituna)		Pulso a masa
A3	S5H2	S5H2	S				
A4	S6H2	S6H2	S			Negativo	
A5	S7H2	S7H2	S			Negativo	
						Positivo	
A6	S8H2	S8H2					Antigua entrada del sensor de RPM de la toma de fuerza del tractor. NO PUEDE UTILIZARSE. TRANSISTOR NECESARIO PARA SACAR MAS CORRIENTE.
A7	S9H2	S9H2	S		Vibracion (modo almendra)	Positivo	El pin A7 da la señal vibracion en la configuracion mixta trabajando en modo almendra. EN MODO ACEITUNA NO HAY SALIDA POR ESTE PIN.
A8		S12H1					
B1	VBat_-	VBat_-	S		Libre		
B2	Enc_I	Enc_I	E		Masa		
B3	S5H1	S5H1	S		Entrada del sensor de tolva lleva		
B4	S6H1	S6H1	S		Comun selectora Grupo 1 EV		
B5	S7H1	S7H1	S		Comun selectora Grupo 3 EV	Negativo	
B6	S8H1	S8H1	S		Vibrar Derecha (modo aceituna) / Peladoras andando (modo almendra)	Negativo	
B7	S9H1	S9H1	S		ByPass vibracion (modo aceituna)	Positivo	
B8		S12H2	S		Sinfin Alimentacion	Positivo	
C1	S2H2	S2H2	S		Tripunto	Positivo	
C2	S2H1	S2H1	S		Grupo selección: Alargar (B3) Acortar (A3) Subir (B4) Bajar (A4)	Positivo	
					Grupo selección: Volteo D (B3) Volteo I (A3) Giro D (B4) Giro I (A4)	Positivo	



Copia de Vibrador_modelo_MIXTO_Conector_24_pines_Tarjeta_MF2424_V1.1_Firmware_V1.3.3_(20_marzo_2023) (3)_rev_0

C3	S3H2	S3H2	S	Apertura y Cierre del paraguas. Parag A.D(B3), Parag C.D(A3), Parag A.I(B4), Parag C.I(A4)	Positivo	
C4	S3H1	S3H1	S	Grupo selección: Trampilla A (B3) Trampilla C (A3)	Positivo	
C5	S10H2	S10H2	S	Cerrar pinza	Positivo	
C6	S10H1	S10H1	S	Abrir pinza	Positivo	
C7	END	END	E	Entrada de sensor de presion	4-20 mA	
C8	Enc_D	Enc	E	Libre		