

- ~~Huamán~~ JOSE ANTONIO GARCIA (CHILE)

ESPECIFICACIONES DE MAQUINAS

Nº DE SERIE	B/1027 HERMANOS MURILLO
MODELO	☐ VARIANT FR ☐ VARIANT TR ☐ VARIANT PG2 0 MIXTA ☐ VARIANT PG3 ☒ VARIANT PG4 0 MIXTA
MOTOR	☐ LINDE Nº SERIE: _____ ☐ BONDIOLI Nº SERIE: _____ ☒ SM Nº DE SERIE: 2276030/42
BOMBA	☒ BONDIOLI Nº SERIE: 2274478/00055
ACEITE	☒ HV-68 ☐ HV-46 ☐ OTRO: _____
AÑO	☒ 2023
LATIGUILLOS	☐ HIDYMEC ☒ RAYFLEX ☐ FRENDI ☐ TALLER
MANDO	☐ JOYSTICK ☐ TELEMANDO Nº SERIE: _____
INSTALACION	☒ Nº INSTALACION ELECTRICA: PG4/180
DISTRIBUIDOR	☐ ROQUET: _____ ☐ BUCHER: _____ ☒ BONDIOLI: 180085
TIPO PINZA	☐ 170 ESTRECHA ☒ 210 ANCHA
TIPO APERTURA	☐ 70 ☒ 100
TIPO DE CAJON	☒ FARVOLI: AP100 Plus / 2306 / 2023 / 600 Kg ☐ AGROMELCA: _____ ☐ NOLI: _____ ☐ ESTUPIÑA: _____
TACOS	☐ 40 SHORES ☒ 50 SHORES 0 60 SHORES
OBSERVACIONES	2oparte 4 silentblochs Ensamble rápido bulones 30mm Cajon AP100 Plus 7+0'5 m.



J23010_rev_0

Listado de componentes conjunto Joystick_P/N: BSCJ01					
Nº SERIE: J23010			Fecha de fabricacion: 11-04-2023		
Posicion	Ref. Comercial	Part_Number	Nº de Serie	Version	Descripcion del elemento
1				V 1.3.10	FIRMWARE
2	ZFDJEO0091	JEO0091	G1601002		Joystick
3	MF2424		MF22011	V.1.1	Tarjeta de microprocesador MF2424
4	DMG80480C043-02WTC		PNT22010	V 131 230420	Pantalla
5			INF22014		Tarjeta interface
6		BSCP2			Cable plano conexion MF2424_Ji1 - INF_J1D
7		BSCP1			Cable plano conexion MF2424_Ji2 - INF_JS
8		CPP			Cable plano conexion pantalla - INF_JCA

OBSERVACIONES:ESTA PLACA TIENE LA SALIDA A7 CORTADA,ESTAÑADA CON LA ENTRADA DE CORRIENTE DE LOS PRESOSTATOS.LA SALIDA 6A ESTA CORTADA Y ESTAÑADA PARA LAS R.P.M,DUREZAS



Pin Out del conector de 24 pines de la tarjeta MF2424 V1.1 Firmware V1.2.2					Descripción de la señal			
Pin	Nomen.	Nomen. V1.2	Entr.(E)/Sal.(S)				Detalles	Observaciones
A1	VBat_+	VBat_+	S		Salida de 12 Vcc		Max. 1A	No da salida si no esta alimentada la placa
A2	ENf	ENf	E		Entrada del sensor de las RPM de las peladoras			Pulso a masa
A3	S5H2	S5H2	S		Comun selectora Grupo 2 EV		Negativo	
A4	S6H2	S6H2	S		Comun selectora Grupo 4 EV		Negativo	
A5	S7H2	S7H2	S		Vibrar Izquierda (modo aceituna)		Positivo	
A6	S8H2	S8H2						Antigua entrada del sensor de RPM de la toma de fuerza del tractor. NO PUEDE UTILIZARSE. TRANSISTOR NECESARIO PARA SACAR MAS CORRIENTE.
A7	S9H2	S9H2	S		Vibracion (modo almendra)		Positivo	El pin A7 da la señal vibracion en la configuracion mixta trabajando en modo almendra. EN MODO ACEITUNA NO HAY SALIDA POR ESTE PIN.
A8	S12H1	S12H1			Libre			
B1	VBat_-	VBat_-	S		Masa			
B2	Enc_I	Ene	E		Entrada del sensor de tolva lleva			
B3	S5H1	S5H1	S		Comun selectora Grupo 1 EV		Negativo	
B4	S6H1	S6H1	S		Comun selectora Grupo 3 EV		Negativo	
B5	S7H1	S7H1	S		Vibrar Derecha (modo aceituna) / Peladoras andando (modo almendra)		Positivo	
B6	S8H1	S8H1	S		ByPass vibracion (modo aceituna)		Positivo	
B7	S9H1	S9H1	S		Sinfin Alimentacion		Positivo	
B8	S12H2	S12H2	S		Tripunto		Positivo	
C1	S2H2	S2H2	S		Grupo selección: Alargar (B3) Acortar (A3) Subir (B4) Bajar (A4)		Positivo	
C2	S2H1	S2H1	S		Grupo selección: Volteo D (B3) Volteo I (A3) Giro D (B4) Giro I (A4)		Positivo	



Copia de Vibrador_modelo_MIXTO_Conector_24_pines_Tarjeta_MF2424_V1 1_Firmware_V1 3 3 (20_marzo_2023) (3)_rev_0

C3	S3H2	S3H2	S	Apertura y Cierre del paraguas. Parag A.D(B3), Parag C.D(A3), Parag A.I(B4), Parag C.I(A4)	Positivo
C4	S3H1	S3H1	S	Grupo selección: Trampilla A (B3) Trampilla C (A3) Dureza media (B4) Dureza blanda (A4)	Positivo
C5	S10H2	S10H2	S	Cerrar pinza	Positivo
C6	S10H1	S10H1	S	Abrir pinza	Positivo
C7	End	End	E	Entrada de sensor de presión	4-20 mA
C8	Enc_D	Enc	E	Libre	