

JUAN SELON

ESPECIFICACIONES DE MAQUINAS

Nº DE SERIE	B/1038
MODELO	☐ VARIANT FR ☐ VARIANT TR ☒ VARIANT PG2 0 MIXTA ☐ VARIANT PG3 ☐ VARIANT PG4 0 MIXTA
MOTOR	☒ LINDE Nº SERIE: sin chapa identificativa 85 ☐ BONDIOLI Nº SERIE: _____ ☐ SM Nº DE SERIE: _____
BOMBA	☐ BONDIOLI Nº SERIE: _____
ACEITE	☐ HV-68 ☒ HV-46 ☐ OTRO: _____
AÑO	☒ 2023
LATIGUILLOS	☐ HIDYMEC ☒ RAYFLEX ☐ FRENDI ☐ TALLER
MANDO	☒ JOYSTICK ☐ TELEMANDO Nº SERIE: _____
INSTALACION	☒ Nº INSTALACION ELECTRICA: PG2/478
DISTRIBUIDOR	☐ ROQUET: ☐ BUCHER: _____ ☒ BONDIOLI: 1813706
TIPO PINZA	☐ 170 ESTRECHA ☒ 210 ANCHA
TIPO APERTURA	☒ 70 ☐ 100
TIPO DE CAJON	☒ FARVOLI: API00PLUS/2255/2022/600 Kg ☐ AGROMELCA: _____ ☐ NOLI: _____ ☐ ESTUPIÑA: _____
TACOS	☒ 40 SHORES 0 50SHORES 0 60 SHORES
OBSERVACIONES	MAMTOU - R1 628 Cajon Plus 6m + 0'50



Listado de componentes conjunto Joystick_P/N: BSCJ01

Nº SERIE: J23021				Fecha de fabricacion: 04-05-2023	
Posicion	Ref._Comercial	Part_Number	Nº de Serie	Version	Descripcion del elemento
1				V1.3.10	FIRMWARE
2	ZFDJEO0091	JEO0091	G16010024		Joystick
3	MF2424		MF 2202	V 1.1	Tarjeta de microprocesador MF2424
4	DMG80480CC43-02WTC		PNT 22020	V.131 230420	Pantalla
5			INF 22021		Tarjeta interface
6		BSCP2			Cable plano conexion MF2424_Ji1 - INF_J1D
7		BSCP1			Cable plano conexion MF2424_Ji2 - INF_JS
8		CPP			Cable plano conexion pantalla - INF_JCA

OBSERVACIONES:MANITOU(LA VERSION DEL FIRMWARE ES V 1.3.10 activa baypass movimiento cuando vibra.)

Pin Out del conector de 24 pines de la tarjeta MF2424 V1.1 Firmware V1.3.10						
Descripción de la señal				Detalles		
Pin	Nomen.	Nomen. V1.2	Entr.(E) /Sal.(S)			Observaciones
A1	VBat_+	VBat_+	S	Salida de 12 Vcc	Max. 1A	No da salida si no esta alimentada la placa
A2	ENf	ENf	E	Entrada del sensor de las RPM de las peladoras	Negativo	Pulso a masa
A3	SSH2	SSH2	S		Negativo	
A4	SGH2	SGH2	S			
A5	S7H2	S7H2	S		Positivo	
A6	S8H2	S8H2				Antigua entrada del sensor de RPM de la toma de fuerza del tractor. NO PUEDE UTILIZARSE. TRANSISTOR NECESARIO PARA SACAR MAS CORRIENTE.
A7	S9H2	S9H2	S	Vibracion (modo almendra) / bypass movimiento (modo acoplamiento)	Positivo	El pin A7 da la señal vibración en la configuración mixta trabajando en modo almendra. EN MODO ACEITUNA NO HAY SALIDA POR ESTE PIN.
A8		S12H1		Dureza Blanda		
B1	VBat_-	VBat_-	S	Masa		
B2	Enc_I	Ene	E	Entrada del sensor de tova lleva	Negativo	
B3	SSH1	SSH1	S	Comun selectora Grupo 1 EV	Negativo	
B4	SGH1	SGH1	S	Comun selectora Grupo 3 EV	Positivo	
B5	S7H1	S7H1	S	Vibrar Derecha (modo aceituna) / Peladoras andando (modo almendra)	Positivo	
B6	S8H1	S8H1	S	ByPass vibracion (modo aceituna)/ ByPass vibración (modo acoplamiento)	Positivo	
B7	S9H1	S9H1	S	Sifnín Alimentacion(modo mixto)/ tripunto (modo frontal)	Positivo	
B8		S12H2	S	Dureza normal	Positivo	
C1	S2H2	S2H2	S	Grupo selección: Alargar (B3) Acortar (A3) Subir (B4) Bajar (A4)	Positivo	
C2	S2H1	S2H1	S	Grupo selección: Volteo D (B3) Volteo I (A3) Giro D (B4) Giro I (A4)	Positivo	

pin_out v 1.3.10_rev_0

C3	S3H2	S3H2	S	Apertura y Cierre del paraguas. Parag A.D(B3), Parag C.D(A3), Parag A.I(B4), Parag C.I(A4)	Positivo	
C4	S3H1	S3H1	S	Grupo selección: Trampilla A (B3) Trampilla C (A3)	Positivo	
C5	S10H2	S10H2	S	Cerrar pinza	Positivo	
C6	S10H1	S10H1	S	Abrir pinza	Positivo	
C7	END	END	E	Entrada de sensor de presion	4-20 mA	
C8	Enc_D	Enc	E	Libre		