

Técnicas Digitales II (FINAL)

Profesora: Ing. A.M. Frenzel Tema: Encendido-Apagado de lámparas mediante control remoto (RF)

Alumno: Belmonte Carlos Fecha: Mayo/2014

RAM_START	EQU \$0080	;Dirección de Inicio de la RAM
RAM_END	EQU \$00FF	;Dirección de Final de la RAM, 128Bytes de RAM para QY4A
FLASH_START	EQU \$EE00	;Dirección de Inicio de la FLASH
FLASH_END	EQU \$FDFF	;Dirección de Final de la FLASH, 4KBytes de RAM para QY4A
VECTORS	EQU \$FFDE	;Vectores de interrupción

Definir nombres a los pines de entrada/salida: Ciertos pines del puerto A fueron definidos con etiquetas "EQU" para su reconocimiento más rápido en el programa.

E	EQU 5	;PTA5 como salida, conectado al display
RS	EQU 4	;PTA4 como salida, conectado al display
IN_1	EQU 0	;PTAO como entrada, estado de la lámpara
IN_2	EQU 1	;PTA1 como entrada, estado de la lámpara
IN_3	EQU 2	;PTA2 como entrada, estado de la lámpara
IN_4	EQU 3	;PTA3 como entrada, estado de la lámpara

Variables RAM y archivo include: Defino todas las variables RAM que utilizo, en este caso defino 2 auxiliares, pero no las utilizo. El archivo INCLUDE tiene todas las definiciones para el micro QY4A.

\$BASE 10T			;Base decimal por Default	
\$include 'QTQY_Registers.inc'		ers.inc'	;Definiciones de Registros p/QY4A	
*****	******	******	**************************************	
			VARIABLES DE RAIVI	
	ORG F	RAM_STAI	RT	
aux1	ds	1		
aux2	ds	1		

Inicio de los registros del micro:

	ORG FLASH_ST	ORG FLASH_START	
START:			
	CLR OSCSC	;Oscilador interno a 4 MHz	
	RSP	;Inicialización del micro, reset al Stack Pointer	
	CLRA	;Limpiar registro acumulador A	
	CLRH	;Limpiar registro índice H	
	CLRX	;Limpiar registro índice X	
	CLC	;Borra el bit de Carry	

Config 1 y Config2: Los registros de configuración se utilizan en la inicialización de las diversas opciones. Los registros de configuración pueden escribirse una vez después de cada reinicio.

	mov	#%00001001,CONFIG1	
;		\\ \\ \\ \\	b0: COPD= 1 COP deshabilitado
;			b1: STOP= 0 instrucción STOP deshabilitada
;			b2: SSREC= 0 Recup. de modo STOP 4096 ciclos
;		\\ \\ \	b3: LVITRIP= 1 LVI opera en 5V
;		// //	b4: LVIPWRD= 0 LVI habilitado
;		// \	b5: LVIRSTD= 0 Reset desde LVI habilitado
;		\\	b6: LVISTOP= 0 LVI deshabilitado en STOP
;		\	b7: COPRS= 0 COP reset long cycle
	NOP	;Hace de delay pa	ara asegurar la configuración



Técnicas Digitales II (FINAL)

Profesora: Ing. A.M. Frenzel Tema: Encendido-Apagado de lámparas mediante control remoto (RF)

Alumno: Belmonte Carlos Fecha: Mayo/2014

	NOP	;Hace de delay para asegurar la configuración	
	mov	#%1000000,CONFIG2	
;		\\\\\\b0: RSTEN= 0 Función inactiva en pin de reset	,
;		\\\\\b1: OSCENINSTOP=0 Oscilador deshab en STC)P
;		\\ \\ \ b2: Sin función	
;		\\ \\ b3: Sin función	
;		\\ \\ b4: Sin función	
;		\\ \ b5: Sin función	
;		\\ b6: IRQEN= 0 Función de interrupción inactiva	a
;		b7: IRQPUD= 1 Pull up interna desconecta	
	NOP	;Hace de delay para asegurar la configuración	
	NOP	;Hace de delay para asegurar la configuración	

Pines de entrada/salida: Después de asignar una etiqueta a cada pin, se configura si el pin va a ser entrada o salida mediante el DDRA y DDRB colocando un 1 si es de salida y 0 si es de entrada.

mov	#\$FF,DDRB	; Puerto B todo como salida
mov	#%00110000, DDRA	; PTA5 y PTA4 son salidas.
		; PTA3, PTA2, PTA1 Y PTA0 son entradas.
CLR PTA		; Limpia el puerto A
CLR PTB		; Limpia el puerto B
JSR RETA	RDO	; Salta a subrutina de retardo, para dar tiempo
		; y así asegurar la configuración

Programa para el manejo del display: Hasta acá se definió lo que hace el micro en cada arranque, ahora se explicara cómo se inicializa el display LCD como también las diferentes pantallas que presenta.

Aclaración: Durante la programación hice varios llamados a subrutinas para no cargar mucho el programa principal, ya que al compilar con Winlde salía error si estaba con demasiadas instrucciones este, por eso durante la explicación del programa, si hay un salto a subrutina, se la explicara debajo de esas líneas, lo que no quiere decir que lleve ese orden, en el programa original las subrutinas van al final.

Inicialización del LCD

INICIO_LCD:	LDA #%00111000	;Prepara al LCD para modo 8BITS _ ;Function Set: DL=1, bus de 8bits _ ; N=1, 4 líneas en pantalla
	JSR ESCRIBE_IR	; F=0 matriz de 5x8 ; Subrutina para mandar instrucciones al LCD
	LDA #%00001100 	_ ;Display ON/OFF: D=1, se activa el display _ ; C=0, sin cursor _ ; B=0, sin parpadeo
	JSR ESCRIBE_IR	; Subrutina para mandar instrucciones al LCD
	LDA #%00000001	_ ;Clear Display



Técnicas Digitales II (FINAL)

Profesora: Ing. A.M. Frenzel Tema: Encendido-Apagado de lámparas mediante control remoto (RF) Alumno: Belmonte Carlos Fecha: Mayo/2014

JSR ESCRIBE_IR	; Subrutina para mandar instrucciones al LCD
LDA #%00000110	;Entry Mode Set: I/D=1, incrementa el cursor
	<u>-</u> · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	; S=0, visualización normal
JSR ESCRIBE_IR	; Subrutina para mandar instrucciones al LCD
LDA #%00001100	;Display ON/OFF
JSR ESCRIBE IR	
	

Rutina de mensajes en pantallas del display				
MSJ_INICIO:				
LDA #\$01	;CLEAR DISPLAY			
JSR ESCRIBE_IR				
LDA #\$0C	;DISPLAY ON			
JSR ESCRIBE_IR				
LDA #%11000000	; SET DDRAM \$40. Posición 0 de la 2da fila			
;Aclaración: Los 7 primeros bits de LDA, generan el r	nº 40 en hex, el 8vo bit indica que se trabaja sobre la			
dirección de la DDRAM;				
JSR LINEA_VACIA	; Línea vacía en la segunda fila			
;Aclaración: Coloco líneas vacías, porque cuando no	las ponías el mensaje en pantalla aparecía con todos			
los puntos rellenos de la matriz;				
LDA #%10000111	; SET DDRAM \$07. Posición 7 de la 1ra fila			
	; Salta a subrutina que tiene el mensaje UTN-FRT			
LDA #%10011100	; SET DDRAM \$1C. Posición 8 de la 3ra fila			
JSR FINAL	; Salta a subrutina que tiene el mensaje FINAL			
	N-FRT" y "FINAL" son idénticas, solo se explicara una			
sola frase, ya que vale el mismo procedimiento para	·			
procedimiento, solo que en vez de cargar letras se c				
LDA #%11010100	; SET DDRAM \$54. Posición 0 de la 4ta fila			
	; Salta a subrutina que tiene el mensaje TDII			
JSR RETARDO				
JSR RETARDO	; \			
JSR RETARDO	; Demora para pasar a la siguiente pantalla			
JSR RETARDO	; /			
JSR RETARDO	;/			
LDA #\$01	;CLEAR DISPLAY			
JSR ESCRIBE_IR				
LDA #%11000000	; SET DDRAM \$40. Posición 0 de la 2da fila			
JSR LINEA_VACIA				
LDA #%11010100	; SET DDRAM \$54. Posición 0 de la 4ta fila			
JSR LINEA_VACIA				
JON LINE Y VACIA	, Ellica vacia elli la caulta illa			
	; SET DDRAM \$14. Posición 0 de la 3ra fila			
JSR AÑO	; Salta a subrutina que tiene el mensaje AÑO			



Técnicas Digitales II (FINAL)

Profesora: Ing. A.M. Frenzel Tema: Encendido-Apagado de lámparas mediante control remoto (RF)

Alumno: Belmonte Carlos Fecha: Mayo/2014

LDA #%1000000 JSR ALUMNO JSR CARLOS_BELMONTE; ;Aclaración: La forma de ingresar la frase AÑO y ALU BELMONTE tiene un agregado de desplazamiento d adelante;	JMNO es idéntica, pero la forma de ingresar
JSR RETARDO	; \ ; ; \ ; ; Demora para pasar a la siguiente pantalla ; ; / ; ;/
LDA #\$01 JSR ESCRIBE_IR	;CLEAR DISPLAY

Pantalla principal: después de los mensajes de inicio, el display muestra permanentemente esta pantalla.

esta pantana.	
LAMPARAS:	
LDA #%10000000	; SET DDRAM \$00. Posición 0 de la 1ra fila
JSR LAMPARA_1	; Salta a subrutina que tiene el mensaje Lampara1
JSR ESTADO_1	; Salta a subrutina que controla estados (ON/OFF)
;Aclaración: La forma de escribir el mensaje LAM	1PARA es igual que los otros métodos de escritura, lo
que varía en este caso son los estados (encendid	la/apagada), solo se explicara 1, porque el
procedimiento es igual para las 4;	
LDA #%11000000	; SET DDRAM \$40. Posición 0 de la 2da fila
JSR LAMPARA_2	; Salta a subrutina que tiene el mensaje Lampara2
JSR ESTADO_2	; Salta a subrutina que controla estados (ON/OFF)
LDA #%10010100	; SET DDRAM \$14. Posición 0 de la 3ra fila
JSR LAMPARA_3	; Salta a subrutina que tiene el mensaje Lampara3
JSR ESTADO_3	; Salta a subrutina que controla estados (ON/OFF)
LDA #%11010100_	; SET DDRAM \$54. Posición 0 de la 4ta fila
JSR LAMPARA_4	; Salta a subrutina que tiene el mensaje Lampara4
JSR ESTADO_4	; Salta a subrutina que controla estados (ON/OFF)
JSR RETARDO	
bra LAMPARAS	; Salta siempre a LAMPARAS, se repite el ciclo

Subrutina para mandar instrucciones al LCD:

ESCRIBE_IR:	
BCLR RS,PTA	; Se pone en 0 para poder mandar instrucciones
BSET E,PTA	; Se habilita el modulo/registros
STA PTB	; Envía al PTB el valor del acumulador A
JSR DEMORA	; Subrutina de retardo para cambio de nivel de E
BCLR E,PTA	; Se deshabilita el modulo/registros
JSR DEMORA	; Subrutina de retardo para cambio de nivel de E
BCLR RS,PTA	; Se pone en 0 para poder mandar instrucciones



Técnicas Digitales II (FINAL)

Profesora: Ing. A.M. Frenzel Tema: Encendido-Apagado de lámparas mediante control remoto (RF)

Alumno: Belmonte Carlos Fecha: Mayo/2014

RTS ; Retorna de subrutina

Subrutina para mandar datos (carácter) al LCD:

```
ESCRIBE DR:
               BSET RS,PTA
                                                    ; Se pone en 1 para poder mandar datos
;Aclaración: Si nos fijamos en la tabla de "Código de Instrucciones" del LCD, vemos que para poder
escribir (mandar caracteres) RS=1 y RW=0;
                                                    ; Se habilita el modulo/registros
              BSET E,PTA
              STA PTB
                                                   ; Envía al PTB el valor del acumulador A
                                                   ; Subrutina de retardo para cambio de nivel de E
              JSR DEMORA
                                                    ; Se deshabilita el modulo/registros
               BCLR E,PTA
                                                    ; Subrutina de retardo para cambio de nivel de E
              JSR DEMORA
               BCLR RS,PTA
                                                    ; Se pone en 0 para poder mandar instrucciones
                                                    ; Retorna de subrutina
               RTS
```

Lámparas y sus estados: Solo se explica el procedimiento para una lámpara ya que para el resto es idéntico. También solo se explican unas cuantas letras, ya que el procedimiento es el mismo para las letras restantes que forman la palabra.

```
LAMPARA_1
             JSR ESCRIBE IR
                                                 ; Subrutina para mandar instrucciones al LCD
             LDX #$12
                                                 ; Carga en X el valor 12 (hexadecimal)
             LDA TABLA,X ;-----;L
                                                ; Carga en A el dato almacenado en TABLA, que
                                                 ; corresponde al valor de X
             JSR ESCRIBE DR
                                                 ; Subrutina para mandar Carácter
;Aclaración: Genero una TABLA desde $00 - $32, donde están almacenado los bits de los caracteres, el
procedimiento es el mismo para todas las letras que se quieran usar;
             LDX #$14
             LDA TABLA,X;-----;a
             JSR ESCRIBE_DR
             LDX #$2D
             LDA TABLA,X;-----;m
             JSR ESCRIBE_DR
             LDX #$1B
             LDA TABLA,X ;-----;p
             JSR ESCRIBE DR
             LDX #$01
             LDA TABLA,X ;-----;nro. 1
             JSR ESCRIBE_DR
             LDX #$27
             LDA TABLA,X;-----;dos puntos
             JSR ESCRIBE_DR
                                                 ; Termina con este salto, sino borra la ultima letra
ESTADO 1
```



Técnicas Digitales II (FINAL)

Profesora: Ing. A.M. Frenzel Tema: Encendido-Apagado de lámparas mediante control remoto (RF)

Alumno: Belmonte Carlos Fecha: Mayo/2014

BRCLR IN_1,PORTA,enc1 ; Si hay un 0 salta a la subrutina enc1
NOP
BRSET IN_1,PORTA,apa1 ; Si hay un 1 salta a la subrutina apa1
RTS

enc1 ; Subrutina que tiene el mensaje ENCENDIDA
JSR ENCENDIDA
RTS

apa1 ; Subrutina que tiene el mensaje APAGADA
JSR APAGADA
RTS

Subrutina con mensaje "Encendida/Apagada": este mensaje es el mismo para todas las lámparas, es decir que todas saltan a esta misma subrutina.

```
ENCENDIDA
            LDX #$24
            LDA TABLA,X ;-----;espacio
            JSR ESCRIBE_DR
            LDX #$0F
            LDA TABLA,X ;-----;E
            JSR ESCRIBE DR
            LDX #$28
            LDA TABLA,X ;-----;n
            JSR ESCRIBE DR
            LDX #$15
            LDA TABLA,X ;-----;c
            JSR ESCRIBE DR
            RTS
; Aclaración: Como el modo de cargar el mensaje es el mismo que el explicado anteriormente, solo se
muestran a modo de ejemplo unas cuantas letras del mensaje;
APAGADA
             LDX #$24
             LDA TABLA,X ;-----;espacio
             JSR ESCRIBE_DR
             LDX #$24
             LDA TABLA,X;-----;espacio
             JSR ESCRIBE DR
             LDX #$2E
             LDA TABLA,X ;-----;A
             JSR ESCRIBE_DR
             LDX #$1B
             LDA TABLA,X;-----;p
             JSR ESCRIBE DR
             LDX #$14
             LDA TABLA,X;-----;a
             JSR ESCRIBE_DR
```



Técnicas Digitales II (FINAL)

Profesora: Ing. A.M. Frenzel Tema: Encendido-Apagado de lámparas mediante control remoto (RF)

Alumno: Belmonte Carlos Fecha: Mayo/2014

RTS

Mensajes UTN-FINAL-TDII-ALUMNO-AÑO: Todos estos mensajes tienen la misma forma de ingreso que el anterior explicado, por eso solo se detallaran las 3 letras de UTN.

```
UTN FRT
             JSR ESCRIBE IR
                                                  ; Subrutina para mandar instrucciones al LCD
             LDX #$0D
                                                  ; Carga en X el valor OD
             LDA TABLA,X
                                                  ; Carga en A el dato almacenado en TABLA, que
                                  ;U
                                                  ; corresponde al valor de X
             JSR ESCRIBE_DR
                                                  ; Subrutina para mandar Carácter
;Aclaración: Genero una TABLA en orden desde $00 - $32, donde están almacenado los bits de los
caracteres, el procedimiento es el mismo para todas las letras que se quieran usar;
             LDX #$0C
                                                  ; Carga en X el valor OC
                                  ;T
                                                  ; Carga en A el dato almacenado en TABLA
             LDA TABLA.X
             JSR ESCRIBE DR
                                                  ; Subrutina para mandar Carácter
             LDX #$13
                                                  ; Carga en X el valor 13
             LDA TABLA,X
                                  ;N
                                                  ; Carga en A el dato almacenado en TABLA
             JSR ESCRIBE DR
                                                  ; Subrutina para mandar Carácter
```

Como se puede ver hasta acá, el envió de mensajes al display es bastante sencillo y repetitivo, hay que tener primeramente en cuenta cuantas letras se va a mandar por línea y en qué posición del LCD se va a encontrar la primera letra de ese mensaje, una vez planteado eso, se envía las instrucciones que ejecutan lo que queremos.

Desplazamiento del mensaje: Siguiendo la idea anteriormente mencionada, una forma para mover el mensaje seria variar la posición en que se encuentra la letra (ya sea una posición más o una posición menos) y dándole un pequeño delay para que se vea el efecto de desplazamiento. En el mensaje "Carlos Belmonte" se sigue esta idea pero se deja constante una posición del LCD y lo que se mueven son las letras, es decir si hay una "C" en el estado siguiente habrá una "a" letra por letra.

Como el proceso es repetitivo, solo se explicaran unas cuantas letras.

```
CARLOS_BELMONTE

JSR ESCRIBE_IR

LDX #$24

LDA TABLA,X ;------;ESPACIO

JSR ESCRIBE_DR

LDX #$0E

LDA TABLA,X ;------;C

JSR ESCRIBE_DR

LDX #$14

LDA TABLA,X ;------;a
```



Técnicas Digitales II (FINAL)

Profesora: Ing. A.M. Frenzel Tema: Encendido-Apagado de lámparas mediante control remoto (RF)

Alumno: Belmonte Carlos Fecha: Mayo/2014

	JSR ESCRIBE_DR		
	LDX #\$1C		
	LDA TABLA,X ;;r		
	JSR ESCRIBE_DR		
	JSR RETARDO	; \	
		; Demora para ver el desplazamiento	
	JSR RETARDO	; /	
	LDA #%10000111	; SET DDRAM \$07. Posición 7 de la 1ra fila	
: Aclaración: I		letra C, ahora después del espacio se encuentra la	
letra a;	.,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
	JSR ESCRIBE_IR		
	LDX #\$24		
	LDA TABLA,X ;;ESPACIO		
	JSR ESCRIBE_DR		
	LDX #\$14		
	LDA TABLA,X ;;a		
	JSR ESCRIBE_DR		
	<u> </u>		
	LDX #\$1C		
	LDA TABLA,X ;;r		
	JSR ESCRIBE_DR		
	LDV #610		
	LDX #\$19		
	LDA TABLA,X ;;I		
JSR ESCRIBE_DR			
; Aclaración: Al desaparecer la letra C, aparece al final la letra I;			
	JSR RETARDO		
	JSR RETARDO		
	JSR RETARDO		
	LDA #%10000111	; SET DDRAM \$07. Posición 7 de la 1ra fila	
	ICD ECCDIDE ID		
	JSR ESCRIBE_IR LDX #\$24		
	LDA #\$24 LDA TABLA,X ;;ESPACIO		
	JSR ESCRIBE_DR		
	JSK ESCRIBE_DK		
	LDX #\$1C		
	LDA TABLA,X ;;r		
	JSR ESCRIBE_DR		
	LDX #\$19		
	LDA TABLA,X ;;l		
	JSR ESCRIBE_DR		
	LDV #¢1 A		
	LDX #\$1A		



Técnicas Digitales II (FINAL)

Profesora: Ing. A.M. Frenzel Tema: Encendido-Apagado de lámparas mediante control remoto (RF)

Alumno: Belmonte Carlos Fecha: Mayo/2014

```
LDA TABLA,X ;------;o

JSR ESCRIBE_DR
; Aclaración: Al desaparecer la letra a, aparece al final la letra o;

RTS
```

Retardos: El primero sirve para visualización de los mensajes, mientras que el segundo sirve para cambiar de estado entre envió de datos o de comandos.

```
RETARDO
                              ;[2]
                                     Inserta A en el Stack, para guardar los datos que habían
             PSHA
                              ;[2]
                                     Inserta H en el Stack, para guardar los datos que habían
             PSHH
                              ;[2]
                                     Inserta X en el Stack, para guardar los datos que habían
             PSHX
                              ;[2]
                                     Carga en A el valor 255
             LDA #$FF
DELAY
                              ;[3];
                                     Carga en H:X el valor 239
             LDHX #$00EF
LOOP1
                              ;[2]
                                     Al valor de H:X se le suma (-1)
             AIX #-1
                                     Compara el valor de H:X con el valor 0
                              ;[3];
             CPHX #0
                              ;[3];
                                     Salta a LOOP1 si no es igual
             BNE LOOP1
                              ;[1]
                                     Decrementa y salta si no es cero
             DECA
                                     Salta a DELAY si no es igual
                              ;[3];
             BNE DELAY
                                     Saca X en el Stack
                              ;[2]
             PULX
                              ;[2]
                                     Saca H en el Stack
             PULH
                              ;[2]
                                     Saca A en el Stack
             PULA
                              ;[4]
             RTS
```

Como el micro trabaja a 4Mhz, el Fbus=1Mhz, entonces Ciclo T= 1 μ seg Tiempo total= Tciclo x Nº ciclos= ((((3+3+2) x239)+1+3+3) x255)+8+6+4) x 1 μ seg \approx 0,5seg

DEMORA: **PSHA** [2] Inserta A en el Stack, para guardar los datos que habían LDA #\$FF [2] Carga en A el valor 255 DELAY2: DECA [1] Decrementa y salta si no es cero BNE DELAY2 [3] Salta a DELAY2 si no es igual **PULA** [2] Saca A en el Stack

Como el micro trabaja a 4Mhz, el Fbus=1Mhz, entonces Ciclo T= 1 μ seg Tiempo total= Tciclo x Nº ciclos= (((1+3) x255)+2+4+2+2) x 1 μ seg \approx 1mseg

[4]

Tabla de caracteres: se define una tabla en donde se encuentran todos los caracteres utilizados. Los valores en binario representan los valores de cada letra en el display, y los valores en hexadecimal indican en qué posición se van ubicando esos valores en el micro.

RTS



Técnicas Digitales II (FINAL)

Profesora: Ing. A.M. Frenzel Tema: Encendido-Apagado de lámparas mediante control remoto (RF)

Alumno: Belmonte Carlos Fecha: Mayo/2014

```
DB %00110101;5
                    X = $05
DB %00110110;6
                    X = $06
DB %00110111;7
                    X = $07
DB %00111000;8
                    X = $08
DB %00111001;9
                    X = $09
                    X = $0A
DB %01010000;P
DB %01010010;R
                    X = $0B
DB %01010100;T
                    X = $0C
DB %01010101;U
                    X = $0D
DB %01000011;C
                    X = $0E
                    X = $0F
DB %01000101;E
                    X = $10
DB %01000110;F
DB %01001000;H
                    X = $11
DB %01001100;L
                    X = $12
DB %01001110;N
                    X = $13
                    X = $14
DB %01100001;a
DB %01100011;c
                    X = $15
DB %01100111;g
                    X = $16
DB %01101001;i
                   X = $17
DB %01101010;j
                   X = $18
DB %01101100;l
                   X = $19
DB %01101111;o
                    X = $1A
DB %01110000;p
                    X = $1B
DB %01110010;r
                    X = $1C
DB %01110011;s
                    X = $1D
DB %01110101;u
                    X = $1E
DB %01100010;b
                    X = $1F
DB %01110001;q
                    X = $20
DB %01101000;h
                    X = $21
DB %01101011;k
                    X = $22
                    X = $23
DB %01111010;z
DB \%00100000; ESPACIO X = $24
DB %01110111;w
                    X = $25
DB %01100101;e
                   X = $26
DB %00111010;dos puntos X = $27
DB %01101110;n
                   X = $28
DB %01000010;B
                   X = $29
DB %01100100;d
                   X = $2A
DB %01001010;J
                   X = $2B
DB %01110110;v
                   X = $2C
DB %01101101;m
                    X = $2D
DB %01000001;A
                    X = $2E
DB %01001001;I
                   X = $2F
DB %01000100;D
                   X = $30
DB %01110100;t
                   X = $31
DB %11101110;ñ
                   X = $32
```



Técnicas Digitales II (FINAL)

Profesora: Ing. A.M. Frenzel Tema: Encendido-Apagado de lámparas mediante control remoto (RF)

Alumno: Belmonte Carlos Fecha: Mayo/2014

Anexo

- 1. Circuito del proyecto
- 2. Programa Completo del proyecto
- **3.** Partes importantes de datasheet