```
PROGRAMA PARA EL INDUCTOMETRO/CAPACIMETRO **
***************
* *
* *
   MICROCONTROLADOR MC68HC908QY4A
                                     * *
* *
                                     * *
* *
        ENERO DE 2014
                                     * *
* *
                                     * *
* *
    RICARDO JAVIER BORELLI
**************
$BASE 10T
RAM_START EQU $0080
           $EE00
ROM_START EQU
           $FFDE
VECTORS
       EQU
PTA
       EQU
           $0000
PTB
       EQU $0001
DDRA EQU $0004
DDRB EQU $0005
CONFIG2 EQU $001E
CONFIG1 EQU $001F
           7
TOF
       EQU
       EQU $0020
TSC
      EQU
           $0021
TCNTH
       EQU
           $0022
TCNTL
OSCSC
       EQU
           $0036
Ε
        EQU
            0
    EQU
            5
RWR
RS
       EQU
**********
ORG RAM_START
     RMB 1
AUX
COSA
      RMB
          1
FRECH
      RMB 1
      RMB 1
FRECL
AUXI
     RMB
DH
      RMB
DM
      RMB 1
_{
m DL}
      RMB 1
     RMB
          1
DNDAH
DNDAM
      RMB
           1
      RMB
DNDAL
           1
DNDH
      RMB
DNDM
      RMB
           1
     RMB
DNDL
           1
     RMB
          1
DSRH
     RMB 1
DSRM
DSRL
     RMB 1
OH
     RMB 1
     RMB 1
QM
QL
     RMB 1
PRODH
      RMB 1
PRODMH
      RMB
          1
          1
PRODML
      RMB
PRODL
      RMB
           1
MNDH
      RMB
MNDL
      RMB
           1
MNDAH
      RMB
           1
          1
      RMB
MNDAL
          1
      RMB
MDRH
      RMB
MDRL
UNDEC
      RMB
CENTML
      RMB 1
DECEMIL RMB 1
UMLDML
     RMB 1
CMLMML
      RMB
          1
          1
      RMB
В
MSB
      RMB
           1
     RMB
           1
MHSB
MLSB
      RMB
           1
          1
LSB
      RMB
```

```
REFH
      RMB
REFL
      RMB
INCOGH
          1
      RMB
INCOGL
      RMB
BYTE
MSTRA
      RMB
RESH
      RMB 1
      RMB
          1
RESM
RESL
      RMB
           1
CONT
      RMB
OCONT
      RMB
RANGO
      RMB
MARK
      RMB
                ************************
*******
        ORG ROM_START
START:
        CLR OSCSC ; Oscilador interno a 4 MHz
                   ; INICIALIZACION DEL MICROCONTROLADOR
        RSP
        CLRA
        CLRH
        CLRX
        CLC
        MOV #%00001001, CONFIG1 ; PROGRAMACION DE LOS CONFIGS
        NOP
        NOP
        MOV
            #%10000000, CONFIG2
        NOP
        NOP
        MOV #$FF,DDRB
                              ; PUERTO B TODO COMO SALIDA
        MOV #%00110001,DDRA
                              ;PTA5, PTA4 Y PTA3 SON SALIIDAS. PTA2, PTA1 Y PTA0 SON ENTRAD
AS
        CLR PTA
        CLR PTB
        JSR RETARDO
********************
*******
                              ; PREPARA AL MODULO LCD PARA MODO 8 BITS
INICIO LCD:
        LDA #%00111000
        JSR ESCRIBE IR
        LDA #%00001110
        JSR ESCRIBE_IR
        LDA #%0000001
        JSR ESCRIBE_IR
        LDA #%0000110
        JSR ESCRIBE_IR
        LDA #%01000000
        JSR ESCRIBE_IR
        LDA
            #%00001100
        JSR ESCRIBE_IR
*************************************
SALUDO:
        LDA #$01
                             ;CLEAR DISPLAY
        JSR ESCRIBE_IR
        LDA #$0C
                             ;DISPLAY ON
        JSR ESCRIBE_IR
        LDA #%10000011
                            ;SET DDRAM $03. Va a la posicion 3 de la primera fila
        JSR
            ESCRIBE IR
        LDX
            #$15
        LDA
            TABLA,X
                               ; C
        JSR ESCRIBE_DR
        LDX #$14
        LDA TABLA,X
                               ;a
        JSR ESCRIBE_DR
```

```
LDX #$1C
       LDA TABLA,X
                          ïr
       JSR ESCRIBE_DR
       JSR RETARDO
                          ;Retardo para dar tiempo a que se lea el nombre
       JSR RETARDO
       JSR RETARDO
       JSR RETARDO
       JSR RETARDO
       JSR RETARDO
       JSR RETARDO
*******
       LDA #$01
                   CLEAR DISPLAY
       JSR ESCRIBE_IR
************************************
*******
ESCRIBE IR:
                   ;SUBRUTINA QUE SIRVE PARA MANDARLE INSTRUCCIONES AL MODULO LCD
       BCLR RS,PTA
       BCLR RWR, PTA
       BSET E,PTA
          PTB
       STA
       JSR
           DEMORA100
       BCLR E,PTA
       JSR
           DEMORA100
       BCLR RS, PTA
       RTS
************************************
ESCRIBE_DR:
                   ;SUBRUTINA QUE SIRVE PARA MANDARLE DATOS (CARACTERES) AL MODULO LCD
       BSET RS,PTA
       BCLR RWR, PTA
       BSET E, PTA
       STA
          PTB
       JSR
           DEMORA100
       BCLR E,PTA
           DEMORA100
       JSR
       BCLR RS, PTA
       RTS
*******************************
*******
RETARDO
     PSHA
     PSHH
     PSHX
         #$FF
     LDA
DELAY
     LDHX #$00EF
LOOP1
         #-1
     ATX
     CPHX
          #0
          LOOP1
     BNE
     DECA
         DELAY
     BNE
     PULX
     PULH
     PULA
     RTS
*******************************
*******
DEMORA100:
                       ; RUTINA QUE GENERA UNA DEMORA DE APROX.
       PSHA
       LDA #$FF
RESTA3:
       DECA
       BNE RESTA3
       PULA
       RTS
*************************************
*******
TABLA:
                          ;TABLA EN DONDE SE DEFINEN LOS CARACTERES QUE SE USARAN
       DB %00110000;0 X = $00
       DB %00110001;1 X = $01
       DB %00110010;2 X = $02
       DB %00110011;3 X = $03
       DB %00110100;4 X = $04
```

```
%00110101;5 X = $05
         DB
            %00110110;6 X = $06
         DB
            %00110111;7 X = $07
         DB
         DB %00111000;8 X = $08
         DB %00111001;9 X = $09
         DB %01010000;P X = $0A
         DB %01010010;R X = $0B
         DB %01010100;T X = $0C
         DB \%01010101; U X = \$0D
         DB
            %01000011;C X = $0E
         DB
            %01000101;E X = $0F
         DB
            %01000110; F X = $10
         DB
            %01001000; H X = $11
         DB
            %01001100; L X = $12
         DB
            %01001110;N X = $13
         DB
            %01100001;a X = $14
         DB %01100011;c X = $15
           %01100111;g X = $16
         DB
         DB %01101001;i X = $17
         DB %01101010;j X = $18
         DB %01101100;1 X = $19
         DB %01101111; o X = $1A
         DB %01110000;p X = $1B
            %01110010; r X = $1C
         DB
         DB
            %01110011;s X = $1D
            %01110101; u X = $1E
         DB
            00101110;punto X = $1F
         DB
         DB
            %00101100;coma X = $20
            001111111;pregunta X = $21
         DB
         DB %00111101;igual X = $22
         DB %00000000; mu X=$23
         DB %00100000; ESPACIO X=$24
         DB %0000001; Yaz X=$25
         DB %01100101;e X = $26
         DB 00111010;dos puntos X = $27
            %01101110;n X = $28
         DB
         DB
            %01000010;B X = $29
         DB
            %01100100;d X = $2A
                      X = $2B
         DB
            %01001010;J
         DB
            %01110110;v
                       X = $2C
**************************************
*******
BOBO
                      ;Rutina para los vectores no utilizados. Se pone "por las dudas"
         NOP
         RTI
******************************
ORG VECTORS
         DW
             BOBO
                  ;FFDE-FFDF
         DW
             BOBO
                  ;FFE0-FFE1
         DW
             BOBO
                  ;FFE2-FFE3
         DW
             BOBO
                  ;FFE4-FFE5
         DW
             BOBO
                  ;FFE6-FFE7
         DW
             BOBO ; FFE8-FFE9
         DW
             BOBO ; FFEA-FFEB
         DW
             BOBO ; FFEC-FFED
         DW
             BOBO
                  ;FFEE-FFEF
                  ;FFF0-FFF1
         DW
             BOBO
         DW
             BOBO
                  ;FFF2-FFF3
         DW
             BOBO
                  ;FFF4-FFF5
         DW
             BOBO
                  ;FFF6-FFF7
             BOBO ;FFFF8-FFF9
         DW
```

DW BOBO ;FFFA-FFFB
DW BOBO ;FFFC-FFFD
DW START ;FFFE-FFFF

END *************************