

微算機實驗報告

系級:資工114

姓名:洪巧芸


Lab #11 學號: 110550143

上課時間:2023/12/19

-、實驗目的:


了解蜂鳴器產生八度音(八音度)的工作原理與控制方法,使得 8051 得以與其他裝置傳送接收訊息,同時認識 UART 串列通訊之使用,並以串列通訊的方式讓電腦控制 MCS-51 開發板,使其控制蜂鳴器發出不同頻率的聲音。

二、硬體架構:




三、程式流程圖:

A. 基礎題







四、問題與討論:

(1) 試根據你所設計的程式架構,解說如何實現蜂鳴器的長短音功能。

負責輸出聲音的部分在 SOUND 副程序中,而我在輸出時固定在輸出時都以 R7=3 開始,因此需要改變的變數為 R4,又 R4 是從 TONE (Table)的第三組數據 (7 個 7 個一組, i.e, HZ/4 這組) 所以只要改變這組數據就可以改變蜂鳴器輸出音的長短。

(2) 假設要更改音色,試問要如何更改?

改變波形:因為是這次的實驗是由 P1.0 腳位反轉實現簡單的方波進而輸出聲音,因此波形的改變可能有限。我們可以藉由先輸入到 RLC 電路之類的系統再輸進喇叭,藉此改變波形輸出不同的音色。此外,如過今天要改變的是輸出音高我們可以藉由調整 TIMERO 的頻率來改變 (ex. TONE 副程式中的THO, TLO、TIMERO 自身的初始化數據)。

- (3) 在串列傳輸中,設定 Baud Rate 的目的為何?有那些因素會造成 Buad Rate 的誤差? 這又會造成傳輸的資料發生什麼樣的問題?
 - i. 設定 Baud Rate 的目的是為了定義數據傳輸的速率,讓接收端知道甚麼時候應該要採樣 ,同時確保兩者在相同的速率下發送和接收數據,讓通信線路的利用率最大化。
 - ii. TIMER0 設定的誤差、振蕩器的精度、溫度和電源變化(環境溫度 變化和電源電壓波動可能影響電路的性能)、信號衰減(在長距離傳

- 輸中·信號可能會衰減)、傳輸介質的質量(通信線路的質量·如線 纜的類型和長度)。
- iii. 數據錯誤(波特率的偏差可能導致數據位的解讀錯誤,因為接收方可能會在錯誤的時間讀取位值)、幀同步失效(在幀同步的通信協議中,波特率的偏差可能導致同步失效,從而導致數據幀的錯誤解析)、通信效率下降(由於需要重傳錯誤的數據,波特率誤差可能導致整體通信效率下降)

五、程式碼與註解:

A. 基本題

```
0000H
 2
     LJMP
            INIT
 3
     ORG
            0023H // 傳輸中斷
 4
     LJMP
            SERI
 5
     ORG
            0050H
 6
 7
     INIT:
 8
              ES // 開啟傳輸中斷
         SETB
         CLR TI // 清除傳輸完成旗標
 9
         CLR RI // 清除接收中斷旗標
10
11
12
                EA // 開啟全域中斷
13
                PS // 優先度設定為高
         SETB
14
         MOV TMOD,#00100000B // 設定 TIMER1 為 AUTORELOAD 模式
15
16
         // 設定鮑率為 2400
17
         MOV TL1,#0F3H
18
         MOV TH1,#0F3H
19
         ANL PCON,#07FH // 設定 SMOD=1
20
21
                TR1 // 啟動 Timer1 開始計時
22
         CLR SM2 // SERIAL PORT MODE 1 (傳輸模式為 MD1)
23
24
                SM1 // 設定 SERIAL PORT MODE 1
         SETB
25
         CLR SM0
26
         SETB
                REN // 啟用自動接收
27
```

```
.
// 死循環
28
29
     LOOP:
30
        JMP $
31
32
     SERI:
33
        JB
                RI, RECV // 若接收中斷觸發
                TI,SEND // 若傳輸中斷觸發
34
         JΒ
35
        RETI
36
37
     RECV:
                RI // 清除接收中斷旗標
38
         CLR
39
        MOV
                A,SBUF // 讀取接收的資料
                A,#020H // 轉換為小寫字元
40
         ADD
                SBUF,A // 送出資料
41
        MOV
42
        RETI // 回傳中斷
43
44
     SEND:
45
                TI // 清除傳輸中斷旗標
         CLR
         RETI // 回傳中斷
46
47
48
         END
```

B. 進階題

```
ORG 0000H
     AJMP INIT
 2
 3
     ORG 000BH
                     //IMER0 中斷
 4
     AJMP Clock
 5
     ORG 0023H
                     //串口接收中斷
 6
     AJMP REC
 7
     ORG 0050H
 8
 9
     INIT:
10
         SETB EA //全域中斷
11
         SETB ES //串口中斷
12
         SETB PT0 //優先度設定
         SETB ET0 //開啟TIMER0中斷
13
14
15
         MOV R0,#255
         MOV R1,#31
16
17
         MOV TL0, #0E6H //TIMER0 低位初始值
18
         MOV THO, #0E6H //TIMERO 高位初始值
19
20
         /*TIMER1 -> AUTORELOAD
         TIMER0 -> Mode 0*/
21
         MOV TMOD,#00100000B
22
23
24
         //鮑率 2400
25
         MOV TL1, #0E6H
26
         MOV TH1, #0E6H
         ORL PCON, #80H //SMOD=1
27
28
         //Timer設定
29
30
         SETB TR1 //啟動 Timer1 開始計時
31
         CLR TR0 //Timer0 不計時
32
         CLR TF0 //清除 Timer0 中斷旗標
34
         //Port設定
35
         CLR SM2 //串口傳輸模式 Mode 1
36
         CLR SM0
37
         SETB SM1 //SERIAL PORT MODE1
38
         SETB REN //啟動自動接收
39
         CLR RI //清除接收中斷旗標
40
41
         MOV DPTR,#TONE //設定音符表的指針
42
43
     REC:
44
         //清除輸出,接收中斷旗標
45
         MOV P1,#0
46
         CLR RI
47
48
         MOV A, SBUF //讀取串口接收的數據
49
         SUBB A,#49 //ASCII -> NUM
```

```
51
        //Table存的時候是7個一組 有3組 (HIGH, LOW, 音色)
52
        // HIGH
53
        MOV R3,A
                   //備份數字(一開始串口接收的數據
54
        MOVC A,@A+DPTR
55
        MOV R1,A
                   //複製到R1
56
57
        //LOW
58
        MOV A,R3
                   //恢復備份(一開始串口接收的數據
59
        ADD A,#7
                   //+7換成下一組 (LOW)
60
        MOVC A,@A+DPTR
61
        MOV RØ,A
                   //複製到R0
62
63
        //設定TH0和TL0的值
64
        MOV TL0,R0
65
        MOV TH0,R1
66
67
        //音色
68
        //計算播放的次數
69
        MOV A,R0
                  //恢復備份
70
        ADD A,#7
                  //+7換成下一組(音色)
        MOVC A,@A+DPTR //從音符表中取執行次數的值
71
72
        MOV R4,A
                   //複製到R4
73
74
        SETB TR0
                   //啟動TIMER0開始運行
        ACALL SOUND //播放音符
75
76
        CLR TRØ
                  //停止TIMER0
```

```
//無限循環
 79
      LOOP:
 80
          SJMP $
 81
      //MODE0計時中斷處理程序
 82
 83
      Clock:
 84
          MOV TL0,R0 //設定TIMER0的低位值
 85
          MOV THO,R1 //設定TIMERO的高位值
          CPL P1.0
 86
                     //反向輸出方波信號
 87
                     //返回中斷
 88
          RETI
 89
 90
      SOUND:
 91
          MOV R7,#3
 92
      SOUND1:
 93
          JNB TF0,$ //等待Timer0中斷
 94
          DJNZ R7,SOUND1
 95
          DJNZ R4,SOUND
 96
          RETI
                      //返回中斷
 97
 98
      TONE:
 99
          //TH0
100
          DB 226,229,232,233,236,238,240
101
102
          DB 4,12,9,20,2,8,6
103
          //HZ/4 -> 音色
104
          DB 131,147,165,175,196,220,247
105
      END
106
```

六、心得:

1. 對於上課內容的心得感想:

這週的課程因為發燒所以沒有到課,因此錯過了老師對於程式所要使用 到的基本知識講解,導致在後面實作時遇到了許多困難。

2. 對於實驗內容的心得感想:

這次的實驗相比之前的我覺得有很大程度的提升,除了增加了新的「鮑率」概念,輸出也從原本的在微算機連接端口上改變影響其他連接的模組,變成與電腦鍵盤配合。從電腦鍵盤輸入,再在電腦上輸出或是從其他模組輸出,有點類似再拿 FPGA 板寫 Verilog 的感覺。