嵌入式系统实验报告



实验名称: Lab6 操作 STM32 外设的 4 种方式

姓 名: 江姝潼

学 号: 2019211653

学 院(系): 计算机学院

专业: 网络工程

指导教师: 戴志涛、刘健培

1 实验目的

在 MDK 环境操作 STM32 的 4 种方式,观察和分析其不同的特点。

2 实验环境

- ST-Link 仿真器
- KeiluVision5 MDK 集成开发软件
- PC 机 Window10 (64bit)

3 实验要求

将 LED 引脚改为 PA7,按键引脚改为 PC3, LED 与按键状态改为反相输出。 重做此 4 种方式,将程序源码和程序输出截图贴在作业答卷里。

4 不使用 STM32 标准外设库+直接操作寄存器

本方法是以最底层的方式实现,直接找到寄存器所在的位置并进行操作。编程开发的步骤如下:



1. 首先使能 APB 总线上该引脚所属 GPIO 端口的时钟, 查阅的相关资料如下:

Table 3	Register	boundary	addresses
---------	----------	----------	-----------

Boundary address	Peripheral	Bus	Register map		
0xA000 0000 - 0xA000 0FFF	FSMC		Section 21.6.9 on page 563		
0x5000 0000 - 0x5003 FFFF	USB OTG FS		Section 28.16.6 on page 912		
0x4003 0000 - 0x4FFF FFFF	Reserved		-		
0x4002 8000 - 0x4002 9FFF	Ethernet		Section 29.8.5 on page 1069		
0x4002 3400 - 0x4002 7FFF	Reserved				
0x4002 3000 - 0x4002 33FF	CRC		Section 4.4.4 on page 65		
0x4002 2000 - 0x4002 23FF	Flash memory interface	AUD	-		
0x4002 1400 - 0x4002 1FFF	Reserved	AHB	-		
0x4002 1000 - 0x4002 13FF	Reset and clock control RCC		Section 7.3.11 on page 120		
0x4002 0800 - 0x4002 0FFF	Reserved		-		
0x4002 0400 - 0x4002 07FF	DMA2		Coefficient 42 4 7 cm many 2000		
0x4002 0000 - 0x4002 03FF	DMA1		Section 13.4.7 on page 288		
0x4001 8400 - 0x4001 FFFF	Reserved		л		
0x4001 8000 - 0x4001 83FF	SDIO		Section 22.9.16 on page 620		
			-		

可知 RCC_APB2ENR 所在的基址为 0x40021000, 再加上偏移量 0x18, 是在所在的实际的地址。



				Pileit	ii Clo	ck en	able i	egisi	er (K	CC_/	APDZI	ENK			
	A	Addres	s: 0x1	8											
	F	Reset	value:	0x000	0000										
	4	Access	. word	half-	word a	nd byte	acces	s							
				1, 11,0011		2) (0		X							
31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved								TIM11 EN	TIM10 EN	TIM9 EN	Reserved				
										rw	rw	rw			
		13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
15	14	10				1001	IOPG	IOPE	IOPE	IOPD	IOPC	IOPB	IOPA		AFIO
15 ADC3 EN	USART 1EN	TIM8 EN	SPI1 EN	TIM1 EN	ADC2 EN	ADC1 EN	EN	EN	EN	EN	EN	EN	EN	Res.	EN

本实验要使能的为GPIOA和GPIOC端口,分别再APB2起始位置后2和4个bit的位置,用位操作可以使得他们激活成功。

2. 下面初始化 GPIO 引脚配置,此实验需要将 LED 对应的 GPIO 引脚配置为 output 模式, 按键对应的 GPIO 引脚配置为 input 模式, 其中 LED output 使用上下拉模式, 按键 input 使用 float input 模式。

下面以 GPIOC. 3 为例,介绍寻址过程:


通过查阅资料可知,8-15 寄存器在 GPIO x_CRH 里,而 0-7 寄存器在 GPIO x_CRL 里,实验中需要将 GPIOC. 13 换成 GPIOC. 3,则需要将基址 GPIOC CRL 的基址:

```
#define BUTTON_PIN 3 //PC.3
#define GPIOC_CRL (*((volatile unsigned long*)(0x40011000 + 0x00)))
#define GPIOC_IDR (*((volatile unsigned long*)(0x40011000 + 0x08)))
```

GPIOA 各寄存器的位置没有发生改变,还是原来的位置:


4. 下面操作各引脚,

在 Button_Init 中,需要初始化 GPIOC. 3,对应的位置为 12~15 位,需要先清零再置成 0b0100,代表为 Floating input 和 Input Mode



具体代码如下:

在 LED_Init 中,需要初始化 GPIOA.7,对应的位置为 28³1 位,需要先清零再置成 0b0001,代表为 General purpose output push-pull 和 Output Mode:





具体代码如下:

5. 为了修改使得 LED 与按键状态改为反相输出,只需对 0 和 1 的状态对应反向 处理即可,这里将 state 从 0 改成了 1

```
37 - void LED Write (int state) {
       //修改使得反方向跳变,将state从1改成0即可
38
39 🗀
       if (state == 1) {
10
         GPIOA_BSRR = (1 << LED_PIN) << 16;
11
       } else {
         GPIOA BSRR = (1 << LED PIN);
12
13
       }
14
  1
15
```

6. 编译运行,运行结果如下:





可以看出,实现了LED 与按键状态改为反相输出,当按键状态为0时,输出的为1;反之则为0。

5 使用 STM32 标准外设库+直接操作寄存器

这个实验和上一个不同的是,这个引入了 STM32 标准库:

```
#include "stm32fl0x.h"
```

上个实验操作的寄存器的地址在这个库中已经定义好,例如选择 GPIOC,并 go to Definition,可以看到定位到了这个库内部,查看参数,发现和上一题自己定义的一致,用库的好处就是省去了自己查找地址的麻烦。

```
main.c startup_stm32f10x_md.s stm32f10x.h
   1405
         #define CAN1
                                     ((CAN_TypeDef *) CAN1_BASE)
   1406
         #define CAN2
                                     ((CAN_TypeDef *) CAN2_BASE)
                                     ((BKP_TypeDef *) BKP_BASE)
   1407
         #define BKP
                                     ((PWR TypeDef *) PWR BASE)
   1408
         #define PWR
                                     ((DAC_TypeDef *) DAC_BASE)
((CEC_TypeDef *) CEC_BASE)
   1409
         #define DAC
         #define CEC
   1410
   1411
         #define AFIO
                                     ((AFIO_TypeDef *) AFIO_BASE)
   1412
         #define EXTI
                                     ((EXTI_TypeDef *) EXTI_BASE)
                                     ((GPIO TypeDef *) GPIOA BASE)
   1413
         #define GPIOA
                                    ((GPIO_TypeDef *) GPIOB_BASE)
((GPIO_TypeDef *) GPIOC_BASE)
         #define GPIOB
   1414
   1415
         #define GPIOC
                                     ((GPIO_TypeDef *) GPIOD_BASE)
   1416
         #define GPIOD
   1417
         #define GPIOE
                                     ((GPIO_TypeDef *) GPIOE_BASE)
         #define GPIOF
                                     ((GPIO TypeDef *) GPIOF BASE)
   1418
                                     ((GPIO_TypeDef *) GPIOG_BASE)
   1419
         #define GPIOG
                                     ((ADC TypeDef *) ADC1 BASE)
         #define ADC1
   1420
   1421 #define ADC2
                                     ((ADC TypeDef *) ADC2 BASE)
#define AFIO BASE
                                        (APB2PERIPH BASE + 0x0000)
#define EXTI BASE
                                        (APB2PERIPH BASE + 0x0400)
#define GPIOA BASE
                                        (APB2PERIPH BASE + 0x0800)
#define GPIOB BASE
                                        (APB2PERIPH BASE + 0x0C00)
#define GPIOC BASE
                                        (APB2PERIPH BASE + 0x1000)
                                        (APB2PERIPH BASE + 0x1400)
#define GPIOD BASE
```

下面修改各个寄存器:

在Button_Init函数中,由于从GPI013改成了GPI03,需要将将CRH换成CRL,


同时将 BUTTON PIN - 8 改成 BUTTON PIN。


其他的操作和上一个实验相同,只需要直接用寄存器名称就可以:

为了修改使得LED 与按键状态改为反相输出,将 state 从 0 改成了 1

```
37 - void LED Write (int state) {
       //修改使得反方向跳变,将state从1改成0即可
38
39
       if (state == 1) {
         GPIOA BSRR = (1 << LED PIN) << 16;
10
11
       } else {
12
         GPIOA BSRR = (1 << LED PIN);
                                         //on
13
       }
14
  }
15
```


编译运行,结果如下,可以发现是LED 与按键状态改为反相输出,且按键是由pins3操作的:





6 使用 STM32 标准外设库+API 操作寄存器。

本次实验也同样使用了 STM32 标准外设库,这次则是用 API 来操作寄存器,在创建工程时加上了 Framework、RCC、GPIO 的代码和配置文件 stm32f10x_conf.h:



这时各个对寄存器的操作已经在库函数中封装好了,若需要对寄存器进行操

作则需要查看各个函数在库中的定义,需要什么参数,又返回什么内容。这时对底层寄存器的操作过程其实对编写代码者来说是不透明的,仅知道调用函数可以实现相关功能而已。

首先定下需要操作的端口号:

```
1  #include "stm32fl0x.h"
2
3  #define LED_PIN GPIO_Pin_7 //PA.7
4
5  #define BUTTON_PIN GPIO_Pin_3 //PC.3
```

接下来初始化需要操作的端口,以GPIOC端口为例:

首先查看 GPIO_Init 函数,需要传入 GPIOx, GPIO_InitTypeDef 两个类型的指针参数。

```
void GPIO_Init(GPIO_TypeDef* GPIOx, GPIO_InitTypeDef* GPIO_InitStruct)
173
174 □ {
175
       uint32_t currentmode = 0x00, currentpin = 0x00, pinpos = 0x00, pos = 0x00;
176
       uint32 t tmpreg = 0x00, pinmask = 0x00;
177
       /* Check the parameters */
178
       assert_param(IS_GPIO_ALL_PERIPH(GPIOx));
179
       assert param(IS GPIO MODE(GPIO InitStruct->GPIO Mode));
     assert param(IS GPIO PIN(GPIO InitStruct->GPIO Pin));
180
181
                      ----- GPIO Mode Configuration ---
182
183
     currentmode = ((uint32 t)GPIO InitStruct->GPIO Mode) & ((uint32 t)0x0F);
184
       if ((((uint32_t)GPIO_InitStruct->GPIO_Mode) & ((uint32_t)0x10)) != 0x00)
185
        /* Check the parameters */
186
        assert_param(IS_GPIO_SPEED(GPIO_InitStruct->GPIO_Speed));
187
188
         /* Output mode */
        currentmode |= (uint32 t) GPIO InitStruct->GPIO Speed;
189
190
                ----*/ GPIO CRL Configuration -----*/
191
       /* Configure the eight low port pins */
192
      if (((uint32 t)GPIO InitStruct->GPIO Pin & ((uint32 t)0x00FF)) != 0x00)
193
194
        tmpreg = GPIOx->CRL;
195
        for (pinpos = 0x00; pinpos < 0x08; pinpos++)
196
197
```

再查看 GPIO_InitTypeDef 的定义,发现里面包含引脚、模式、频率的信息,将引脚和模式设置成我们需要的信息即可:

```
typedef struct

| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typedef struct
| typed
```

具体代码如下:

```
7 ⊟void Button Init(void) {
8
    /* Enable GPIOC clock
9
    RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph GPIOC, ENABLE);
0
    /* Configure Button (PC.3) pins as input */
2
    GPIO InitTypeDef gpio;
3
    gpio.GPIO Pin = BUTTON PIN;
4
    gpio.GPIO Mode = GPIO Mode IN FLOATING;
5
    GPIO Init (GPIOC, &gpio);
6
  }
```

用同样的方法操作 GPIOA. 7 的端口操作:


下面读取按钮的值,可以直接通过调用 GPIO_ReadInputDataBit()函数实现,查看定义得:

```
281 uint8_t GPIO_ReadInputDataBit(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)
  282 □ {
  283
        uint8 t bitstatus = 0x00;
  284
        /* Check the parameters */
  285
       assert_param(IS_GPIO_ALL_PERIPH(GPIOx));
  286
  287
        assert param(IS GET GPIO PIN(GPIO Pin));
  288
  289
        if ((GPIOx->IDR & GPIO Pin) != (uint32 t)Bit RESET)
  290 日 {
  291
          bitstatus = (uint8_t)Bit_SET;
  292
  293
         else
  294 🖹 {
          bitstatus = (uint8_t)Bit_RESET;
  295
  297
         return bitstatus;
  298 }
```

有 GPIO 端口和引脚两个参数,设成我们需要的值就可以:

```
17 L
18 = int Button_Read(void) {
19     return GPId_ReadInputDataBit(GPIOC, BUTTON_PIN);
20 }
```

运行出的结果如下:



编译运行,结果如下,可以发现是LED 与按键状态改为反相输出,且按键是由pins3操作的。

7 使用 STM32CubeMX 生成代码+API 操作寄存器


这种情况直接使用 STM32CubeMX 生成代码,这种方式的好处是,可以用可视化的方式直接定好引脚的功能,并自动生成好代码,且在代码中已经完成 GPIO 的初始化,不需要我们手动初始化,操作起来更加方便。

同样不足之处也在此,如何进行初始化这个过程我们并不了解。

在 STM32Cube32MX 中创建工程,选择芯片 STM32F103RBTx

eries :		Lines :		Package :					
STM32F1	~	STM32F103	~	A11	More Filters ▼				
Peripheral Selection		MCUs List: 49 It	ems						
Periph Nb Max		MCU	Lines	Package	Flash	Ram	Eeprom	10	
ADC 12-bit 0 21	^	STM32F103C4Tx	STM32F103	LQFP48	16	6	0	37	- i
ADC 16-bit 0 0		STM32F103C6Tx	STM32F103	LQFP48	32	10	0	37	
CAN 0 1		STM32F103C6Ux	STM32F103	UFQFPN48	32	10	0	37	
CAN 0 1		STM32F103C8Tx	STM32F103	LQFP48	64	20	0	37	
CRYP		STM32F103CBTx	STM32F103	LQFP48	128	20	0	37	
DAC 12-bit 0 2		STM32F103CBUx	STM32F103	UFQFPN48	128	20	0	37	
DCMI		STM32F103R4Hx	STM32F103	TFBGA64	16	6	0	50	
DFSDM 0 0		STM32F103R4Tx	STM32F103	LQFP64	16	6	0	51	
Ethernet		STM32F103R6Hx	STM32F103	TFBGA64	32	10	0	50	-
FMC		STM32F103R6Tx	STM32F103	LQFP64	32	10	0	51	
FMPI2C		STM32F103R8Hx	STM32F103	TFBGA64	64	20	0	50	-
FSMC HASH		STM32F103R8Tx	STM32F103	LQFP64	64	20	0	51	
HDMI CEC		STM32F103RBHx	STM32F103	TFBGA64	128	20	0	50	
HRTIM		STM32F103RBTx	STM32F103	LQFP64	128	20	0	51	-
I2C 0 2		STM32F103RCTx	STM32F103	LQFP64	256	48	0	51	-
I2S 0 2		STM32F103RCYx	STM32F103	WLCSP64	256	64	0	50	_
TPEG TOTAL		STM32F103RC1X	STM32F103	LOFP64	384	64	0	51	_
LPTIM 0 0							0	50	_
LPUART		STM32F103RDYx	STM32F103	WLCSP64	384	64			_
MDIOS		STM32F103RETx	STM32F103	LQFP64	512	64	0	51	_
OPAMP 0 0		STM32F103REYx	STM32F103	WLCSP64	512	64	0	50	
QUADSPI TIC		STM32F103RFTx	STM32F103	LQFP64	768	96	0	51	
SAI 0 0		STM32F103RGTx	STM32F103	LQFP64	1024	96	0	51	
SDIO		STM32F103T4Ux	STM32F103	VFQFPN36	16	6	0	26	
SDMMC 0 0		STM32F103T6Ux	STM32F103	VFQFPN36	32	10	0	26	
SPDIFRX		STM32F103T8Ux	STM32F103	VFQFPN36	64	20	0	26	
SPI 0 3		STM32F103TBUx	STM32F103	VFQFPN36	128	20	0	26	
SWPMI Segment		STM32F103V8Hx	STM32F103	LFBGA100	64	20	0	82	
TFT LCD		STM32F103V8Tx	STM32F103	LQFP100	64	20	0	82	
Timer 1 0 14		STM32F103VBHx	STM32F103	LFBGA100	128	20	0	82	
Timer 3 0 0		STM32F103VBIx	STM32F103	UFBGA100	128	20	0	82	
Touch S 0 2		STM32F103VBTx	STM32F103	LQFP100	128	20	0	82	
UART 0 2 USART 0 3		STM32F103VCHx	STM32F103	LFBGA100	256	48	0	82	
USB Device		STM32F103VCTx	STM32F103	LQFP100	256	48	0	82	_
USB OTG_FS		STM32F103VDHx	STM32F103	LFBGA100	384	64	0	82	
USB OTG HS	~	OTHOZE TOOYDIX	OIMOZF TOO	FL DOUT OF	304	0.1	0	02	_

下面配置芯片引脚。将 PA7 设为输出模式, PC3 为输入模式。



查看生成的代码,可以发现已经完成了初始化的过程,查看初始化函数,可以看到在这里面完成了对 GPIOA.7 和 GPIOC.3 的配置。

```
151 static void MX GPIO Init (void)
152 - {
153
154
       GPIO InitTypeDef GPIO InitStruct;
155
156
       /* GPIO Ports Clock Enable */
       __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
157
       HAL RCC GPIOA CLK ENABLE();
158
159
160
       /*Configure GPIO pin Output Level */
       HAL GPIO WritePin (GPIOA, GPIO PIN 7, GPIO PIN RESET);
161
162
163
       /*Configure GPIO pin : PC3 */
164
       GPIO InitStruct.Pin = GPIO PIN 3;
       GPIO InitStruct.Mode = GPIO MODE INPUT;
165
       GPIO InitStruct.Pull = GPIO NOPULL;
166
167
       HAL GPIO Init (GPIOC, &GPIO InitStruct);
168
169
       /*Configure GPIO pin : PA7 */
      GPIO InitStruct.Pin = GPIO PIN 7;
170
171
      GPIO InitStruct.Mode = GPIO MODE OUTPUT PP;
172
      GPIO InitStruct.Speed = GPIO SPEED FREQ LOW;
173
       HAL GPIO Init(GPIOA, &GPIO InitStruct);
174
175 }
```

下面编辑代码,在 main.c 的 while(1)循环里增加下述代码:

其中 key 是 HAL_GPIO_ReadPin 函数返回值,查看该函数的定义:


```
447 GPIO PinState HAL GPIO ReadPin(GPIO TypeDef* GPIOx, uintl6 t GPIO Pin)
448 - {
       GPIO PinState bitstatus;
449
450
451
       /* Check the parameters */
452
       assert_param(IS_GPIO_PIN(GPIO_Pin));
453
454
       if ((GPIOx->IDR & GPIO Pin) != (uint32 t)GPIO PIN RESET)
455 🗎 {
        bitstatus = GPIO_PIN_SET;
456
457
458
459 - {
460
        bitstatus = GPIO PIN RESET;
461
462
      return bitstatus;
463
464
```

可以看出返回的是 GPIO_PIN_SET 或 GPIO_PIN_RESET 两个 bitstatus 的状态,再查看参数定义:

```
82 - */
83 typedef enum
84 = {
85 | GPIO_PIN_RESET = 0,
86 GPIO_PIN_SET
87 }GPIO_PINState;
```

可以发现,reset 和 set 分别对应 0 和 1,这和我们日常的理解也是一致的,要实现反向控制,可以将返回的 key 取个非,这样传入 HAL_GPIO_WritePin 的参数 key 和实际(模拟出的)按键状态相反。

编译运行,结果如下:



8 实验总结

本实验使用 4 种方式来实现了调用 2 个 GPIO 口来输入输出,能够读取按键的状态控制 LED 的亮灭。

本次实验的 4 种方式从上到下,自动化和抽象化程度越高,编程越容易,但是离底层的操作原理也越远,与库的绑定也越紧密,冗余代码也越多。从一开始的不使用 STM32 标准外设库并直接操作寄存器,然后用 STM32 标准外设库来简化寻址的过程,再用 API 操作寄存器,包装底层对寄存器的具体操作过程。最后又使用 STM32CubeMX 这个工具来生成代码,非常简单直观,对于编写者来说只需要考虑代码编写过程就可以了,而不用考虑硬件的初始化过程。

本次实验带给我印象最深的就是第一种方式了,这是最底层的方式,直接找到寄存器的地址和各位代表的含义,直接用位操作来修改值。好处是非常简单直观,不足是都是对位进行操作,需要非常小心,防止不小心操作错位,这也是我前面结果一直无法显示的原因。一旦理解了底层的操作,后面实现起来就非常简单了。这个实验用4种不同的方式自底向上地帮助我了解了STM32芯片的构造和操作过程,收获非常丰富。