1. Codigo fuente

main.c

```
2
  #include "main.h"
4 // Delacaracion de variables globales
5 volatile uint8 t
                       value , flag_piso_blanco;
6
7
  //Variables encoders
  volatile uint32_t
                     cuenta_encoder_izquierda, cuenta_encoder_derecha;
10 // Variables sensores pared
11 volatile uint8_t
                       sensor_active, status_flag;
12 volatile uint32_t
                       interrupciones_timer_1 , distancia;
13
14
15 int main (void)
16 {
17
       usart_init();
                       //Inicializacion de UART para enviar/recibir datos por
           serie.
18
       sei();
                   //Activacion de las interrupciones.
19
20
21
       inicializar_puertos_sensores_pared();
22
       inicializar_sensores_piso();
23
                                    //Al inicializar los encoders lo que se
       inicializar_encoders();
          hace es configurar el TIMER 0 y el TIMER 2
24
       inicializar_puertos_motores();
25
       inicializar_PWM();
                             //Al inicializar el PWM lo que se hace es
          configurar el TIMER 1
26
27
       cuenta_encoder_derecha = 0;
28
       cuenta_encoder_izquierda = 0;
29
       _delay_ms (500);
30
31
32
    for (;;) {
33
34
           //Se corrige el rumbo, midiendo la distancia a la pared derecha.
35
           motores_corregir_rumbo();
36
37
           //Se avanza una distancia muy pequena.
38
           motores_avanzar(200,200, 40);
39
40
           //Se mide a la derecha para saber si hay pared o no.
41
           distancia = medicion_distancia_pared(SENSOR_PARED_DER);
42
43
           //Si se entra aca es que no hay pared a la derecha, entonces, se
              giro a la derecha
44
           if ( distancia > DISTANCIA_GRANDE) {
45
```

```
46
                //Se revisa si el piso es de color blanco, para saber si llego
                    al final del laberinto
47
                //Para esto, primero se encienden los sensores del piso y se
                   mide. Si hay suelo blanco,
                //se avanza y se mide de nuevo. Si hay doble confirmacion,
48
                   entonces estoy en la casilla final.
49
                encender_sensores_piso();
50
51
                _delay_us(100);
52
53
                if((PINA & (1 << PA2)) == (1 << PA2)){
54
55
                    motores_avanzar(200,200,200);
56
57
                    motores_detener();
58
                    _delay_ms(10000);
59
60
61
               }
62
63
                //Si se llega a este punto, el suelo es color negro.
64
                apagar_sensores_piso();
65
66
                motores_avanzar(200,200, 200);
67
68
                motores_rotar_der_90_grados();
69
70
                motores_avanzar(200,200, 450);
71
72
           }
73
74
           //Si se entra aca, es que hay una pared a la derecha
75
           else {
76
77
                distancia = medicion_distancia_pared(SENSOR_PARED_CEN);
78
79
                //Si se entra ac	ilde{A}_i, es que hay pared a la derecha, y al frente
80
                if ( distancia < DISTANCIA_CHICA) {</pre>
81
82
                    motores_rotar_izq_90_grados();
83
84
                    _delay_ms(10);
85
86
                    distancia = medicion_distancia_pared(SENSOR_PARED_CEN);
87
88
                    _delay_ms(10);
89
90
                    //Si se entra aca, es que hay pared a la derecha, al
                       frente y a la izquierda.
91
                    //Entonces rota 180 grados.
92
                    //La distancia tiene que se mayor a distancia chica,
                       porque a veces no queda centrado en la casilla
93
                    if (distancia < 0x00001800)
94
```

```
95
                         motores_rotar_izq_90_grados();
 96
 97
                     }
 98
 99
                     motores_avanzar(200,200, 450);
100
                }
101
            }
102
        }
103
104
      return 0;
105 }
106
107
108 // Inicializacion puerto serie
109 void usart_init()
110 {
     UCSRB = (1 << RXCIE) \mid (1 << RXEN) \mid (1 << TXEN); // Encender recepcion
111
         transmicion
112
     UCSRC = (1 \ll URSEL) + (1 \ll UCSZ0) + (1 \ll UCSZ1); //Configuro para
113
         usar 8 caracteres
114
115
     UBRRL = BAUD_PRESCALE;
                                              // Cargo la parte baja del
         registro
116
117
     UBRRH = (BAUD_PRESCALE >> 8);
                                                     // Cargo la parte alta del
         registro
118 }
119
120 // Interrupcion puerto serie
121 ISR (USART_RXC_vect) {
122
123
        //Echo: Esta funcion recibe un dato por el puerto serie y lo reenvia.
           Sirve para probar que la conexion esta OK
      value = UDR;
124
                      // Tomo el valor recibido, y lo cargo en la variable
         value
125
     UDR = value; // Cargo el buffer con lo almacenado en la variable value
126 }
127
128
129 // Interrupcion Timer 1
130 ISR (TIMER1_OVF_vect) {
131
132
        if (sensor_active)
133
            interrupciones_timer_1++;
134
135
      if (interrupciones_timer_1 > MAX_INTERRUPCIONES_SENSOR_DISTANCIA)
136
            status_flag = 1;
137 }
138
139 // Interrupcion INT 0
140 ISR (INTO_vect)
141 {
142
        cuenta_encoder_derecha++;
```

```
143
144
145
146 // Interrupcion INT 1
147 ISR (INT1_vect)
148 {
149
        cuenta_encoder_izquierda++;
150
151 }
152
153
154 //interrupcion sensores de piso
155
156 ISR (INT2_vect) {
157
158
        if((PINA & (1 << PA2)) == (1 << PA2))
159
160
           flag_piso_blanco = TRUE;
161
        //Finalmente hacemos un clear al registro GIFR de interrupcion como se
162
             pide en hoja de datos [1].
        GIFR &= \sim (1 << INTF2);
163
164
165 }
```

main.h

```
1 #ifndef _MAIN_H_
2 #define _MAIN_H_
3
4 #include <avr/io.h>
5 #include <avr/interrupt.h>
6 #include < util / delay . h>
7 #include "pwm.h"
8 #include "motores.h"
9 #include "sensores_pared.h"
10 #include "sensores_piso.h"
11 #include "encoders.h"
12
13 #define USART_BAUDRATE
                            9600
                             (((F_CPU / (USART_BAUDRATE * 16UL))) - 1)
14 #define BAUD_PRESCALE
15
16 #define MAX_STRING 25
17
18 #define DISTANCIA_CHICA
                               0x00000E00
19 #define DISTANCIA_GRANDE 0 \times 00003000 // 0 \times 8C
21 #define MAX_TIME
                        100000
22
23 #define MAX_INTERRUPCIONES_SENSOR_DISTANCIA 1000
24
25
```

```
26 #endif /* _MAIN_H_ */
27
28 // Definicion de prototipos
29 void usart_init(void);
```

motores.c

```
#include "motores.h"
2
3
  extern volatile uint32_t
                                 cuenta_encoder_derecha,
      cuenta_encoder_izquierda;
4
5
  void inicializar_puertos_motores(void){
6
7
8
    // Configuro pines como salida
9
    DDRD |= MOTOR_DER_DIRECTION;
10
    DDRB |= MOTOR_DER_BRAKE;
11
12
    DDRB |= MOTOR_IZQ_BRAKE;
13
        DDRD |= MOTOR_IZQ_DIRECTION;
14
15
        //Detengo los motores una vez que inicializo los puertos.
16
         motores_detener();
17 }
18
19
20
21 void motores_detener(void){
22
23
    //Freno: poner brake en alto
24
    PORTB |= MOTOR_DER_BRAKE; //Pongo en alto el pin BRAKE del motor I
25
    PORTB |= MOTOR_IZQ_BRAKE; //Pongo en alto el pin BRAKE del motor 2
26 }
27
28
29
30 void motores_retroceder(uint8_t velocidad_izquierda, uint8_t
      velocidad_derecha){
31
    //Avance sentido 1: PWM H-Direction\ H-Brake\ L
32
33
                                      //Pongo en alto el pin DIRECTION del
34
    PORTD |= MOTOR_DER_DIRECTION;
        motor 1
35
                                      //Pongo en bajo el pin BRAKE del motor 1
    PORTB &= ~MOTOR_DER_BRAKE;
36
37
    PORTD &= ~MOTOR_IZQ_DIRECTION; //Pongo en bajo el pin DIRECTION del
        motor 2
38
    PORTB &= ~MOTOR_IZQ_BRAKE;
                                      //Pongo en bajo el pin BRAKE del motor 2
39
40
      variar_PWM(velocidad_izquierda, velocidad_derecha);
41
```

```
42|}
43
44
45 void motores_avanzar(uint8_t velocidad_izquierda, uint8_t
      velocidad_derecha , uint32_t cantidad_cuentas){
46
     uint8_t flag_fin_avance = FALSE;
47
48
       uint32_t cuenta_encoder_derecha_anterior;
49
50
       cuenta_encoder_derecha = 0;
51
       cuenta_encoder_izquierda = 0;
52
       cuenta_encoder_derecha_anterior = 0;
53
54
       variar_PWM(velocidad_izquierda, velocidad_derecha);
55
56
      PORTD &= ~MOTOR DER DIRECTION; //Pongo en bajo el pin DIRECTION del
          motor 1
57
    PORTB &= ~MOTOR_DER_BRAKE;
                                       //Pongo en bajo el pin BRAKE del motor 1
58
59
    PORTD |= MOTOR_IZQ_DIRECTION;
                                       //Pongo en alto el pin DIRECTION del
        motor 2
    PORTB &= ~MOTOR_IZQ_BRAKE;
60
                                       //Pongo en bajo el pin BRAKE del motor 2
61
62
63
       while(flag_fin_avance == FALSE){
64
65
           if ((cuenta_encoder_derecha_anterior + 35) >=
               cuenta_encoder_derecha){
66
67
               cuenta_encoder_derecha_anterior = cuenta_encoder_derecha;
68
69
               if (cuenta_encoder_derecha < cuenta_encoder_izquierda){</pre>
70
71
                   if (velocidad_derecha < 240)</pre>
                        variar_PWM(velocidad_izquierda, velocidad_derecha +=
72
                           5);
73
74
                   }
75
76
               if (cuenta_encoder_derecha > cuenta_encoder_izquierda){
77
78
                   if (velocidad_derecha > 130)
79
                        variar_PWM(velocidad_izquierda, velocidad_derecha -=
                           5);
80
81
               }
82
83
84
           if(cantidad_cuentas < cuenta_encoder_derecha){</pre>
85
               PORTB |= MOTOR_DER_BRAKE; //Pongo en alto el pin BRAKE del
86
                   motor 1
               PORTB |= MOTOR_IZQ_BRAKE; //Pongo en alto el pin BRAKE del
87
                   motor 2
```

```
88
89
90
                flag_fin_avance = TRUE;
91
92
            }
93
        }
94 }
95
96
97
98 void motores_rotar_der_90_grados(void){
99
100
        uint8_t flag_fin_rotacion = FALSE;
101
        uint32_t cuenta_inicial_encoder_derecho
                                                           cuenta_encoder_derecha
102
        uint32_t cuenta_inicial_encoder_izquierdo
           cuenta_encoder_izquierda;
103
104
       variar_PWM(210, 210);
105
106
       PORTD &= ~MOTOR_DER_DIRECTION;
                                         //Pongo en bajo el pin DIRECTION del
           motor 1
107
       PORTB &= ~MOTOR_DER_BRAKE;
                                          //Pongo en bajo el pin BRAKE del motor
            1
108
109
       PORTD &= ~MOTOR_IZQ_DIRECTION;
                                        //Pongo en bajo el pin DIRECTION del
           motor 2
110
       PORTB &= ~MOTOR_IZQ_BRAKE;
                                          //Pongo en bajo el pin BRAKE del motor
            2
111
        while(flag_fin_rotacion == FALSE){
112
113
114
            if(cuenta_encoder_derecha >= (cuenta_inicial_encoder_derecho +
               360)){
115
116
                if (cuenta_encoder_izquierda >= (
                    cuenta_inicial_encoder_izquierdo + 360)){
117
118
                    PORTB |= MOTOR_DER_BRAKE; //Pongo en alto el pin BRAKE del
119
                    PORTB |= MOTOR_IZQ_BRAKE; //Pongo en alto el pin BRAKE del
                         motor 2
120
121
                    flag_fin_rotacion = TRUE;
122
123
                }
124
            }
125
        }
126 }
127
128
129 void motores_rotar_izq_90_grados(void){
130
        uint8_t flag_fin_rotacion = FALSE;
131
```

```
132
        uint32_t cuenta_inicial_encoder_derecho
                                                           cuenta_encoder_derecha
133
        uint32_t cuenta_inicial_encoder_izquierdo
           cuenta_encoder_izquierda;
134
135
        variar_PWM(210, 210);
136
       PORTD |= MOTOR_DER_DIRECTION;
137
                                          //Pongo en alto el pin DIRECTION del
           motor 1
138
       PORTB &= ~MOTOR DER BRAKE;
                                          //Pongo en bajo el pin BRAKE del motor
            1
139
       PORTD |= MOTOR_IZQ_DIRECTION;
140
                                          //Pongo en alto el pin DIRECTION del
           motor 2
141
       PORTB &= ~MOTOR_IZQ_BRAKE;
                                          //Pongo en bajo el pin BRAKE del motor
            2
142
143
        while(flag_fin_rotacion == FALSE){
144
            if(cuenta_encoder_derecha >= (cuenta_inicial_encoder_derecho +
145
               370)){
146
147
                if (cuenta_encoder_izquierda >= (
                    cuenta_inicial_encoder_izquierdo + 370)){
148
149
                    //Antes tenia 300
150
                    PORTB |= MOTOR_DER_BRAKE; //Pongo en alto el pin BRAKE del
151
                    PORTB |= MOTOR_IZQ_BRAKE; //Pongo en alto el pin BRAKE del
152
                         motor 2
153
154
                    flag_fin_rotacion = TRUE;
155
156
                }
            }
157
158
        }
159 }
160
161
162 void motores_corregir_rumbo (void) {
163
        uint32_t distancia;
164
165
        uint8_t flag_fin_rotacion = FALSE;
166
167
        cuenta_encoder_derecha = 0;
        cuenta_encoder_izquierda = 0;
168
169
170
        _delay_ms(10);
171
172
        distancia = medicion_distancia_pared(SENSOR_PARED_DER);
173
174
        _delay_ms(10);
175
```

```
176
        if (distancia < 0x00000650) {
177
            variar_PWM(200, 200);
178
179
            PORTD |= MOTOR_DER_DIRECTION; // Pongo en alto el pin DIRECTION
180
                del motor 1
181
            PORTB &= ~MOTOR_DER_BRAKE;
                                              //Pongo en bajo el pin BRAKE del
               motor 1
182
183
            PORTD |= MOTOR IZQ DIRECTION;
                                              //Pongo en alto el pin DIRECTION
                del motor 2
184
            PORTB &= ~MOTOR_IZQ_BRAKE;
                                              //Pongo en bajo el pin BRAKE del
               motor 2
185
186
            while(flag_fin_rotacion == FALSE){
187
                if (cuenta_encoder_derecha >= 15){
188
189
190
                     if (cuenta_encoder_izquierda >= 15){
191
192
                         flag_fin_rotacion = TRUE;
193
194
                     }
195
                }
196
            }
197
        }
198
        if(distancia > 0x00000750){
199
200
201
            variar_PWM(200, 200);
202
            PORTD &= ~MOTOR_DER_DIRECTION; // Pongo en bajo el pin DIRECTION
203
                del motor 1
204
            PORTB &= ~MOTOR_DER_BRAKE;
                                              //Pongo en bajo el pin BRAKE del
               motor 1
205
            PORTD &= ~MOTOR_IZQ_DIRECTION; //Pongo en bajo el pin DIRECTION
206
                del motor 2
207
            PORTB &= ~MOTOR_IZQ_BRAKE;
                                              //Pongo en bajo el pin BRAKE del
                motor 2
208
209
            while(flag_fin_rotacion == FALSE){
210
                if (cuenta_encoder_derecha >= 15){
211
212
213
                     if (cuenta_encoder_izquierda >= 15){
214
                         flag_fin_rotacion = TRUE;
215
216
217
                     }
218
                }
219
            }
220
        }
221 }
```

motores.h

```
1 #ifndef MOTORES_H_
2 #define MOTORES_H_
3 #include < util/delay.h>
4
5 #include <avr/io.h>
6 #include <avr/interrupt.h>
7
8 #include "main.h"
9 #include "pwm.h"
10 #include "sensores_pared.h"
11
12 #define MOTOR_DER_BRAKE
                             (1 << PB3)
13 #define MOTOR IZQ BRAKE
                             (1 << PB4)
14 #define MOTOR DER DIRECTION (1<<PD7)
15 #define MOTOR_IZQ_DIRECTION (1<<PD6)
16
17 #define TRUE
18 #define FALSE
19
20 # endif /* MOTORES_H_ */
21
22
23 // Definicion de prototipos
24 void inicializar_puertos_motores (void);
25 void motores_avanzar
                          (uint8_t, uint8_t, uint32_t);
26 void motores_retroceder
                                (uint8_t, uint8_t);
27 void motores_detener
                              (void);
28 void motores_rotar_der_90_grados
                                          (void);
29 void motores_rotar_izq_90_grados (void);
30 void motores_corregir_rumbo
                                          (void);
31 extern void inicializar_PWM
                                          (void);
                                          (uint8_t, uint8_t);
32 extern void variar_PWM
```

encoders.c

```
#include "encoders.h"
3
  void inicializar_encoders(void){
5
       //Configuro el encoder usando el pin como entrada
7
      DDRD
               \&= \sim (1 << PD3);
                               //Configuro como entrada
8
       PORTD
               \&= \sim (1 << PD3);
                                 //Desactivo el pull up
9
       // Configuro el encoder usando el pin como entrada
10
               &= \sim(1<<PD2); // Configuro como entrada
11
```

```
&= \sim (1 << PD2);
12
       PORTD
                                  //Desactivo el pull up
13
14
       GICR
                                  //Activo INTO
                l = (1 << INT0);
                                  //Activo INT1
15
       GICR
                |= (1 << INT1);
      // GICR \&= \sim (1 << INT2);
                                  // Desactivo INT2
16
17
18
      MCUCR
                = ((1 << ISC01) | (1 << ISC00));
                                                      // Configuro la INTO por
           flanco ascendente
19
              |= ((1<<ISC11) | (1<<ISC10));
       MCUCR
                                                      // Configuro la INT1 por
          flanco ascendente
20
21 }
```

encoders.h

```
#ifndef _ENCODER_H_
define _ENCODER_H_

#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr
```

pwm.c

```
#include "pwm.h"
          void inicializar_PWM(void){
   5
                  TCCR1A = ((1 << COM1A1) | (1 << COM1A0) | (1 << COM1B1) | (1 << COM1B0) | (0 << COM1B0) | (0 << COM1B0) | (1 << COM1B0) | (1
                                 WGM11) | (1 << WGM10) );
   7
                   //COM1A1=1, COM1A0=1, COM1B1=1, COM1B0=1, WGM11=0, WGM10=1
   8
                  // Configuracion del PWM como fast PWM de 8 bits
   9
10
                  TCCR1B = ((0 << WGM13) | (1 << WGM12));
11
                   //Timer Apagado WGM13=0, WGM12=1, CS12=0, CS11=0, CS10=0
12
13
                   // Configuracion de direccion de puertos I/O
14
                    // DDRA=0x00; // Puerto A como entrada
15
                   //DDRC=0xFF; // Puerto C como salida
16
                  //DDRD=0xFF;// Pin 3 y 4 del puerto B como salida
17
                  DDRD = (1 << 4) | (1 << 5);
18
                   //PORTA=0xFF; // Habilitacion de pull-ups del puerto A
```

```
19
     //PORTC=0x00; // Inicializacion de salida del puerto C
20
     //OCR1AH = 0; //velocidad_motor_izq;
21
     //OCR1BH = 0;//velocidad_motor_der;
22
23
      TIMSK = (1 << TOIE1);
24
     // Configuracion del Timer 1:
25
    TCCR1B = ((0 < CS12) | (0 < CS11) | (1 < CS10)); // Enciendo el Timer sin
        prescaler (001)
26 }
27
28 void variar_PWM(uint8_t valor_izq, uint8_t valor_der){
29
30
    OCR1AL = valor_izq;
31
    OCR1BL = valor_der;
32
     //TCNT1 = 0;
33 }
```

pwm.h

```
#ifndef _PWM_H_
#define _PWM_H_

#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>

#endif

// Definicion de prototipos
void inicializar_PWM (void);
void variar_PWM (uint8_t valor_izq, uint8_t valor_der);
```

sensoresPared.c

```
#include "sensores_pared.h"
3
4
  extern volatile uint8_t
                                status_flag, sensor_active;
  extern volatile uint32_t
                                interrupciones_timer_1;
7
  void inicializar_puertos_sensores_pared(void){
8
9
    // Configuro los puertos de TRIGGER como salida.
10
    DDRA |= SENSOR PARED DER;
11
    DDRA |= SENSOR_PARED_CEN;
12
    DDRA |= SENSOR_PARED_IZQ;
13
14
    // Configuro el puerto de ECHO como entrada.
15
    DDRB &= ~SENSOR_PARED_ECHO;
```

```
16
17
     // Configuro los puertos encendido como salida.
18
    DDRA = (1 << PA0);
19
20|}
21
22
23 uint32_t medicion_distancia_pared(uint8_t sensor){
24
25
                    cuentas = 0, cuentas_inicial, cuentas_final;
26
27
       //Desactivo INT 2 al medir, para evitar problemas.
28
       GICR &= \sim (1 << INT2);
29
       while (cuentas == 0) {
30
31
32
           //pongo en 1 el trigger
33
           PORTA |= sensor;
34
35
           //Espero 10 us
36
           _delay_us(10);
37
38
           //pongo en 0 el trigger
39
           PORTA &= ~sensor;
40
41
           //Espero a que el echo sea 1
           while ((PINB & SENSOR_PARED_ECHO) != SENSOR_PARED_ECHO);
42
43
44
           interrupciones_timer_1 = 0;
45
           cuentas_inicial = TCNT1;
46
           status_flag = 0;
47
           sensor_active = 1;
48
49
           //Espero a que el echo sea 0
50
           while ( ((PINB & SENSOR_PARED_ECHO) == SENSOR_PARED_ECHO) && (
               status_flag == 0);
51
           sensor_active = 0;
52
53
           cuentas_final = TCNT1;
54
55
           cuentas = (256 - cuentas_inicial) + 256 * interrupciones_timer_1 +
                cuentas_final;
56
57
       }
58
59
       //Vuelvo a activar la interrupcion INT2
       GICR \mid = (1 << INT2);
60
61
62
63
       if (status_flag == 1)
64
           return 0xFFFFFFF;
65
66
67
       else
```

```
68 return cuentas;
69 }
```

sensoresPared.h

```
2 #ifndef _SENSORES_PARED_H_
3 #define _SENSORES_PARED_H_
4
5 #include <avr/io.h>
6 #include < util / delay . h>
8 #define SENSOR_PARED_IZQ (1 << PA3)
9 #define SENSOR_PARED_DER (1 << PA4)
10 #define SENSOR PARED CEN (1 << PA5)
11 #define SENSOR_PARED_ECHO (1 << PB2)
12
13 #define CANTIDAD
                       10
14
15 #endif
16
17 // Definicion de prototipos
18 inline void apagar_timer(void);
19 inline void encender_timer(void);
20 void
               inicializar_timer(void);
21 void
               inicializar_puertos_sensores_pared(void);
22 uint32 t
               medicion_distancia_pared(uint8_t);
```

sensoresPiso.c

```
1
  #include "sensores_piso.h"
3
4
5 \mid /*los tres sensores del piso estan conectados a la misma interrupcion
  y a su vez a PAO=izq PA1=der y PA2=centro
7 La idea con este codigo es primero inicializar las interrupciones por
     flanco ascendente (usando algun tipo de debouncer para evitar efecto
8 y poder identificar que interrupcion fue activada para luego poder usarla
      en el codigo del robot.
9
10
11 inline void encender_sensores_piso(void){
12
      PORTC |= (1 << 1);
13
14
15 }
16
```

```
17
18 inline void apagar_sensores_piso(void){
19
20
       PORTC &= \sim (1 << 1);
21
22|}
23
24
25 void inicializar_sensores_piso(void)
26 {
27
28
       // Configuro el pin de los CNY70 como salida.
29
       DDRC
                = (1 << 1);
30
31
       //configuro el pin de interrupcion como entrada (no se si es necesario
32
       DDRB
                \&= \sim (1 << 2);
33
       PORTB
                \&= \sim (1 << 2);
34
35
       // activamos la interrupcion INT2 por flanco ascendente ISC2=1
36
       MCUCSR \mid = (1 << ISC2);
37
38
       //configuramos General Interrupt Control Register
39
       //activamos la interrupcion INT2=1
40
       GICR \mid = (1 << INT2);
41
42 }
```

sensoresPiso.h

```
#ifndef _SENSORES_PISO_H

#define _SENSORES_PISO_H

#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>

#endif

// prototipos de funcion.

inline void encender_sensores_piso(void);

inline void apagar_sensores_piso(void);

void inicializar_sensores_piso(void);
```