

گزارش پروژه همگام سازی - راهاندازی ارتباط اترنت بین دو میکروکنترلر STM32

مرداد ماه ۱۳۹۹

شماره سند: [Comments]

ويرايش: اول





فهرست مطالب:

۴.	۱– تعریف مساله و هدف پروژه
۴.	١-١- مشخصات سيستم
۴.	١-٢- نحوه ارزيابي سيستم
۵.	٢- پياده سازى
۵.	-1-2 پیاده سازی client
	۱-۱-۲ تنظیمات و پیکربندی اولیه
17	۲-۱-۲ برنامه client
18	2-2- پیاده سازی server
18	۲-۲-۲ تنظیمات و پیکربندی اولیه
18	-2-2-2 برنامه server
	۳– نکات تکمیلی
	۱-۳ ارسال پکت توسط client پس از فشار دادن کلید
۲۱	۳–۲- راهنمای کار با نرمافزار stmstudio
	۴- مراجع
۲۶	۵– سوابق سند

info@ahard	o.com			
= 01AAA01	شماره پروژه:	موضوع	تاريخ	نام
	شماره سند:		T • T • / • 1/TA	نویسنده : عماد عرفانیان و حمید
+ Textual	[Comments]		٠٢:١٨:٠٠	نوری
		تعریف مساله و هدف پروژه	12/21/2019م	
صفحه: ۲ از ۲۷	ويرايش: اول		26/09/2019	تایید کننده: [Manager]



info@aharc	info@aharco.com						
= 01AAA01	شماره پروژه:	موضوع	تاريخ	نام			
J	شماره سند:		T • T • / • 1/T A	نویسنده : عماد عرفانیان و حمید			
+ Textual	[Comments]		٠٢:١٨:٠٠	نورى			
		تعریف مساله و هدف پروژه	12/21/2019م				
صفحه: ۳ از ۲۷	ويرايش: اول		26/09/2019	تایید کننده: [Manager]			



۱- تعریف مساله و هدف پروژه

برای پیاده سازی استاندارد IEEE 1588 با استفاده از بستر ارتباطی اترنت، لازم است در ابتدا ارتباط اترنت بین دو میکروکنترلر را برقرار کنیم، تا بتوانند درب ستر اترنت به تبادل به سته های اطلاعاتی بپردازند. چون در user manual مربوط به میکروکنترلر های stm32 ذکر شده بود که پیام های مربوط به همگام سازی تو سط پروتکل UDP ار سال می شود، بنابراین در این گزارش نحوه راهاندازی ارتباط بین دو میکروکنترلر از طریق پروتکل UDP آورده شده است.

۱-۱- مشخصات سیستم

سیستم هدف برای راها ندازی ارتباط اتر نت بین دومیکروکنترلر از طریق پروتکل UDP، شیا مل دو بورد STM32F767_ZIT6U شرکت ST می باشد که دارای میکروکنترلر STM32F767_ZIT6U بر روی برد هستند.

۱-۲- نحوه ارزیابی سیستم

قرار هست ارتباط اترنت بین دو برد STM32 برقرار شود، به نحوی که بتوانند از طریق بستر ارتباطی اترنت و پروتکل UDP با هم به تبادل داده بیردازند.

1- User Datagram Protocol

info@aharco.com						
= 01AAA01	شماره پروژه:	موضوع	تاريخ	نام		
	شماره سند:		T + T + / + 1/TA	نویسنده : عماد عرفانیان و حمید		
+ Textual	[Comments]		٠٢:١٨:٠٠	نورى		
		تعریف مساله و هدف پروژه	12/21/2019م			
صفحه: ۴ از ۲۷	ويرايش: اول		26/09/2019	تایید کننده: [Manager]		



۲- پیاده سازی

برای پیاده سازی ارتباط اترنت بین دو میکروکنترلر، نیاز به دو سیستم می باشد. یکی از این دو سیستم rerver است و دیگری client می باشد. برای پیاده سازی تنظیمات اولیه میکروکنترلرها از نرم افزار STM32CUBEMX و برای برنامه نویسی از نرم افزار KEIL استفاده شده است. در ادامه پیاده سازی بخش client و server توضیح داده می شود.

۱–۲ پیاده سازی client


۲-۱-۱- تنظیمات و پیکربندی اولیه

ابتدا در نرمافزار STM32CUBEMX میکروکنترلر مورد نظر یعنی STM32F767_ZIT6U را انتخاب میکنیم (شکل ۱). توجه : با این که ما از برد NUCLEOF767 استفاده میکنیم، اما برد را انتخاب نمیکنیم و خود میکروکنترلر را انتخاب میکنیم. چون در صورت انتخاب برد مقداری تنظیمات اضافی و غیرضروری وجود دارد که حجم کد را زیاد میکند.




در قسمت RCC ، مقدار HSE را برابر با BYPASS Clock Source قرار می دهیم (شکل ۲). سپس به قسمت configuration رفته و تنظیمات را مطابق (شکل ۳) انجام می دهیم. (تنظیماتی که باید تغییر کند با رنگ سبز مشخص شده است).

info@aharc	o.com			
= 01AAA01	شماره پروژه:	موضوع	تاريخ	نام
	شماره سند:		T • T • / • 1/TA	نویسنده : عماد عرفانیان و حمید
+ Textual	[Comments]		٠٢:١٨:٠٠	نورى
		پیاده سازی	12/21/2019م	
صفحه: ۵ از ۲۷	ويرايش: اول		26/09/2019	تایید کننده: [Manager]








info@aharc	info@aharco.com						
= 01AAA01	شماره پروژه:	موضوع	تاريخ	نام			
	شماره سند:		T • T • / • 1/TA	نویسنده : عماد عرفانیان و حمید			
+ Textual	[Comments]		٠٢:١٨:٠٠	نورى			
		پیاده سازی	12/21/2019م				
صفحه: ۶ از ۲۷	ويرايش: اول		26/09/2019	تایید کننده: [Manager]			




در قسمت SYS ، مقدار debug را برابر با serial wire قرار می دهیم (شکل ۴).




Mode اترنت را برابر با RMII قرار می دهیم (شکل ۵). LWIP را فعال می کنیم (شکل ۶).

(LWIP(Light Weight IP) : مجموعهای از کتابخانههای مرتبط با اترنت میباشد.




info@aharc	o.com			
= 01AAA01	شماره پروژه:	موضوع	تاريخ	نام
	شماره سند:		T • T • / • 1/TA	نویسنده : عماد عرفانیان و حمید
+ Textual	[Comments]	al al	٠٢:١٨:٠٠	نورى
		پیاده سازی	12/21/2019م	
صفحه: ۷ از ۲۷	ويرايش: اول		26/09/2019	تایید کننده: [Manager]




شكل ۶ – فعال سازى LWIP

سیس در قسمت تنظیمات اترنت، باید پایهها را متناسب با شماتیک بردی (شکل ۸) که از آن استفاده می کنیم (NUCLEOF767)، تغییر دهیم (شکل ۷). همچنین در قسمت parameter setting هم باید Nuto Negotiation ا غیرفعال کنیم و مقدار PHY Address را برابر صفر قراردهیم (شکل ۹). (مقدار PHY Address باتوجه به شماتیک تعیین می شود که در این برد به زمین متصل شده است. (در شکل ۸ علامت زده شده است.))




شكل ٧ – تنظيمات اترنت (١)

info@aharc	info@aharco.com						
= 01AAA01	شماره پروژه:	موضوع	تاريخ	نام			
	شماره سند:		T • T • / • 1/TA	نویسنده : عماد عرفانیان و حمید			
+ Textual	[Comments]		٠٢:١٨:٠٠	نورى			
		پیاده سازی	12/21/2019م				
صفحه: ۸ از ۲۷	ويرايش: اول		26/09/2019	تایید کننده: [Manager]			



NUCLEO F767 برد PHY شماتیک اترنت و PHY برد



شكل ٩ – تنظيمات اترنت (٢)

info@aharc	info@aharco.com						
= 01AAA01	شماره پروژه:	موضوع	تاريخ	نام			
	شماره سند:		T • T • / • 1/TA	نویسنده : عماد عرفانیان و حمید			
+ Textual	[Comments]	.1 .1	٠٢:١٨:٠٠	نورى			
		پیاده سازی	12/21/2019م				
صفحه: ۹ از ۲۷	ويرايش: اول		26/09/2019	تایید کننده: [Manager]			



سپس به قسمت تنظیمات LWIP رفته و اقدامات زیر را انجام میدهیم:

DHCP^۱ را غیرفعال می کنیم و تنظیمات IP را همان طور که در شکل ۱۰ مشخص شده است انجام می دهیم. درقسمت IP می دوسمت را می دوسمت این را که در اینجا به طور مثال برابر ۱۱۰ قرار دادهایم، می توانیم برابر هرمقدار دلخواه کوچکتر از ۱۵ می IP ADDRESS قرار دهیم. اما باید به این نکته توجه داشت که در یک شبکه IP ADDRESS دو سیستم نباید برابر باشد.

DHCP : پروتکلی مرتبط با مفاهیم شبکه است که در آن DHCP Server به طور خودکار به client ها، IP اختصاص میدهد.

√ SNTP	✓ MDNS/TFTP	✓ Perf/Checks	√ Statistics	√ Checksum	✓ Debug	User Constants
√ G	eneral Settings	Key Options	√ PPP	✓ IPv6	√ HTTF	D SNMP
Configure the	below parameters :					
Search : Sea	rch (Crtl+F)	₩ 🌢				
□ LwIP Vers	ion					
LwI	Version (Version of Lw)	IP supported by CubeMX	** Cube 2.0.3			
☐ IPv4 - DH	CP Options					
LWI	P_DHCP (DHCP Module)		Disabled	נ		
☐ IP Addres	s Settings			7		
IP_/	ADDRESS (IP Address)		192. 168	.001.110		
NET	MASK_ADDRESS (Netma	ask Address)	255.255	.255.000		
GAT	EWAY_ADDRESS (Gate	way Address)	192.168	.001.001		
☐ RTOS Dep	endency	No. 22. Sec.				
WIT	H_RTOS (Use FREERTO	S ** CubeMX specific **)	Disabled			
☐ Protocols	Options					
LWI	P_ICMP (ICMP Module A	ctivation)	Enabled			
LWI	P_IGMP (IGMP Module)		Disabled			
LWI	P_DNS (DNS Module)		Disabled			
LWI	LWIP_UDP (UDP Module)					
MEN	IP_NUM_UDP_PCB (Num	ber of UDP Connections)	4			
LWI	P_TCP (TCP Module)		Enabled			
MEM	IP_NUM_TCP_PCB (Num	ber of TCP Connections)	5			

شکل ۱۰ – تنظیمات LWIP

' - Dynamic Host Configuration Protocol

info@aharc	o.com				
= 01AAA01		شماره پروژه:	موضوع	تاريخ	نام
J		شماره سند:		T + T + / + 1/T A	نویسنده : عماد عرفانیان و حمید
+ Textual	[Comments]			٠٢:١٨:٠٠	نوری
			پیاده سازی	12/21/2019م	
صفحه: ۱۰ از ۲۷		ويرايش: اول		26/09/2019	تایید کننده: [Manager]




سپس یک تایمر مثلا تایمر ۴ را تنظیم می کنیم تا هر مثلا ۲ثانیه وقفه آن رخ دهد (این کار جزء ضروریات راهاندازی اترنت نیست، اما برای تست در این پروژه انجام می شود.).

سپس در پنجرهای که پس از زدن generate code باز میشود، تنظیمات زیر را انجام میدهیم (شکل ۱۱) :

تغيير IDE به MDK – ARM V5

افزايش مقدار حداقل HEAP SIZE و STACK SIZE مثلا به ترتيب 0X800 و 0X1600 كردن أن.

copy only the necessary library files انتخاب گزینه



	info@aharc					
:	= 01AAA01		شماره پروژه:	موضوع	تاريخ	نام
			شماره سند:		T • T • / • 1/T A	نویسنده : عماد عرفانیان و حمید
	+ Textual	[Comments]			٠٢:١٨:٠٠	نورى
				پیاده سازی	12/21/2019م	
	صفحه: ۱۱ از ۲۷		ويرايش: اول		26/09/2019	تایید کننده: [Manager]



۲-۱-۲ برنامه client

ذکر این نکته ضروری است که در این قسمت به توضیح قسمتهایی از برنامه پرداخته می شود که توسط ما باید به برنامه اضافه شود. در زیر طرح کلی برنامه مشاهده می شود.

تنظیمات و پیکربندیهای اولیه داخل main

HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim4) -

ip_asign() -

udp client init()

دریافت پکت

while(1) داخل MX_LWIP_Process() –

udp_receive_callback () -

ارسال پکت

داخل روتین وقفه تایمر (با پریود دلخواه مثلا ۲ثانیه) تابع ()udp_send1 صدا زده می شود.

۲-۱-۲- تنظیمات و پیکربندیهای اولیه داخل main

: HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim4) -

این تابع برای راهاندازی و فعال کردن وقفه تایمر ۴ استفاده می شود.

: ip_asign() -

در خط اول این تابع ip_address ای را که به برد اختصاص دادهایم، درون local_ip میریزیم تا در ادامه ip4addr_aton راحت را آن استفاده کنیم. در خط دوم تابع هم ip2address ای را که در آرگومان اول تابع ابه صورت رشته قراردهیم (در اینجا "192.168.1.100") تبدیل به عدد می کند و داخل آرگومان دوم (remote_ip) میریزد.

ip ، remote_ip سروري است که میخواهیم به آن متصل شویم.

info@aharc	o.com			
= 01AAA01	شماره پروژه:	موضوع	تاريخ	نام
	شماره سند:		T • T • / • 1/TA	نویسنده : عماد عرفانیان و حمید
+ Textual	[Comments]		٠٢:١٨:٠٠	نورى
		پیاده سازی	12/21/2019م	
صفحه: ۱۲ از ۲۷	ويرايش: اول		26/09/2019	تایید کننده: [Manager]



: udp_client_init()

توجه: LWIP دارای سه نوع 'API به نامهای Raw , NETCONN , socket هست. باتوجه به این که مراجع این که مراجع (EEE 1588 ییادهسازی کردهاند، از raw API استفاده (EEE 1588 ییادهسازی کردهاند، از raw API استفاده کردهاند و علاوه بر این API ، raw API مختص LWIP میباشد، بنابراین برای راهاندازی ارتباط اترنت بین دو میکروکنترلر که گام اول برای پیادهسازی استاندارد IEEE 1588 است، هم از raw API استفاده کردهایم. برای استفاده از API های مربوط به پروتکل udp ، باید "include "udp.h" را درابتدای برنامه اضافه کنیم.

در خط ۳۴۴ (شکل ۱۳) توسط () udp_new یک UDP pcb بدید می سازیم. سپس در خط ۳۴۹ به و client و پورت ۱۲۳۴ آن متصل می شویم. توجه شود که این اتصال ترافیکی بین server از server ایجاد نمی کند. سپس اگر اتصال خطایی نداشته باشد توسط ()udp_recv (خط ۳۵۴) یک server به نام udp_recieve_callback مشخص می کنیم تا هنگام دریافت پکتهای udp صدا زده شود. اگر هم خطایی در اتصال رخ داده باشد، بلوک کنترلی udp را حذف می کنیم (خط ۳۵۶).

```
void udp client init (void)
339
340 - {
341
       err t err;
342
        /* Create a new UDP control block */
343
344
       udpc = udp new();
345
       if (udpc!=NULL)
346
347
         /* configure destination IP address and port */
348
349
         err= udp connect(udpc, &remote ip, 1234);
350
351
         if (err == ERR OK)
352
           /* Set a receive callback for the upcb */
353
354
           udp recv(udpc, udp receive callback, NULL);
355
356
         else udp_remove(udpc);
357
       }
358 }
```

شکل ۱۳ – تابع udp_client_init

^r - protocol control block

info@aharc	o.com			
= 01AAA01	شماره پروژه:	موضوع	تاريخ	نام
	شماره سند:		T + T + / + 1/TA	نویسنده : عماد عرفانیان و حمید
+ Textual	[Comments]		٠٢:١٨:٠٠	نورى
		پیاده سازی	12/21/2019م	
صفحه: ۱۳ از ۲۷	ويرايش: اول		26/09/2019	تایید کننده: [Manager]

^{\ -} Application Programming Interface



۲-۱-۲-۱ ارسال یکت:

فرآیند ارسال به این نحو است که داخل روتین وقفه تایمر (با پریود دلخواه مثلا ۲ثانیه) تابع (udp_send1 صدا زده میشود تا پکتی را ارسال کند. علاوه بر این برای یک led هم داخل روتین وقفه تایمر وارون میشود. (شکل ۱۴)

در خط ۳۲۵ (شکل ۱۵) توسط تابع sprintf متنی را که میخواهیم ارسال کنیم داخل بافری که تعریف کردهایم میریزیم. این تابع طول رشته ای را برمی گرداند که آن را درون متغیر len میریزیم. اگر نخواهیم رشته ارسال کنیم و فقط بخواهیم یک سری اعداد ارسال کنیم، کافی است آن اعداد را داخل buf بریزیم و نیازی به استفاده از تابع sprintf نیست.

سپس در خط ۳۲۶ در داخل RAM و به طول pbuf ، len ای اختصاص می دهیم. LWIP پکت بافرها را با استفاده از سپس در خط ۱۹۲۶ در داخل API و به طول API هایی برای کارکردن با pbuf_alloc ها مدیریت می کند. هم چنین API هایی برای کارکردن با pbuf_alloc ها مانند

سپس در خط بعد پیامی که میخواستیم ارسال کنیم و داخل buf ریخته بودیم، درون pbuf کپی میکنیم. اگر این عمل بدون خطا انجام شود توسط pbuf ، udp_send را ارسال میکنیم و بعد هم فضایی را که در حافظه به pbuf اختصاص داده بودیم، آزاد میکنیم.

```
319 void udp_send1(void)
320 - {
       struct pbuf *pb;
321
322
       uint16 t len;
323
       err t err;
324
       len = sprintf(buf, "salam che khabar?");
325
326
       pb = pbuf alloc(PBUF TRANSPORT, len, PBUF RAM);
327
       err = pbuf take(pb,buf,len);
328
       if(err == ERR OK )
329
330
         udp_send(udpc, pb);
331
         pbuf free (pb);
332
333
                شکل ۱۵ – تابع udp_send1
```

info@aharc	o.com			
= 01AAA01	شماره پروژه:	موضوع	تاريخ	نام
	شماره سند:		T • T • / • 1/TA	نویسنده : عماد عرفانیان و حمید
+ Textual	[Comments]		٠٢:١٨:٠٠	نورى
		پیاده سازی	12/21/2019م	
صفحه: ۱۴ از ۲۷	ويرايش: اول		26/09/2019	تایید کننده: [Manager]



۲-۱-۲ دریافت یکت:

: MX_LWIP_Process()

این تابع جزء توابع LWIP است که باید آن را درون (1)while داخل main قرار دهیم. وظیفه آن خواندن پکت دریافتی از بافرهای اترنت و فرستادن آن به lwip stack برای مدیریت آن است.

: udp_receive_callback () -

همان طور که در ادامه (شکل ۲۰) توضیح داده میشود، server پس از دریافت پکت از client ، یک عدد یک بایتی که پس از هر دریافت یکی زیاد میشود را برای client میفرستد.

برنامه client پس از دریافت این عدد یک بایتی، وارد udp_recieve_callback (شکل ۱۶) می شود. در خط ۳۶۴ ما LED را بر روی برد ببینیم. اورن شدن این LED را بر روی برد ببینیم. سپس در خط ۳۶۶ داده دریافتی را که در pbuf ای به نام p قراردارد به بافری به نام rcv_buf که خودمان تعریف کرده ایم، منتقل می کنیم. برای مشاهده صحت عملکرد برنامه و دیدن داده دریافتی می توانیم از تابع printf استفاده کنیم و یا با استفاده از نرم افزار ptuf ، stmstudio را مستقیما مشاهده کنیم. درانتها هم فضایی را که در حافظه به pbuf اختصاص داده بودیم، آزاد می کنیم.

```
360 void udp_receive_callback
361
       (void *arg, struct udp pcb *upcb, struct pbuf *p, const ip addr t *addr, u16 t port)
362 □ {
363
       HAL GPIO TogglePin(GPIOB, GPIO PIN 14);
364
365
366
       pbuf_copy_partial( p, rcv_buf, p->len, 0);
367
       //printf("rcv_buf len is:%d\r\n",p->len);
       //printf("rcv data is: %d, %d",rcv_buf[0], rcv_buf[1]);
368
369
370
       /* Free receive pbuf */
371
       pbuf free(p);
372
```

سکل ۱۶ - udp recieve callback

۲-۱-۲-۴ متغیرهای global برنامه client :

main تعریف شده اند، آورده شده است.

```
65 ip_addr_t local_ip;
66 ip_addr_t remote_ip;
67 extern struct netif gnetif;
68 struct udp_pcb *udpc;
69 char buf[100];
70 uint8_t rcv_buf[75];
```

در شکل ۱۷ متغیرهای global برنامه client که بیرون از

شکل ۱۷– متغیرهای global برنامه client

info@aharc	o.com			
= 01AAA01	شماره پروژه:	موضوع	تاريخ	نام
J	شماره سند:		T • T • / • 1/TA	نویسنده: عماد عرفانیان و حمید
+ Textual	[Comments]		٠٢:١٨:٠٠	نورى
		پیاده سازی	12/21/2019م	
صفحه: ۱۵ از ۲۷	ويرايش: اول		26/09/2019	تایید کننده: [Manager]



۲-۲ پیاده سازی server

۲-۲-۱ تنظیمات و پیکربندی اولیه

مشابه قسمت ۲-۱-۱- است، فقط با این تفاوت که باید Ethernet MAC Address متفاوتی نسبت به برد client به أن اختصاص دهيم. مثلا آخرين رقم سمت راست أن را يک کنيم (شکل ۹).

هم چنین باید IP address متفاوتی از برد client ، به آن اختصاص دهیم. مثلا IP address را برابر 192.168.1.100 قرار دهیم (شکل ۱۰).

۲-۲-۲ برنامه server

تنظیمات و پیکربندیهای اولیه داخل main

ip asign() -

udp_server_init() -

ارسال یکت

پس از دریافت پکت و داخل udp_receive_callback مى توان پكت ارسال كرد. همچنين داخل روتين وقفه تايمر (با udp receive callback () پریود دلخواه) که این امر بستگی به کاربرد دارد.

دریافت یکت

while(1) داخل (MX LWIP Process()

۳-۲-۲-۲ تنظیمات و پیکربندیهای اولیه داخل main

: ip_asign()

این تابع (شکل ۱۸) مشابه تابع ip_asign در بخش client است. فقط با ابن تفاوت که ip_asign در بخش کلاینتی است که میخواهیم به آن متصل شده و پکت ارسال کنیم. البته در بعضی کاربردها نیازی به مقداردهی remote_ip نیست، چون server می تواند client ip را که به server یکت ارسال کرده به دست آورد و به همان ip ياسخ دهد.

info@aharc	o.com			
= 01AAA01	شماره پروژه:	موضوع	تاريخ	نام
	شماره سند:		T • T • / • 1/TA	نویسنده : عماد عرفانیان و حمید
+ Textual	[Comments]		٠٢:١٨:٠٠	نوری
		پیاده سازی	12/21/2019م	
صفحه: ۱۶ از ۲۷	ويرايش: اول		26/09/2019	تایید کننده: [Manager]



: Udp_server_init()

در خط ۲۹۳ (شکل ۱۹) توسط () udp_new یک UDP pcb جدید می سازیم. سپس در خط ۱۹۹ (سیک udp_new) و بورت ۱۲۳۴ آن bind می کنیم. سپس اگر اتصال خطایی نداشته باشد توسط server ip address و پورت ۱۲۳۴ آن callback می کنیم تا udp_recieve_callback به نام udp_recieve مشخص می کنیم تا udp_recieve می سود.

اگر هم خطایی در اتصال رخ داده باشد، بلوک کنترلی udp را حذف می کنیم (خط ۳۰۸).

```
287 void udp_server_init(void)
288 □ {
289
        struct udp pcb *udpc;
290
        err_t err;
291
292
        /* Create a new UDP control block */
293
       udpc = udp new();
294
295
        if (udpc)
296 🖹
          /* Bind the upcb to the UDP PORT port */
297
          /* Using IP ADDR ANY allow the upcb to be used by any local interface */
298
299
          err = udp bind(udpc, &local ip, 1234);
300
          if(err == ERR_OK)
301
302
303
             /* Set a receive callback for the upcb */
304
             udp_recv(udpc, udp_echoserver_receive_callback, NULL);
305
          }
306
          else
307
308
            udp_remove(udpc);
309
310
        }
311
                          شکل ۱۹ – تابع udp_server_init
```

info@aharc	o.com			
= 01AAA01	شماره پروژه:	موضوع	تاريخ	نام
	شماره سند:		T • T • / • 1/TA	نویسنده : عماد عرفانیان و حمید
+ Textual	[Comments]	at at	٠٢:١٨:٠٠	نوری
		پیاده سازی	12/21/2019م	
صفحه: ۱۷ از ۲۷	ويرايش: اول		26/09/2019	تایید کننده: [Manager]



۲-۲-۲- دریافت و ارسال پکت

: MX_LWIP_Process()

این تابع جزء توابع LWIP است که باید آن را درون (1) while داخل main قرار دهیم. وظیفه آن خواندن پکت دریافتی از بافرهای اترنت و فرستادن آن به lwip stack برای مدیریت آن است.

: udp_receive_callback () -

همان طور که در شکل ۲۰ مشاهده می شود، پس از دریافت پکت، برنامه این callback را اجرا می کند. در خط ۱۳۲۲ متصل به پورت B0 را وارون می کنیم تا پس از دریافت هر پکت این علامت را روی برد ببینیم. سپس در خط ۳۲۴ ، داده دریافتی را که در p قراردارد به بافری به نام rcv_buf که خودمان تعریف کرده ایم، منتقل می کنیم. سپس در دو خط بعدی توسط تابع printf طول و محتوای بافر دریافتی را چاپ می کنیم. برای مشاهده داده های چاپ شده توسط printf می توان برنامه را در حالت debug اجرا کرد.

سپس میخواهیم، سرور پس از هر بار دریافت پکت یک عدد ۱بایتی که یکی یکی زیاد می شود را برای client به عنوان تایید بفرستد. در خط ۳۲۸ و ۳۲۹، pbuf را برای این منظور با آن یک بایت مدنظر پرمی کنیم. سپس در خط server ، ۳۳۴ به همان ip_address و شماره پورتی که client برایش پکت ارسال کرده بود، متصل می شود. در خط ۳۳۵ داده را به client ارسال می کنیم.

در خط ۳۳۹ ارتباط را قطع می کنیم و در خط ۳۴۲ فضایی را که در حافظه به pbuf اختصاص داده بودیم، آزاد می کنیم.

info@aharc	o.com			
= 01AAA01	شماره پروژه:	موضوع	تاريخ	نام
J	شماره سند:		T + T + / + 1/TA	نویسنده : عماد عرفانیان و حمید
+ Textual	[Comments]		٠٢:١٨:٠٠	نوری
		پیاده سازی	12/21/2019م	
صفحه: ۱۸ از ۲۷	ويرايش: اول		26/09/2019	تایید کننده: [Manager]

```
317 void udp_echoserver_receive_callback
318
       (void *arg, struct udp_pcb *udpc, struct pbuf *p, const ip_addr_t *addr, u16_t port)
319 -{
320
       err t err1;
321
322
       HAL GPIO TogglePin(GPIOB, GPIO PIN 0);
323
324
       pbuf_copy_partial( p, rcv_buf, p->len, 0);
325
       printf("rcv_buf len is:%d\r\n",p->len);
      printf("rcv data is: %s",rcv buf);
326
327
328
       buf[0] = j++;
       err1 = pbuf_take(p, buf, 1);
329
330
331
       if (err1== ERR OK)
332
333
          //Connect to the remote client
334
          udp_connect(udpc, addr, port);
335
          udp_send(udpc, p);
336
337
       /st free the UDP connection, so we can accept new clients st/
338
339
      udp disconnect (udpc);
340
341
       /* Free the p buffer */
342
       pbuf_free(p);
343
```

سکل ۲۰ – udp_recieve_callback

۲-۲-۲-۳ متغیرهای global برنامه server :

در شکل ۲۱ متغیرهای global برنامه server که بیرون از main تعریف شده اند، آورده شده است.

```
66 ip_addr_t local_ip;
67 ip_addr_t remote_ip;
68 extern struct netif gnetif;
69 struct udp_pcb *udpc;
70 char buf[100];
71 char rcv_buf[50];
72 uint8_t j;

server متغيرهاي global برنامه -۲۱ متغيرهاي
```

info@aharc	o.com			
= 01AAA01	شماره پروژه:	موضوع	تاريخ	نام
	شماره سند:		T • T • / • 1/TA	نویسنده : عماد عرفانیان و حمید
+ Textual	[Comments]		٠٢:١٨:٠٠	نورى
		پیاده سازی	12/21/2019م	
صفحه: ۱۹ از ۲۷	ويرايش: اول		26/09/2019	تایید کننده: [Manager]




٣- نكات تكميلي

۲-۱- ارسال پکت توسط client پس از فشار دادن کلید

در قسمت ۲-۱-۲-۲- گفته شد که داخل روتین اینتراپت تایمر ۴ (مثلا هر ۲ثانیه) پکت ارسال می شود. می توان برنامه را طوری نوشت که پس از هربار زدن کلید روی برد ارسال پکت رخ دهد. برای این منظور اقدامات زیر را باید انجام دهیم:

- در نرمافزار cubemx ، پین PC13 را که کلید (کلید آبی رنگ در برد NUCLEOF767) به آن متصل است. ورودی کنیم (شکل ۲۲). در برد NUCLEOF767 این پین به زمین متصل شده است.
- مقدار period و prescaler تایمر ۴ را به گونهای تنظیم می کنیم که اینتراپت آن هر ۲۰ میلی ثانیه رخ دهد. سپس همان طور که در خط ۹۷ شکل ۲۳ مشاهده می شود، داخل اینتراپت تایمر چک می کنیم که اگر کلید در حال فشرده شدن است، مقدار متغیر touch_cnt را یکی اضافه کنیم. پس از حدود ۱۰۰ میلی ثانیه اینتراپت تایمر ۵ بار رخ داده است و اگر در این مدت کلید در حال فشردن بوده باشد، متغیر touch_cnt برابر با ۵ می شود و پکت ارسال می شود.



شکل ۲۲

info@aharc	o.com			
= 01AAA01	ماره پروژه:	موضوع	تاريخ	نام
	ماره سند:	à	7 • 7 • / • 1/7 ٨	نویسنده : عماد عرفانیان و حمید
+ Textual	[Comments]		٠٢:١٨:٠٠	نوری
		نكات تكميلي	12/21/2019م	
صفحه: ۲۰ از ۲۷	رایش: اول	9	26/09/2019	تایید کننده: [Manager]



```
92 void HAL TIM PeriodElapsedCallback(TIM HandleTypeDef *htim)
       if(htim->Instance == TIM4)
 94
 95
 96
          //i++;
 97
          if ( HAL GPIO ReadPin (GPIOC, GPIO PIN 13) )
 98
99
             touch cnt++;
100
            if (touch cnt==5)
101
                HAL GPIO TogglePin(GPIOB, GPIO PIN 0);
102
               udp send1();
103
104
                touch cnt = 0;
105
106
            }
107
         }
108
109 -}
           شکل ۲۳ – اینتراپت تایمر برای ارسال پکت با فشردن کلید
```

۳-۲- راهنمای کار با نرمافزار stmstudio

همان طور که در قسمت ۲-۱-۲-۳- ذکر شده است، buf که حاوی عددی است که server برای client ار سال کرده است را توسط برنامه stmstudio مقدارش را مشاهده می کنیم.

به طور کلی برای مشاهده مقادیر متغیرها در حین اجرای برنامه توسط نرمافزار stmstudio به شرح زیر عمل می کنیم:

ابتدا همان طور که در شکل ۲۴ مشخص شده است به ترتیب به نواحی مشخص شده می رویم تا نشانگر ماوس به فلش دو جهته تبدیل شود. سپس با کشیدن به پایین فضای خالی در آن قسمت صفحه ایجاد می شود. در این فضای خالی کلیک را ست کرده و import را می زنیم (شکل ۲۵) تا کادر شکل ۲۶ باز شود. در قسمت ۱ این شکل مسیری که فایل axf پروژه در آن قرار دارد را وارد می کنیم. برای مثال اگر نام پروژه ای که ساخته ایم را قدار دارد:

MDK-ARM\ eth_stm32\ eth_stm32.axf


سپس در کادر وسط صفحه (قسمت ۲ شکل ۲۶) نام متغیری که میخواهیم مانیتور شود را وارد میکنیم و سپس دکمه import را میزنیم (قسمت ۳ شکل ۲۶). برای درج متغیرهای دیگر نیز این ۲ مرحله را تکرار میکنیم. سبپس مطابق شکل ۲۷ متغیرها را انتخاب کرده و کلیک راست کرده و sendto-> varviewer1 را انتخاب میکنیم.

info@aharc	o.com			
= 01AAA01	شماره پروژه:	موضوع	تاريخ	نام
	شماره سند:		T • T • / • 1/TA	نویسنده : عماد عرفانیان و حمید
+ Textual	[Comments]		٠٢:١٨:٠٠	نورى
		نكات تكميلى	12/21/2019م	
صفحه: ۲۱ از ۲۷	ويرايش: اول		26/09/2019	تایید کننده: [Manager]




سپس همان گونه که در قسمت ۱ شکل ۲۸ مشخص شده است، نوع نمایش متغیرها را انتخاب می کنیم. نمایش به صورت نمودار (curve)، به صورت نمودار میلهای (Bar Graph) و یا به صورت جدول (curve).

سپس کلید run در بالای صفحه را میزنیم تا برنامه اجرا شود (قسمت ۲ شکل ۲۸).




شکل ۲۴ – نرم افزار ۱) stmstudio شکل




شکل ۲۵- نرم افزار stmstudio (۲)


info@aharc	o.com			
= 01AAA01	شماره پروژه:	موضوع	تاريخ	نام
	شماره سند:		T • T • / • 1/TA	نویسنده : عماد عرفانیان و حمید
+ Textual	[Comments]	1	٠٢:١٨:٠٠	نورى
		نكات تكميلي	12/21/2019م	
صفحه: ۲۲ از ۲۷	ويرايش: اول		26/09/2019	تایید کننده: [Manager]



info@aharc	o.com			
= 01AAA01	شماره پروژه:	موضوع	تاريخ	نام
	شماره سند:		7 • 7 • / • 1/7 ٨	نویسنده : عماد عرفانیان و حمید
+ Textual	[Comments]		٠٢:١٨:٠٠	نوري
		نكات تكميلى	12/21/2019م	
صفحه: ۲۳ از ۲۷	ويرايش: اول		26/09/2019	تایید کننده: [Manager]



شکل ۲۷ – نرمافزار ۲۷ – نرمافزار



شکل ۲۸ – انتخاب نوع نمایش متغیرها و اجرای برنامه

info@aharc	o.com			
= 01AAA01	شماره پروژه:	موضوع	تاريخ	نام
	شماره سند:		T • T • / • 1/TA	نویسنده : عماد عرفانیان و حمید
+ Textual	[Comments]		٠٢:١٨:٠٠	نورى
		نكات تكميلى	12/21/2019م	
صفحه: ۲۴ از ۲۷	ويرايش: اول		26/09/2019	تایید کننده: [Manager]



۴- مراجع

- [1] RM0410 (STM32F76XXX and STM32F77XXX Reference Manual)
- [2] <u>www.st.com</u> / AN3966 (LwIP TCP/IP stack demonstration for STM32F4x7 microcontrollers)
- [3] Guang You Yang, Yi Zheng, Zhi Yan Ma, and Xin Yu Hu. 2012. "The Implementation of IEEE 1588-2008 Precision Time Protocol on the STM32F107". Key Engineering Materials 522 (2012), 868–873.
- [4] <u>www.st.com</u> / AN3411 (IEEE 1588 precision time protocol demonstration for STM32F107 connectivity line microcontroller)

info@aharc	o.com			
= 01AAA01	شماره پروژه:	موضوع	تاريخ	نام
	شماره سند:		T • T • / • 1/TA	نویسنده : عماد عرفانیان و حمید
+ Textual	[Comments]	,	٠٢:١٨:٠٠	نورى
		مراجع	12/21/2019م	
صفحه: ۲۵ از ۲۷	ويرايش: اول		26/09/2019	تایید کننده: [Manager]



۵- سوابق سند

امضا تایید کننده	تاييد كننده	امضا ديجيتال	پروژه مرتبط	تاريخ	نام نویسنده
	[Manager]		1234Q456q1230	10/-9/7-7-	عماد عرفانیان و حمید نوری
				[Comments]	شماره سند
				[Keywords]	كلمات كليدى
				تمپلیت گزارش فنی ف	اسناد مرتبط
توضیحات مختصری در ارتباط با محتوی سند: [Abstract]					
امضا تایید کننده	تاييد كننده	امضا ديجيتال	پروژه مرتبط	تاريخ	ویرایشگر اول
			1234Q456q1230	7.7./1./17	عماد عرفانيان
امضا تایید کننده	تاييد كننده	امضا ديجيتال	پروژه مرتبط	نكات تكميلى) تاريخ	اضافه کردن عنوان شماره ۳ (
			1234Q456q1230		
توضيح دقيق تغييرات ايجاد شده:					
امضا تایید کننده	تاييد كننده	امضا ديجيتال	پروژه مرتبط	تاريخ	ویرایشگر سوم
				نىدە :	توضيح دقيق تغييرات ايجاد نا

10/12/2020

Address: Ahar Building, Science & Tech. Park, 12th km Asian Road, Mashhad, Iran.

Tel:+98(0)51 35 42 41 00 Fax: +98 (0)51 35 42 41 61

info@aharc	o.com			
= 01AAA01	شماره پروژه:	موضوع	تاريخ	نام
	شماره سند:		T • T • / • 1/TA	نویسنده : عماد عرفانیان و حمید
+ Textual	[Comments]		٠٢:١٨:٠٠	نورى
		سوابق سند	12/21/2019م	
صفحه: ۲۶ از ۲۷	ويرايش: اول		26/09/2019	تایید کننده: [Manager]



Email: info@aharco.com

info@aharc	o.com			
= 01AAA01	شماره پروژه:	موضوع	تاريخ	نام
J	شماره سند:		T + T + / + 1/TA	نویسنده : عماد عرفانیان و حمید
+ Textual	[Comments]	سوابق سند	٠٢:١٨:٠٠	نورى
			12/21/2019م	
صفحه: ۲۷ از ۲۷	ويرايش: اول		26/09/2019	تایید کننده: [Manager]