

Nom et prénom de l'élève ingénieur : Boully Enzo, Le Borgne Pierre

Année / Spécialité : 2017 IAI

Tuteur Polytech :Flavien Vernier et François

Leplus

RAPPORT DE PFE

Réhabilitation d'un robot Pekee I



POLYTECH° ANNECY-CHAMBÉRY



Polytech Annecy 5 Chemin de Bellevue, 74940 Annecy-le-Vieux 04 50 09 66 00





Introduction:

Dans le cadre de notre projet de fin d'étude (PFE) en 5^{ème} année d'IAI, nous avons choisis le sujet « Réhabilitation d'un robot Pekee I ». L'objectif était de remettre en service le robot Pekee I.

Ce projet consistait alors à reprendre les parties mécaniques (structure, moteurs) du robot, et si possible les capteurs présent sur la carte électronique. Tout en intégrant un nouveau système permettant de piloter le robot, à savoir : un module pont en H pour commander les moteurs, une carte Arduino mega pour le contrôle bas niveau, et enfin une Raspberry PI 3 pour la programmation du robot.

Ce PFE nous a paru intéressant dans le fait qu'il intègre 2 domaines différents (électronique/informatique) mais que ceux-ci sont complémentaires. Ainsi nous pourrions approfondir nos connaissances et compétences dans ces domaines.

Le projet a été réalisé au sein de l'école, dans un premier temps avec ½ journée par semaine de la semaine 47 à 51 pendant 5 semaines. Puis une journée par semaine pendant 2 semaines de la semaine 2 à 4. Et enfin à plein temps de la semaine 5 à 12 durant 8 semaines. Pendant la réalisation du projet nous avons été accompagnés par nos responsables : M. Vernier pour la partie informatique/programmation, et M. Leplus pour la partie électronique/mécanique. Nous avons eu aussi accès à une salle où nous pouvions trouver le matériel nécessaire pour les tests que nous avions à réaliser.

Ainsi pendant ce PFE, nous avons mis en place un système de pilotage du robot. Ce rapport va résumer les semaines passées à réhabiliter ce robot. Dans un premier temps nous allons présenter les tests moteurs, puis comment nous les avons pilotés à l'aide de l'Arduino et du module. Puis la partie Raspberry qui comprend la connexion et communication avec l'Arduino. Ensuite une explication de nos tests sur le capteur Infra-rouge et enfin les parties rajoutées au robot comme la coque 3D et le support ainsi que le shield Arduino.

SOMMAIRE

Moteurs & Encodeurs	1
Test des Moteurs	1.1
Pilotage des Moteurs	1.2
Test Virages	1.3
Blocs de Mouvements	1.4
Pilotage des Moteurs en Boucle Fermée	1.5
Machine d'état Arduino	1.6
Raspberry	2
Connexion avec l'Arduino	2.1
Communication avec l'Arduino	2.2
API	2.3
Capteur IR	3
Test Capteur Pekee	3.1
Proposition de nouveau capteurs IR	3.2
Pièces 3D & Shield arduino	4
Conception	4.1

Test des moteurs :

Afin de pouvoir commander efficacement les moteurs Gauche et Droite, nous réalisons des essais et mesures. Un des objectifs serait d'avoir des vitesses de roues homocinétiques pour une avancée en ligne droite parfaitement rectiligne par exemple. Ainsi, nous réalisons un premier montage qui permettra d'établir en fonction de la consigne d'envoi, la vitesse de sortie de chacune des roues.

Voici le montage d'essai moteur :




Figure 1.1

Nous connectons le moteur G ou D (Gauche ou Droit) au module 1298 lui-même relié et piloté par notre carte Arduino MEGA. Le module de contrôle moteur est alimenté en 12 V et prend en charge l'alimentation des roues. L'encodeur, quant à lui, est alimenté en 5 V de manière externe. Nous récupérons le signal de l'encodeur sur l'oscilloscope. Cette mesure nous permettra de trouver, pour une consigne d'Arduino donnée, la valeur de la vitesse de sortie de la roue G ou D.

NB : Nous réalisons cet essai pour les deux roues et ce, dans chacun des sens de rotation.

Nous savons que:

3 impulsions de l'encodeur correspondent à un tour du rotor (hors réducteur).

Ainsi, en mesurant la période de plusieurs périodes d'impulsions et en divisant par ce nombre de périodes, nous obtenons la période d'une impulsion avec une relative précision expérimentale (mesure réalisée grâce aux curseurs de l'oscilloscope). En multipliant cette période par 3, nous obtenons une valeur donc en sec/tour.




Figure 1.2

Nous récupérons les valeurs de période pour chaque consigne variant : [30 – 250] par pas de 20.

En prenant par la suite l'inverse, nous obtenons une valeur exprimée en tours/sec. Puis, en passant des tours/sec du rotor en tours/sec à la sortie du réducteur en divisant par 29,75 (valeur correspond au rapport de réduction du réducteur), et par 2 x Pi x R, nous obtenons la vitesse de la roue en m/s.

Nous obtenons pour le moteur Gauche dans le sens horaire la courbe suivante :





Figure 1.3

L'équation de la courbe de tendance à fonction affine est : y = 0.002850x + 0.01718

→ La courbe de tendance est plus que fidèle à notre courbe expérimentale.

Moteur Gauche dans le sens anti horaire :



rigare i

L'équation de la courbe de tendance à fonction affine est : y = 0.002893x + 0.01551

Moteur Droit dans le sens horaire :




Figure 1.5

L'équation de la courbe de tendance à fonction affine est : y = 0,002816x + 0,01290

Moteur Droit dans le sens anti horaire :




Figure 1.6

L'équation de la courbe de tendance à fonction affine est : y = 0.002893x + 0.01085

En ajoutant une courbe de tendance, et en comparant ses coefficients, nous pouvons remarquer quelques légères variations qui peuvent être prises en compte pour apporter un éventuel offset afin de s'assurer du caractère homocinétique des roues. Cet offset est en partie dû au fait que ces relevés soient expérimentaux et donc qu'il serait quasiment impossible d'acquérir à chaque fois les mêmes valeurs au fur et à mesure des mêmes essais.

Reprenons ces résultats :

```
MotG_s_h: y = 0,002850x + 0,01718
```

 $MotG_s_antih: y = 0,002893x + 0,01551$

MotD_s_h : y = 0,002816x + 0,01290

MotD s antih : y = 0,002893x + 0,01085

Impact du sens :

Nous pouvons observer que les coefficients directeurs des droites des moteurs en sens anti horaire sont légèrement plus élevés que ceux en sens horaire :

```
\rightarrow MotG: 0,002893 – 0,002850 = 0,000043 m/(s.consigne)
```

 \rightarrow MotD: 0,002893 - 0,002816 = **0,000077** m/(s.consigne)

En revanche, les ordonnées à l'origine des droites des moteurs en sens anti horaire sont légèrement plus faibles que ceux en sens horaire :

```
\rightarrow MotG: 0,01718 - 0,01551 = 0,00167 m/(s.consigne)
```

 \rightarrow MotD: 0,01290 - 0,01085 = **0,00205** m/(s.consigne)

Impact du <mark>moteur</mark> :

Quant aux différences entre les moteurs à sens identique :

Coefficients directeurs:

```
\rightarrow Sens Horaire: 0,002850 – 0,002816 = 0,000034 m/(s.consigne)
```

 \rightarrow Sens anti Horaire: 0,002893 – 0,002893 = **0** m/(s.consigne)

Ordonnées à l'origine :

```
\rightarrow Sens Horaire: 0,01718 - 0,01290 = 0,000428 m/(s.consigne)
```

 \rightarrow Sens anti Horaire: 0,01551 – 0,01085 = **0,000466** m/(s.consigne)

Ces différences nous paraissent trop faibles pour être prises en compte dans la commande des moteurs. Aussi, nous supposerons les moteurs homocinétiques dans les deux sens et que le sens n'influe pas sur la consigne en sortie, autrement dit, qu'aucun frottement n'est retenu dans l'envoi de consignes moteurs.

Pilotage des moteurs :

Voici une image du module, le module 1298 dual h-bridge motor driver :



figure 1.7

C'est à partir des pins EA, I2, I1 pour le moteur de Gauche et EB, I4 et I3 pour le moteur Droit, que nous changeons le sens de rotation des moteurs donc des roues :

Par exemple, pour le moteur Droit (qui correspond à la zone rectangulaire rouge sur la *figure 1.7*)

EB	I4 (ou I2)	I3 (ou I1)	Sens de rotation Moteur
Carrier William	0 (= low)	0 (= low)	Pas d'entraînement Moteur (sans blocage rotor)
	0 (= low)	1 (= high)	Sens Anti horaire
Consigne Vitesse	1 (= high)	0 (= low)	Sens Horaire
	1 (= high)	1 (= high)	Blocage Moteur

Programmation d'avance des moteurs sous Arduino :

```
int pinI1=2;
                            //define I1 port Moteur Droit
int pinI2=3;
                            //define I2 port Moteur Droit
int Dspeedpin=5;
                            //define EA(PWM speed regulation)port
int vitesse=100;
                            // vitesse moteurs
int pinI3=8;
                            //define I3 port Moteur Gauche
int pinI4=9;
                            //define I4 port Moteur Gauche
int Gspeedpin=11;
                            //define EB(PWM speed regulation)port
float encoderValue=0.0;
void count(void);
```

```
void setup()
      Serial.begin(9600);
      pinMode(21,INPUT); //pin de l'encodeur
      attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(21),count,FALLING); //interruption pour l'encodeur
      encoderValue=0;
      pinMode(pinI1,OUTPUT);
                                  //define this port as output
      pinMode(pinI2,OUTPUT);
      pinMode(Dspeedpin,OUTPUT);
      pinMode(pinI3,OUTPUT);
                                  //define this port as output
      pinMode(pinI4,OUTPUT);
      pinMode(Gspeedpin,OUTPUT);
      digitalWrite(pinI1,HIGH);
                                  // DC motor rotates clockwise
      digitalWrite(pinI2,HIGH);
      digitalWrite(pinI3,HIGH);
                                  // DC motor rotates clockwise
      digitalWrite(pinI4,LOW);
      analogWrite(Gspeedpin,vitesse); // Ordre d'avance du moteur Gauche
void loop()
      Serial.print("Encoder Value=");
      Serial.println(encoderValue);
      if(encoderValue>=143)
                                  // valeur de l'encodeur pour realiser un virage de 90 degres
             digitalWrite(pinI4,HIGH);
void count()
      encoderValue++;
```

Test Virages:

Récupération du nombre d'impulsions de l'encodeur dans Arduino :

Nous utilisons les interruptions sur la pin où l'encodeur est branché. Il en résulte une interruption à chaque impulsion de l'encodeur. C'est en comptant ce nombre d'interruptions que nous avons l'information du nombre de tours du rotor puis de la roue en passant par le rapport de réduction. Ainsi, nous trouvons que pour effectuer un tour de roue, environ **90 impulsions** sont nécessaires (89,25).

Données Utiles:


-Entre-axe des roues :

 \rightarrow 22,3 cm avec un centre à 11,15 cm.

-Diamètre des roues :

→ 7,23 cm

Virage de 90° de type n°1:



Périmètre du cercle engendré : 2 x Pi x 22,3 = 140,115 cm

 \rightarrow 140,115 / 4 = **35,028 cm** ce qui correspond à un quart de cercle donc à un virage de 90°.

De plus, Pi x 7,23 = **22,713 cm**


Donc 35,028 / 22,713 = **1,674 tours de roue**

Sachant que 1 tour de moteur \leftrightarrow 3 impulsions et que 1 tour de roue \leftrightarrow 89,25 impulsions

Nous trouvons : $89,25 \times 1,674 = 149,404$ impulsions ≈ 149 ou 150 impulsions.

Expérimentalement et sous charge, nous remarquons un offset du nombre d'impulsions. En effet, il provient du fait que la condition d'arrêt du moteur est : >= 150 donc si l'Arduino ne détecte pas la 150 ième impulsion au moment de la lecture, il s'arrêtera à la suivante impulsion détectée. Nous stoppons alors le moteur de manière immédiate dès que la première impulsion lue par l'Arduino est supérieure ou égale à 150. Si nous avions mis une condition : =150, l'impulsion pourrait ne pas être détectée entraînant de ce fait le ou les moteurs sans arrêt.

Virage de 90° de type n°2:



Périmètre du cercle engendré : 2 x Pi x 11,15 = 70,057 cm

→ 70,057 / 4 = **17,514 cm** ce qui correspond au quart de cercle donc à un virage de 90°.

De plus, Pi x 7,23 = **22,713 cm** Donc 17,514 / 22,713 = **0,771 tours de roue**

Sachant que 1 tour de moteur \leftrightarrow 3 impulsions et que 1 tour de roue \leftrightarrow 89,25 impulsions

Nous trouvons: $89,25 \times 40,771 = 68,814$ impulsions ≈ 69 impulsions pour chaque moteur.

Expérimentalement et sous charge, nous remarquons un offset du nombre d'impulsions. En effet, il provient du fait que la condition d'arrêt du moteur est : >= 69 donc si l'Arduino ne détecte pas la 69 ième impulsion au moment de la lecture, il puisse quand même s'arrêter. Nous stoppons alors le moteur de manière immédiate dès que la première impulsion lue par l'Arduino est supérieure ou égale à 69.

Blocs de mouvement :

Rappel:


*–*1 tour de roue ↔ 89,25 impulsions de l'encodeur

 $-Pi \times D = 22,713 \text{ cm} \rightarrow distance parcourue par la roue en un tour$

Voici la liste des fonctions que nous souhaitions implémenter au début du projet :

Fonctions	Paramètres		Steps
Rectangle():	sideXR & sideYR : directionR :	rectionR - sideYR - Longueurs des côtés du rectange - Sens du rectangle. Ce paramètre définit le choix du premier	→Avancer(sideXR) →Tourner(90, directionR) →Avancer(sideYR) →Tourner(90, directionR) →REPEAT →STOP
	virage.		
Triangle():	side1T – directionside1T & side2T : angle1T : ANGLE et DISTANCE automatiquement	onT – angle1T – side2T - Longueurs des côtés du triangle - Premier angle du triangle à effectuer E sont calculés	→Avancer(side1T) →Tourner(angle1T, directionT) →Avancer(side2T) →Tourner(ANGLE, directionT) →Avancer(DISTANCE) → STOP





Loi des Cosinus : $B^2 = A^2 + C^2 - 2 \cdot A \cdot C \cdot \cos(b)$

$$\rightarrow$$
 B = $\sqrt{[A^2 + C^2 - 2 . A . C . cos(b)]}$

Loi des Sinus : A / sin(a) = B / sin(b) = C / sin(c)

$$\rightarrow$$
 a = arcsin(A . sin(b)/B)

radiusC - directionC

DirectionC : - représente un booléen qui

définit laquelle des deux roues dessinera le cercle externe

⇔ cercle à gauche / droite

RadiusC: - représente la valeur du rayon

du cercle externe à réaliser :

D1

→AvancerMot1(vitesseC1, distanceC1) & AvancerMot2(vitesseC2, distanceC2)


Circle():

Distance à parcourir pour le cercle 1 : Pi . D1

- \rightarrow Si consigne de temps T1 \rightarrow V1 = Pi . D1 / T1
- \rightarrow Si consigne de vitesse V1 \rightarrow V1

Distance à parcourir pour le cercle 2 : Pi . D2


- \rightarrow Si consigne de temps T1 \rightarrow V2 = Pi . D2 / T1
- \rightarrow Si consigne de vitesse V1 \rightarrow V2 = V1 . R2 / R1



	1	distanceSL	Avancer(distanceSL)
StraightLine():		présente la longueur de la le à parcourir	

RoundTrip() :	DistanceSL - directionRT	→Avancer(distanceSL) →Tourner(180°, directionRT)
γ()	DirectionSL : - représente la longueur de la ligne à parcourir	→Avancer(distanceSL)
	optionTurnG - angleLT	→Tourner(optionsTurn, angleLT)
	optionTurnG : - représente un booléan	
LeftTurn():	permettant de fixer le centre	
	de rotation pour le virage :	
	semi entraxe des roues /	
	centre de la roue gauche	
	optionTurnD - angleRT	→Tourner(optionsTurn, angleRT) → STOP
	optionTurnD : - représente un booléan	
RightTurn():	permettant de fixer le centre	
	de rotation pour le virage :	
	semi entraxe des roues /	
	centre de la roue droite	
Stop():	distanceS	→Stop()
	distanceS : - représente la distance d'arrêt du robot : > ou = à 0	

Pilotage des moteurs en boucle fermée :



Intervalle possible de consigne vitesse : [0-2] (tours de roues/s) \leftrightarrow [0-0,7] (m/s roue)


⊣ntervalle possible de fréquence: [0 - 281] (Hz ou ImpulsionsEncodeur/s) \leftrightarrow [0 − 93,6] (tourMoteur/s)

L'échantillonnage est une technique utilisée pour le traitement du signal et permet de dire à l'Arduino de faire des calculs tous les intervalles donnés afin de ne pas saturer la puce de calculs inutiles.

Ainsi, au lieu de faire des mesures continues et de ralentir le microprocesseur, celui-ci effectuera ses calculs, par exemple, toutes les 50ms. C'est la base de l'asservissement. En effet, toutes les 50ms, l'Arduino refera les calculs et nous dira si oui ou non, nous nous sommes éloignés de la consigne d'entrée. Cela nous permettra alors de corriger la sortie.

ASSERVISSEMENT EN VITESSE

Nous avons œuvré dans un premier temps pour réaliser un asservissement basé sur la consigne de vitesse. Cependant, les résultats obtenus furent malgré la mise en place de correcteur Proportionnel et/ou Intégrateur, inexploitables. Ce manque d'information s'explique selon nous, par le manque d'impulsions d'encodeur de nos moteurs \rightarrow 3 impulsions pour un tour offrent peu d'informations contrairement à d'autres moteurs où par exemple l'encodeur propose plus de 40 impulsions pour un tour du rotor.




ASSERVISSEMENT EN POSITION

Aussi, nous avons envisagé un asservissement de position.

Correcteur Proportionnel P

Dans un premier temps, nous voudrions analyser l'impact dû à l'utilisation d'un correcteur P (Proportionnel) sur une consigne de distance. Voici les différentes courbes obtenues pour le moteur Gauche pour 3 valeurs différentes du Kp.




Pour une valeur intermédiaire de Kp = 40, nous remarquons que notre système tend vers la consigne souhaitée.


Remarque: Les tests ont été réalisés pour des consignes de 60, 90, 120, 150. Lors de ces essais,

la réponse du système est à chaque fois précise pour une valeur de Kp = 40.

En comparant nos deux moteurs, il en résulte ce graphique :



Ainsi, à vide, nos deux moteurs semblent homocinétiques. Malheureusement, ce n'est plus le cas en charge. En effet, nous observons une divergence entre les courbes des deux moteurs et ce malgré notre asservissement en position :




Remarque : la valeur charge lors des essais fut d'environ 2 Kg. La consigne était de 60 cm avec

une commande maximale Arduino de 255, une fréquence d'échantillonnage de 25Hz et une valeur de kp = 40.

Afin de remédier à ces écarts, nous rajoutons cette brique de code : Si l'un des moteurs a une plus grande erreur que l'autre, il s'arrêtera le temps pour le second moteur de rattraper son retard et vice-versa.

```
if(erreur_Mot_G > erreur_Mot_D)
{
    cmd_Mot_D= 0;
} else if (erreur_Mot_G < erreur_Mot_D)
{
    cmd_Mot_G= 0;
}</pre>
```




L'observation expérimentale en est que meilleure. En effet notre écart réduit mais cette amélioration reste insuffisante.

Après mûre réflexion et plusieurs essais, nous avons remarqué que la répartition du poids jouait un rôle sur la trajectoire. De plus, la roue folle a un impact direct sur la direction. Nous avons par conséquent retiré cette roue et nous nous sommes aperçus que la trajectoire n'était plus aléatoire et bien plus conforme à la consigne. Dans ces nouvelles conditions d'expérimentation, nous analysons les nouvelles courbes de l'asservissement en position puis de l'asservissement en vitesse

→ Asservissement en position SANS ROUE FOLLE

En utilisant un asservissement de POSITION, nous trouvons un gain statique de 60.3154 / 60 = 1,00525 pour le moteur Gauche et le moteur Droit avec une valeur affinée de **Kpp de 18** et une **fréquence d'échantillonnage de 10 Hz**. Nous garderons ce choix de paramètre afin d'avoir un système des plus précis en position en charge. Cependant, il est important de garder à l'esprit qu'une élévation du poids du robot pourrait influencer notre valeur de Kpp.



Cf Annexe

Asservissement en vitesse : Abscisses : Temps – Ordonnées : Nbr tours/s Roue

On observe que pour une valeur de Kvp intermédiaire de 90 à 25 Hz, nous obtenons le meilleur graphique de réponse.

Cf Annexe

D'autres essais furent effectués en utilisant un correcteur Intégrateur mais les résultants restèrent insuffisants.


Par la suite, nous désirons quantifier la valeur minimale de consigne vitesse à envoyer pour entraîner la rotation des roues. Il s'agit de la consigne minimale de compensation du poids et des frottements secs.

Voici les résultats obtenus pour :

-Coefficient Frottements secs en BO


-Sans roue folle

-En charge (env. 2 Kg)



Voici les résultats obtenus pour :

- -Coefficient Frottements secs en BO
- -Sans roue folle
- -A vide



Bilan : -Utilisation du courant

Pas forcément utile pour l'asservissement en vitesse. De plus, la récupération de celui-ci reste très délicate sans documentation précise de la carte.

-Asservissement en vitesse

Cet asservissement s'est vu mis de côté étant donné les résultats et courbes obtenus. En effet, le fait de n'avoir que 3 impulsions pour un tour de rotor moteur représente un réel frein au calcul de vitesse et donc à la précision ainsi qu'à la stabilité de l'asservissement. Par conséquent, la fonction *Circle()* sera supprimée des blocs de mouvements.

-Asservissement en position

Notre choix s'est donc tourné vers un asservissement en position. A travers une pente d'accélération dans la phase initiale et une pente de décélération dans la phase finale du mouvement, couplées à un asservissement en position tout au long du trajet, nous assurerons un déplacement des plus précis possible.


→ Réalisation de la pente d'accélération :

Cette pente est utile lors de petits déplacements. Elle joue un rôle essentiel dans ce type de trajets car elle évitera un dépassement de la faible consigne appliquée.

Elle est fonction du Poids du robot et du Déplacement désiré. La courbe ci-dessous lie la

consigne vitesse à appliquer en fonction du nombre d'impulsions de l'encodeur.

Poids	Consigne	Pente d'accélération
Faible	Petite	Lente
Elevé	Petite	Lente
Faible	Grande	Rapide
Elevé	Grande	Rapide




Il est possible de réaliser plusieurs pentes d'accélération comme montré sur le graphique cidessus. Trois pentes différentes qui peuvent agir différemment sur l'évolution du déplacement. Pour une fréquence d'échantillonnage de 10 Hz, voici les résultats obtenus afin de pouvoir observer la différence avec et sans pente d'accélération à petite et grande consigne.

Petit Déplacement sans Pente d'accélération	Petit Déplacement avec Pente d'accélération
0.0000:0.0000	0.0000:0.0000
5.3444:5.3444	0.7635:0.7635
12.2158:12.2158	3.0539:3.0539
17.5602:17.5602	9.1618:9.1618
19.0872:19.0872	15.2697:15.2697
19.8506:19.8506	18.3237:18.3237
19.8506:19.8506	19.8506:19.8506

Grand Déplacement sans Pente d'accélération	Grand Déplacement avec Pente d'accélération
0.0000:0.0000	0.0000:0.0000
5.3444:5.3444	0.7635:0.7635
12.2158:12.2158	3.0539:3.0539
19.8506:19.8506	6.1079:6.1079

26.7220:26.7220	10.6888:10.6888
33.5934:33.5934	16.7967:16.7967
41.2283:40.4648	23.6681:23.6681
48.0996:48.0996	31.3029:31.3029
54.9710:54.2075	38.1743:38.1743
58.0250:58.0250	45.8092:45.8092
59.5519:59.5519	52.6806:51.9171
60.3154:60.3154	57.2615:57.2615
60.3154:60.3154	59.5519:59.5519
60.3154:60.3154	59.5519:59.5519
60.3154:60.3154	59.5519:59.5519
60.3154:60.3154	59.5519:59.5519
60.3154:60.3154	
60.3154:60.3154	
60.3154:60.3154	
60.3154:60.3154	
	I



Machine d'état sous Arduino

Afin de réaliser les différents mouvements proposés, nous avons fait le choix d'implémenter une machine d'état qui séquencerait les déplacements les uns à la suite des autres à l'aide notamment d'une variable partagée qui s'incrémenterait par le déplacement précédent pour lancer le suivant.

Nous avons dans un premier temps réalisé un déplacement en ligne droite puis effectué un virage de manière indépendante. Ensuite, nous avons lié ces deux mouvements afin d'obtenir une première séquence. Il demeure important de garder à l'esprit que les précisions des encodeurs ne nous permettent pas d'obtenir une position angulaire davantage précise.

→ Tolérance quantifiée de 4°

Au sein de ce code, nous retrouvons plusieurs parties et sous-parties qui dessinent l'architecture squelette de notre programme :

Les Constantes

- -Constantes nécessaires aux différents calculs réalisés
- -L'Initialisation de la machine d'état
- Les Informations de commande
- **Les Moteurs**
- Les prototypes des Fonctions

Le Setup()

- -Déclarations des interruptions
- -Initialisation des moteurs à l'instant initial

Le Loop()

- -Lancement du timer
- -Lancement de la machine d'état

La Machine d'état

- -Case STRAIGHT LINE
- -Case TURN
- -Case MAKE L
- -Case MAKE ROUND TRIP
- -Case MAKE TRIANGLE
- -Case MAKE_RECTANGLE

Envoi valeur a Raspberry

-requestEvent

Récupération ordre Raspberry

-receiveData

Les compteurs

- -Moteur Gauche
- -Moteur Droit

Les déclarations des fonctions Principales :

- -Turn()
- -StraightLine()

L'asservissement

- -Ligne droite
- -Virage
- -Pente d'accélération

Remarque: Chaque bloc de mouvements fait appel à deux fonctions principales qui sont: StraightLine() et Turn().


Le virage de type n°1 sera par ailleurs supprimé. En effet, dans ce cas précis, un seul moteur doit pouvoir entraîner en rotation tout le reste du robot pendant que l'autre moteur est à l'arrêt. Il est plus aisé de réaliser le virage de type n°2 où les deux moteurs tournent dans le même sens. Nous remarquons que les limitations matérielles telles que les encodeurs ou encore les moteurs représentent un frein pour les capacités du robot.

Connexion à l'Arduino :

Afin de pouvoir programmer le robot nous avons choisi d'utiliser une Raspberry Pi 3 (RPi). En lien avec l'Arduino cette dernière permet d'envoyer les commandes de l'utilisateur mais aussi de récupérer les informations du robot telles que les valeurs des capteurs de proximité. Elle permettra aussi l'utilisation de périphériques comme une webcam pour réaliser du streaming vidéo ou encore une manette pour piloter le robot.

Pour réaliser la communication entre l'Arduino et la RPi, nous avons fait le choix du protocole I2C offrant un temps de communication rapide tout en laissant les ports USB et Série libres pour d'autres applications telles que celles citées ci-dessus.

Le protocole utilise les ports SCL et SDA des deux cartes. La RPi sera définie comme maître et l'arduino l'esclave. Nous avons alors activé l'utilisation de I2C sur la Raspberry donnant accès à un périphérique « /dev/i2c-1 », nous verrons son utilisation par la suite.



Communication avec l'Arduino:

Pour tester cette communication nous avons pris un exemple sur internet. Pour la partie Arduino nous utilisons la bibliothèque Wire.h. L'Arduino étant défini comme esclave une adresse doit lui être associée avec Wire.begin(). Wire.onReceive() et Wire.onRequest() appelle les fonctions passées en paramètre lorsque, respectivement, l'esclave reçoit une donnée et lorsque qu'une requête est faite à l'esclave.

Ensuite Wire.available() permet de savoir si une donnée est présente sur le bus I2C, permettant ici de lire les données envoyées tant qu'il y a des données sur le bus. Pour lire ces données il faut utiliser Wire.read(). Pour envoyer des données au maître il faut utiliser Wire.write().

```
    □ I2C | Arduino 1.8.1

Fichier Édition Croquis Outils Aide
    I2C
    #include <Wire.h>
 3 #define SLAVE ADDRESS 0x12
 4 int dataReceived = 0;
 6⊟ void setup() {
       Serial.begin(9600);
       Wire.begin(SLAVE ADDRESS);
       Wire.onReceive(receiveData);
       Wire.onRequest(sendData);
11 }
13∃ void loop() {
       delay(100);
15 }
16
17 void receiveData(int byteCount){
18⊟
      while(Wire.available()) {
19
          dataReceived = Wire.read();
20
           Serial.print("Donnee recue : ");
21
            Serial.println(dataReceived);
22
23 }
24
25⊟ void sendData(){
26
       int envoi = random(50);
        Wire.write(envoi);
28 }
```

Pour la Raspberry, l'exemple trouvé sur internet était fait avec Python et utilise la bibliothèque smbus qui permet de gérer les connexions I2C. Il faut d'abord créer un bus avec smbus.SMBus(). Puis pour écrire des données et lire les données il faut utiliser bus.write_byte() et bus.read_byte() .

Pour notre projet nous avons choisi d'utiliser le langage C pour la programmation. Il a donc fallu traduire ce code Python en C. Nous utilisons alors la librairie i2c.h, elle permet d'utiliser le périphérique « /dev/i2c-1 » présent sur la RPi.

Pour initialiser le bus il faut définir l'accès à ce périphérique avec open() puis utiliser ioctl() pour donner l'adresse de l'esclave avec lequel la communication va être faite. Ensuite on utilise write() et read() pour lire et écrire des données.

Les modifications réalisées au sein du code Arduino afin d'assurer la communication avec la Raspberry furent légères. Voici les lignes de code rajoutées :


```
Dans la partie MOTEURS:
int encodeurPin_G = 3;
int encodeurPin D = 2;
Dans la fonction setup():
pinMode(encodeurPin G, INPUT PULLUP);
pinMode(encodeurPin D,INPUT PULLUP);
Wire.begin(SLAVE_ADDRESS); // adresse de l'esclave arduino dans le bus I2C
Wire.onReceive(receiveData); // appel de la fonction receiveData
Dans la partie CONSTANTES:
#include <Wire.h>
#define SLAVE ADDRESS 0x12
#define SDA 20; // Connexion Raspberry 1.1
#define SCL 21; // Connexion Raspberry 1.2
Dans la partie INITIALISATION DE LA MACHINE D ETAT :
int etape = 0; // se mettra à un lorsque nous recevrons quelque chose
La fonction receiveData(int byteCount):
void receiveData(int byteCount)
     while(Wire.available())
      {
            dataReceived = Wire.read();
            Serial.print("Donnee recue : ");
            Serial.println(dataReceived);
            tableau[tabIndice] = dataReceived;
            Serial.println(tabIndice);
            Serial.println(tableau[tabIndice]);
            tabIndice++;
      etape = 1;
```

}

Après avoir réalisé ces différents tests, nous avons défini les fonctions permettant de réaliser les mouvements du robot. L'Arduino utilisant une machine d'état pour réaliser ces mouvements, nous avons établi une norme pour la communication entre l'Arduino et la RPi. Chaque cas de la machine d'état correspond à une fonction particulière ainsi la première donnée qui est envoyée sera le nombre correspondant au cas. Ensuite en fonction de celle-ci, l'Arduino traitera les données suivantes de façon à correspondre au cas associé.

Par exemple : l'envoie de « 1 , 50 » correspondra au cas StraightLine donc l'Arduino traitera 50 comme la distance à parcourir en cm. Alors que l'envoie de « 3, 20, 50, 0, 10 » correspondra au cas MakeL et les données seront traitées dans l'ordre comme étant : la première distance à parcourir (20cm), l'angle de rotation (50°), la direction du virage (0 pour gauche et 1 pour droite), et enfin la 2nd distance à parcourir (10cm). Voici un schéma qui met en avant notre protocole de communication :

Une fois qu'un cas est terminé l'Arduino envoie un signal à la RPi. Ceci permet à la RPi d'attendre ce signal pour passer à un autre cas, et ainsi d'éviter des conflits entre les différentes fonctions.



API:

Une fois que la communication fonctionnait et que les fonctions envoyées étaient bien réalisées, nous avons pensé à réaliser une API. Ceci permettrait de monter encore d'un niveau en programmation.


Ainsi un utilisateur lambda pourra prendre en main facilement le robot. Cependant la réalisation de la communication et la correction des différents problèmes liée à celle-ci a pris plus de temps que prévu et nous n'avons pas pu implémenter cette API.

Test du capteur infrarouge référencé : :


Nous avons dans un premier temps, tenté de réutiliser les capteurs du robot Pekee. En les dessoudant, il apparaît 5 pattes : 3 réservées au détecteur IR et 2 propres à la LED IR.

Pour réaliser des tests sur ces capteurs nous avons recherché de la documentation les concernant. Malheureusement ces capteurs étant anciens, aucune documentation n'a été trouvée à leur sujet. Cependant, de nouveaux modèles sont apparus. Nous avons alors supposé que la documentation de ces nouveaux capteurs était semblable à celle des anciens. Après lecture de celle-ci, nous nous sommes aperçus qu'il fallait générer un signal avec une certaine fréquence pour la LED pour que le récepteur puisse le détecter. En effet, le récepteur possède un circuit lui permettant d'accepter qu'une fréquence précise et de renvoyer un signal fonction de la distance de détection.

Block Diagram



Nous avons alors réalisé le circuit ci-dessous pour générer un signal pour la LED correspondant à la fréquence du récepteur.



Malheureusement, les tests réalisés ne furent pas concluants. Les capteurs n'ont donc pas été utilisés.





Les courbes ci-dessous montrent la différence de signal entre un obstacle présent ou non devant le capteur. Aucune information de distance entre le capteur et l'obstacle n'est exploitable et seul le passage d'un objet est détecté. Autrement dit, une fois l'obstacle devant le capteur, nous retrouvons le signal lorsqu'aucun objet ne l'obstruait.





Achat d'un capteur infrarouge :

Nous avons retenu le capteur suivant : SHARP GP2YOASKOF de par ses caractéristiques répondant à nos besoins. La portée du capteur ainsi que sa facilité d'implémentation sur le robot correspondent à nos critères (détection d'obstables & positionnement sur coque).



Voici ses caractéristiques :

-Type de capteur : Photoélectrique

-Portée : **40 - 300 mm**

-Configuration de sortie : Analogues

-Tension d'alimentation : -0,3V - 7V (4,5 à 5V tension de travail)


-Courant de service maximal : **22mA** -Température de travail : **-10 – 60 °C**

-Poids : **6,23g**


Pièces 3D et Shield Arduino


Afin d'avoir une meilleure structuration des cartes utilisées et une facilité de branchements entre ces différents éléments, nous avons oeuvré pour produire un shield ainsi qu'une base support des cartes réalisée sous logiciel de CAO puis matéralisée grâce à une imprimante 3D. Par ailleurs, une coque robot a été conçue en CAO par nos soins de façon à permettre, à l'avenir, une identité du projet et une facilité d'implémentation des éléments (cartes, capteurs IR, moteurs, évolution future).

Shield Arduino:




Support Cartes:





Coque robot :



Remarque : - Les fichiers .stl du support des cartes et de la coque sont fournis avec le rapport.

- Le projet EAGLE du shield est aussi disponible.

Conclusion:


Ce projet fut destabilisant dans un premier temps dans la mesure où nous devions prendre en main d'anciens composants dont le fonctionnement pouvait être remis en question. Une partie de test fut donc nécessaire pour analyser quelles parties pourraient être réhabilitées ou non. Au cours de ce PFE, deux parties ont dû être distinguées, à savoir, la partie Arduino ainsi que la partie Raspberry. Nous avons séparer l'étude par couches hiérarchiques :

- mécanique
- mécatronique
- électro-informatique (bas niveau)
- programmation du robot
- API

Les compétenses requises ont été pluridisciplinaires et nous ont permis de nous adapter. Certes, nous n'avons pas pu aboutir à une API livrable et implémenter d'autres capteurs. Cependant, notre investissement en totale autonomie au sein de ce projet ainsi que le travail rendu représentent, à nos yeux, une base d'évolution future solide.

Malgré une précision faible des encodeurs, une roue folle désavantageuse et des capteurs non réutilisables, nous avons apporté des solutions concrètes et fiables. Nous sommes capable de piloter les moteurs à l'aide de fonctions intuitives simples telles qu'un virage ou une ligne droite, mais aussi plus complexes comme un rectangle, un « L » ou encore un triangle.

L'approche temporelle au sein d'un projet reste le facteur perturbant dans le sens où il est difficile d'estimer le temps nécessaire à telle ou telle sous-partie. Voici un graphique mettant en avant le niveau de difficulté rencontré en fonction du temps. Chaque palier correspond à un numéro explicité ci-dessous :



- 1) Analyse, Cahier des charges, Prise en main du matériel : 30/11/16 6/12/16
- 2) Recherche de batteries & Consommation des éléments 7/12/16 15/12/16
- 3) Etude des moteurs, essais par alimentation + encodeurs + tests d'utilisabilité 4/01/17 10/01/17
- 4) Capteurs, essais des capteurs, test d'utilisabilité et mouvements 11/01/17 2/02/17
- 5) Courbes moteurs à vide, en charge avec module et arduino 3/02/17 7/02/17

- 6) Asservissement Vitesse / Position 8/02/17 18/02/17
- 7) Pente d'accélération 27/02/17 28/02/17
- 8) Mouvements & machine d'état 1/03/17 9/03/17
- 9) Connexion Raspberry 10/03/17 13/03/17
- 10) Pilotage des fonctions de mouvements par Raspberry 14/03/17

Au cours de ce projet, nous avons fait le choix de travailler ensemble sur chaque partie. Notre objectif fut de pouvoir enrichir, grâce à cette collaboration, nos connaissances tout en optimisant notre temps de travail. De cette manière, chacun apprenait sur chacune des phases de travail à savoir : électronique, mécanique et informatique.

Ces trois domaines qui, imbriqués les uns aux autres, forment l'anatomie de chaque robot.