
B 题 数字式工频有效值多用表

一、题目

数字式工频有效值多用表

二、任务

设计并制作一个能同时对一路工频交流电(频率波动范围为 50 ±1Hz、有失真的正弦波)的电压有效值、电流有效值、有功功率、无功功率、功率因数进行测量的数字式多用表。参见附图。



三、要求

1. 基本要求

- (1) 测量功能及量程范围
- a、 交流电压: 0~500V;
- c、 有功功率: 0~25kW;
- d、 无功功率: 0~25kvar;
- e、 功率因数(有功功率/视在功率): $0\sim1$ 。

为便于本试题的设计与制作,设定待测 $0\sim500V$ 的交流电压、 $0\sim500A$ 的交流电流均已经相应的变换器转换为 $0\sim5V$ 的交流电压。

(2) 准确度

- a、 显示为 位(0.000~4.999), 有过量程指示;
- b、 交流电压和交流电流: \pm (0.8%读数+5 个字),例:当被测电压为 300V 时,读数误差应小于 \pm (0.8%×300V+0.5V)= \pm 2.9V;

- c、 有功功率和无功功率: ± (1.5%读数+8个字);
- d、 功率因数: ±0.01。
- (**3**) 功能选择:用按键选择交流电压、交流电流、有功功率、无功功率和功率因数的测量与显示。

2. 发挥部分

- (1) 用按键选择电压基波及总谐波的有效值测量与显示。
- (2) 具有量程自动转换功能, 当变换器输出的电压值小于 0.5V 时, 能自动提高分辨力达 0.01V。
- (**3**) 用按键控制实现交流电压、交流电流、有功功率、无功功率 在测试过程中的最大值、最小值测量。
 - (4) 其它(例如扩展功能,提高性能)。

四、评分意见

	项目	满分
基本要求	设计与总结报告: 方案设计与论证,理论分析与计算,电路图,测试方法与数据,对测试结果的分析	50
	实际制作完成情况	50
发挥部分	完成第一项	14
	完成第二项	14
	完成第三项	10
	完成第四项	12

五、说明

- 1. 调试时可用函数发生器输出的正弦信号电压作为一路交流电压信号; 再经移相输出代表同一路的电流信号。
- 2. 检查交流电压、交流电流有效值测量功能时,可采用函数发生器输出的对称方波信号。电压基波、谐波的测试可用函数发生器输出的对称方波作为标准信号,测试结果应与理论值进行比较分析。