Hay avisos guardados. No cambies piezas por esta hoja.

Documento local. No es una certificación y no autoriza a circular.
No indica qué pieza cambiar. No borra los avisos.

1. Quién hace qué
1. Tú: Deja la camioneta quieta. Freno de mano puesto. Contacto en ON. No la muevas y no pises el acelerador para probar.
2. Tú: Enchufa el aparato. El aparato pequeño va en el enchufe de diagnóstico, debajo del volante, hasta el fondo.
3. Tú: Cierra las otras aplicaciones. Si hay otra aplicación de diagnóstico abierta, ciérrala. El aparato atiende a una sola.
4. El teléfono: Permite el Bluetooth. Sin ese permiso el teléfono no puede hablar con el aparato.
5. La lectora: Lee y no cierres. Deja el teléfono junto al aparato, con esta pantalla abierta. Tarda cerca de un minuto.
6. La lectora: Lee el resultado. Dice en palabras qué contestó la computadora. No dice qué pieza cambiar.
7. El informe: Guarda el PDF. Queda en Descargas, carpeta JAC-lectura, con un archivo de huella al lado.
8. El taller: Saca el aparato y lleva el PDF. En un servicio JAC piden leer los mismos números sin borrarlos, y medir el pedal de freno y el del acelerador con la camioneta quieta.
El revisor no es la lectora. Su trabajo es impedir que estos números se cierren como causa o como ataque.

2. Qué contestó la computadora
Sesión 2026-11-11T2233-288.
La computadora del motor contestó.
El aparato se identificó como «ELM327 v2.1». Ese texto se puede copiar. No prueba que el aparato sea original.
Protocolo informado: A6 AUTO,ISO 15765-4 (CAN 11/500).
El aparato estimó 16.9V. Eso no es una medición de batería. Hace falta un multímetro.
Avisos guardados, sin borrar: P0579, P2299.
P0579. Definición genérica, no de JAC: la entrada del crucero no responde como la computadora espera. A menudo entra el interruptor que el freno corta.
P2299. Definición genérica, no de JAC: la computadora vio el freno y el acelerador en desacuerdo. No dice qué pieza cambiar.
La luz EPC del tablero no es la luz genérica de falla. Que la luz genérica esté apagada no explica el EPC.
JAC no publicó, en las fuentes abiertas revisadas, el texto de estos números para esta T8. Si el escáner de la marca muestra otro número, manda ese escáner.

3. Qué hacer con el papel
1. Sacar el aparato del enchufe cuando no se esté leyendo.
2. Llevar este PDF al servicio JAC.
3. Pedir que lean los mismos números y el cuadro congelado, sin borrarlos.
4. Pedir la medición del pedal de freno y de las dos señales del acelerador, con la camioneta quieta.
5. No probar el corte de potencia en la calle.
6. No cambiar piezas por esta hoja.

Huella de este texto, SHA-256:
8f13c98d56de49241c9d5343cdc043a0e8020bc52513a5ac0715120e4a34d5e0
La huella del archivo PDF va en el archivo .sha256 del mismo nombre. No va dentro del PDF, porque al escribirla el archivo cambiaría.