
# 流水灯

#### 代码

```
// Author: Chiro, Date: 2021/11/10
 2
    module flowing_water_lights (input wire clk,
 3
                                 input wire rst,
 4
                                 input wire button,
 5
                                 output reg [7:0] led);
 6
        // parameter delay
                                = 32'd2;
 7
        // 分频数量
 8
        parameter delay
                            = 32'd100000000;
 9
        parameter STATE_PRE = 0;
10
        parameter STATE_INIT = 1;
11
        parameter STATE_RUN = 2;
12
        reg [3:0] state;
13
        reg [31:0] tim;
14
        reg [4:0] cnt;
15
        integer i;
16
17
        always @ (posedge clk or posedge rst) begin
            if (rst) begin
18
19
                led
                      <= 8'b0;
20
                cnt
                      <= 5'b0;
                tim <= 32'b0:
21
22
                      <= 0;
23
                // 初始化当前状态机为开始之前
24
                state <= STATE_PRE;</pre>
25
            end
26
            else begin
27
                if (state == STATE_PRE) begin
28
                    // 开始之前状态,等待按键开始,就进入初始化状态
29
                    if (button)
30
                        state <= STATE_INIT;</pre>
31
                end
32
                else if (state == STATE_INIT) begin
33
                    // 初始化状态,设置相关信息之后进入运行状态
34
                    for (i = 0; i < 8; i = i + 1)
35
                        led[i] = (i == 0) ? 1'b1 : 1'b0;
36
                    state <= STATE_RUN;</pre>
37
                end
                else if (state == STATE_RUN) begin
38
39
                    // 运行状态,如果有按键就重新初始化
40
                    if (button)
41
                        state <= STATE_INIT;</pre>
42
                    else begin
                        // 计数器溢出,更新cnt
43
44
                        if (tim == delay) begin
45
                            tim <= 32'b0;
                            // 进行一个位的移
46
47
                            led <= {led[6-:7], led[7]};</pre>
48
                            cnt <= cnt + 5'b1;</pre>
49
                            // cnt 溢出,回到初始状态
                            if (cnt == 5'd16)
50
```

```
51
                                    cnt <= 5'b0;</pre>
52
                           end else
                                // 计数
53
54
                                tim <= tim + 32'b1;
55
                       end
56
                  end
57
             end
58
         end
59
    endmodule
60
```

#### 波形分析



flow\_water\_lights 模块完成的是流水灯的功能,在根据时间进行灯的流水变化的同时还要考虑按键复位的功能。

- 1. 当 rst 拉高, 系统复位
- 2. 当 rst 拉低, 系统开始运行
- 3. 每隔2个时钟周期,tim自增1;当tim达到delay表示tim计时完成,需要更新cnt再复位tim
- 4. cnt 更新同时, led 位移一位
- 5. 同时,当 button 按下,位移复位,重新从第一位开始流水, state 变化为: STATE\_RUN -> STATE\_INIT -> STATE\_RUN


# 节日彩灯

### 代码

```
// Author: Chiro, Date: 2021/11/10
 2
    module holiday_lights (input wire clk,
 3
                           input wire rst,
 4
                           input wire button,
 5
                           input wire [2:0] switch,
 6
                           output reg [15:0] led);
 7
        // 分频数量
 8
        // parameter delay
                               = 32'd2;
 9
        parameter delay
                           = 32'd100000000;
        parameter STATE_PRE = 0;
10
        parameter STATE_INIT = 1;
11
```

```
12
        parameter STATE_RUN = 2;
13
        reg [3:0] state;
14
        reg [31:0] tim;
15
        reg [4:0] cnt;
16
        integer i;
17
18
        always @ (posedge clk or posedge rst) begin
19
            if (rst) begin
20
                led
                      <= 16'b0;
21
                cnt
                      <= 5'b0;
                tim <= 32'b0;
22
23
                i
                      <= 0;
24
                // 初始化当前状态机为开始之前
25
                state <= STATE_PRE;</pre>
26
            end
27
            else begin
28
                if (state == STATE_PRE) begin
29
                    // 开始之前状态,等待按键开始,就进入初始化状态
30
                    if (button)
31
                        state <= STATE_INIT;</pre>
32
                end
                else if (state == STATE_INIT) begin
33
34
                    // 初始化状态,设置相关信息之后进入运行状态
35
                    for (i = 0; i < 16; i = i + 1)
36
                        led[i] = (i < switch + 1) ? 1'b1 : 1'b0;
                    state <= STATE_RUN;</pre>
37
38
                end
39
                else if (state == STATE_RUN) begin
40
                    // 运行状态,如果有按键就重新初始化
41
                    if (button)
42
                        state <= STATE_INIT;</pre>
43
                    else begin
44
                        // 计数器溢出,更新cnt
                        if (tim == delay) begin
45
46
                            tim <= 32'b0;
47
                            // 进行一个位的移
48
                            led <= {led[14-:15], led[15]};</pre>
49
                            cnt <= cnt + 5'b1;</pre>
50
                            // cnt 溢出,回到初始状态
51
                            if (cnt == 5'd16)
52
                                cnt <= 5'b0;
53
                        end else
54
                            // 计数
55
                            tim <= tim + 32'b1;
56
                    end
57
                end
58
            end
59
        end
    endmodule
60
61
```

#### 波形分析



holiday\_lights 模块完成的是流水灯的功能,在根据时间进行灯的流水变化的同时还要考虑按键复位的功能。

- 1. 当 rst 拉高, 系统复位
- 2. 当 rst 拉低,系统开始运行, state = STATE\_PRE,等待 button 按下
- 3. 每隔2个时钟周期,tim 自增1; 当 tim 达到 delay 表示 tim 计时完成,需要更新 cnt 再复位 tim
- 4. cnt 更新同时, 1ed 位移一位
- 5. 同时,当 button 按下,位移复位,重新从第一位开始流水, state 变化为: STATE\_RUN -> STATE\_INIT -> STATE\_RUN