

Τομέας Υλικού και Αρχιτεκτονικής των Υπολογιστών

Διδάσκουσα: Μαριλένα Δούναβη Ακαδημαϊκό Έτος: 2023 – 2024 Ημ/νία Παράδοσης: 16/04/2024


# Εργαστήριο Προηγμένων Μικροϋπολογιστών 4<sup>η</sup> Εργαστηριακή Άσκηση Λειτουργία Έξυπνου Θερμοκηπίου


Μάθημα Κορμού – CEID\_NY463 Εαρινό Εξάμηνο 2024

### Στοιχεία Φοιτητών (ΤΜΗΜΑ Α2):

Ονοματεπώνυμο:	Μηλτιάδης Μαντές	Χουσαυγή Πατέλη
A.M.:	1084661	1084513
E – mail:	up1084661@ac.upatras.gr	up1084513@ac.upatras.gr
Εξάμηνο:	H'	H'


## 4.0 Διάγραμμα Ροής





Για τον παλμό του ανεμιστήρα του συστήματος αερισμού έχουμε duty cycle 50%, συνεπώς η τιμή του καταχωρητή **CMP** θα είναι το 50% της τιμής του καταχωρητή **PER**. Άρα, στη παλμοσειρά που προκύπτει με περίοδο T1=1 ms θα έχουμε κατερχόμενη ακμή ανά 0.5 ms.. Με "**X**" μαρκάρουμε το σημείο όπου γίνεται ταίριασμα με την αντίστοιχη τιμή του καταχωρητή **CMP**, ενώ με "**O**" κάνουμε ενημέρωση αφού έχει παρέλθει μια περίοδος και προκύπτει ανερχόμενη ακμή.

Παρακάτω εξηγούμε πώς προκύπτει η κυματομορφή του παλμού που χρησιμοποιούμε στην εξομοίωση:



Ακόμα, για να υπολογίσουμε τη περίοδο της παλμοσειράς κάνουμε τους εξής υπολογισμούς:

• **f**<sub>CLK\_PER</sub> / **N** = 20 MHz / 1024 = 0.01953125 MHz = 19531.25 Hz, όπου **f**<sub>CLK\_PER</sub> η συχνότητα του συστήματος και **N** η τιμή του prescaler.

Άρα, για τη προσομοίωση της περιόδου και του duty cycle της παλμοσειράς χρησιμοποιούμε στο κώδικά μας τις παρακάτω τιμές:

- **PER** = **T1** \* 19531.25 Hz = 1 ms \* 19531.25 Hz = 19.53125  $\approx$  20
- **CMP** = 50% \* **PER** = 10

Εεκινάμε αρχικοποιώντας τις μεταβλητές **PER, CMP** με τις κατάλληλες τιμές που υπολογίσαμε παραπάνω. Έπειτα, αρχικοποιούμε με μηδέν τον μετρητή **edges\_count**, την μεταβλητή **switch\_num**, καθώς και τη **x**, η οποία χρησιμοποιείται για το while loop.

Στην συνάρτηση **setup\_ADC\_FRM ()** αρχικά ορίζουμε πόσα bit θέλουμε να είναι ο μετατροπέας ADC και τον ενεργοποιούμε. Επειδή θέλουμε να λειτουργεί σε Free Running Mode ενεργοποιούμε και αυτή την λειτουργία θέτοντας '1' στο Free-Running bit (FREERUN) στο **ADCn.CTRLA**. Ορίζουμε σε ποιο bit θα συνδεθεί ο ADC και ενεργοποιούμε το debug mode. Στην συνέχεια, εισάγουμε ως κατώφλι στον καταχωρητή **ADC.WINLT** την τιμή 5 και στον **ADC.WINHT** την τιμή 10 και ενεργοποιούμε τις διακοπές για τον **RESRDY** όταν ο καταχωρητής **RES** δέχεται μια τιμή που προκύπτει από τη μετατροπή αναλογικού σήματος σε ψηφιακό. Η συγκεκριμένη συνάρτηση προσομοιώνει το σήμα που λαμβάνει ο αισθητήρας της υγρασίας.

Στην συνάρτηση setup\_TCA0(int t) αρχικά θέτουμε τον χρονιστή σε κανονική λειτουργία και θέτουμε την τιμή του ίση με το μηδέν. Στην συνέχεια, ορίζουμε την τιμή στην οποία όταν φτάσει ο χρονιστής θα προκληθεί διακοπή, η τιμή αυτή υπολογίζεται ως το αποτέλεσμα της αφαίρεσης της τρέχουσας τιμής του RES από το κατώφλι που θα δίνεται ως όρισμα στη συνάρτηση για να μπορούμε να εισάγουμε το κατώφλι που επιθυμούμε κάθε φορά (WILNT ή WINHT). Επίσης, ενεργοποιούμε τον χρονιστή μέσω του καταχωρητή CTRLA. Τέλος, ενεργοποιούμε τις διακοπές μέσω του καταχωρητή INTCTRL.

Η συνάρτηση ventilation() χρησιμοποιείται για την αρχικοποίηση του χρονιστή TCA0. Αρχικά, το εσωτερικό ρολόι του μικροελεγκτή διαιρείται με παράγοντα 1024 πριν την είσοδο στον χρονιστή. Επιπλέον, ενεργοποιούμε την δημιουργία κυματομορφών. Ορίζουμε την μέγιστη τιμή TOP μέχρι την οποία θα μετρήσει ο παλμός και ορίζουμε και τον κύκλο λειτουργίας του παλμού. Τέλος, ενεργοποιούμε την διακοπή που προκαλεί ο OVF κατά την υπερχείλισης του χροντιστή και ξεκινάμε το ρολόι.

Στη συνάρτηση main() αρχικά ορίζουμε με την εντολή **PORT.DIR** τα bit που θα χρησιμοποιήσουμε ως έξοδο, δηλαδή τα PIN1, PIN2 και PIN0. Στη συνέχεια, με την εντολή **PORT.OUT** απενεργοποιούμε τα LEDs στα PIN1, PIN2 και PIN0, έτσι ώστε να έχουμε ως αρχική συνθήκη ότι όλα τα pins είναι απενεργοποιημένα και ενεργοποιούμε το pull-up resistor για το PIN5 και PIN6 του PORTF ώστε να ρυθμίζεται η συμπεριφορά του PIN5, PIN6 για να προκαλεί διακοπή σε κάθε αλλαγή Ακολούθως, αρχικοποιούμε τον ADC καλώντας την συνάρτηση **setup\_ADC\_FRM().** Στην συνέχεια, το πρόγραμμα εισέρχεται στον βρόγχο while. Με την εντολή **sei()** ξεκινάμε να δεχόμαστε διακοπές.

Στην διακοπή ISR(ADC0\_RESRDY\_vect) μεταβαίνουμε κάθε φορά που ο καταχωρητής RES έχει τιμή και έχει ενεργοποιηθεί η διακοπή. Αρχικά, αν ο καταχωρητής RES έχει μικρότερη τιμή από το κατώφλι WINLT τότε ανάβουμε το PIN0 για να σηματοδοτήσουμε την ανάγκη για πότισμα, θέτουμε στην μεταβλητή switch\_num την τιμή 5 (πρέπει να πατηθεί ο διακόπτης 5) και απενεργοποιούμε τις διακοπές για τον RESDRY μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες. Αν ο καταχωρητής RES έχει μεγαλύτερη τιμή από το κατώφλι WINHT, τότε ανάβουμε το PIN1 για να σηματοδοτήσουμε την ανάγκη για αερισμό, θέτουμε στην μεταβλητή switch\_num την τιμή 6 (πρέπει να πατηθεί ο διακόπτης 6) και απενεργοποιούμε τις διακοπές για τον RESDRY μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες. Αν δεν ισχύει καμία από τις παραπάνω συνθήκες, τότε σβήνουμε τα PIN0 και PIN1.

Στην διακοπή ISR(PORTF\_PORT\_vect) μεταβαίνουμε κάθε φορά που πατηθεί ο διακόπτης 5 ή 6. Στην περίπτωση που έχει πατηθεί ο διακόπτης 5 και η τιμή του switch\_num είναι 5 τότε σημαίνει ότι θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία ποτίσματος οπότε αρχικοποιούμε τον TCA0 καλώντας την συνάρτηση setup\_TCA0(ADC0.WINLT). Στην περίπτωση που έχει πατηθεί ο διακόπτης 6 και η τιμή του switch\_num είναι 6 τότε σημαίνει ότι θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία αερισμού οπότε αρχικοποιούμε τον TCA0 σε PWM καλώντας την συνάρτηση ventilation(). Ενώ στην περίπτωση που ο διακόπτης που έχει πατηθεί έχει διαφορετική τιμή από την τιμή του switch\_num τότε σημαίνει ότι έχει ενεργοποιηθεί λανθασμένη λειτουργία οπότε ενεργοποιούμε όλα τα PIN (PIN0, PIN1, PIN2) και στη συνέχεια τα απενεργοποιούμε βηματικά. Επίσης, ενεργοποιούμε τις διακοπές για τον RESRDY και καθαρίζουμε τις σημαίες διακοπής του PORTF.

Στην διακοπή ISR(TCA0\_CMP0\_vect) μεταβαίνουμε κάθε φορά που πραγματοποιείται διακοπή υπερχείλισης από τον TCA0, δηλαδή αφότου έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία ποτίσματος. Οπότε απενεργοποιούμε το PIN0, ενεργοποιούμε τις διακοπές για τον RESRDY και απενεργοποιούμε την διακοπή για τον TCA0.

Η διακοπή ISR(TCA0\_OVF\_vect), ενεργοποιείται κάθε φορά που έχουμε διακοπή από τον καταχωρητή OVF, δηλαδή κάθε φορά που έχουμε ανοδική ακμή στον παλμό του TCA0. Η συγκεκριμένη διακοπή ενεργοποιείται μετά την ενεργοποίηση της λειτουργίας αερισμού. Αρχικά, κάθε φορά που εισέρχεται το πρόγραμμα στην διακοπή αυξάνουμε το edges\_count κατά 1 για να δηλώσουμε σε ποια ανοδική ακμή βρισκόμαστε. Αν η τιμή του edges\_count είναι μικρότερη ή ίση με το 4 ελέγχουμε αν η τιμή του είναι περιττός αριθμός αν είναι ανάβουμε το PIN2. Αν είναι άρτιος τότε σβήνουμε το PIN2. Στην περίπτωση που η τιμή του edges\_count είναι μεγαλύτερη του 4 απενεργοποιούμε το PIN1 και PIN2, ενεργοποιούμε τις διακοπές για τον RESRDY και απενεργοποιούμε την διακοπή για τον TCA0. Τέλος, καθαρίζουμε τις σημαίες διακοπής του TCA0.

#### 4.2 Κώδικας

```
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
int x = 0;
int edges count = 0; // Μετρητής που αποθηκεύει το πλήθος των ανερχόμενων ακμών
int switch_num = 0; //Μεταβλητή που καθορίζει ποιό switch πρέπει να πατηθεί
int PER = 20; // Προσομοιώνουμε T1 = 1 ms
int CMP = 10 ; // Προσομοιώνουμε D1 = 50% * T1
void setup ADC FRM(void){
       ADCO.CTRLA |= ADC_RESSEL_10BIT_gc; // 10-bit resolution
       ADCO.CTRLA |= ADC_ENABLE_bm; // Ενεργοποίηση του ADC
       ADCO.CTRLA |= ADC_FREERUN_bm; // Ενεργοποιούμε το Free-Running Mode του ADC
       ADCO.MUXPOS |= ADC_MUXPOS_AIN7_gc; // Ορίζεται το bit με το οποίο θα συνδεθεί ο ADC
       ADCO.DBGCTRL |= ADC_DBGRUN_bm; // Ενεργοποίηση Debug Mode
       ADCO.WINLT |= 5; // Θέτουμε το κατώτερο κατώφλι
       ADCO.WINHT |= 10; // Θέτουμε το ανώτερο κατώφλι
       ADCO.INTCTRL |= ADC_RESRDY_bm; // Ενεργοποιούμε τις διακοπές για τον RESRDY
       ADCO.COMMAND |= ADC_STCONV_bm; // Αρχίζει η μετατροπή
}
void setup TCA0(int t){
       TCAO.SINGLE.CNT = 0; // Θέτουμε τον χρονιστή
       TCAO.SINGLE.CTRLB = 0;
       TCA0.SINGLE.CMP0 = abs(t - ADC0.RES); // Pv\theta\mui\zetaou\mue τον χρονιστή TCA0 \muE όριο το αποτέλεσ\muC
της αφαίρεσης της τρέχουσας τιμής του RES από το κατώφλι
       TCAO.SINGLE.CTRLA = 0x7<<1; // Χρήση παράγοντα διαίρεσης 1024
       TCAO.SINGLE.CTRLA =1; // Ενεργοποιείαι ο χρονιστής
       TCAO.SINGLE.INTCTRL |= TCA_SINGLE_CMPO_bm; // Ενεργοποίηση διακοπών
}
void ventilation(void){
       TCAO.SINGLE.CTRLA=TCA_SINGLE_CLKSEL_DIV1024_gc; // Χρήση παράγοντα διαίρεσης 1024
       TCAO.SINGLE.CTRLB |= TCA_SINGLE_WGMODE_SINGLESLOPE_gc; // Ενεργοποίηση δημιουργίας
κυματομορφών
       TCA0.SINGLE.PER = PER; // Ορίζουμε την μέγιστη τιμή ΤΟΡ μέχρι την οοία θα μετρήσει ο παλμός
       TCA0.SINGLE.CMP0 = CMP; //Ορίζουμε τον κύκλο λειτουργίας του παλμού
       TCA0.SINGLE.CTRLA = TCA_SINGLE_ENABLE_bm; // Ενεργοποιούμε τον TCA0 και ξεκινάμε το ρολόι
       TCAO.SINGLE.INTCTRL |= TCA_SINGLE_OVF_bm; //Ενεργοποιούμε τη διακοπή που προκαλεί το OVF κατά
την υπερχείλιση του χρονιστή
}
int main(void)
{
       PORTD.DIR |= PIN2 bm | PIN1 bm | PIN0 bm; // Ρυθμίζουμε τα PIN0, PIN1 και PIN2 ως output
       PORTD.OUT |= PIN2 bm | PIN1 bm | PIN0 bm; // Αρχικά όλα τα pins είναι απενεργοποιημένα
       PORTF.DIRCLR = PIN5 bm | PIN6 bm; // Ρυθμίζουμε τα pins 5, 6 ως input
       PORTF.PINSCTRL |= PORT PULLUPEN bm | PORT ISC BOTHEDGES gc; // Ενεργοποιούμε τον pull-up
registor για το PIN5
       PORTF.PIN6CTRL |= PORT PULLUPEN bm | PORT ISC BOTHEDGES gc; // Ενεργοποιούμε τον pull-up
registor για το PIN6
       setup ADC FRM(); // Αρχικοποιούμε τον ADC σε Free-Running Mode
       sei(); // Αρχίζουμε να δεχόμαστε σήματα διακοπής
       while (x==0)
       {
       cli(); // Σταματάμε να δεχόμαστε σήματα διακοπής
}
// Διακοπή για τον έλεγχο του καταχωρητή RES σε σχέση με το κατώφλι
ISR(ADC0_RESRDY_vect){
       cli(); //Απενεργοποιούμε την δυνατότητα να ενεργοποιηθεί άλλη διακοπή
```

```
// Καθαρισμός σημαίας διακοπής
      int intflags = ADCO.INTFLAGS;
      ADC0.INTFLAGS = intflags;
      if(ADC0.RES < ADC0.WINLT){</pre>
             PORTD.OUTCLR = PIN0_bm; // Ανάβουμε το PIN0 για να σηματοδοτήσουμε την ανάγκη για
πότισμα
             switch_num=5; // Θέτουμε στην μεταβλητή switch_num την τιμή 5
             ADC0.INTCTRL = 0b00000000; // Απενεργοποιούμε τις διακοπές για τον RESRDY
      else if(ADC0.RES > ADC0.WINHT){
             PORTD.OUTCLR = PIN1_bm; // Ανάβουμε το PIN1 για να σηματοδοτήσουμε την ανάγκη για
αερισμό
             switch_num=6; // Θέτουμε στην μεταβλητή switch_num την τιμή 6
             ADC0.INTCTRL = 0b00000000; // Απενεργοποιούμε τις διακοπές για τον RESRDY
      }
      else{
             PORTD.OUT |= PIN0_bm | PIN1_bm; //Σβήνουμε το PIN0 και PIN1
      }
}
// Διακοπή για το πάτημα των κουμπιών
ISR(PORTF_PORT_vect){
      cli(); // Απενεργοποιούμε την δυνατότητα να ενεργοποιηθεί άλλη διακοπή
       if(switch num==5 && (PORTF.INTFLAGS & 0b00100000)== 0b00100000){ // Ελέγχουμε αν η τιμή του
switch num ισούται με 5 και αν έχει πατηθεί το PIN5 του PORTF
             setup_TCA0(ADCO.WINLT); // Αρχικοποιούμε τον TCA0
      else if(switch_num==6 && (PORTF.INTFLAGS & 0b01000000)== 0b01000000){ //Ελέγχουμε αν η τιμή
του switch_num ισούται με 6 και αν έχει πατηθεί το PIN6 του PORTF
             ventilation(); // Αρχικοποιούμε τον ΤCAO σε PWM
      }
      else{
             PORTD.OUTCLR = PIN0_bm | PIN1_bm | PIN2_bm; // Ενεργοποιούμε τα PIN0, PIN1 και PIN2
             PORTD.OUT |= PINO_bm | PIN1_bm |PIN2_bm; // Ενεργοποιούμε τα PIN0, PIN1 και PIN2
             ADCO.INTCTRL |= ADC_RESRDY_bm; // Ενεργοποιούμε τις διακοπές για τον RESRDY
      int y = PORTF.INTFLAGS; // masking
      PORTF.INTFLAGS=y;
}
// Διακοπή υπερχείλισης για τον χρονιστή ΤСΑ0
ISR(TCA0_CMP0_vect){
      cli(); // Απενεργοποιούμε την δυνατότητα να ενεργοποιηθεί άλλη διακοπή
      TCA0.SINGLE.CTRLA = 0; // Καθαρισμός TCA0
      // Καθαρισμός σημαίας διακοπής
      int intflags = TCA0.SINGLE.INTFLAGS;
      TCAO.SINGLE.INTFLAGS=intflags;
      PORTD.OUT |= PIN0 bm; // Απενεργοποιούμε το PIN0
      ADCO.INTCTRL = ADC RESRDY bm; // Ενεργοποιούμε τις διακοπές για τον RESRDY
      TCAO.SINGLE.CTRLA =0; // Απενεργοποίείται ο χρονιστής
      TCAO.SINGLE.INTCTRL &= ~TCA SINGLE CMPO bm;
                                                       // Απενεργοποιούμε τις διακοπές του CMP0
}
// Διακοπή για το χειρισμό ανερχόμενης ακμής από τη κυματομορφή του ΤСΑΘ
ISR(TCA0 OVF vect){
       cli(); //Απενεργοποιούμε την δυνατότητα να ενεργοποιηθεί άλλη διακοπή
       edges_count++; // Αυξάνουμε το πλήθος των ανερχόμενων ακμών κατά 1
      if(edges_count<=4){ // Ελέγχουμε αν το πλήθος των ανερχόμενων ακμών είναι μικρότερο ή ίσο του
4
             if(edges_count%2 == 1){ // Ελέγχουμε αν έχουμε περιττό πλήθος ανερχόμενων ακμών
                    PORTD.OUTCLR = PIN2_bm; // Ενεργοποιούμε τον PIN2
             else if(edges_count%2 == 0){ // Ελέγχουμε αν έχουμε άρτιο πλήθος ανερχόμενων ακμών
                     PORTD.OUT |= PIN2_bm; // Απενεργοποιούμε το PIN2
```

```
}
else{
PORTD.OUT |= PIN2_bm| PIN1_bm; // Απενεργοποιούμε το PIN2 και PIN1
ADC0.INTCTRL |= ADC_RESRDY_bm; // Ενεργοποιούμε τις διακοπές για τον RESRDY
TCA0.SINGLE.CTRLB &= ~TCA_SINGLE_WGMODE_gm; //Απενεργοποίείται ο χρονιστής
TCA0.SINGLE.INTCTRL &= ~TCA_SINGLE_OVF_bm; // Απενεργοποιούμε τις διακοπές του OVF
}
```

	ADC RES	0x610	0x0001	00000000 0000000	ADC
	WINLT	0x612	0x0005	00000000 00000	ADC
	■ WINHT	0x614	0x000A	00000000 00000000	ADC
	OUT	0x464	0x06		PORTD
2.	•	_	•	σύστημα ποτίσματος για χوονικό :λειώσει η χρονομέτρηση το LED	••
	<b>INTFLAGS</b>	0x4A9	0x20	0000000	PORTF
	CMP0	0xA28	0x0004	0000000 00000	TCA0
	OUT	0x464	0x07	00000	PORTD
3.		<b>0081</b> , δηλαδή	μεγαλύτεςη το	ου <b>WINHT (0x000A)</b> , οπότε το Ι	LED1 ενεργοποι
	ADG RES	0x610	0x0081	00000000 00000000	ADC
	OUT	0x464	0x05		PORTD
1.	ανερχόμενες ακμές του πο	κλμού και ότο	αν τελειώσει η	σύστημα αερισμού με το PWM. Ν μέτρηση το LED1 απενεργοποιεί	ται:
1.	•	_	•		¬ •
1.	ανερχόμενες ακμές του πο INTFLAGS OUT	ιλμού και ότο 0x4A9 0x464	αν τελειώσει η 0x40 0x01	μέτρηση το LED1 απενεργοποιεί	PORTF PORTD
1.	ανερχόμενες ακμές του πο INTFLAGS	ιλμού και ότο <b>0x4A9</b>	ιν τελειώσει η <b>0x40</b>		PORTF PORTD PORTD
1.	ανερχόμενες αχμές του πο INTFLAGS OUT OUT OUT OUT	ολμού και ότο 0x4A9 0x464 0x464 0x464	ου τελειώσει η  0x40  0x01  0x05  0x01	μέτρηση το LED1 απενεργοποιεί	PORTF PORTD PORTD PORTD
1.	ανερχόμενες αχμές του πο INTFLAGS OUT OUT OUT OUT OUT OUT	οχ4Α9 Οχ464 Οχ464 Οχ464 Οχ464 Οχ464	ον τελειώσει η  0x40  0x01  0x05  0x01  0x05	μέτρηση το LED1 απενεργοποιεί	PORTF PORTD PORTD PORTD PORTD
1.	ανερχόμενες αχμές του πο INTFLAGS OUT OUT OUT OUT	ολμού και ότο 0x4A9 0x464 0x464 0x464	ου τελειώσει η  0x40  0x01  0x05  0x01	μέτρηση το LED1 απενεργοποιεί	PORTF PORTD PORTD PORTD
	ανερχόμενες αχμές του πο  INTFLAGS  OUT  OUT  OUT  OUT  OUT  OUT  OUT  Tuμή του RES είναι ξ	0x4A9 0x464 0x464 0x464 0x464 0x464 0x464	ν τελειώσει η  0x40  0x01  0x05  0x01  0x05  0x07  δηλαδή μικο	μέτρηση το LED1 απενεργοποιεί	PORTF PORTD PORTD PORTD PORTD PORTD
	ανερχόμενες αχμές του πο  INTFLAGS  OUT  OUT  OUT  OUT  OUT  OUT  OUT  Tuμή του RES είναι ξ	0x4A9 0x464 0x464 0x464 0x464 0x464 0x464	ν τελειώσει η  0x40  0x01  0x05  0x01  0x05  0x07  δηλαδή μικο	μέτρηση το LED1 απενεργοποιεί	PORTF PORTD PORTD PORTD PORTD PORTD ADC
	ανερχόμενες αχμές του πο  INTFLAGS  OUT  OUT  OUT  OUT  OUT  OUT  The OUT  Trunh του RES είναι ξ Πατάμε λανθασμένα τώρο	0x4A9 0x464 0x464 0x464 0x464 0x464 0x464 0x464 0x465 ανά 0x0001,	ον τελειώσει η  0x40  0x01  0x05  0x01  0x05  0x07  δηλαδή μιαρ	μέτρηση το LED1 απενεργοποιεί  Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο	PORTF PORTD PORTD PORTD PORTD PORTD ADC ADC ADC
	ανερχόμενες αχμές του πο  INTFLAGS  OUT  OUT  OUT  OUT  OUT  OUT  Πατάμε λανθασμένα τώρο  RES	0x4A9 0x464 0x464 0x464 0x464 0x464 0x464 0x464 0x464 0x461	ον τελειώσει η  0x40  0x01  0x05  0x01  0x05  0x07  δηλαδή μικο PORTF και ο	μέτρηση το LED1 απενεργοποιεί  Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο	PORTF PORTD PORTD PORTD PORTD PORTD ADC
	ανερχόμενες αχμές του πο  INTFLAGS  OUT  OUT  OUT  OUT  OUT  TH τιμή του RES είναι ξ Πατάμε λανθασμένα τώρο  RES  WINLT	0x4A9 0x464 0x464 0x464 0x464 0x464 0x464 0x461 0x4610 0x610	ον τελειώσει η  0x40  0x01  0x05  0x01  0x05  0x07  δηλαδή μιαρ  PORTF και ο  0x0001  0x0005	μέτρηση το LED1 απενεργοποιεί  Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο	PORTF PORTD PORTD PORTD PORTD PORTD ADC ADC
	ανερχόμενες αχμές του πο  INTFLAGS  OUT  OUT  OUT  OUT  OUT  OUT  Πατάμε λανθασμένα τώρο  RES  WINLT  WINHT	0x4A9 0x464 0x464 0x464 0x464 0x464 0x464 0x461 0x610 0x610 0x612 0x614	οχ τελειώσει η  0χ40  0χ01  0χ05  0χ01  0χ05  0χ07  δηλαδή μικο PORTF και ο  0χ0001  0χ0005  0χ000A	μέτρηση το LED1 απενεργοποιεί  Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο	PORTF PORTD PORTD PORTD PORTD PORTD ADC ADC ADC ADC