P4 单周期CPU设计

一、设计草稿

1.数据通路模块建模

(1) IFU (取指令单元)

信号	方向	描述
CLK	I	时钟信 号
Reset	I	同步复位信号
imm16[15:0]	I	分支偏移量16位输入
BEQ	I	是否为分支指令控制
imm26[25:0]	I	跳转偏移量26位输入
JAL	I	是否为跳转指令控制
ra[31:0]	I	返回地址32位输入
JR	I	是否为返回指令控制
Zero	I	rt与rs是否相等控制
RD[31:0]	0	指令32位输出
PC+4[31:0]	0	返回地址32位输出
PC[31:0]	0	指令储存地址32位输出

(a) PC (程序计数器)

信号	方向	描述
CLK	I	时钟信 号
Reset	I	同步复位信号
NPC[31:0]	I	下轮指令地址32位输入
PC[31:0]	0	本轮指令地址32位输出

(b) IM (指令储存器)

信号	方向	描述
A[31:0]	I	指令地址32位输入
RD[31:0]	0	指令32位输出

(c) NPC

信号	方向	描述
PC[31:0]	I	本轮指令地址32位输入
imm16[15:0]	I	分支偏移量16位输入
BEQ	I	是否为分支指令控制
imm26[25:0]	I	跳转偏移量26位输入
JAL	I	是否为跳转指令控制
ra[31:0]	I	返回地址32位输入
JR	I	是否为返回指令控制
Zero	I	rt与rs是否相等控制
NPC[32:0]	0	下轮指令地址32位输出

实现方法:若BEQ=1且Zero=1,则NPC=PC+4+sign_ext(imm16||00),否则若JAL=1,则NPC=PC[31:28]||imm26||00,否则若JR=1,则NPC=ra,否则NPC=PC+4

(2) GRF (通用寄存器文件)

信号	方向	描述
CLK	I	时钟信号
Reset	I	同步复位信号
WE	I	写使能信号
A1[4:0]	I	读取数据一地址5位输入
A2[4:0]	I	读取数据二地址5位输入
A3[4:0]	I	写入数据地址5位输入
WD[31:0]	I	写入数据32位输入
PC[31:0]	I	指令储存地址32位输入
RD1[31:0]	0	读取数据一32位输出
RD2[31:0]	0	读取数据二32位输出

(3) ALU (算数逻辑单元)

信号	方向	描述
SA[31:0]	I	数据一32位输入
SB[31:0]	I	数据二32位输入
ALUOp[2:0]	I	计算控制信号
Zero	0	是否相等输出
ALUResult[31:0]	0	计算结果32位输出

(4) DM (数据储存器)

信号	方向	描述
CLK	I	时钟信 号
A[31:0]	I	读取/写入地址32位输入
WD[31:0]	I	写入数据32位输入
WR	I	写使能信号
Reset	I	同步复位信号
PC[31:0]	I	指令储存地址32位输入
RD[31:0]	0	读取数据32位输出

(5) EXT (扩展单元)

信号	方向	描述
imm[15:0]	I	待扩展的立即数16位输入
EXTOp[1:0]	I	扩展方式控制信号
EXTResult[31:0]	0	扩展结果32位输出

2.数据通路组装与指令建模(工程化方法)

指令	IFU.imm16	IFU.imm26	IFU.ra	IFU.Zero	GRF.A1	GRF.A2	GRF.A3	GRF.WD	GRF.PC	ALU.SA	ALU.SB	DM.A	DM.WD	DM.PC	EXT.imm
add					IFU.RD[25:21]	IFU.RD[20:16]		ALU.ALUResult	IFU.PC	GRF.RD1	GRF.RD2				
sub					IFU.RD[25:21]	IFU.RD[20:16]		ALU.ALUResult	IFU.PC	GRF.RD1	GRF.RD2				
ori					IFU.RD[25:21]		IFU.RD[20:16]	ALU.ALUResult	IFU.PC	GRF.RD1	EXT.EXTResult				IFU.RD[15:0]
lw					IFU.RD[25:21]		IFU.RD[20:16]	DM.RD	IFU.PC	GRF.RD1	EXT.EXTResult	ALU.ALUResult			IFU.RD[15:0]
sw					IFU.RD[25:21]	IFU.RD[20:16]				GRF.RD1	EXT.EXTResult		GRF.RD2	IFU.PC	IFU.RD[15:0]
lui					IFU.RD[25:21]		IFU.RD[20:16]	ALU.ALUResult	IFU.PC	GRF.RD1	EXT.EXTResult				IFU.RD[15:0]
nop															
beq	IFU.RD[15:0]			ALU.Zero	IFU.RD[25:21]	IFU.RD[20:16]				GRF.RD1	GRF.RD2				
jal		IFU.RD[25:0]					0x1F	IFU.PC4	IFU.PC						
jr			RF.RD1		IFU.RD[25:21]										

3.控制模块建模

(1) 指令真值表

指令	opcode	funct	BEQ	JAL	JR	WRSel	WDSel	EXTOp	RFWE	BSel	ALUOp	DMWR
add	000000	100000	0	0	0	01	00	XX	1	0	000	0
sub	000000	100010	0	0	0	01	00	XX	1	0	001	0
ori	001101	xxxxxx	0	0	0	00	00	00	1	1	010	0
lw	100011	xxxxxx	0	0	0	00	01	01	1	1	011	0
SW	101011	xxxxxx	0	0	0	XX	XX	01	0	1	100	1
lui	001111	xxxxxx	0	0	0	00	00	10	1	1	101	0
nop	000000	000000	0	0	0	XX	XX	XX	0	0	xxx	0
beq	000100	xxxxxx	1	0	0	XX	XX	XX	0	0	xxx	0
jal	000011	xxxxxx	0	1	0	10	10	XX	1	х	xxx	0
jr	000000	001000	0	0	1	XX	XX	XX	0	х	XXX	0

(2) CTRL (控制器) 模块建模

信号	方向	描述
opcode[5:0]	I	指令opcode6位输入
funct[5:0]	I	指令funct6位输入
BEQ	0	是否为分支指令信号
JAL	0	是否为跳转指令信号
JR	0	是否为返回指令信号
WRSel[1:0]	0	GRF.A3选择信号
WDSel[1:0]	0	GRF.WD选择信号
EXTOp[1:0]	0	EXT扩展选择信号
RFWE	0	GRF写使能信号
BSel	0	ALU.B选择信号
ALUOp[2:0]	0	ALU运算控制信号
DMWR	0	DM写使能信号

二、思考题

1.阅读下面给出的 DM 的输入示例中 (示例 DM 容量为 4KB, 即 32bit × 1024字),根据你的理解回答,这个 addr 信号又是从哪里来的? 地址信号 addr 位数为什么是 [11:2] 而不是 [9:0] ?

文件	模块接口定义							
dm.v	<pre>dm(clk,reset,MemWrite,addr,din,dout); input clk; //clock input reset; //reset input MemWrite; //memory write enable input [11:2] addr; //memory's address for write input [31:0] din; //write data output [31:0] dout; //read data</pre>							

addr信号来源: ALU运算结果 (sw指令)。

addr信号位数为[11:2]原因: DM中储存信息是字对齐的,需要按字寻址。建模时是通过32位寄存器建模,因此只需要找到寄存器编号,即第几个字即可。

2.思考上述两种控制器设计的译码方式,给出代码示例,并尝试对比各方式的优 劣。

指令对应的控制信号如何取值:

优点: 便于观察每条指令的行为, 便于添加新的指令。

控制信号每种取值所对应的指令:

```
assign RFWE = (ADD || SUB || ORI || LW || LUI || JAL) ? 1'b1 : 1'b0;
```

优点: 便于观察每个信号的状态, 便于添加新的信号。

3.在相应的部件中,复位信号的设计都是同步复位,这与 P3 中的设计要求不同。 请对比同步复位与异步复位这两种方式的 reset 信号与 clk 信号优先级的关系。

同步复位: clk优先级高于reset

```
always @ (posedge clk) begin
   if (reset) begin
      //...
   end else begin
      //...
   end
end
```

异步复位: reset优先级高于clk

```
always @ (posedge clk or posedge reset) begin
    if (reset) begin
        //...
    end else begin
        //...
    end
end
```

因为事实上nop指令对控制器中的控制信号控制输出为0,与不加入真值表控制信号输出相同,均不对GRF和DM进行改变。

4.C 语言是一种弱类型程序设计语言。C 语言中不对计算结果溢出进行处理,这意味着 C 语言要求程序员必须很清楚计算结果是否会导致溢出。因此,如果仅仅支持 C 语言,MIPS 指令的所有计算指令均可以忽略溢出。 请说明为什么在忽略溢出的前提下,addi 与 addiu 是等价的,add 与 addu 是等价的。提示:阅读《MIPS32® Architecture For Programmers Volume II: The MIPS32® Instruction Set》中相关指令的 Operation 部分。

忽略溢出时:

addi只执行else,即把temp[31:0]存入GPR[rt],其中temp[31:0]=GPR[rs]+sign_extend(imm),与addiu相同。

add只执行else,即把temp[31:0]存入GPR[rt],其中temp[31:0]=GPR[rs]+GPR[rt],与addu相同。

三、测试数据代码

```
.text
    ori $t1,$t1,4
    ori $t2,$t2,32
    ori $t3,$t3,8
A: add $t1,$t1,$t1
    beq $t1,$t3,A
    jal B
    add $t1,$t1,$t1
    add $t1,$t1,$t1
    beq $t1,$t2,C
B: sub $t1,$t2,C
B: sub $t1,$t1,$t3
    jr $ra
C:
```

附: P3电路图

