

# Nano-Kernel Bare-Metal para RP2040

## **Informe Final**

Matías Cajal

Universidad Nacional de Río Negro

Laboratorio de Sistemas Embebidos

20 de junio de 2025



## Índice

	1. Hardware utilizado	3
	2. Software utilizado	3
	3. Esquema de conexiones	4
I	. Desarrollo	4
	1. Instalación de software	4
	2. Lenguaje de programación	5
	3. Estructura de archivos	5
	4. Bootloader y arranque del sistema	6
	a. Boot2 (Segunda etapa de bootloader):	6
	b. Vector Table:	6
	5. Hardware Abstraction Layer (HAL)	7
	a. Clocks:	7
	b. Reset:	7
	c. XOSC (External Oscillator):	7
	d. PLL (Phase-Locked Loop):	7
	e. IO Bank y Pad Bank:	7
	f. SIO (Single-cycle I/O):	7
	g. UART:	7
	6. Scheduler	7
	7. Cambio de contexto	8
	8. Shell interactiva	8
	Help	8
	Peek	9
	Poke	9
	GPIO Set	9
	Show Tasks	9
	9. Gestión de memoria	9
	10. Visualización y monitoreo de resultados	9
	11. Código fuente	LO



#### Estado actual del desarrollo:

El proyecto no fue finalizado debido a problemas encontrados durante el desarrollo.

## 1. Hardware utilizado

El proyecto contempla el desarrollo de un nano-kernel bare-metal para el microcontrolador RP2040, montado en una placa Raspberry Pi Pico. El RP2040 es un microcontrolador dual-core ARM Cortex-M0+ desarrollado por Raspberry Pi Foundation.

#### Características del RP2040:

• CPU: Dual ARM Cortex-M0+ hasta 133MHz

• Memoria: 264KB SRAM on-chip

• Flash: Hasta 16MB external QSPI flash

• GPIO: 30 pines GPIO multifunción

• Periféricos: 2× UART, 2× SPI, 2× I<sup>2</sup>C, 16× PWM

• Timer: 1× timer de 64-bit

La placa Raspberry Pi Pico proporciona una plataforma de desarrollo compacta con microcontrolador RP2040, 2MB de memoria flash QSPI, LED onboard conectado al GPIO 25, pines de desarrollo accesibles y conector micro-USB para programación y alimentación.

## Componentes adicionales utilizados:

- Adaptador USB-Serie TTL (CP2102 3.3V) para comunicación UART
- Cables de conexión (jumper wires)
- Protoboard para conexiones adicionales (opcional)

#### 2. Software utilizado

Para realizar el proyecto se utilizan diferentes herramientas de software gratuitas:

## Toolchain de desarrollo:

- GNU ARM Embedded Toolchain (arm-none-eabi-gcc): Compilador cruzado para arquitectura ARM
- GNU Assembler (arm-none-eabi-as): Ensamblador para código ARM Thumb
- GNU Linker (arm-none-eabi-ld): Enlazador para generar ejecutables

## Herramientas de programación:

• elf2uf2-rs: Para generar un archivo que permita flashear la Raspberry Pi Pico.

v1.0 Página 3 de 10



#### Entorno de desarrollo:

• Visual Studio Code: Editor de código con extensiones para C/C++

## Software de terminal:

• minicom: Emulador de terminal serie para Linux

## 3. Esquema de conexiones

Las conexiones del proyecto son mínimas, utilizando principalmente la comunicación UART para la shell interactiva y el LED onboard para indicación visual.

## Tabla de conexiones principales:

Componente	Pin RP2040	Función
LED onboard	GPIO 25	Indicador visual
UARTO TX	GPIO 0	Transmisión serie
UARTO RX	GPIO 1	Recepción serie
USB-Serie	-	Comunicación con PC

## II. Desarrollo

## 1. Instalación de software

La instalación del entorno de desarrollo se realiza en un sistema Linux Ubuntu 24.04 LTS.

**Instalación del toolchain GNU ARM Embedded:** Se instala el toolchain ARM mediante el gestor de paquetes de Ubuntu:

```
sudo apt update
sudo apt install gcc-arm-none-eabi binutils-arm-none-eabi
```

Instalación de Visual Studio Code: Se instala VSCode mediante snap:

```
sudo snap install code --classic
```

Verificación de la instalación: Se verifica la instalación exitosa mediante:

```
arm-none-eabi-gcc --version
arm-none-eabi-as --version
```

v1.0 Página 4 de 10



## 2. Lenguaje de programación

El proyecto se desarrolla con lenguaje de programación C con un paradigma de programación imperativo. La elección se basa en la necesidad de control directo sobre el hardware sin abstracciones.

## C (freestanding):

- · Lógica principal del nano-kernel
- Drivers de periféricos
- Gestión de tareas y scheduler
- Sin biblioteca estándar C (libc)

#### **Assembler ARM Thumb:**

- Código de arranque (startup.S)
- Rutinas de cambio de contexto
- Manejo de interrupciones críticas
- Operaciones de bajo nivel

La elección de C freestanding permite control total sobre el hardware sin dependencias externas, mientras que Assembler proporciona el control preciso necesario para operaciones críticas del sistema.

## 3. Estructura de archivos

La estructura del proyecto se organiza de manera modular para facilitar el desarrollo y mantenimiento del nano-kernel bare-metal:

```
pico-kernel/
— CMakeLists.txt
                           # Sistema de compilación CMake
- memory.x
                           # Definición del layout de memoria
- README.md
                           # Documentación del proyecto
└─ src/
    ├─ boot2/
       ─ boot2.S
                           # Segunda etapa de bootloader
        └─ ram_cpy.S
                           # Rutinas de copia a RAM
     — hal/
                           # Hardware Abstraction Layer
        ├─ clocks/
                           # Gestión de relojes del sistema
```

v1.0 Página 5 de 10



```
— common/
                    # Funciones comunes del HAL
  — io_bank/
                    # Configuración GPIO IO Bank
  — pad_bank/
                    # Configuración de pads
  — pll/
                    # Phase-Locked Loop
  — reset/
                    # Gestión de reset de periféricos
  — sio/
                    # Single-cycle I/O
                    # Driver UART
 — uart/
                    # Oscillador externo
 L xosc/
                    # Función principal del programa
main.c
rp2040.h
                    # Definiciones de hardware RP2040
vector-table/
 └── vector_table.S # Tabla de vectores de interrupción
```

Esta organización modular permite separación clara de responsabilidades entre bootloader, HAL y aplicación.

## 4. Bootloader y arranque del sistema

## a. Boot2 (Segunda etapa de bootloader):

El RP2040 utiliza un bootloader en dos etapas. La primera etapa (Boot ROM) está integrada en el chip, y la segunda etapa (Boot2) debe implementarse en los primeros 256 bytes del flash.

**Boot2.S** contiene la configuración inicial del flash QSPI, inicialización de memoria y el salto a la aplicación principal.

**ram\_cpy.S** implementa las rutinas de copia fundamentales para inicializar las secciones .data desde flash hacia RAM, optimizadas para ARM Cortex-M0+.

## b. Vector Table:

La tabla de vectores de interrupción se implementa como un archivo separado para mayor claridad y mantenibilidad.

vector\_table.S contiene la tabla completa de vectores de interrupción del RP2040, incluyendo stack pointer inicial y Reset handler, excepciones del procesador (NMI, HardFault, SVC, PendSV, SysTick) e interrupciones específicas del RP2040 (Timer, PWM, USB, PIO, DMA, IO Banks, SPI, UART, ADC, I2C, RTC).

v1.0 Página 6 de 10



## 5. Hardware Abstraction Layer (HAL)

El HAL proporciona una capa de abstracción entre el hardware específico del RP2040 y las funciones de alto nivel del nano-kernel. Cada módulo del HAL gestiona un periférico específico.

#### a. Clocks:

El módulo de clocks gestiona la configuración de todos los relojes del sistema, incluyendo PLLs y divisores de frecuencia.

#### Características:

- Configuración de PLLs (Phase-Locked Loops)
- · Gestión de divisores de clock
- Selección de fuentes de reloj
- Configuración de frecuencias para periféricos

#### b. Reset:

El módulo de reset controla el reset individual de periféricos, permitiendo reinicializar componentes específicos sin afectar el resto del sistema.

## c. XOSC (External Oscillator):

Gestiona el oscilador externo de 12MHz que proporciona la referencia de tiempo base para el sistema.

## d. PLL (Phase-Locked Loop):

Los PLLs generan las frecuencias de operación del sistema a partir del oscilador de referencia.

#### e. IO Bank y Pad Bank:

Configuran las funciones y características eléctricas de los pines GPIO.

IO Bank: Configuración de las funciones alternativas de cada pin GPIO.

**Pad Bank**: Control de resistencias pull-up/pull-down, drive strength y slew rate.

## f. SIO (Single-cycle I/O):

Proporciona acceso directo y rápido a los pines GPIO para operaciones que requieren latencia mínima.

## g. UART:

Driver para comunicación serie con soporte para interrupciones y FIFO.

#### 6. Scheduler

El scheduler implementa un algoritmo de planificación pre-emptive Round-Robin.

v1.0 Página 7 de 10



**Estructura TCB (Task Control Block):** Cada tarea del sistema se representa mediante una estructura que contiene:

- Puntero al stack de la tarea
- Base y tamaño del stack asignado
- Estado actual de la tarea (READY, RUNNING, BLOCKED, TERMINATED)
- Prioridad para futuras mejoras
- · Nombre identificativo de la tarea
- Contadores de tiempo de ejecución

**Algoritmo del scheduler:** El scheduler utiliza un algoritmo Round-Robin que selecciona cíclicamente la siguiente tarea en estado READY para ejecutar, garantizando una distribución equitativa del tiempo de CPU entre todas las tareas activas.

## 7. Cambio de contexto

El cambio de contexto se implementa en Assembler para máxima eficiencia y control preciso sobre los registros del procesador.

**Rutina de cambio de contexto:** La implementación en Assembler ARM Thumb realiza las siguientes operaciones:

- Guarda el contexto actual (registros R4-R11, LR)
- Cambia el stack pointer hacia el de la nueva tarea
- Restaura el contexto de la nueva tarea
- Retorna a la ejecución de la nueva tarea

Esta rutina es crítica para el funcionamiento del scheduler pre-emptive y debe ejecutarse de manera atómica para evitar corrupción del estado del sistema.

#### 8. Shell interactiva

La shell interactiva proporciona una interfaz de línea de comandos a través del puerto serie UARTO.

## **Comandos especificados:**

## Help

Formato: help Descripción: Lista todos los comandos disponibles.

v1.0 Página 8 de 10



#### **Peek**

**Formato**: peek <addr\_hex> **Descripción**: Lee e imprime 4 bytes de memoria en la dirección especificada. **Ejemplo**: peek 0x20000000

#### **Poke**

**Formato**: poke <addr\_hex> <val\_hex> **Descripción**: Escribe 4 bytes en la dirección de memoria especificada. **Ejemplo**: poke 0x2000000 0xDEADBEEF

#### **GPIO Set**

Formato: gpio set <pin> <0 | 1> Descripción: Configura un pin GPIO en estado bajo (0) o alto (1). Ejemplo: gpio set 25 1 (enciende LED onboard)

#### **Show Tasks**

**Formato**: show-tasks **Descripción**: Muestra el estado de todas las tareas activas, incluyendo nombre, estado y uso de stack.

## 9. Gestión de memoria

El archivo memory. x define el layout de memoria específico para el RP2040.

Configuración de memoria: El layout de memoria está dividido en tres secciones principales:

- **BOOT2**: Segunda etapa del bootloader (256 bytes en 0x10000000)
- FLASH: Código del programa y datos constantes (desde 0x10000100)
- RAM: Variables, stacks y heap dinámico (256KB desde 0x20000000)

**Organización de la RAM:** La memoria RAM se organiza secuencialmente con variables globales, stacks de tareas individuales, heap dinámico opcional y el stack principal ubicado al final de la memoria RAM.

## 10. Visualización y monitoreo de resultados

La visualización de datos se realiza a través del terminal serie mediante la shell interactiva implementada.

#### Estado actual del desarrollo:

El proyecto no fue finalizado debido a problemas encontrados durante el desarrollo.

## Funcionalidades que se alcanzaron a implementar:

- Bootloader personalizado (Boot2) funcional
- · HAL modular implementado
- Gestión de memoria configurada

v1.0 Página 9 de 10



• Funcionalidad Blinky operativa

**Problemas identificados:** Hubo problemas con el driver durante el desarrollo que impidieron completar el proyecto.

**Solución:** Releer la documentación del RP2040, especificamente de la UART y proponer un nuevo driver.

## 11. Código fuente

El codigo fuente del proyecto está compartido en github, en el siguiente enlace: https://github.com/claaj/pico-kernel

v1.0 Página 10 de 10