Послідовний алгоритм розміщення

Вихідною інформацією для розміщення є схема електрична принципова (ЕП) - матриця з'єднань, конструктивні параметри елементів, монтажного поля (простору), посадкових місць.

Послідовні алгоритми розміщення елементів представляють собою n-кроковий процес, на кожному кроці якого вибирається один з нерозміщених елементів та установлюється в одну з вільних позицій - ПМ.

В загальному випадку ми маємо:

- 1. Множину елементів $X = \{x_1, x_2, ..., x_i, ..., x_n\}$, яку необхідно розмістити
- 2. Множину ПМ $P = \left\{ P_1, P_2, \dots P_j, \dots P_m \right\}$ для установки цих елементів

В загальному випадку $|X| \leq |P|$, тобто $n \neq m$, але часто n = m . Якщо m > n , то необхідно ввести (m-n) фіктивних елементів.

Неодмінною умовою послідовного алгоритму є те, що один або декілька КЕ повинні бути розміщені. Тоді отримаємо $\left\{X_k\right\}$ - підмножина елементів, розміщених до k-го кроку, відповідно $\left\{P_k\right\}$ - підмножина позицій, занятих цими елементами. Відповідно $\overline{X_k} = \left\{X\big|_{X_k}\right\}$ та $\overline{P_k} = \left\{P\big|_{P_k}\right\}$ підмножини нерозміщених елементів та підмножини вільних позицій.

В основу послідовних алгоритмів розміщення покладено еврістичний принцип оптимізації цільової функції, який зводиться до вибору на даному кроці локально оптимальної (вільної, незанятої) позиції для одного з нерозміщенних елементів при незмінності положення раніш розміщенних елементів. Оскільки критерій мінімума сумарної довжини з'єднань в силу відмічених раніш причин найбільш розповсюджений, то він використовується в цій групі алгоритмів

$$\sum L = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} a_{ij} d_{rs} = \min$$

 a_{ii} - число зв'язків між x_i та x_j

 d_{rs} - відстань між ПМ P_{r} та P_{s} , в які розміщені x_{i} та x_{j} відповідно.

Таким чином оптимізація функції L зводиться до вибору на даному кроці $x_i \in \left\{\overline{X_k}\right\}$ та находженню позиції $P_j \in \left\{\overline{P_k}\right\}$ для його розміщення.

В алгоритмах розміщення по зв'язності (послідовний алгоритм) елемент та позиція вибираються незалежно.

Вибір елементу.

Будь-яке правило вибору елементу для розміщення основується на обчисленні "міри зв'язності" ще нерозміщенних елементів з вже розміщеними.

Природна міра зв'язності між елементами x_i та x_j визначається з матриці ||A||. Для кожного нерозміщенного елементу визначається сумарна зв'язність з уже розміщеними елементами

$$C_i = \sum_{x_i \in X_k} a_{ij} = \max$$

Часто елемент для розміщення вибирають по числу зв'язків нерозміщенного елемента як з розміщеними так і з нерозміщеними елементами.

$$C_i = \sum_{x_j \in X_k} a_{ij} - \sum_{x_j \in \overline{X_k}} a_{ij} = \max$$

До цього ж типу відноситься характеристика відносної зв'язності

$$C_i = \frac{\sum_{x_j \in X_k} a_{ij}}{\sum_{x_i \in \overline{X}_k} a_{ij}} = \max$$

На наступному кроці алгоритму розміщується елемент, що має максимальний коефіцієнт відносної зв'язності.

Таким чином вибір елементу, використовуючи будь-яку формулу, виконується по зв'язності.

Потрібно відмітити, що можуть використані й більш тонкі правила вибору наступного едементу по зрівненню з розглянутими. Наприклад, для кожного нерозміщенного елементу можна враховувати ймовірності зв'язків не тільки з розміщеними, але й з нерозміщеними елементами використанні точних моделей опису.

Так для нерозміщенного елементу x_i визначається характеристика

 $C_i = \max_{x_i \in X_k} a_{ij}$, причому a_{ij} визначається наступним чином

$$a_{ij} = \sum_{s \in I_{ii}} \frac{\rho_s + \lambda}{\rho_s} \omega_s,$$

де

 I_{ij} - множина ланцюгів, що зв'язує елементи x_i та x_j

 ho_{s} - розмір ланцюга

 $\omega_{\scriptscriptstyle c}$ - ваговий коефіціент

 λ - цілочисельний параметер

 λ дозволяє диференціювати вклад ланцюгів різного розміру. Чим більше значення λ , тим більше вплив ланцюгів з малим значенням ρ_s . Очевидно, що $\lambda=0$ a_{ij} дорівнює сумарній вазі ланцюгів між елементами x_i та x_j , тому що $\rho_s \ge 2$, то $\lambda \ge -1$ ($\rho_s=2$ - до ланцюга входять два вивода).

Однак потрібно мати наувазі, що основною перевагою послідовного алгоритму розміщення ε - швидкодія.

Тому використання складних оцінок повинно бути обґрунтовано зростанням ефективності алгоритму розміщення.


Використовуване правило вибору може привести до декількох елементів-кандидатів для розміщення. В цьому випадку або розміщається будь-який з них, наприклад, з меншим номером, або кінцевий вибір серед цих елементів виконується з використанням іншої характеристики.

Вибір позиції



Вибір вільної позиції P_r для розміщення елементу виконується по критерію мінімального приросту довжини з'єднань елемента з вже розміщеними

елементами $X_{\scriptscriptstyle k}$



- Розміщені елементи

- сусідні вільні ПМ, в які потрібно розмістити елементи. Для кожної позиції $P_r \in \overline{P_k}$ визначають

$$\Delta L_r = \sum_{x_i \in X_k} a_{ij} d_{P_r P_s} - \sum_{x_i \in \overline{X_k}} a_{ij} d_{P_r P_s} = \min$$

$$\sum_{x.\in X_s} a_{ij} d_{P_r P_s}$$
 - розміщені елементи

$$\sum_{x:\in\overline{X_{k}}}a_{ij}d_{P_{r}P_{s}}$$
 - нерозміщені елементи

Для економії обчислень завжди доцільно розглядувати не всю множину незанятих позицій, а тільки частину. Видно, що ці позиції знаходяться на периферії множини занятих позицій, Вони на рис. відмічені відповідно "Х" (заняті) та "+" (вільні). Є й інші методи вибору позицій. При виборі позицій, як і при виборі елементів, можливі ситуації, коли використовуване правило не дає однозначної відповіді: позиції рівноцінні. Тоді можуть бути використані додаткові оцінки. Наприклад: позиція вибирається на основі близкості до "центру тяжіння" елементіх, зв'язаних з розміщуванним.

В послідовному алгоритмі особливо визначається правило вибору першого елементу та першої позиції для цього розміщення. Так, якщо елемент має найбільшу зв'язність з групою елементів, якщо є група елементів сильно зв'язанних елементів, то їх доцільно розміщати в одну з центральних позицій, тому що $d_{rs}=\min$.

Так, якщо зовнішні виводи розміщені по периметру конструктива, то першим доцільно вибирати елемент, що має найбільшу зв'язність.

Якщо в ПУ зовнішні виводи розташовані з однієї сторони, то доцільно розташувати елементи, що маєть максимальну зв'язність з роз'ємом, посередені роз'єму.

Розміщення з урахуванням КВЗ

Метод послідовного розміщення розподіляє KE по ПМ, які найбільш зв'язані з вже розподіленними KE та найменш з тими, які ще потрібно розмістити.

Під час пошуку найкращої позиції для чергового елементу важливо, щоб сумарна довжина його зв'язків мінімально залежала від положення ще нерозміщенних елементів. Ця вимога буде виконуватися, якщо черговим кандидатом на розміщення буде елемент, що володіє максимальним КВЗ. Таким чином КВЗ вводиться для полегшення відшуку чергового елементу - претендента на розміщення. КВЗ визначається таким чином


$$KBC_{\overline{X_{j}}} = \frac{\sum_{i=1}^{k} a_{i}}{\sum_{i=1}^{k} a_{i} + \sum_{j=1}^{n-k} a_{j}} = \max$$

 $\mathsf{KBC}_{\overline{\chi_i}}$ - коефіцієнт відносної зв'язності нерозміщенного елементу $\overline{\chi_j}$

 $\sum_{i=1}^k a_i$ - сума зв'язків $\overline{x_j}$ з усіма розміщенними елементами та задіяними контактами роз'єму k-кроку (активні зв'язки)

 $\sum_{i=1}^{n-k} a_j$ - сума зв'язків $\overline{x_j}$ з усіма нерозміщеними елементами (пасивні зв'язки)

Визначемо послідовність установки елементів по КВЗ.




5, 6, 7, 8 - контакти роз'єму X1, X3 - розміщені на к-му кроці

Потрібно визначити, який X2 або X4 розмістити першим. Для цього визначемо $\mathsf{KBC}_{\mathsf{X2}}$ та $\mathsf{KBC}_{\mathsf{X4}}$ нерозміщених елементів

$$\mathsf{KBC}_{X2} = \underbrace{\frac{4+1+3}{4+1+3}}_{\substack{\text{розміщені} \\ \text{розміщені}}} \underbrace{\frac{8}{10}}_{\substack{\text{нерозміщені} \\ \text{нерозміщені}}} = \frac{8}{10}$$

$$\mathsf{KBC}_{X4} = \underbrace{\frac{2}{2+4+1}}_{\substack{\text{розміщені} \\ \text{нерозміщені}}} \underbrace{\frac{\mathsf{контакти роз'єму}}{\mathsf{контакти роз'єму}}}_{\substack{\text{позміщені} \\ \text{нерозміщені}}} = \frac{7}{9}$$


X2 має першочергове розміщення. Розміщення по КВЗ можна робити по матриці зв'язку. КВЗ елементів можна визначити по матриці ||A||




1, 3, 6 - розміщені елементи

$$\mathsf{KBC}_{X2} = \frac{a_{21} + a_{23} + a_{26}}{a_{21} + a_{23} + a_{24} + a_{26}} = \frac{4 + 1 + 3}{4 + 1 + 2 + 3}$$

Послідовний алгоритм розміщення можна представити так





Первий комплект зв'язності. Перша група розміщення Другий комплект зв'язності

Порядок розміщення такий

Допустимо, що до початку розміщення на ДП з однієї зі сторін розміщено тільки роз'єм, KE, декілька KE

- 1. Підраховуються КВЗ всіх елементів, що підлягають розміщеню. Вибираються елементи з КВЗ = max. Очевидно, що таким буде елемент, що має найбільше число зв'язків з роз'ємом.
- 2. Вибраний елемент установлюється (наприклад, в кутку плати) на одну з вільних ПМ, бліжчих до Р. Цей елемент є початком формування І групи розміщення.
- 3. Перераховуються КВЗ всих залишившихся КЕ. Знову вибирається елемент з КВЗ = max. Якщо декілька елементів мають рівне максимальне КВЗ, то пріоритет на розміщення отримує елемент з більшим числом активних зв'язків (з роз'ємом)
- 4. З усих допустимих позицій вибирається найвигідніша з точки зору мінімальної довжини зв'язків $\min \sum L$ з уже розташованими елементами. Наступний КЕ установлюється на вибране ПМ.

Якщо наступний КЕ на розміщення не входить до сформованого на даному етапі І комплекта зв'язності, а має зв'язки тільки з роз'ємом, то його поміщують в другому вуглі плати, бліжче до роз'єму. Цей елемент буде початком формуванням другого комплекту зв'язності (Рис).