


FCEE  
04/2025

RELATÓRIO

Arquitetura de Computadores  
Projeto 2



**Discentes**

Diogo Franco (2019112)  
Cláudio Fernandes (2186622)

**Docentes**

José Gonçalves  
Élvio Jesus  
Daniel Parada  
João Dionísio Simões Barros

## **Índice**

1.	Introdução.....	1
2.	Objetivos.....	2
3.	Desenvolvimento.....	2
4.	Discussão dos resultados.....	5
5.	Conclusão.....	5
6.	Bibliografia.....	5
7.	Anexo A.....	6
8.	Anexo B.....	41

# Introdução

Neste segundo trabalho prático da disciplina de Arquitetura de Computadores foi nos pedido para implementar um programa que simule o funcionamento de uma balança eletrónica comercial. A linguagem de programação usada para a elaboração deste trabalho foi *Assembly*, sendo o processador o PEPE-16 que executa instruções/dados guardados numa memória principal (*Ram*).

A aplicação usada para a simulação foi a “*Arquitecture Simulator*”, que basicamente serve para executar variados programas em diferentes processadores.

Temos alguns aspectos de funcionamento e características operacionais da balança a ter em conta: o *display* (periférico de saída) com dimensões 7x16 (7 linhas de 16 carateres); a balança com precisão de 0,1 kg, ou seja só conseguir pesar valores múltiplos de 100 gramas; no registo de produtos(opção balança) ter que aparecer obrigatoriamente o nome do produto, o preço por kg, o peso do mesmo e o preço total.

A informação de todos os produtos está alocada num intervalo de endereços de memória (tabela que constam as informações e propriedades dos produtos) em que o utilizador, quando precisar de certo produto, será desse espaço reservado que serão extraídas as informações do artigo selecionado.

A balança tem um menu principal constituído por 3 opções: a primeira (modo balança) é onde a complexidade e a criatividade estão mais presentes sendo assim a parte mais fulcral do programa.

A segunda opção (modo registos) serve para visualizar os registos que foram gravados no modo balança, tendo cada um a informação do nome do produto, o peso e o preço total.

A terceira opção (modo limpar registos) serve para limpar/apagar todos os registos guardados na balança.

Para a interação utilizador-balança foi nos proposto a utilização de 6 periféricos de entrada (Botão *On/Off*, Entrada *Sel\_nr\_menu*, Botão *Ok*, Botão *Change*, Botão *Cancel* e Peso), que darão uma maior dinâmica e personalização ao programa.

Para todas estas funcionalidades do programa, foram guardados espaços na memória, devidamente alocados e de forma estratégica para que não ocorra qualquer erro/contrariedade na execução do programa, como por exemplo as instruções ocuparem espaços de memória reservados à alocação de registos.

## **Objetivos**

O principal objetivo deste trabalho prático foi o desenvolvimento de um programa funcional, elaborado em linguagem *Assembly*, direcionado para o processador PEPE-16, que simulasse o funcionamento de uma balança eletrónica comercial. Pretendeu-se aplicar os conhecimentos adquiridos no trabalho anterior da disciplina sobre a organização interna do processador, bem como o acesso à memória, sendo que neste segundo trabalho foi necessário incidir sobre a gestão da memória, definindo o mapa de endereçamento, para uma organizada distribuição das gamas de endereços associados tanto a periféricos como para a utilização da memória, onde nesta última era esperado uma separação entre a gama para as instruções e a gama para os dados, de forma intercalada para que não existissem sobreposições, e possibilitasse futuras expansões de código e/ou dados.

Considerou-se também como objetivo o controlo do fluxo do programa e a gestão de dados através do uso da *Stack Pointer*, aquando das várias chamadas a rotinas com *CALL/RET* que vão sendo realizadas no decorrer do programa, e da necessidade de preservar valores nos diversos cálculos que vão sendo realizados.

Os objetivos concretos para a realização deste trabalho foram os seguintes:

- Desenvolver uma interface principal com três modos de operação(balança, visualizar registos e limpar registos);
- Garantir a correta leitura das escolhas do utilizador através de botões e do sensor(*switches* - 16 bits) de peso;
- Implementar os cálculos para o preço total com tratamento de *overflow*;
- Apresentar as informações no *display* 7x16 de forma clara e personalizada;
- Armazenar os dados relevantes durante a simulação, mais propriamente aquando dos registos realizados no modo balança.

## **Desenvolvimento**

### **Organização da Memória**

Numa fase inicial do planeamento do programa, como neste trabalho lida-se com uma linguagem tão próxima do *hardware*(*Assembly*), existe a necessidade de realizar o mapeamento dos endereços na memória, começando por atribuir os endereços aos respectivos dispositivos, que neste caso ficaram definidos como se encontra na tabela 1 no Anexo A. A comunicação com os dispositivos é assim feita ao nível interno através da *RAM*.

Estando atribuídas as zonas reservadas para as memórias, procedeu-se à realização do mapa de utilização das mesmas, que se encontra especificado na tabela 2 no Anexo A.

No código utiliza-se a diretiva “*PLACE*” para definir onde começa cada bloco de instruções ou de dados, sendo que para os menus e para a tabela dos produtos optou-se por inseri-los diretamente nos endereços, já pré-definidos, através de um ficheiro “*.dat*” que deverá ser carregado na memória. Evitou-se assim o sobrecarregamento do ficheiro *assembly* com o código do programa.

Para a definição da *Stack Pointer* utilizou-se a diretiva mencionada para definir onde termina a pilha, e posteriormente é usada a keyword “*Stack*” para definir em qual endereço começa, ficando assim à partida bem definido o seu espaço de ação. Caso a *Stack* saia fora desta gama de endereços, o programa pára e é emitido um aviso alusivo, sendo esta uma das vantagens de atribuir um intervalo de memória para a *Stack Pointer*.

Outras zonas da memória encontram-se reservadas para a base de dados, de onde se obtém por exemplo o acesso à tabela de produtos, cuja estrutura se encontra exemplificada na tabela 3 no Anexo A, os menus do programa para o display, bem como mensagens informativas. Também endereços para a manipulação de dados como é o caso da zona de registos e de variáveis globais.

## Estrutura do Programa

### ❖ Menu Principal

O programa começa no menu principal onde é esperado que se introduza um valor no periférico de entrada *SEL\_NR\_MENU*, compreendido entre 1 e 3, que possibilitará avançar para um dos três modos de ação desta balança eletrónica, através de chamadas às rotinas correspondentes.

### ❖ Modo Balança

Este modo dá acesso à balança propriamente dita, onde é efetuada uma leitura constante do peso introduzido em centenas de gramas(Hectogramas), pois como esta balança possui uma precisão de 0,1, torna-se mais fácil realizar os cálculos neste processador com esta ordem de grandeza, sendo que não trabalha com vírgula flutuante.

Para a seleção dos produtos, a mesma é conseguida utilizando o periférico *SEL\_NR\_MENU*, onde deverá ser introduzido o código de um produto. Caso o utilizador deseje ter acesso à lista de produtos para consultar os respectivos códigos basta pressionar o botão *CHANGE*.

A leitura do produto dá acesso ao cálculo do total(em centímetros) resultante da multiplicação entre o peso do produto(em hectogramas) e o preço por quilograma (em centímetros). O valor resultante desta operação é armazenado em centímetros para maior precisão. Tendo em conta que o PEPE-16 é um processador de 16 bits com registos *signed*, os valores que podem ser representados diretamente vão de -32 768 (8000H) até 32 767 (7FFFH). Assim, qualquer resultado de multiplicação que ultrapasse esse intervalo causa um *overflow*, sendo necessário detetar este evento.

Por exemplo, para um preço de 19 EUR/Kg e um peso de 1,9 Kg (introduzido como 19 hectogramas), o cálculo seria:

$$1900 * 19 = 36100 \text{ cênt/hg}$$

o que já ultrapassa o limite suportado para valores inteiros com sinal neste sistema. Assim, para resultados superiores a 32,76 euros, o programa apresenta uma mensagem de *overflow* no display e impede que o registo seja efetuado, garantindo a integridade dos dados armazenados.

Quanto ao arredondamento que é feito no cálculo do total, este é executado ao nível dos cêntimos, quando na casa mais à direita(que não surge no display) ocorre um número igual ou superior a cinco.

É também neste modo que existe a possibilidade de efetuar um registo através da confirmação utilizando o botão *OK*, estando o número de regtos limitado ao espaço de endereçamento associado.

#### ❖ Modo Registos

Permite efetuar a leitura dos regtos guardados na memória, sendo que a sua apresentação no display é feita de forma sequencial, apresentando no máximo dois regtos de cada vez, devido à limitação das dimensões do *display*, tendo o botão *CHANGE* a função de carregar mais regtos para a visualização. Cada regsto contém a informação referente ao nome do produto, o peso e o valor total no momento do regsto.

#### ❖ Modo Limpar Registos

Neste modo, existe a possibilidade de eliminar o conteúdo da zona de memória reservada aos regtos, após realizada a confirmação que surge no *display*.

Em todos os modos/menus existe a possibilidade de retroceder(botão *CANCEL*) e de desligar a balança(botão *ON/OFF*).

## Uso da Stack e das Rotinas

Sempre que possível utilizou-se os regtos disponíveis para satisfazer as necessidades de armazenamento do programa. As rotinas que não chamam outras rotinas, e que não alteram valores necessários guardados nos regtos, são chamadas com *CALLF/RETF*, dando uso ao regsto R11 que guarda o endereço de retorno, e evitando recorrer ao uso da memória. Na impossibilidade deste procedimento recorreu-se à *Stack* e ao *CALL/RET* para segmentar o programa. A salvaguarda do conteúdo dos regtos é obtida com *PUSH* e *POP*. Desta forma criou-se rotinas independentes que permitem organizar o código, tornando-o mais legível e acessível para as constantes retificações/alterações que surgem no desenvolvimento do trabalho.

## Discussão de Resultados

Durante os testes, o programa comportou-se da forma esperada na generalidade das operações. A utilização dos botões permitiu uma navegação intuitiva entre os modos, e o display revelou-se suficiente para mostrar a informação relevante ao utilizador.

Um dos principais desafios encontrados foi o tratamento do overflow nas multiplicações, já que o processador PEPE-16 lida com registos de 16 bits com sinal, e não opera com vírgula flutuante, o que acabou por limitar as possibilidades de obter um correto resultado no valor total, diminuindo consideravelmente o peso aceitável para produtos com um preço mais elevado.

O uso da Stack revelou-se essencial para a reutilização de código em diferentes rotinas. O uso de PUSH/POP garantiu a integridade dos registos.

O programa foi testado com múltiplas simulações, demonstrando robustez nas operações aritméticas, como no caso dos arredondamentos, bem como na gestão da memória, de registos e periféricos. A verificação de erros e o tratamento de entradas inválidas, como produtos não selecionados, foram tratados adequadamente.

## Conclusão

Este trabalho prático de avaliação permitiu consolidar conhecimentos sobre a arquitetura de computadores, que foram sendo adquiridos nas aulas da disciplina, nomeadamente o funcionamento interno de um processador e a comunicação com a memória e periféricos, entendendo a importância e proximidade ao hardware que tem a linguagem *Assembly*, que apesar de trabalhosa comparando com linguagens de mais alto nível, permite um controlo mais pormenorizado dos componentes afetos aos programas realizados. Esta implementação em *Assembly* exigiu uma atenção rigorosa à alocação de memória, ao controlo de fluxo e à manipulação de registos, sendo uma boa aproximação prática à realidade dos sistemas embebidos. Assim ficou-se com uma melhor noção de todo o trabalho que é realizado pelo processador para a execução de um programa relativamente simples como o que é aqui apresentado.

## Bibliografia

- [1] Apontamentos das aulas teóricas de Arquitetura de Computadores, docente João Dionísio Simões Barros.
- [2] Apontamentos das aulas prático-laboratoriais de Arquitetura de Computadores.
- [3] José Delgado e Carlos Ribeiro, “Arquitetura de Computadores”, FCA Editora de Informática, 2014.

## Anexo A

Dispositivo	Gama de Endereços
Memória 1	0H – 50H
Botão – <i>ON_OFF</i>	1A0H
<i>SEL_NR_MENU</i>	1B0H
Botão – <i>OK</i>	1C0H
Botão – <i>CHANGE</i>	1D0H
Botão – <i>CANCEL</i>	1E0H
PESO	1F0H – 1F1H
<i>Display – 7 linhas x 16 colunas(Bytes)</i>	200H – 26FH
Memória 2	1000H – FFFFH

Tabela 1 - Mapa de endereçamento

Memória	ENDEREÇOS	DADOS/INSTRUÇÕES
Memória 1	0H – 50H	Instruções
Memória 2	1000h – 1800h	Instruções
	2000h – 2400h	Dados – <i>Stack</i>
	2500h – 2800h	Dados – Histórico dos registos
	3000h – 4000h	Dados – Menus
	5000h – 6000h	Dados – Tabela de produtos
	7000H – 7500H	Outros Dados (por ex.: variáveis globais)


Tabela 2 - Mapa de utilização da memória

<u>Índice</u>	<u>Endereço</u>	<u>Atributo</u>
<b>0</b>	<b><u>5000H</u></b>	<b><u>Código(2 Bytes)</u></b>
	<b><u>5001H</u></b>	
	<b><u>5002H</u></b>	<b><u>Preço(2 Bytes)</u></b>
	<b><u>5003H</u></b>	
	<b><u>5004H</u></b>	<b><u>Nome(10 Bytes)</u></b>
	<b><u>...</u></b>	
	<b><u>500DH</u></b>	


Tabela 3 - Estrutura da disposição da informação dos produtos na tabela(memória)

# Fluxogramas


## 1. Programa principal




## 2.Limpa Display




### 3. Mostra Display




#### 4.Limpa Periféricos




## 5. Trata Visualizar Registros




## 6. Guarda Registo




## 7. Ciclo Reg




## 8.Carrega Registro




## 9. Botões Registro




## 10. Limpa Registros



## 11. Limpa Registo2




## 12.Calcula total




### 13. Converte num carater

**Rotina Converte\_Num\_Carater**




## 14. Divisão

**Rotina Divisão**




## 15. Limpa Linha

### Rotina LimpaLinha




## 16. Limpa Variáveis

**Rotina Limpa Variáveis**




## 17. Mostra Nome Lista


### Rotina Mostra Nome Lista



## 18. Mostra Lista



## 19. Mostra Peso Display




## 20.Mostra Preço Display

Rotina Mostra\_Preço\_Display




## 21. Mostra Produto Display




## 22. Mostra Total Display

**Rotina Mostra\_Total\_Display**




## 23. Rotina Erro

### **Rotina RotinaErro**




## 24. Verifica Virgula

### Rotina Verifica Virgula




## 25. Seleciona Produto

**Rotina Seleciona Produto**




## 26. Trata Balança

## Trata\_Balança ( Opcão 2 do Menu Principal )




## 27. Trata\_OFF

### Rotina Trata\_OFF



## 28. Trata Registo Indisponível




## 29.Trata Limpar




### 30. Verifica Peso

#### **Rotina Verifica\_Peso**



### 31.Verifica Valor Botões


## Rotina Verifica Valor Botões



## 32. Verifica Arredonda



### 33. Seleciona Produto Lista



## Anexo B

; Periféricos de entrada				
ON_OFF	EQU		1A0H	;Localização do botão ON/OFF
SEL_NR_MENU BITS)	EQU		1B0H	;Localização dos switches Opção(8
OK		EQU		1C0H ;Localização do botão
OK				
CHANGE	EQU		1D0H	;Localização do botão CHANGE
CANCEL	EQU		1E0H	;Localização do botão CANCEL
PESO	EQU		1F0H	;Localização dos switches para
introduzir o peso(16 BITS)				
; Periféricos de saída				
Display	EQU	EQU	200H	; Endereço onde começa o display
Display_end	EQU		26FH	; Endereço onde termina o display
; Opções do Menu Principal				
MBalança	EQU	1		; Opção do Modo Balança
MRegistros	EQU	2		; Opção do Modo Visuzlizar
Registros				
MLimpar	EQU	3		; Opção do Modo Limpar Registros
; Posições dos valores no Display				
Display_Nome	EQU		210H	; Posição do primeiro caracter referente ao nome no display
Display_Nome_Fim	EQU	21FH		; Posição do último caracter referente ao nome no display
Display_Peso	EQU		23AH	; Posição do primeiro caracter referente ao peso no display
peso no display				
Display_Preço	EQU		255H	; Posição(impar) do primeiro caracter referente ao preço no display
referente ao preço no display				
Display_Total	EQU		267H	; Posição do primeiro caracter referente ao total no total no display
total no display				
Display_Peso_Reg	EQU	22AH		; Posição do primeiro caracter referente ao peso no menu Registros
menu Registros				
Display_Total_Reg	EQU	237H		; Posição do primeiro caracter referente ao total no menu Registros
Display_Confirmacao_Produto	EQU	0215H		; Posição do primeiro caracter referente ao nome no menu Confirmação de produto
; Constantes				
Max_PESO	EQU		12CH	; Máximo peso permitido na balança = 30.000 gramas
Qtdd_Produtos	EQU	25		; Quantidade total de produtos na tabela de produtos
Codigo_Min	EQU	100		; Valor do primeiro código na tabela de produtos
de produtos				
Codigo_Max	EQU	124		; Valor do último código na tabela de produtos
de produtos				
Decimal_Ascii	EQU	30H		; Constante para a conversão em ASCII decimais
ASCII decimais				
Ponto	EQU	00H		; Constante referente ao ponto em Hexadecimal
ponto em Hexadecimal				
Virgula	EQU	2CH		; Constante referente à vírgula em Hexadecimal
vírgula em Hexadecimal				
CaracterVazio	EQU	20H		; Caracter para limpar o ecra(vazio)
Nr_Car_Total	EQU	5		; Nr de carateres do total a preencher
preencher				
Tam_Registros	EQU	18		; Nr de bytes ocupado na memória por cada Registro
por cada Registro				
Tam_Nome_Display	EQU	10		; Espaço ocupado pelo nome no display
Tam_Peso_Display	EQU	3		; Espaço ocupado pelo Peso no display

Tam_Total_Display	EQU	5	; Espaço ocupado pelo Total no display	
Incr_Pos_Registo	EQU	48	; Constante para somar às posições no display do	
menu Registos para o segundo registo				
Tamanho_Codigo	EQU	3	; Tamanho do código em bytes, a ser escrito no display	
Tam_Prod_Tabela	EQU	14	; Espaço de memória ocupado por cada	
produto na tabela				
 ; Outros endereços				
Var_PESO	EQU		7000H	; Espaço na memória para guardar
o último valor do peso na balança				
Var_Codigo	EQU	7100H	; Endereço onde se guarda o código do produto atual	
Var_Preço	EQU	7200H	; Endereço onde se guarda o preço	
do produto atual				
Var_Total	EQU	7300H	; Endereço onde se guarda o total	
Ptr_Historico	EQU	7400H	; Variável que guarda o próximo endereço	
livre para guardar registos(Ponteiro)				
Inicio_Tabela	EQU	5000H	; Endereço onde começa a tabela de	
produtos inserida na memória				
Ult_Produto	EQU	5039H	; Endereço que guarda o último	
produto na tabela de produtos				
Inicio_Historico	EQU	2500H	; Posição do primeiro caracter referente ao display dos registos	
guardados				
Fim_Historico	EQU	2800H	; Posição do ultimo endereço referente aos registos guardados	
 ; Configuração da Stack				
PLACE 2000H				
Fim_Stack:				; Fim da Stack - 2000h
Stack 200H				
Inicio_Stack:				; Inicio da Stack - 2000h + 200h*2 =
2400h				
 -----;				
; Os Menus encontram-se inseridos no ficheiro Memória.dat ;				
 -----;				
MenuPrincipal	EQU		3000H	
MenuBalança	EQU		3100H	
MenuRegistos	EQU		3200H	
MenuReset	EQU		3300H	
MenuOverflow	EQU		3400H	
MenuOpInvalida	EQU		3500H	
MenuLista	EQU		3600H	
MenuSucessoApagarHistorico	EQU	3700H		
MenuRegistroVazio	EQU	3800H		
MenuSucessoRegistro	EQU	3900H		
MenuLimiteRegistros	EQU	3A00H		
MenuRegistroIndisponivel	EQU	3B00H		
MenuConfirmacaoProduto	EQU	3C00H		
MenuFimRegistros	EQU		3D00H	
Place 0000H				; Memoria 1 - Depois do
Reset				
Inicio:				
Principal	MOV R0, Princípio JMP R0			; Salta para o programa
Place 1000H				; Memoria 2
Princípio:				
base de dados	MOV SP, Inicio_Stack CALL Limpa_Registros			; Inicio da Stack - 2400H ; Limpa os registos guardados na
na base de dados	CALLF Inicia_Ponteiro_Registros			; Inicia o apontador para o endereço do primeiro registo
entrada	CALLF LimpaDisplay CALL LimpaPerifericos			; Coloca o display em branco ; Atribui o valor zero aos periféricos de

```

        CALLF LimpaVariaveis ; Limpa endereços que contêm as variáveis,
excepto o peso
        MOV R0, ON_OFF ; R0 -> End. ON_OFF
        CALLF Trata_ON ; Fica à espera que a balança seja
ligada ([1A0H] = 1)

Inicio_Menus:
        MOV R2, MenuPrincipal ; R2 -> primeiro endereço com layout do
Menu Principal
        CALL MostraDisplay ; Mostra Menu no Display
        CALL LimpaPerifericos ; Atribui o valor zero aos periféricos de
entrada
Le_Opcao:
        CALL Trata_OFF ; Verifica se foi pressionado o botão
ON_OFF(para desligar a balança)
        MOV R0, SEL_NR_MENU ; Endereço do Seletor
        MOVB R1, [R0] ; Ler Opção no Menu
        CMP R1, 0 ; Opção = 0?
        JEQ Le_Opcao ; Volta a ler a Opção enquanto não
for inserido um valor diferente de zero
        CMP R1, MBalança ; Opção = Modo Balança(1)?
        JEQ Trata_Balança ; Abre o menu do modo Balança, que
possibilita pesar e registar produtos
        CMP R1, MRegistros ; Opção = Modo Registos(2)?
        JEQ Salto_Trata_Visualiza_Registros ; Abre o menu do modo Registros, que possibilita visulizar os
registos efetuados
        CMP R1, MLimpar ; Opção = Modo Limpar
Histórico(3)?
        JEQ Salto_Trata_Limpar ; Abre o menu do modo Reset, que possibilita
limpar os registos realizados desde que a balança foi ligada
        MOV R2, MenuOPlnvalida ; R2 -> primeiro endereço com layout do
Menu Opção Inválida
        CALL RotinaERRO ; Trata opção diferente de 0, 1, 2 ou
3
        JMP Inicio_Menus ; Volta ao Menu Principal

;-----
; Inicia Ponteiro de Registos - Rotina que coloca o apontador no endereço do primeiro registo
;-----
Inicia_Ponteiro_Registros:
        MOV R0, Inicio_Historico ; Primeiro endereço da zona de memória que guarda o
histórico de registos
        MOV R1, Ptr_Historico ; Variável que guarda o endereço seguinte
disponível para guardar um registo
        MOV [R1], R0 ; Ptr_Historico = [Inicio_Historico]
        RETF

;-----
; Rotina Liga - Rotina para verificar se foi pressionado o botão ON_OFF quando balança está desligada
; R0 = Endereço do botão
;-----
Trata_ON:
        MOVB R1, [R0] ; Obtem valor do botão
        CMP R1, 1 ; Botão = 1?
        JNE Trata_ON ; Se botão diferente de 1, volta a ler
o valor
        RETF

;-----
; Rotina Desliga - Rotina para verificar se foi pressionado o botão ON_OFF no decorrer do programa
;-----
Trata_OFF:
        PUSH R0
        PUSH R1
        MOV R0, ON_OFF ; R0 -> End. ON_OFF
        MOVB R1, [R0] ; Ler botão ON_OFF
        CMP R1, 1 ; ON_OFF = 1?

```

```

        JEQ Princípio ; Caso seja 1 volta ao Princípio e
limpa Display
        POP R1
        POP R0
        RET

;-----
; Modo Balança
;-----

Trata_Balança:
        MOV R2, MenuBalança ; R2 -> primeiro endereço com
layout do Menu Balança
        CALL MostraDisplay ; Mostra Menu Balança no Display
        CALL LimpaPerifericos ; Atribui o valor zero aos periféricos de

entrada
Atualiza:
        CALL Trata_OFF ; Verifica se foi pressionado botão
para desligar a balança
        CALL Verifica_PESO ; Atualiza peso no Display
        MOV R0, SEL_NR_MENU ; R0 -> Periférico SEL_NR_MENU
        MOV R1, [R0] ; R1 = [SEL_NR_MENU]
        CMP R1, 0 ; [SEL_NR_MENU] = 0?
        JNE Salto_Seleciona_Produto ; Se é diferente de 0 verifica o produto selecionado
        CALLF Verifica_CHANGE_Balança ; Verifica se foi pressionado o botão CHANGE para
mostrar a lista de produtos e os seus respetivos códigos
        JMP Verifica_CANCEL_Balança ; Verifica se foi pressionado o botão CANCEL
para voltar ao Menu Principal

;----- ; Verifica se o botão Change foi pressionado no modo balança para mostrar a lista de produtos
;----- ; Verifica se o botão Change foi pressionado no modo balança para mostrar a lista de produtos

Verifica_CHANGE_Balança:
        MOV R0,CHANGE ; R0 -> Periférico CHANGE
        MOVB R1,[R0] ; R1 = [CHANGE]
        CMP R1,1 ; [CHANGE] = 1?
        JEQ Mostra_Lista ; Se foi pressionado o botão CHANGE mostra

a lista de produtos
        RETF

;----- ; Verifica se o botão Cancel foi pressionado no modo balança para voltar ao M. Principal
;----- ; Verifica se o botão Cancel foi pressionado no modo balança para voltar ao M. Principal

Verifica_CANCEL_Balança:
        MOV R0, CANCEL ; R0 -> Periférico CANCEL
        MOVB R1, [R0] ; R1 = [CANCEL]
        CMP R1, 1 ; [CANCEL] = 1?
        JEQ Inicio_Menus ; Se o botão cancel foi premido volta ao menu
principal
        JMP Verifica_Registo ; Verifica se houve solicitação para registrar
um produto

;----- ; Verifica confirmação de registo no modo balança
;----- ; Verifica confirmação de registo no modo balança

Verifica_Registo:
        MOV R0,OK ; R0 -> Periférico OK
        MOVB R1,[R0] ; R1 = [OK]
        CMP R1,1 ; [OK] = 1?
        JNE Atualiza ; se nem o botao ok nem o cancel foram premidos atualiza o
display com possíveis novos valores
        JMP Trata_Registo_Indisponivel ; Verifica se é válido o pedido de registo
Guarda_registro:
        CALL GuardaRegisto ; quando o botao ok for premido
avança para a rotina GuardaRegisto
        JMP Trata_Balança ; Volta para o início do modo Balança

```

```

;-----
; Verifica se é válido o registo
;-----

Trata_Registo_Indisponivel:
    MOV R3, Display_Nome ; R3 -> Endereço da primeira posição do nome no menu Balança
    nome no menu Balança
    MOVB R4, [R3] ; R4 = [R3], suposto primeiro carácter do nome
    caracter do nome
    MOV R5, CaracterVazio ; R5 = 20H(corresponde ao carácter vazio(ASCII))
    CMP R5, R4 ; Verifica se existe algum carácter não vazio na primeira posição do nome no display
    caratter não vazio na primeira posição do nome no display
    JNE Guarda_Registo ; Se existir significa que foi selecionado um produto e procede para guardar o registo
    MOV R2, MenuRegistoIndisponivel ; Se não tiver sido seleccionado nenhum produto mostra mensagem de registo indisponível
    mensagem de registo indisponível
    CALL MostraDisplay ; Mostra mensagem no display
    CALL LimpaPerifericos ; Limpa os periféricos excepto o PESO
    CALL Trata_OFF ; Verifica se foi pressionado ON/OFF para desligar a balança
    MOV R0, OK ; R0 -> Periférico OK
    CALLF Verifica_Valor_Botoes ; Espera que seja pressionado o botão OK para dar confirmação e limpar a mensagem
    JMP Trata_Balança ; Volta para o início do modo Balança

;-----
; Salta para Trata_Limpar
;-----

Salto_Trata_Limpar:
    JMP Trata_Limpar ; Salta para a função de limpar o histórico de registos(salto anterior estava fora do alcance -255 - 254)

;-----
; Salta para Trata_Visualiza_Registros
;-----

Salto_Trata_Visualiza_Registros:
    JMP Trata_Visualiza_Registros ; Salta para a função de visualizar os registos(salto anterior estava fora do alcance -255 - 254)

;-----
; Salta para Seleciona_Produto
;-----

Salto_Seleciona_Produto:
    JMP Seleciona_Produto ; Salta para a função de seleção de produto(salto anterior estava fora do alcance -255 - 254)

;-----
; Mostra lista de produtos disponíveis na tabela de produtos na base de dados
;-----

Mostra_Lista:
    CALL LimpaPerifericos ; Limpa os periféricos excepto o PESO
    MOV R7, Ult_Produto ; constante que guarda o endereço do último produto a ser lido na tabela
    produto a ser lido na tabela
    MOV R8, Inicio_Tabela ; R8 -> Endereço do inicio da tabela de produtos
    produtos
    MOV R5, 1 ; contador para verificar se já percorremos as 5 páginas referentes à lista de produtos no display
    percorremos as 5 páginas referentes à lista de produtos no display
    MOV R10, 70 ; constante que guarda o salto para o proximo ultimo produto a ser escrito numa página da lista
    salto para o proximo ultimo produto a ser escrito numa página da lista
    Ciclo_Proxima_Lista:
        MOV R2, MenuLista ; endereço do menuLista
        CALL MostraDisplay ; Mostra o layout do MenuLista no Display
        MOV R1, Display_Nome ; R1 -> Endereço do primeiro carácter do nome no display

```

```

        MOV R2,Tamanho_Codigo ; R2 = N° de bytes para o código no display
; constantes a usar na Lista
        MOV R3,12
        MOV R4,10
        MOV R9,4

    Ciclo:
        CALL Converte_Num_Caracter ; chamada para converter o código em 3
    caracteres(bytes)
        ADD R8,R9 ; aponta para o proximo
    endereco da tabela de produtos a ser lido (nome)
        ADD R1,R9 ; aponta para a posicao do display
    para escrita do nome do produto
        CALL Mostra_Nome_Lista ; Escreve o nome do produto no
    display(MenuLista)
        ADD R1,R3 ; Faz com que o endereço do
    display fique a apontar para o começo da linha seguinte, pronto a receber o novo código
        ADD R8,R4 ; Faz com que o
    endereço da tabela de produtos aponte para o proximo código ; verifica se ja chegámos
    ao ultimo produto da lista
        CMP R8,R7 ; se não chegámos continua na
    mesma lista e avança para o proximo produto
        ADD R7,R10 ; se ja chegámos guarda
    em R7 o valor do proximo ultimo byte a ser escrito na lista ( produto )
        CALL LimpaPerifericos ; Limpa os periféricos excepto o PESO
    Ciclo_Verifica_Codigo_Produto: ; verifica se numa lista o utilizador introduzirá um produto ou
    avançará para a proxima lista
        CALL Trata_OFF ; Verifica se foi pressionado
    ON/OFF para desligar a balança
        MOV R0,CANCEL ; R0 -> Periférico CANCEL
        MOVB R1,[R0] ; R1 = [CANCEL]
        CMP R1,1 ; [CANCEL] = 1?
        JEQ Trata_Balança ; Se foi pressionado o botão CANCEL volta
    para o menu Balança
        MOV R0,SEL_NR_MENU ; R0 -> Periférico SEL_NR_MENU
        CALLF Seleciona_Produto_Lista ; Trata da seleção do produto através da introdução do
    código na entrada SEL_NR_MENU
        MOV R0,CHANGE ; R0 -> Periférico CHANGE
        MOVB R1,[R0] ; R1 = [CHANGE]
        CMP R1,1 ; [CHANGE] = 1?
        JNE Ciclo_Verifica_Codigo_Produto ; se o botão change não foi pressionado e o valor em
    sel_nr_menu é inválido repete o ciclo, até que um seja pressionado/válido
        ADD R5,1 ; incrementa o valor do contador ou
    seja mais uma lista de 5 produtos foi mostrada(5 produtos da tabela percorridos)
        CMP R5,5 ; verifica se já chegámos
    ao fim das 5 listas. 25 produtos / 5 listas = 5 produtos p/lista
        JGT Acaba_Lista ; se já , então retorna ao
    menuBalança
        JMP Ciclo_Proxima_Lista ; se change foi pressionado , avança para a proxima
    lista
    Acaba_Lista: ; etiqueta para simbolizar que já
    foram percorridas todas as listas . Se chegou aqui nenhuma opção de sel_nr_menu foi valida
        JMP Trata_Balança ; salto para o menu Balança
;

;-----;
; Seleciona produto da lista - Rotina para verificar se o valor em sel_nr_menu em alguma lista é válido e confirmar a escolha
do produto
; R0 = Endereço do periférico de entrada SEL_NR_MENU
;-----;
Seleciona_Produto_Lista:
        MOVB R9, [R0] ; R9 = [SEL_NR_MENU]
        MOV R3, Código_Min ; R3 = min(100)
        CMP R9, R3 ; [SEL_NR_MENU] < min
        JLT Produto_Invalido_Lista ; Se código introduzido for menor que o menor dos códigos na
tabela, irá corresponder a uma opção de produto inválida
        MOV R3, Código_Max ; R3 = max(124)

```

CMP R9, R3 ; [SEL\_NR\_MENU] > max  
 JGT Produto\_Invalido\_Lista ; Se código introduzido for maior que o maior dos códigos na  
 tabela, irá corresponder a uma opção de produto inválida  
 ; Produto Válido  
 MOV R2, MenuConfirmacaoProduto ; Menu que serve para confirmarmos o produto  
 CALL MostraDisplay ; Mostra o Menu de confirmação no  
 display  
 MOV R5, Inicio\_Tabela ; R5 -> Início da tabela de produtos  
 MOV R7, Display\_Confirmacao\_Produto ; endereço da posição no MenuConfirmacaoProduto da 1ºletra do  
 nome do produto  
 ; constantes para percorrermos toda as letras do nome do produto  
 MOV R8, 1  
 MOV R4, 10  
 MOV R10, 14 ; constante que guarda o valor do  
 salto para o proximo código disponível na tabela de produtos  
 Ciclo\_Obter\_Codigo: ; ciclo para identificarmos na tabela  
 de produtos o produto escolhido  
 MOV R6, [R5] ; R6 = [Endereço código Tabela]  
 CMP R9, R6 ; [SEL\_NR\_MENU] =  
 [Endereço código Tabela]?  
 JEQ IdentificaProduto ; Se o código introduzido no periférico  
 corresponder ao código no endereço atual da tabela identifica o produto  
 ADD R5, R10 ; salto para o próximo  
 código disponível na tabela de produtos  
 JMP Ciclo\_Obter\_Codigo ; Passa para o próximo código na tabela  
 IdentificaProduto:  
 ADD R5, 4 ; soma 4 ao endereço que  
 inicialmente aponta para o código do produto escolhido, para que no final aponte para o endereço da 1ºletra do nome do  
 produto escolhido  
 Ciclo\_Escreve\_Nome\_Produto: ; R6 = Caracter do Nome do  
 produto  
 MOVB R6,[R5]  
 MOVB [R7],R6 ; escreve no display e na posição  
 correta o nome do produto  
 CMP R8,R4 ; verifica se já  
 percorremos todas as letras do produto(10)  
 JEQ Verifica\_Opcoes\_Botoes ; se sim verifica se queremos avançar com o produto ou  
 cancelar  
 ADD R8,1  
 ADD R5,1  
 ADD R7,1 ; incrementa quer o numero da letra  
 , quer o end. da tabela de produtos e do display  
 JMP Ciclo\_Escreve\_Nome\_Produto ; Continua a escrever o nome do produto  
 Verifica\_Opcoes\_Botoes:  
 MOV R0,CANCEL ; R0 -> Periférico CANCEL  
 MOVB R1,[R0] ; R1 = [CANCEL]  
 CMP R1,1 ; [CANCEL] = 1?  
 JEQ Mostra\_Lista ; se cancel estiver pressionado, volta para a  
 primeira página da lista no display  
 MOV R0,OK ; R0 -> Periférico OK  
 MOVB R1,[R0] ; R1 = [OK]  
 CMP R1,1 ; [OK] = 1?  
 JEQ Mostra\_Produto\_Balanca ; se ok estiver pressionado avança para o menuBalanca  
 com o produto escolhido  
 JMP Verifica\_Opcoes\_Botoes ; so sai do ciclo quando algum deles for pressionado  
 Mostra\_Produto\_Balanca:  
 MOV R2,MenuBalanca ; R2 -> Endereço MenuBalanca  
 CALL MostraDisplay ; Mostra MenuBalanca no Display  
 JMP Atualiza ; avança para atualiza. O valor a ter  
 em conta será o valor válido escolhido pelo utilizador depois do visionamento do mesmo na lista  
 Produto\_Invalido\_Lista:  
 MOV R0, Var\_Codigo ; R0 -> Endereço da variável que  
 guarda o último código lido  
 MOV R9, 0 ; R9 = 0  
 MOV [R0], R9 ; guarda na variável que guarda o  
 código atual o valor 0, pois o código inserido foi inválido

RETF

```
;-----
; Salta para Trata_Balança
;-----
Salto_Trata_Balança:
    JMP Trata_Balança ; Salta para a função que trata o Modo
Balança(salto anterior estava fora do alcance -255 - 254)

;-----
; Mostra Nome Lista - Rotina para mostrar o nome de cada produto correspondente no display
; R1 = Endereço do display
; R8 = Endereço da tabela de produtos
;-----

Mostra_Nome_Lista:
    PUSH R4 ; Guarda na stack os
valores que constam nos registos a serem usados na rotina
    PUSH R1
    PUSH R8
    PUSH R5
    PUSH R6
    MOV R5, 1 ; indice para verificarmos
se ja percorremos todas as letras (bytes) do nome do produto, na tabela de produtos
    MOV R6, 9 ; 9 bytes
Ciclo_Mostra_Nome_Lista:
    MOVB R4, [R8] ; R8 = Endereço da tabela de
produtos
    MOVB [R1], R4 ; R1 = Display_Nome
    CMP R5, R6 ; Indice = 10?

    JGT Salta_Fim_Mostra_Nome_Lista ; se já chegou ao fim do nome então saímos da rotina

    ADD R1,1 ; incrementa o endereço do display
    ADD R8,1 ; incrementa o endereço da tabela
de produtos
    ADD R5,1 ; avança para a proxima letra a ser
escrita no display(indice = indice + 1)
    JMP Ciclo_Mostra_Nome_Lista ; Continua a escrever o nome no Display
Salta_Fim_Mostra_Nome_Lista:
    POP R6 ; Repor os valores
presentes nos registos antes desta chamada
    POP R5
    POP R8
    POP R1
    POP R4
    RET

;-----
; Converte num caracter - rotina para converter o código dos produtos numa palavra de 3 bytes representada no display
; R1 = Posição no display(Nome do produto)
; R2 = 3(nº de bytes para mostrar o código no display)
; R8 = Endereço da tabela de produtos
;-----

Converte_Num_Caracter:
    PUSH R1 ; Guarda na stack os
valores que constam nos registos a serem usados na rotina
    PUSH R2
    PUSH R3
    PUSH R4
    PUSH R5
    PUSH R6
    PUSH R7
    PUSH R8
    MOV R3, R2 ; R2 = Nº de bytes a serem escritos
no display (comprimento do código - 3 numeros)
    SUB R3, 1 ; i = 2;
```

```

        MOV R5, 10 ; constante que servirá
para dividirmos o resto
        MOV R7, Decimal_Ascii ; Constante para a conversão em ASCII
decimais
        ADD R1, R3 ; R1 = Endereço do Display + i
;Leitura de x
        MOV R4, [R8] ; R4 = valor x -> valor periferico de

entrada
        MOV R6, R4 ; R6 = x
        MOD R6, R5 ; R6 = Resto (R6/10) = Resto(x/10)
        ADD R6, R7 ; R6 = C + 30H
        MOVB [R1], R6 ; Display(i) = C
        SUB R3, 1 ; decrementa o indice
        SUB R1, 1 ; decrementa o endereço

do display
    Ciclo_Converte_Num_Caracter:
        DIV R4, R5 ; R4 = Parte inteira
(R4/10) = Inteiro (x/10)
        CMP R4, 0 ; R4 = 0
        JEQ Caracter_Vazio_Converte_Num_Caracter
        MOV R6, R4 ; R6 = R4(Parte inteira da

divisão anterior)
        MOD R6, R5 ; R6 = Resto (R6/10)
        ADD R6, R7 ; R6 = C + 30H
        JMP Escreve_Display_Converte_Num_Caracter

Caracter_Vazio_Converte_Num_Caracter:
        MOV R6, CaracterVazio ; R6 = 20H(Caracter Vazio)
        Escreve_Display_Converte_Num_Caracter:
        MOVB [R1], R6 ; Display(i) = C
        SUB R3, 1 ; Decrementa o indice
        SUB R1, 1 ; Decrementa o endereço

do display
        CMP R3, 0 ; i >= 0?
        JGE Ciclo_Converte_Num_Caracter ; Continua a converter cada dígito num caracter
        POP R8 ; Repor os valores

presentes nos registos antes desta chamada
        POP R7
        POP R6
        POP R5
        POP R4
        POP R3
        POP R2
        POP R1
        RET

;-----
; Seleciona Produto - Rotina para Selecionar Produto (Códigos válidos de 100 a 124)
;-----

Seleciona_Produto:
        MOV R0, OK ; R0 -> Periférico OK
        CALLF Verifica_Valor_Botoes ; Aguarda que seja pressionado o botão OK para validar o código
inserido
; Lê valor inserido nos switches
        MOV R0, SEL_NR_MENU ; R0 -> Periférico SEL_NR_MENU
        MOVB R1, [R0] ; R1 = [SEL_NR_MENU]
; Verifica se está no intervalo válido (100 a 124)
        MOV R3, Código_Min ; R3 = min
        CMP R1, R3 ; R1 < min
        JLT Produto_Invalido ; Se código introduzido for menor que o menor dos códigos na
tabela, irá corresponder a uma opção de produto inválida
        MOV R3, Código_Max ; R3 = max
        CMP R1, R3 ; R1 > max
        JGT Produto_Invalido ; Se código introduzido for maior que o maior dos códigos na
tabela, irá corresponder a uma opção de produto inválida
; Produto válido, guardar na variável Var_Código

```

```

        MOV R2, Var_Codigo ; R2 -> Endereco da variável que guarda o último
        código lido
        MOVB [R2], R1 ; [Var_Codigo] = [SEL_NR_MENU]
                      ; Mostra produto no display
        CalculoTotal: CALL Calcula_Total ; Calcula o total com base no preço do
        produto selecionado e no PESO introduzido
        MOV R0, Var_Codigo ; R0 -> Endereco da variável que
        guarda o último código lido ; R1 = [Var_Codigo]
        MOV R1, [R0] ; [Var_Codigo] = 0?
        CMP R1, 0 ; Se código guardado for igual a 0 reinicia o
        JEQ Salto_Trata_Balança modo balança ; Caso contrário termina a seleção do produto
        JMP Fim_Seleciona_Produto ; Produto inválido, mostra menu de erro
        Produto_Invalido: MOV R2, MenuOpInvalida ; R2 -> primeiro endereço com layout do
        Menu Opção Inválida ; Chama a rotina que trata erro
        CALL RotinaERRO ; R0 -> Endereco da variável que
        MOV R0, Var_Codigo guarda o último código lido ; R1 = 0
        MOV R1, 0 ; [Var_Codigo] = 0
        MOV [R0], R1 ; Volta para o MenuBalança
        JMP Trata_Balança
        Fim_Seleciona_Produto: CALL LimpaPerifericos ; Limpa Periféricos excepto o PESO
        JMP Verifica_CANCEL_Balança ; Verifica se foi pressionado o botão CANCEL
        no menu Balança

;----- ; Verifica Peso - Rotina para verificar se houve alteração no PESO introduzido na balança
;----- Verifica_PESO:
        PUSH R0 ; Guarda na stack os
        valores que constam nos registos a serem usados na rotina
        PUSH R1
        PUSH R2
        PUSH R3
        PUSH R4
        MOV R0, PESO ; R0 -> End. PESO
        MOV R2, [R0] ; R2 = PESO(atual)
        MOV R1, Var_PESO ; R1 -> End. PESO(guardado)
        MOV R3, [R1] ; R3 = PESO(anterior)
        MOV R4, Max_PESO ; R4 = 30Kg
        CMP R2, R4 ; R2 <= 30Kg?
        JLE Atualiza_PESO ; Se sim atualiza o PESO caso tenha alterado
        MOV R3, 0 ; Para valores >30Kg o
        peso fica a 0
        PESO_Atualizado:
        MOV R2, R3 ; R2 = PESO atual
        CALLF Mostra_PESO_Display ; Mostra o peso atual no Display
        POP R4 ; Repor os valores
        presentes nos registos antes desta chamada
        POP R3
        POP R2
        POP R1
        POP R0
        RET

;----- ; Atualiza o PESO com novo valor na memória
;----- Atualiza_PESO:
        CMP R2, R3 ; Se o peso foi alterado
        guarda e atualiza no display
        JEQ Atualizado ; Se o peso não foi alterado
        mantém o mesmo valor na memória

```

```

        MOV [R1], R2 ; Se o peso foi alterado guarda
novo valor
        MOV R3, [R1] ; R3 = Peso guardado
        MOV R4, Display_Nome ; R4 -> 1º Endereço do nome no Display
        MOVB R6, [R4] ; R6 = 1º Caracter do nome no
display
        MOV R5, CaracterVazio ; R5 = 20H(caracter vazio)
        CMP R6, R5 ; Campo do nome no
display está vazio?
        JEQ Atualizado ; Peso é atualizado sem calcular o
Total, pois não existe um produto selecionado ; Se tiver sido selecionado um produto é
        CALL Calcula_Total
calculado o valor total
Atualizado: ; Peso é atualizado sem calcular o
        JMP PESO_Atualizado

;----- ; Salta para Menu Principal
;----- ; Salta para o Menu Principal(salto anterior
Salto_Inicio_Menu: ; Salta para o Menu Principal(salto anterior
        JMP Inicio_Menu ; Salta para o Menu Principal(salto anterior
estava fora do alcance -255 - 254)

;----- ; Trata_Visualiza_Registros - Mostra os registos guardados
;----- ; Trata_Visualiza_Registros:
        MOV R0, Inicio_Historico ; R0 -> Primeiro endereço do histórico de Registos
        MOV R7, 0 ; R7 = 0
        MOV R9, Incr_Pos_Registo ; R9 = Constante a somar para a escrita do segundo
registro no Menu de Registros
Proximo_Visualiza: ; Mostrar até 2 registos por vez
        MOV R10, 2 ; R2 -> MenuRegistros
        MOV R2, MenuRegistros ; Mostra MenuRegistros no Display
        CALL MostraDisplay ; R5 -> Posição do nome no display
        MOV R5, Display_Nome ; R6 -> Posição do Peso no Menu de Registros
        MOV R6, Display_Peso_Reg ; R8 -> Posição do Total no Menu de Registros
        MOV R8, Display_Total_Reg

Loop_Visualiza: ; Lê primeiro byte do registo
        MOVB R3, [R0] ; Se for 0, não há mais registos
        CMP R3, R7 ; R1 -> Posição do nome
        JEQ Sem_Registros ; R1 -> Posição do nome
        MOV R1, R5

no display ; Contador de bytes copiados(começa com 10,
contagem decrescente) ; Carrega Registo no Display
        MOV R4, Tam_Nome_Display ; R5 -> Posição do nome
        CALL Carrega_Registo ; R1 -> Posição do Peso
        ADD R5, R9 ; R1 -> Posição do Peso
do segundo registo no display ; Contador de bytes copiados(começa com 3, contagem
        MOV R1, R6 ; Carrega Registo no Display
                                ; R6 -> Posição do peso
no Menu de Registros ; R6 -> Posição do peso
        MOV R4, Tam_Peso_Display ; R1 -> Posição do Total
        CALL Carrega_Registo ; R1 -> Posição do Total
        ADD R6, R9 ; R1 -> Posição do Total
do segundo registo no display ; Contador de bytes copiados(começa com 5, contagem
        MOV R1, R8 ; Carrega Registo no Display
                                ; R8 -> Posição do total
no Menu de Registros ; R8 -> Posição do total
        MOV R4, Tam_Total_Display ; Subtrai numero de
        CALL Carrega_Registo ; Já carregou 2 registos?
        ADD R8, R9 ; CMP R10, 1
do segundo registo no display ; Subtrai numero de
                                ; Já carregou 2 registos?
        SUB R10, 1 ; CMP R10, 0
registos a carregar no display ; Já carregou 2 registos?
        CMP R10, 0

```

```

        JNE Loop_Visualiza ; Verifica se pode mostrar outro registo
        CALLF Botoes_Registros ; Espera que o botão CHANGE ou CANCEL seja premido
        CALL LimpaPerifericos ; Limpa Periféricos excepto o PESO
        MOVB R3, [R0] ; Lê primeiro byte do próximo registo
        CMP R3, R7 ; Verifica se ainda
        existem mais registo guardados
        JEQ Sem_Registros ; Se for 0, não há mais registo
        JMP Proximo_Visualiza ; Recomeça para mostrar os próximos 2

registos
Sem_Registros:
        MOV R8, Inicio_Historico ; R8 -> 1º Endereço do Historicode Registos
        CMP R0, R8 ; Verifica se nenhum registo foi

mostrado
        JNE Fim_Visualiza ; Se existir pelo menos 1 registo guardado

não mostra mensagem
        MOV R2, MenuRegistroVazio ; R2 -> Mensagem: Sem registo para visuzlizar
        CALL MostraDisplay ; Mostra mensagem no display
        MOV R0, CANCEL ; R0 -> CANCEL
        CALLF Verifica_Valor_Botoes ; Aguarda que seja primido o botão CANCEL
        JMP Salto_Inicio_Menus ; Volta ao Menu Principal

Fim_Visualiza:
        MOV R5, 1 ; R5 = 1
        CMP R5, R10 ; Ultimo carregamento de

Registros corresponde a um registo no display
        JEQ LimpaRegistro2 ; Se sim limpa campos referentes

ao carregamento do segundo registo
Fim_Registros:
        MOV R2, MenuFimRegistros ; R2 -> Mensagem: não existem mais

Registros para mostrar
        CALL MostraDisplay ; Mostra mensagem no Display
        MOV R0, CANCEL ; R0 -> Periférico CANCEL
        CALLF Verifica_Valor_Botoes ; Aguarda que seja primido o botão CANCEL
        JMP Salto_Inicio_Menus ; Volta ao Menu Principal

;-----;
; Limpa Campos no segundo registo do menu de registo
;-----;

LimpaRegistro2:
        MOV R4, Display_Nome ; R4 -> 1º Endereço do nome no display
        ADD R4, R9 ; R4 -> 1º Endereço do
        nome no segundo registo do menu Registros
        MOV R5, 16 ; R5 = 16
        ADD R4, R5 ; R4 -> 1º Endereço da
        linha referente ao peso no segundo registo do menu Registros
        MOV R10, 0 ; R10 = 0
        Ciclo_LimpaRegistro2:
            CALLF LimpaLinha ; Limpa os 16 bytes da linha correspondente
            nos campos do segundo registo
            MOVB R9, [R4] ; R9 = [1º endereço da linha]
            seguinte]
            CMP R9, R10 ; [1º endereço da linha
            seguinte] = 0? ; Se for diferente de 0 limpa a linha atual
            JNE Ciclo_LimpaRegistro2 ; Espera que o botão CHANGE ou CANCEL
            CALLF Botoes_Registros ; seja premido
            JMP Fim_Registros ; Página de registo concluída

;-----;
; Rotina que carrega atributos do Registo no display
; R0 = Endereço do histórico de registo
; R1 = Endereço do display
; R4 = Contador(tamanho do atributo)
; R7 = 0
;-----;

Carrega_Registo:

```

```

        PUSH R2 ; Guarda na stack os
valores que constam nos registos a serem usados na rotina
        PUSH R3
        PUSH R4
        PUSH R6
        PUSH R7
        MOV R2, Virgula ; R2 = 2CH(Vírgula ASCII)
        JMP Proximo_Byt ; Carrega proximo byte no menu dos registos

Virgula_Registos:
        ADD R1, 1 ; Salta posição a
carregar, pois a posição atual está reservada para a virgula no menu
        ADD R0, 1 ; R0 -> próximo byte dos
registos guardados a carregar no display
        SUB R4, 1 ; Decrementa contador

Proximo_Byt:
        MOVB R6, [R0] ; R6 = [End. registo guardado]
        MOVB [R1], R6 ; Carrega [End. registo guardado]

no display
        ADD R1, 1 ; Proxima posição no

display
        MOVB R3, [R1] ; R3 = [End. no display a ser

carregado]
        CMP R3, R2 ; [End. no display a ser
carregado] = 2CH(Vírgula ASCII)?
        JEQ Virgula_Registos ; É vírgula não carrega
        ADD R0, 1 ; R0 -> próximo byte dos
registos guardados a carregar no display
        SUB R4, 1 ; Decrementa contador
        CMP R4, R7 ; Contador > 0?
        JGT Proximo_Byt ; Se sim ainda não acabou de carregar o
valor, carrega proximo byte
        POP R7 ; Repor os valores
presentes nos registos antes desta chamada
        POP R6
        POP R4
        POP R3
        POP R2
        RET

;-----
; Botoes_Registos - Rotina para verificar os valores nos botoes no Menu dos Registos
;-----

Botoes_Registos:
        MOV R5, CANCEL ; R5 -> Periferico CANCEL
        MOV R6, CHANGE ; R6 -> Periferico CHANGE

Ciclo_Botoes_Registos:
        CALL Trata_OFF ; Verifica se foi pressionado
ON/OFF para desligar a balança
        MOVB R1, [R5] ; Obtem valor do botão CANCEL
        CMP R1, 1 ; Botão = 1?
        JEQ Salto_Inicio_Menus ; Se botão igual a 1 volta ao Menu Principal
        MOVB R1, [R6] ; Obtem valor do botão CHANGE
        CMP R1, 1 ; Botão = 1?
        JEQ Termina_Botoes_Registos ; Se botão igual a 1 passa para o proximo
carregamento de registos no display
        JMP Ciclo_Botoes_Registos ; Volta a ler os botões enquanto nenhum for
pressionado
Termina_Botoes_Registos:
        RETF

;-----
; Modo Limpa Histórico - exibe o menu que permite ao utilizador limpar o histórico dos registos
;-----

Trata_Limpar:
        MOV R2, MenuReset ; R2 -> MenuReset

```

```

        CALL MostraDisplay ; Mostra o Menu que permite limpar o histórico no
display                                         ; Atribui o valor zero aos periféricos de entrada
        CALL LimpaPerifericos ; Verifica se foi pressionado ON/OFF para
Ciclo_Trata_Limpar:                         ; R0 -> Periferico CANCEL
        CALL Trata_OFF          ; Obtem valor do botão CANCEL
desligar a balança                           ; Botão = 1?
                                            ; Se botão igual a 1 volta ao Menu Principal
        MOV R0,CANCEL
        MOVB R1,[R0]
        CMP R1,1
        JEQ Salto_Inicio_Menus
Verifica_Botao_Ok:                          ; R0 -> Periferico OK
        MOV R0,OK
        MOVB R1,[R0]
        CMP R1,1
        JNE Ciclo_Trata_Limpar ; Obtem valor do botão OK
        CALL Limpa_Registros   ; Botão = 1?
        MOV R2,MenuSucessoApagarHistorico ; Se for diferente de um volta a ler os botões
        CALL MostraDisplay      ; Caso contrário limpa os registos guardados em 2500H - 2800H
        CALL LimpaPerifericos  ;exibe o menu que o historico de registo foi apagado com sucesso
        MOV R0,OK                ; mostra menu no Display
        CALLF Verifica_Valor_Botoes ; Atribui o valor zero aos periféricos de entrada
        JMP Inicio_Menus         ; R0 -> End. OK
                                            ; quando é pressionado o botao ok o volta para o menu principal
                                            ; Salta para o menu principal

-----
; Salta para Verifica_Valor_Botoes ; Salta para Verifica_Valor_Botoes(salto anterior estava
-----
Salta_Verifica_Botoes:                      ; fora do alcance -255 - 254)
        CALLF Verifica_Valor_Botoes ; Salta para Verifica_Valor_Botoes(salto anterior estava
fora do alcance -255 - 254)
        RET
-----
; Calcula Total - Faz a multiplicação entre o Peso e o preço do produto
-----
Calcula_Total:                            ; Guarda na stack os
        PUSH R0
valores que constam nos registos a serem usados na rotina
        PUSH R1
        PUSH R2
        PUSH R3
        PUSH R4
        PUSH R5
        MOV R0, Var_Preço           ; R0 -> End. da variável que guarda
o valor do preço do produto selecionado
        MOV R1, [R0]                 ; R1 = [End. da variável que guarda o valor
do preço]
        CMP R1, 0                   ; R1 = 0?
        JEQ Total_Zero             ; Se não tiver sido selecionado
nenhum produto não é calculado o valor total
        MOV R3, Var_PESO            ; R3 -> End. da variável que guarda
o valor do peso atual
        MOV R2, [R3]                 ; R2 = Peso centenas de gramas
        MOV R4, R2                  ; R4 = peso
; --- Multiplicação: Preço x Peso ---
        MUL R2, R1                  ; R2 = peso x preço
        MOV R5, R2                  ; Cópia do resultado
        DIV R5, R1                  ; Retira o valor do preço ao resultado da
multiplicação(obtendo o valor do peso)
        CMP R5, R4                  ; Verifica se bate certo o
valor do peso após a multiplicação
        JNE Erro_Overflow           ; Se não bate certo, ocorreu
Overflow(resultado obtido não corresponde ao valor correto) para valores >32767
        MOV R3, Var_Total            ; R3 -> End. da variável que guarda o valor
do total calculado
        MOV [R3], R2                ; [End. variável total] = Resultado
da multiplicação

```

```

        CALL Verifica_Arredonda ; Verifica se é necessário arredondar o
resultado
Mostra_Total:    CALL Mostra_Total_Display ; Mostra o total calculado no Display
                JMP Sem_Overflow ; Salta para o tratamento sem Overflow
Erro_Overflow:   MOV R2, MenuOverflow ; R2 -> MenuOverflow
                CALL RotinaERRO ; Chama rotina para tratamento de
erro
                CALL LimpaVariaveis ; Limpa as variáveis globais
Sem_Overflow:    POP R5 ; Repor os valores
presentes nos registos antes desta chamada
                POP R4
                POP R3
                POP R2
                POP R1
                POP R0
                RET

;----- ; Coloca a zero a variável total
;----- Total_Zero:    MOV R0, Var_Total ; R0 -> End. da variável que guarda o valor
do total calculado
                MOV R1, 0 ; R1 = 0
                MOV [R0], R1 ; [End. variável total] = 0
                JMP Mostra_Total ; Mostra total no display

;----- ; Verifica Arredondamento - Rotina para verificar se é para arredondar o número
;----- Verifica_Arredonda: PUSH R0 ; Guarda na stack os
valores que constam nos registos a serem usados na rotina
                PUSH R1
                PUSH R2
                PUSH R3
                PUSH R4
                PUSH R5
                MOV R5, Var_Total ; R5 -> End. da variável que guarda o valor
do total calculado
                MOV R1, [R5] ; R1 = [End. variável total]
                MOV R0, 10 ; Divisor
                MOV R4, 10 ; Incrementador
                MOV R3, R1 ; R3 = [End. variável
total]
                ; Verifica se é para arredondar o valor
                MOV R2, R3 ; R2 = [End. variável
total]
                MOD R2, R0 ; R2 = Resto(Total/10)
isola digito mais à direita
                CMP R2, 5 ; R2 = 5?
                JLT Nao_Arredonda ; Arredonda apenas quando o ultimo digito é
igual ou superior a 5
                DIV R3, R0 ; R3 = Parte inteira
restante após ser removido o digito das unidades
                ADD R3, 1 ; Sendo para arredondar
incrementa parte inteira em 1 unidade
                ADD R1, R4 ; Incrementa as dezenas
do valor total inicial em 1 unidade
                MUL R4, R4 ; Incrementador para a
proximo digito do valor total
Ciclo_Arredonda:

```

```

        MOV R2, R3 ; R2 = [End. variável
total]
        MOD R2, R0 ; R2 = Resto(Total/10)
isola digito mais à direita
        CMP R2, 0 ; R2 = 0?
        JNE Nao_Arredonda ; Arredonda apenas quando o
ultimo digito é igual a 0
        DIV R3, R0 ; R3 = Parte inteira
restante apόs ser removido o digito das unidades
        ADD R3, 1 ; Sendo para arredondar
incrementa parte inteira em 1 unidade
        ADD R1, R4 ; Incrementa as
dezenas/centenas.. do valor total inicial em 1 unidade
        MUL R4, R4 ; Incrementador para a
proximo digito do valor total
Nao_Arredonda:
        DIV R1, R0 ; Remove digito menos
significativo
        MOV [R5], R1 ; Guarda na variável o valor total
        POP R5 ; Repor os valores
presentes nos registos antes desta chamada
        POP R4
        POP R3
        POP R2
        POP R1
        POP R0
        RET

;-----;
; Mostra peso no Display - Rotina para colocar o valor do peso em caracteres decimais no display
; R2 = valor do peso a mostrar no display
;-----;

Mostra_PESO_Display:
        MOV R0, R2 ; R0 = PESO em centenas de gramas
        ; Converter para kg com 1 casa decimal: dividir por 10
        MOV R1, 10 ; R1 = 10
        CALL Divisao ; Rotina obter quociente e resto
entre PESO/10(R0 e R1 respetivamente)
        MOV R4, R1 ; R4 = resto -> parte decimal
        ; Separar parte inteira em dezenas e unidades
        MOV R1, 10 ; R1 = 10
        CALL Divisao ; R0 = dezena, R1 = unidade
        MOV R2, R0 ; R2 = dezena
        MOV R3, R1 ; R3 = unidade
        ; Converter para ASCII
        MOV R6, Decimal_Ascii ; 30h ; dezena
        ADD R2, R6 ; unidade
        ADD R3, R6 ; decimal
        ADD R4, R6
        ; Enviar para o display nas posições certas
        MOV R5, Display_Peso ; R5 -> 1º Endereço para escrever o peso no
display
        MOVB [R5], R2 ; dezena
        ADD R5, 1 ; Próximo endereço(byte)
        MOVB [R5], R3 ; unidade
        ADD R5, 2 ; Salta 2 Bytes de
endereço, pois o endereço seguinte já contém o caracter ','
        MOVB [R5], R4 ; decimal (1 casa)
        RETF

;-----;
; Mostra produto no Display - Rotina para colocar o nome e o preço do produto no display
;-----;

Mostra_produto_Display:
        PUSH R0 ; Guarda na stack os
valores que constam nos registos a serem usados na rotina

```

```

PUSH R1
PUSH R2
PUSH R3
PUSH R4
PUSH R5
PUSH R6
MOV R0, Var_Codigo ; Endereço onde está guardado o código
MOVB R1, [R0] ; R1 = Código selecionado
MOV R2, Qtdd_Produtos ; Número total de produtos
MOV R3, Inicio_Tabela ; R3 = Início da tabela de produtos

Proximo_Produto:
CMP R2, 0 ; contador = 0?
JEQ Produto_Nao_Encontrado ; Para quando não existem produtos na tabela
MOV R4, [R3] ; Lê código do produto atual
CMP R1, R4 ; código inserido =
[índice]? JEQ Produto_Encontrado ; Se sim encontrou
MOV R5, Tam_Prod_Tabela ; R5 = 14
ADD R3, R5 ; Avança para o próximo produto (assumindo 14 bytes por
produto)
SUB R2, 1 ; Contador = Contador - 1
JMP Proximo_Produto ; Verifica se o código do próximo
produto na tabela coincide

Produto_Encontrado:
ADD R3, 2 ; Avança para o preço (após 2 bytes de código)
MOV R7, [R3] ; R7 = preço do produto encontrado
MOV R8, Var_Preço ; R8 -> End. da variável que guarda
o preço MOV [R8], R7 ; [End. variável preço] = preço do
produto selecionado CALL Mostra_Preço_Display ; Carrega preço no display
ADD R3, 2 ; R3 agora está na
posição do nome (após preço de 2 bytes) MOV R4, Display_Nome ; R4 -> 1º Endereço do nome no display
MOV R5, Tam_Nome_Display ; R5 = tamanho do nome no display
MOV R6, 0 ; R6 = 0

Mostra_Nome:
MOVB R0, [R3] ; R0 = carácter do nome
CMP R6, R5 ; Verifica se chegou ao
fim do nome JEQ Fim_Produto ; Se carregou o nome todo termina
a rotina MOVB [R4], R0 ; Carrega carácter no display
ADD R3, 1 ; Proximo endereço na
tabela ADD R4, 1 ; Proximo endereço no
display ADD R6, 1 ; Incrementa contador
JMP Mostra_Nome

Fim_Produto:
MOV R5, 6 ; Nº de endereços
restantes na linha do nome para limpar CALL Chama_LimpaLinha ; Limpa o restante da linha a seguir ao nome
estar escrito POP R6 ; Repor os valores
presentes nos registos antes desta chamada
POP R5
POP R4
POP R3
POP R2
POP R1
POP R0
RET

;-----;
; Chama a rotina que coloca a linha no display em branco, a partir da Rotina Mostra_produto_Display

```

```

;-----
; Chama_LimpaLinha:
    CALLF LimpaLinha
    estava fora do alcance -255 - 254) ; Salta para a rotina LimpaLinha(salto anterior
    RET

;-----
; Mostra Total no Display - Rotina para colocar Total no display
;-----

Mostra_Total_Display:
    PUSH R0 ; Guarda na stack os
    valores que constam nos registos a serem usados na rotina
    PUSH R1
    PUSH R2
    PUSH R3
    PUSH R4
    PUSH R5
    MOV R0, 10 ; R0 = 10 Divisor
    MOV R1, Var_Total ; R1 -> End. Variavel Total
    MOV R1, [R1] ; R1 = [End. Variavel Total]
    MOV R2, Display_Total ; R2 fica com a base do total no display
    ADD R2, Nr_Car_Total ; posição do carater a preencher, do menos
    significativo para o mais significativo ; R3 tem o nr de
    MOV R3, 0
    carateres já preenchido
    proximocarater:
        MOV R4, R1 ; R4 fica com uma cópia
        do valor lido ; R4 = resto da divisão
        MOD R4, R0 ; Atualiza R1 = quociente
        inteira por 10
        DIV R1, R0 ; R5 = 30H
        da divisão inteira por 10
        MOV R5, Decimal_Ascii ; Calcula Caracter =
        ADD R5, R4 ; ; escreve o carater no display
        Hexadecimal + 30H ; ; proxima posição do
        MOVB [R2], R5 ; Verifica se posição atual contém uma vírgula
        SUB R2, 1 ; incrementa o nr de
        display a preencher ; Verifica se posição atual contém uma vírgula
        CALL VerificaVirgula ; ; incrementa o nr de
        ADD R3, 1 ; Valor a preencher chegou ao fim?
        carateres preenchidos ; Se não preencheu o valor total salta para o
        CMP R3, Nr_Car_Total ; proximo digito a carregar
        JNE proximocarater ; fimrotina:
        POP R5 ; Repor os valores
        presentes nos registos antes desta chamada
        POP R4
        POP R3
        POP R2
        POP R1
        POP R0
        RET

;-----
; Verifica Vírgula - Rotina para verificar se a posição atual no display contém uma vírgula
; R2 = Endereço do display
;-----

VerificaVirgula:
    PUSH R0 ; Guarda na stack os
    valores que constam nos registos a serem usados na rotina
    PUSH R1
    MOVB R0, [R2] ; R0 = [End. Display]
    MOV R1, Virgula ; R1 = 2CH(Virgula)
    CMP R0, R1 ; R0 = 2CH?

```

```

JNE Sem_Virgula           ; Se não for igual, não é virgula
SUB R2, 1                  ; Passa para o próximo
endereço
Sem_Virgula:
    POP R1                 ; Repor os valores
presentes nos registos antes desta chamada
    POP R0
    RET

;-----
;Coloca a linha no display em branco
;R4 = Endereço do display
;R5 = 16(bytes a limpar na linha)
;-----

LimpaLinha:
    PUSH R5                ; R5 = Nº de endereços a limpar numa linha
    MOV R0, CaracterVazio   ; Carácter vazio (ex: espaço)
Ciclo_LimpaLinha:
    MOVB [R4], R0           ; Escreve carácter vazio no display
    ADD R4, 1                ; Avança para o próximo endereço
    SUB R5, 1                ; Decrementa contador de endereços a limpar
    CMP R5, 0                ; Contador = 0?
    JGT Ciclo_LimpaLinha   ; Continua até R5 == 0
    POP R5
    RETF

;-----
;Produto não encontrado na tabela - limpa a variável global do código
;-----

Produto_Nao_Encontrado:
    MOV R0, Var_Codigo      ; R0 -> End. Variável código
    MOV R1, 0                ; R1 = 0
    MOV [R0], R1             ; [End. Variável código] = 0
    JMP Fim_Produto

;-----
;Mostra_PRECO_Display - Mostra preço no display no formato XX,YY€
;R3 = Endereço da tabela de produtos(preço do produto)
;-----

Mostra_Preco_Display:
    PUSH R0                 ; Guarda na stack os valores que constam
nos registos a serem usados na rotina
    PUSH R1
    PUSH R2
    PUSH R3
    PUSH R4
    PUSH R5
    PUSH R6
    PUSH R7
    MOV R7, Display_Preco   ; Endereço base para mostrar o preço
    MOV R0, R3               ; R3 tem o endereço do preço na tabela
    MOV R1, [R0]              ; R1 = preço em cêntimos (ex: 1299)
; Separar euros e cêntimos usando Divisão
    MOV R0, R1               ; R0 = preço
    MOV R1, 100               ; divisor
    CALL Divisao             ; R0 = euros, R1 = cêntimos
    MOV R2, R0               ; R2 = euros
    MOV R3, R1               ; R3 = cêntimos
; --- Parte inteira (euros) ---
    MOV R0, R2               ; euros
    MOV R1, 10                 ; R1 = 10
    CALL Divisao             ; R0 = dezenas, R1 = unidades
    MOV R4, R0               ; R4 = dezena dos euros
    MOV R5, R1               ; R5 = unidade dos euros
; Converter para ASCII
    MOV R6, Decimal_Ascii     ; R6 = 30H

```

```

ADD R4, R6 ; Soma 30H para obter o caracter decimal
ADD R5, R6 ; Soma 30H para obter o caracter decimal
; Escrever euros no display
MOVB [R7], R4 ; Escreve dezena no display
ADD R7, 1 ; Avança para a próxima posição no display
MOVB [R7], R5 ; Escreve unidade no display
; --- Parte decimal (cêntimos) ---
MOV R0, R3 ; cêntimos
MOV R1, 10 ; R1 = 10
CALL Divisao ; R0 = decimas, R1 = centesimas
MOV R4, R0 ; R4 = décimas
MOV R5, R1 ; R5 = centésimas
; Converter para ASCII
ADD R4, R6 ; Soma 30H para obter o caracter decimal
ADD R5, R6 ; Soma 30H para obter o caracter decimal
; Escrever cêntimos no display (após vírgula)
ADD R7, 2 ; Salta para depois da vírgula (posição 3)
MOVB [R7], R4 ; Escreve decimas no display
ADD R7, 1 ; Avança para a próxima posição no display
MOVB [R7], R5 ; Escreve centesima no display
POP R7 ; Repor os valores presentes nos registos
antes desta chamada
POP R6
POP R5
POP R4
POP R3
POP R2
POP R1
POP R0
RET

;-----;
; Divisão - Rotina com algoritmo de divisão para obter o quociente e o resto na divisão entre dois números
; R0 = valor a dividir
; R1 = divisor(10)
;-----;
Divisao:
    PUSH R2 ; Guarda valor em R2 na
Stack
    MOV R2, 0 ; Quociente = 0
    DivideLoop:
        CMP R0, R1
        JLT FimDivisao ; Se dividendo(R0) < divisor(R1), acabou a
divisão
        SUB R0, R1 ; Caso contrário
dividendo(R0) = dividendo(R0) - divisor(R1)
        ADD R2, 1 ; R2(Quociente) = R2 + 1
        JMP DivideLoop ; Continua até que não seja
possível mais nenhuma divisão inteira
FimDivisao:
    MOV R1, R0 ; R1 agora é o resto
    MOV R0, R2 ; R0 é o quociente
    POP R2 ; Repõe valor anterior em
R2
    RET

;-----;
; Rotina Erro - Rotina para indicar ao utilizador que escolheu uma opção errada
;-----;
RotinaERRO:
Display
    CALL MostraDisplay ; Mostra Mensagem de erro no
    CALL LimpaPerifericos ; Atribui o valor zero aos periféricos de
entrada
    MOV R0, OK ; R0 -> End. OK
    CALLF Verifica_Valor_Botoes ; Aguarda que seja pressionado o botão OK

```

```

RET

;-----
; Mostra Display - Rotina para mostrar no Display o que está na memória
; R2 = Endereço do menu a mostrar
;-----

MostraDisplay:
    PUSH R0 ; Guarda na stack os
valores que constam nos registos a serem usados na rotina
    PUSH R1
    PUSH R2
    PUSH R3
    MOV R0, Display ; R0 -> primeiro endereço(par) do
display
    MOV R1, Display_end ; R1 -> último endereço(par) do
display
CicloCarrega:
    MOVB R3, [R2] ; R3 = Informação(j)
    MOVB [R0], R3 ; Display(i) = Informação(j)
    ADD R2, 1 ; j = j + 1
    ADD R0, 1 ; i = i + 1
    CMP R0, R1 ; i <= Fim_Display?
    JLE CicloCarrega ; Carrega informação no Display até
preencher o espaço reservado para o mesmo ; Repor os valores
    POP R3
presentes nos registos antes desta chamada
    POP R2
    POP R1
    POP R0
    RET

;-----
; Aviso - Histórico de registos encontra-se cheio
;-----

Mostra_Display_Historico_Cheio:
    MOV R2, MenuLimiteRegistros ; R2 -> MenuLimiteRegistros
    CALL RotinaERRO ; Chama rotina para informar ao
utilizador acerca desta irregularidade
    JMP Trata_Balança ; Volta para o menu Balança

;-----
; GuardaRegistro - Rotina para adicionar um registo à tabela de registos
;-----

GuardaRegistro:
    PUSH R0 ; Guarda na stack os
valores que constam nos registos a serem usados na rotina
    PUSH R1
    PUSH R2
    PUSH R3
    PUSH R4
    PUSH R5
    PUSH R6
    MOV R4, 0 ; Contador = 0
    MOV R6, Virgula ; R6 = 2CH(Virgula)
; Verifica se há espaço no histórico
    MOV R0, Ptr_Historico ; R0 -> End. que contém proximo endereço disponivel para
guardar um registo
    MOV R1, [R0] ; R1 = endereço atual disponivel para escrita
    MOV R2, Fim_Historico ; R2 -> Ultimo endereço reservado para guardar registos
    MOV R3, Tam_Registros ; tamanho de cada registo
    ADD R1, R3 ; Verifica se é possivel realizar mais um registo

    CMP R1, R2
    JGT Mostra_Display_Historico_Cheio ; sem espaço, salta para display aviso
    MOV R0, Ptr_Historico ; R0 -> End. que contém proximo endereço disponivel para
guardar um registo

```

```

MOV R1, [R0] ; R1 = endereço onde começa o registo
; Guarda nome do produto
    MOV R5, Tam_Nome_Display ; R5 = 10(Tamanho do nome no display)
    MOV R2, Display_Nome ; R2 -> 1º End. reservado para o nome no display
        CALLF Ciclo_Reg ; Guarda nome do produto
; Guarda peso
    ADD R5, Tam_Peso_Display ; R5 = 3(Tamanho do peso no display)
    MOV R2, Display_Peso ; R2 -> 1º End. reservado para o peso no display
        CALLF Ciclo_Reg ; Guarda peso do registo
; Guarda Total
    ADD R5, Tam_Total_Display ; R5 = 5(Tamanho do total no display)
    MOV R2, Display_Total ; R2 -> 1º End. reservado para o total no display
        CALLF Ciclo_Reg ; Guarda total do registo
; Atualiza ponteiro para próximo registo
    MOV [R0], R1 ; Atualiza Ptr_Historico para novo endereço
    MOV R2, MenuSucessoRegisto ; R2 -> MenuSucessoRegisto
    CALL MostraDisplay ; Mostra mensagem de registo bem
sucedido no display
    CALL LimpaPerifericos ; Limpa os periféricos excepto o Peso
    MOV R0, OK ; R0 -> OK
    CALLF Verifica_Valor_Botoes ; Aguarda que seja pressionado o botão OK
    POP R6 ; Repor os valores
presentes nos registos antes desta chamada
    POP R5
    POP R4
    POP R3
    POP R2
    POP R1
    POP R0
    RET

;-----;
; Ciclo Regista - Rotina para registar na memória os atributos dos registos
; R1 = Endereço do Histórico de registo
; R2 = Endereço do display com conteúdo do registo a ser guardado
; R4 = contador
; R5 = tamanho do conteúdo a ser guardado
;-----;
Ciclo_Reg:
    MOVB R3, [R2] ; R3 = [end. display]
    CMP R3, R6 ; R3 = 2CH(virgula)?
    JEQ Proximo_Registo ; Encontrou vírgula, não regista a
virgula
    MOVB [R1], R3 ; Guarda valor na posição de memória
associada
    ADD R1, 1 ; Proximo endereço para guardar o registo
    ADD R4, 1 ; Incrementa Contador
Proximo_Registo:
    ADD R2, 1 ; Próxima posição no
display
    CMP R4, R5 ; Contador < Tamanho do
atributo a guardar
    JLT Ciclo_Reg ; Se for menor continua para o
próximo byte
    RETF

;-----;
; Limpa_Registros - Rotina para limpar os registos guardados na memória
;-----;
Limpa_Registros:
    PUSH R0 ; Guarda na stack os
valores que constam nos registos a serem usados na rotina
    PUSH R1
    PUSH R2
    PUSH R3
    MOV R0, Inicio_Historico ; Endereço inicial dos registos (2500H)

```

```

        MOV R1, Fim_Historico           ; Endereço final dos registo (2800H)
        MOV R3, 0                         ; R3 = 0

LimpaLoop:
        MOV R2, [R0]                      ; Lê a palavra atual da memória
        CMP R2, 0                         ; Verifica se a posição
atual já se encontra nula
        JEQ LimpaFim                   ; Já está a 0, parar limpeza
        MOV [R0], R3                     ; Escreve 0 nos endereços atuais
        ADD R0, 2                        ; Passa ao próximo edereço(par)
        CMP R0, R1                       ; Verifica se chegou ao
fim da gama reservada para os registo
        JLT LimpaLoop                  ; Continua se ainda dentro do intervalo

LimpaFim:
        MOV R1, Ptr_Historico          ; R1 -> End. que guarda proxio endereço
disponivel para guardar um registo
        MOV R0, Inicio_Historico      ; Endereço inicial dos registo (2500H)
        MOV [R1], R0                     ; Coloca o ponteiro do histórico de
registos no Inicio
        POP R3                          ; Repor os valores
presentes nos registo antes desta chamada
        POP R2
        POP R1
        POP R0
        RET

;-----;
; Limpa Perifericos - Rotina para limpar os periféricos de entrada, excepto o PESO
;-----;

LimpaPerifericos:
        PUSH R0                         ; Repor os valores
presentes nos registo antes desta chamada
        PUSH R1
        PUSH R2
        PUSH R3
        PUSH R4
        PUSH R6
        MOV R0, ON_OFF                  ; R0 -> End. ON_OFF
        MOV R1, SEL_NR_MENU            ; R1 -> End. SEL_NR_MENU
        MOV R2, OK                      ; R2 -> End. OK
        MOV R3, CHANGE                  ; R3 -> End. CHANGE
        MOV R4, CANCEL                 ; R4 -> End. CANCEL
        MOV R6, 0                        ; R6 = 0, Pois o
processador Não realiza MOVB [], Constante!
        MOVB [R0], R6                   ; Botão ON_OFF = 0
        MOVB [R1], R6                   ; SEL_NR_MENU = 0
        MOVB [R2], R6                   ; Botão OK = 0
        MOVB [R3], R6                   ; Botão CHANGE = 0
        MOVB [R4], R6                   ; Botão CANCEL = 0
        POP R6                          ; Repor os valores
presentes nos registo antes desta chamada
        POP R4
        POP R3
        POP R2
        POP R1
        POP R0
        RET

;-----;
; Limpa Variáveis - Rotina para limpar os endereços das variáveis
;-----;

LimpaVariaveis:
        MOV R0, 0                         ; R0 = 0
        MOV R1, Var_PESO                ; R1 -> End. Variavel peso
        MOV [R1], R0                     ; [End. Variavel peso] = 0
        MOV R1, Var_Codigo              ; R1 -> End. Variavel codigo

```

```

MOV [R1], R0 ; [End. Variavel codigo] = 0
MOV R1, Var_Preço ; R1 -> End. Variavel preço
MOV [R1], R0 ; [End. Variavel preço] = 0
MOV R1, Var_Total ; R1 -> End. Variavel total
MOV [R1], R0 ; [End. Variavel total] = 0
RETF

;-----
; Limpa Display - Rotina que limpa o display (Modo OFF - Balança Desligada)
;-----

LimpaDisplay:
    MOV R0, Display ; R0 -> primeiro endereço(par) do
display    MOV R1, Display_end ; R1 -> último endereço(par) do
display    MOV R2, CaracterVazio ; R2 = 20H(caracter vazio em hexadecimal)
CicloLimpia:
    MOVB [R0], R2 ; Dsplay(i) = Carater Vazio
    ADD R0, 1 ; i = i + 1 (endereço do
próximo byte) ; i = Fim_Display?
                ; Continua a "limpar" o display até
ao último byte associado
    RETF

;-----
; Verifica_Valor_Botoes - Rotina para verificar os valores nos botoes
; R0 = Endereço do botão a ser verificado
;-----

Verifica_Valor_Botoes:
    CALL Trata_OFF ; Verifica se foi pressionado
ON/OFF para desligar a balança
    MOVB R1, [R0] ; Obtem valor do botão
    CMP R1, 1 ; Botão = 1?
    JNE Verifica_Valor_Botoes ; Se botão diferente de 1, volta a ler o valor
    RETF

```