Кусовая работа

Катнов Артем

дискретны

Описание

модели Упрощения

М ДЭ Контактные

Контактны силы

Силы диссипации Шар-стенка

Результать

Каскадный режим

Водопадный

Сме шанный

Сме шанны режим

С превышением критической частоты

Кусовая работа

Численное моделирование рудоразмольой мельницы методом дискретных элементов

Катнов Артем

Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана

7 января 2021 г.

Кусовая работа

Катнов Артем

Упрощения мдэ

Контактные

диссипации Шар-стенка

Каскадный режим

Водопадный

Сме шанный

С превышением к ритической

1 Метод дискретных элементов

2 Описание модели

- Упрощения МДЭ
- Контактные силы
- Силы диссипации
- Шар-стенка

З Результаты работы

- Каскадный режим
- Водопадный режим
- Смешанный режим
- С превышением критической частоты

Метод дискретных элементов

Кусовая работа

Катнов Артем

Метод дискретных элементов

Описани

Упрощения

М ДЭ Контактные

СИЛЫ

Силы диссипации

Шар-стенка Результат

работы

Каскадный режим

Водо падный режим

Смешанный

Сме шанны режим

С превышением критической частоты





Рис.: Демонстрация сыпучей среды

Метод дискретных элементов

Кусовая работа

Катнов Артем

Метод дискретных элементов

Описание

модели Упрощения

мдэ

Контактные силы

Силы

диссипации Шар-стенка

Результать

Каскадный режим

Водопадный режим

Смешанный

Смешанны



Рис.: Алгоритм метода в общем виде

Описание модели Кинематика частиц

Кусовая работа

Катнов Артем

Описание

модели

Упрощения мдэ

Контактные

силы

диссипации Шар-стенка

Каскадный режим

Водопадный

DEN NO MEN Сме шанный

DESK MAN

к ритической

С превышением частоты

$$x = x_0 + v_0^x \cdot \Delta t + \frac{a_0^x \cdot \Delta t^2}{2} + \frac{b_0^x \cdot \Delta t^3}{6}$$
 (1)

$$y = y_0 + v_0^{y} \cdot \Delta t + \frac{a_0^{y} \cdot \Delta t^2}{2} + \frac{b_0^{y} \cdot \Delta t^3}{6}$$

$$\vartheta = \vartheta_0 + v_0^{\vartheta} \cdot \Delta t + \frac{a_0^{\vartheta} \cdot \Delta t^2}{2} + \frac{b_0^{\vartheta} \cdot \Delta t^3}{6}$$
(2)

$$\vartheta = \vartheta_0 + v_0^{\vartheta} \cdot \Delta t + \frac{a_0^{\vartheta} \cdot \Delta t^2}{2} + \frac{b_0^{\vartheta} \cdot \Delta t^3}{6}$$
 (3)

Описание модели Итерационное уточнение

Кусовая работа

Катнов Артем

дискретны элементов

Описание

модели Упрощения

мдэ

Контактные

силы

Силы

диссипации Шар-стенка

Результат

. Каскадный режим

. Водопадный режим

Смешанный

Сме шанны режим

$$b_n = \frac{a_{t+\Delta t} - a_t}{\Delta t} \tag{4}$$

$$b_t = \frac{a_{t+\Delta t} - a_t}{\Delta t} \tag{5}$$

$$b_{\vartheta} = \frac{\varepsilon_{t+\Delta t} - \varepsilon_{t}}{\Delta t} \tag{6}$$

Описание модели Блок-схема итерационного уточнения

Кусовая работа

Катнов Артем

Описание

модели Упрощения

мдэ Контактные

силы

Силы диссипации


Шар-стенка

Каскадный режим

Водопадный режим

Сме шанный

режим



Описание модели Упрощения МДЭ

Кусовая работа

Катнов Артем

Метод дискретных

Описани

модели Упрощения

М ДЭ Контактные

силы

Силы

диссипации Шар-стенка

Результать


Каскадный

режим Водопадный

режим

Смешанный

режим



Описание модели Контактные силы в нормальном направлении

Кусовая работа

Катнов Артем

Упрощения

мдэ

Контактные силы

Шар-стенка

Каскадный режим

Водопадный


Сме шанный

С превышением

$$F_n =$$

$$F_n = k_n \cdot \delta_n \tag{7}$$

где F_n — контактная сила, возникающая в точке контакта и действующая на оба шара, [Н]; k_n — коэффициент жёсткости, [H/м]; δ_n — взаимное проникновение, так называемое вхождение шаров друг в друга, м.



$$k_n = \frac{4}{3} \cdot E_{eff} \cdot \sqrt{R_{eff} \cdot \delta_n} \tag{8}$$

где

$$\frac{1}{E_{\textit{eff}}} = \frac{1 - \nu_1^2}{E_1} + \frac{1 - \nu_2^2}{E_2}$$

$$\frac{1}{R_{eff}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

Описание модели Контактные силы в тангенциальном направлении

Кусовая работа

Катнов Артем

(Метод дискретны) элементов

Описани

модели

Упрощения М ДЭ

Контактные силы

Силы диссипации Шар-стенка

Результать

. Каскадный режим

Водопадный режим

Смешанный




Рис.: Силы возникающие в шарах при контактном взаимодействии.

Описание модели Контактные силы в тангенциальном направлении

Кусовая работа

Катнов Артем

Упрощения

мдэ Контактные

силы Силы

диссипации Шар-стенка

Каскадный режим

Водопадный

режим Сме шанный

DEN NO MEN




Рис.: Приведение силы трения скольжения к центру элемента

Описание модели Контактные силы в тангенциальном направлении

Кусовая работа

Катнов Артем

Упрощения мдэ

Контактные силы

диссипации Шар-стенка

Каскадный режим

Водопадный

Сме шанный

С превышением к ритической

$$F_{s} = \mu_{s} \cdot F_{n} \cdot sign(v_{rel_tan}) \qquad v_{rel_tan} \neq 0$$

$$M_{s} = F_{s} \cdot R_{eff}$$

$$M_{r} = \mu_{r} \cdot F_{n} \cdot R_{eff} \cdot sign(\omega_{rel}) \qquad \omega_{rel} \neq 0$$

$$v_{rel_tan}^{1} = v_{y}^{1} - v_{y}^{2} - (\omega_{1} \cdot R_{1} + \omega_{2} \cdot R_{2})$$

$$\omega_{rel} = \omega_{1} + \omega_{2}$$

Описание модели Силы диссипации

Кусовая работа

Катнов Артем

Упрощения мдэ

Контактные

силы Силы

диссипа ции Шар-стенка

Каскадный

режим Водопадный

Сме шанный DEN NO MEN



$$D_n = c_n \cdot v_n$$
$$D_t = c_t \cdot v_t$$

$$c_{n} = 2 \cdot \sqrt{m \cdot 2 \cdot E_{eff} \cdot \delta_{n} \sqrt{R_{eff}}} \cdot \zeta_{n}$$

$$c_{t} = 4 \cdot \sqrt{m \cdot 2 \cdot G_{eff} \cdot \delta_{n} \sqrt{R_{eff}}} \cdot \zeta_{t}$$

Описание модели Шар-стенка

Кусовая работа

Катнов Артем

Упрощения

мдэ Контактные

силы

Силы диссипации


Шар-стенка

Каскадный режим

Водопадный режим

Сме шанный

режим



Результаты работы Каскадный режим

Кусовая работа

Катнов Артем

Метод дискретных элементов

Описание

модели Упрощения

м ДЭ Контактные

силы Силы

диссипации Шар-стенка

Результать работы

Каскадный режим

Водопадный

Сме шанный режим

С превышением критической частоты

Каскадный режим работы шаровой мельницы




Рис.: График изменения энергии во времени при каскадном режиме работы мельницы

Результаты работы Водопадный режим

Кусовая работа

Катнов Артем

искретны: элементов

Описание

модели Упрощения

М ДЭ Контактные

силы

Силы диссипации Шар-стенка

Результать работы

Каскадный

Водопадный режим

Сме шанный режим

С превышением критической частоты

Водопадный режим работы шаровой мельницы




Рис.: График изменения энергии во времени при водопадном режиме работы мельницы

Результаты работы

Кусовая работа

Катнов Артем

Метод дискретных элементов

Описание

модели Упрощения

М ДЭ Контактные

силы Силы

диссипации Шар-стенка

Результаты работы

Каскадный режим Водопадный режим

Сме шанный режим

С превышением критической частоты

Смешанный каскадно-водопадный режим работы




Рис.: График изменения энергии во времени при смешанном каскадно-водопадном режиме работы мельницы

Результаты работы С превышением критической частоты

Кусовая работа

Катнов Артем

Метод дискретных элементов

Описани

модели Упрощения

М ДЭ Контактные

Силы диссипации Шар-стенка

Результаты работы

Каскадный режим Водопадный режим Сме шанный

С превышением критической частоты Работа шаровой мельницы с превышением критической частоты




Рис.: График изменения энергии во времени при при превышении критической частоты