Czujnik natężenia światła

07.05.2020

Kacper Kupiszewski

Wstęp

Zdecydowałem się na taki projekt, ponieważ chciałem zaprezentować działanie różnych interfejsów wykorzystywanych w programowaniu mikrokontrolerów. Skonstruowane przeze mnie urządzenie poprzez fotorezystor rejestruje natężenie światła i przetwarza te dane dalej do programu.

Napisany przeze mnie program uwzględnia trzy tryby pracy.

- Pierwszy najbardziej prymitywny na podstawie wartości natężenia światła zapala kolejne LED'y na linijce.
- Drugi tryb dodaje funkcjonalność diody RGB, która zmienia swój kolor w czasie.
- Trzeci a zarazem ostatni tryb wykorzystuje diodę RGB, której kolor sterowany jest wartością natężenia światła.

To tyle jeżeli chodzi o funkcjonalność tego urządzenia, aspekty techniczne rozwiązania danych problemów są poruszone w dalszej części dokumentacji.

Filmik przedstawiający funkcjonalność urządzenia - > https://youtu.be/EjyMuQAQO4s

Niestety urządzenie, którym nagrywałem filmik nie posiada funkcji High Dynamic Range, więc miało problemy z rzeczywistym zarejestrowaniem koloru diody RGB.

Dla drugiego trybu urządzenia dosyć dobrze widać zmianę koloru na diodzie.

Gorzej jest dla trzeciego, gdzie "na żywo" dokładnie widać, że dla słabego oświetlenia dioda świeci się na krwistoczerwony kolor, a w przypadku wystawienia na mocne światło mieni się lekko różowym kolorem.

Specyfikacje

Projekt oparty jest o mikrokontroler Nucleo-F103RB firmy STMicroelectronics. Jest to platforma z mikroprocesorem ARM Cortex M4. Niestety nie posiadam płytki z mikroprocesorem z rodziny AVR, więc po uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia użyłem platformy którą posiadam.

Jeżeli chodzi o dodatkowe peryferia wykorzystane w moim projekcie to użyłem:

- 10 LED'ów o kolorze czerwonym
- 1 dioda RGB ze wspólną anodą
- 1 fotorezystor
- 13 rezystorów 330Ω
- 1 rezystor 10kΩ
- przewody
- płytka stykowa

Program napisano w programie STM32CubeIDE, w języku C z pomocą biblioteki "hardware abstraction layer" (HAL). Kolejnym pomocnym dodatkiem w tworzeniu aplikacji był STMCubeMX, z pomocą którego łatwo wygenerowałem kod inicjalizujący wybrane przeze mnie funkcjonalności takie jak timer, przetwornik ADC, GPIO oraz zegary systemowe.




Rys.1. Interface dodatku STMCubeMX

Można tutaj także w prosty sposób dobrać częstotliwości pracy interesujących nas peryferiów, zobaczyć pobór prądu, zużycie pamięci lub na przykład przewidywany czas pracy przy zasilaniu baterią.

Napisany przeze mnie kod znajduje się w dwóch plikach:

- main.c , w którym zapisane są funkcje inicjalizujące oraz główna funkcjonalność programu
- stm32f1xx_it.c , w którym zawarte są funkcjonalności związane z obsługą przerwań


Dodatkowo poniżej załączam podłączenie urządzeń peryferyjnych.



To tyle jeżeli chodzi o ogólną specyfikację projektu. Dalej zajmę się omówieniem poszczególnych problemów wraz z rozwiązaniami oraz elementów kodu programu.

Problemy

Głównym z problemów było znalezienie sposobu na pokazanie działania diody RGB. Wpadłem na rozwiązanie, w którym generujemy trzy przebiegi sinusoidalne z różnymi fazami, każdy odpowiada za dany kolor diody RGB.



Rys.2. Trzy sinusoidy reprezentujące dane kolory w diodzie RGB

Wartość 100 w danym momencie reprezentuje maksymalne natężenie danej barwy, możemy w ten sposób niezależnie zmieniać każdy z trzech kolorów poprzez manipulację wartością fazy. Zjawisko to jest dokładniej przedstawione w dalszej części dokumentacji.

Drugim problemem była nieliniowość diody RGB. Udało się odnaleźć wzór na linearyzację

$$f(x) = \frac{L}{1 + e^{-k(x - x_0)}}$$

L - maksymalna wartość

k - współczynnik narastania

x0 - współrzędna punktu zerowego

Omówienie elementów kodu programu

Funkcja inicjalizująca zegary systemowe

```
87
 89@ void SystemClock_Config(void)
 91
      RCC OscInitTypeDef RCC OscInitStruct = {0};
      RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
 92
 93
      RCC_PeriphCLKInitTypeDef PeriphClkInit = {0};
 95
      RCC OscInitStruct.OscillatorType = RCC OSCILLATORTYPE HSI;
 96
      RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
      RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC_HSICALIBRATION_DEFAULT;
97
98
      RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
99
      RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSI_DIV2;
100
      RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL2;
101
      HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct);
102
103
      RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
104
                                  |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
      RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
105
106
      RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
107
      RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
108
      RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
109
      HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_0);
110
111
      PeriphClkInit.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_ADC;
112
      PeriphClkInit.AdcClockSelection = RCC ADCPCLK2 DIV2;
113
      HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInit);
114 }
115
```

Powyższy kod został wygenerowany przez dodatek STMCubeMX, po wcześniejszym ustawieniu zegara szyny AHB na częstotliwość 8MHz oraz częstotliwości przetwornika ADC na 4MHz.

Funkcja inicjalizująca GPIO

```
138
139
1400 static void MX_GPIO_Init(void)
141 {
142
      GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
143
      __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
144
145
        _HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
146
      __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
147
148
      GPIO InitStruct.Pin = GPIO PIN 0|GPIO PIN 1|GPIO PIN 2|GPIO PIN 3|GPIO PIN 4|
149
                 GPIO PIN 5 GPIO PIN 6 GPIO PIN 7 GPIO PIN 8 GPIO PIN 9;
150
      GPIO InitStruct.Mode = GPIO MODE OUTPUT PP;
151
      GPIO InitStruct.Pull = GPIO NOPULL;
152
      GPIO InitStruct.Speed = GPIO SPEED FREQ LOW;
153
      HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);
154
      GPIO InitStruct.Pin = GPIO PIN 6 GPIO PIN 7 GPIO PIN 8;
155
      GPIO InitStruct.Mode = GPIO MODE AF PP;
156
157
      GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
158
      GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
      HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
159
160
161
      GPIO InitStruct.Pin = GPIO PIN 0;
      GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_ANALOG;
162
      HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
163
164
165
      GPIO InitStruct.Pin = GPIO PIN 13;
      GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_IT_RISING;
166
167
      GPIO InitStruct.Pull = GPIO PULLUP;
168
      HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);
169
170
      HAL_NVIC_SetPriority(EXTI15_10_IRQn, 0, 0);
171
      HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI15_10_IRQn);
172
173 }
174
175
```

Powyższa funkcja inicjalizuje porty generalnego użytku podłączając GPIOA, GPIOB oraz GPIOC do zegara szyny AHB.

PINy GPIOC od 0 do 9 odpowiedzialne są za obsługę linijki LED'ów w trybie wyjściowym PushPull bez rezystora podciągającego, nie zależy nam na szybkości więc zostawiamy niską częstotliwość pracy na tych PIN'ach.

Dalej PINy od 6 do 8 GPIOB odpowiedzialne są za timery, potrzebujemy tutaj dużej częstotliwości oraz pracy w trybie alternatywnym aby korzystać z PWM.

PIN 0 GPIOA jest używany jako wejście analogowe do naszego przetwornika analogowo cyfrowego.

Jako ostatni mamy PIN 13 GPIOC, który de facto jest wbudowanym w płytkę przyciskiem. Narastające zbocze sygnału po jego naciśnięciu będzie aktywowało przerwanie. Oczywiście do poprawnego działania przycisku potrzebujemy jeszcze aktywować PULLUP.

Funkcja inicjalizująca przetwornik ADC

```
109
110
1110 static void MX_ADC1_Init(void)
112 {
113
114
      ADC_ChannelConfTypeDef sConfig = {0};
115
116
      hadc1.Instance = ADC1;
      hadc1.Init.ScanConvMode = ADC SCAN DISABLE;
117
      hadc1.Init.ContinuousConvMode = ENABLE;
118
119
      hadc1.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;
      hadc1.Init.ExternalTrigConv = ADC SOFTWARE START;
120
121
      hadc1.Init.DataAlign = ADC DATAALIGN RIGHT;
122
      hadc1.Init.NbrOfConversion = 1;
      hadc1.Init.NbrOfDiscConversion = 1;
123
124
      HAL ADC Init(&hadc1);
125
126
      sConfig.Channel = ADC CHANNEL 0;
      sConfig.Rank = ADC REGULAR RANK 1;
127
128
      sConfig.SamplingTime = ADC SAMPLETIME 1CYCLE 5;
129
      HAL ADC ConfigChannel(&hadc1, &sConfig);
130
131
      HAL ADC Start(&hadc1);
132
      HAL ADC PollForConversion(&hadc1, 20);
133
134 }
135
136
```

Powyższa funkcja inicjalizuje ustawienia przetwornika ADC. Ustawiamy ciągły pomiar z PINu 0 GPIOA, tak jak było to wcześniej omawiane. Reszta to domyślne ustawienia przetwornika.

Warto dodać, że zamontowany na płytce przetwornik jest 12-bitowy a jego wartości znajdują się w granicy 0-4096, jest to ważne przy przeskalowaniu wyniku z LSB.

Funkcja inicjalizująca TIMER

```
175
1769 static void MX_TIM4_Init(void)
      TIM_OC_InitTypeDef sConfigOC = {0};
178
179
180
        HAL_RCC_TIM4_CLK_ENABLE();
181
      htim4.Instance = TIM4;
182
      htim4.Init.Prescaler = 8 - 1;
      htim4.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
183
184
      htim4.Init.Period = 1000 - 1;
      htim4.Init.ClockDivision = 0;
186
      htim4.Init.RepetitionCounter = 0;
      htim4.Init.AutoReloadPreload = TIM AUTORELOAD PRELOAD ENABLE;
187
188
      HAL TIM PWM Init(&htim4);
189
190
      sConfigOC.OCMode = TIM OCMODE PWM2;
191
      sConfigOC.Pulse = 100;
192
      sConfigOC.OCPolarity = TIM OCPOLARITY HIGH;
193
      sConfigOC.OCNPolarity = TIM OCNPOLARITY LOW;
194
      sConfigOC.OCFastMode = TIM_OCFAST_ENABLE;
195
      sConfigOC.OCIdleState = TIM_OCIDLESTATE_SET;
196
      sConfigOC.OCNIdleState = TIM OCNIDLESTATE RESET;
      HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim4, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_1);
197
198
      HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim4, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_2);
199
      HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim4, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_3);
200
201
      HAL_TIM_PWM_Start(&htim4, TIM_CHANNEL_1);
202
      HAL_TIM_PWM_Start(&htim4, TIM_CHANNEL_2);
      HAL_TIM_PWM_Start(&htim4, TIM_CHANNEL_3);
203
204
205 }
206
207
```

Wybieramy TIMER4, musimy przeskalować dołączony zegar z 8MHz na 1MHz, w tym celu używamy prescalera, który liczy od zera więc odejmujemy jedynkę. Tak samo należy ustawić period na 1000, aby timer liczył do 1s i następnie zaczynał od nowa. Oczywiście zlicza w górę.

Następnie ustawiamy PWM domyślnymi ustawieniami, gdzie wartość 0 będzie odpowiadała 0% wypełnienia oraz 100 maksymalnemu wypełnieniu.

Po inicjalizacji należy włączyć TIMERY aby zaczęły zliczanie.

Funkcja linearyzująca nieliniowość diody RGB

```
206
207
208© float PWM_Function_Linear(float val)
209 {
210    const float k = (float)0.1;
211    const float x0 = (float)60.0;
212    return (float)(300.0 / (1.0 + exp(-k * (val - x0))));
213 }
214
215
```

Jak wiadomo dioda RGB posiada nieliniową charakterystykę, więc aby efektywnie ją wykorzystać w programie należy odpowiednio ją zlinearyzować. Wzory potrzebne do tego można z łatwością wyszukać w internecie, lub spróbować wyprowadzić.

Funkcja obsługi przerwania

```
76
77
78 void EXTI15_10_IRQHandler(void)
79 {
80
81
     if(mode == 0) mode = 1;
     else if(mode == 1) mode = 2;
82
83
     else mode = 0;
84
85
     HAL GPIO EXTI IRQHandler(GPIO PIN 13);
86
87 }
88
89
```

Powyższy kod zmienia tryb pracy wraz z każdorazowym naciśnięciem przycisku na mikrokontrolerze.

Funkcja main

```
15
16
17⊖ int main(void)
18 {
19
     HAL_Init();
20
     SystemClock_Config();
21
22
     MX GPIO Init();
23
     MX_ADC1_Init();
24
     MX_TIM4_Init();
25
26
     uint16_t counter = 0;
27
     mode = 0;
28
     uint16_t data_LSB;
29
30
     while (1)
31
32
          data_LSB = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
33
         HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3|GPIO PIN 4|
34
35
                     GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7|GPIO_PIN_8|GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_RESET);
36
37
          if(mode == 1){
38
              float r = (float)(50 * sin(counter / 100.0) + 50);
              float g = (float)(50 * sin(counter / 100.0 - 1 ) + 50);
39
40
              float b = (float)(50 * sin(counter / 100.0 - 2 ) + 50);
41
              __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim4, TIM_CHANNEL_1, PWM_Function_Linear(r));
42
              __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim4, TIM_CHANNEL_2, PWM_Function_Linear(g));
43
44
              __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim4, TIM_CHANNEL_3, PWM_Function_Linear(b));
45
46
              counter++;
47
48
          else if(mode == 2){
49
             float data_scaled = (float)((data_LSB * 200) / 4096);
50
51
              float r = (float)(50 * sin(data_scaled / 100.0) + 50);
              float g = (float)(50 * sin(data_scaled / 100.0 - 1 ) + 50);
52
              float b = (float)(50 * sin(data_scaled / 100.0 - 2 ) + 50);
53
54
55
               _HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim4, TIM_CHANNEL_1, PWM_Function_Linear(r));
               HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim4, TIM_CHANNEL_2, PWM_Function_Linear(g));
57
                HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim4, TIM_CHANNEL_3, PWM_Function_Linear(b));
58
59
          else{
             __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim4, TIM_CHANNEL_1, 0);
__HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim4, TIM_CHANNEL_2, 0);
60
61
               _HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim4, TIM_CHANNEL_3, 0);
62
63
64
          if(data_LSB >= 2000) HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_SET);
65
66
          if(data_LSB >= 2200) HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_SET);
67
          if(data_LSB >= 2400) HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_SET);
          if(data_LSB >= 2600) HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_SET);
68
69
          if(data_LSB >= 2800) HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_SET);
70
          if(data_LSB >= 3000) HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET);
          if(data_LSB >= 3200) HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_SET);
71
72
          if(data_LSB >= 3400) HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_7, GPIO_PIN_SET);
73
          if(data_LSB >= 3600) HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_8, GPIO_PIN_SET);
74
          if(data_LSB >= 3800) HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_SET);
75
         HAL_Delay(20);
76
77
78
     }
79
80 }
81
82
```

Funkcja main to serce naszego programu. Jeszcze przed rozpoczęciem nieskończonej pętli programu inicjalizujemy peryferia, o których była mowa wcześniej oraz zmienne.

Wewnątrz pętli while zaczynamy pobierać dane z przetwornika ADC oraz gasimy wszystkie LED'y. Następnie w zależności od wybranego trybu pracy poprzez naciśnięcie przycisku aktywujemy dane funkcjonalności programu.

- pierwszy i domyślny tryb pracy to świecąca linijka LED'ów, ustawiamy wypełnienie PWM na 0% dioda RGB się nie świeci.
- drugi tryb pracy zaświeca diodę RGB i powoli zmienia wyświetlany kolor mieszając trzy kolory w różnym stopniu.
- trzeci tryb pracy także zaświeca diodę RGB, ale steruje jej kolorem poprzez wartości natężenia światła zmierzone poprzez fotorezystor.

Na koniec widać kod do sterowania linijką LED'ów oraz wprowadzający opóźnienie, ta część kodu wykonuje się bez względu na aktywny w danym momencie tryb pracy.

Podsumowanie

Projekt został zrealizowany oraz szczegółowo omówiony w dokumentacji, dowód na poprawność jego działania jest załączony jako krótki filmik na platformie YouTube.

Podczas pisania kodu korzystano głównie z książki Donalda Norrisa pt. " Programming with STM32 - Getting Started with Nucleo Board and C/C++. W szczególnych przypadkach posiłkowano się także dokumentacją biblioteki HAL, płytki Nucleo F103RB oraz mikroprocesora ARM Cortex M4.