计算机科学与技术专业 8 班 学号: 21160814 教学号: 53160814 姓名: 王鏖清

# 实验五 重量测量

#### 一、实验原理

- 1、使用 Keil 编程环境进行汇编程序的编写,使用程序下载工具将编译过后的程序加载到单片
- 2、使用点阵式液晶显示屏显示点阵字符。
- 3、掌握模拟/数字(A/D)转换方式,使用C51语言编写实现重量测量的功能。

### 二、实验内容

编写 C51 程序,使用重量测量实验板测量标准砝码的重量,将结果(以克计)显示到液晶屏上。误差可允许的范围之间。

## 三、程序流程图




图 1.1 简单流程图

## 四、实验过程

- 1、先跟据辅助材料,建立 Keil 工程,并在工程中添加一个汇编语言的文件。 下面就是汇编语言的分析编程过程。
- 2、尝试编写基本的输出命令和数据的子程序,使用软件进行点阵字模的生成。使用字模软件 PCtoLCM2002,生成点阵数据。
- 3、调零,放上砝码,记录显示屏上的数据。使用不同质量的砝码,重复多次。拟合一个近似曲线函数,进行拟合。

如上图 1.1 所示,实验主要分为两个部分: LCM 的显示和 AD 转换。



图 1.2 AD 转换示意图

LCM 的显示存在一个 BUSY 位, 当 BUSY 位为 1 时,表示总线被占用,不可以进行数据的传输。具体流程如图 1.3 所示。



图 1.3 液晶显示屏原理

### 五、实验代码

```
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define LCM databus P2//LCM 8bit data bus
uchar num;
sbit RS=P3^5;
sbit RW=P3^4;
sbit EN=P3^3;
sbit CS1=P1^7;
sbit CS2=P1^6;
uint loop=0;
uint times=0;
uchar
                                               code
fa[]=\{0x02,0x82,0xE2,0x5E,0x42,0xC2,0x02,0x10,0x10,0x10,0xFF,0x10,0x10,0x18,
0x10,0x00,0x02,0x01,0x7F,0x10,0x10,0x3F,0x01,0x21,0x79,0x27,0x21,0x29,0x31,0
x61,0x01,0x00};
uchar
0x3F,0x00,0x00};
uchar
                                               code
x08,0x08,0x08,0x00,0x40,0x40,0x48,0x4B,0x4A,0x4A,0x4A,0x7F,0x4A,0x4A,0x4A,
0x4B,0x48,0x40,0x40,0x00};
uchar
                                               code
40,0x40,0x00,0x40,0x40,0x40,0x57,0x55,0x55,0x55,0x7F,0x55,0x55,0x55,0x57,0x5
0.0x40.0x40.0x00;
uchar
                                               code
8,0x10,0x00,0x00,0x00,0x40,0x20,0x10,0x08,0x06,0x01,0x00,0x11,0x26,0x40,0x20,
0x1F,0x00,0x00};
uchar
                                               code
0x00,0x00,0x00;
uchar
                                               code
L0[]=\{0x00,0x00,0x00,0xF8,0x04,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x04,0xF8,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x20,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x20,0x1F,0x00,0
x00,0x00,0x00;
uchar
                                               code
```

```
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x40,0x7F,0x40,0x40,0x00,0x00,0x00,0
x00,0x00,0x00;
uchar
                                                 code
L2[] = \{0x00,0x00,0x00,0x18,0x04,0x02,0x02,0x02,0x82,0x82,0x84,0x78,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x78,0x44,0x42,0x41,0x41,0x40,0x40,0x40,0x70,0x00,0
x00,0x00,0x00;
uchar
                                                 code
L3[]=\{0x00,0x00,0x00,0x0C,0x02,0x02,0x02,0x82,0x82,0x42,0x22,0x1C,0x00,0x00,
x00,0x00,0x00};
uchar
                                                 code
0x00,0x00,0x00,0x00,0x0C,0x0A,0x09,0x08,0x48,0x48,0x7F,0x48,0x48,0x08,0x00,
0x00,0x00,0x00;
uchar
                                                 code
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x31,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x20,0x1F,0x00,0
x00,0x00,0x00};
uchar
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x21,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x21,0x1E,0x00,0
x00,0x00,0x00};
uchar
                                                 code
x00,0x00,0x00};
uchar
                                                 code
L8[]=\{0x00,0x00,0x00,0x38,0x44,0x82,0x82,0x82,0x82,0x82,0x44,0x38,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1E,0x21,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x21,0x1E,0x00,0
x00,0x00,0x00;
uchar
                                                 code
L9[]=\{0x00,0x00,0x00,0x78,0x84,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x84,0xF8,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x18,0x20,0x41,0x41,0x41,0x41,0x41,0x20,0x1F,0x00,0
x00,0x00,0x00};
uchar
                                                 code
0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x43,0x31,0x0F,0x01,0x01,0x01,0x3F,0x41,0x43,0x40,0
x40,0x70,0x00};
void delay(uint i)
{while(--i);}
void Read busy()
{
  P2=0x00;
```

```
RS=0;
   RW=1;
   EN=1;
   while(P2&0x80);
   EN=0;
}
void SelectScreen(uchar screen)
  switch(screen)
  {
       case 0: CS1=1;CS2=1;break;
       case 1: CS1=1;CS2=0;break;
       case 2: CS1=0;CS2=1;break;
       default: break;
  }
void write_LCM_command(uchar value){
    LCM databus=0xff;
    Read busy();
   RS=0;
   RW=0;
   LCM_databus=value;
   EN=1;
   delay(100);
   EN=0;
void write_LCM_data(uchar value)
    LCM_databus=0xff;
    Read busy();
   RS=1;
   RW=0;
   LCM_databus=value;
   EN=1;
   delay(100);
   EN=0;
void Set_page(uchar page)
{
    page=0xb8|page;
    write LCM command(page);
void Set_line(uchar startline)
```

```
startline=0xC0|startline;
    write LCM command(startline);
}
void Set column(uchar column)
  column=column&0x3f;
    column=0x40|column;
  write LCM command(column);
}
void SetOnOff(uchar onoff)
  onoff=0x3e|onoff;
  write_LCM_command(onoff);
void ClearScreen(uchar screen)
  uchar i,j;
  SelectScreen(screen);
  for(i=0;i<8;i++)
    Set page(i);
     Set column(0);
    for(j=0;j<64;j++){
     write_LCM_data(0x00);
void InitLCM()
   Read busy();
   SelectScreen(0);//
    SetOnOff(1);//
    SelectScreen(0);
   ClearScreen(0);//
    Set_line(0);//
void Display(uchar ss,uchar page,uchar column,uchar *p)
  uchar i;
  SelectScreen(ss);
  Set_page(page);
```

```
Set column(column);
  for(i=0;i<16;i++)
    write LCM data(p[i]);//??16???
  Set page(page+1);
  Set column(column);
  for(i=0;i<16;i++)
    write LCM data(p[i+16]);
}
sfr
       ADC CONTR =
                          0xBC;
sfr
       ADC RES
                          0xBD;
       ADC LOW2
                          0xBE;//ADC RESL
sfr
sfr P1ASF
                  0x9D;
sfr AURX1
                  0xA2;
#define ADC POWL2
                      0X80
#define ADC FLAG 0X10
#define ADC_START
                      0X08
#define ADC SPEEDLL 0X00
#define ADC_SPEEDL 0X20
#define ADC SPEEDH 0X40
#define ADC SPEEDHH 0X60
void InitADC n(uchar n);
uint GET ADC(uchar n);
uchar GetADCResult(uchar ch);
void Delay(uint n);
//void ShowResult(uchar ch);
/*void ShowResult(uchar ch)
   SendData(ch);
   SendData(GetADCResult(ch));
}*/
void InitADC n(uchar n)
{
   n = n\& 0x07;
   AURX1 = 0x04;
   P1ASF = 1 << n;
uint GET ADC(uchar n)
   uint adc data;
   n \&= 0x07;
```

```
ADC RES = 0;
    ADC LOW2 = 0;
    ADC CONTR = 0;
    ADC CONTR = (ADC POWL2 | ADC SPEEDLL | n | ADC START);
    _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
    while(!((ADC CONTR & ADC FLAG) == 0x10))
    adc_data = (ADC_RES & 0x03) * 256 + ADC_LOW2;
    ADC CONTR &= 0xef;
    return adc data;//adc data
void Delay1(uint n)
{
    uint x;
    while(n--)
    {x = 5000;}
    while(x--);}
uint getKg(uint i)
   if(i<6)
        return 0;
   if(i < 40)
       return 10;
    if(i < 65)
        return 20;
   if(i<120)
       return 30;
   if(i<155)
       return 50;
    if(i<175)
       return 60;
   if(i<210)
       return 70;
   return 100;
void main(){
   InitLCM();
    while(1){
        uint A = 0;
        uchar a,b,c;
        InitADC n(0);
       Display(1,loop,2*16,fa);
        Display(1,loop,3*16,ma);
        Display(2,loop,0*16,zhong);
```

```
Display(2,loop,1*16,liang);
A = GET ADC(0);
A = getKg(A);
a = A/100;
b = A\%100/10;
c = A\%10;
switch(a)
    {
        case 0:Display(1,loop+4,2*16,L0);break;
        case 1: Display(1,loop+4,2*16,L1);break;
        case 2: Display(1,loop+4,2*16,L2);break;
        case 3: Display(1,loop+4,2*16,L3);break;
        case 4: Display(1,loop+4,2*16,L4);break;
        case 5: Display(1,loop+4,2*16,L5);break;
        case 6: Display(1,loop+4,2*16,L6);break;
        case 7: Display(1,loop+4,2*16,L7);break;
        case 8: Display(1,loop+4,2*16,L8);break;
        case 9: Display(1,loop+4,2*16,L9);
switch(b)
        case 0:Display(1,loop+4,3*16,L0);break;
        case 1:Display(1,loop+4,3*16,L1);break;
        case 2:Display(1,loop+4,3*16,L2);break;
        case 3:Display(1,loop+4,3*16,L3);break;
        case 4:Display(1,loop+4,3*16,L4);break;
        case 5:Display(1,loop+4,3*16,L5);break;
        case 6:Display(1,loop+4,3*16,L6);break;
        case 7:Display(1,loop+4,3*16,L7);break;
        case 8:Display(1,loop+4,3*16,L8);break;
        case 9: Display(1,loop+4,3*16,L9);
}
switch(c){
        case 0:Display(2,loop+4,0*16,L0);break;
        case 1: Display(2,loop+4,0*16,L1);break;
        case 2: Display(2,loop+4,0*16,L2);break;
        case 3: Display(2,loop+4,0*16,L3);break;
        case 4: Display(2,loop+4,0*16,L4);break;
        case 5: Display(2,loop+4,0*16,L5);break;
        case 6: Display(2,loop+4,0*16,L6);break;
        case 7: Display(2,loop+4,0*16,L7);break;
        case 8: Display(2,loop+4,0*16,L8);break;
        case 9: Display(2,loop+4,0*16,L9);
}
```

```
Display(2,loop+4,1*16,ke);
Delay1(50);
}
```

#### 六、思考题

#### 1. 调零的原理,软件调零和调零调零的区别。

调零是指在未放置砝码时,液晶屏示数应该是 0。 软件调零是在程序中通过拟合函数使得没有砝码时,显示为 0。 而,硬件调零是通过调整压敏电阻的阻值,进行调零。


#### 2. 模/数和数/模的信号转换原理。

A/D 转换器是用来通过一定的电路将模拟量转变为数字量。模拟量可以是电压、电流等电信号,也可以是压力、温度、湿度、位移、声音等非电信号。

但在 A/D 转换前,输入到 A/D 转换器的输入信号必须经各种传感器把各种物理量转换 成电压信号。

A/D 转换器的工作原理方法: 逐次逼近法: 基本原理是从高位到低位逐位 试探比较,好像用天平称物体,从重 到轻逐级增减砝码进行试探。逐次逼近法 转换过程是:初始化时将逐次逼近寄存 器各位清零;转换开始时,先将逐次逼近寄存器最高,送入 D/A 转换器,经 D/A 转换后生成的模拟量送入比较器,称为 Vo,与送入比较器的待转换的模拟量 Vi 进行比较,逼近寄存器最低位。转换结束后,将逐次逼近寄存器中的数字量送入缓冲寄存器。

DA 转换器的内部电路构成无太大差异,一般按输出是电流还是电压、能否作乘 法运算等进行分类。



#### 3. I<sup>2</sup>C 总线在信号通讯过程中的应用。

I2C 总线是用于在连接于总线上的器件之间传送信息,提供集成电路(ICs)之间的通信线路,广泛应用于电视,录像机和音频等设备。I2C 总线的意思:"完成集成电路或功能单元之间信息交换的规范或协议"。

## 实验六 直流电机脉宽调制调速

#### 一、实验原理

- 1、了解脉宽调制调速的原理与方法。
- 2、使用频率和周期测量的方法。
- 3、了解闭环控制的原理。

### 二、实验内容

- 1、在液晶显示屏上显示出直流电机的当前转速、低目标转速、高目标转速。
- 2、向 P1.1 输出 0,测量每秒钟电机转动的转数,将其显示在数码管,每秒刷新一次。
- 3、使用脉宽调制的方法,动态调整直流电机的转速,使得电机转速能够稳定在一个预定值附近。

### 三、程序流程图




图 2.1 系统流程图

## 四、实验过程

实验主要包括两个部分:显示部分和控制直流电机的转动部分。

显示部分中的 LCM 显示在实验五中已经进行了阐述。数码管是 8 位边沿触发式,时钟每次由低变高时,数据右移一位,这里在前面的汇编语言实验中也有所涉及。

其中,控制部分有三个中断,其中包括一个外部中断和两个定时中断。分别为 直流电机的外部中断,控制 1s 的定时中断和控制 0.1ms 的定时器中断。

当直流电机转动一圈时,光圈被遮挡,便产生一个上升沿的外部中断。电机转速就是一秒钟之内 INTO 的中断个数。

题目要求每秒测量电机的转数以及每秒进行数码管的刷新。其中,使用了 25ms 的定时中断,这个中断进行了 20 次以完成 1s 的定时器中断。

控制转速的时候,使用了脉冲调制的方法。所以,本文使用了一个 0.1ms 的定时中断,在这个中断后动态改变 P0 的输出。

在每一个1秒钟中断测量出当前转速之后,将其与目标值相对比,如果不够则增加控制变量,否则减少之,这样就能逐步达到稳定转速的目的。同时将速度显示出来。

为了达到稳定输出的效果,这次实验使用了累加进位法。设置一个累加变量 x,每次加 N,若结果大于 256,则输出 0,并减去 256;否则输出 1。这样就可以使直流电机控制在一预定数值附近。

#### 五、实验代码

x00,

```
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sfr P4=0xC0;
sfr P4SW=0xBB:
sbit sclk=P4^4;
sbit sdata=P4^5;
sbit CS1=P1^7;
sbit CS2=P1^6;
sbit E=P3^3:
sbit RW=P3^4;
sbit RS=P3^5;
sbit RES=P1^5;
sbit BUSY=P2^7;
sbit swh1=P3^6:
sbit swh2=P3^7;
sbit motor=P1^1;
uchar code zima[20][32]=
0x00,0x00,0xC0,0xE0,0x30,0x10,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x18,0x30,0xE0,0xC0,
0x00,0x00,0x07,0x0F,0x18,0x10,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x10,0x18,0x0F,0x07,0
x00,
x00.
0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x20,0x20,0x3F,0x3F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x00.0x00.0
0x00,0x00,0x60,0x50,0x10,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x98,0xF0,0x70,0x00,0
x00,
0x00,0x00,0x20,0x30,0x28,0x28,0x24,0x24,0x22,0x21,0x20,0x30,0x18,0x00,0
```

- 0x00,0x00,0x18,0x18,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x31,0x11,0x1F,0x0E,0x00,0x00,
- 0x00,0x04,0x06,0x05,0x05,0x04,0x24,0x24,0x24,0x3F,0x3F,0x3F,0x24,0x24,0x24,0x00,
- 0x00,0x00,0x18,0x29,0x21,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x30,0x11,0x1F,0x0E,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x80,0xE0,0x30,0x10,0x98,0x88,0x88,0x88,0x88,0x88,0x98,0x10,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x07,0x0F,0x19,0x31,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x11,0x1F,0x0E,0x00,
- 0x00,0x00,0x30,0x18,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x88,0x48,0x28,0x18,0x08,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x70,0x70,0xD8,0x88,0x88,0x08,0x08,0x08,0x08,0x98,0x70,0x70,0x00,0x00,
- 0x00,0x0C,0x1E,0x12,0x21,0x21,0x20,0x21,0x21,0x21,0x23,0x12,0x1E,0x0C,0x00, 0x00,
- 0x00,0x00,0x11,0x33,0x22,0x22,0x22,0x22,0x22,0x32,0x11,0x1D,0x0F,0x03,0x00,0 x00,
- 0x08,0x08,0x0A,0xEA,0xAA,0xAA,0xAA,0xFF,0xA9,0xA9,0xA9,0xE9,0x08,0x08,0x08,0x00,
- 0x40,0x40,0x48,0x4B,0x4A,0x4A,0x4A,0x7F,0x4A,0x4A,0x4A,0x4B,0x48,0x40,0x40,0x00,
- 0x40,0x40,0x40,0xDF,0x55,0x55,0x55,0xD5,0x55,0x55,0x55,0xDF,0x40,0x40,0x40,0x00,

- 0x00,0x04,0x04,0xE4,0x24,0x24,0x24,0x3F,0x24,0x24,0x24,0xE4,0x04,0x04,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x80,0x43,0x31,0x0F,0x01,0x01,0x01,0x3F,0x41,0x43,0x40,0x40,0x70,0x00.

```
};
uchar tab[15]=
     \{0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,
         0x92,0x82,0x0F8,0x80,0x90;
uchar tspeed=0;
uchar cspeed=0;
uchar xspeed=120;
uchar speedUp = 140;
uchar speedLow =100;
uchar t1 cnt=0;
int N=40;
int M=256;
int X=0;
void send byte(uchar dat ,uchar cs1,uchar cs2);
void send all(uint page,uint lie,uint offset);
void init();
void clearscreen();
void init yejing();
void sendbyte(uchar ch);
void display(uchar n);
void delay1();
void delay2();
void delay(uint x)
     while(x--);
void main()
    init();
     init yejing();
     motor=0;
     while(1)
    clearscreen();
    send all(1,3,speedLow/100);
         send all(1,4,(speedLow/10)%10);
         send all(1,5,speedLow%10);
    send all(3,3,cspeed/100);
         send all(3,4,(cspeed/10)%10);
         send all(3,5,cspeed%10);
       send all(5,3,speedUp/100);
```

```
send_all(5,4,(speedUp/10)%10);
         send_all(5,5,speedUp%10);
      delay1();
           display(cspeed);
   delay(50000);
}
void init()
     P4SW=0x30;
    IT0=1;
    EA=1;
    ET1=1;
    ET0=1;
    EX0=1;
    TMOD=0x11;
    TH1=0x3C;
    TL1=0xB0;
    TH0=0xFF;
    TL0=0x9C;
    TR0=1;
    TR1=1;
}
void ex_int0() interrupt 0
    tspeed++;
void t1_int() interrupt 3
    if(++t1_cnt<20)
    {
            TH1=0x3C;
                   TL1=0xB0;
          if(swh1==0)
          {
           xspeed = speedLow;
          }
          if(swh2==0){
```

```
xspeed = speedUp;
           if(swh1==1 &&swh2==1 ){
               xspeed = 120;
            }
         return;
    }
    t1 cnt=0;
    cspeed=tspeed;
    tspeed=0;
    if(cspeed>xspeed) N--;
    if(cspeed<xspeed) N++;
}
void t0_int() interrupt 1
     TH0=0xFF;
    TL0=0x9C;
          X+=N;
     if(X>M)
     {
         motor=0;
          X=M;
     else
          motor=1;
}
void init_yejing()
    send_byte(192,1,1);
    send_byte(63,1,1);
void send_byte(uchar dat,uchar cs1,uchar cs2)
    P2=0xff;
    CS1=cs1; CS2=cs2;
    RS=0; RW=1; E=1;
    while(BUSY);
    E=0;
    RS=!(cs1&&cs2),RW=0;
    P2=dat;
    E=1; delay(3); E=0;
```

```
CS1=CS2=0;
}
void send_all(uint page,uint lie,uint offset)
{
     uint i,j,k=0;
     for(i=0;i<2;++i)
         send byte(184+i+page,1,1);
         send_byte(64+lie*16-(lie>3)*64,1,1);
         for(j=0;j<16;++j)
              send byte(zima[offset][k++],lie<4,lie>=4);
     }
}
void clearscreen()
    int i,j;
    for(i=0;i<8;++i)
    {
        send_byte(184+i,1,1);
        send_byte(64,1,1);
             for(j=0;j<64;++j)
                     send byte(0x00,0,1);
                     send byte(0x00,1,0);
                 }
void sendbyte(uchar ch)
     uchar shape,c;
     shape=tab[ch];
     for(c=0;c<8;c++)
     {
         sclk=0;
         sdata=shape & 0x80;
         sclk=1;
         shape \leq = 1;
     }
}
void display(uchar n)
     sendbyte(n%10);
```

```
sendbyte((n/10)%10);
sendbyte(n/100);
}
void delay1()
{
    int i,j;
    for(i=0;i<1000;i++)
        for(j=0;j<500;j++);
}
void delay2()
{
    int i,j;
    for(i=0;i<1000;i++)
        for(j=0;j<1000;j++);
}</pre>
```

#### 六、实验中遇到的问题与解答

实验中的 1s 定时器是使用的 20 次 25ms 进行实现。在 1s 计时之后,会进行数码管和 LCM 的显示,所以,应该注意在相应显示之后在开始下一个 1s 的计时。

### 七、思考题

#### 1. 讨论脉宽调速和电压调速的区别、优缺点和应用范围。

PWM 不需要在计算机接口中使用 D/A 转换器,适用于低频大功率控制。

电压调速是改变加大电枢上的电压大小,一般是连续的供电,电机低速连续转动。电压调速工作时不能超过特定电压,优点是机械特性较硬并且电压降低后硬度不变,稳定性好,适用于对稳定性要求较高的环境

#### 2. 说明程序原理中累加进位法的正确性。

累加进位法:设置一个累加变量 x,每次加 N,若结果大于 M,则输出 1,并 减去 M;否则输出 0。这样整体的占空比是 N/M,所以,就可以达到脉冲调速的功能。

#### 3. 计算转速测量的最大可能误差,讨论减少误差的办法。

在使用定时器中断时,我们会对某些变量进行初始化,这些机器指令执行的 周期的时间不会算在在中断计时中。

同时,电机转动 1 周触发 1 次中断,本实验是通过对 1s 触发的中断进行计数来间接得到转速。我们可以在电机转动 1 圈时,多设置几次中断。

## 实验七 温度测量与控制

#### 一、实验原理

- 1、了解温度传感器结构和温度测量的原理。
- 2、掌握 PID 控制原理及实现方法。

#### 二、实验内容

1 编写实现温度控制的功能,使用测量温度,将温度测量的结果(单位为摄氏度)显示到液晶屏上。

- 3、实现测量当前教室的温度,显示在LCM液晶显示屏上。
- 4、通过 S1 设定一个高于当前室温的目标温度值。
- 4、编程实现温度的控制,将当前温度值控制到目标温度值并稳定的显示。

### 三、程序流程图




图 3.1 程序流程图

## 四、实验过程

实验的原理如图 3.2 所示,实验使用 STC89C516RD+单片机实验板。P1.4 与 DS18B20 的 DQ 引脚相连,进行数据和命令的传输。同时,P1.1 连接热电阻。 当 P1.1 为高电平时,加热热电阻。




图 3.2 实验原理图

DS18B20的工作过程如图 3.3 所示。



图 3.3 DS18B20 工作流程

其中,初始化过程为:将 DS18B20 的数据总线 P1.4 拉低 500us 以上,然后释放,DS18B20 收到信号后等待,之后发送存在低脉冲,单片机收到该信号表示初始化成功。

接收温度时,实验使用了两个8位存贮器RAM编号为0号和1号。

1号存贮器存放温度值的符号,如果温度为负( $^{\circ}$ C),则 1号存贮器 8 位全为 1,否则全为 0。0号存贮器用于存放温度值的补码 LSB(最低位)的 1表示 0.5  $^{\circ}$ C。将存贮器中的二进制数求补再转换成十进制数并除以 2,就得到被测温度值。

控制温度的方法是 PID。PID 算法是控制行业最经典、最简单、而又最能体现反馈控制思想的算法。当得到系统的输出后,将输出经过比例,积分,微分 3 种运算方式,叠加到输入中,从而控制系统的行为。PID 算法的执行流程是利用反馈来检测偏差信号,并通过偏差信号来控制被控量。而控制器本身就是比例、积分、微分三个环节的加和。其功能框图如图 3.4:




图 3.4 PID 功能图

### 五、实验代码

```
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>//声明本征函数库
#include<math.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
sbit s1 = P3^6;
sbit s2 = P3^7;
sbit RS=P3^5;//寄存器选择信号
sbit RW=P3<sup>4</sup>;//读写操作选择信号,高电平读,低电平写
sbit EN=P3^3;//使能信号
sbit CS1=P1^7;//左半屏显示信号,低电平有效
sbit CS2=P1<sup>6</sup>;//右半屏显示信号,低电平有效
sbit DQ=P1^4;
sbit up=P1^1;
uchar Ek, Ek1, Ek2;
uchar Kp,Ki,Kd;
uint res, Pmax;
uint xx=0; //页面
uint times=0;//延时函数
void delay us(uchar n)
 while (n--)
 _nop_();
 _nop_();
 }
unsigned char code shu[10][32]={
\{0x00,0x00,0x00,0xF8,0x04,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x04,0xF8,0x00,0x00,0x00,
0x00,
0x00,0x00,0x00,0x1F,0x20,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x20,0x1F,0x00,0x00,0x00,0
```

```
x00},
0x00,
x00}.
\{0x00,0x00,0x00,0x18,0x04,0x02,0x02,0x02,0x82,0x82,0x84,0x78,0x00,0x00,0x00,
0x00.
0x00,0x00,0x00,0x78,0x44,0x42,0x41,0x41,0x40,0x40,0x40,0x70,0x00,0x00,0x00,0
x00.
0x00.
x00},
0x00.
0x00.0x00.0x0C.0x0A.0x09.0x08.0x48.0x48.0x7F.0x48.0x48.0x08.0x00.0x00.0x00.
0x00},
\{0x00.0x00.0x00.0xFE.0x82.0x42.0x42.0x42.0x42.0x42.0x82.0x02.0x00.0x00.0x00.
0x00,
0x00,0x00,0x00,0x31,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x20,0x1F,0x00,0x00,0x00,0
x00}.
0x00.
0x00,0x00,0x00,0x1F,0x21,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x21,0x1E,0x00,0x00,0x00,0
x00}.
x00},
0x00.
x00},
0x00.
0x00,0x00,0x00,0x18,0x20,0x41,0x41,0x41,0x41,0x41,0x20,0x1F,0x00,0x00,0x00,0
x00}
};
unsigned char code shiji[2][32]={
\{0x10,0x0C,0x04,0x84,0x14,0x64,0x05,0x06,0xF4,0x04,0x04,0x04,0x04,0x14,0x0C,
0x00.
0x04,0x84,0x84,0x44,0x47,0x24,0x14,0x0C,0x07,0x0C,0x14,0x24,0x44,0x84,0x04,0
x00},
```

```
0x00,
0x00,0xFF,0x04,0x08,0x07,0x10,0x0C,0x03,0x40,0x80,0x7F,0x00,0x01,0x06,0x18,0
x00}
};
unsigned char code mubiao[2][32]={
0x00.
x00,
0x00.
0x04,0x03,0x00,0xFF,0x00,0x13,0x0C,0x03,0x40,0x80,0x7F,0x00,0x01,0x06,0x18,0
x00
};
unsigned char code du[]=
{0x00,0x00,0xFC,0x24,0x24,0x24,0xFC,0x25,0x26,0x24,0xFC,0x24,0x24,0x0
4,0x00,
0x40,0x30,0x8F,0x80,0x84,0x4C,0x55,0x25,0x25,0x25,0x55,0x4C,0x80,0x80,0x80,0
x00};
void delay(uint i)//延时子程序,i 最大 256,超过 256 部分无效
{
  while(--i);
void Read busy() //等待 BUSY=0
     //busy p2^7
  P2=0xff;
  RS=0;//RS/RW=0/1,读取状态字指令
  RW=1;
  EN=1://控制 LCM 开始读取
  while(P2&0x80);//判忙,循环等待 P2.7=0.
  EN=0;//控制 LCM 读取结束
void write command(uchar value)//设置地址或状态
  P2=0xff;
  Read busy();//等待 LCM 空闲
  RS=0;//RS/RW=00,设置 LCM 状态或选择地址指令
  RW=0;
  P2=value;//设置
  EN=1;//控制 LCM 开始读取
  delay(100);
  EN=0;//控制 LCM 读取结束
}
```

```
void write data(uchar value)//写数据到显示存储器
{
  P2=0xff;
  Read busy();
   RS=1;// RS/RW=10,写数据指令
   RW=0;
   P2=value;//写数据
   EN=1;
   delay(100);
   EN=0;
}
void Set column(uchar column)//选择列地址(Y)
 column=column&0x3f;//高两位清零 0,保留后六位的地址
 column=0x40|column;//01000000|column,根据后六位选择列地址
 write command(column);
}
void Set line(uchar startline)//显示起始行设置
 startline=0xC0|startline;// 11000000|startline, 根据 startline 后六位选择起始行
 write command(startline);
}
void Set page(uchar page)//选择页面地址(X)
 page=0xb8|page;//10111000|page,根据 page 后三位确定选择的页
 write command(page);
void display(uchar ss,uchar page,uchar column,uchar *p)
{//ss 选择屏幕,page 选择页面,column 选择列,P 是要显示的数据数组的指针
   uchar i;
   switch(ss)
  case 0: CS1=1;CS2=1;break; //全屏
   case 1: CS1=1;CS2=0;break; //左半屏
   case 2: CS1=0;CS2=1;break; //右半屏
   default: break;
 page=0xb8|page;//10111000|page,根据 page 后三位确定所选择的页
 write command(page);
 column=column&0x3f;//高两位清 0,保留后六位的列地址
 column=0x40|column;//01000000|column,根据后六位选择列地址
```

```
write command(column);
  for(i=0;i<16;i++)//列地址自动+1
   write data(p[i]);//写前 16 个长度数据
 page++;
 write command(page);
// column--;
  write command(column);
  for(i=0;i<16;i++)//列地址自动+1
   write data(p[i+16]);//写后 16 个数据长度
}
void SetOnOff(uchar onoff)//显示开关设置
  onoff=0x3e|onoff;//00111110|onoff,根据最后一位设置开关触发器状态,从而控
制显示屏的显示状态
  write command(onoff);
void ClearScreen()//清屏
  uchar i,j;
  CS2=1;
  CS1=1;
  for(i=0;i<8;i++)
   Set page(i); //依次选择个页面
    Set column(0);//选择第 0 列
   for(j=0;j<64;j++)//列地址具有自动加一功能,依次对页面的64列写入0从而
清屏
    write data(0x00);
void InitLCD()//初始化
   Read busy();
   CS1=1;CS2=1;
   SetOnOff(0);
   CS1=1;CS2=1;
   SetOnOff(1);//打开显示开关
   CS1=1;CS2=1;
```

```
ClearScreen();//清屏
   Set_line(0);//设置显示起始行
bit DS_init()
   bit flag;
   DQ = 0;
                  //500us 以上
   delay_us(255);
                     //释放
   DQ = 1;
                    //等待 16~60us
   delay us(40);
   flag = DQ;
   delay_us(150);
   return flag;
                  //成功返回 0
}
uchar read()
             //byte
     uchar i;
     uchar val = 0;
     for (i=0; i<8; i++)
        val >>= 1;
        DQ = 0; //拉低总线产生读信号
        delay us(1);
        DQ=1;//释放总线准备读信号
        delay us(1);
        if (DQ) val = 0x80;
        delay_us(15);
 return val;
void write(char val)
                    //byte
 uchar i;
 for (i=0; i<8; i++)
 DQ = 0; //拉低总线产生写信号
 delay_us(8);
 val >>= 1;
 DQ = CY;
 delay us(35);
 DQ = 1;
 delay_us(10);
```

```
}
void PID()
    uchar Px,Pp,Pi,Pd,a,b,c;
    uint count;
    Pp = Kp*(Ek-Ek1);
    Pi = Ki*Ek;
    Pd = Kd*(Ek-2*Ek1+Ek2);
    Px = Pp+Pi+Pd;
    res = Px;
        a=res/100;
        b=res%100/10;
        c=res%10;
        display(1,4,2*16,shu[a]);delay(255);
        display(1,4,3*16,shu[b]);delay(255);
        display(2,4,0*16,shu[c]);delay(255);
    Ek2 = Ek1;
    Ek1 = Ek;
    count = 0;
    if(res>Pmax)
        res = Pmax;
    while((count++)<=res)</pre>
        up = 1;
        delay us(250);
        delay_us(250);
    }
    while((count++)<=Pmax)</pre>
        up = 0;
        delay us(250);
        delay_us(250);
    }
void main()
    uchar aim,low,high,b,c;
    uint result;
    InitLCD();
    Set line(0);
    aim = 40;
    Kp = 4;
    Ki = 5;
```

```
Kd = 2;
Pmax = 5;
Ek1 = 0;
Ek2 = 0;
res = 0;
while(1)
{
    if(s1 == 0)
        aim++;
    if(s2 == 0)
        aim--;
    while(DS init());
    write(0xcc); //跳过 ROM 命令
    write(0x44); //温度转换命令
    delay(600);
    while(DS_init());
    write(0xcc);
   write(0xBE);
                    //读 DS 温度暂存器命令
    low = read(); //采集温度
    high = read();
    delay(255);
    result = high;
    result <<= 8;
    result = low;
    result >>= 4; //result /= 16;
    Ek = aim - result;
    b=result/10;
    c=result%10;
    display(1,0,0*16,shiji[0]);delay(255);
    display(1,0,1*16,shiji[1]);delay(255);
    display(1,0,3*16,shu[b]);delay(255);
    display(2,0,0*16,shu[c]);delay(255);
    display(2,0,1*16,du);delay(100);
    b=aim/10;
    c=aim%10;
    display(1,2,0*16,mubiao[0]);delay(255);
    display(1,2,1*16,mubiao[1]);delay(255);
    display(1,2,3*16,shu[b]);delay(255);
```

```
display(2,2,0*16,shu[c]);delay(255);
    display(2,2,1*16,du);delay(100);
    if(aim>=result)
        PID();
    else
        up = 0;
}
```

## 六、思考题

#### 1. 进行精确的延时的程序有几种方法? 各有什么优缺点?

答: (1) 定时器延时: 通过设置定时器处置可以实现以 us 为单位的精确定时。 优点: 定时精确,程序移植性好; 复用性好。

缺点:设置定时器本身需要一定的时间,要求延时较短的情况下不满足要求, 实现复杂。时间有上限,且浪费计时器

(2) 软件定时: 使用 while 循环, 每执行一次循环需要 3-5us。

优点: 实现简单

缺点:不精确,不同机器的机器时钟不同,软件中断的时间就有所不同。