实验三 步进电机原理及应用

姓名: 廖歆恺 班级: 八班 学号: 21160832 教学号: 53160832

一、实验原理

步进电机工作在双四拍工作模式。三个数码管的显示由 3 个 74HC164 级联控制。单片机的 P4.5 引脚作为模拟串口数据,P4.4 作为模拟串口时钟,CLR 端接高电平。将前一个 74HC164 的 Q7 作为后一个 74HC164 的输入端。

二、实验器材

单片机测控实验系统;步进电机控制实验模块;Keil开发环境STC-ISP程序下载工具

三、实验内容

编写 MCS-51 程序,使用定时器中断实现,使步进电机按照规定的转速和方向进行旋转,并将已转动的步数显示在数码管上。


其中,当按下 S1 开关时,旋转速度为 60 转/分;当松开时,旋转速度为 10 转/分。当按下 S2 开关时,按照顺时针旋转;当松开时,按照逆时针旋转。

四、实验过程

1. 阅读附录资料。2. 在 Windows 下启动软件。3. 创建工程,编写简单代码并调试。4. 编写完成功能的代码,运行调试。5. 完成思考题。 五、实验结果

所有开关处于断开状态时,步进电机按逆时针,以 10 转每分钟的速度旋转;按下 S1 后,步进电机的旋转速度变为 60 转每分钟;按下 S2 后,步进电机的旋转方向变为顺时针方向。同时三个数码管按百十个位的顺序显示已转步数。超过 999 步后从 0 重新计算。六、流程图





七、实验代码

ORG 0000H

LJMP START

ORG 000BH

LJMP TOIN;中断向量表

ORG 0040H

START:;初始化

P4 EQU OCOH; P4 端口的地址

MOV P4, #0FFH P4SW EQU OBBH

MOV P4SW, #70H

DAT EQU P4.5

CLK EQU P4.4;时钟

SW1 EQU P3.6; 开关S1

SW2 EQU P3.7;开关S2

CE1 EQU P1.1;引脚相连

CE2 EQU P1.4

IN1 EQU P3.2;01->11->10->00->01,输出脉冲

IN2 EQU P1.0 ;01->11->10->00->01

SETB CE1:设置工作模式

SETB CE2

CLR IN1;设置初始脉冲

CLR IN2

MOV R6, #0;个位

MOV R5, #0;十位

MOV R4, #0; 百位

MOV TMOD, #01H;和定时器/计数器相关的特殊功能寄存器,通过对;它的设置和读写就可以控制使用定时器/计数器,设置定时器工作方;式

MOV IE, #10000010B; 中断允许寄存器

MOV TMOD, #01H

MOV TLO, #LOW(65536-41667); 计数器初值, 快的情况 23869

MOV THO, #HIGH (65536-41667)

SETB TRO;运行控制位,控制一个定时器是否允许计数

SETB ETO:中断允许位,为1时允许中断

SETB EA : CPU 中断允许标志

MAIN:

MOV A, R6

MOV DPTR, #TAB

MOVC A, @A+DPTR

LCALL DISPLAY;显示步数

MOV A, R5

MOV DPTR, #TAB

MOVC A, @A+DPTR

LCALL DISPLAY

MOV A, R4

```
MOV DPTR, #TAB
MOVC A, @A+DPTR
LCALL DISPLAY
```

JB SW2, FAN

ZHENG:;逆时针

JNB IN1, Z1

JNB IN2, Z2

CPL IN1

JMP BUJIA

Z1:

JNB IN2, Z3

CPL IN2

JMP BUJIA

Z2:

CPL IN2

JMP BUJIA

Z3:

CPL IN1

JMP BUJIA

FAN:;顺时针

JNB IN1, F1

JNB IN2, F2

SETB IN1

CLR IN2

JMP BUJIA

F1:

JNB IN2, F3

SETB IN1

SETB IN2

JMP BUJIA

F2:

CLR IN1

CLR IN2

JMP BUJIA

F3:

CLR IN1

```
SETB IN2
BUJIA:;十进制
   INC R6
  CJNE R6, #10, ZHONGDUAN
   INC R5
  MOV R6, #0
  CJNE R5, #10, ZHONGDUAN
   INC R4
  MOV R5, #0
  CJNE R4, #10, ZHONGDUAN
   MOV R4, #0
ZHONGDUAN:;等待中断
  MOV R3, #6H; 慢的情况下,需要计数 6 次才能满足时间要求
TT1:
  MOV RO, #0
DELAY:
  CJNE RO, #1, DELAY
   JNB SW1, OUT
  DJNZ R3, TT1
OUT:
   JMP MAIN
DISPLAY:;显示函数
  MOV RO, #8
D1:
  CLR CLK
   RLC A
  MOV DAT, C
   SETB CLK
  DJNZ RO, D1
   RET
TOIN:;中断
  MOV RO, #1
  MOV TLO, #LOW (65536-41667)
  MOV THO, #HIGH (65536-41667)
   RETI
```

TAB: DB 0C0H, 0F9H, 0A4H, 0B0H, 99H, 92H, 82H, 0F8H, 80H, 90H; 0^9 END

八、思考题

1. 如采用单四拍工作模式,每次步进角度是多少,程序要如何修改?

每次步进角度不变,依然是 15 度;设 A 为 IN1=1,B 为 IN2=1,! 号表示取反,修改输出脉冲 A->B->(!A)->(!B)->A

2. 如采用单双八拍工作模式,每次步进角度是多少,程序要如何 修改?

每次步进角度变为 7.5 度。设 A 为 IN1=1, B 为 IN2=1, !号表示取反,输出脉冲修改为: A->AB->B->B(!A)->(!A)->!A!B->!B->(!B)A

3. 步进电机的转速取决于那些因素? 有没有上、下限?

其主要由时钟的周期控制,通过改变输入脉冲的个数决定转过的 角度;转速有上限无下限。

4. 如何改变步进电机的转向?

将序列翻转,就得到相反方向的输出脉冲。

5. 步进电机有那些规格参数,如何根据需要选择型号?

步进电机的主要参数有最大工作电压、最小启动电压、最大允许功耗、空载启动频率和工作频率等。可以根据定位精度和最大速度进行选择。

- 6. MCS51 中有哪些可存取的单元,存取方式如何?它们之间的区别和联系有哪些?
 - (1)64K 字节程序存储器空间(0-0FFFFH)
 - (2)64K 外部数据存储器空间(0-0FFFFH)
 - (3)256 字节内部 RAM 空间 (0-0FFH)
 - (4)256 位寻址空间(0-0FFH)
 - (5)工作寄存器区

这些寻址空间中,工作寄存器区重合在内部 RAM 的前 128 字节空间中,后 128 字节是内部特殊功能寄存器 (SFR)空间,位寻址区的前 128 个地址重合在内部 RAM 中,后 128 个地址重合在 SFR 中的一部分寄存器中。MCS-51 系列中不同型号的单片机,特殊功能寄存器的定义和使用不完全一致。

7. 说明 MOVC 指令的使用方法。

MOVC 用来读取程序存储器;以 16 位的程序计数器 PC 或数据指针 DPTR 作为基寄存器,以 8 位 的累加器 A 作为变址寄存器,基址寄存器和变址寄存器的内容相加作为 16 位的 地址

访问程序存储器。

- 8. MCS51 的指令时序是什么样的,哪类指令的执行时间较长?
- 一个机器周期包含 6 个状态 (S1-S4),每个状态分为两个节拍 P1和 P2,通常,一个机器周期会出现两次高电平 S1P2和 S4P2,每次持续一个状态 S。乘法及除法指令占 4 个周期,三字节指令均为双周期指令。
 - 9. 在本实验环境下,能否控制显示数码的亮度?如何实现?能控制,方法是通过修改刷新频率来实现。

九、感悟

首先一点是,要确定计数器初值,根据所给公式和晶振条件,得出初值约为23869。本次实验中接触到了大量的MCS51的指令,同时也体验了实验板操作。在此次编写代码过程中,有一个很重要的问题,那就是在中断调用后,刷新计数器初值,那么显示和调整转速转向由谁来控制?无论交给谁,执行时都有被打断的可能性。不过鉴于中断程序应该简短的规定,所以中断程序只负责给计数器赋值。如果要完善功能的话,可以考虑中断时设置一个累加器,在显示步数前查询累加器的值以便统一步数。

中断控制字的设置,指令MOV IE,#10000010B;EA 置位,允许中断。ETO 置位,允许定时器 TO 中断。SETB ETO 与 SETB EA 完成同样的功能。

实验四 LED 点阵显示屏

姓名: 廖歆恺 班级: 八班 学号: 21160832 教学号: 53160832

一、实验原理

通过编程控制由高亮度 LED 发光管构成的点阵,可以显示字符以及图形。可以通过自行编写获得点阵数据,也可以从标准字库中提取要显示的字符点阵数据。从字库提取时需掌握字库的编码方法和字符定位的计算。

二、实验器材

单片机测控实验系统; LED 点阵显示器实验模块; Keil 开发环境 STC-ISP 程序下载工具

三、实验内容

学习 16*16 点阵电路的原理。编写显示一行至少三个汉字字符的 汇编语言程序。其显示方法为从左到右(或从右到左)循环显示,并 且所显示字的宽高与屏幕尺寸相适应。

四、实验过程


- 1. 了解 LED 点阵显示器的控制方法;
- 2. 使用 MCS-51 汇编语言编程, 使得 LED 点阵显示器显示出正确

的汉字字符及动态效果;

- 3. 将编译后的程序下载到51单片机。
- 4. 观察 LED 显示屏的显示结果。

五、实验结果

LED 点阵显示器上从左至右循环显示"廖歆恺"三个字。 七、流程图





```
七、实验代码
ORG 000H
LJMP START
ORG 0040H
START:
  DX EQU PO.0 ;行数据口
  DY EQU PO.3 ;列数据口
  CLKYWX EQU PO.1;行移位寄存器时钟
  CLKYWY EQU PO.5;列移位寄存器时钟
  CLKCCX EQU PO.2;行存储器时钟
  CLKCCY EQU PO.6;列存储器时钟
  OUTX EQU PO.7 ;行输出使能
  OUTY EQU PO.4 ;列输出使能
  MOV R3, #0FEH
  MOV R7, #0
TB:
  INC R3
  INC R3
  CJNE R3, #0, TTT
TTT:
  MOV B, R3;运算器,通用寄存器 B 寄存器
  PUSH B
  MOV R6, #0FH
SM:;扫描
  POP B
  PUSH B
  MOV R3, B
  MOV B, R6
  PUSH B
  MOV B, R3
  MOV RO, #0
```

MOV R1, #1

MOV R4, #1 ; table 高 8 位指针 MOV R5, #0 ; table 低 8 位指针

;.....逐行扫描

MOV R3, #16 ;扫描 16 次

SM16:

SETB OUTX ; 行输出使能置高电平 SETB OUTY ; 列输出使能置高电平

;.....送行扫描码

CLR CLKCCX : 行存储器时钟置低电平

MOV DPTR, #TABLE1; 数据指针 DPTR

MOV A, RO; RO 初值为 O MOVC A, @A+DPTR MOV R6, #8

YW1:

CLR CLKYWX: 行移位寄存器时钟置低电平

RLC A;将 A 和进位标志一起向左循环移位 1 位。位 7 移入 CY, :CY 移入位 0。不影响标志。

MOV DX, C; C是布尔累加处理器, CY

SETB CLKYWX ;将高 8 位行选码按位送入到移位寄存器中

DJNZ R6, YW1; 这组指令把源操作数减 1, 结果回送到源操作数中;

;如果结果不为0则转移。

MOV A, R1; R1 初值为 1

MOVC A, @A+DPTR; A 的内容和 DPTR 相加作为程序存储器的地址,

;此地址内容送到 A。

MOV R6, #8

YWO: CLR CLKYWX

RLC A

MOV DX, C

SETB CLKYWX : 将低 8 位行选码按位送入到移位寄存器中

DJNZ R6, YWO

SETB CLKCCX ;将移位寄存器中的数据送到存储器中

CLR OUTX ;将行输出使能置低电平

LCALL DELAY1

; 送列扫描码

CLR CLKCCY ;列存储器时钟置低电平

MOV DPTR, #TABLE

MOV A, R4

ADD A, B

MOVC A, @A+DPTR

MOV R6, #8

YW3:

CLR CLKYWY

RRC A

MOV DY, C

SETB CLKYWY ;将高 8 位列选码按位送入到移位寄存器中

DJNZ R6, YW3

MOV A, R5

ADD A, B

MOVC A, @A+DPTR

MOV R6, #8

YW2:

CLR CLKYWY

RRC A

MOV DY, C

SETB CLKYWY : 将低 8 位列选码按位送入到移位寄存器中

DJNZ R6, YW2

SETB CLKCCY : 将移位寄存器中的数据送到存储器中

CLR OUTY ;将列输出使能置低电平

```
LCALL DELAY1
;.....更新扫描码
  INC RO
  INC RO
  INC R1
  INC R1
  INC R4
          ; TABLE 指针 R4, R5 分别加 2
  INC R4
  INC<sub>R5</sub>
  INC R5
  DJNZ R3, SM16 ;进行下一次扫描
  JMP START
  POP B
  MOV R6, B
  DJNZ R6, SM
  POP B
  MOV R3, B
  INC R7
  CJNE R7, #32, TEST
TEST:
  JMP TB
;..... 延时函数
DELAY1:
  MOV R6, #20
DEL1: MOV R2, #20
DEL2: DJNZ R2, DEL2
  DJNZ R6, DEL1
RET
```

;...... 扫描码表

TABLE:

- DB 0FEH, 0FFH, 80H, 03H, 0FFH, 0FBH, 0C1H, 0BH, 0DBH, 6BH, 0D7H, 5BH
- DB ODAH, 6BH, 0F9H, 7BH;
- DB 0E7H, 9BH, 9EH, 0E3H, 0FBH, 3BH, 0FDH, 0CBH, 0EEH, 7DH, 0F3H, 8DH
- DB OFCH, 7EH, 0FFH, 8FH; "廖", 0
- DB OFBH, OF7H, OFBH, OEFH, OFBH, OOH, 81H, OFFH, OBDH, OBDH, ODEH
- DB ODBH, OF7H, OOH, OF7H, OFFH;
- DB 0F7H, 81H, 0F7H, 0BDH, 0EBH, 0BDH, 0EBH, 81H, 0EDH, 0BDH, 0DDH
- DB OBDH, ODEH, 81H, OBFH, 3DH; "歆", 1
- DB 0FBH, 0F7H, 0DBH, 77H, 0DBH, 77H, 0DBH, 77H, 0C0H, 67H, 0FFH, 0D5H
- DB OCOH, 75H, ODFH, OF5H;
- DB ODFH, 0F6H, 0C0H, 77H, 0FFH, 77H, 0FFH, 77H, 0BFH, 77H
- DB 80H, 0F7H, 0FFH, 0F7H; "恺", 2

TABLE1:

- DB 80H, 00H
- DB 40H, 00H
- DB 20H, 00H
- DB 10H, 00H
- DB 08H, 00H
- DB 04H, 00H
- DB 02H, 00H
- DB 01H, 00H
- DB 00H, 80H
- DB 00H, 40H
- DB 00H, 20H
- DB 00H, 10H
- DB 00H, 08H
- DB 00H, 04H
- DB 00H, 02H
- DB 00H, 01H

八、思考题

- 1. 如何使用软件调整和控制 LED 点阵的亮度 减少延时时间。
- 2. 如何尽量避免显示过程中的闪烁 加大扫描频率。
- 3. 如何将本实验的软硬件推广到多行多列的LED显示屏(如64*1280) 将本实验中的行列以及扫描码作为参数,当要考虑具体情况时, 根据实际需求设置参数即可。

力、感悟

本实验的难度较大,一是在于理解教程中对芯片引脚的操作,明白在什么时机下,数据将被送到总线上。根据操作手册上的指令引导去设计整个程序的流程;二是在于理解 PCtoLCD2002 软件所生成字模的含义。首先要依据所设计好的程序流程去设计字模。本次实验中,选择阳刻更为合适。其次取模方式需明确是逐行或是逐列等。最后要理解软件所生成的字模到底是什么含义。我在这上面迷惑了一段时间。最终明白了,在逐行方式下所生成的字模是行码,依照教程说法,当要点亮(i,j)时,行 i=0,列 j=1。所以事实上,只需要行码即可,列码全部设为 1。当看到自己的名字在 LED 上滑过时,我的心情十分激动。