# 实验报告

学号:21160809 计算机学院计科八班

张 炎

## 实验三 步进电机原理及应用

#### 1. 实验原理

本实验使用简单的双四拍工作模式即可,这也是 FAN8200 比较方便的工作方式。只要将 CE1 和 CE2 分别置为高,然后 IN1 和 IN2 按照预定的脉冲输出,即 01->11->10->00->01 这个循环构成一个方向旋转的输出脉冲,将此序列翻转,就是相反方向的输出脉冲。


本开发平台有3个数码管,使用串行方式连接在一起,具体电路参见实验原理。要想输出一个字形码,就需要从高位到低位依次向移位寄存器输出8个比特。移位寄存器的数据线和时钟线分别接到单片机的P4.5和P4.4管脚,可以使用MCS-51里面的位操作指令进行输出。连续输出3个字形,24个bit之后,欲显示的字形将稳定地显示在数码管上,程序可以转而执行其他工作。

#### 2. 实验内容

- 1)编制 MCS-51 程序使步进电机按照规定的转速和方向进行旋转,并将已转动的步数显示在数码管上。
- 2) 步进电机的转速分为两档, 当按下 S1 开关时, 进行快速旋转, 速度为 60 转/分。当松开开关时, 进行慢速旋转, 速度为 10 转/分。当按下 S2 开关时, 按照顺时针旋转, 当松开时, 按照逆时针旋转。

#### 3. 实验步骤

- 1)预习:参考附录二、附录三和 expr/资料/原理的辅助材料,学习 MCS-51 汇编语言使用和步进电机原理,阅读数码显示器的电路图,重点理解步进电机的工作方式和数码管显示方式。
- 2)简单程序录入和调试: MCS51 单片机汇编语言的基本格式比较简单,程序中可以使用通用寄存器或者内存单元进行计算。另外,单片机的程序没有退出到操作系统的概念,一般都是死循环程序。
- 3)程序调试。
- 4)编写程序,完成功能。
- I. 程序流程图



### II. 程序清单

**ORG 0000H** 

**LJMP START** 

ORG 000BH

**LJMP EINT0** 

**ORG 0040H** 

START:

P4 EQU 0C0H

P4SW EQU 0BBH

CLK EQU P4.4

DAT EQU P4.5

SW EQU P3.6

MOV P4SW,#70H

MOV DPTR,#TAB

#### LP:

MOV R3,#0

MOV R4,#0

MOV R5,#0

#### I1: MOV TMOD,#01H

MOV IE,#82H

MOV IP,#2H

SETB P1.1

**SETB P1.4** 

#### NEXT:

JB P3.7,OPP

MOV R0,#10110100B

**MOV 20H,R0** 

LJMP SS1

OPP: MOV R0,#11100001B

**MOV 20H,R0** 

#### SS1:

JB P3.6,SPD

**MOV R2,#0H** 

LJMP L0

SPD: MOV R2,#1H

```
L0: MOV R1,#4
    MOV R0,20H
L1:
    MOV A,R0
    RLC A
    MOV P3.2,C
    RLC A
    MOV P1.0,C
    MOV R0,A
    LCALL NUM
   LCALL TIME
   DJNZ R1,L1
    LJMP NEXT
TIME:
    CJNE R2,#1,QUICK
    MOV R6,#6
TIM2: MOV TH0,#5DH
     MOV TL0,#3EH
     SETB TR0
     MOV R7,#0H
TIM3: CJNE R7,#1H,TIM3
     DJNZ R6,TIM2
     LJMP OUT
QUICK: MOV TH0,#5DH
       MOV TL0,#3EH
       SETB TR0
       MOV R7,#0H
TIM1: CJNE R7,#1H,TIM1
OUT:
RET
EINT0:
     MOV R7,#1
RETI
```

NUM:

S0: MOV A,R3
CALL EXP
MOV A,R4
CALL EXP
MOV A,R5
CALL EXP

CJNE R3,#9,S1 MOV R3,#0 CJNE R4,#9,S2 MOV R4,#0 CJNE R5,#9,S3 MOV R5,#0

**S1:** INC R3

**LJMP STOP** 

S2: INC R4

**LJMP STOP** 

S3: INC R5

**LJMP STOP** 

STOP: RET

EXP:

**MOV 21H,R0** 

MOVC A,@A+DPTR

MOV R0,#8

CLY: CLR CLK

RLC A

MOV DAT,C SETB CLK

DJNZ R0,CLY MOV R0,21H

RET

TAB:

DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H

**END** 

4. 思考题

- 1) 如采用单四拍工作模式,每次步进角度是多少,程序要如何修改?
- 答: 步进角度为 15°, 程序应该改变相位值。
- 2) 如采用单双八拍工作模式,每次步进角度是多少,程序要如何修改?
- 答:步进角度为 7.5°,定时器定时周期变了,故需修改定时初始值;相位值也需改变,还有循环次数。
- 3) 步进电机的转速取决于那些因素?有没有上、下限?
- 答:取决于脉冲频率、转子齿数和拍数。有,上限根据电机不同而不同,下限为0。
- 4) 如何改变步进电机的转向?
- 答: 改变脉冲信号的顺序。
- 5) 步进电机有那些规格参数,如何根据需要选择型号?
- 答:功率,马力,电流,转速,效率,功率因数,额定转矩,额定电流,重量。 判断需多大力矩,判断电机运转速度,选择电机的安装规格。
- 6) MCS51 中有哪些可存取的单元,存取方式如何?它们之间的区别和联系有哪些?
- 答: MCS-51 存储器片内 RAM、片外 RAM、ROM 三个空间。片内 RAM 必须使用 MOV 指令, 片外 RAM 必须使用 MOVX 指令, 片外 ROM 必须使用 MOVC 指令。
- 7) 说明 MOVC 指令的使用方法。
- 答: MOVC 是累加器与程序存储区之间的数据传送指令。它比 MOV 指令多了一个字母 "C",这个 "C" 就是 "Code"的意思,翻译过来就是"代码"的意思,就是代码区(程序存储区)与 A 之间的数据传送指令。它可以用于内部程序存储区(内部 ROM)与 A 之间的数据传送,也可以 用于外部程序存储区(外部 ROM)
- 与 A 之间的数据传送。因为程序存储区内外统一编址,所以一条指令就可以了。
- 8) MCS51 的指令时序是什么样的, 哪类指令的执行时间较长?
- 答:大多数 MCS-51 的指令执行时间为一个机器周期,小部分指令为 2 个机器周期,只有乘除法需要 4 个机器周期。
- 5. 问题及分析

在程序的编写过程中,出现了无法实现要求的现象,经过排查,发现对步进 电机的驱动方式理解有误,后经过修改,逐步细化,实现了程序要求。但在老师 的指点中,发现程序存在误差,可进一步通过修改程序来优化消除误差。

## 实验四 LED 点阵显示屏

#### 1. 实验原理

高亮度 LED 发光管构成点阵,通过编程控制可以显示中英文字符、图形及视频动态图形。

实验用的 LED 点阵显示屏为 16\*16 点阵。行和列分别使用两个移位寄存器作为输出。当移位寄存器输出的第 i 行为 0,第 j 列为 1 时点亮点(i, j)。为了能够显示出一个点阵字型,需要进行循环扫描,也就是每一次只点亮一行,然后在列上输出该列对应的 16 个点阵值。输出一行后暂停一段时间,输出下一行。为了达到较好的显示效果,整屏总的扫描时间不高于 40ms。上述过程中行列可以互换。


在控制 74HC595 时,首先将数据放到串行输入的 SI 端,然后在串行时钟 SRCK 上产生一个脉冲,即可输出一个 bit,重复以上步骤 16 次,输出所有列值。然后给存储器时钟 RCK 一个脉冲,将串行数据锁存起来。将使能端 输出低电平,驱动到 LED 点阵上。行的输出每次只移位一次,并重新锁存即可。

#### 2. 实验内容

- 1) 了解 16\*16 点阵电路的原理,编写汇编语言程序。
- 2)编写一行汉字字符(至少三个字)的显示程序。
- 3)能够从左到右(或从右到左)循环显示(要求显示过程中字的大小与屏幕尺寸相适应)。

#### 3. 实验步骤

- 1) 掌握点阵式 LED 显示屏的控制方法。
- 2) 使用 MCS-51 汇编语言,使用 LED 点阵显示器显示出正确的汉字字符及动态效果。
- I. 程序流程图



#### II. 程序清单

**ORG 0000H** 

**LJMP START** 

**ORG 0050H** 

START:

XSDATA\_595 **EQU P0.0** 

XSRCK 595 **EQU P0.1** 

XRCK\_595 **EQU P0.2** 

XEN 595

YSDATA\_595 **EQU P0.3** 

**EQU P0.7** 

YSRCK\_595 **EQU P0.5** 

YRCK\_595 **EQU P0.6** 

YEN\_595 **EQU P0.4** 

TT1: MOV DPTR,#TAB

MOV R0,#00H MOV R2,#01H

MOV R5,#00H

**CALL TT2** 

MOV R0,#00H

MOV R2,#02H

CALL TT2

MOV R0,#00H

MOV R2,#04H

CALL TT2

MOV R0,#00H

MOV R2,#08H

**CALL TT2** 

MOV R0,#00H

MOV R2,#10H

**CALL TT2** 

MOV R0,#00H

MOV R2,#20H

**CALL TT2** 

MOV R0,#00H

MOV R2,#40H

CALL TT2

MOV R0,#00H

;复位起始地址

;中间地址保留给中断向量表

;程序实际起始地址

;串行移位行输入,DX

;移位寄存器时钟输入

;存储器时钟输入

;使能端

;串行移位列输入,DY

:移位寄存器时钟输入

;存储器时钟输入

;使能端

;行

;列

MOV R2,#80H CALL TT2

MOV R0,#01H MOV R2,#00H CALL TT2

MOV R0,#02H MOV R2,#00H CALL TT2

MOV R0,#04H MOV R2,#00H CALL TT2

MOV R0,#08H MOV R2,#00H CALL TT2

MOV R0,#10H MOV R2,#00H CALL TT2

MOV R0,#20H MOV R2,#00H CALL TT2

MOV R0,#40H MOV R2,#00H CALL TT2

MOV R0,#80H MOV R2,#00H CALL TT2 JMP TT1

TT2: MOV R1,#08H

MOV A,R0

WR\_LOOP:

**RLC A** 

CLR XSRCK\_595 MOV XSDATA\_595,C SETB XSRCK\_595 DJNZ R1,WR\_LOOP ;将 R0 的内容送到第一个移位寄存器

```
MOV A,R2
    MOV R1,#08H
WR LOOP1:
    RLC A
    CLR XSRCK_595
    MOV XSDATA 595,C
                                ;将 R2 的内容送到第二个移位寄存器
    SETB XSRCK_595
    DJNZ R1,WR LOOP1
    CLR XRCK_595
    NOP
    NOP
                               ;将数据送到存储器
    SETB XRCK 595
    NOP
    NOP
                                ;使能端为低电平,驱动到 LED 点阵上
    CLR XEN_595
    CALL L1
RET
L1:
    MOV R6,#08H
    MOV A,R5
    MOVC A,@A+DPTR
WR LOOP2:
    RLC A
    CLR YSRCK_595
    CPL C
                              ;取反
                         ;将TAB中第R5个单元的内容送到第一个移位寄存器
    MOV YSDATA_595,C
    SETB YSRCK 595
    DJNZ R6,WR_LOOP2
    MOV R6,#08H
    INC<sub>R5</sub>
    MOV A,R5
    MOVC A,@A+DPTR
WR LOOP3:
    RLC A
    CLR YSRCK_595
    CPL C
                       ;将 TAB 中第 R5+1 个单元的内容送到第二个移位寄存器
    MOV YSDATA_595,C
    SETB YSRCK 595
    DJNZ R6,WR_LOOP3
```

INC<sub>R5</sub>

CJNE R5,#5FH,MM1

MOV R5,#0

MM1:

CLR YRCK 595

**NOP** 

**NOP** 

**SETB YRCK 595** 

:将数据送到存储器

**NOP** 

**NOP** 

CLR YEN\_595

;低电平使能

**CALL DELAY** 

RET

**DELAY:** 

MOV R7,#10

LOOPS:

MOV B, #25

LOOPR:

DJNZ B, LOOPR DJNZ R7,LOOPS

RET

#### TAB:

DB 12H,22H,0AH,22H,47H,0A4H,28H,24H,00H,28H,04H,0B0H,59H,20H,42H,0FFH; DB 7CH,20H,41H,30H,40H,0A8H,7FH,24H,00H,24H,10H,22H,0CH,22H,00H,00H;"梁",0 DB 20H,10H,2FH,0D0H,2AH,90H,2AH,90H,0FAH,0FFH,2AH,90H,2AH,90H,2FH,0D1H; DB 20H,12H,00H,0CH,7FH,0F0H,44H,40H,44H,42H,44H,41H,7FH,0FEH,00H,00H;" 朝 ",1

#### **END**

3)将编译后的程序下载到51单片机,观察LED显示屏的显示结果。

#### 4. 思考题

- 1) 如何使用软件调整和控制 LED 点阵的亮度
- 答:可利用 PWM 即脉宽调制的方法来对 LED 点阵的亮度进行调整和控制。
- 2) 如何尽量避免显示过程中的闪烁
- 答:显示过程中闪烁有可能是因为刷新率过低,可通过提高刷新率的方法来解决。
- 3) 如何将本实验的软硬件推广到多行多列的 LED 显示屏(如 64\*1280)
- 答: 将多行多列 LED 显示屏划分为多个子块,分别设计驱动程序,并交由一个总控程序来统一驱动,由此来解决闪烁等问题。
- 5. 问题及分析

在实验过程中,先是出现了对硬件理解不清导致的无法将字模导出到 LED 点阵屏上,后充分理解移位寄存器及锁存器的工作过程及注意事项,解决了问题; 之后在调试过程中,又出现了字体显示不全、闪烁等问题,后通过修改程序中循环次数和加快扫描时间等方法解决了问题。