单片机实验报告(二)

彭泽宇 53160825 8 班

实验三 步进电机原理及应用

一、实验目的和要求

初步学习和掌握 MCS-51 的体系结构和汇编语言,了解 Keil 编程环境和程序下载工具的使用方法。

了解步进电机的工作原理,学习用单片机的步进电机控制系统的硬件设计方法,掌握定时器和中断系统的应用,熟悉单片机应用系统的设计与调试方法。

了解数码管输出的原理及编程方式。

二、实验设备单片机测控实验系统 步进电机控制实验模块

Keil 开发环境

STC-ISP 程序下载工具

三、实验内容

编制 MCS-51 程序使步进电机按照规定的转速和方向进行旋转,并将已转动的步数显示在数码管上。

步进电机的转速分为两档,当按下 S1 开关时,进行快速旋转,速度为 60 转/分。当松开开关时,进行慢速旋转,速度为 10 转/分。当按下 S2 开关时,按照顺时针旋转;当松开时,按照逆时针旋转。

本程序要求使用定时器中断来实现,不准使用程序延时的方式。

四、实验步骤

4.1 预习

参考附录二、附录三和 expr/资料/原理的辅助材料,学习 MCS-51 汇编语言使和步进电机原理,阅读数码显示器的电路图,重点理解步进电机的工作方式和数码管显示方式。

4.2 简单程序录入和调试

MCS51 单片机汇编语言的基本格式比较简单,程序中可以使用通用寄存器或者内存单元进行计算。另外,单片机的程序没有退出到操作系统的概念,一般都是死循环程序。

一个简单程序举例如下:

ORG 0000H;复位起始地址

LJMP START;中间地址保留给中断向量表

ORG 0040H;程序实际起始地址

START: ; 实际程序 MOV 40H, #0H

```
NEXT:
    MOV A, 40H
    INC A
    MOV PO, A:板上的 PO 口连接到 8 个 LED, 可以监视运行状态
    MOV 40H, A
    MOV R6, #0FFH
   L2:MOV R7, #0FFH
   L1:DJNZ R7, L1
    DJNZ R2, L2;延迟一段时间
    LJMP NEXT
   END
  本程序需要使用定时器定时,并使用中断来同步。中断程序的典型例子如下:
   ORG 0000H
   LJMP START
   ORG 000BH
   LJMP TOIN;中断向量表
   ORG 0040H
   START: ...;初始化
   TOIN: ...;中断程序
   RETI;中断返回
   END
4.3 程序调试
  用单步、断点、连续方式调试程序,观察状态指示灯及电机状态,检查运行结
  果。如果需要,可以将四个输出信号的状态同时输出到 PO 口的某些位上,便
  于观察。
4.4 编写程序,完成功能
ORG 0000H ;复位起始地址
    LJMP START
            ;中间地址保留给中断向量表
ORG 000BH
    LJMP EINTO ;定时器 0 中断程序入口地址
ORG 0040H
            ;程序实际起始地址
START:
 P4 EQU 0C0H
 P4SW EQU 0BBH
 CLK EQU P4.4 ;时钟线
 DAT EQU P4.5 ;数据线
 SW EQU P3.6
 MOV P4SW,#70H
             ;s = 23869 --5D3E
 MOV DPTR,#TAB
LP:
 MOV R3,#0
          ;计数
 MOV R4,#0
 MOV R5,#0
I1: MOV TMOD,#01H ;选择工作方式,即对 TMOD 赋初值。T0 工作在方式 1,
```

16 位的计数器 GATE(GATE 一门控位,控制定时器的两种启动方式,)等于 0,不受外

部控制

MOV IE,#82H ;全局中断,T0 中断允许 中断控制字;直接对中断允许寄存器 IE 和 优先级寄存器 IP 设置

;ORL IP,#2H ;逻辑或,TO 中断优先级高

SETB P1.1 ;CE1 置高 SETB P1.4 ;CE2 置高

NEXT:

JB P3.7,OPP ;如果 P3.7 等于 1 则转移 MOV R0,#00101101B ;按下,顺时针 MOV 20H,R0

LJMP SS1

OPP: MOV RO,#01111000B ;松开,逆时针

MOV 20H,R0

SS1:

JB P3.6,SPD

MOV R2,#0H ;按下,快速 ;23870 5D3E

LJMP LO

SPD: MOV R2,#1H ;松开,慢速

L0: MOV R1,#4

MOV R0,20H

L1: MOV A,R0

RLC A ;循环左移操作

MOV P3.2,C ;IN1

RLC A

MOV P1.0,C ;IN2

MOV RO,A LCALL NUM LCALL TIME

LJMP NEXT

DJNZ R1,L1

TIME:

CJNE R2,#1,QUICK

MOV R6,#6 ;慢速 ;分 6 次来记时

TIM2: MOV TH0,#5DH MOV TL0,#3EH SETB TR0 MOV R7,#0H

TIM3: CJNE R7,#1H,TIM3

DJNZ R6,TIM2 LJMP OUT

QUICK: MOV TH0,#5DH ;定时器 0 启动;;快速,60 转/分

MOV TLO,#3EH SETB TRO

```
MOV R7,#0H
      TIM1: CJNE R7,#1H,TIM1
      OUT:
       RET
      EINTO:
         MOV R7,#1
      RETI
               ;显示已转动的步数,每转动一次显示一个数
      NUM:
      S0: MOV A,R3
          CALL EXP
          MOV A,R4
          CALL EXP
           ;mov r5,0ffh
          MOV A,R5
          CALL EXP
          CJNE R3,#9,S1
          MOV R3,#0
          CJNE R4,#9,S2
          MOV R4,#0
          CJNE R5,#9,S3
          MOV R5,#0
      S1: INC R3
          LJMP STOP
      S2: INC R4
          LJMP STOP
      S3: INC R5
          LJMP STOP
      STOP:
       RET
       EXP:
         MOV
                21H,R0
         MOVC A,@A+DPTR
         MOV R0,#8
      CLY: CLR CLK ;P4.4 ;时钟线低电平
          RLCA;累加器A的逻辑操作指令
          MOV DAT,C
          SETB CLK ;P4.4 ;时钟线高电平
         DJNZ RO.CLY
                 MOV R0,21H
       RET
       DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H
   END
五、实验原理
       我们使用的单片机系统的频率是 12M;步进电机转动一周需要 24 步。
       本步进电机实验板,使用 FAN8200 作为驱动芯片。CPU 通过如下 4 个引脚与
       FAN8200 相连, 即:
```

CPU	FAN8200
P1.1	CE1
P1.4	CE2
P3.2	IN1
P1.0	IN2

本实验使用简单的双四拍工作模式即可,这也是 FAN8200 比较方便的工作方式。只要将 CE1 和 CE2 分别置为高,然后 IN1 和 IN2 按照预定的脉冲输出,即 01->11->10->00->01 这个循环构成一个方向旋转的输出脉冲,将此序列翻转,就是相反方向的输出脉冲。

数码管显示

本开发平台有 3 个数码管,使用串行方式连接在一起,具体电路参见实验原理。要想输出一个字形码,就需要从高位到低位依次向移位寄存器输出 8 个比特。移位寄存器的数据线和时钟线分别接到单片机的 P4.5 和 P4.4 管脚,可以使用 MCS-51 里面的位操作指令进行输出。连续输出 3 个字形,24 个 bit 之后,欲显示的字形将稳定地显示在数码管上,程序可以转而执行其他工作。 七段字形的编码方式需要通过实验获得。这些编码作为程序中的常数,使用 DB 命令存放。在程序中,需要将数值转换为相应的字形编码,可以使用 MOVC 指令来完成。

六、思考题

1. 如采用单四拍工作模式,每次步进角度是多少,程序要如何修改?

答:每次步进角度是15度;

设 A=in1B=in2, (!A)表示 in1=0, (!B)表示 in2=0

则输出脉冲修改为: A->B-(!A)->(!B)->A

2. 如采用单双八拍工作模式,每次步进角度是多少,程序要如何修改?

答:每次步进角度是7.5度。

输出脉冲修改为: A->AB->B->B(!A)->(!A)->!A!B->!B->(!B)A

3. 步进电机的转速取决于那些因素? 有没有上、下限?

答:步进电机的转速主要由时钟的周期控制,通过改变输入脉冲的个数决定转过的角度;转速有上限,通过加大控制电压和降低线圈的时间常数可以提高上限;转速无下限。

4. 如何改变步进电机的转向?

答:通过反向 IN1 和 IN2 的输入即可,如将 01->11->10->00->01 改为: 00->10->11->01->00

5. 步进电机有那些规格参数,如何根据需要选择型号?

答:步进电机的主要参数有最大工作电压、最小启动电压、最大允许功耗和工作频率等。

6. MCS51 中有哪些可存取的单元,存取方式如何? 它们之间的区别和联系有哪些?

答: (1) 工作寄存器组 (00H——1FH)

内部 RAM 的 0-1FH 为四组工作寄存器区,每个区有 8 个工作寄存器(R0 -R7)。在同一时刻,只能使用一组工作寄存器,这是通过程序状态字 PSW 的地 3,4 位来控制的。例如当此两位为 00 时,使用第 0 组工作寄存器,对应于 00H 到 07H 的内部 RAM 空间。也就是说,这时指令中使用 R0 与直接使用 00 单元是 等价的,不过使用工作寄存器的指令简单,且执行快。

(2) 可位寻址 RAM 区 (20H——2FH)

内部 RAM 的 20H-2FH 为位寻址区域,这 16 个单元的每一位都对 应一个位地址,占据位地址空间的 0-7FH,每一位都可以独立置位、清除、取反等操作。

(3) 通用的 RAM 区 (30H——7FH)

在中断和子程序调用中都需要堆栈。MCS-51 的堆栈理论上可以设置在内部 RAM 的任意区域,但由于 0-1FH 和 20-2FH 区域有上面说的特殊功能,因此一般设置在 30H 以后。

在内部 RAM 中,所有的单元都可以作为通用的数据存储器使用, 存放输入 的数据或计算的中间结果等。 也可以作为条件转移的条件使用。

7. 说明 MOVC 指令的使用方法。

答: MOVC 用来读取程序存储器; 以 16 位的程序计数器 PC 或数据指针 DPTR 作为基寄存器,以 8 位 的累加器 A 作为变址寄存器,基址寄存器和变址寄存器的内容相加作为 16 位的 地址访问程序存储器。如:

MOVC A, @A+PC

MOVC A, @A+DPTR

8. MCS51 的指令时序是什么样的, 哪类指令的执行时间较长?

答: 一个机器周期包含 6 个状态 (S1-S4) ,每个状态分为两个节拍 P1 和 P2,通常,一个机器周期会出现两次高电平 S1P2 和 S4P2,每次持续一个状态 S。乘法及除法指令占 4 个周期,三字节指令均为双周期指令。

9. 在本实验环境下,能否控制显示数码的亮度?如何实现?

答:能,通过修改刷新频率。

实验四 LED 点阵显示屏

一、实验目的和要求

了解 LED 点阵显示的基本原理和实现方法。掌握点阵汉字库的编码和从标准字库

提取汉字编码的方法。

二、实验设备单片机测控实验系统

LED 点阵显示器实验模块

Keil 开发环境

STC-ISP 程序下载工具

三、实验内容

了解 16*16 点阵电路的原理,编写汇编语言程序。

编写一行汉字字符(至少三个字)的显示程序。

能够从左到右(或从右到左)循环显示(要求显示过程中字的大小与屏幕尺寸相适应)。

四、实验步骤

- 1. 掌握点阵式 LED 显示屏的控制方法;
- 2. 使用 MCS-51 汇编语言,使用 LED 点阵显示器显示出正确的汉字字符及动态效果;
- 3. 将编译后的程序下载到 51 单片机,观察 LED 显示屏的显示结果。

五、实验原理

高亮度 LED 发光管构成点阵,通过编程控制可以显示中英文字符、图形及视频 动态图形。所显示字符的点阵数据可以自行编写(即直接点阵画图),也可从 标准字库(如 ASC16、HZ16)中提取。后者需要正确掌握字库的编码方法和字符定位的计算。

实验用的 LED 点阵显示屏为 16*16 点阵。

行和列分别使用两个移位寄存器作为输出。

当移位寄存器输出的第 i 行为 0, 第 j 列为 1 时点亮点(i,j)。

为了能够显示出一个点阵字型,需要进行循环扫描,也就是每一次只点亮一行, 然后在列上输出该列对应的 16 个点阵值。

输出一行后暂停一段时间,输出下一行。为了达到较好的显示效果,整屏总的扫描时间不高于 40ms。

上述过程中行列可以互换。

实验中使用的移位寄存器是 74HC595,它是一个同时具有串行移位和输出锁存驱动功能的器件。

74HC595 是具有 8 位移位寄存器和一个存储器,三态输出功能。 移位寄存器 和存储器是分别的时钟。

数据在 SRCK(移位寄存器时钟输入)的上升沿输入到移位寄存器中,在 RCK(存储器时钟输入)的上升沿输入到存储寄存器中去。

移位寄存器有一个串行移位输入(行 Dx (P00)、列 Dy(P03)),和一个串行输出(QH),和一个异步的低电平复位,存储寄存器有一个并行 8 位的,具备三态的总线输出,当使能 (P02 和 P07 为低电平)时,存储寄存器的数据输出到总线。

在控制 74HC595 时,首先将数据放到串行输入的 SI 端,然后在串行时钟 SRCK 上产生一个脉冲,即可输出一个 bit,重复以上步骤 16 次,输出所有列 值。

然后给存储器时钟 RCK 一个脉冲,将串行数据锁存起来。将使能端 输出低电平,驱动到 LED 点阵上。

行的输出每次只移位一次,并重新锁存即可。

其他信息见给定的参考资料。

六 实验代码

ORG 0000H

AJMP START

ORG 001BH

LJMP TIME1

ORG 0030H

START:

D_X EQU P0.0

CK_X EQU P0.1

CK_XL EQU P0.2

D_Y EQU P0.3

EN_Y EQU P0.4

CK_Y EQU P0.5

CK_YL EQU P0.6

EN_X EQU P0.7

COUNT EQU R0

COUNTH EQU R3

COUNTL EQU R4

MOV TMOD,#12H

MOV TH1,#3CH

MOV TL1,#0B0H

;????

SETB EA

SETB ET1

SETB TR1

MOV R0,#0

MOV R1,#8

MOV R2,#16

MOV COUNTH,#0

MOV COUNTL,#0

MOV R5,#33;

CLR EN_X;

CLR EN_Y

MOV R7,#0

mov R6,#0

```
MAIN:
CLR A
MOV COUNTL,A;
CLR A
MOV A,COUNT
MOV COUNTH, A;
LOOP:
LCALL SCANL;
LCALL SCANH;
CLR CK_YL
NOP
SETB CK_YL
CLR CK_XL
NOP
SETB CK_XL
DJNZ R2,LOOP;
MOV R2,#16
;mov R6,#0
              μ±3??ú?aà??3?μ??μ???ò??±?ú?aà???ì?2?3?è?
μ÷ê?ê±?D??à????ì??'DD2??aμà???'?'??
CJNE R6,#1,MAIN
mov R6,#0
MOV R1,#8
INC
      COUNT
INC
     COUNT
DJNZ R5,MAIN
AJMP START
SCANL:
 MOV DPTR, #TAB_L
```

```
CLR A
 MOV A,COUNTL
 MOVC A,@A+DPTR
 MOV R1,#8
LP_L1:
  RLC A;
      CLR CK_Y;
  MOV D_Y,C;
  SETB CK_Y;
      DJNZ R1,LP_L1;
      MOV R1,#8
      INC COUNTL;
      CLR A
      MOV A,COUNTL
      MOVC A,@A+DPTR
LP_L2:
      RLC A
      CLR CK_Y
      MOV D_Y,C
      SETB CK_Y
      DJNZ R1,LP_L2
      MOV R1,#8
      INC COUNTL
  CLR EN_Y;
      RET
```

```
SCANH:
 MOV DPTR, #TAB_H
 CLR A
 MOV A,COUNTH
 MOVC A,@A+DPTR
 MOV R1,#8
LP_H1:
  RLC A;
      CLR CK_X;
  MOV D_X,C;
  SETB CK_X;
      DJNZ R1,LP_H1;
      MOV R1,#8
      INC COUNTH;
      CLR A
      MOV A,COUNTH
      MOVC A,@A+DPTR
LP_H2:
      RLC A
      CLR CK_X
      MOV D_X,C
      SETB CK_X
      DJNZ R1,LP_H2
      MOV R1,#8
```

```
INC COUNTH
```

```
CLR EN_X;
      RET
TIME1:
PUSH ACC
PUSH PSW
INC
      R7
            ;R1??,??
CJNE R7,#20,RETURN1
                        ;???20(??20)??return1,TIME1??20?,??1??
mov R7,#0
MOV R6,#1
RETURN1:
MOV
     TH1,#3CH
MOV
     TL1,#0B0H
pop psw
pop acc
RETI
TAB_H:
DB
00H,02H,00H,0CH,3FH,0F0H,22H,02H,2AH,0C4H,2AH,0A8H,2AH,92H,0AAH,8
1H;
DB
7FH,0FEH,2AH,0A0H,2AH,90H,2AH,88H,2FH,94H,22H,22H,22H,02H,00H,00H;
"彭",0
DB
00H,80H,00H,80H,10H,80H,10H,80H,10H,80H,10H,80H,0FFH,0FFH,10H,80H;
DB
10H,80H,10H,80H,9FH,84H,40H,82H,20H,84H,00H,0F8H,00H,00H,00H,00H;"
泽",1
```

DB

00H,00H,1FH,0F0H,12H,20H,0FFH,0FFH,12H,20H,1FH,0F0H,00H,00H,42H,22 H;

DB

46H,44H,4BH,88H,52H,32H,63H,0C1H,42H,02H,03H,0FCH,00H,00H,00H,00H; "宇",2

TAB_L:

DB

~80H,0FFH,~40H,0FFH,~20H,0FFH,~10H,0FFH,~08H,0FFH,~04H,0FFH,~02 H,0FFH,~01H,0FFH

DB

0FFH,~80H,0FFH,~40H,0FFH,~20H,0FFH,~10H,0FFH,~08H,0FFH,~04H,0FFH,~02H,0FFH,~01H

END

七、思考题

- 1. 如何使用软件调整和控制 LED 点阵的亮度
- 答:可以通过控制行显示延时调整亮度。延时越短,LED 点阵越亮;延时越长,LED 点阵越暗。
- 2. 如何尽量避免显示过程中的闪烁
- 答:增加每一屏显示次数。
- 3. 如何将本实验的软硬件推广到多行多列的 LED 显示屏(如 64*1280)
- 答: 可将 64*1280 看做由 4*80 也即 320 块 16*16 显示屏组成的,显示方法与本实验相同。