

Rapport de projet d'étude et réalisation

Carte de développement 68HC11

SOMMAIRE

1. SUJET	Γ
2. PROG	RAMMES
	2.1. PROGRAMME TESTANT LA DETECTION DE PISTE
	2.2. PROGRAMME POUR TROUVER LES VALEURS DE COMPENSATIONS POUR QUE LE ROBOT AVANCE TOUT DROIT
	2.3. PROGRAMME PERMETTANT DE TESTER LA CARTE HACHEURPage
	2.4. Premiere version d'un suivit de piste
	2.5. PROGRAMME DE CONTOURNEMENT D'OBSTACLE
	2.6. PROGRAMME GENERALEPage 1
3. UTILI	SATION DU CONNECTEUR D Page 2
_	LEME POSE PAR L'ARRET EDEMARRAGEPage 2
5. ALIMI	ENTATION DES LAMPES Page 2
6. CONC	LUSION Page 2

1. SUJET

Le but de ce sujet est de poursuivre la réalisation et la mise au point du robot développé l'année dernière et ayant participé au concours robotique. Basée sur l'utilisation d'une carte mère à base de microcontrôleur 68HC11, ce robot possède déjà certaines fonctions comme la reconnaissance de piste, la commande moteur ou l'arrêt de piste et est parfaitement autonome. Toutefois, certaines fonctions sont à améliorer et d'autres, comme la gestion d'obstacles sont à introduire pour cette nouvelle version. Il s'agit donc de développer un robot mobile répondant au règlement actuel et prenant en compte ses éventuelles modifications pour l'année à venir en améliorant ou en développant de nouvelles cartes électroniques et en réalisant les programmes assembleur correspondants.

Tout d'abord, nous avons appris l'assembleur du 68HC11.

Ensuite, nous avons étudié les cartes présentes.

Enfin, nous avons créé des programmes utilisant l'ensemble des cartes. Nous nous sommes aperçus que l'équipe de l'an denier avait un bon suivit de piste très rapide et nous l'avons repris.

Nous avons apporté au robot :

- Un réglage de l'intensité lumineuse pour une meilleure détection de la piste
- Un contournement d'obstacle
- Un démarrage sans piste
- Une gestion de la priorité à droite
- Une gestion du ralentissement du robot
- Une gestion de l'arrêt définitif du robot
- Une simplification du programme

2. PROGRAMMES

2.1. PROGRAMME TESTANT LA DETECTION DE PISTE

Ce programme sert à vérifier la détection de la piste. En effet, il est bon de savoir que le microcontrôleur reçoit bien les bonnes informations. Pour cela, on lit les informations sur la carte de détection de piste et on envoie ces informations sur une plaque « Labdec » permettant de les visualiser avec des leds. Il est ainsi facile de voir si la détection est bien prise en compte par le microcontrôleur en comparant les valeurs des leds sur la carte de détection de piste avec celle qui sont sur la plaque « Labdec ».

Programme detecte.a11

```
$1000; adresse du port a
porta equ
              $1001; registre de direction du port a
ddra
       equ
              $100A; adresse du port e
porte equ
              $8000; adresse du début de l'EEPROM
       org
              #$FF ; configuration du
       ldab
                    ; port a en sortie
       stab
              ddra
              porte ; charge les données du port e
boucle ldaa
              porta ; envoie des données sur port a
       staa
       bra
              boucle; boucle infinie
       end
```

2.2. PROGRAMME POUR TROUVER LES VALEURS DE COMPENSATIONS POUR QUE LE ROBOT AVANCE TOUT DROIT

Ce programme sert à rechercher les valeurs de compensations qu'il faut envoyer sur la carte hacheur pour que le robot avance le plus droit possible.

On a constaté que les moteurs ne tournent pas à la même vitesse pour les mêmes signaux de commande. Par exemple, si on envoie \$60 sur le port a et le complément de \$60 sur le port b (collecteurs ouverts), les moteurs ne tournent pas à la même vitesse et le robot dévira de sa trajectoire. On peut ainsi avec ce programme chercher les bonnes valeurs de compensation en tâtonnant.

Programme tdroit.a11

```
portb equ
             $1060
ddra
      equ
             $1001
portd equ
             $1008
ddrd
             $1009
      equ
             $8000; adresse du début de l'EEPROM
      org
             #$FF ; configuration du
      ldaa
             ddra ; port A en sortie
      staa
                    ; on met $00 dans A pour configurer
      clra
                   ; le port D en entrée
      staa
             ddrd
```

start ldaa #\$60 ; on charge la valeur \$60 dans l'accumulateur A
staa porta ; on envoie la valeur de l'accumulateur A sur le port a
ldab #\$5a ; on charge la valeur \$5a dans l'accumulateur B
comb ; on le complémente car le port B est à collecteurs ouvert
stab portb ; on envoie la valeur de l'accumulateur B sur le port b
bra start ; on boucle pour que le robot avance

end

2.3. PROGRAMME PERMETTANT DE TESTER LA CARTE HACHEUR

Ce programme sert à vérifier la carte hacheur et de savoir si la valeur de compensation est toujours la même pour différentes vitesses.

Il sert à vérifier en cas de panne ou est le problème. On peut ainsi faire tous les tests possibles en regardant sur les points tests de la carte hacheur.

On incrémente la vitesse toutes les 0.2 secondes. Les moteurs s'arrêtent à une vitesse fixée.

Programme tdroitva.a11:

porta equ \$1000 portb equ \$1060 ddra equ \$1001 portd equ \$1008 ddrd equ \$1009

org \$8000 ; adresse du début de l'EEPROM

ldaa #\$FF ; configuration du staa ddra ; port A en sortie

clra ; on met \$00 dans A pour configurer

staa ddrd ; le port D en entrée

; avancement du robot

; pour envoyer \$FF sur le port A, il faut charger \$FF

; pour envoyer \$FF sur le port B, il faut charger \$00 à cause des

sorties à collecteurs ouverts

ldaa #\$01 ; vitesse du départ initial

start jsr compmot ; va au sous programme de compensation

; temporisation d'environ 0.2 seconde

ldx #\$FFFF ; on charge \$FFFF dans l'accumulateur x(16 bits)

tempo dex ; on décrémente de un l'accumulateur x

bne tempo ; boucle tant que la valeur \$0000 n'a pas été atteinte

; varation de la vitesse

inca ; on incrémente l'accumulateur a de un pour augmenter la vitesse cmpa #\$F3 ; on compare l'accumulateur a à \$F3 ; on sort de la boucle quand \$F3 est atteint et on va au sousbeq arret programme ; boucle tant que la valeur \$F3 n'a pas été atteinte bra start ; arrêt du robot ; valeur pour arrêter le port b \$00 et le port a \$FF arret ldaa #\$00 staa portb coma staa porta ; boucle infinie pour un arrêt définitif bra arret ;compensation du moteur compmot staa porta adda #\$05 coma staa portb coma suba #\$05 rts end

On a remarqué pour différentes vitesses que la valeur de compensation change.

2.4. Premiere version d'un suivit de piste

Ce programme permet au robot de suivre la piste.

Il sera utilisé dans le programme général pour le ralentissement.

Tout d'abord, on lit la valeur détectée de la piste, ensuite on la compare à la valeur centrale \$18 (hexadécimale) pour laquelle le robot avance tout droit. Ceci, dans le but de savoir si le robot a dévié à droite ou à gauche de la piste.

Valeur centrale de référence sur 8 bits :

0 0 0	1	1	0	0	0
-------	---	---	---	---	---

Enfin, on agit sur les moteurs du robot de façons différentes suivant la déviation gauche ou droite pour qu'il soit de nouveau centré. Le programme se répète tant la valeur détectée est différente de \$00.

Programme lent.a11:

porta	equ	\$1000
portb	equ	\$1060
ddra	equ	\$1001
portd	equ	\$8
ddrd	equ	\$1009


```
$100a
porte
       equ
portc
       equ
               $61
               $8000
                              ; adresse du début de l'EEPROM
       org
       ldaa
               #$FF
                              ; configuration du
               ddra
                              ; port A en sortie
       staa
                              ; on met $00 dans A pour configurer
       clra
               ddrd
                              ; le port D en entrée
       staa
       ldx
               #$1000
start
       ldab
               porte
                              ; on enregistre la valeur de détection dans l'accumulateur b
                              ; on compare à $18 car c'est la valeur où le robot va tout droit
       cmpb #$18
       beq
               toutdroit
                              ; branche si \#$18 = \#$18 (z=1)
       cmpb #$18
               motgauche
       bcc
                              ; branche si < \#\$18 (c = 0)
       cmpb #$18
       bcs
               motdroit
                              ; branche si > \#$18 (c = 1)
              #$00
       cmpb
       beq
               arret
                              ; branche si \#\$00 = \#\$00 (z=1)
       bra
               start
motgauche
       subb
              #$18
                              ; port e - #$18
               #$60
                              ; consigne de vitesse
       ldaa
       staa
               porta
       sba
                              ; retrait de la valeur de compensation (a-b->a)
                              ; complémentation du port b car celui-ci est à collecteur ouvert
       coma
               portb
       staa
       bra
               start
motdroit
       subb
              #$18
                              ; porte - #$18
       ldaa
               #$60
                              ; consigne de vitesse
                              ; ajout de la valeur de compensation
       aba
       staa
               porta
                              ; retrait de la valeur de compensation
       sba
                              ; complémentation du port b car celui-ci est à collecteur ouvert
       coma
               portb
       staa
                              ; boucle tant que la valeur de détection est différente de $00
       bra
               start
toutdroit
       ldaa
               #$60
       staa
               porta
       coma
       staa
               portb
       bra
               start
arret
               #$00
       ldaa
               porta
       staa
```

coma staa portb bra arret end

Ce programme est valable seulement pour une vitesse. Le robot saccade légèrement mais le suivit de piste reste fiable.

2.5. PROGRAMME DE CONTOURNEMENT D'OBSTACLE

Ce programme permet le contournement d'un obstacle détecté sur la piste. En effet, une fois que l'ordre de la présence d'un obstacle est reçu, le robot doit être capable de sortir de la piste et la reprendre une fois l'obstacle passé.



On n'est pas obligé de tourner à 90 $^{\circ}$, on peut tourner pour différents angles.

Programme contour.a11:

porta portb ddra portd ddrd porte portc nbms	equ equ equ equ equ equ rmb	\$1000 \$1060 \$1001 \$8 \$1009 \$100a \$61	; nbms est une variable, qui sert à enregistrer la valeur de la ;temporisation sur 2 octets
	org ldaa staa clra staa	\$8000 #\$FF ddra ddrd	; adresse du début de l'EEPROM ; configuration du ; port A en sortie ; on met \$00 dans A pour configurer ; le port D en entrée

ldx #\$1000

; programme principal

; le programme commence quand on appuie sur le bouton reset.

; Entre le moment où l'on appuie sur le reset et la validation du moteur, il se passe un certain temps. Or le programme commence quand on appuie sur le reset , on louperai ainsi le début du mouvement du robot. Pour cette raison, il faut faire une petite temporisation.

ldx #3000 ; on charge la valeur 3000 afin de faire une tempo de 3s start ; on met cette dernière valeur dans la ram stx nbms ; saut vers le sous-programme de temporisation isr temponbms ; saut vers le sous-programme qui se charge du contournement isr contour arret ; arrêt du robot jsr ; sous-programme de contournement d'obstacle contour arrettemp ; arrêt du robot pendant un temps court pour supprimer l'inertie isr droite90 ; tourne à droite jsr #300 ; tempo de 300 ms ldx stx nbms temponbms jsr jsr arrettemp toutdroit : tout droit isr #2000 ldx ; tempo de 2s nbms stx isr temponbms arrettemp jsr jsr gauche90 ; tourne à gauche #400 ; tempo de 400ms ldx nbms stx jsr temponbms arrettemp jsr isr toutdroit ; tout droit ldx #5000 ; tempo de 5s nbms stx isr temponbms arrettemp isr gauche90 ; tourne à gauche jsr #300 ; tempo de 300ms ldx stx nbms jsr temponbms arrettemp isr toutdroitpiste; tout droit jusqu'à la piste jsr arrettemp jsr

; tourne à droite

droite90

jsr

```
ldx
              #300
       stx
              nbms
       isr
              temponbms
              arrettemp
       jsr
       rts
droite90
                             ; sous-programme pour tourner à droite
       ldaa
              #$00
       staa
              porta
       ldab
              #$80
       comb
       stab
              portb
       rts
gauche90
                             ; sous-programme pour tourner à gauche
       ldaa
              #$80
       staa
              porta
       ldab
              #$ff
       stab
              portb
       rts
toutdroit
                             ; sous-programme pour aller tout droit
       ldaa
              #$60
       staa
              porta
       ldab
              #$5a
       comb
       stab
              portb
       rts
toutdroitpiste
                             ; sous-programme qui permet d'aller tout droit jusqu'à la
                             ; détection de la piste
       ldaa
              #$60
       staa
              porta
       ldab
              #$5a
       comb
       stab
              portb
       jsr
              moyenneur
                             ; saut vers moyenneur pour éviter d'éventuelles erreurs de
                             ; détection
              #$00
                             ; comparaison de la moyenne et de la valeur 0
       cmpa
              toutdroitpiste ; boucle tant que la moyenne est égal à 0
       beq
       rts
arrettemp
                             ; on arrête le robot pendant 500 ms pour annuler l'inertie
       ldaa
              #$00
       staa
              porta
       coma
              portb
       staa
       ldx
              #500
              nbms
       stx
       jsr
              temponbms
```

rts


```
temponbms
                      ; sous-programme de temporisation réglable à la milliseconde
               nbms ; on charge dans y la durée de la
       ldy
                     ; on met dans x la valeur qui permet d'avoir une tempo réglable de 1 ms
lbl1
       ldx
               #500
lbl2
       dex
                      ; on décrémente x
                      ; on boucle tant que x est différent de 0
       bne
               lbl2
                      ; on décrémente y
       dey
                      ; on boucle tant que y est différent de 0
       bne
               lbl1
               #1000; sert pour le test des bits
       ldx
       rts
; sous-programme moyenneur qui enlève les états parasites
; le but est d'additionner 255 échantillons des valeurs détectées à des intervalles
; de temps différents et de diviser la somme par 255. On obtient ainsi une moyenne.
moyenneur
       ldx
               #$0000
       ldaa
               #$00
suite
      ldab
              porte
       abx
                      ; addition de b avec x. (b+x -> x)
       inca
       cmpa #$ff
                      : z=0 si a-ff=0
                     ; branche si z=0
       bne
               suite
               #$00ff
       ldd
                      ; échange d avec x. d <-> x
       xgdx
       idiv
                      ; d/x résultat dans x et reste dans d
                      ; La somme des valeurs détectées sur le porte
                      ; divisée par le nombre de boucle
                      ; transfert le résultat x dans l'accumulateur d, s'est à dire dans b
       xgdx
       tba
                      : b \rightarrow a
               #1000; on remet la valeur original dans x
       ldx
       rts
arret
                      : arrêt définitif
       ldaa
               #$00
       staa
               porta
       coma
       staa
               portb
       bra
               arret
       end
```

2.6. PROGRAMME GENERALE

Ce programme prend en compte:

- le démarrage avec le jack
- le départ sans piste
- le suivit de piste rapide et lent (ralentissement)
- la priorité à droite
- le contournement d'obstacle

Algorithme du programme général :



```
$1000
porta equ
portb equ
              $1060
ddra
              $1001
       equ
portd equ
              $8
              $1009
ddrd equ
              $100a
porte equ
              $61
portc equ
nbms rmb
              $8000
                             ; adresse du début de l'EEPROM
       org
       ldaa
              #$FF
                             ; configuration du
                             ; port A en sortie
       staa
              ddra
                             ; on met $00 dans A pour configurer
       clra
              ddrd
                             ; le port D en entrée
       staa
       ldx
              #$1000
jack
       brclr
              portd,x %00010000 jack
                                           ; bit6 (PD4) pour le jack, se met à
                                           ; 1 quand on enlève le jack
       jsr
              toutdroitpiste
                                           ; saut vers un sous programme pour aller
                                           ; tout droit tant que la piste n'est pas détectée
start
       ldaa
              portd
       brclr
              portd,x %00100000 suite1
                                           ; bit5 (PD5) pour le redémarrage
; arret avec redémarrage
       ldaa
              #$00
              porta
       staa
       coma
              portb
       staa
              start
       bra
; test de bits
suite1
       brset
              portd,x %00001000 arret
                                                  ; bit7 (PD3) pour arrêt définitif
             portd,x %00000100 vitessemin
                                                  ; bit 8 (PD2) pour le ralentissement quand
                                                  ; obstacle
       isr
              vitessemax
       bra
              start
; suivit de piste à la vitesse maximale
vitessemax
       isr
              moyenneur
                             ;on charge dans A la moyenne des valeurs détectées sur le port e
       ldaa
              porte
                             ; on choisit soit le moyenneur, soit le port e
                             ; on réalise la comparaison avec les 21 valeurs déterminées
       cmpa #$80
                             ; et on branche aux corrections appropriées pour les moteurs
       beq
              var1
       cmpa #$C0
              var2
       beq
```

Programme general.a11:

cmpa #\$E0

```
beq
      var3
cmpa #$40
beq
      var3
cmpa #$60
beq
      var4
cmpa #$70
beq
      var5
cmpa #$20
beq
      var5
cmpa #$30
beq
      var6
cmpa #$38
beq
      var7
cmpa #$10
beq
      var7
cmpa #$18
beq
      var8
cmpa #$1C
beq
      var9
cmpa #8
beq
      var9
cmpa #$C
beq
      var10
cmpa #$E
beq
      var11
cmpa #4
beq
      var11
cmpa #6
beq
      var12
cmpa #7
beq
      var13
cmpa #2
beq
      var13
cmpa #3
beq
      var14
cmpa #1
beq
      var15
rts
ldaa
      #$F0 ; virage à gauche
      #$B6 ; correction maximum moteur gauche
ldab
staa
      porta
stab
      portb
rts
ldaa
      #$F0 ; virage à gauche
ldab
      #$A9
staa
      porta
stab
      portb
rts
```

var1

var2

```
#$E0 ; virage à gauche
var3
       ldaa
       ldab
              #$8B
       staa
              porta
       stab
              portb
       rts
var4
       ldaa
              #$E0 ;virage à gauche
       ldab
              #$78
       staa
              porta
       stab
              portb
       rts
var5
       ldaa
              #$E0
                     ;virage à gauche
       ldab
              #$61
       staa
              porta
       stab
              portb
       rts
       ldaa
var6
              #$E0 ;virage à gauche
       ldab
              #$4B
       staa
              porta
       stab
              portb
       rts
              #$E0
var7
       ldaa
                    ;virage à gauche
       ldab
              #$38
       staa
              porta
       stab
              portb
       rts
var8
       ldaa
              #$E0
                    ;droit e0
       ldab
              #$28
                     ;28
       staa
              porta
       stab
              portb
       rts
var9
       ldaa
              #$D0 ;virage à droite
       ldab
              #$28
       staa
              porta
       stab
              portb
       rts
var10 ldaa
              #$BD ;virage à droite
       ldab
              #$28
       staa
              porta
       stab
              portb
       rts
var11 ldaa
              #$A7 ;virage à droite
```

```
#$28
      ldab
      staa
             porta
      stab
             portb
      rts
var12 ldaa
             #$90
                    ;virage à droite
      ldab
             #$28
      staa
             porta
      stab
             portb
      rts
var13 ldaa
             #$70
                   ;virage à droite
      ldab
             #$28
      staa
             porta
      stab
             portb
      rts
var14 ldaa
             #$60
                   ;virage à droite
      ldab
             #$11
      staa
             porta
      stab
             portb
      rts
var15 ldaa
             #$50
                    ;virage à droite
      ldab
             #$11
      staa
             porta
      stab
             portb
      rts
; suivit de piste à une vitesse plus lente
vitessemax2
             moyenneur
      jsr
      ldaa
             porte
      cmpa #$80
      beq
             v1ar1
      cmpa #$C0
      beq
             v1ar2
      cmpa #$E0
      beq
             v1ar3
      cmpa #$40
      beq
             v1ar3
      cmpa #$60
      beq
             v1ar4
      cmpa #$70
             v1ar5
      beq
      cmpa #$20
      beq
             v1ar5
      cmpa #$30
      beq
             v1ar6
      cmpa #$38
```

```
beq
            v1ar7
      cmpa #$10
      beq
            v1ar7
      cmpa #$18
      beq
            v1ar8
      cmpa #$1C
      beq
            v1ar9
      cmpa #8
      beq
            v1ar9
      cmpa #$C
      beq
            v1ar10
      cmpa #$E
      beq
            v1ar11
      cmpa #4
      beq
            v1ar11
      cmpa #6
      beq
            v1ar12
      cmpa #7
      beq
            v1ar13
      cmpa #2
      beq
            v1ar13
      cmpa #3
      beq
            v1ar14
      cmpa #1
      beq
            v1ar15
      rts
            #$D0 ;virage à gauche
v1ar1 ldaa
      ldab
            #$B0 ;correction maximum moteur gauche
      staa
            porta
      stab
            portb
      rts
v1ar2 ldaa
            #$D0 ;virage à gauche
      ldab
            #$A4
      staa
            porta
      stab
            portb
      rts
v1ar3 ldaa
            #$C0 ;virage à gauche
      ldab
            #$94
      staa
            porta
      stab
            portb
      rts
v1ar4 ldaa
            #$C0 ;virage à gauche
      ldab
            #$86
      staa
            porta
      stab
            portb
```

rts

```
v1ar5 ldaa
             #$C0 ;virage à gauche
      ldab
             #$75
       staa
             porta
       stab
             portb
      rts
v1ar6 ldaa
             #$C0 ;virage à gauche
      ldab
             #$65
       staa
             porta
       stab
             portb
       rts
v1ar7 ldaa
             #$C0 ;virage à gauche
      ldab
             #$4A
      staa
             porta
      stab
             portb
       rts
v1ar8 ldaa
             #$C0 ;droit
      ldab
             #$44
       staa
             porta
       stab
             portb
      rts
v1ar9 ldaa
             #$BA ;virage à droite
      ldab
             #$44
       staa
             porta
       stab
             portb
       rts
v1ar10ldaa
             #$A0 ;virage à droite
       ldab
             #$44
       staa
             porta
       stab
             portb
       rts
v1ar11 ldaa
             #$90
                    ;virage à droite
      ldab
             #$44
       staa
             porta
       stab
             portb
      rts
             #$80
v1ar12 ldaa
                    ;virage à droite
             #$44
      ldab
       staa
             porta
       stab
             portb
       rts
```

```
v1ar13 ldaa
              #$70
                      ;virage à droite
       ldab
              #$44
       staa
               porta
       stab
               portb
       rts
v1ar14 ldaa
               #$60
                      ;virage à droite
       ldab
               #$34
       staa
              porta
       stab
               portb
       rts
v1ar15 ldaa
              #$50
                      ;virage à droite
       ldab
              #$34
       staa
               porta
       stab
              portb
       rts
arret
                      ; sous-programme pour l'arrêt définitif
       ldaa
               #$00
       staa
               porta
       coma
       staa
               portb
       bra
               arret
toutdroitpiste
                      ; sous-programme pour aller tout droit tant que la piste n'est pas
                      ; détectée
       ldaa
               #$60
                      ; on avance tout droit à une vitesse lente
       staa
               porta
               #$5a
       ldab
       comb
               portb
       stab
               moyenneur
                             ; saut vers le moyenneur pour ne pas détecter des erreurs
       jsr
                             ; on compare à 0 pour savoir si la piste est détectée
       cmpa
              #$00
               toutdroitpiste ; boucle tant que la valeur est nulle
       beq
       rts
moyenneur
                             ; sous programme moyenneur
       ldx
               #$0000
       ldaa
               #$00
suite
       ldab
               porte
       abx
                             ; addition de b avec x. b+x \rightarrow x
       inca
       cmpa #$ff
                             ; z=0 si a-ff=0
                             ; branche si z=0
       bne
               suite
               #$00ff
       ldd
                             ; échange d avec x. d <-> x
       xgdx
       idiv
                             ; d/x résultat dans x et reste dans d
                             ; La somme des valeurs détectées sur le porte
                             ; divisée par le nombre de boucle
```

```
xgdx
                             ; transfert le résultat x dans le d, s'est à dire dans b
       tba
                              ; b \rightarrow a
       ldx
               $1000
                              ; on remet la valeur original dans x
       rts
; sous programme de ralentissement qui suit la piste selon la première méthode
vitessemin
       ldab
               porte
       cmpb #$18
                             ; branche si \#$18 = \#$18 (z=1)
       beq
               toutdroit
       cmpb #$18
       bcc
               motgauche
                             ; branche si < \#\$18 (c = 0)
       cmpb #$18
               motdroit
                             ; branche si > \#$18 (c = 1)
       bcs
       cmpb #$00
       beq
               arret
                              ; branche si \#\$00 = \#\$00 (z=1)
              portd,x %00001000 arret
                                                    ; bit7 (PD3) pour arrêt définitif
       brset
              portd,x %00000100 vitessemin
                                                           ; bit 8 (PD2) pour le ralentissement
       brset
       rts
motgauche
       subb
              #$18
                              :porte - #$18
                              ; consigne de vitesse
       ldaa
               #$60
       staa
               porta
       sba
                              ; retrait de la valeur de compensation
                              ; complémentation du port b car celui ci est à collecteur ouvert
       coma
       staa
               portb
       rts
motdroit
              #$18
                              ;porte - #$18
       subb
                              ; consigne de vitesse
       ldaa
               #$60
                              ; ajout de la valeur de compensation
       aba
       staa
               porta
       sba
                              ; retrait de la valeur de compensation
                              ; complémentation du port b car celui ci est à collecteur ouvert
       coma
               portb
       staa
       rts
toutdroit
       ldaa
              #$60
       staa
               porta
       ldab
               #$5a
       comb
       stab
               portb
       rts
```

```
temponbms
                             ; sous programme de temporisation réglable à la milliseconde
       ldy
              nbms
              #500
lbl1
       ldx
lbl2
       dex
       bne
              lbl2
       dey
       bne
              lbl1
              #1000
       ldx
       rts
arrettemp
                             ; sous programme d'arrêt temporisé pour supprimer l'inertie
              #$00
       ldaa
       staa
              porta
       coma
              portb
       staa
              #500
       ldx
              nbms
       stx
       jsr
              temponbms
       rts
droite90
                             ; sous-programme pour tourner à droite
              #$00
       ldaa
       staa
              porta
              #$80
       ldab
       comb
       stab
              portb
       rts
gauche90
                             ; sous-programme pour tourner à gauche
              #$80
       ldaa
       staa
              porta
       ldab
              #$ff
       stab
              portb
       rts
contour
              ; sous-programme de contournement d'obstacle
                             ; arrêt du robot pendant un temps court pour supprimer l'inertie
              arrettemp
       isr
              droite90
                             ; tourne à droite
       jsr
       ldx
              #300
                             ; tempo de 300 ms
              nbms
       stx
       isr
              temponbms
       jsr
              arrettemp
       jsr
              toutdroit
                             ; tout droit
              #2000
                             ; tempo de 2s
       ldx
              nbms
       stx
              temponbms
       jsr
              arrettemp
       jsr
       jsr
              gauche90
                             ; tourne à gauche
```

```
#400
ldx
                     ; tempo de 400ms
stx
       nbms
jsr
       temponbms
jsr
       arrettemp
jsr
       toutdroit
                     ; tout droit
       #5000
                     ; tempo de 5s
ldx
       nbms
stx
       temponbms
jsr
       arrettemp
jsr
jsr
       gauche90
                     ; tourne à gauche
ldx
       #300
                     ; tempo de 300ms
       nbms
stx
jsr
       temponbms
jsr
       arrettemp
jsr
       toutdroitpiste; tout droit jusqu'à la piste
jsr
       arrettemp
       droite90
jsr
                     ; tourne à droite
       #300
ldx
       nbms
stx
      temponbms
jsr
jsr
       arrettemp
rts
end
```

Ce programme general.a11 est organisé contrairement au programme prfinal.a11 jouant le même rôle.

3. UTILISATION DU CONNECTEUR D

Brochage du connecteur D:

2	4	6	8	10
5 V	PG2	PD4	PD2	Tout
0 V	PG3	PD5	PD3	Rin
1	3	5	7	0

« tâbleau du document Controlboy page 5 »

Exemple:

brset portd,x %00000100 vitessemin ; bit 8 (PD2) pour le ralentissement

Teste les bits, spécifiés par 1 dans l'octet du masque, du port D; puis effectue un branchement si tous les bits testés sont à 1.

Tableau qui définit l'octet du masque :

N°	7	6	5	4	3	2	1	0
colonne								
PD2	0	0	0	0	0	1	0	0
PD3	0	0	0	0	1	0	0	0
PD4	0	0	0	1	0	0	0	0
PD5	0	0	1	0	0	0	0	0

Pour tester PD2, il faut mettre un 1 à la colonne 2 Pour tester PD N, il faut mettre un 1 à la colonne N


4. PROBLEME POSE PAR L'ARRET AVEC REDEMARRAGE

Quand on reçoit un « 1 » de la priorité à droite, le robot ne s'arrête pas dans l'alignement de la piste et met un certain temps pour s'arrêter. Ceci est dû à l'inertie du robot. Pour y remédier, on propose d'utiliser une petite carte d'arrêt des moteurs qui permet de stopper l'alimentation des moteurs. Ceci contrôlé par le microcontrôleur. Cette carte doit avoir comme contrainte un bit d'arrêt et de réarmement.

5. ALIMENTATION DES LAMPES

La tension de la batterie varie au cours de son utilisation. Ce qui influe la luminosité des ampoules, plus la tension est élevée plus la luminosité sera importante et inversement, donc les valeurs détectées seront faussées. Avec ce montage, on aura une tension constante en sortie même si la tension de la batterie baisse (jusqu'à un certain seuil).

Ce montage est une alimentation stabilisée réglable, permettant un réglage précis de la tension.



6. CONCLUSION

Le projet qui devait être principale de la programmation, s'est transformé en teste de la carte de gestion d'obstacle sur la piste. Nous avons acquis un nouveau langage de programmation en assembleur. Nous avons apporté de nouvelles fonctions pour le concours robotique. Chaque année, le règlement du concours robotique évolue, il se doit de remettre à jour le robot. La carte Microcontrôleur apporte l'avantage d'être très flexible et de tester différentes méthodes de programmes afin de voir la réaction du robot.