Transporte de Órgãos com Temperatura Controlada

Arthur Faria Campos*, *16/0024242*, Sofia Consolmagno Fontes[†], *16/0018234**[†] Engenharia Eletrônica, UNB-FGA, Brasília, Brasil

Resumo—Com o avanço da tecnologia as pastilhas de efeito Peltier estão se tornando alternativas interessante para sistemas de resfriamento. O artigo em questão descreve o desenvolvimento de um módulo eletrônico para o transporte de órgãos. Assim, utiliza-se células Peltier como sistema de refrigeração e sensores discretos associados a um microcontrolador para efetuar o controle de temperatura. Por conseguinte, para uma melhor preservação do órgão e um maior monitoramento,um software em linguagem em C que possibilita a obtenção dos dados do histórico da temperatura e o envio por bluetooth serial, para um aplicativo no celular.

Index Terms—Transplante de órgãos, pastilhas termoelétricas, microcontroladores, msp430, bluetooth, sensor de temperatura.

I. INTRODUÇÃO

E acordo com o Ministério da Saúde o transplante é a transferência de células, tecidos, órgãos, ou de partes do corpo de um doador para um receptor, com a finalidade de restabelecer uma função do corpo do receptor. Dessa forma, o projeto final da disciplina de Microcontroladores e Microprocessadores será a realização de um módulo eletrônico para o transplante de órgãos tendo sua temperatura monitorada e controlada pelo sensor DS18B20.

Hodiernamente, existe uma grande limitação para os transplantes de doações de órgãos, uma vez que, existe uma baixa taxa de autorização da família do doador. Assim, aproximadamente metade das famílias interrogadas não concorda que sejam retirados os órgãos e tecidos do ente falecido para doação. Conforme, a imagem abaixo do Registro Brasileiro de Transplantes - Estatística de Transplantes do Ano de 2017 apresenta os dados da população brasileira relacionados a doação de órgãos [1].

Outras grandes dificuldades para a realização de transplantes são os prazos muito curtos e a dificuldade da conservação dos órgãos durante o transporte. O prazo entre a retirada do órgão do doador e o seu implante no receptor é chamado de tempo de isquemia. Os tempos máximos de isquemia normalmente aceitos para o transplante de diversos órgãos são mostrados a seguir:

Tabela I REGISTRO BRASILEIRO DE TRANSPLANTES DE 2017

População atual	206.081		Necessidade anual estimada e nº de transplantes		Córnea Rim		Fígado	Coração	Pulmão
Extensão territorial (Km²)	8.514.87	Nece	Necessidade estimada			12.365	5.152	1.649	1.649
Extenses territorial (IIII)	0.52 1.07		Transplantes realizados		15.212	5.929	2.109	380	0 112
Número de Óbitos por ano	2010	2011	2012	2013	2014	20	015	2016	2017
Todas as causas	1.136.947	1.170.498	1.181.166	1.220.678	1.227.039	1.264.	175 In	disponível	Indisponível
Causas externas	143.256	145.842	152.013	151.683	156.942	152.	136 In	disponível	Indisponível
Causas neurológicas	25.303	26.948	28.712	30.300	32.381	34.	721 In	disponível	Indisponível
População (IBGE*)	190.755.799	190.755.799	190.755.799	190.755.799	190.755.799	202.768.	562 204	.450.649	206.081.432

Tabela II TEMPO DE ISQUEMIA

Órgão	Horas
Coração	4
Figado	12
Pâncreas	20
Pulmão	6
Rim	48

Fonte: Adaptado de Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (2009) e Saadi (2013).

O transporte de tecidos e enxertos é feito por meio da utilização de caixas térmicas compostas por material isolante, e preenchidas com gelo para manutenção do estado hipotérmico, em temperaturas próximas a 4°C, assim como os órgãos são imersos em solução isotônica e isolados por sacos plásticos [2]. Decorrente ao tempo de transporte, cuidados com o manuseio e armazenagem temporária influenciam a qualidade, a integridade, a efetivação do transplante e a diminuição da rejeição do órgão no paciente [3].

Em 2005, de acordo com a Revista Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, o mau acondicionamento do órgão junto a solução estéril, acarretou na perda de cerca de 42 % de 1039 corações destinados para o transplante. Com tal característica, a utilização desse procedimento utilizado atualmente, não existe um controle adequado e um monitoramento elaborado na refrigeração dos órgãos.

Portanto, o projeto visa um melhor aproveitamento dos órgãos doados, por meio do controle e da manutenção da faixa de temperatura interna o que garante que as condições fisiológicas do órgão sejam preservadas,

reduzindo assim as possibilidades de rejeição.

Outro benefício da utilização de um módulo eletrônico para refrigeração é a redução do peso e das dimensões das caixas térmicas do processo de transporte, auxiliando o trabalho das equipes de transplante e trazendo mais segurança ao sistema. Conforme que o Brasil apresenta vastas proporções territoriais, a funcionalidade do protótipo é recorrente em operações de longa distância e assim justifica a possibilidade de utilização de uma bateria, um adaptador no carro e uma fonte para alimentação em tomada 220V.

II. OBJETIVOS

O projeto TOTC (transporte de Órgãos com temperatura controlada) tem como objetivo desenvolver um prototipo para o transporte de órgãos que se dará tanto por meio terrestre quanto pelo meio aéreo. Assim, com base nas pesquisas foi possível definir alguns parâmetros essenciais para o projeto.

A. Segurança

Para maior segurança no transporte haverá um monitoramento da temperatura do interior por meio de um sensor a prova d'água, o DS18B20, e a amostragem no display no exterior da caixa. Além da utilização da interface de um aplicativo de celular para o acompanhamento da temperatura e a apresentação do histórico em gráfico.

B. Versatilidade

O projeto contará com um sistema de alimentação versátil para o protótipo, uma vez que, utilizará alimentação elétrica do sistema de 12V do veículo, além de uma bateria para alimentação, em casos em que a caixa alterne entre os meios de transporte, e uma fonte para alimentação de uma tomada 220v .

C. Portabilidade

O protótipo contará com dimensões e pesos menores que as utilizadas atualmente. Assim, a caixa térmica utilizada tem proporções de $20,3\times16,6\times26,4$ cm, fabricada de polietileno e isolada por isopor, dessa forma, tem-se garantia que o tempo de conservação de produtos frios são de até 8 horas, da mesma forma que quanto maior for o volume de líquido armazenado, maior será o tempo de manutenção da temperatura.

Consequentemente, a caixa pesa 0,576 kg e com a utilização pastilhas de efeito peltier ao contrário do gelo seco terá uma redução ainda maior do peso, comparada com as utilizadas atualmente, e assim facilitará o transporte.

III. METODOLOGIA

Para facilitar o desenvolvimento do protótipo o projeto será dividido em três áreas de trabalho: Controle, estrutura e alimentação. Sendo que, na etapa final do projeto realizaremos testes de viabilidade.

Também contara com o controle de repositórios e arquivos do projeto feitos através da plataforma GitHub a fim de facilitar a organização e armazenagem dos produtos e documentos do projeto.

A. Controle

A área de controle será o foco principal do projeto, contará com um microcontrolador MSP430 para realizar toda a comunicação entre os módulos e cálculos necessários.

B. Alimentação

Está área ficara responsável pela elaboração do circuito que alternará entre as diferentes formas de alimentação do prototipo e também da atividade do sistema de resfriamento.

C. Estrutura

O foco da área de estruturas é elaborar toda a parte mecânica do projeto, principalmente onde será alocado os controladores e o sistema de refrigeração. Assim como a análise de custos.

D. Testes

Serão realizados testes com órgãos simulados usando carne bovina, mimetizando órgãos humanos. Tendo como set point o valor de 4 °C e um desvio aceitável de ± 2 °C, com a verificação dos dados por meio do sensor DS18B20. Dessa forma, os principais dados a serem obtidos nessas simulações são:

- O tempo que a caixa térmica leva para resfriar até a temperatura de set point;
- O tempo que essa caixa permanece com essa faixa de temperatura;
- Dados do sensor enviados por uma comunicação serial com a MSP;
- Plotagem do gráfico do histórico para analise.

IV. REQUISITOS

A. Requisitos técnicos

a) Formatação dos documentos: A elaboração e manutenção dos documentos produzidos no projeto deverá utilizar LaTeX de forma que a apresentação das informações fique organizada. Assim como, representará as instruções para a construção do protótipo.

 b) Custo: O projeto deve ser viável economicamente para o escopo da disciplina e restrições da universidade.

B. Requisitos funcionais

- a) Temperatura: Aferir a temperatura regulamente por meio do sensor DS18B20, e o sistema deve periodicamente atualizar os novos dados;
- b) Disposição: Informar por meio do Display e pelo aplicativo a temperatura;

C. Requisitos de qualidade

- a) Protótipo: O protótipo resultante do projeto deve ser robusto, portátil e funcional.
- b) Funcionalidade: O sistema deve ser capaz de manter a temperatura controlada por volta de 4°C em estado hiportérmico, assim como seu histórico.

V. AMEAÇAS

Uma das principais dificuldades é isolamento entre as placas da célula de peltier, dessa forma o lado quente da célula não pode entrar em contato com o lado frio. Assim como o isolamento da caixa térmica, que depois de cortada para inserção da Peltier e do cooler, deve armazenar o ar resfriado. De acordo com o fabricante a caixa térmica não aguenta fortes impactos, vibrações, contato com produtos químicos nocivos ao plástico, excesso de calor e de exposição a luz solar.

Outro problema que pode acontecer é o sistema parar de funcionar e assim não conseguir realizar o resfriamento colocando em risco o órgão transportado. Portanto, um fator muito limitante para o projeto em questão é a falta de treinamento especializado dos motoristas do transporte no acondicionamento de órgãos.

VI. DESENVOLVIMENTO

A. Sistema de Resfriamento

O efeito Peltier ocorre quando uma corrente elétrica passa por dois condutores, fazendo assim aquecer ou resfriar o ambiente. A tensão aplicada aos polos de dois materiais distintos cria uma diferença de temperatura, resultando no movimento do calor de um lado ao outro.

Consequentemente, uma pastilha de Peltier contém uma série de elementos semicondutores do tipo-p e tipo-n, conforme a Figura VI-A, agrupados como pares, os quais são soldados entre duas placas cerâmicas, eletricamente em série e termicamente em paralelo. Quando uma corrente DC passa por um ou mais pares de elementos de tipo-n e tipo-p, há uma redução na temperatura da junta ("lado frio - que é voltada para o interior do módulo")

resultando em uma absorção do calor do ambiente. Este calor é transferido pela pastilha por transporte de elétrons e emitido no outro lado ("quente - voltada para o ambiente externo") via elétrons que movem de um estado alto para um estado baixo. A capacidade de bombeamento de calor de um resfriador é proporcional à corrente e o número de pares de elementos tipo-n e tipo-p.

Visando um melhor rendimento da célula de Peltier, foi-se convencionado que o cooler junto com o módulo eletrônico será instalado na tampa da caixa térmica, uma vez que precisa-se forçar a convecção.




Figura 1. Pastilhas termoelétricas

1) Cálculos: A equação abaixo é utilizada para a dissipação de uma carga ativa, dessa forma é possível adequar qual célula de peltier é necessária para resfriar o projeto:

$$Q = \frac{V^2}{R} = V \times I \tag{1}$$

Q= Carga térmica ativa em watts.

V= Tensão aplicada ao sistema resfriado em volts.

R= Resistência da aplicação em ohms.

I= Corrente da aplicação em Ampére.

$$Q = 12V \times 5A = 60W \tag{2}$$

Consequentemente, 1 Watt é aproximadamente 3,41 BTU/h. Então como calculado acima, temos 60 Watts dissipados pela célula de peltier, se usada nessa configuração.

$$60Watts \times \left| \frac{3,41BTU/h}{1Watts} \right| = 204,6BTU/h.$$
 (3)

Em média 600 BTU são suficiente para gelar uma área de 1 m², como a caixa térmica tem apenas 5 litros, uma célula é suficiente para refrigerar a caixa. Entretanto, como será utilizada uma bateria foi preciso colocar duas peltier em série para diminuir a corrente.

B. Descrição do hardware

1) Bill of Materials: Abaixo estao listados os materiais utilizados no protótipo e seus respectivos valores, sendo alguns itens retirados e outros adicionados em comparação ao ponto de contole 2. Assim como o previsto, o orçamento se manteve viável com uma variação de aproximadamente R\$ 50,00 adicionados.

Tabela III MATERIAIS PREVISTOS

Material	Quant.	Custo(R\$)
MSP-EXP430FR2433	1	47,00
Sensor de temperatura DS18B20	1	5,35
Caixa térmica	1	35,00
Kit resfriamento	1	46,00
Pastilha Peltier 5A-60W	2	12,00
Bateria	1	33,00
PCB Furada (10x10)	1	9,00
Cartão de Memória SD 2GB-4GB	1	5,79
Display LCD	1	15,00
Conectores/Plugs	Div.	5,00
Rele 1 polo 5V	1	2,71
Fontes de alimentação	1	-
Adaptador para o carro	1	-
	Custo Total	R\$215,85

2) Hardware Bluetooth: Para realizar a comunicação serial da MSP com o Módulo bluetooth HC-05, segue a conexão ilustrada na figura 2. Consequentemente, o smartphone requer um aplicativo que conecte com Bluetooth para receber os dados do sensor. Assim a placa MSP envia os dados do sensor e o aplicativo recebe essas informações e cria o histórico de temperatura do módulo de transporte, formando assim um gráfico dos dados, por meio do aplicativo desenvolvido no MIT App inventor.




Figura 2. Conexão do Modúlo Bluetoth com a MSP430 e o aplicativo.

Para a placa MSP430G2 TI Launchpad, P1.1 é o pino Rx e P1.2 é o pino Tx, assim para conectar os

jumpers com o Módulo bluetooth eles devem ser posicionados inversamente aos do microcontrolador para usar o Hardware Serial.Conforme a Figura 04 para realizar a montagem.




Figura 3. Interface da MSP430 conectada com o HC-05.

3) Protótipo funcional: Primeiramente, para inserir o cooler na tampa da caixa térmica foi necessária a realização de um corte do tamanho do dissipador de calor e assim por se tratar de uma tampa oca é imprescindível a vedação com Durepox e silicone nas partes laterais do corte. Logo depois foi inserido o dissipador no recorte e aplicou mais uma camada de vedação para evitar o máximo que altere a temperatura no interior da caixa.



Figura 4. Tampa da caixa tármica com vedação nos dissipadores.

Posteriormente, duas peltier foram ligadas em série pressionadas por dois dissipadores de calor, um superior e outro inferior e entre eles e a peltier foi aplicada uma pasta térmica para melhorar a condução do calor.

Dessa forma, para as peltier ficarem mais próximas, foi relevante o emprego de uma pequena tábua de MDF parafusada com o dissipador superior. Por ultimo foram adicionados os coolers sobre os dissipadores, e realizado os furos: para passarem os fios da peltier e a inserção do sensor de temperatura no interior da caixa.



Figura 5. Cooler inferior para realizar a condução tármica.

Além do mais, a caixa foi revestida por papel alumínio, tanto na camada de isolamento em conjunto com o isopor e na parte interna da caixa e da tampa. A finalidade da utilização do papel alumínio é para ajudar na condução do calor e ajudar na refrigeração.



Figura 6. Interior revestido por alumínio

Em seguida na lateral da caixa foi instalada uma placa mais rígida para ajudar na sustentação da bateria, e posteriormente um circuíto impresso em PCB. Da mesma forma que na parte frontal, foi fixado um LCD.



Figura 7. Prototipo funcional

Posteriormente, um botão foi acoplado ao lado do Display LCD para ligar e desligar o sistema.



Figura 8. Display com botão

Um Relé de 5 pinos foi associado na placa com furos com o objetivo de controlar a temperatura a cima da condição de isquemia de 4°C. Sendo assim, caso a temperatura fique inferior a esse valor o cooler é desligado, e quando aumentar a temperatura e ultrapassar esse limite, o cooler volta a funcionar.



Figura 9. Sistema de Controle

C. Descrição do software

1) Código Principal: O MSP se inicializará desativando o watch dog time, e setando o system master clock para 16MHz, apos isso inicializara o sensor, seguido do display, depois as comunicações serias do bluetooth.

Após, irá ativar o sensor e testar se esta efetuando medidas, nesta etapa caso ocorra erro o sistema se reiniciará ativando um led de erro. Passado por estas duas etapas com sucesso o MSP entrará em um loop, medindo a temperatura em um determinado intervalo de tempo, mostrando-as no display e as enviando por comunicação serial.

2) Código Bluetooth: O código em C realizado na plataforma IO do software Atom, utiliza a launchpad para enviar os dados do sensor como Data para o computador via UART. Dessa forma, quanto o botão for pressionando o módulo do bluetooth começa uma conversão, e assim realiza um loop infinito. Na MSP deve-se alterar duas conexões entre o RX e o TX para que o código execute.

Consequentemente, o sensor DS18B20 motiva a realização do requisito em que ambos os dispositivos devem operar com a mesma velocidade, sendo assim utiliza-se a Baund rate 32400.

São realizadas 3 funções para enviar enviar dados :

- Na função Send_data apenas um único byte é enviado, assim como as outras funções ela espera o TX buffer estar preparado para um novo valor e escreve o caractere na localização determinada pelo pointer e o incremente pointer.
- A função Send_int envia um número inteiro de bit a bit por meio de uma divisão modular.
- A função Send_string envia um número específico de bytes dependendo do tamanho do Array

Posteriormente, deve-se habilitar os pinos para transmissão serial UART quando o número de Baunds forem iguais e assim configura a transmissão serial UART com 8 bits de dados, sem paridade, começando pelo bit menos significativo e com um bit de STOP.

- 3) Código do sensor DS18B20: Para lermos a temperatura do sensor de acordo com o esquema de onewire, deve-se notar que, após a emissão de um comando ROM, é necessário emitir um comando de reset. Então a sequência de comandos será:
 - Reset
 - · Ignorar ROM
 - Converter T
 - Espere por 750us
 - Reset
 - · Ignorar ROM

• Leia o Scratchpad

Comandos de Função: Esses comandos permitem que o mestre grave e leia a partir da memória do rascunho do DS18B20, inicie conversões de temperatura e determine o modo de fornecimento de energia. É importante observar que o mestre pode emitir um dos comandos de função do DS18B20. A seguir, lista de comandos de função relevantes para o DS18B20

- CONVERT T: Usado pelo mestre para instruir o escravo para iniciar a conversão de temperatura. Se o DS18B20 for alimentado por uma fonte externa, o mestre pode emitir intervalos de tempo de leitura após o comando Convert T e o DS18B20 responderá transmitindo um 0 enquanto a conversão de temperatura estiver em andamento e 1 quando a conversão estiver concluída. A conversão de temperatura leva um mínimo de 750 ms. Sim, isso é milissegundo, você leu isso corretamente. Então, depois de emitir o comando, o comandante tem que esperar pelo mínimo de 750 ms antes que o bus busque a resposta do escravo.
- Skip ROM:Nós estaremos usando este comando. Usado quando há apenas um dispositivo no barramento. Instrui o Escravo que não deve ser endereçado exclusivamente.
- READ SCRATCHPAD: Este comando permite ao mestre ler o conteúdo do scratchpad. Os dados são lidos primeiro em LSB. O mestre pode emitir um reset para encerrar a leitura a qualquer momento se apenas uma parte dos dados do rascunho for necessária. Ele faz isso emitindo um comando de redefinição.

Interpretação de Dados: Uma vez que os dados são recebidos a bit pelo mestre, o próximo passo é tratar os dados de tal forma que você obtenha a temperatura atual lida pelo dispositivo. A resolução padrão dos dados de temperatura na energização é de 12 bits e é calibrada em graus Celsius e não em Fahrenheit. No entanto, opções estão disponíveis para obter dados em resoluções mais baixas em 9,10,11 bits, correspondendo a incrementos de 0,5 ° C, 0,25 ° C, 0,125 ° C e 0,0625 ° C, respectivamente.

Mas estaremos mantendo uma resolução de 12 bits,a mais alta.

Os dados de temperatura são armazenados como um número de complemento de dois estendido de sinal de 16 bits no registro de temperatura no dispositivo escravo com os últimos 4 bits do MSB contendo o bit de sinal para a leitura. Isso é útil durante a leitura de temperaturas abaixo de zero. Para temperaturas positivas, o bit de sinal não está definido, mas é definido como 1 para

temperaturas abaixo de zero.

O sinal é lido com o LSB primeiro, teremos que invertê-lo para obter o MSB primeiro. Convertendo o padrão de bits lido em um hexadecimal de 16 bits, obtemos o valor de 0x244h = 580 Como a resolução de bits é de 0,0625 graus / bit no modo de 12 bits, multiplicamos o valor por 0,0625 para obtermos a temperatura em °C.

VII. RESULTADOS

Portanto, tem-se como resultado obtido desde etapas de desenvolvimento anteriores, conseguiu-se implementar o Sensor de temperatura DS18B20 juntamente com o display 12x2 com códigos em C no MSP430G2553. Também foi concluída a estrutura do cooler como pode ser visto nas figuras 15 a 18, o prototipo funcional está praticamente finalizado. Também desenvolve-se o codigo do bluetooth que envia dados para o celular por meio do módulo Hc-05.

Um dos requisitos básicos para a realização do projeto era a diminuição das dimensões das caixas para transporte de órgãos utilizadas hodiernamente. Sendo assim, a caixa térmica pesava iniciantemente 0,576 kg e com a implementação da bateria, do display, da PCB furada com a MSP e o restante dos componentes inseridos pesa aproximadamente 1,800 kg. Portanto,as dimensões para locomoção do projeto continuam viaveis, uma vez que tinha-se como estimativa inicial de pesar até 12 kg.



Figura 10. Peso da caixa térmica após adição de componentes

VIII. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este documento visou apresentar uma base do projeto a ser desenvolvido da disciplina de Microprocessadores e Microcontroladores, do campus Gama da Universidade de Brasília com uma definição técnica mais profunda do projeto a ser desenvolvido IV. Além das propostas de organização, requisitos elicitados, cronograma a ser seguido, também foram denotadas as especificações técnicas de quase todos os materiais necessários para a implementação do protótipo.

Para finalização do projeto ainda consta o aprimoramento do aplicativo, para alteração de temperatura interna da caixa térmica pelo usuário. Além da realização de testes para verificar a durabilidade da bateria, e para realizar a plotagem de um gráfico da Temperatura X Tempo.

REFERÊNCIAS

- [1] A. B. de Trasnplante de Órgãos, *Dimensionamento dos Transplantes no Brasil e em cada estado*, V. D. Garcia, Ed., 2017.
- [2] ANVISA, "Agência nacional de vigilância sanitária. transporte de órgãos é padronizado," Revista Liberato, 2009. [Online]. Available: http://www.anvisa.gov.br/divulga/noticias/ 2009/220509_2%28link1%29.htm
- [3] R. C. S. W. V. PEREIRA, W. A.; FERNANDES, "Diretrizes básicas para captação e retirada de múltiplos órgãos e tecidos. são paulo," ABTO, 2009.
- [4] L. E. Bohn, M. B. Haag, and A. B. Mombach., "Módulo eletrônico para transporte de órgãos em estado hipotérmico," *Revista Liberato*, vol. 17, no. 27, pp. 01–118, 2016.
- [5] L. P. E. A. T. D. Eduardo A. Di Marzo, Antonio M. Pavone, "Termovida – caixa térmica para transporte de órgãos para transplantes," *uspdigital*, 2008. [Online]. Available: https: //uspdigital.usp.br/siicusp/cdOnlineTrabalhoVisualizarResumo? numeroInscricaoTrabalho=1731&numeroEdicao=16

APÊNDICE A DENSENVOLVIMENTO



Figura 11. Sensor de Temperatura



Figura 12. Prototipo com bateria acoplada



Figura 13. Display LDC 16x2 no prototipo



Figura 14. Bateria, PCB e MSP



Figura 15. Display com botão



Figura 16. Sistema de Controle




Figura 17. Visão Geral



8

Figura 18. Interior revestido por alumínio

APÊNDICE B Projetos já Feitos

Figura 19. Projeto do protótipo e sua construção em EPS [4]



Figura 20. Projeto TERMOVIDA [5]



APÊNDICE C CRONOGRAMA

Tabela IV CRONOGRAMA

		Abril		Maio		Junho
T			1			
Q		Pesquisa do	2	Ponto de Controle #2		
Q		Estado da Arte	3			
S		e Estado da Arte	4		1	
S		Desenvolvimento	5		2	
D	1	do	6		3	
S T	3	Relatório	8		5	
Q	4	Ponto de Controle #1	9	Refinamento dos	6	
Q	5		10	Codigos implemntados	7	
S	6		11	mpiemitados	8	
S	7		12		9	
D	8		13		10	
S	9		14		11	
T	10		15		12	
Q	11	Desenvolvimento Inicial dos Códigos com	16	Prova #2	13	Ponto de Controle #4
Q	12		17		14	
S	13	a biblioteca	18		15	
S	14		19		16	
D	15		20		17	
S T	16 17		21 22		18 19	
1	1/	Prova	22		19	
Q	18	#1	23	Aprimoramento do Protótipo	20	
Q	19		24	do i fototipo	21	
S	20		25		22	
S	21		26		23	
D	22		27		24	
S T	23		28 29		25 26	
1	L 24	Montagem Inicial	29	Ponto de	20	
Q	25	do protótipo físíco	30	Controle #3	27	Entrega Final
Q	26	e	31		28	
S	27	Testes			29	
S	28	Desenvolvimento			30	
D S	29	do Daladária				
2	30	Relatório				

Apêndice D Códigos

DS18B20.h

#ifndef DS18X20_H_

```
Main.c
                                              #define DS18X20_H_
#include <msp430g2533.h>
                                              4 #define DS1820_OUT
                                                                                       P10UT
#include "ishan.h"
                                              5 #define DS1820_DIR
                                                                                      P1DIR
  #include "ds18x20.h"
                                                 #define DS1820_SEL
                                                                                       P1SEL
                                              6
  #include "hd44780.h"
                                                 #define DS1820_IN
                                                                                       P1TN
  #include "UART.h"
                                              8 #define DS1820_DATA_IN_PIN
                                                                                      BIT5
                                                 // #define DS1820_VCC
  float temperature=0;
                                                     BIT3
  void main()
8
                                                // #define DS1820_GND
                                                                                      BIT1
   {
10
11
       WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop
12
                                                 #define DS1820_SKIP_ROM
                                                                                       0xCC
                                              14
         watchdog timer
                                                 #define DS1820_READ_SCRATCHPAD
                                                                                       0xBE
                                              15
13
                                                 #define DS1820_CONVERT_T
                                              16
                                                                                       0 \times 44
       //setup DCO to 1MHZ
14
                                              17
       BCSCTL1 = CALBC1_16MHZ;
15
                                              void InitDS18B20(void);
       DCOCTL = CALDCO_16MHZ;
16
                                              unsigned int ResetDS1820 (void);
17
                                              void DS1820_HI(void);
       //General GPIO Defines
18
                                              void DS1820_LO(void);
       LED_DIR |= (LED_0 + LED_1); // Set P1 22 void WriteZero(void);
19
           .0 and P1.6 to output direction
                                                 void WriteOne(void);
                                              23
       LED_OUT &= ~(LED_0 + LED_1); // Set
20
                                              unsigned int ReadBit(void);
          the LEDs off
                                              void WriteDS1820 (unsigned char,int );
21
                                              unsigned int ReadDS1820 ( void );
       InitDS18B20();
22
                                              27 float GetData(void);
23
     InitializeLcm();
                                              28 #endif /*DS18X20_H_*/
     ClearLcmScreen();
24
25
     Init_P1();
                                                   DS18B20.c
      Init_UART(BAUD_9600);
26
                                              #include <msp430g2452.h>
27
                                              #include "ishan.h"
28
                                                 #include "ds18x20.h"
       for(;;)
29
30
                                                 void DS1820_HI()
31
           temperature=GetData();
32
           delay_ms(100);
                                                     DS1820_DIR|=DS1820_DATA_IN_PIN; //set
33
       LcmSetCursorPosition(0,0);
                                                         port as output
34
                                                     DS1820_OUT|=DS1820_DATA_IN_PIN; //set
       PrintStr("DS18B20-2");
35
      LcmSetCursorPosition(1,0);
                                                      port high
36
       PrintStr("Temp:");
                                                 }
37
                                                 void DS1820_LO()
       LcmSetCursorPosition(1,5);
                                              10
38
       HD44780_outdec(temperature*100, 2);
                                              11
39
                                                     DS1820_DIR|=DS1820_DATA_IN_PIN; //set
40
                                              12
                                                         port as output
       Send_Int(temperature*100);
41
                                                     DS1820_OUT&=~DS1820_DATA_IN_PIN;//set
                                              13
42
43
                                                         port low
                                                 }
       Send_Int(100);
                                              14
44
                                                 void InitDS18B20(void)
45
                                              15
       Send_String("OK");
                                              16
46
       P1IFG &= ~BTN;
                                                     //General GPIO Defines
47
                                              17
       P1OUT &= ~LED;
                                                     // DS1820_DIR |= (DS1820_VCC +
                                              18
48
                                                         DS1820_GND);
49
                                                     // DS1820_OUT|=DS1820_VCC;
50
                                              19
                                                     // DS1820_OUT&=~DS1820_GND;
                                              20
51
                                              21
                                                     LED1_OFF;
52
                                              22
                                                 unsigned int ResetDS1820 ( void )
                                              23
                                              24
```

```
/* Steps to reset one wire bus 68
                                                */
       * Pull bus low
                                                    DS1820_LO();
26
       * hold condition for 480us
                                                                                        11
27
       * release bus
                                                       Drive bus low
28
        * wait for 60us
                                                    delay_us (5);
29
                                                    DS1820_DIR &= ~DS1820_DATA_IN_PIN;
       * read bus
30
31
        * if bus low then device present set
                                                                //release bus. set port
         / return var accordingly
                                                      in input mode
        * wait for balance period (480-60) 72
                                                    delay_us (55);
32
33
       */
       int device_present=0;
                                                       sample time slot for the slave
34
      DS1820_LO();
                                                    delay_us (1);
35
                                             73
         Drive bus low
                                                       recovery time slot
      delay_us (480);
                                             74
                                             75
          hold for 480us
      DS1820_DIR &= ~DS1820_DATA_IN_PIN;
37
                                             77
             //release bus. set port % void WriteDS1820 (unsigned char data,int
          in input mode
                                                   power )
       if(DS1820_IN & DS1820_DATA_IN_PIN)
38
                                             79
                                                    unsigned char i;
39
                                             80
40
          device_present=0;
                                             81
                                                    for(i=8;i>0;i--)
41
                                             82
      delay_us (480);
42
                                             83
                                       //wait84
                                                        if(data & 0x01)
          for 480us
                                            85
      return device_present;
                                                            WriteOne();
44
                                             87
  void WriteZero(void)
                                                        else
45
                                             88
46
       /*Steps for master to transmit logicalm
                                                            WriteZero();
47
          zero to slave device on bus
       * pull bus low
48
                                             92
       * hold for 60us
                                                        data >>=1;
49
                                            93
50
        * release bus
                                             94
                                                    }/*
       * wait for lus for recovery
51
                                             95
       */
                                                    if(power == 1)
52
                                             96
53
                                             97
      DS1820_LO();
                                                        DS1820_HI();
                                             98
                                          // 99
                                                        delay_ms(10);
          Drive bus low
                                             100
      delay_us (60);
55
                                             101
                                             102
          sample time slot for the slave
                                             103
      DS1820_DIR &= ~DS1820_DATA_IN_PIN;
                                            unsigned int ReadBit (void)
                  //release bus. set port 105
          in input mode
                                             106
      delay_us (1);
                                                    /*Steps for master to issue a read
                                             107
57
                                                       request to slave device on bus aka
                                                        milk slave device
          recovery time slot
                                                     * pull bus low
58
                                             108
                                                     * hold for 5us
                                             109
59
                                                     * release bus
  void WriteOne(void)
                                                     * wait for 45us for recovery
                                                     */
62
                                             112
       /*Steps for master to transmit logical13
                                                    int bit=0;
63
           one to slave device on bus
                                                    DS1820_LO();
        * pull bus low
                                                                                        //
64
       * hold for 5us
                                                       Drive bus low
65
       * release bus
                                                    delay_us (5);
66
                                            115
       * wait for 1us for recovery
```

```
hold for 5us
        DS1820_DIR &= ~DS1820_DATA_IN_PIN;
116
                                                          else
                      //release bus. set port
                                                  167
            in input mode
                                                               temp=(~temp)+1;LED0_OFF;
                                                  168
        delay_us (10);
                                                               return(temp*0.0625);
117
                                                  169
            wait for slave to drive port
                                                  171
            either high or low
                                                  172
        if(DS1820_IN & DS1820_DATA_IN_PIN)
118
                                                        LCD.h
                      //read bus
119
            bit=1:
120
                                                       * hd44780.h
                //if read high set bit high
                                                          Created on: 28.08.2012
121
                                                              Author: user
122
        delay_us (45);
                                             11
            recovery time slot
                                                      #ifndef HD44780_H_
        return bit;
                                                      #define HD44780_H_
124
                                                  10
125
                                                      #define
                                                                   LCM_DIR
                                                                                            P2DIR
                                                  11
126
                                                      #define
                                                                   LCM_OUT
                                                  12
                                                                                            P2OUT
127
   unsigned int ReadDS1820 ( void )
                                                  13
128
                                                  14
129
                                                      // Define symbolic LCM - MCU pin mappings
                                                  15
        unsigned char i;
130
        unsigned int data=0;
131
                                                      // We've set DATA PIN TO 4,5,6,7 for easy
        DS1820_DIR &= ~DS1820_DATA_IN_PIN;
132
                                                          translation
                      //release bus. set port
                                                  18
            in input mode
                                                      #define
                                                                   LCM_PIN_D4
                                                                                            BIT0
                                                  19
133
                                                                    // P1.4
         for (i=16; i>0; i--)
134
                                                      #define
                                                                   LCM_PIN_D5
                                                                                            BIT1
135
                                                                    // P1.5
            data>>=1;
136
                                                      #define
                                                                   LCM_PIN_D6
                                                                                            BIT2
                                                  21
            if (ReadBit())
137
                                                                    // P1.6
138
                                                                   LCM_PIN_D7
                                                      #define
                                                                                            BIT3
                                                  22
                 data |=0x8000;
139
                                                                    // P1.7
140
                                                      #define
                                                                   LCM_PIN_RS
                                                                                            BIT4
                                                  23
141
                                                                    // P1.0
142
                                                      #define
                                                                   LCM_PIN_EN
                                                                                            BIT5
                                                  24
143
                                                                   // P1.1
144
                                                  25
        return(data);
145
                                                      #define
                                                                   LCM_PIN_MASK ((LCM_PIN_RS |
146
                                                         LCM_PIN_EN | LCM_PIN_D7 | LCM_PIN_D6 |
147
                                                          LCM_PIN_D5 | LCM_PIN_D4))
   float GetData(void)
148
                                                  27
149
                                                      #define
                                                                   FALSE
                                                                                            0
                                                  28
        unsigned int temp;
150
                                                      #define
                                                                   TRUE
                                                                                            1
        ResetDS1820();
151
152
        WriteDS1820(DS1820_SKIP_ROM, 0);
                                                     void LcmSetCursorPosition(char Row, char
                                                  31
153
        WriteDS1820(DS1820_CONVERT_T, 1);
                                                          Col);
        delay_ms(750);
154
                                                     void ClearLcmScreen();
        ResetDS1820();
155
                                                     void InitializeLcm(void);
                                                  33
        WriteDS1820(DS1820_SKIP_ROM, 0);
156
                                                      void PrintStr(char *Text);
        WriteDS1820(DS1820_READ_SCRATCHPAD, 0);_{35}
157
                                                      void HD44780_outdec(long data, unsigned
        LEDO_ON;
158
                                                          char ndigits);
        temp = ReadDS1820();
159
                                                      void SendByte(char ByteToSend, int IsData)
        LED0_OFF;
160
        if (temp<0x8000)</pre>
161
                                                  37
162
        {
                                                      #endif /* HD44780_H_ */
163
            return(temp*0.0625);
164
```

```
LCD.c
                                                     // IsData - set to TRUE if the byte is
                                                         character data
                                                                           FALSE if its a command
                                                  58
                                                  59
   // MSP430 LCD Code
                                                     // Return
                                                  60
                                                  61
                                                     11
   #include "msp430g2553.h"
                                                  62
                                                           void.
5
   #include "hd44780.h"
                                                  63
                                                     void SendByte(char ByteToSend, int IsData)
                                                  64
                                                  65
                                                     {
   // Routine Desc:
                                                         // clear out all pins
                                                  67
   11
10
   // This is the function that must be
                                                  68
11
                                                         LCM_OUT &= (~LCM_PIN_MASK);
       called
                                                  69
   // whenever the LCM needs to be told to
                                                         // set High Nibble (HN) -
                                                  71
   // scan it's data bus.
13
                                                         // usefulness of the identity mapping
                                                  72
14
                                                         // apparent here. We can set the
                                                  73
   // Parameters:
15
                                                  74
                                                         // DB7 - DB4 just by setting P1.7 - P1
16
   //
          void.
17
                                                         // using a simple assignment
                                                  75
   11
18
                                                  76
   // Return
19
                                                         // LCM_OUT |= (ByteToSend & 0xF0);
                                                  77
                                                            LCM_OUT \mid = ((ByteToSend & 0xF0) >>
                                                  78
21
          void.
                                                               4);
   //
22
                                                  79
   void PulseLcm()
23
                                                         if (IsData == TRUE)
                                                  80
24
25
                                                             LCM_OUT |= LCM_PIN_RS;
                                                  82
       // pull EN bit low
26
                                                         }
                                                  83
2.7
                                                         else
                                                  84
       LCM_OUT &= ~LCM_PIN_EN;
28
                                                  85
       __delay_cycles(200);
29
                                                              LCM_OUT &= ~LCM_PIN_RS;
                                                  86
30
                                                  87
31
       // pull EN bit high
                                                  88
32
                                                  89
33
                                                         // we've set up the input voltages to
       LCM_OUT |= LCM_PIN_EN;
34
       __delay_cycles(200);
35
                                                         // Now tell it to read them.
                                                  91
36
                                                  92
37
                                                         PulseLcm();
                                                  93
38
       // pull EN bit low again
                                                  94
39
                                                         // set Low Nibble (LN) -
       LCM_OUT &= (~LCM_PIN_EN);
                                                  95
40
                                                         // usefulness of the identity mapping
       __delay_cycles(200);
                                                  96
41
                                                         // apparent here. We can set the
42
                                                         // DB7 - DB4 just by setting P1.7 - P1
43
                                                             . 4
44
                                                         // using a simple assignment
                                                  99
45
                                                 100
46
                                                         LCM_OUT &= (~LCM_PIN_MASK);
   // Routine Desc:
                                                         LCM_OUT \mid = ((ByteToSend & 0x0F));
                                                 102
48
   // Send a byte on the data bus in the 4
                                                 103
49
                                                         if (IsData == TRUE)
                                                 104
       bit mode
   // This requires sending the data in two ^{105}
50
                                                              LCM_OUT |= LCM_PIN_RS;
       chunks.
                                                         }
   // The high nibble first and then the low ^{107}
51
                                                         else
                                                 108
       nible
                                                 109
52
                                                              LCM_OUT &= ~LCM_PIN_RS;
   // Parameters:
54 //
                                                 111
  //
         ByteToSend - the single byte to send<sup>12</sup>
55
```

```
// we've set up the input voltages to 172 void ClearLcmScreen()
114
            the LCM.
        // Now tell it to read them.
115
                                                     174
                                                              // Clear display, return home
                                                     175
116
        PulseLcm();
117
                                                     176
                                                             SendByte (0x01, FALSE);
118
                                                     177
                                                             SendByte (0x02, FALSE);
119
                                                     178
120
                                                     179
121
                                                     180
122
   // Routine Desc:
123
                                                        // Routine Desc:
    // Set the position of the cursor on the 183
124
        screen
                                                     184
                                                         // Initialize the LCM after power-up.
                                                     185
125
    // Parameters:
126
                                                     186
                                                         // Note: This routine must not be called
127
                                                     187
   11
           Row - zero based row number
                                                             twice on the
128
                                                                        LCM. This is not so uncommon
129
                                                     188
130
           Col - zero based col number
                                                             when the power
                                                                        for the MCU and LCM are
131
                                                     189
    // Return
                                                             separate.
132
133
                                                     190
134
           void.
                                                     191
                                                         // Parameters:
135
   void LcmSetCursorPosition(char Row, char 193
                                                               void.
136
        Col)
                                                     194
    {
                                                         // Return
                                                     195
137
        char address;
138
                                                        //
139
                                                     197
                                                                 void.
                                                         11
140
                                                     198
        // construct address from (Row, Col)
                                                         void InitializeLcm(void)
141
                                                     199
                                                     200
142
                                                     201
        if (Row == 0)
                                                             // set the MSP pin configurations
143
                                                     202
                                                             // and bring them to low
144
                                                     203
             address = 0;
145
                                                     204
                                                             LCM_DIR |= LCM_PIN_MASK;
        }
                                                     205
146
                                                             LCM_OUT &= ~(LCM_PIN_MASK);
147
        else
                                                     206
        {
148
                                                     207
             address = 0x40;
149
                                                     208
150
                                                     209
                                                              // wait for the LCM to warm up and
151
                                                     210
        address |= Col;
                                                                  reach
152
                                                              // active regions. Remember MSPs can
153
                                                     211
154
        SendByte(0x80 | address, FALSE);
                                                                 power
                                                              // up much faster than the LCM.
155
                                                     212
156
                                                     213
                                                             __delay_cycles(100000);
157
                                                     214
                                                     215
158
159
    // Routine Desc:
160
                                                     217
    // Clear the screen data and return the
                                                             // initialize the LCM module
161
                                                     218
   // cursor to home position
162
                                                     219
                                                              // 1. Set 4-bit input
163
                                                     220
   // Parameters:
164
                                                     221
                                                             LCM_OUT &= ~LCM_PIN_RS;
165
                                                     222
          void.
                                                             LCM_OUT &= ~LCM_PIN_EN;
166
                                                     223
167
                                                     224
    // Return
                                                             LCM_OUT = 0x20;
168
                                                     225
                                                             PulseLcm();
169
                                                     226
   11
            void.
170
                                                     227
    //
171
```

```
} while( (data /= 10) > 0);
s[i] = sign;
229
        // set 4-bit input - second time.
230
        // (as reqd by the spec.)
                                                     288
                                                             s[i] = sign;
                                                        for (i = 0; i < 5; i++) {
231
                                                     289
        SendByte (0x28, FALSE);
                                                             SendByte(s[4-i], TRUE);
                                                     290
232
233
                                                     291
234
        // 2. Display on, cursor on, blink
235
                                                     293
            cursor
                                                     294
                                                        // Routine Desc
236
                                                     295
237
        SendByte(0x0E, FALSE);
                                                     296
                                                        // main entry point to the sketch
238
                                                     297
                                                        11
239
                                                     298
        // 3. Cursor move auto-increment
                                                         // Parameters
240
                                                     299
241
                                                     300
        SendByte (0x06, FALSE);
242
                                                     301
                                                                 void.
243
                                                     302
                                                         // Returns
244
                                                     303
245
                                                     304
246
                                                                 void.
   // Routine Desc
247
                                                     306
                                                         void hd44780_test(void)
248
                                                     307
    // Print a string of characters to the
                                                     308
                                                         {
249
                                                             WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
        screen
                                                     309
250
                                                                 // Stop watchdog timer
    // Parameters:
251
                                                     310
   11
                                                             InitializeLcm();
252
                                                     311
          Text - null terminated string of
253
                                                     312
                                                             ClearLcmScreen();
                                                     313
254
                                                     314
                                                             PrintStr("Hello World!");
    // Returns
255
                                                     315
                                                             LcmSetCursorPosition(1,0);
                                                     316
256
                                                             PrintStr("Welcome to MSP430");
           void.
257
                                                     317
258
                                                     318
                                                             while (1)
   void PrintStr(char *Text)
259
                                                     319
                                                                    _delay_cycles(1000);
260
                                                     320
        char *c;
                                                     321
261
262
                                                     322
        c = Text;
263
                                                     323
264
                                                           Delay.c
        while ((c != 0) \&\& (*c != 0))
265
266
                                                         #include "ishan.h"
267
             SendByte(*c, TRUE);
             C++;
268
                                                         void delay_ms(int ms)
                                                     3
269
                                                     4
                                                         {
270
                                                             while (ms--)
271
272
                                                                  __delay_cycles(16000); // set for
    void HD44780_outdec(long data, unsigned
273
                                                                      16Mhz change it to 1000 for 1
        char ndigits) {
274
        unsigned char sign, s[6];
        unsigned int i;
275
        sign = ' ';
276
                                                     10
        if(data < 0) {
277
                                                     11
             sign='-';
278
                                                     12
             data = -data;
279
                                                         void delay_us(int us)
                                                     13
280
                                                     14
        i = 0;
281
                                                             while (us--)
                                                     15
282
                                                     16
             s[i++] = data % 10 + '0';
283
                                                                    _delay_cycles(8); // set for 16
             if(i == ndigits) {
284
                                                                      Mhz change it to 1000 for 1
                  s[i++]='.';
285
```

```
38
                                                       int i;
                                                       for(i=0; str[i]!= '\0'; i++)
                                                39
     UART.h
                                                           Send_Data(str[i]);
                                               40
                                               41
#define RX BIT1
                                               42
#define TX BIT2
                                               43
                                                   void Init_UART (unsigned int
  #define BTN BIT3
                                                      baud_rate_choice)
  #define LED BIT6
                                               44
  #define BAUD_9600
                                               45
                                                       unsigned char BRs[NUM_BAUDS] = {104,
6 #define BAUD_19200 1
                                                           52, 4, 17, 8, 7, 3};
7 #define BAUD_38400 2
                                                       unsigned char MCTLs[NUM_BAUDS] =
                                               46
8 #define BAUD_56000 3
                                                       {UCBRF_0+UCBRS_1,
                                               47
9 #define BAUD_115200 4
                                                        UCBRF_0+UCBRS_0,
                                               48
#define BAUD_128000 5
                                                        UCBRF_0+UCBRS_0,
                                                49
  #define BAUD_256000 6
11
                                                        UCBRF_0+UCBRS_7,
                                               50
  #define NUM_BAUDS
                                                        UCBRF_0+UCBRS_6,
                                               51
                                                        UCBRF_0+UCBRS_7,
void Send_Data(volatile unsigned char c); 53
                                                        UCBRF_0+UCBRS_7};
void Send Int(int n);
                                               54
void Send_String(char str[]);
                                                       if (baud_rate_choice<NUM_BAUDS)</pre>
                                               55
void Init_P1(void);
                                               56
void Init_UART(unsigned int
                                               57
                                                           // Habilita os pinos para
   baud_rate_choice);
                                                               transmissao serial UART
                                                           P1SEL2 = P1SEL = RX+TX;
                                               58
     UART.c
                                                           // Configura a transmissao serial
                                               59
                                                               UART com 8 bits de dados,
  #include <msp430g2553.h>
                                                           // sem paridade, comecando pelo
   #include <legacymsp430.h>
                                                               bit menos significativo,
  #include "UART.h"
                                                           // e com um bit de STOP
                                               61
                                                           UCAOCTLO = 0;
                                               62
                                                           // Escolhe o SMCLK como clock para
  void Send_Data(volatile unsigned char c)
                                                                a UART
  {
                                                           UCAOCTL1 = UCSSEL_2;
       while((IFG2&UCAOTXIFG) == 0);
                                               64
                                                           // Define a baud rate
       UCAOTXBUF = c;
                                               65
9
                                                           UCA0BR0 = BRs[baud_rate_choice];
  }
10
                                                           UCAOBR1 = 0;
11
                                                           UCA0MCTL = MCTLs[baud_rate_choice
                                                68
   void Send_Int(int n)
12
                                                               ];
13
                                                       }
                                               69
       int casa, dig;
14
                                               70
15
       if(n==0)
                                               71
16
                                                   void Init_P1(void)
                                               72
           Send_Data('0');
17
                                               73
           return;
18
                                               74
                                                       P1OUT |= BTN;
19
                                                       P1REN |= BTN;
                                               75
       if(n<0)
20
                                                       P1DIR &= ~BTN;
                                               76
21
                                                       P1IE = P1IES = BTN;
                                               77
           Send Data('-');
22
                                                       P1OUT &= ~LED;
                                               78
23
           n = -n;
                                                       P1DIR |= LED;
24
       for(casa = 1; casa<=n; casa *= 10);</pre>
25
       casa /= 10;
26
       while(casa>0)
27
28
           dig = (n/casa);
29
           Send_Data(dig+'0');
30
           n -= dig*casa;
31
           casa /= 10;
32
33
34
35
  void Send_String(char str[])
```