## 2) 非局部均值算法(Non-local Mean, NLM)

VMD 方法的处理结果对于低信噪比 (Signal-to-noise, SNR) 信号是不理 想的,异常值会对分解结果产生破坏性影响。因此,使用 NLM 方法去除信号中的背景噪声和异常值干扰很重要,是一种有效的信号预处理方法。假设 u(t)是真实的腐蚀数据信号,n(t)是背景噪声,且f(t)是真实的混合信号。信号模型可以表示为f(t)=u(t)+n(t)。如果N是以采样点i为中心的搜索区域,则该搜索区域的集合可以表示为N(i)。在对搜索区域中的所有点进行加权之后获得加权操作,并且加权平均值K(i)被计算为

$$K(i) = \frac{1}{Z(i)} \sum_{j \in N(i)} \omega(i, j) x(i)$$
(3-9)

式中Z(i)是归一化因子,且

$$Z(i) = \sum_{i \in N(i)} \omega(i, j)$$
 (3-10)

权重w需要满足以下两个基本条件

$$0 \le \frac{w(i,j)}{z(i)} \le 1 \tag{3-11}$$

$$\sum_{j} \frac{w(i,j)}{z(i)} = 1 \tag{3-12}$$

和式中样本点i和样本点j之间的相似度将确定权重 $\omega(i,j)$ 的大小。

两个样本点之间的相似度越高,权重越大; 否则,两个采样点之间的相似性越低,两个采样点之间的相似性越低,重量越小。权重 $\omega(i,j)$ 可以通过式 3-13 获得:

$$w(i,j) = e^{\frac{-\sum_{\delta \in \Delta} (x(i+\delta) - x(j+\delta))^2}{h^2}}$$
(3-13)

式中参数h表示带宽参数,其作用是确定权重 $\omega(i,j)$ 的衰减速度并且控制信号滤波的程度<sup>[43]</sup>。