# PT2262 编码芯片的软件解码

中国电子科技集团公司第三十六研究所 邬伟奇

[摘要] 在无线遥控领域,PT2262/2272 是目前最常用的芯片之一,但由于芯片要求配对使用,在很大程度上影响了该芯片的使用,笔者从 PT2262 波形特征入手,结合应用实际,提出软件解码的方法和具体措施。

关键词: PT2262 软件解码 电平

## 一、概述

PT2262/2272 是一种 CMOS 工艺制造的低功耗低价位通用编解码电路,是目前在无线通讯电路中作地址编码识别最常用的芯片之一。PT2262/2272 最多可有 12 位(A0-A11) 三态地址端管脚(悬空,接高电平,接低电平),任意组合可提供531441 地址码,PT2262 最多可有 6 位(D0-D5)数据端管脚,设定的地址码和数据码从 17 脚串行输出。

PT2262/2272 必须用相同地址码配对使用,当需要增加一个通讯机时,用户不得不求助于技术人员或厂家来设置相同地址码,客户自己设置相对比较麻烦,尤其对不懂电子的人来说。随着人们对操作的要求越来越高,PT2262/2272 的这种配对使用严重制约着使用的方便性,人们不断地要求使用一种无须请教专业人士,无须使用特殊工具,任何人都可以操作的方便的手段来弥补 PT2262/2272 的缺陷,这就是 PT2262 软件解码。

#### 二、解码原理




上面是 PT2262 的一段波形,可以看到一组一组的字码,每组字码之间有同步码隔开, 所以我们如果用单片机软件解码时,程序只要判断出同步码,然后对后面的字码进行脉 冲宽度识别即可。


2262 每次发射时至少发射 4 组字码,2272 只有在连续两次检测到相同的地址码加数据码时才会把数据码中的"1"驱动相应的数据输出端为高电平和驱动 VT 端同步为高电平。因为无线发射的特点,第一组字码非常容易受零电平干扰,往往会产生误码,所以程序可以丢弃处理。

下面我们来仔细看一下 PT2262 的波形特征:

振荡频率  $f=2*1000*16/Rosc(k\Omega)$  kHz 其中 Rosc 为振荡电阻 这里我们选用的是一种比较常用的频率  $f\approx 10$  kHz, Rosc=3.3M $\Omega$ (以下同)。下图是振荡频率与码位波形的对应关系:




同步码头波形:




PT2262 有三种编码: 0, 1, 和悬空(表示为 f)。


1、数据"0"发送的码位如下:



2、数据"1"发送的码位如下:



3、数据"f"发送的码位如下:



有了以上具体的波形,我们就可以进行软件解码了。T2262每次至少发送 4 次编码,首先我们可以通过检测 11ms 宽度的同步码头,有码头才开始进行编码解码,无码头则继续等待。当收到码头时,还要检测是否已经收到过码头,若无,则丢弃第一次编码的信号,以防止误码。

从编码图中可以看出,每一位码字都是从低电平开始到高电平,到低电平,再到高电平。为了检测方便,在接收端我们把编码信号进行了 180° 倒相,使码位开始的上升沿转化为下降沿,这样当我们使用 MCS51 系列单片机解码时可使用中断方式及时截获编码。从编码图中还可以看出,每一位码字都可以分成两段,我们以每段中的电平宽度来描述码位:

码位	第一段	第二段	数值表示	反码表示
0	窄	窄	00	11
1	宽	宽	11	00
f	窄	宽	01	10
无效码	宽	窄	10	01

# 软件解码方法 1(反码):

从第一个下降沿开始延时 700us 左右,检测电平高低,记为 A1,再检测第二个下降沿,延时 700us 左右,检测电平高低,记为 A2,这样一个码位就可以译出来了,连续检测 12 个码位。

# 软件解码方法 2(反码):

从第一个下降沿开始记时,并不断检测电平变化,一有电平变化,立即记录电平宽度 B1,再继续记时直至出现第二个下降沿,记录两个下降沿的间隔 B2,重复以上步骤,得到 B3, B4,判断 B1, B2, B3, B4 是否在各自允许的误差范围内,是则保存 B1, B3,译出一个码位,否则认为误码,丢弃。连续正确检测 12 个码位。

两种解码方式各有优缺点如下:

解码方式	式	优点	缺点	
1		程序简单,CPU 开销少	解码精度差	
2		程序复杂,CPU 开销大	解码精度较高	

为了获得较高的解码精度,我们推荐使用方法2,以避免大量的干扰信号的误解码。

# 三、参考解码软件

CLR

MOV

REMO5:

C

A, DATO

说明: ADD1, ADD2 中为 8 位地址, DAT0 中为 4 位数据 :探头信号检测子程序 REMOTE: CLR CLR RECEIVE MOV DETE LOOP, #12 ;接收12位编码 DETE T OVER REMOO: CLR TH2, #0FEH ;测第1位电平宽度 MOV MOV TL2, #041H **SETB** TR2 REMO1: JB REM, REMO2 : 等待出现高电平 JВ DETE T OVER, REMO3 ;限时1500us,超时则认为误码 REMO1 **AJMP** REMO2: MOV A, TH2 :测低电平宽度, OFF为宽脉冲, OFE为窄脉冲 A, #0FFH, REMO4 C.JNE A, TL2 MOV CLR C CJNE A, #098H, \$+3 JNC REMO3 ;电平过宽(超过1150us),退出 CLR C C.JNE A, #020H, \$+3 REMO3 ;电平过窄(小于780us),退出 JC **SETB** C REM05 AJMP REMO3: A.JMP REMOTE END REMO4: CJNE A, #0FEH, REMO3 MOV A, TL2 CLR C **CJNE** A, #0C7H, \$+3 JNC REMO3 ;电平过宽(超过450us),退出 CLR A, #060H, \$+3 C.JNE REMO3 :电平过窄(小于210us),退出 JC

;存储电平值

```
RLC
              Α
       MOV
              DATO, A
       MOV
              A, ADD1
       RLC
              Α
       MOV
              ADD1, A
REMO6:
              REM, REMO7
                                    ;等待出现低电平
       JNB
              DETE_T_OVER, REMO3
                                    ;脉冲下降沿间隔限时1500us,超时则认为误码
       JΒ
       AJMP
              REM06
REMO7:
              TR2
       CLR
       CLR
              DETE T OVER
       MOV
              A, TH2
       CJNE
              A, #OFFH, REM13
                                   ;脉冲间隔过小
              A, TL2
       MOV
       CLR
              C
              A, #050H, $+3
       C.TNE
       JC
              REM13
                                    ;电平过窄(小于1200us),退出
       MOV
              TH2, #0FEH
                                     ;测第2位电平宽度
       MOV
              TL2, #041H
       SETB
              TR2
REM11:
       JВ
              REM, REM12
                                     ;等待出现高电平
       JВ
              DETE_T_OVER, REM13
                                     ;限时1500us,超时则认为误码
       AJMP
              REM11
REM12:
       MOV
              A, TH2
                                     ;测低电平宽度, OFE为宽脉冲, OFF为窄脉冲
              A, #0FFH, REM14
       CJNE
       MOV
              A, TL2
       CLR
              C
              A, #098H, $+3
       C.JNE
              REM13
                                     ;电平过宽(超过1100us),退出
       JNC
       CLR
              C
       C.JNE
              A, #020H, $+3
       JC
              REM13
                                     ;电平过窄(小于1000us), 退出
       SETB
       A.TMP
              REM15
REM13:
       AJMP
              REMOTE END
REM14:
       C.JNE
              A, #0FEH, REM13
       MOV
              A, TL2
       CLR
              C
              A, #0C7H, $+3
       C.JNE
       JNC
              REM13
                                     ;电平过宽(超过450us),退出
       CLR
       CJNE
              A, #060H, $+3
              REM13
                                     ;电平过窄(小于210us),退出
       JC
       CLR
REM15:
       MOV
              A. TEMP
                                    ;存储电平值
       RLC
       MOV
              TEMP, A
       MOV
              A, ADD2
       RLC
              Α
       MOV
              ADD2, A
REM16:
       JNB
              REM, REM18
                                     ;等待出现低电平
       JВ
              DETE_T_OVER, REM13
                                     ;脉冲下降沿间隔限时1500us,超时则认为误码
       AJMP
              REM16
REM17:
       AJMP
              REMO0
REM18:
       CLR
              TR2
              DETE_T_OVER
       CLR
       MOV
              A, TH2
              A, #0FFH, REM13
       CJNE
                                    ;脉冲间隔过小
       MOV
              A, TL2
       CLR
              C
                                     ;
```

```
CJNE
               A, #050H, $+3
                                       ;电平过窄(小于1200us), 退出
       JC
               REM13
       DJNZ
               DETE LOOP, REM17
               DETE LOOP, #4
REM19:
       MOV
                                       ;把接收的编码左移4位
REM20:
                                       ;将8位密码放在同一字节上
       CLR
               C
       MOV
               A, DATO
       RLC
               A
       MOV
               DATO, A
       MOV
               A, ADD1
       RLC
       MOV
               ADD1, A
       CLR
               C
               A, TEMP
       MOV
       RLC
       MOV
               TEMP, A
       MOV
               A, ADD2
       RLC
               Α
               ADD2, A
       MOV
               DETE_LOOP, REM20
       DJNZ
;把4 位数据编码由高4 位移到低4 位上
       MOV
               A, DATO
       SWAP
               Α
       MOV
               DATO, A
       MOV
               A, TEMP
       SWAP
       MOV
               TEMP, A
               DATO, #0FH
       ANL
       SETB
               RECEIVE
REMOTE END:
       CLR
               TR2
       CLR
               REMOTING
       RET
```

## 四、硬件抗干扰

在无线通讯中使用单片机会对通讯系统造成严重的干扰,相信许多技术人员一定有过同样的苦恼。如果硬件设计不当,会造成原先硬件解码时通讯距离为 200 米,而用软件解码后可能只有十几米,因此解决硬件抗干扰问题在很大程度上可减少软件解码的误码率。

- 1、收发模块:早期常用的频率为 47MHz,在这种频率下,很难有好的解决方法;建议采用目前国家允许无线遥控使用的频率 315 MHz;
- 2、单片机振荡频率: 大量的 MCS51 教材中推荐大家使用的是 12 MHz 及 11.0592 MHz 的晶体,这些晶体在一般场合使用没有问题,但在此却不可以,它们在 300 MHz 左右仍然能够产生较大的干扰,为解决单片机运行速度与电磁干扰的矛盾,建议采用频率为 4 MHz 或 3.58 MHz 的晶体。
- 3、隔离:为了有效抑制单片机对接收模块的电磁干扰,建议采用①电源隔离;②端口隔离;端口隔离可采用三极管或比较器。实践表明,采用隔离的效果非常明显。

## 五、结束语

PT2262 的软件解码在实际应用中有较好的用武之地。采用软件解码的系统,厂家再

也无须对收发设备进行配套,以利于生产于保管;对客户来说,使用软件解码无须求助,厂家只须再软件中加入自动学习功能,用户可自行使用该功能,只须轻按学习键即可学习新的通讯设备,如遥控器等。

目前,该软件解码已经在某无线报警设备中采用,客户反映使用简便,效果良好。

参考: 1、PT2262 PT2272 和 P87LPC764 单片机的接口设计(广州周立功单片机);

2、www.xie-gang.com网站资料;