无源 LC 滤波器与滤波级联电路特性分析

学号: 190410102 姓名: 方尧

(无源滤波器频率响应分析,给出一种利用二端口A参数求解频率响应的方法) 摘要:

无源滤波由于其价格优势、且不受硬件限制,广泛用于电力、油田、钢铁、冶金、煤矿、石化、造船、汽车、电铁、新能源等行业;本文介绍了基本无源LC滤波器电路的类别,分析并得到了各种LC滤波器的频率响应,利用 MATLAB 软件绘制并呈现了相对应的频率响应曲线。本文将无源LC滤波器与二端口相结合,利用二端口级联网络传输参数矩阵的性质,以低通和高通滤波器相互级联为例子,求得无源LC滤波级联电路的频率响应。本文复现了LC滤波器频率响应的求解方法,给出了利用二端口性质求级联频率响应的一种方法。

关键词: 无源 LC 滤波器; 频率特性; 二端口级联; A 参数矩阵

1 引言

利用电路的频率特性,可以实现对信号中不同频率成分的选择,即允许所需 频率分量通过电路,拟制不需要的频率信号,实现这一功能的电路称为滤波器。 按选择频率的频段分类,滤波器可分为低通、高通、带通和带阻滤波器。

仅由无源元件(如电阻 R、电感 L、电容 C等)组成的滤波器叫做无源滤波器。无源滤波器结构简单,便于搭建[$^{[1]}$ 。所用电路理论基础教材选学内容 7.5 节简要介绍了仅由电感 L与电容 C 组成的 LC 无源滤波器[$^{[2]}$ 。本文旨在较为全面透彻地分析 LC 无源滤波器原理并推证其频率特性,分析不同 LC 滤波器的特性及其相互之间的区别。




figure 1 LC 低通滤波器




figure 3 LC 带通滤波器




figure 2 LC 高通滤波器





figure 4 LC 带阻滤波器

2 原理

现分析各LC 滤波器的频率响应。

A. LC 低通滤波器

电路图如图 5 所示。






figure 5 LC 低通滤波电路

figure 6 LC 低通滤波频率特性


谐振频率
$$\omega_0$$
满足 $j\omega L + \frac{1}{j\omega C} = 0$,推得 $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

幅频特性
$$\left|H_{C}(j\omega)\right| = \left|\frac{U_{c}}{U}\right| = \left|\frac{\frac{1}{j\omega C}}{\frac{1}{j\omega C} + j\omega L}\right| = \left|\frac{1}{1-\omega^{2}LC}\right| = \left|\frac{1}{1-\left(\frac{\omega}{\omega_{0}}\right)^{2}}\right|$$

利用 MATLAB 作出其幅频特性如图 6 所示。

B. LC 高通滤波器

电路图如图7所示。






figure 7 LC 高通滤波电路

figure 8 LC 高通滤波幅频特性


谐振频率
$$\omega_0$$
满足 $j\omega L + \frac{1}{j\omega C} = 0$ 推得 $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

幅频特性
$$|H_C(j\omega)| = \left|\frac{U_L}{U}\right| = \left|\frac{j\omega L}{\frac{1}{j\omega C} + j\omega L}\right| = \left|\frac{\omega^2 LC}{1 - \omega^2 LC}\right| = \left|\frac{1}{\left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)^2 - 1}\right|$$

利用 MATLAB 作出其幅频特性如图 8 所示。

C. LC 带通滤波器

电路图如图9所示。






figure 9 LC 带通滤波电路

figure 10 LC 带通滤波幅频特性

 L_1 与 C_1 串联等效阻抗、 L_2 与 C_2 并联等效阻抗分别为

$$Z_{eq1} = j(\omega L_1 - \frac{1}{\omega C_1}), \quad Z_{eq2} = \frac{j\omega L_2 \cdot \frac{1}{j\omega C_2}}{j\omega L_2 + \frac{1}{j\omega C_2}} = \frac{j\omega L_2}{1 - \omega^2 L_2 C_2}$$


 L_1 与 C_1 串联谐振频率 $\omega_1 = \frac{1}{\sqrt{L_1C_1}}$, L_2 与 C_2 并联谐振频率 $\omega_2 = \frac{1}{\sqrt{L_2C_2}}$

记
$$\omega_3 = \frac{1}{\sqrt{L_2C_1}}$$
,幅频特性 $\left|H_{Z_{eq^2}}(j\omega)\right|$ 满足

$$\begin{aligned} \left| H_{Z_{eq2}}(j\omega) \right| &= \left| \frac{U_{Z_{eq2}}}{U} \right| = \left| \frac{Z_{eq2}}{Z_{eq1} + Z_{eq2}} \right| = \left| 1 - \frac{\left(\omega^2 L_1 C_1 - 1\right) \left(\omega^2 L_2 C_2 - 1\right)}{\omega^2 L_2 C_1} \right|^{-1} \\ &= \left| 1 - \frac{\left(1 - \left(\frac{\omega}{\omega_1}\right)^2\right) \left(1 - \left(\frac{\omega}{\omega_2}\right)^2\right)}{\left(\frac{\omega}{\omega_2}\right)^2} \right|^{-1} \end{aligned}$$

$$\begin{split} &\lim_{\omega\to 0+}\left|H_{Z_{eq^2}}(j\omega)\right|=0^+, \lim_{\omega\to\infty}\left|H_{Z_{eq^2}}(j\omega)\right|=0^+ \ \text{。由于幅频特性曲线与} \ \omega_1\omega_2\omega_3 \ \text{取值有关,} \\ &\text{不妨观察当} \ \omega_1=\omega_2=\omega_3=1 \ \text{时,} \ \ \text{利用 MATLAB} \ \text{作出其幅频特性如图 } 10 \ \text{所示} \, \text{.} \end{split}$$

D. LC 带阻滤波器 电路图如图 11 所示。






figure 11 LC 带阻滤波电路

figure 12 LC 带阻滤波幅频特性

 L_1 与 C_1 并联等效阻抗、 L_2 与 C_2 串联等效阻抗分别为

$$Z_{eq1} = \frac{j\omega L_{1} \cdot \frac{1}{j\omega C_{1}}}{j\omega L_{1} + \frac{1}{j\omega C_{1}}} = \frac{j\omega L_{1}}{1 - \omega^{2} L_{1} C_{1}}, \quad Z_{eq2} = j(\omega L_{2} - \frac{1}{\omega C_{2}})$$

 L_1 与 C_1 并联谐振频率 $\omega_1 = \frac{1}{\sqrt{L_1C_1}}$, L_2 与 C_2 串联谐振频率 $\omega_2 = \frac{1}{\sqrt{L_2C_2}}$

 $\partial_{\alpha} = \frac{1}{\sqrt{L_1 C_2}}$,幅频特性 $\left| H_{Z_{eq2}}(j\omega) \right|$ 满足

$$\left| H_{Z_{eq2}}(j\omega) \right| = \left| \frac{U_{Z_{eq2}}}{U} \right| = \left| \frac{Z_{eq2}}{Z_{eq1} + Z_{eq2}} \right| = \left| 1 - \frac{\omega^2 L_1 C_2}{\left(\omega^2 L_1 C_1 - 1\right) \left(\omega^2 L_2 C_2 - 1\right)} \right|^{-1}$$

$$= \left| 1 - \frac{\left(\frac{\omega}{\omega_3}\right)^2}{\left(1 - \left(\frac{\omega}{\omega_1}\right)^2\right) \left(1 - \left(\frac{\omega}{\omega_2}\right)^2\right)} \right|^{-1}$$

 $\lim_{\omega \to 0+} \left| H_{Z_{eq2}}(j\omega) \right| = 1^+, \lim_{\omega \to \infty} \left| H_{Z_{eq2}}(j\omega) \right| = 1^+ \text{。由于幅频特性曲线与} \omega_1 \omega_2 \omega_3 \text{ 取值有关,不 奶观察当} \omega_1 = \omega_2 = \omega_3 = 1 \text{ 时,利用 MATLAB 作出其幅频特性如图 12 所示。}$

3 示例

现用LC高通滤波电路与LC低通滤波电路相互级联探究滤波器级联特性。

二端口
$$a$$
与二端口 b 级联,传输参数矩阵 $A^a = \begin{bmatrix} A_{11}^a & A_{12}^a \\ A_{21}^a & A_{22}^a \end{bmatrix}$, $A^b = \begin{bmatrix} A_{11}^b & A_{12}^b \\ A_{21}^b & A_{22}^b \end{bmatrix}$

其整体传输参数矩阵 A 满足 $A = A^a \cdot A^b$

A. 求LC 低通滤波电路 (如图 5) 和LC 高通滤波电路 (如图 7) 传输参数矩阵 A

1) LC 低通滤波电路传输参数矩阵 A

$$A_{11} = \frac{\dot{U}_1}{\dot{U}_2}\Big|_{\dot{I}_2 = 0} = \frac{Z_c + Z_L}{Z_c} = 1 - \omega^2 LC; A_{21} = \frac{\dot{I}_1}{\dot{U}_2}\Big|_{\dot{I}_2 = 0} = G_c = j\omega C;$$

$$A_{12} = \frac{\dot{U}_1}{-\dot{I}_2}\Big|_{\dot{U}_1 = 0} = Z_L = j\omega L; A_{22} = \frac{\dot{I}_1}{-\dot{I}_2}\Big|_{\dot{U}_1 = 0} = 1$$

传输参数矩阵
$$A_1(L,C) = \begin{bmatrix} 1 - \omega^2 LC & j\omega L \\ j\omega C & 1 \end{bmatrix}$$

2) LC 高通滤波电路传输参数矩阵 A

$$\begin{split} A_{11} &= \frac{\dot{U}_1}{\dot{U}_2}\bigg|_{\dot{I}_2 = 0} = \frac{Z_c + Z_L}{Z_L} = 1 - \frac{1}{\omega^2 LC}; A_{21} = \frac{\dot{I}_1}{\dot{U}_2}\bigg|_{\dot{I}_2 = 0} = G_L = \frac{1}{j\omega L}; \\ A_{12} &= \frac{\dot{U}_1}{-\dot{I}_2}\bigg|_{\dot{U}_2 = 0} = Z_C = \frac{1}{j\omega C}; A_{22} = \frac{\dot{I}_1}{-\dot{I}_2}\bigg|_{\dot{U}_2 = 0} = 1 \end{split}$$

传输参数矩阵
$$A_2(L,C) = \begin{bmatrix} 1 - \frac{1}{\omega^2 LC} & \frac{1}{j\omega C} \\ \frac{1}{j\omega L} & 1 \end{bmatrix}$$

- B. 级联滤波电路的传输特性以及频率特性(下以//表示级联关系)
- 1) LC 低通滤波电路//LC 低通滤波电路电路图如图 13 所示




figure 13 LC 低通滤波电路//LC 低通滤波电路

$$A = A_1(L_1, C_1) \cdot A_1(L_2, C_2),$$

$$\left|H(j\omega)\right| = \left|\frac{U_2^b}{U_1^a}\right| = \left|\frac{1}{A_{11}}\right| = \left|1 - 2\left(\frac{\omega}{\omega_1}\right)^2 - \left(\frac{\omega}{\omega_2}\right)^2 + \left(\frac{\omega}{\omega_1}\right)^2 \cdot \left(\frac{\omega}{\omega_2}\right)^2\right|^{-1}$$

其中
$$\omega_1 = \frac{1}{\sqrt{L_1 C_1}}, \omega_2 = \frac{1}{\sqrt{L_2 C_2}}$$

当 $\omega_1 = \omega_2 = 1$,利用 MATLAB 作出其幅频特性如图 14 所示。




figure 14 LC 低通滤波电路//LC 低通滤波电路频率特性

2) LC 低通滤波电路//LC 高通滤波电路




figure 15 LC 低通滤波电路//LC 高通滤波电路

电路图如图 15 所示。

$$A = A_{1}(L_{1}, C_{1}) \cdot A_{2}(L_{2}, C_{2}), |H(j\omega)| = \left|\frac{U_{2}^{b}}{U_{1}^{a}}\right| = \left|\frac{1}{A_{11}}\right| = \left|1 - \left(\frac{\omega}{\omega_{1}}\right)^{2} - \left(\frac{\omega_{2}}{\omega}\right)^{2} + M_{1}(1 + M_{2})\right|^{-1}$$

其中
$$\omega_1 = \frac{1}{\sqrt{L_1C_1}}, \omega_2 = \frac{1}{\sqrt{L_2C_2}}, M_1 = \frac{L_1}{L_2}, M_2 = \frac{C_1}{C_2}$$

当 $\omega_1 = 7, \omega_2 = 3, M_1 = M_2 = 1$,利用 MATLAB 作出其幅频特性如图 16 所示。




figure 16 LC 低通滤波电路//LC 高通滤波电路频率特性

3) *LC* 高通滤波电路//*LC* 低通滤波电路电路图如图 17 所示。




figure 17 LC 高通滤波电路//LC 低通滤波电路

$$A = A_2(L_1, C_1) \cdot A_1(L_2, C_2)$$

$$\left|H(j\omega)\right| = \left|\frac{U_2^b}{U_1^a}\right| = \left|\frac{1}{A_{11}}\right| = \left|1 - \left(\frac{\omega_1}{\omega}\right)^2 - \left(\frac{\omega}{\omega_2}\right)^2 + \frac{1}{M_2}\left(1 + \frac{1}{M_1}\right)\right|^{-1}$$

其中
$$\omega_1 = \frac{1}{\sqrt{L_1C_1}}, \omega_2 = \frac{1}{\sqrt{L_2C_2}}, M_1 = \frac{L_1}{L_2}, M_2 = \frac{C_1}{C_2}$$

当 $\omega_1 = \omega_2 = M_1 = M_2 = 1$,利用 MATLAB 作出其幅频特性如图 18 所示。




figure 18 LC 高通滤波电路//LC 低通滤波电路频率特性

4) *LC* 高通滤波电路//*LC* 高通滤波电路电路图如图 19 所示。




figure 19LC 高通滤波电路//LC 高通滤波电路频率特性

$$A = A_2(L_1, C_1) \cdot A_2(L_2, C_2)$$

$$\left|H(j\omega)\right| = \left|\frac{U_2^b}{U_1^a}\right| = \left|\frac{1}{A_{11}}\right| = \left|1 - \left(\frac{\omega_1}{\omega}\right)^2 - \left(\frac{\omega_2}{\omega}\right)^2 - \left(\frac{\omega_3}{\omega}\right)^2 + \left(\frac{\omega_1}{\omega}\right)^2 \cdot \left(\frac{\omega_2}{\omega}\right)^2\right|^{-1}$$

其中
$$\omega_1 = \frac{1}{\sqrt{L_1C_1}}, \omega_2 = \frac{1}{\sqrt{L_2C_2}}, \omega_3 = \frac{1}{\sqrt{L_2C_1}}$$

当 $\omega_1 = \omega_2 = \omega_3 = 1$,利用 MATLAB 作出其幅频特性如图 20 所示。




figure 20 LC 高通滤波电路//LC 高通滤波电路频率特性

C. 总结

利用已知滤波器的结构,若需求级联滤波器的频率响应,可通过先求各自分部滤波器元件的A参数,再利用级联二端口A参数的性质,得到级联后的A参数,即可求得级联滤波器的频率响应。

4 结语

本文用电路分压原理分析求得 LC 低通滤波器、LC 高通滤波器、LC 带通滤波器和 LC 带阻滤波器的频率响应,通过 MATLAB 绘制出各自频率响应曲线。将无源 LC 滤波器与二端口相结合,利用二端口的级联性质,以低通和高通滤波器相互级联为例子,用二端口的方法求得级联电路的频率响应。本文复现了 LC 滤波器频率响应的求解方法,给出了利用二端口性质求级联频率响应的一种方法。

参考文献

- [1] 牛泽茜,潘俊陶,李晓文.RC 无源带通电路特性及滤波误差分析方法[J].大学物理,2015,34(11):53-56.
- [2] 孙立山, 陈希有, 电路理论基础[M].4 版. 北京: 高等教育出版社, 2013:186-192.