• 经验交流 •

DOI 码:10.3969/;issn.1005-0639.2013.03.007

# 锆钛酸铅 PZT 压电陶瓷的制备及其性能研究

张艾丽,米有军 (山西省玻璃陶瓷科学研究所,太原 030013)

摘 要 以具有优良压电性能的二元系固溶体锆钛酸铅(PZT)材料为研究对象,以其制备工艺、结构和性能作为主要研究内容,通过高温固相烧结方法对 PZT 的合成规律进行了研究,使用 XRD 谱、Raman 谱结构表征手段和 XPS、热膨胀、介电测量等物性测试技术研究了它们的晶体结构、晶粒尺寸与性能的关系,以及合成条件对铁电材料的微观结构和性能的影响。

关键词 锆钛酸铅;居里温度;压电性;介电性能中图分类号:TQ174.75 文献标识码:A

二元系压电陶瓷锆钛酸铅(PbZr<sub>x</sub>Ti<sub>1-x</sub>O<sub>3</sub> 简 称 PZT) 是目前应用最广泛的压电铁电陶瓷材 料。由于它具有居里温度高、压电性强、易掺杂改 性、稳定性好等特点,自20世纪60年代以来,一 直是人们关注和研究的热点,在压电陶瓷领域中 占主导地位。锆钛酸铅是 PbZrO3 和 PbTiO3 的 固溶体,具有 ABO<sub>3</sub> 型钙钛矿结构,PbTiO<sub>3</sub> 和 PbZrO<sub>3</sub> 是铁电体和反铁电体的典型代表,Zr 和 Ti 属于同一副族, PbTiO3 和 PbZrO3 具有相似的 空间点阵形式,但两者的宏观特性却有很大的差 异,如此大的差异引起了人们的广泛关注,研究钛 酸铅和锆酸铅的固溶体后发现 PZT 具有比其它 铁电体更优良的压电和介电性能,PZT 以及掺杂 的 PZT 系列铁电陶瓷成为近些年研究的焦点,对 PZT 制备工艺及其微观结构进行分析研究具有 重要意义。

### 1 PZT 制备过程

压电陶瓷性能的好坏与它的制造工艺关系非常密切。对于同一配方,工艺条件变化可以引起材料性能上的很大差异.在生产中必须严格控制工艺过程。PZT型压电陶瓷的生产过程一般包

括以下几个步骤:配料、混合、预烧、粉碎、成形、排塑、烧结、被电极、极化、测试 其中预烧是关键工序之一,这个工序包含了 4 种物理学过程:粒子的线膨胀(室温  $\sim 400^{\circ}$ C),固相反应( $400^{\circ}$ C) 到  $750^{\circ}$ C)、样品收缩( $750^{\circ}$ C  $\sim 850^{\circ}$ C)、晶粒长大( $800^{\circ}$ C以上)。

# 1.1 PZT 按原料纯度计算原料用量 原料种类及纯度见表 1。

制备分子式为  $PZT(Pb_{0.95}Sr_{0.05}(Zr_{0.5}Ti_{0.5})$  $O_3+0.5\%Cr_2O_3+0.3\%Fe_2O_3)$ 压电陶瓷,按原料纯度计算的原料用量(%)见表 2。

### 1.2 PZT 的预烧

在 660℃ 左右保温 1.5h 生成 PbTiO<sub>3</sub>,到 850℃左右再保温 2h,以生成 Pb(ZrTi)O<sub>3</sub>。

预烧温度太低,反应不充分,性能下降。预烧温度太高,易造成氧化铅大量挥发,不仅使预烧块难于粉碎,而且降低烧结活性。必须保持氧化气氛。烧成温度  $1200^{\circ}$ 0。

### 1.3 PZT 的极化

极化电场 3 ~5mV/m 极化温度 100~105℃

极化时间 热油 20 min,冷油 5 min。

收稿日期: 2013-04-28

表 1 原料种类及纯度					
原料名称	纯度	原料名称			
───── 铅丹 Pb₃O₄	98.0	二氧化钛 TiO <sub>2</sub>	99.0		
碳酸锶 SrCO3	97.0	三氧化铁 Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	98.9		
二氧化锆 ZrO <sub>2</sub>	99.5	三氧化二铬 Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	99.0		

表 2	按原料纯度计算的原料用量( $\%$ )							
	$\mathrm{Pb}_3\mathrm{O}_4$	SrCO <sub>3</sub>	$ m ZrO_2$	TiO <sub>2</sub>	$Cr_2O_3$	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>		
纯原料需要量(%)	68.11+1.5	2.3	19.32	12.53	0.5	0.3		
原料纯度(%)	9897	99.5	99	99	98.9			
实际原料用量(%)	71.0	2.37	19.4	12.65	0.51	0.30		
1kg 坯料实际配料量(g)	$1000 \times 71\%$ = 710	$1000 \times 2.37 \%$ = 23.7	1000×19.4% =194	$1000 \times 12.65\%$ = 126.5	$1000 \times 0.51\%$ = 5.1	$1000 \times 0.30\%$ = 3.0		

### 2 PZT 陶瓷的性能

#### 2.1 材料的微观结构决定其性能

从结构看,晶胞中的 B 位置可以是  $Ti^{4+}$ ,也可以是  $Zr^{4+}$ ,随 Zr/Ti 比例不同,结构发生变化。在室温下 x0.53 为四方铁电相 FT; 0.53 x0.95 为三角铁电相 FR,包括高温铁电相 FR(HT)和低温铁电相 FR(LT); x0.95 为正交反铁电相 Ao; x=0.53 附近存在一条三角一四方相界,称为准同型相界,在该相界区域内,铁电四方相和铁电三方相两相共存,自发极化的取向增多,因而在准同型相界附近时,PZT 具有最强的压电性能。

#### 2.2 材料性能与合成工艺关系非常密切

为了获得性能优良的 PZT 陶瓷,人们研究并尝试了各种合成方法:固相烧结法;溶胶凝胶法;共沉淀法;水热合成法;球磨法等。化学方法合成出的样品纯度和均匀性比较好,但其工艺复杂且成本高。其中固相烧结法是 PZT 传统的制备方法,由于 PbO 在高温时易挥发,所以对反应环境要求比较高。

## 3 结论

3. 1 用传统的高温固相烧结方法合成了  $PbZr_{0.52}$   $Ti_{0.48}O_3$  材料(简称 PZT),通过 XRD 谱和 Raman 谱结构表征结果确定最佳合成条件为:

预烧 WP=83 温度 850 $^{\circ}$ ,最终烧结温度 1200 $^{\circ}$ , 具有四方相结构。通过变温 Raman、介电常数以 及热膨胀等一系列物理性质的测试,发现在 395 $^{\circ}$ 附近存在相变,确定了居里温度为 395 $^{\circ}$ 。

3. 2 本文在高压高温极端条件下研究了  $PbZr_{0.52}$   $Ti_{0.48}O_3$  的合成规律及其结构特点。结果表明直接以氧化物为原料,在相同压力,不同温度下,反应过程与固相烧结反应过程相同,首先生成中间相  $PbTiO_3$ 。881  $^{\circ}$  时,开始有  $PbZr_{0.52}$   $Ti_{0.48}O_3$  生成,进一步升温又分解为  $PbTiO_3$ ,说明在高压下  $PbZr_{0.52}$   $Ti_{0.48}O_3$  不稳定。

#### 参考文献

- [1] 李小兵. PZN-PZT 压电陶瓷及其 PVDF 压电复合材料的 制备和性能[J]. 复合材料学报. 2002,19(3):70-74
- [2] 董火民. xPb(Y<sub>1/2</sub>Nb<sub>1/2</sub>)O<sub>3</sub>-yPbTiO<sub>3</sub>-zPbZrO<sub>3</sub> 压电陶瓷的研究[J]. 压电与声光. 1999, 21(4): 329-336
- [3] 无机非金属材料工学/林宗寿主编.3 版.武汉:武汉理工大学 2008.8.第三版 304-364
- [4] 陶瓷工艺学/华南工学院主编. 北京市:中国建筑工业出版 社,1981
- [5] 精细陶瓷材料/江东亮主编. 北京市: 中国物资出版 社.2000
- [6] 电介质材料物理和应用/李景德 雷德铭主编. 广州市: 中山大学出版社.1992