# SISTEMA DE UBICACION PARA MASCOTAS



# **INDICE**

# Contenido

1. Descripción General	2
1.1. Introducción y funcionamiento general	
1.3. Interfaz con el usuario	3
2. Hardware	
2.1. Diagrama en Bloques	4
2.2. Circuito esquemático	
2.3. Descripción del Circuito y hardware agregado	
2.4. Circuito Impreso	7
3. Software	10
3.1. Software Microcontrolador	
3.1.1. Entorno de desarrollo	10
3.1.2. Sistema Operativo	10
3.1.3. Programa Principal	10
3.1.4. Rutinas Generales	10
4.Referencias	11
5. Codigo	12

# Sistema de ubicación para mascotas

## 1. Descripción General

#### 1.1. Introducción y Funcionamiento general

El **Sistema de ubicación para mascotas**, desarrollado en la cátedra de Digitales II, de la Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires, tiene la finalidad de monitorear a las mismas, controlando que no se muevan por fuera de un perímetro determinado.

En caso de que esta situación ocurriese, el sistema le proveerá periódicamente al usuario las coordenadas exactas de la posición de su mascota por medio de mensajes SMS.

El sistema esta implementado en base al microcontrolador LPC1769 de LPCXpresso.

#### 1.2. Interfaz con el usuario

Todas las configuraciones necesarias para el correcto funcionamiento del sistema se pueden realizar por medio de mensajes SMS, setear el radio deseado para el perímetro de control, definir el punto de origen o sincronizar el tiempo señales de posición, son algunos de los ejemplos que se encuentran detallados en el manual del usuario

El equipo funciona con una alimentación de 3,3 y 1 mA que le provee un power bank, que esta capacitado para poder cargarse por via USB.

Se dispone de:


Un LED RGB para indicar el estado de recepción de señal GPS y GSM.

Un Switch manual para encendido del equipo.


Un buzzer alertará al usuario en caso de batería baja.

### 2. Hardware

## 2.1. Diagrama en Bloques



# 2.2. Circuito esquemático



## 2.3. Descripción del Circuito y Hardware agregado

El proyecto está compuesto por las siguientes partes:

**Microprocesador LPC1769,** Basado en una arquitectura ARM Cortex-M3 para desarrollar aplicaciones integradas que ofrecen un alto nivel de integración y bajo consumo de energía.

El ARM Cortex-M3 CPU entre una de sus características incorpora tres "stage pipeline" y una arquitectura Harvard con instrucción de separación local.. Su elección fue decida en base a las características de bajo consumo, y su rendimiento a la velocidad de procesamiento para hacer una buena definición acorde a las necesidades del proyecto.

Circuito **LED RGB 5v ánodo común** conectado con **Transistores 2N5551** y resistencias smd

Circuito de debug con diodos zenner

Circuito de Buzzer y LED conectados con un transistor BC557 y resistencias

Conector Mini USB junto con un switch y un diodo para protección 1N5819

Borneras para alimentar y conectarse con el modulo GPS


#### **Modulo GPS GSM SIM808**

es un módulo con dos funciones principales. Su diseño se creó a partir del módulo GSM / GPS SIM808 de SIMCOM. Es compatible con GSM / GPRS de cuatro bandas. Combina la tecnología GPS para obtener la posición en latitud y longitud. Su diseño incorpora un modo de consumo de baja energía y puede conectarse con sistemas de energía a base de baterías de litio. Es compatible con A-GPS. El módulo se controla mediante comandos AT mediante una interfaz de comunicación serial, puede funcionar ya sea con una lógica de voltaje de 3.3V y/o 5V.




## 2.4. Circuito Impreso

## **TOP LAYER**




Curso R4052 - Grupo 4 - 2018 -página 7

# SIM 808



# **BOTTOM LAYER**



#### 3. Software

#### 3.1. Software Microcontrolador

Utilizamos un microcontrolador Cortex M3 LPC1769.

Dicho dispositivo, cuenta con una gran variedad de recursos, de los cuales utilizamos:

UART: es la interfaz de comunicación con el módulo SIM808. Este módulo se utilizó para tener acceso a la redes GSM y GPS.

UART: utilizamos otra interfaz UART para conectar el dispositivo con la PC. Esto nos permitió obtener información en tiempo real del funcionamiento del equipo, como ser, estado de las conexiones GSM y GPS, latitud y longitud instantánea, estado de batería y otros datos menores

GPIOs: utilizamos varias GPIOs para comandar un led RGB y un Buzzer

#### 3.1.1. Entorno de desarrollo

El entorno de desarrollo utilizado fue LPCXpresso. Todo el programa fue desarrollado en lenguaje C

#### 3.1.2. Sistema Operativo

Utilizamos el sistema operativo FreeRTOS.

La utilización de O.S. nos facilitó la sincronización entre las tareas que componen al programa. Para esto, hicimos uso de varias queues, un mutex y un semáforo binario.

#### 3.1.3. Librerías

El programa se construyó en base al repositorio "firmware" provisto por la cátedra. Sin embargo, las inicializaciones de los periféricos fueron realizadas por nosotros manualmente.

#### 3.1.4. Programa Principal

El programa se compone de varias tareas, donde dos de ellas son primordiales. Una para manejar la interfaz GSM y otra para manejar la interfaz GPS.

#### 3.1.5. Rutinas Generales

La tarea GPS se ocupa en primera instancia en verificar que el módulo tenga un nivel de señal aceptable, una vez que eso ocurre, comienza a recibir una nueva coordenada cada 3 segundos. Luego, decodifica los datos y encola la información en una queue.

La tarea GSM se ocupa en primera instancia en verificar que el dispositivo este conectado a un operador movil, cuando esto ocurre, verifica si hay mensajes pendientes para enviar y en caso que los haya, los envia.

Una tercera tarea, revisa constantemente la queue de coordenadas GPS y al recibir una nueva la compara contra las coordenadas de la zona segura definida por el usuario. Si la distancia es mayor al radio seguro, encola un mensaje SMS con las coordenadas actuales de la mascota.

Otras tareas de menor importancia, verifican cada 5 segundos el estado de batería y en caso que esté por debajo de un umbral definido en el programa, hace sonar el buzzer indicando una alerta.

#### 4. Referencias

http://www.alldatasheet.com/ http://www.altium.com/. https://www.genbeta.com/ https://acoptex.com/ https://www.google.com.ar/maps/ https://www.freertos.org/

## 5. Codigo

## MAIN.c

```
**/
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include "../inc/FreeRTOSConfig.h"
#include "FreeRTOS.h"
#include "task.h"
#include "queue.h"
#include "semphr.h"
#include "../inc/PET_BOARD.h"
#Include ../Inc/PEI_BOARD
#include "../inc/RGB.h"
#include "../inc/BUZZER.h"
#include "../inc/UART.h"
#include "../inc/NVM.h"
#include "../inc/GPS.h"
#include "../inc/ADC.h"
**/
typedef struct response_tag
     uint8_t data[150];
     uint8_t size;
}response_t;
        #define DISABLE ECHO
#define WAIT_ECHO
                                    1
#define SMS_READY
#define TEXT_MODE
#define WAIT_TEXT_MODE
                                         2
                                         3
                              4
#define NETWORK_REG
#define WAIT_NETWORK_REG
#define READ_SMS
#define WAIT_READ_SMS
                                         7
                                    8
#define DELETE_SMS
#define WAIT_DELETE_SMS
#define SEND_SMS_1
                              11
#define WAIT_SEND_SMS_1
                        12
          SEND SMS 2
                                    13
#define
#define
          WAIT SEND SMS 2
                              14
#define NEXT
                                         15
#define
          WAIT_GSM_INIT
                                    0
```

```
#define
          POWER ON
                                          1
#define WAIT_POWER_ON
                                2
#define CHECK_SIGNAL
                               3
#define WAIT_CHECK_SIGNAL 4
#define GET_COORDINATE
                                5
#define
         WAIT_COORDINATE
#define OFFLINE
#define ONLINE
                                               0
                                          1
#define SZ DATA_LOADED
                               0x12345678
**/
static void initHardware(void);
void task_rgb(void * a);
void task_buzzer(void * a);
static void task_adc(void * a);
static void task_gsm(void * a);
static void task sim808 receive(void * a);
static void task_gps(void * a);
static void task_coordinates(void * a);
static void task_led(void * a);
static void store_phone_number(uint8_t * data);
static void store_sms_data(response_t response);
**********************
**/
const uint32_t OscRateIn = 12000000;
const uint32_t RTCOscRateIn = 32768;
double sz latitude;
double sz_longitude;
uint32_t sz_radius;
uint8_t phone_number[14];
uint32_t device_status;
uint8_t sms_check;
uint8_t gps_status;
uint8_t gsm_status;
uint8_t sms_hold;
xQueueHandle queue_rgb;
xQueueHandle queue buzzer;
xQueueHandle queue uart 0 tx;
xQueueHandle queue_uart_0_rx;
xQueueHandle queue_uart_1_tx;
xQueueHandle queue_uart_1_rx;
xQueueHandle queue uart 2 tx;
xQueueHandle queue uart 2 rx;
xQueueHandle queue_adc;
xQueueHandle queue_sim808;
```

```
xQueueHandle queue_coordinates;
xQueueHandle queue sms;
xSemaphoreHandle mutex sim808;
xSemaphoreHandle binary_sim808;
/*********
                              *****************
int main(void)
      queue rgb = xQueueCreate(1, sizeof(uint8 t));
      queue buzzer = xQueueCreate(1, sizeof(uint8 t));
      queue_uart_0_tx = xQueueCreate(100, sizeof(uint8_t));
      queue_uart_0_rx = xQueueCreate(100, sizeof(uint8_t));
      queue_uart_1_tx = xQueueCreate(100, sizeof(uint8_t));
      queue_uart_1_rx = xQueueCreate(100, sizeof(uint8_t));
      queue_uart_2_tx = xQueueCreate(100, sizeof(uint8_t));
      queue_uart_2_rx = xQueueCreate(100, sizeof(uint8_t));
      queue_adc = xQueueCreate(1, sizeof(uint16_t));
      queue_sim808 = xQueueCreate(5, sizeof(response_t));
      queue_coordinates = xQueueCreate(1, sizeof(coordinate_t));
      queue_sms = xQueueCreate(1, sizeof(coordinate_t));
      mutex sim808 = xSemaphoreCreateMutex();
      binary sim808 = xSemaphoreCreateCounting(1,0);
      initHardware();
      xTaskCreate(task_rgb, (const char *)"task_rgb",
configMINIMAL_STACK_SIZE*2, 0, tskIDLE_PRIORITY+1, 0);
      xTaskCreate(task_buzzer, (const char *)"task_buzzer",
configMINIMAL_STACK_SIZE*2, 0, tskIDLE_PRIORITY+1, 0);
      xTaskCreate(task_adc, (const char *)"task_adc",
configMINIMAL_STACK_SIZE*2, 0, tskIDLE_PRIORITY+1, 0);
      xTaskCreate(task_gsm, (const char *)"task_gsm",
configMINIMAL_STACK_SIZE*2, 0, tskIDLE_PRIORITY+1, 0);
      xTaskCreate(task_sim808_receive, (const char *)"task_sim808_receive",
configMINIMAL STACK SIZE*2, 0, tskIDLE PRIORITY+1, 0);
      xTaskCreate(task_gps, (const char *)"task_gps",
configMINIMAL_STACK_SIZE*2, 0, tskIDLE_PRIORITY+1, 0);
      xTaskCreate(task_coordinates, (const char *)"task_coordinates",
configMINIMAL_STACK_SIZE*2, 0, tskIDLE_PRIORITY+1, 0);
      xTaskCreate(task_led, (const char *)"task_led",
configMINIMAL STACK SIZE*2, 0, tskIDLE PRIORITY+1, 0);
      vTaskStartScheduler();
      while (1)
      {
      }
}
static void initHardware(void)
      rgb_config_t rgb_cfg;
      buzzer config t buzzer cfg;
      uart_config_t uart_cfg;
```

```
SystemCoreClockUpdate();
      nvm_init();
      rgb_cfg.red_port = RGB_RED_PORT;
      rgb_cfg.red_pin = RGB_RED_PIN;
      rgb_cfg.green_port = RGB_GREEN_PORT;
      rgb_cfg.green_pin = RGB_GREEN_PIN;
      rgb cfg.blue port = RGB BLUE PORT;
      rgb cfg.blue pin = RGB BLUE PIN;
      rgb_init(&rgb_cfg);
      buzzer_cfg.port = BUZZER_PORT;
      buzzer_cfg.pin = BUZZER_PIN;
      buzzer_init(&buzzer_cfg);
      uart_cfg.uart_number=UART_DEBUG;
      uart_cfg.baudrate=9600;
      uart_init(&uart_cfg);
      uart_cfg.uart_number=UART_COMM;
      uart cfg.baudrate=9600;
      uart init(&uart cfg);
      adc_init();
      rgb set(OFF);
      buzzer_set(BUZZER_OFF);
}
static void task_coordinates(void * a)
{
      static coordinate_t new_coordinate;
      static double distance;
      static char aux[50];
      while (1)
      {
             xQueueReceive(queue_coordinates, &new_coordinate,
portMAX_DELAY);
             if (device_status == SZ_DATA_LOADED)
             {
                   sprintf(aux, "Latitud: %lf\n", new_coordinate.latitude);
                   uart_send_data(UART_DEBUG, (uint8_t*)aux, strlen(aux));
                   sprintf(aux, "Longitud: %1f\n", new_coordinate.longitude);
                   uart_send_data(UART_DEBUG, (uint8_t*)aux, strlen(aux));
                   distance = calculate distance(sz latitude, sz longitude,
new_coordinate.latitude, new_coordinate.longitude);
                   sprintf(aux, "Distancia: %lf\n\n", distance);
                   uart_send_data(UART_DEBUG, (uint8_t*)aux, strlen(aux));
                   if (distance > sz_radius && gsm_status == ONLINE &&
sms_hold == 0)
                   {
```

```
sms_hold=1;
                          xQueueSend(queue_sms, &new_coordinate, 0);
                   }
             }
      }
}
static void task gsm(void * a)
      static uint8 t status=0;
      static response_t last_response;
      static coordinate_t coord;
      static char aux[100];
      while (1)
      {
             switch(status)
             {
                    case DISABLE_ECHO:
                          vTaskDelay(10 / portTICK_RATE_MS);
                          xQueueReset(queue_sim808);
                          uart_send_data(UART_COMM, (uint8_t*)"ATE0\r", 5);
                          status = WAIT ECHO;
                          break;
                    case WAIT ECHO:
                          if (xQueueReceive(queue sim808, &last response,
5000) == pdTRUE)
                          {
                                 if (!memcmp(last_response.data, "OK", 2))
                                       uart send data(UART DEBUG,
(uint8_t*)"Echo Deshabilitado!\n", strlen("Echo Deshabilitado!\n"));
                                       status = SMS_READY;
                                 }
                          }
                          else
                          {
                                 status = DISABLE_ECHO;
                          break;
                    case SMS READY:
                          xQueueReceive(queue_sim808, &last_response,
portMAX_DELAY);
                          if (!memcmp(last_response.data, "SMS Ready", 9))
                                 uart_send_data(UART_DEBUG, (uint8_t*)"SMS
Ready Recibido!\n", strlen("SMS Ready Recibido!\n"));
                                 status = TEXT MODE;
                                 xSemaphoreGive(binary_sim808);
                          break;
                   case TEXT MODE:
                          xSemaphoreTake(mutex_sim808, portMAX_DELAY);
                          vTaskDelay(10 / portTICK_RATE_MS);
```

```
xQueueReset(queue_sim808);
                          uart_send_data(UART_COMM, (uint8_t*)"AT+CMGF=1\r",
strlen("AT+CMGF=1\r"));
                          status = WAIT TEXT MODE;
                          break;
                   case WAIT_TEXT_MODE:
                          if (xQueueReceive(queue_sim808, &last_response,
5000) == pdTRUE)
                          {
                                 if (!memcmp(last response.data, "OK", 2))
                                       uart_send_data(UART_DEBUG,
(uint8_t*)"Configurado Modo Texto!\n", strlen("Configurado Modo Texto!\n"));
                                       status = NETWORK REG;
                                 }
                                 else
                                 {
                                       status = TEXT_MODE;
                                 }
                          }
                          else
                          {
                                 status = TEXT_MODE;
                          xSemaphoreGive(mutex_sim808);
                          break;
                   case NETWORK REG:
                          xSemaphoreTake(mutex_sim808, portMAX_DELAY);
                          vTaskDelay(10 / portTICK_RATE_MS);
                          xQueueReset(queue_sim808);
                          uart_send_data(UART_COMM, (uint8_t*)"AT+CREG?\r",
strlen("AT+CREG?\r"));
                          status = WAIT_NETWORK_REG;
                          break;
                   case WAIT NETWORK REG:
                          if (xQueueReceive(queue sim808, &last response,
5000) == pdTRUE)
                          {
                                 uart_send_data(UART_DEBUG, (uint8_t*)"RTA: ",
5);
                                 uart_send_data(UART_DEBUG,
last_response.data, last_response.size);
                                 uart_send_data(UART_DEBUG, (uint8_t*)"\n",
1);
                                 if (!memcmp(last_response.data, "+CREG: 0,1",
10))
                                 {
                                       gsm status=ONLINE;
                                       uart_send_data(UART_DEBUG,
(uint8_t*)"Registrado a la Red!\n", strlen("Registrado a la Red!\n"));
                                       status = READ_SMS;
                                 }
                                 else
                                       vTaskDelay(5000 / portTICK_RATE_MS);
                                    Curso R4052 – Grupo 4 – 2018 -página 17
```

```
status = NETWORK_REG;
                                 }
                          }
                          else
                          {
                                 vTaskDelay(5000 / portTICK_RATE_MS);
                                 status = NETWORK_REG;
                          xSemaphoreGive(mutex sim808);
                          break:
                    case READ SMS:
                          xSemaphoreTake(mutex_sim808, portMAX_DELAY);
                          vTaskDelay(10 / portTICK_RATE_MS);
                          xQueueReset(queue sim808);
                          sms_check=1;
                          uart_send_data(UART_COMM,
(uint8_t*)"AT+CMGL=\"ALL\"\r", strlen("AT+CMGL=\"ALL\"\r"));
                          status = WAIT_READ_SMS;
                          break;
                    case WAIT READ SMS:
                          if (xQueueReceive(queue_sim808, &last_response,
5000) == pdTRUE)
                          {
                                 if (!memcmp(last_response.data, "+CMGL: 1",
strlen("+CMGL: 1")))
                                 {
      store_phone_number(last_response.data);
                                        xQueueReceive(queue_sim808,
&last_response, portMAX_DELAY);
                                        store_sms_data(last_response);
                                        status = DELETE_SMS;
                                 }
                                 else
                                 {
                                        status = SEND_SMS_1;
                                 }
                          }
                          else
                          {
                                 status = READ SMS;
                          }
                          xSemaphoreGive(mutex_sim808);
                          break;
                    case DELETE_SMS:
                          xSemaphoreTake(mutex_sim808, portMAX_DELAY);
                          vTaskDelay(10 / portTICK RATE MS);
                          xQueueReset(queue sim808);
                          uart_send_data(UART_COMM, (uint8_t*)"AT+CMGDA=\"DEL
ALL\"\r", strlen("AT+CMGDA=\"DEL ALL\"\r"));
                          status = WAIT_DELETE_SMS;
                          break;
                    case WAIT_DELETE_SMS:
```

```
if (xQueueReceive(queue_sim808, &last_response,
5000) == pdTRUE)
                          {
                                 if (!memcmp(last response.data, "OK", 2))
                                        uart_send_data(UART_DEBUG,
(uint8_t*)"SMS Borrado!\n\n", strlen("SMS Borrado!\n\n"));
                                        status = SEND_SMS_1;
                                 }
                                 else
                                 {
                                        status = DELETE_SMS;
                                 }
                          }
                          else
                          {
                                 status = DELETE_SMS;
                          xSemaphoreGive(mutex_sim808);
                          break;
                   case SEND SMS 1:
                          if (xQueueReceive(queue sms, &coord, 0) == pdTRUE)
                                 xSemaphoreTake(mutex_sim808, portMAX_DELAY);
                                 vTaskDelay(10 / portTICK RATE MS);
                                 xQueueReset(queue sim808);
                                 sprintf(aux,
"AT+CMGS=\"%s\"\r",phone_number);
                                 uart_send_data(UART_COMM, (uint8_t*)aux,
strlen(aux));
                                 status = WAIT_SEND_SMS_1;
                                 /*
                                 uart send data(UART DEBUG,
(uint8 t*)"MANDA!\n\n", strlen("MANDA!\n\n"));
                                 status=NEXT;
                          }
                          else
                          {
                                 vTaskDelay(3000 / portTICK RATE MS);
                                 status = READ_SMS;
                          }
                          break;
                    case WAIT_SEND_SMS_1:
                          if (xQueueReceive(queue_sim808, &last_response,
10000) == pdTRUE)
                          {
                                 if (!memcmp(last_response.data, ">", 1))
                                 {
                                        status = SEND_SMS_2;
                                 }
                          xSemaphoreGive(mutex_sim808);
                          break;
```

```
case SEND_SMS_2:
                          xSemaphoreTake(mutex_sim808, portMAX_DELAY);
                          vTaskDelay(10 / portTICK_RATE_MS);
                          xQueueReset(queue_sim808);
                          sprintf(aux,"Ubicacion mascota:\n\nLatitud:
%1f\nLongitud: %1f\x1a", coord.latitude, coord.longitude);
                          uart_send_data(UART_COMM, (uint8_t*)aux,
strlen(aux));
                          status = WAIT SEND SMS 2;
                          break;
                    case WAIT_SEND_SMS_2:
                          if (xQueueReceive(queue_sim808, &last_response,
60000) == pdTRUE)
                          {
                                 if (!memcmp(last_response.data, "+CMGS:", 6))
                                 {
                                        uart_send_data(UART_DEBUG,
(uint8_t*)"SMS Enviado!\n\n", strlen("SMS Enviado!\n\n"));
                                        status = NEXT;
                                 }
                                 else
                                        uart_send_data(UART_DEBUG,
(uint8_t*)"SMS ERROR\n\n", strlen("SMS ERROR\n\n"));
                                        status = NEXT;
                                 }
                          }
                          else
                          {
                                 uart_send_data(UART_DEBUG, (uint8_t*)"SMS
TIMEOUT!\n\n", strlen("SMS TIMEOUT!\n\n"));
                                 status = NEXT;
                          xSemaphoreGive(mutex_sim808);
                          break;
                    case NEXT:
                          vTaskDelay(60000 / portTICK_RATE_MS);
                          sms hold=0;
                          status = READ_SMS;
                          break;
             }
      }
}
static void task_gps(void * a)
      static uint8_t status=0;
      static response_t last_response;
      while(1)
      {
             switch(status)
                    case WAIT_GSM_INIT:
```

```
xSemaphoreTake(binary_sim808, portMAX_DELAY);
                          status = POWER ON;
                          break;
                   case POWER_ON:
                          xSemaphoreTake(mutex_sim808, portMAX_DELAY);
                          vTaskDelay(10 / portTICK_RATE_MS);
                          xQueueReset(queue_sim808);
                          uart send data(UART COMM,
(uint8 t*)"AT+CGPSPWR=1\r", strlen("AT+CGPSPWR=1\r"));
                          status = WAIT_POWER_ON;
                          break;
                    case WAIT_POWER_ON:
                          if (xQueueReceive(queue sim808, &last response,
5000) == pdTRUE)
                          {
                                 if (!memcmp(last_response.data, "OK", 2))
                                 {
                                       uart_send_data(UART_DEBUG,
(uint8_t*)"GPS Encendido!\n", strlen("GPS Encendido!\n"));
                                        status = CHECK_SIGNAL;
                                 }
                                 else
                                 {
                                       status = POWER_ON;
                                 }
                          }
                          else
                          {
                                 status = POWER_ON;
                          xSemaphoreGive(mutex_sim808);
                          break;
                   case CHECK_SIGNAL:
                          xSemaphoreTake(mutex_sim808, portMAX_DELAY);
                          vTaskDelay(100 / portTICK RATE MS);
                          xQueueReset(queue sim808);
                          uart_send_data(UART_COMM,
(uint8_t*)"AT+CGPSSTATUS?\r", strlen("AT+CGPSSTATUS?\r"));
                          status = WAIT_CHECK_SIGNAL;
                          break;
                    case WAIT CHECK SIGNAL:
                          if (xQueueReceive(queue_sim808, &last_response,
5000) == pdTRUE)
                          {
                                 uart_send_data(UART_DEBUG, (uint8_t*)"RTA: ",
5);
                                 uart send data(UART DEBUG,
last_response.data, last_response.size);
                                 uart_send_data(UART_DEBUG, (uint8_t*)"\n",
1);
                                 if (!memcmp(last response.data, "+CGPSSTATUS:
Location 3D Fix", strlen("+CGPSSTATUS: Location 3D Fix")))
                                 {
```

```
uart_send_data(UART_DEBUG,
(uint8_t*)"GPS Obtenido!\n\n", strlen("GPS Obtenido!\n\n"));
                                        gps_status = ONLINE;
                                        status = GET_COORDINATE;
                                 }
                                 else
                                 {
                                        status = CHECK_SIGNAL;
                                 }
                          }
                          else
                          {
                                 status = CHECK_SIGNAL;
                          xSemaphoreGive(mutex sim808);
                          vTaskDelay(3000 / portTICK_RATE_MS);
                          break;
                    case GET_COORDINATE:
                          xSemaphoreTake(mutex_sim808, portMAX_DELAY);
                          vTaskDelay(10 / portTICK_RATE_MS);
                          xQueueReset(queue_sim808);
                          uart send data(UART COMM,
(uint8_t*)"AT+CGPSINF=0\r", strlen("AT+CGPSINF=0\r"));
                          status = WAIT_COORDINATE;
                          break;
                    case WAIT COORDINATE:
                          if (xQueueReceive(queue_sim808, &last_response,
5000) == pdTRUE)
                          {
                                 if (!memcmp(last_response.data, "+CGPSINF:",
strlen("+CGPSINF:")))
                                 {
                                        if (parse_frame(last_response.data,
last_response.size))
                                        {
                                              status = GET COORDINATE;
                                        }
                                        else
                                        {
                                              gps_status = OFFLINE;
                                              status = CHECK_SIGNAL;
                                        }
                                 }
                                 else
                                 {
                                        status = GET_COORDINATE;
                                 }
                          }
                          else
                          {
                                 status = GET_COORDINATE;
                          xSemaphoreGive(mutex_sim808);
                          vTaskDelay(3000 / portTICK_RATE_MS);
                          break;
             }
      }
```

```
}
static void task_sim808_receive(void * a)
      static uint8_t data;
      static uint8_t index=0;
      static uint8_t status=0;
      static response_t last_response;
      while(1)
      {
             xQueueReceive(queue_uart_1_rx, &data, portMAX_DELAY);
             switch(status)
             {
                    case 0:
                           if (data == 0x0D)
                           {
                                 status=1;
                           }
                           break;
                    case 1:
                           if (data == 0x0A)
                           {
                                 status=2;
                                 last_response.size=0;
                           break;
                    case 2:
                           if (data != 0x0D)
                           {
                                 last_response.data[index++]=data;
                                 last_response.size++;
                                 if (data == '>')
                                 {
                                        xQueueSend(queue_sim808,
&last_response, portMAX_DELAY);
                                        index=0;
                                        status=0;
                                 }
                           }
                           else
                           {
                                 xQueueSend(queue_sim808, &last_response,
portMAX_DELAY);
                                 status=3;
                           break;
                    case 3:
                           if (data == 0x0A)
                           {
                                 index=0;
                                 if (sms_check)
```

```
{
                                        if (last_response.size != 2)
                                               status=2;
                                               last_response.size=0;
                                        }
                                        else
                                        {
                                               status=0;
                                        }
                                 }
                                 else
                                 {
                                        status=0;
                                 sms_check=0;
                          break;
             }
      }
}
static void task_adc(void * a)
      static uint16_t data;
      static char aux[50];
      static double counts;
      static double tension;
      while (1)
      {
             adc_soc();
             xQueueReceive(queue_adc, &data, portMAX_DELAY);
             counts = data;
             tension = counts * 0.000967441860;
             sprintf(aux, "Tension: %.21f V\n", tension);
             uart_send_data(UART_DEBUG, (uint8_t*)aux, strlen(aux));
             if (tension < 2)</pre>
             {
                    buzzer_set(LOW_BAT);
             vTaskDelay(5000 / portTICK_RATE_MS);
      }
}
static void store_phone_number(uint8_t * data)
      static uint8_t index=0;
      static uint8_t i=0;
      static uint32_t phone_number_nvm;
      /* index=1 para que no capture el '+' inicial */
      index=1;
```

```
while(data[index] != '+')
       {
              index++;
       }
      for(i=0 ; i<13 ; i++)</pre>
       {
              phone number[i]=data[index];
              index++;
       }
      phone_number[i]='\0';
      uart_send_data(UART_DEBUG, (uint8_t*)"\n", 1);
uart_send_data(UART_DEBUG, (uint8_t*)"Numero: ", strlen("Numero: "));
      uart_send_data(UART_DEBUG, phone_number, strlen((char*)phone_number));
      uart_send_data(UART_DEBUG, (uint8_t*)"\n", 1);
      phone_number_nvm = strtol((char*)(phone_number + 3), NULL, 10);
      nvm_set(NUMBER, phone_number_nvm);
}
static void store_sms_data(response_t response)
       static uint8_t i=0;
       static uint8_t index=0;
      static uint8_t commas=0;
      static uint8_t latitude_string[20];
      static uint8_t longitude_string[20];
      static uint8_t radius_string[20];
      static char aux[50];
      static double aux_double;
      static uint32_t aux_reg;
      while(i < response.size)</pre>
       {
              if (response.data[i]==',')
              {
                     commas++;
             }
              i++;
       }
      if (commas==2)
       {
              i=0;
             while(response.data[i] != ',')
                     latitude_string[index]=response.data[i];
                     index++;
                     i++;
              }
              latitude_string[index]='\0';
              index=0;
```

```
i++;
      while(response.data[i] != ',')
             longitude_string[index]=response.data[i];
             index++;
             i++;
      }
      longitude string[index]='\0';
      index=0;
      i++;
      while(i < response.size)</pre>
             radius_string[index]=response.data[i];
             index++;
             i++;
      }
      radius_string[index]='\0';
}
i=0;
index=0;
commas=0;
sz radius = strtol((char*)radius string, NULL, 10);
nvm_set(RADIUS, sz_radius);
sprintf(aux, "Radio: %lu\n", sz_radius);
uart_send_data(UART_DEBUG, (uint8_t*)aux, strlen(aux));
aux_double = strtod((char*)latitude_string, NULL);
sz_latitude = aux_double;
if(aux_double < 0)</pre>
{
      aux_double *= (-1);
}
aux_double *= 10000;
aux_reg = (uint32_t) aux_double;
nvm_set(LATITUDE, aux_reg);
sprintf(aux, "Latitud SZ: %1f\n", sz_latitude);
uart_send_data(UART_DEBUG, (uint8_t*)aux, strlen(aux));
aux_double = strtod((char*)longitude_string, NULL);
sz_longitude = aux_double;
if(aux double < 0)</pre>
{
      aux_double *= (-1);
}
aux double *= 10000;
aux_reg = (uint32_t) aux_double;
nvm_set(LONGITUDE, aux_reg);
```

```
sprintf(aux, "Longitud SZ: %lf\n", sz_longitude);
      uart_send_data(UART_DEBUG, (uint8_t*)aux, strlen(aux));
      device_status = SZ_DATA_LOADED;
      nvm_set(STATUS, device_status);
}
static void task_led(void * a)
      while (1)
      {
             vTaskDelay(1000 / portTICK_RATE_MS);
             if (gps_status == OFFLINE && gsm_status == OFFLINE)
             {
                   rgb_set(RED);
             }
             else if (gps_status == OFFLINE)
                   rgb_set(BLUE);
             }
             else if (gsm_status == OFFLINE)
                   rgb_set(YELLOW);
             else if (device_status != SZ_DATA_LOADED)
                   rgb_set(MAGENTA);
             }
             else
                   rgb_set(GREEN);
      }
}
```

## GPS.c

```
**/
#include <stdint.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#include "../inc/UART.h"
#include "../inc/FreeRTOSConfig.h"
#include "FreeRTOS.h"
#include "task.h"
#include "queue.h"
/**********************************
#define d2r (M_PI / 180.0)
            **/
typedef struct coordinate_tag
{
   uint8 t latitude string[20];
   uint8_t longitude_string[20];
   double latitude;
   double longitude;
}coordinate_t;
      **/
**/
uint8 t parse frame(uint8 t * frame, uint8 t size);
double nmea_deg2double(double deg);
double calculate_distance(double lat1, double lon1, double lat2, double
lon2);
**/
extern xQueueHandle queue_coordinates;
                   **/
uint8_t parse_frame(uint8_t * frame, uint8_t size)
   static uint8_t index=0;
```

```
static uint8_t commas=0;
coordinate_t new_coordinate;
static uint8_t coord_index=0;
static uint8_t satellites_string[5];
static uint32_t satellites_int=0;
uint8_t ret=0;
static double aux_double;
while(index < size)</pre>
{
      if (frame[index] == ',')
      {
             commas++;
      }
      index++;
}
index=0;
if (commas == 8)
      while(frame[index] != ',')
             index++;
      }
      index++;
      while(frame[index] != ',')
      {
             new_coordinate.latitude_string[coord_index]=frame[index];
             index++;
             coord_index++;
      }
      new_coordinate.latitude_string[coord_index]='\0';
      coord index=0;
      index++;
      while(frame[index] != ',')
             new_coordinate.longitude_string[coord_index]=frame[index];
             index++;
             coord_index++;
      }
      new_coordinate.longitude_string[coord_index]='\0';
      coord_index=0;
      index++;
      while(frame[index] != ',')
             index++;
      }
      index++;
      while(frame[index] != ',')
```

```
{
                    index++;
             index++;
             while(frame[index] != ',')
                    index++;
             }
             index++;
             while(frame[index] != ',')
                    satellites_string[coord_index]=frame[index];
                    index++;
                    coord_index++;
             }
             satellites_string[coord_index]='\0';
             coord_index=0;
             index++;
             satellites_int = strtol((char*)satellites_string, NULL, 10);
             if (satellites int >= 4)
                    aux_double = strtod((char*)new_coordinate.latitude_string,
NULL);
                    aux_double *= (-1);
                    new_coordinate.latitude = nmea_deg2double(aux_double);
                    aux_double =
strtod((char*)new_coordinate.longitude_string, NULL);
                    aux_double *= (-1);
                    new_coordinate.longitude = nmea_deg2double(aux_double);
                    xQueueSend(queue_coordinates, &new_coordinate,
portMAX_DELAY);
                    ret=1;
             }
             else
             {
                    ret=0;
             }
      }
      index=0;
      commas=0;
      coord index=0;
      return ret;
}
double calculate_distance(double lat1, double lon1, double lat2, double lon2)
      static double pi80;
```

```
static double r;
      static double dlat;
      static double dlon;
      static double a;
      static double c;
      static double z;
      static double ret;
      pi80 = M PI / 180;
      lat1 *= pi80;
      lat2 *= pi80;
      lon1 *= pi80;
      lon2 *= pi80;
      r = 6372.797;
      dlat = lat2 - lat1;
      dlon = lon2 - lon1;
      a = sin(dlat/2) * sin(dlat/2) + cos(lat1) * cos(lat2) * sin(dlon/2) *
sin(dlon/2);
      c = 2 * atan2(sqrt(a),sqrt(1-a));
      z = r*c;
      ret = z*1000;
      return ret;
      //return (r*c)*1000;
}
double nmea_deg2double(double deg)
      static double ret;
      static double decimales;
      ret = (int) deg/100;
      decimales = deg - (ret*100);
      decimales /= 60;
      ret += decimales;
      return ret;
}
```

## GPS.h

```
#include <stdint.h>
**/
typedef struct coordinate_tag
{
  uint8_t latitude_string[20];
  uint8_t longitude_string[20];
  double latitude;
  double longitude;
}coordinate_t;
**/
uint8_t parse_frame(uint8_t * frame, uint8_t size);
double calculate_distance(double lat1, double lon1, double lat2, double
  ************************
**/
```

## **UART.c**

```
**/
#include <stdint.h>
#include "../inc/GPIO.h"
#include "../inc/FreeRTOSConfig.h"
#include "FreeRTOS.h"
#include "task.h"
#include "queue.h"
**/
**/
#define PCONP
                           (*((volatile uint32 t *) 0x400FC0C4UL))
          PCLKSEL
                           ((volatile uint32 t *) 0x400FC1A8UL)
#define
#define
          PCLKSEL0
                     PCLKSEL[0]
#define
          PCLKSEL1
                     PCLKSEL[1]
                           ((volatile uint32_t *) 0xE000E100UL)
#define
          ISER
#define
          ISER0
                           ISER[0]
#define
                     ((volatile uint32_t *) 0x4000C000UL)
          DIR_UART0
                           DIR UART0[0]
#define
          U0RBR
#define
          U0THR
                           DIR UART0[0]
#define
          U0DLL
                           DIR UARTO[0]
#define
          U0IER
                           DIR UART0[1]
                           DIR_UART0[1]
#define
          U0DLM
#define
                           DIR UART0[2]
          U0IIR
                           DIR_UART0[3]
#define
          U0LCR
#define DIR_UART1
                ((volatile uint32_t *) 0x40010000UL)
#define U1RBR
                           DIR_UART1[0]
#define
          U1THR
                           DIR_UART1[0]
#define
          U1DLL
                           DIR_UART1[0]
#define
         U1IER
                           DIR_UART1[1]
#define
         U1DLM
                           DIR_UART1[1]
#define
          U1IIR
                           DIR UART1[2]
#define
                           DIR UART1[3]
         U1LCR
                     ((volatile uint32_t *) 0x40098000UL)
#define
          DIR_UART2
#define
          U2RBR
                           DIR UART2[0]
#define
          U2THR
                           DIR UART2[0]
#define
          U2DLL
                           DIR_UART2[0]
#define
          U2IER
                           DIR_UART2[1]
#define
                           DIR_UART2[1]
          U2DLM
#define
          U2IIR
                           DIR_UART2[2]
#define
          U2LCR
                           DIR_UART2[3]
#define
          DIR UART3
                     ((volatile uint32_t *) 0x4009C000UL)
#define
          U3RBR
                           DIR_UART3[0]
#define
                           DIR_UART3[0]
          U3THR
                           DIR UART3[0]
#define
          U3DLL
                           DIR_UART3[1]
#define
          U3IER
```

```
U3DLM
#define
                        DIR UART3[1]
#define U3IIR
#define U3ICC
                        DIR UART3[2]
                        DIR_UART3[3]
/************
                                 -
**************
**/
typedef struct uart_config_tag
     uint8 t uart number;
     uint32_t baudrate;
}uart_config_t;
               ******************
**/
**/
void uart_init(uart_config_t * uart_cfg);
void uart_send_data(uint8_t uart, uint8_t * data, uint16_t data_size);
**/
**/
uint8_t tx_in_progress[3];
extern xQueueHandle queue_uart_0_tx;
extern xQueueHandle queue_uart_0_rx;
extern xQueueHandle queue_uart_1_tx;
extern xQueueHandle queue uart 1 rx;
extern xQueueHandle queue_uart_2_tx;
extern xQueueHandle queue_uart_2_rx;
                           ************
**/
void uart_init(uart_config_t * uart_cfg)
{
     uint32_t Fdiv = (SystemCoreClock / 16) / uart_cfg->baudrate;
     switch(uart_cfg->uart_number)
     {
          case 0:
               PCONP \mid = 0 \times 01 <<3;
               PCLKSEL0 &= \sim(0x03<<6);
               PCLKSEL0 \mid= (0x01<<6);
               set_pinsel(0, 2, 1);
               set_pinsel(0, 3, 1);
               UOLCR = 0x83;
               UODLM = Fdiv/256;
               UODLL = Fdiv%256;
               UOLCR = 0x03;
               U0IER = 0x03;
               ISER0 |= (1 << 5);
               break;
          case 1:
```

```
PCONP \mid = 0x01<<4;
                    PCLKSEL0 &= \sim(0x03<<8);
                    PCLKSEL0 \mid= (0x01<<8);
                    set_pinsel(0, 15, 1);
                    set_pinsel(0, 16, 1);
                    U1LCR = 0x83;
                    U1DLM = Fdiv/256;
                    U1DLL = Fdiv%256;
                    U1LCR = 0x03;
                    U1IER = 0x03;
                    ISER0 |= (1<<6);
                    break;
             case 2:
                    PCONP \mid = 0x01<<24;
                    PCLKSEL1 &= \sim(0x03<<16);
                    PCLKSEL1 \mid= (0x01<<16);
                    set_pinsel(0, 10, 1);
                    set_pinsel(0, 11, 1);
                    U2LCR = 0x83;
                    U2DLM = Fdiv/256;
                    U2DLL = Fdiv%256;
                    U2LCR = 0x03;
                    U2IER = 0x03;
                    ISER0 |= (1<<7);
                    break;
      }
}
void uart_send_data(uint8_t uart, uint8_t * data, uint16_t data_size)
      uint16_t data_index=0;
      uint8_t byte;
       switch(uart)
       {
             case 0:
                    while(data index < data size)</pre>
                    {
                           xQueueSend(queue_uart_0_tx, &(data[data_index]),
portMAX_DELAY);
                           data_index++;
                    }
                    if (tx_in_progress[0] == 0)
                           tx_in_progress[0]=1;
                           xQueueReceive(queue_uart_0_tx, &byte,
portMAX_DELAY);
                           U0THR = byte;
                    break;
             case 1:
                    while(data_index < data_size)</pre>
                    {
                           xQueueSend(queue_uart_1_tx, &(data[data_index]),
portMAX_DELAY);
```

```
data_index++;
                    }
                    if (tx_in_progress[1] == 0)
                          tx_in_progress[1]=1;
                          xQueueReceive(queue_uart_1_tx, &byte,
portMAX_DELAY);
                          U1THR = byte;
                    break:
             case 2:
                    while(data_index < data_size)</pre>
                           xQueueSend(queue_uart_2_tx, &(data[data_index]),
portMAX_DELAY);
                          data_index++;
                    }
                    if (tx_in_progress[2] == 0)
                          tx_in_progress[2]=1;
                          xQueueReceive(queue_uart_2_tx, &byte,
portMAX_DELAY);
                          U2THR = byte;
                    break;
      }
}
void UARTO_IRQHandler (void)
      uint8_t iir;
      uint8_t tx_byte;
      uint8_t rx_byte;
      int ret;
      portBASE_TYPE HigherPriorityTaskWoken = 0;
      iir = U0IIR;
      if (iir & 0x02)
             ret= xQueueReceiveFromISR(queue_uart_0_tx, &tx_byte,
&HigherPriorityTaskWoken);
             if (ret == pdFALSE)
             {
                    tx_in_progress[0] = 0;
             }
             else
             {
                    U0THR = tx_byte;
      }
      if (iir & 0x04)
```

```
rx_byte = U0RBR;
             xQueueSendFromISR(queue_uart_0_rx, &rx_byte,
&HigherPriorityTaskWoken);
      }
      portEND_SWITCHING_ISR(HigherPriorityTaskWoken);
}
void UART1_IRQHandler (void)
      uint8_t iir;
      uint8_t tx_byte;
      uint8_t rx_byte;
      int ret;
      portBASE_TYPE HigherPriorityTaskWoken = 0;
      iir = U1IIR;
      if (iir & 0x02)
             ret= xQueueReceiveFromISR(queue_uart_1_tx, &tx_byte,
&HigherPriorityTaskWoken);
             if (ret == pdFALSE)
                   tx in progress[1] = 0;
             }
             else
             {
                   U1THR = tx_byte;
             }
      }
      if (iir & 0x04)
             rx_byte = U1RBR;
             xQueueSendFromISR(queue uart 1 rx, &rx byte,
&HigherPriorityTaskWoken);
      portEND_SWITCHING_ISR(HigherPriorityTaskWoken);
}
void UART2_IRQHandler (void)
      uint8_t iir;
      uint8_t tx_byte;
      uint8_t rx_byte;
      int ret;
      portBASE_TYPE HigherPriorityTaskWoken = 0;
      iir = U2IIR;
      if (iir & 0x02)
             ret= xQueueReceiveFromISR(queue_uart_2_tx, &tx_byte,
&HigherPriorityTaskWoken);
```

## **UART.h**

## ADC.c

```
**/
#include <stdint.h>
#include "../inc/GPIO.h"
#include "../inc/PET_BOARD.h"
#include "../inc/FreeRTOSConfig.h"
#include "FreeRTOS.h"
#include "task.h"
#include "queue.h"
**/
#define PCONP
                         (*((volatile uint32 t *) 0x400FC0C4UL))
                         ((volatile uint32_t *) 0x400FC1A8UL)
#define
         PCLKSEL
#define
         PCLKSEL0 PCLKSEL[0]
#define
         PCLKSEL1
                  PCLKSEL[1]
#define
         AD0CR
                         (*((volatile uint32_t *) 0x40034000))
#define
         ADØDR
                         ((volatile uint32_t *) 0x40034010)
#define
                         ADØDR[0]
         ADØDRØ
#define
                   AD0DR[1]
         AD0DR1
#define
         ADØDR2
                   AD0DR[2]
#define
        AD0DR3
                   AD0DR[3]
#define
        ADØDR4
                   AD0DR[4]
#define
         ADØDR5
                    ADØDR[5]
#define
         AD0DR6
                    AD0DR[6]
#define
         ADØDR7
                    AD0DR[7]
#define
         AD0INTEN
                    (*((volatile uint32_t *) 0x4003400C))
#define
         IPR
                         ((volatile uint32_t *)0xE000E400UL)
#define
         IPR0
                         IPR[0]
#define
         IPR1
                        IPR[1]
#define
        IPR2
                        IPR[2]
#define
        IPR3
                        IPR[3]
#define
        IPR4
                        IPR[4]
#define
        IPR5
                        IPR[5]
#define
         IPR6
                        IPR[6]
#define
         IPR7
                        IPR[7]
#define
         IPR8
                        IPR[8]
                         ((volatile uint32_t *)0xE000E100UL)
#define
         ISER
#define
                         ((volatile uint32_t *)0xE000E180UL)
         ICER
#define
         ISER0
                        ISER[0]
#define
         ISER1
                        ISER[1]
#define
         ICER0
                        ICER[0]
#define
         ICER1
                        ICER[1]
**/
```

```
**/
void adc_init(void);
void adc_soc(void);
void adc_eoc(void);
**/
extern xQueueHandle queue_adc;
                         **************
void adc_init(void)
     PCONP = (1 << 12);
     AD0CR |= (1 << 21);
     PCLKSEL0 &= \sim(0x03 << 24);
     PCLKSEL0 \mid= (0x03 << 24);
     set pinsel(ADC PORT, ADC PIN, 3);
     set_pinmode(ADC_PORT, ADC_PIN, 2);
     AD0CR &= \sim(0xFFFF);
     ADOCR |= (1 << ADC_CHANNEL);
     AD0INTEN &= \sim(0\times01<<8);
     ADOINTEN |= (0x01<< ADC_CHANNEL);
     IPR5 &= (0x1F << 19);
     IPR5 |= (0x1F << 19);
     ISER0 |= (0x01 << 22);
}
void ADC_IRQHandler (void)
{
     portBASE_TYPE HigherPriorityTaskWoken = 0;
     unsigned int valor_adc[7]; // Defino un vector valor_adc para guardar
<u>los valores de los registros</u> AD0DRx.
     volatile uint16_t valor_final_adc;
     valor_adc[5] = AD0DR5;
                                               // DODR5 GUARDA EL
VALOR DE CUENTA DEL ADC PERTENECIENTE AL POTENCIOMETRO
     valor_adc[5] = valor_adc[5] & 0x0000FFF0;
     valor_final_adc = valor_adc[5]>>4;  // Paso los valores a la
variable global valor_final_adc
     xQueueSendFromISR(queue_adc, &valor_final_adc,
&HigherPriorityTaskWoken);
     portEND_SWITCHING_ISR(HigherPriorityTaskWoken);
}
```

#### Tecnicas Digitales II – Informe de Proyecto

```
void adc_soc(void)
{
         AD0CR |= (1 << 21); // Energizamos el ADC.
         AD0CR |= (1 << 24); // Solicitamos conversion
}

void adc_eoc(void)
{
         AD0CR &= ~(1 << 21); // Apago el conversor
}</pre>
```

# ADC.h

### **GPIO.c**

```
#include <stdint.h>
#include "../inc/GPIO.h"
#include "../inc/FreeRTOSConfig.h"
#include "FreeRTOS.h"
#include "task.h"
#include "queue.h"
**/
**/
#define BUZZER_OFF
#define LOW_BAT
typedef struct buzzer_config_tag
{
   uint8_t port;
   uint8 t pin;
}buzzer_config_t;
       **********************
**/
void buzzer_init(buzzer_config_t * buzzer_cfg);
void buzzer_set(uint8_t status);
                *************
**/
static uint8_t buzzer_port;
static uint8_t buzzer_pin;
extern xQueueHandle queue_buzzer;
                .
******************
void buzzer_init(buzzer_config_t * buzzer_cfg)
{
   buzzer_port = buzzer_cfg->port;
   buzzer_pin = buzzer_cfg->pin;
   set_pinsel(buzzer_port, buzzer_pin, 0);
```

#### Tecnicas Digitales II – Informe de Proyecto

```
set_dir(buzzer_port, buzzer_pin, 1);
}
void buzzer_set(uint8_t status)
      xQueueSend(queue_buzzer, &status, 0);
}
void task_buzzer(void * a)
      static uint8_t status = BUZZER_OFF;
      while (1)
      {
             xQueueReceive(queue_buzzer, &status, portMAX_DELAY);
             if (status == BUZZER_OFF)
             {
                   set_pin(buzzer_port, buzzer_pin, 1);
             }
             else
             {
                   set_pin(buzzer_port, buzzer_pin, 0);
                   vTaskDelay(150 / portTICK_RATE_MS);
                   set_pin(buzzer_port, buzzer_pin, 1);
                   vTaskDelay(150 / portTICK_RATE_MS);
                   set_pin(buzzer_port, buzzer_pin, 0);
                   vTaskDelay(150 / portTICK_RATE_MS);
                   set_pin(buzzer_port, buzzer_pin, 1);
             }
      }
}
```

#### **GPIO.h**

### **BUZZER.c**

```
#include <stdint.h>
#include "../inc/GPIO.h"
#include "../inc/FreeRTOSConfig.h"
#include "FreeRTOS.h"
#include "task.h"
#include "queue.h"
**/
**/
#define BUZZER_OFF
#define LOW_BAT
typedef struct buzzer_config_tag
{
   uint8_t port;
   uint8 t pin;
}buzzer_config_t;
**/
void buzzer_init(buzzer_config_t * buzzer_cfg);
void buzzer_set(uint8_t status);
               *************
**/
static uint8_t buzzer_port;
static uint8_t buzzer_pin;
extern xQueueHandle queue_buzzer;
                **************
void buzzer_init(buzzer_config_t * buzzer_cfg)
{
   buzzer_port = buzzer_cfg->port;
   buzzer_pin = buzzer_cfg->pin;
   set_pinsel(buzzer_port, buzzer_pin, 0);
```

#### Tecnicas Digitales II – Informe de Proyecto

```
set_dir(buzzer_port, buzzer_pin, 1);
}
void buzzer_set(uint8_t status)
      xQueueSend(queue_buzzer, &status, 0);
}
void task_buzzer(void * a)
      static uint8_t status = BUZZER_OFF;
      while (1)
      {
             xQueueReceive(queue_buzzer, &status, portMAX_DELAY);
             if (status == BUZZER_OFF)
             {
                   set_pin(buzzer_port, buzzer_pin, 1);
             }
             else
             {
                   set_pin(buzzer_port, buzzer_pin, 0);
                   vTaskDelay(150 / portTICK_RATE_MS);
                   set_pin(buzzer_port, buzzer_pin, 1);
                   vTaskDelay(150 / portTICK_RATE_MS);
                   set_pin(buzzer_port, buzzer_pin, 0);
                   vTaskDelay(150 / portTICK_RATE_MS);
                   set_pin(buzzer_port, buzzer_pin, 1);
             }
      }
}
```

### **BUZZER.h**

```
#include <stdint.h>
**/
**/
#define BUZZER_OFF
#define LOW_BAT
typedef struct buzzer_config_tag
{
  uint8_t port;
  uint8_t pin;
}buzzer_config_t;
     *******************
void buzzer_init(buzzer_config_t * buzzer_cfg);
void buzzer_set(uint8_t status);
           ************
**/
```

## RGB.c

```
**/
#include <stdint.h>
#include "../inc/GPIO.h"
#include "../inc/FreeRTOSConfig.h"
#include "FreeRTOS.h"
#include "task.h"
#include "queue.h"
**/
**/
#define OFF
#define BLUE 1 // NO GPS
#define GREEN 2 // OK
#define CYAN 3
#define RED 4 // NO GSM AND
#define MAGENTA 5 // NO SAFE ZONE DATA
                  4 // NO GSM AND NO GPS
#define YELLOW 6 // NO GSM
#define WHITE 7
**/
typedef struct rgb_config_tag
   uint8_t red_port;
   uint8_t red_pin;
   uint8_t green_port;
   uint8_t green_pin;
   uint8_t blue_port;
   uint8_t blue_pin;
}rgb_config_t;
         **********************
**/
**/
void rgb_init(rgb_config_t * rgb_cfg);
void rgb_set(uint8_t colour);
                 ****************
**/
**/
static uint8_t red_port;
static uint8_t red_pin;
static uint8_t green_port;
```

```
static uint8_t green_pin;
static uint8_t blue_port;
static uint8_t blue_pin;
extern xQueueHandle queue_rgb;
                             *****************
**/
void rgb_init(rgb_config_t * rgb_cfg)
{
      red_port = rgb_cfg->red_port;
      red_pin = rgb_cfg->red_pin;
      green_port = rgb_cfg->green_port;
      green_pin = rgb_cfg->green_pin;
      blue_port = rgb_cfg->blue_port;
      blue_pin = rgb_cfg->blue_pin;
      set_pinsel(red_port, red_pin, 0);
      set_dir(red_port, red_pin, 1);
      set_pinsel(green_port, green_pin, 0);
      set_dir(green_port, green_pin, 1);
      set_pinsel(blue_port, blue_pin, 0);
      set_dir(blue_port, blue_pin, 1);
}
void rgb_set(uint8_t colour)
      xQueueSend(queue_rgb, &colour, 0);
}
void task_rgb(void * a)
      static uint8_t colour;
      while (1)
      {
            xQueueReceive(queue_rgb, &colour, portMAX_DELAY);
            switch(colour)
             {
                   case OFF:
                         set_pin(red_port, red_pin, 0);
                         set_pin(green_port, green_pin, 0);
                         set_pin(blue_port, blue_pin, 0);
                         break;
                   case BLUE:
                         set_pin(red_port, red_pin, 0);
                         set_pin(green_port, green_pin, 0);
                         set_pin(blue_port, blue_pin, 1);
                         break;
                   case GREEN:
                         set_pin(red_port, red_pin, 0);
                         set_pin(green_port, green_pin, 1);
```

```
set_pin(blue_port, blue_pin, 0);
                          break;
                   case CYAN:
                          set_pin(red_port, red_pin, 0);
                          set_pin(green_port, green_pin, 1);
                          set_pin(blue_port, blue_pin, 1);
                          break;
                   case RED:
                          set_pin(red_port, red_pin, 1);
                          set_pin(green_port, green_pin, 0);
                          set_pin(blue_port, blue_pin, 0);
                          break;
                   case MAGENTA:
                          set_pin(red_port, red_pin, 1);
                          set_pin(green_port, green_pin, 0);
                          set_pin(blue_port, blue_pin, 1);
                          break;
                   case YELLOW:
                          set_pin(red_port, red_pin, 1);
                          set_pin(green_port, green_pin, 1);
                          set_pin(blue_port, blue_pin, 0);
                          break;
                   case WHITE:
                          set_pin(red_port, red_pin, 1);
                          set_pin(green_port, green_pin, 1);
                          set_pin(blue_port, blue_pin, 1);
                          break;
             }
      }
}
```

# RGB.h

```
#include <stdint.h>
#define OFF
#define BLUE 1
#define GREEN 2
#define CYAN 3
#define RED
#define MAGENTA 5
             4
#define YELLOW 6
#define WHITE 7
**/
typedef struct rgb_config_tag
{
  uint8 t red port;
  uint8_t red_pin;
  uint8_t green_port;
  uint8_t green_pin;
  uint8_t blue_port;
  uint8_t blue_pin;
}rgb_config_t;
    **/
void rgb_init(rgb_config_t * rgb_cfg);
void rgb_set(uint8_t colour);
            **************
**/
```

### PET\_BOARD.h

```
**/
#define
          BASEBOARD
#define
                          1
          TDII
#define
          PET_BOARD
                    TDII
#if PET_BOARD == BASEBOARD
                               2
     #define
               RGB_RED_PORT
     #define RGB_RED_PIN
     #define RGB GREEN PORT
                               2
     #define RGB GREEN PIN
                               2
     #define
               RGB_BLUE_PORT
                                    2
     #define
               RGB_BLUE_PIN
                               1
     #define BUZZER_PORT
     #define BUZZER PIN
                               28
     #define
               UART DEBUG
                                    0
     #define
               UART_COMM
                                         1
     #define ADC_PORT
                                    1
     #define
               ADC_PIN
                                              31
               ADC_CHANNEL
     #define
                                    5
#elif PET BOARD == TDII
     #define
               RGB_RED_PORT
     #define RGB_RED_PIN
                               2
     #define
               RGB_GREEN_PORT
                               0
     #define RGB_GREEN_PIN
                               22
     #define
               RGB BLUE PORT
                                    0
                               3
     #define
               RGB BLUE PIN
     #define BUZZER_PORT
                               2
     #define
               BUZZER_PIN
                                    0
     #define
               UART_DEBUG
                                    2
               UART_COMM
     #define
                                         1
     #define ADC PORT
                                    1
               ADC_PIN
     #define
                                              31
     #define
               ADC_CHANNEL
                                    5
#endif
**/
```